

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού X-SENSE SD19

X-Sense · EAN 0810194780288

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

X-SENSE

Αισθητήρας καπνού φωτοηλεκτρικός

X-SENSE SD19

S

WCE

!lr

u❖[!]@

Σύμφωνα με το EN 14604:2005+AC:2008

X-Sense Innovations Co., Ltd.

—

Email: support@X-sense.com

F 1.05500013 '11 1

. . .

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του αισθητήρα καπνού X-Sense. Πριν από την εγκατάσταση και την εκκίνηση του αισθητήρα, θα πρέπει

να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Εάν εγκαθιστάτε αυτόν τον αισθητήρα καπνού για άλλους χρήστες, πρέπει να αφήσετε αυτές τις οδηγίες (ή ένα αντίγραφο τους) στον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αισθητήρα καπνού μας. Αυτός ο αισθητήρας καπνού είναι συμβατός με

την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14604:2005+AC:2008 και προορίζεται για την ανίχνευση καπνού. Η προσφορά προϊόντων μας επεκτείνεται συνεχώς.

Οπτικά και ηχητικά σήματα

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συσκευή ενεργοποιεί συναγερμό έντασης 85 dB σε ακτίνα

3 m (10 πόδια), και το κόκκινο LED αναβοσβήνει συγχρονισμένα με τον ηχητικό

σήμα.

Τροφοδοσία μπαταρίας

Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου του αισθητήρα με μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει 10 χρόνια λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία σίγασης

Μπορείτε να σιγήσετε τον ανιχνευτή καπνού πατώντας το κουμπί Test/Silence όταν ο καπνός που δεν αποτελεί κίνδυνο (π.χ. ατμός) προκαλεί ψευδείς συναγερμούς. Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα, υπενθυμίζοντας ότι ο ανιχνευτής καπνού έχει σιγήσει. Πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί Test/Silence για να βγείτε από τη λειτουργία σίγασης ή να περιμένετε 9 λεπτά μέχρι ο ανιχνευτής να βγει αυτόματα από αυτή τη λειτουργία. 01

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας και βλάβης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτός ο συναγερμός παράγει πλήρη ηχητική και οπτική προειδοποίηση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας ή εμφάνισης οποιασδήποτε βλάβης. 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο συναγερμός εκπέμπει έναν ηχητικό σήμα και

η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα. 2. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΗΣ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥ

Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ

ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 3. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΟΥΝ. 4. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΦΛΟΓΕΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ. 2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΗΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Ή ΘΑΝΑΤΟ. 3. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΑΝ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ! ΕΑΝ

Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 02 03

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ανιχνευτής καπνού είναι εγκατεστημένος στην κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει

Θέση κατά την εγκατάσταση

εύκολα προσβάσιμο κουμπί σίγασης και εγκαταστήστε τον όσο το δυνατόν πιο μακριά από την εστία και

τον νεροχύτη, για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς. 1. Αρχικά εγκαταστήστε τον ανιχνευτή καπνού στην κρεβατοκάμαρα και στους διαδρόμους και βεβαιωθείτε ότι ο ήχος του συναγερμού θα είναι ακουστός από όλα τα μέρη που προορίζονται για ύπνο. Σε ένα σπίτι με πολλές κρεβατοκάμαρες, εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε κάθε μία από αυτές. Εάν σκοπεύετε

να εγκαταστήσετε μόνο έναν ανιχνευτή καπνού σε όλο το σπίτι, τοποθετήστε τον όσο το δυνατόν πιο κοντά σε όλες τις κρεβατοκάμαρες και όχι στο υπόγειο ή στο λεβητοστάσιο. 2. Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή πάνω από τη σκάλα και σε κάθε όροφο του σπιτιού. 3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται διασπείρεται οριζόντια αφού ανέβει στο ταβάνι, γι' αυτό εγκαταστήστε τον ανιχνευτή στο κέντρο του ταβανιού, εφόσον είναι δυνατόν. Βεβαιωθείτε

ότι ο ανιχνευτής είναι εγκατεστημένος σε ελάχιστη απόσταση από τη γωνία. 4. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή στο κέντρο του ταβανιού, εγκαταστήστε τον σε απόσταση 50

εκ. (20 ίντσες) από τις γωνίες του δωματίου. Γκαράζ Σαλόνι ® Κουζίνα

5. Εάν ο ανιχνευτής είναι εγκατεστημένος στον τοίχο, πρέπει να διατηρείται απόσταση 10-30 εκ.

@)

(4-12 ίντσες) από το ταβάνι. 6. Εάν το μήκος του δωματίου ή του διαδρόμου υπερβαίνει τα 900 εκ. (30 πόδια), στο ίδιο

(ID (ID (ID

δωμάτιο πρέπει να εγκατασταθούν αρκετοί ανιχνευτές. ® 7. Όταν ο τοίχος ή το ταβάνι είναι κεκλιμένα, ο ανιχνευτής πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση έως 90

Υπόγειο

εκ. (3 ίντσες) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή του ταβανιού (μετρημένο οριζόντια)
στο

δωμάτιο. (ID

@Ανιχνευτές καπνού @Ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα

@) Ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα @Πυροσβεστήρες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

50εκ

1.ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ

◆----MI◆◆Z2,M---►! ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 1

◆---- -

:

-r; 2. ΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ

ΕΑ AIR

D D

SPACE

(4") ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΔΩ ΠΟΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

--L

30εκ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΠΝΩΝ. (12")

ΜΕΓΙΣΤΟ 3. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ

ΑΣΦΑΛΩΣ

ΕΔΩ

ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟ

LL

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 4. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ,

ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, ΦΩΤΙΑ Κ.λπ. _____ J

Τρόπος εγκατάστασης

1.

Με τη βοήθεια της βάσης στήριξης, σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες στην οροφή ή στον τοίχο. ΜΗΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 2. Δρυπήστε τρύπες σε δύο σημειωμένα σημεία,

χρησιμοποιώντας τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους. Τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα και βιδώστε τη βάση στήριξης με τις παρεχόμενες βίδες. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΔΩ. 3. Στερεώστε τον ανιχνευτή στη βάση στήριξης και στρίψτε τον δεξιόστροφα για να τον κλειδώσετε. 4. Δοκιμάστε τον ανιχνευτή καπνού σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρακάτω ενότητα. . . . L. (3ft) (3ft) 06 07 1. Πατήστε το κουμπί δοκιμής. 2. Η συσκευή θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα. 3. Κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος, η κόκκινη LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. 4. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία δοκιμής επιτρέπει την ακριβή επαλήθευση της λειτουργίας του κυκλώματος του ανιχνευτή καπνού χωρίς την ανάγκη δοκιμής με καπνό. Εάν ο ανιχνευτής καπνού δεν εκπέμψει ηχητικό σήμα, θα πρέπει αμέσως να ανατρέξετε στις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στο τέλος αυτής της οδηγίας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή. Δείκτης LED και ηχητικό σήμα Κατάσταση Δείκτης LED Ηχητικό σήμα Κόκκινη LED αναβοσβήνει Κατάσταση αναμονής Κανένα μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα Κατάσταση δοκιμής Κόκκινη LED αναβοσβήνει 3 σύντομα, γρήγορα ηχητικά σήματα τρεις φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. Κόκκινη LED αναβοσβήνει Σημάνσεις, γρήγορα ηχητικά σήματα Κατάσταση συναγερμού τρεις φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. Κόκκινη LED αναβοσβήνει Κατάσταση σίγασης Κανένα μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κόκκινη LED αναβοσβήνει Αδύνατη μπαταρία 1 σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Δοκιμή συναγερμού Βλάβη Κόκκινη LED αναβοσβήνει 2 σήματα κάθε 40 δευτερόλεπτα δύο φορές κάθε 40 δευτερόλεπτα. Πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή, ο συναγερμός πρέπει να είναι σωστά στερεωμένος στη βάση στήριξης. 08 09 2. Ο ανιχνευτής καπνού πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες: αφαιρέστε τη συσκευή από την οροφή και καθαρίστε την προστασία του ανιχνευτή και τις αεραγωγούς με ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με μαλακή βούρτσα, για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής. Τύπος ανιχνευτή Φωτοηλεκτρικός Πρότυπο ασφαλείας EN 14604:2005+AC:2008 4. Αποφύγετε την ψεκασμό αρωμάτων χώρου, λακ για τα μαλλιά ή άλλων αερολυμάτων κοντά στον ανιχνευτή. 5. Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή θα μπλοκάρει τους αεραγωγούς και θα επηρεάσει την ικανότητα του ανιχνευτή να ανιχνεύει φωτιά. Θερμοκρασία λειτουργίας 4-38°C (40-100°F) Υγρασία <85% (χωρίς συμπύκνωση) 6. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια εγγύησης. Ένταση συναγερμού >85 dB σε απόσταση 3 m (10 πόδια) με συχνότητα 3,2 ± 0,3 kHz (συναγερμός παλμού) 7. Μετά την αφαίρεση του ανιχνευτή καπνού, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να το τοποθετήσετε ξανά στη σωστή

θέση, για να διασφαλίσετε τη συνεχή προστασία από φωτιά. Χρόνος σίγασης Περίπου 9 λεπτά 8. Κατά τη χρήση οικιακών καθαριστικών ή παρόμοιων ρύπων, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο αερισμός του χώρου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες παραμέτρους σε κατάσταση αναμονής, που καθορίζονται από εβδομαδιαίες δοκιμές. Εάν οι συνθήκες λειτουργίας αλλάξουν προς την κατεύθυνση της αύξησης του φορτίου, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αναλόγως. 2. Ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί σε θερμοκρασία από 4 έως 38°C (40 έως 100°F). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια λειτουργίας. Δεν συνιστούμε τη χρήση της συσκευής εκτός αυτού του εύρους. Συντήρηση Ψευδείς συναγερμοί ενεργοποιούνται απλές ενέργειες: 1. Ελέγξτε αν ο συναγερμός είναι σωστά στερεωμένος στη βάση στήριξης. 2. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε σφιχτά το κουμπί δοκιμής. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή καπνού, εκτελέστε τα εξής: 3. Ελέγξτε πού βρίσκεται ο ανιχνευτής καπνού (βλ. "Θέση εγκατάστασης").

Μία φορά την εβδομάδα θα πρέπει να ελέγχετε αν ο ηχητικός σήμα και η ένδειξη συναγερμού • Καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού (βλ.

λειτουργούν σωστά. „Συντήρηση”). 10 11

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Πρέπει

Η κόκκινη LED αναβοσβήνει και ο συναγερμός Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:

άμεσα να αντικαταστήσετε τη συσκευή, διότι

εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε Τύπος: Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

60 δευτερόλεπτα. Καθαρό βάρος: 0,1656 kg

η μπαταρία είναι μόνιμα εγκατεστημένη στη

Χωρητικότητα: 1600 mAh

συσκευή και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ικανότητα: 0,003kWh

Η κόκκινη LED αναβοσβήνει και Ο ανιχνευτής καπνού δεν λειτουργεί σωστά. Παρακαλώ

ο συναγερμός εκπέμπει δύο σήματα καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού και ελέγξτε αν λειτουργεί

ήχου κάθε 40 δευτερόλεπτα. σωστά. Αν όχι, πρέπει άμεσα

να αντικατασταθεί η συσκευή. (0,004%):όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: CR123A – Huidervi

Υπεύθυνος φορέας

X-Sense Europe B.V. Parellaan 2H

2132 WS Hoofddorp, Ολλανδία

partners@x-sense.com

X-Sense Innovations Co., Ltd. Email: support@x-sense.com

Διεύθυνση: 84-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

12

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπετε πιθανές,

αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης,

προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει τακτικά, τουλάχιστον

μία φορά την εβδομάδα να αξιολογείτε την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε

απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από

παραμέληση. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

● Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. ● Τα εκτελεστικά στοιχεία του smart home περιέχουν μικρά στοιχεία και ηλεκτρονικά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. ● Αποθηκεύστε τις συσκευές μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών στοιχείων ή ζημιά στο προϊόν λόγω ακατάλληλης χρήσης. ● Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

● Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και με ασφαλή τρόπο, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. ● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή συντήρηση. ● Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή υποδοχές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

● Μην εκθέτετε τις συσκευές σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή επαφή με νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει τη συσκευή ως αδιάβροχη. ● Αποφύγετε τη χρήση συσκευών σε περιβάλλοντα που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση.

● Μην χειρίζεστε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με ρεύμα, ούτε προσπαθήστε να τις ανοίξετε, για να αποφύγετε μόνιμη ζημιά ή απώλεια εγγύησης. ● Μην εκθέτετε το προϊόν σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά. Φυσική ασφάλεια:

● Για ψηφιακές κλειδαριές και θυροτηλέφωνα, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένα σωστά και σε θέση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους. ● Για ελεγκτές και θερμοστάτες, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση δεν εμποδίζει την πρόσβαση σε σημαντικά συστήματα, π.χ. θέρμανσης ή ηλεκτρικά. Κίνδυνος κακής χρήσης:

● Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι ενήμεροι για τον σωστό τρόπο χρήσης των συσκευών, π.χ. σωστή εισαγωγή κωδικών στις ψηφιακές κλειδαριές ή χρήση της κινητής εφαρμογής για τον έλεγχο των συσκευών. ● Για έξυπνες πρίζες και μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι συμβατές με τις μέγιστες παραμέτρους φόρτισης που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

● Οι περισσότερες εκτελεστικές μονάδες έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Προστατέψτε τις συσκευές σας με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων, αν είναι διαθέσιμη. ● Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των κινητών εφαρμογών για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. ● Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένα, για να αποτραπεί η υποκλοπή τους από τρίτους. Διαχείριση πρόσβασης:

● Περιορίστε την πρόσβαση στις κινητές εφαρμογές και τις συσκευές έξυπνου σπιτιού μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. ● Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. ● Για ψηφιακές κλειδαριές, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης τακτικά και αφαιρέστε τους κωδικούς χρηστών που δεν θα πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση στο αντικείμενο. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

● Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι εγκατεστημένες και ρυθμισμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για πιο προηγμένες εγκαταστάσεις, συνιστάται να ζητήσετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επαγγελματία. ● Ελέγξτε αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά εγκατεστημένα, για να αποφευχθεί η χαλάρωση ή η ζημιά κατά τη χρήση. ● Κατά την εγκατάσταση αισθητήρων, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που θα εξασφαλίσουν την βέλτιστη αποτελεσματικότητά τους. Συντήρηση και φροντίδα:

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών, για να βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν σωστά και δεν χρειάζονται συντήρηση. ● Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες τροφοδοσίας των συσκευών είναι καθαρές και δεν φέρουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. ● Τα θυροτηλέφωνα και οι μετρητές κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανί. ● Μην καθαρίζετε τις συσκευές με ισχυρά απορρυπαντικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά. Ασφάλεια χρήσης:

● Για ψηφιακές κλειδαριές, μην μοιράζεστε ποτέ τους κωδικούς πρόσβασης με μη εξουσιοδοτημένα άτομα. ● Εάν οι συσκευές προσφέρουν λειτουργία απομακρυσμένου

ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και συντήρηση:

- Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με τις συσκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. ● Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τις συσκευές μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:

- Οι παλιές συσκευές και τα εξαρτήματά τους, όπως οι μπαταρίες, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. ●

Μην πετάτε τις συσκευές στα κοινά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.