Αισθητήρας θερμότητας X-Sense XH02-M Link+ Pro

X-Sense · EAN 0810194780745

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

+

Link Pro Heat Alarm

Μοντέλο: XH02-M

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη θερμική συναγερμό. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του θερμικού συναγερμού. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή

Αυτός ο θερμικός συναγερμός χρησιμοποιεί έναν NTC θερμίστορα για να παρακολουθεί τις αλλαγές θερμοκρασίας που μπορεί να προκληθούν από φωτιά. Όσο πιο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα αντιδρά ο συναγερμός στη φωτιά. Χρησιμοποιείται ευρέως σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν ψευδείς συναγερμοί από καπνούς μαγειρέματος, ξηρό πάγο ή σκόνη, έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε τοποθεσίες όπως σοφίτες, γκαράζ και κουζίνες. Αυτή η συσκευή είναι πιστοποιημένη κατηγορίας A1 και ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία φτάσει σε προεπιλεγμένο εύρος από 129°F (54°C) έως 149°F (65°C).

+

Αυτός ο θερμικός συναγερμός υποστηρίζει το Link Pro. Παρακαλώ σημειώστε τα εξής:

+

1. Μόνο οι συσκευές που διαφημίζονται ως υποστηρίζουσες το Link Pro μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω του σταθμού βάσης.

+

2. Το Link Pro υποστηρίζει τόσο τη σύνδεση με τον σταθμό βάσης όσο και ένα προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο ως ξεχωριστά δίκτυα. Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μόνο σε ένα από αυτά τη φορά. Εάν τις συνδέσετε στον σταθμό βάσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή αλλά θα χάσετε το προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο. Η επιλογή του προσαρμόσιμου ασύρματου δικτύου σημαίνει αποσύνδεση από τον σταθμό βάσης και απώλεια ειδοποιήσεων από την εφαρμογή. Η ασύρματη διασύνδεση υποστηρίζεται

ανεξάρτητα από την επιλογή σας.

+

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να διασυνδεθεί με άλλες συσκευές της σειράς Link για να δημιουργήσει ένα προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο.

4. Η εναλλαγή μεταξύ του σταθμού βάσης και του προσαρμόσιμου ασύρματου δικτύου είναι απλή και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τη σχετική μέθοδο προσθήκης.

5. Παρακαλώ σημειώστε ότι η λειτουργία δοκιμής διασύνδεσης δεν υποστηρίζεται από τον σταθμό βάσης.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Οπτικές και Ηχητικές Ειδοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, η μονάδα θα ηχήσει στα 85 dB σε απόσταση 10 ft (3 m), και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο συγχρονισμένο με τον ήχο του συναγερμού.

Λειτουργία με Μπαταρία

Μια μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας που είναι σφραγισμένη μέσα στον συναγερμό εξασφαλίζει διάρκεια ζωής 7 έως 10 ετών σε κατάσταση αναμονής (7 χρόνια με τον σταθμό βάσης SBS50 και 10 χρόνια συνδεδεμένος ως ασύρματο διασυνδεδεμένο δίκτυο).

Λειτουργία Σίγασης

Σιγήστε προσωρινά έναν ανεπιθύμητο συναγερμό πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης. Το LED αναβοσβήνει κόκκινο κάθε 5 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι ο θερμικός συναγερμός έχει σιγήσει. Πατήστε ξανά το κουμπί δοκιμής/σίγασης για να βγείτε από τη λειτουργία σίγασης ή περιμένετε 9 λεπτά για να βγει αυτόματα ο συναγερμός από τη λειτουργία σίγασης.

Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας & Βλάβης

Αυτός ο συναγερμός παρέχει πλήρη ηχητική-οπτική προειδοποίηση όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή αν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη. Ο συναγερμός ηχεί μία φορά και το LED αναβοσβήνει κόκκινο κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Ο συναγερμός ηχεί δύο φορές και το LED αναβοσβήνει κόκκινο κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν ο συναγερμός είναι σε βλάβη.

Προφίλ Προϊόντος

Μπουζέρ

Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Δείκτης LED

Κουμπί ON/OFF

Κουμπί Συζευξής

NTC Θερμίστορας

Κουμπί ON/OFF

Το κουμπί ON/OFF στην πίσω πλευρά του συναγερμού χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τον συναγερμό θερμότητας. Ενεργοποίηση

1. Μετακινήστε το κουμπί ON/OFF στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν δεν είναι τοποθετημένη στη βάση στήριξης.

2. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αφού τοποθετηθεί στη βάση στήριξης.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1 × Μονάδα Συναγερμού

1 × Βάση Στήριξης

2 × Βίδες

2 × Πλαστικά Στηρίγματα

1 × Εγχειρίδιο Χρήστη

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

1. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΟΧΕΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

2. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

3. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΠΝΟ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ! ΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Ρύθμιση Συσκευής

Κατεβάστε την Εφαρμογή X-Sense Home Security

Για να κατεβάσετε την Εφαρμογή X-Sense Home Security, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το “X-Sense Home Security” στο Apple App Store ή στο Google Play Store. Εγγραφείτε με μια έγκυρη διεύθυνση email. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην τελευταία έκδοση. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 και άνω, ή Android 8.0 και άνω. Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.
2. Συνδέετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz).
3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Σημείωση: Όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και οι συσκευές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή, κάτι που μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση της συσκευής.

+

Συνδέστε τον Συναγερμό Link Pro Heat με τη Βάση Στήριξης

+

Ο Συναγερμός Link Pro Heat μπορεί να συνδεθεί με τη βάση στήριξης μέσω του ασύρματου δικτύου. Όταν ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος με τη βάση στήριξης, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όπου κι αν βρίσκεστε για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση της συσκευής και να σιγάσετε έναν συναγερμό από το smartphone σας. Σημείωση: Πριν προσθέσετε συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.

+

1. Πατήστε " ", επιλέξτε "Συναγερμοί Θερμότητας", και στη συνέχεια επιλέξτε “Link Pro Heat Alarms (εργαζόμενος με SBS50 Base Station)” στη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, πατήστε “Επόμενο” για να εισέλθετε στη σελίδα ζευγοποίησης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πατώντας το κουμπί ζευγοποίησης δύο φορές στην πίσω πλευρά του συναγερμού θερμότητας μέχρι να αναβοσβήσει το LED πράσινο γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί με το Wi-Fi.
3. Πατήστε “Επόμενο” για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε “Έτοιμο να προσθέσετε τη συσκευή.”
4. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα ακούσετε “Συσκευή προστέθηκε” και η σελίδα “Συσκευή προστέθηκε” θα εμφανιστεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε τον συναγερμό θερμότητας στη λίστα συσκευών.

5. Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, παρακαλώ επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποτύχετε να προσθέσετε τον συναγερμό στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη ρύθμιση του δικτύου. Για να επανέλθετε στη ρύθμιση του δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
Διασύνδεση των Συναγερμών Χωρίς Προσθήκη στη Βάση Στήριξης
Αν δεν θέλετε να προσθέσετε τους συναγερμούς θερμότητας στη βάση στήριξης, μπορείτε να συνδέσετε τους συναγερμούς θερμότητας χρησιμοποιώντας τεχνολογία RF για να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνό σας από την εφαρμογή X-Sense Home Security.
+
Σημείωση: Οι συναγερμοί θερμότητας XH02-M μπορούν να συνδεθούν με τους ασύρματους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link χρησιμοποιώντας ασύρματη διασύνδεση χωρίς να είναι συνδεδεμένοι με τη βάση στήριξης.
Πώς να Ρυθμίσετε και να Διασυνδέσετε Ασύρματους Συναγερμούς
Όλοι οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense περιέχουν ένα ενσωματωμένο RF module που σας επιτρέπει να συνδέσετε ασύρματα 2 ή περισσότερους διασυνδεδεμένους συναγερμούς και να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο. Όταν μία μονάδα ενεργοποιηθεί, όλοι οι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί θα ηχήσουν. Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense περιλαμβάνουν ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς καπνού, ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς θερμότητας, ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και ασύρματους διασυνδεδεμένους συνδυασμένους συναγερμούς καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να διασυνδέεται ασύρματα με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς άλλων κατασκευαστών.

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί μεταξύ τους, οπότε οι συναγερμοί σε κάθε πολυπακέτο έχουν το δικό τους ανεξάρτητο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Εάν έχετε περισσότερα από ένα πολυπακέτα, θα χρειαστεί να τα συνδέσετε όλα στο ίδιο δίκτυο, αλλά δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά. Επιλέξτε ένα πολυπακέτο ως τη βασική σας μονάδα και συνδέστε τα άλλα πολυπακέτα σε αυτό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την ασύρματη διασύνδεση ισχύουν μόνο για τους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link. Πώς να Διασυνδέσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά και ότι είναι και οι δύο ενεργοποιημένες για να εξασφαλίσετε επιτυχημένη σύνδεση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό, μετακινήστε το κουμπί ON/OFF στη θέση ON. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε διάφορα μοντέλα ασύρματων διασυνδεδεμένων συναγερμών, παρακαλώ ανατρέξτε στα συγκεκριμένα εγχειρίδια χρήσης τους για περισσότερες λεπτομέρειες. 2. Πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης στην πίσω πλευρά μιας από τις 2 μονάδες 4 φορές; θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο αργά, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγοποίησης και περιμένει να προστεθεί μια νέα μονάδα. Πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης στην άλλη μονάδα δύο φορές; θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι αναζητά μια μονάδα για να συνδεθεί. 3. Αφού η αναζήτηση είναι επιτυχής και δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη ομάδα, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα εξέλθουν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. Σε αυτό το σημείο, και οι δύο μονάδες θα αναβοσβήνουν μόνο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κανονική κατάσταση αναμονής. 4. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν τρίτο συναγερμό σε αυτή την ομάδα, πρώτα ενεργοποιήστε τη νέα συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της, και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης σε μία από τις 2 προηγουμένως διασυνδεδεμένες μονάδες 4 φορές. Αυτή η μονάδα θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο αργά, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο να προσθέσει μια νέα συσκευή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης στη νέα μονάδα δύο φορές, και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα καθώς αναζητά ένα δίκτυο για να συνδεθεί. Αφού η τρίτη μονάδα ενταχθεί επιτυχώς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα εξέλθουν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. 5. Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες μονάδες, απλά επαναλάβετε το βήμα 4. Έως 24 συναγερμοί μπορούν να διασυνδεθούν με αυτόν τον τρόπο. Για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι συναγερμοί εισέρχονται στο ίδιο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά—μία μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία ζευγοποίησης και η άλλη μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης. 6. Δοκιμάστε τους συναγερμούς σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα "Δοκιμή Συναγερμού". Πατήστε το κουμπί ζευγοποίησης 4 φορές Πατήστε το κουμπί ζευγοποίησης δύο φορές RF Κρατήστε πατημένο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο συναγερμός θα εισέλθει στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγοποίησης για 60 δευτερόλεπτα με το LED να αναβοσβήνει πράσινο. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους συναγερμούς. Εάν χρειαστεί, πατήστε το κουμπί ζευγοποίησης με τρύπα μία φορά ενώ ο συναγερμός είναι στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγοποίησης, και το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει κόκκινο και ο

συναγερμός θα βγει από τη λειτουργία ζευγοποίησης για να εισέλθει σε κανονική κατάσταση. 2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους συναγερμούς για να διασφαλίσετε ότι είναι διασυνδεδεμένοι πριν από την εγκατάσταση. 3. Μέγιστος αριθμός 24 ασύρματων συναγερμών μπορεί να διασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. 4. Το μοντέλο μπορεί να διασυνδεθεί μόνο με άλλους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link. Πώς να Αποσυνδέσετε

Πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης 4 φορές; ο συναγερμός θα ηχήσει μία φορά. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί ζευγοποίησης μέχρι να ηχήσει η μονάδα μία φορά ακόμα για να αποσυνδεθεί. Μετά την αποσύνδεση, μπορεί να επανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε νέο δίκτυο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link+ Pro σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί. Για να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, θα χρειαστεί πρώτα να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά σε αυτό το πολυπακέτο για να αποφύγετε να ενταχθούν όλοι στο ίδιο δίκτυο. Δοκιμή Συναγερμού Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τους συναγερμούς σας όταν τους ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, ή όταν έχει αλλάξει η διαμόρφωση της ομάδας. Εκτός από τις εβδομαδιαίες δοκιμές που πρέπει να εκτελείτε, συνιστάται να δοκιμάζετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από ένα μεγάλο ταξίδι ή διακοπές. Εάν ο συναγερμός X-Sense σας είναι διασυνδεδεμένος με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense, συνιστούμε να δοκιμάζεται κάθε μεμονωμένος συναγερμός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής. Δοκιμάστε έναν μόνο συναγερμό Δοκιμάστε όλους τους διασυνδεδεμένους συναγερμούς

Ενέργεια Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιγής. Ή πατήστε το Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σιγής. κουμπί Δοκιμής Συσκευής στην σελίδα Ρυθμίσεων Συσκευής της εφαρμογής. Ένδειξη Ο συναγερμός θα ηχήσει 3 φορές κάθε Η αρχική μονάδα θα ηχεί συνεχώς με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο. 4 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές Άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες στο δίκτυο θα λάβουν το σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ηχήσουν συνεχώς με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο διαδοχικά. Μετά τη δοκιμή, ο συναγερμός θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Απελευθερώστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής και όλες οι μονάδες θα σταματήσουν τη δοκιμή. Η δοκιμή των μονάδων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Μετά τη δοκιμή, οι μονάδες θα εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον σταθμό βάσης μπορούν να δοκιμαστούν μόνο μεμονωμένα. Οι διασυνδεδεμένες συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον σταθμό βάσης μπορούν να δοκιμαστούν κρατώντας πατημένο το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από τις συσκευές. 2. Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης θερμότητας

του συναγερμού χωρίς να απαιτείται δοκιμή με φωτιά. Εάν ο συναγερμός σας δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα δοκιμής, ανατρέξτε αμέσως στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή. Θέση και Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση των συναγερμών θερμότητας είναι μέρος ενός συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους συναγερμούς καπνού, αλλά δεν υποκαθιστά τις λειτουργίες των συναγερμών καπνού. Οι συναγερμοί θερμότητας είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση στους παρακάτω χώρους:

• Όπου μπορεί να συμβεί φωτιά χωρίς καπνό; • Όπου έχει συσσωρευτεί πολύ σκόνη και βρωμιά; • Σε μέρη όπου ο καπνός ή ο ατμός παγιδεύεται υπό κανονικές συνθήκες, όπως σε δωμάτια καπνίσματος; • Σε κουζίνες, λεβητοστάσια, δωμάτια γεννητριών, δωμάτια ξηρανσης και άλλα μέρη όπου δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται συναγερμοί καπνού; • Σε άλλα μέρη όπου δεν παραμένει κανείς και δεν είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση συναγερμών καπνού, αλλά απαιτείται συναγερμός όταν συμβεί φωτιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση όπως σε κουζίνες, σοφίτες, δωμάτια ξήρανσης, πλυντήρια, δωμάτια καπνίσματος και όπου δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται συναγερμοί καπνού. 1. Γραφείο

2. Υπνοδωμάτιο

3. Δωμάτιο Καπνίσματος

4. Γκαράζ

5. Σαλόνι

6. Κουζίνα

7. Δωμάτιο Πλυντηρίου

8. Υπόγειο

9. Συναγερμοί Καπνού

10. Συναγερμοί Μονοξειδίου του Άνθρακα

11. Συναγερμοί Θερμότητας

12. Συναγερμοί Καπνού & Μονοξειδίου του Άνθρακα

13. Πυροσβεστήρες

Θέση στο Σπίτι σας

Για να προστατευθείτε αποτελεσματικά από τους κινδύνους πυρκαγιάς, προτείνουμε την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος προστασίας από πυρκαγιές:

• Σε κάθε επίπεδο του σπιτιού σας, συμπεριλαμβανομένων των τελειωμένων σοφιτών και υπογείων

• Μέσα σε κάθε υπνοδωμάτιο ή παρακείμενο διάδρομο σε κάθε χώρο ύπνου. Εάν ένα

δωμάτιο ή διάδρομος είναι μεγαλύτερος από 40 πόδια (12 μ.), εγκαταστήστε μια συσκευή σε κάθε άκρο

• Σε κάθε δωμάτιο που περιέχει συσκευή καύσης καυσίμου

• Σε όλα τα δωμάτια, διαδρόμους και αποθηκευτικούς χώρους όπου η θερμοκρασία είναι συνήθως μεταξύ 40-100°F (4.4-37.8°C)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η κύρια προοριζόμενη χρήση αυτών των συναγερμών θερμότητας είναι σε μονοκατοικίες. Για χρήση σε άλλες εφαρμογές, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του κατασκευαστή.

Τοποθέτηση σε Τοίχο ή Ταβάνι

Όταν οι συναγερμοί θερμότητας εγκαθίστανται σε ένα δωμάτιο, η πιο αποτελεσματική τοποθέτηση για τον συναγερμό θερμότητας είναι στην οροφή στο κέντρο του δωματίου. Ο συναγερμός θα πρέπει να είναι σε απόσταση λιγότερη από 17.4 πόδια (5.3 μ) από τον πιο μακρινό τοίχο, την πόρτα σε οποιοδήποτε δωμάτιο όπου μπορεί να ξεκινήσει φωτιά, και τον επόμενο συναγερμό θερμότητας. 1. Δώστε προτεραιότητα στην εγκατάσταση ενός συναγερμού θερμότητας στην κουζίνα και στο λεβητοστάσιο, και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τον συναγερμό από όλες τις περιοχές ύπνου. Εάν έχετε πολλά δωμάτια, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει συναγερμούς θερμότητας στους διαδρόμους και τις σοφίτες σας. 2. Εγκαταστήστε συναγερμούς θερμότητας σε κάθε δωμάτιο όπου μπορεί να συμβεί φωτιά χωρίς καπνό. 3. Η θερμότητα, ο καπνός και οτιδήποτε καίγεται θα διασπείρονται οριζόντια αφού ανέβουν στην οροφή, οπότε εγκαταστήστε τον συναγερμό στη μέση της οροφής όπου είναι δυνατόν. Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός είναι εγκατεστημένος στην ελάχιστη απόσταση από τη γωνία. 4. Εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί συναγερμός στη μέση μιας οροφής, εγκαταστήστε τον σε απόσταση 20 ιντσών (50 εκ.) από τις γωνίες του δωματίου. 5. Εάν ο συναγερμός εγκατασταθεί σε τοίχο, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 4-12 ιντσών (10-30 εκ.) από την οροφή. 6. Εάν το μήκος ενός δωματίου ή διαδρόμου είναι μεγαλύτερο από 30 πόδια (900 εκ.), θα πρέπει να εγκατασταθούν αρκετοί συναγερμοί στο ίδιο δωμάτιο. 7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένος, ο συναγερμός πρέπει να εγκατασταθεί εντός 3 ποδιών (90 εκ.) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο. 1. ΟΡΟΦΗ

2. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΔΩ

3. 50 ΕΚ (20”) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

4. ΠΟΤΕ ΕΔΩ

5. ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΔΩ

6. ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

7. 10 ΕΚ (4”) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

8. 30 ΕΚ (12”) ΜΕΓΙΣΤΟ
9. 10 ΕΚ (4”)
10. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
11. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
12. 90 ΕΚ (3 ΠΟΔΙΑ)
13. 90 ΕΚ (3 ΠΟΔΙΑ)
14. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
15. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
16. 10 ΕΚ (4”)
17. 90 ΕΚ (3 ΠΟΔΙΑ)
18. ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκαταστήσετε τον συναγερμό σε κεκλιμένη οροφή, τοποθετήστε τον τουλάχιστον 4 ίντσες (10 εκ.) από την κορυφή. Διατηρήστε τη συσκευή τουλάχιστον 5 πόδια (1.5 μ.) μακριά από πιθανούς θερμαντικούς πόρους όπως σόμπες, λέβητες, θερμοσίφωνες και θερμαντικά σώματα. Θέσεις προς Αποφυγή

Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς. Για να προωθήσετε την ακριβή ανίχνευση και την πλήρη προστασία του σπιτιού σας, μην εγκαταστήσετε αυτόν τον συναγερμό θερμότητας:

• Σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι κάτω από 40ºF (4°C) ή πάνω από 100ºF (37.8°C). • Μπροστά από αγωγούς αναγκαστικού αέρα για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κοντά σε ανεμιστήρες οροφής ή σε άλλες περιοχές με υψηλή ροή αέρα.

• Κοντά σε φθορισμού φωτισμό—η θερμότητα που παράγεται από το φθορισμού φωτισμό μπορεί να προκαλέσει ψευδή συναγερμό. Εγκατάσταση

1. Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης για να σημειώσετε τις τρύπες βιδών στην οροφή ή στον τοίχο.
2. Δοκιμάστε τρύπες στις 2 σημάνσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τρυπάνι. Εισάγετε τους πείρους στήριξης και βιδώστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
3. Συνδέστε τον συναγερμό στη βάση στήριξης και γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε τον συναγερμό.
4. Δοκιμάστε τον συναγερμό. Δείκτης LED και Ήχος Συναγερμού

Κατάσταση Δείκτης LED Ήχος Συναγερμού Ενέργεια

Ο δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινος μία φορά

Λειτουργία Αναμονής Καμία. κάθε 60 δευτερόλεπτα. Λειτουργία Συναγερμού Συσκευή που ανιχνεύει Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές 3 σφυρίγματα κάθε 4 Ο συναγερμός ανιχνεύει θερμότητα από
υψηλές θερμοκρασίες, και αυτή
τη θερμότητα και ξεκινά
κάθε 4 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα. θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά
σε εσωτερικό χώρο. Επικίνδυνη καπνός
Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος και συγκέντρωση ανιχνεύεται από
3 σφυρίγματα κάθε 4
πράσινος 3 φορές διαδοχικά τη μονάδα που ξεκινά στο
δευτερόλεπτα. κάθε 4 δευτερόλεπτα. δίκτυο. Παρακαλώ βρείτε τη
Όλες οι
μονάδες που ξεκινούν και αναλάβετε δράση. διασυνδεδεμένες
Επικίνδυνη συγκέντρωση CO
μονάδες στο
ανιχνεύεται από τη μονάδα που ξεκινά
δίκτυο. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές, 4 γρήγορα σφυρίγματα
η μονάδα, και έχει φτάσει στο
στη συνέχεια ο δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινος κατάσταση συναγερμού. μία φορά κάθε
5,8 δευτερόλεπτα. 5,8 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα που ξεκινά
και αναλάβετε δράση. Ακύρωση Συναγερμού: Όταν η
θερμοκρασία πέσει κάτω από το
Ο δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινος μία φορά όριο συναγερμού, το σήμα του συναγερμού
Καμία. κάθε δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. θα σταματήσει. Στη συνέχεια, ο
συναγερμός επιστρέφει στη
λειτουργία αναμονής. • Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής. Δοκιμάστε μία μόνο Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές 3 σφυρίγματα κάθε 4 • Πατήστε το κουμπί Δοκιμής Συσκευής
μονάδα. κάθε 4 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα. στην εφαρμογή (για
συσκευές που είναι συνδεδεμένες
με τη βάση). Λειτουργία Δοκιμής Μονάδα που ξεκινά. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος γρήγορα. Συνεχής Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σιωπής
Δοκιμή όλων σφύριγμα μέχρι να απελευθερώσετε το κουμπί. σε μία μονάδα στο
διασυνδεδεμένα δίκτυο. μονάδες. δοκιμής/σιωπής
Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος και κουμπί. Άλλοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί

πράσινος διαδοχικά. στο δίκτυο. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος μία φορά Μετά από 9 λεπτά, η μονάδα θα
Λειτουργία Σιωπής Καμία. κάθε 5 δευτερόλεπτα. βγει από τη λειτουργία σιωπής. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος μία φορά 1 σφύριγμα κάθε 60
Χαμηλή Μπαταρία Αντικαταστήστε τη μονάδα αμέσως. κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος δύο φορές 2 σφυρίγματα κάθε 60
Βλάβη Αντικαταστήστε τη μονάδα αμέσως. κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα.
Λειτουργία Συναγερμού
Για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη βάση:
· Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή και θα σταλεί μια ειδοποίηση συναγερμού στο smartphone σας.
· Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και στη βάση θα ηχήσουν ταυτόχρονα.
· Η βάση θα σιγήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά συνεχούς συναγερμού. Αφού η βάση σταματήσει τον συναγερμό, όλες οι συσκευές στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα συνεχίσουν να ηχούν.
· Σε περίπτωση που η βάση απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όλες οι συσκευές παραμένουν διασυνδεδεμένες, οπότε όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλες θα ηχήσουν.
· Το επίπεδο έντασης της βάσης είναι ρυθμιζόμενο. Οι συναγερμοί και η βάση μπορούν να σιγήσουν απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής. Μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο τηλέφωνό σας όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο συναγερμού. 1. Εάν η Μονάδα που Ξεκινά Ενεργοποιηθεί από Καπνό/Θερμότητα:
Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός καπνού/θερμότητας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα σφυρίξει 3 φορές,
συνδυασμένα με τον δείκτη LED που αναβοσβήνει κόκκινος κάθε 4 δευτερόλεπτα. Οποιαδήποτε άλλη διασυνδεδεμένη μονάδα θα ακολουθήσει
θα σφυρίξει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, συνδυασμένα με τον δείκτη LED που αναβοσβήνει κόκκινος και πράσινος σε
διαδοχή. 2. Εάν η Μονάδα που Ξεκινά Ενεργοποιηθεί από CO:
Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός CO στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα σφυρίξει 4 φορές κάθε
5,8 δευτερόλεπτα, συνδυασμένα με τον δείκτη LED που αναβοσβήνει κόκκινος. Οποιαδήποτε άλλη διασυνδεδεμένη μονάδα στο δίκτυο θα
ακολουθήσει—θα σφυρίξει 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, συνδυασμένα με τον δείκτη LED

που αναβοσβήνει κόκκινος 4
φορές πρώτα, ακολουθούμενος από τον δείκτη LED που αναβοσβήνει πράσινος μία φορά με κάθε σφύριγμα. Όταν το επίπεδο συγκέντρωσης CO
πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Όταν μία μονάδα ενεργοποιηθεί, οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες θα ηχήσουν. Εάν ο ανιχνευτής καπνού, ο ανιχνευτής θερμότητας και ο ανιχνευτής CO στο δίκτυο ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, το σήμα συναγερμού του ανιχνευτή καπνού θα έχει προτεραιότητα, ακολουθούμενο από τον ανιχνευτή θερμότητας και τον ανιχνευτή CO. 2. Αυτός ο συναγερμός έχει λειτουργία ρελέ που επεκτείνει το ασύρματο διασυνδεδεμένο δίκτυο για ευρεία κάλυψη ανίχνευσης. Λειτουργία Σίγασης
Μπορείτε να σιωπήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης στη συσκευή ή αγγίζοντας το κουμπί σίγασης στην εφαρμογή. Εάν πατήσετε το κουμπί σίγασης κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης συναγερμού, η μονάδα θα είναι σε λειτουργία σίγασης για 9 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σίγασης, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός θα εισέλθει στη κανονική λειτουργία μετά από 9 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Μπορείτε να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης σε μία από τις μονάδες. Εάν μία μονάδα εξακολουθεί να ηχεί, είναι η μονάδα που ενεργοποίησε τον συναγερμό (η μονάδα που ανίχνευσε τον κίνδυνο); για να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες, πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί δοκιμής/σίγασης στην μονάδα που ενεργοποίησε τον συναγερμό. Ενώ είναι διασυνδεδεμένες, η μονάδα που ενεργοποίησε τον συναγερμό δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της διάρκειας σίγασης των 9 λεπτών. Ωστόσο, όλες οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά εάν ανιχνεύσουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σίγασης. Τεχνικές Προδιαγραφές
Τροφοδοσία Συνδεδεμένο με σταθμό βάσης: 7-ετής σφραγισμένη μπαταρία λιθίου (μη -αντικαταστάσιμη)
Μη συνδεδεμένο με σταθμό βάσης: 10-ετής σφραγισμένη μπαταρία λιθίου (μη -αντικαταστάσιμη)
Τύπος Αισθητήρα NTC θερμίστορας
Ευαισθησία Θερμότητας 129–149°F (54–65°C)
Πρότυπο Ασφαλείας BS 5446-2:2003
Λειτουργική Θερμοκρασία 40–100°F (4.4–37.8°C)

Λειτουργική Σχετική Υγρασία ≤ 85% RH (μη-συμπυκνωμένη)
Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB σε 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικό συναγερμό
Διάρκεια Σίγασης Περίπου 9 λεπτά
Λειτουργική Συχνότητα 868 MHz
+
Μέγιστος Αριθμός 24 ασύρματες μονάδες (μόνο συμβατές με X-Sense Link Pro και
+
Διασυνδεδεμένων Μονάδων Link ασύρτους συναγερμούς)
Εύρος Μετάδοσης Πάνω από 820 ft (250 m) σε ανοιχτό χώρο
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις στη λειτουργία αναμονής με εβδομαδιαίες δοκιμές. Εάν η λειτουργία της αλλάξει σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αναλόγως. 2. Ο ανιχνευτής θερμότητας λειτουργεί μεταξύ 40 και 100°F (4.4 και 37.8°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια. Δεν συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής εκτός αυτού του εύρους. Συντήρηση
Για να διατηρήσετε τον ανιχνευτή θερμότητας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:
1. Επαληθεύστε ότι ο ήχος του συναγερμού και η ένδειξη της μονάδας λειτουργούν σωστά δοκιμάζοντας τη μονάδα μία φορά την εβδομάδα. 2. Ως ελάχιστο, ο ανιχνευτής θερμότητας θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες: Αφαιρέστε τη μονάδα από την οροφή και καθαρίστε το κάλυμμα του συναγερμού και τις οπές εξαερισμού με την ηλεκτρική σκούπα σας, εφοδιασμένη με την μαλακή βούρτσα, για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη μονάδα. 4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά σπρέι, σπρέι μαλλιών ή άλλα αερολύματα κοντά στον συναγερμό. 5. Μην βάφετε τη μονάδα. Η μπογιά θα σφραγίσει τις οπές εξαερισμού και θα επηρεάσει την ικανότητα του αισθητήρα να ανιχνεύει φωτιά. 6. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύησή σας. 7. Όταν αφαιρεθεί, τοποθετήστε τον ανιχνευτή θερμότητας πίσω στη σωστή του θέση το συντομότερο δυνατό, για να διασφαλίσετε συνεχή προστασία από φωτιά. 8. Όταν χρησιμοποιούνται οικιακά καθαριστικά ή παρόμοιοι ρύποι, η περιοχή θα πρέπει να αερίζεται. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Προβλήματα Αιτία Λύση
Ο συναγερμός δεν Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Ενεργοποιήστε το κουμπί στην πίσω

πλευρά της
ηχεί κατά τη διάρκεια συσκευής στη θέση ON, στη συνέχεια τοποθετήστε την
της δοκιμής. σωστά στη βάση στήριξης πριν από τη
διεξαγωγή της δοκιμής. Δεν πιέζετε το Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το κουμπί δοκιμής/σίγασης
κουμπί δοκιμής/σίγασης. σταθερά. Όταν το κουμπί δοκιμής ● Όταν είναι συνδεδεμένο με
σταθμό βάσης,
κρατείται πατημένο, μόνο η πίεση του κουμπιού δοκιμής δοκιμάζει μόνο
μία μονάδα ηχεί και μία μόνο συσκευή. οι άλλες ● Όταν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο
διασυνδεδεμένες δίκτυο, η πίεση του κουμπιού δοκιμής θα δοκιμάσει
μονάδες δεν όλες τις συσκευές στο δίκτυο. ανταποκρίνονται. ● Όταν βγείτε από το
ασύρματο
διασυνδεδεμένο δίκτυο, η πίεση του κουμπιού δοκιμής δοκιμάζει μόνο μία μόνο συσκευή. ●
Μία σύντομη πίεση στο κουμπί δοκιμής θα δοκιμάσει πάντα μία μόνο συσκευή.

Ψευδείς συναγερμοί Η συσκευή είναι λανθασμένα Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σωστή θέση.
ενεργοποιημένη εγκατεστημένη. Ελέγξτε την τοποθεσία του συναγερμού σας (βλ.
“Τοποθεσία και Τοποθέτηση”). Η συσκευή είναι φραγμένη από βρωμιά Καθαρίστε τη συσκευή
περιοδικά (βλ. “Συντήρηση”). και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας.
Μην εγκαθιστάτε πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας. Είναι ασαφές πώς Σύνδεση με τη βάση
Δείτε μέσω της εφαρμογής; μόνο ο αρχικός συναγερμός θα εμφανίζεται ως
ενεργοποιημένος, και οι άλλοι συναγερμοί δεν θα εμφανίζονται. συναγερμός είναι
ενεργοποιημένος Πατήστε το κουμπί Εντοπισμού της εφαρμογής ή το κουμπί της βάσης σε
κατάσταση συναγερμού για να σιωπήσετε πρώτα. τη βάση και όλες τις παθητικές συσκευές,
αφήνοντας μόνο τη συσκευή που ενεργοποιεί τον συναγερμό. Σε κατάσταση συναγερμού,
πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε οποιαδήποτε από τις συσκευές. Αν όλοι οι άλλοι
συναγερμοί είναι σιωπηλοί, η συσκευή που πατήσατε είναι ο συναγερμός πηγής, αν όχι, τότε
ο συναγερμός πηγής είναι αυτός που θα ακούσετε να συνεχίζει να ηχεί. Πρέπει να πατήσετε
το κουμπί δοκιμής/σιωπής για να σιωπήσετε τον αρχικό συναγερμό. Πατώντας το κουμπί
Σιωπής της εφαρμογής μπορείτε να σιωπήσετε τη βάση και όλες τις συσκευές. Ο αρχικός
συναγερμός συνεχίζει να αναβοσβήνει κόκκινος. Ασύρματο διασυνδεδεμένο Σε κατάσταση
συναγερμού, πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε οποιαδήποτε από τις συσκευές. Αν όλοι
οι άλλοι συναγερμοί είναι σιωπηλοί, η συσκευή που πατήσατε είναι ο συναγερμός πηγής, αν
όχι, τότε ο συναγερμός πηγής είναι αυτός που θα ακούσετε να συνεχίζει να ηχεί. Πρέπει να
πατήσετε το κουμπί δοκιμής/σιωπής για να σιωπήσετε τον αρχικό συναγερμό. Η
προηγούμενη ρύθμιση Καμία. Μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή, όπου θα

βρείτε την τοποθεσία εμφανιζόμενη στις λεπτομέρειες. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση τοποθέτησης και πατήστε το κουμπί Τοποθεσίας στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια, η συσκευή θα αναφέρει την τρέχουσα τοποθεσία. Αν χρειαστεί να επαναφέρετε την τοποθεσία, πατήστε ξανά το κουμπί Τοποθεσίας και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις φωνητικές προτροπές. Ο συναγερμός δεν μπορεί Ο συναγερμός δεν εισήλθε Πατήστε γρήγορα το κουμπί ζευγοποίησης δύο φορές στη συσκευή του συναγερμού μέχρι να αναβοσβήσει πράσινο γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε κατάσταση ζευγοποίησης. Η βάση Το όνομα του Wi-Fi που Εισάγετε το σωστό όνομα Wi-Fi και το αποτυγχάνει να συνδεθεί και/ή ο κωδικός είναι λάθος. κωδικό. στο δίκτυο. Το Bluetooth του τηλεφώνου δεν είναι Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου. ενεργοποιημένο. Η βάση δεν Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ζευγοποίησης στη βάση για 5 δευτερόλεπτα και το LED θα αναβοσβήσει κίτρινο ενώ εισέρχεται σε κατάσταση ζευγοποίησης. Ο ήχος του συναγερμού Ο ήχος του συναγερμού είναι ρυθμισμένος σε Μεταβείτε στην επιλογή “Ένταση Συναγερμού Βάσης” στο “Ρυθμίσεις Ήχου” για να ρυθμίσετε τον ήχο του συναγερμού. της βάσης είναι χαμηλή. Ο ήχος του συναγερμού είναι χαμηλός. Η ειδοποίηση push της εφαρμογής Η άδεια ειδοποίησης push της εφαρμογής Ενεργοποιήστε την άδεια ειδοποίησης push στο τηλέφωνο. είναι απενεργοποιημένη. καθυστερεί ή δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις push. Η βάση δεν είναι εντός Η απόσταση μεταξύ της βάσης και του δρομολογητή θα πρέπει να είναι εντός 170 ft (50 m). της κάλυψης δικτύου του Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι πάντα εντός της κάλυψης δικτύου του δρομολογητή. δρομολογητή. Η επικοινωνία μεταξύ Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ του συναγερμού και της βάσης. του συναγερμού και της βάσης δεν είναι σταθερή ή είναι πολύ μακριά. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του συναγερμού και της βάσης σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1,700 ft (500 m). Η σύνδεση δικτύου του Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί κανονικά. δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου είναι ανώμαλη. Η μπαταρία εξαντλήθηκε. Αντικαταστήστε τη συσκευή. Η βάση δεν είναι εντός Η απόσταση μεταξύ της βάσης και του δρομολογητή θα πρέπει να είναι εντός 170 ft (50 m). της κάλυψης δικτύου του δρομολογητή. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι πάντα εντός της κάλυψης δικτύου του δρομολογητή. Η επικοινωνία μεταξύ Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ του συναγερμού και της βάσης. του συναγερμού και της βάσης δεν είναι σταθερή ή είναι πολύ μακριά. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του συναγερμού και της βάσης σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1,700 ft (500 m). Η σύνδεση δικτύου του Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί κανονικά. δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου είναι ανώμαλη. Η εφαρμογή δείχνει Η σύνδεση Wi-Fi της βάσης Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένο με τη βάση λειτουργεί κανονικά. ότι η βάση είναι εκτός

σύνδεσης.

Ο σταθμός βάσης είναι απενεργοποιημένος. Ελέγξτε ότι ο σταθμός βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος στην τροφοδοσία. Η εφαρμογή δείχνει ότι ο συναγερμός είναι εκτός σύνδεσης. Η επικοινωνία μεταξύ του συναγερμού και του σταθμού βάσης είναι μπλοκαρισμένη ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του συναγερμού και του σταθμού βάσης είναι 1.700 πόδια (500 μέτρα) σε ανοιχτό περιβάλλον. Η μπαταρία εξαντλήθηκε. Αντικαταστήστε τη συσκευή. Όταν η συσκευή ενεργοποιεί έναν συναγερμό, για να αποφευχθεί η αναστάτωση, ο σταθμός βάσης αυτόματα σιγεί μετά από συνεχόμενο συναγερμό για 10 λεπτά. Η σίγαση του σταθμού βάσης δεν επηρεάζει τον συνεχιζόμενο συναγερμό από τη συσκευή. Η συσκευή συνεχίζει να ηχεί τον συναγερμό. Το LED αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα με ένα σήμα. Το LED αναβοσβήνει κίτρινο 2 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα με 2 σήματα. Χαμηλή μπαταρία. Η μπαταρία είναι χαμηλή. Πατήστε το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση μία φορά για να σιγήσει για 10 ώρες. Αντικαταστήστε τη συσκευή αμέσως. Βλάβη. Ο συναγερμός έχει βλάβη. Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας (βλ. "Συντήρηση"). Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αντικαταστήστε τον συναγερμό αμέσως. Προστασία Περιβάλλοντος. Τα ηλεκτρικά προϊόντα απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον προμηθευτή για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσιών. X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA. Email: support@x-sense.com. Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος. Χαρακτηριστικό Τιμή. Κωδικός προϊόντος ZASXS00128WEU. Κωδικός EAN 810194780745. Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης. Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπιού). Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002% - Cd, >0.004% Pb). Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656. Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600. Ικανότητα (kWh) 0.003.