

Ανιχνευτής καπνού X-Sense XS01-M Link+ Pro

X-Sense · EAN 0810194780929

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Συναγερμός Καπνού

Μοντέλο: XS01+XS04P+XS05

Αγγλικά

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συναγερμού καπνού X-Sense. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού. Εάν εγκαθιστάτε αυτόν τον συναγερμό καπνού για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο (ή ένα αντίγραφό του) στον τελικό χρήστη. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον συναγερμό καπνού μας. Αυτός ο συναγερμός καπνού συμμορφώνεται με το πρότυπο UL 217 και έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει τον καπνό. Η γκάμα προϊόντων μας επεκτείνεται συνεχώς. Οπτικές και Ηχητικές Ειδοποιήσεις Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, η μονάδα θα ηχήσει στα 85 dB σε απόσταση 3 μ (10 ft) και μια κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει συγχρονισμένα με τον ήχο του συναγερμού. Λειτουργία με Μπαταρία

Μια μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας που είναι σφραγισμένη μέσα στον συναγερμό εξασφαλίζει διάρκεια ζωής 10 ετών σε κατάσταση αναμονής. Λειτουργία Σίγασης Σιγάστε τον συναγερμό καπνού σας πατώντας το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης όταν ο καπνός που δεν είναι έκτακτης ανάγκης (π.χ. ατμός) προκαλεί ενοχλητικούς συναγερμούς. Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι ο συναγερμός καπνού έχει σιγαστεί. Περιμένετε 9 λεπτά για να βγει αυτόματα ο συναγερμός από τη λειτουργία σίγασης. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας & Βλάβης Αυτός ο συναγερμός παρέχει πλήρη ηχητική και οπτική προειδοποίηση όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή αν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη. Ο συναγερμός ηχεί μία φορά και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Ο συναγερμός ηχεί δύο φορές και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα όταν ο συναγερμός είναι σε βλάβη. Τέλος Ζωής

Μόλις φτάσει η μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια), ο συναγερμός θα εκπέμψει 3 ήχους και η κόκκινη LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα τέλους ζωής

μπορεί να σιγαστεί προσωρινά για 22 ώρες πατώντας το κουμπί δοκιμής. Η λειτουργία σίγασης τέλους ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνολικά 30 ημέρες. Με περιεχόμενα Συσκευασίας

1 × Μονάδα Συναγερμού

1 × Βάση Στήριξης

2 × Βίδες

2 × Πλαστικά Στήριξης

1 × Εγχειρίδιο Χρήσης

1 × Καρφί

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

2. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΠΝΟΥ.

3. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ.

4. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΦΛΟΓΕΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ! ΕΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Θέση Εγκατάστασης

① Μελέτη

② Υπνοδωμάτιο

- ③ Γκαράζ
- ④ Σαλόνι
- ⑤ Κουζίνα
- ⑥ Υπόγειο
- ⑦ Συναγερμοί Καπνού
- ⑨ Συναγερμοί Μονοξειδίου του Άνθρακα
- ⑩ Πυροσβεστήρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκατασταθεί ένας συναγερμός καπνού σε μια κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι έχει ένα εύκολα προσβάσιμο κουμπί σίγασης και εγκαταστήστε τον όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κουζίνα και το νεροχύτη για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς.

1. Δώστε προτεραιότητα στην εγκατάσταση ενός συναγερμού στο υπνοδωμάτιο και στους διαδρόμους, και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τον συναγερμό από όλες τις περιοχές ύπνου. Σε ένα σπίτι με πολλά υπνοδωμάτια, εγκαταστήστε έναν συναγερμό σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν εγκαταστήσετε μόνο έναν συναγερμό καπνού στο σπίτι σας, εγκαταστήστε τον κοντά σε όλα τα υπνοδωμάτια όπου είναι δυνατόν, και όχι σε υπόγειο ή δωμάτιο καυστήρα.

2. Εγκαταστήστε έναν συναγερμό πάνω από τη σκάλα και σε κάθε όροφο του σπιτιού.

3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται θα διασκορπιστούν οριζόντια αφού ανέβουν στην οροφή, οπότε εγκαταστήστε τον συναγερμό στη μέση της οροφής όπου είναι δυνατόν. Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός είναι εγκατεστημένος στην ελάχιστη απόσταση από τη γωνία.

4. Εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί ένας συναγερμός στη μέση μιας οροφής, εγκαταστήστε τον σε απόσταση 20 ιντσών (50 cm) από τις γωνίες του δωματίου.

5. Εάν ένας συναγερμός εγκατασταθεί σε τοίχο, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 4-12 ιντσών (10-30 cm) κάτω από την οροφή.

6. Εάν το μήκος ενός δωματίου ή διαδρόμου είναι μεγαλύτερο από 30 πόδια (900 cm), θα πρέπει να εγκατασταθούν αρκετοί συναγερμοί στο ίδιο δωμάτιο.

7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι γωνιακοί, ο συναγερμός πρέπει να εγκατασταθεί εντός 3 ποδιών (90 cm) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο.

8. Για να διατηρήσετε μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τον συναγερμό εντός της περιοχής κάλυψης του δρομολογητή και ότι υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟ ΑΤΟΜΟ.

2.

ΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ. 3. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑ, ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 4. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΟΦΩΣ, ΦΩΤΙΑ, Κ.ΛΠ.

Μέθοδος Εγκατάστασης

1. Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης για να σημειώσετε τις τρύπες βιδών στο ταβάνι ή στον τοίχο. 2. Τρυπήστε τρύπες στις 2 σημειώσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τρυπάνι. Εισάγετε τους πείρους στήριξης και βιδώστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. 3. Συνδέστε τη συναγερμό στη βάση στήριξης και γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε τη συναγερμό. 4. Δοκιμάστε τη συναγερμό καπνού σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα "Δοκιμή Συναγερμού". Δοκιμή Συναγερμού

Η συναγερμός πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένη στη βάση στήριξης πριν μπορέσει να δοκιμαστεί. 1. Πατήστε το κουμπί δοκιμής. 2. Η μονάδα θα ηχήσει 3 φορές. 3. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος. 4. Μετά τη δοκιμή, η συναγερμός θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία δοκιμής δοκιμάζει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης καπνού της συναγερμού χωρίς την ανάγκη δοκιμής με καπνό. Εάν η συναγερμός καπνού αποτύχει να εκπέμψει ηχητικό σήμα δοκιμής, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου αμέσως. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή. Απενεργοποίηση της Συναγερμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 1. Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα συναγερμού μέχρι να ακουστεί το σήμα λήξης ζωής ή το σήμα χαμηλής μπαταρίας. 2. Μόλις φτάσει η μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια), η συναγερμός εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα κάθε 60 δευτερόλεπτα. 3. Μόλις απενεργοποιηθεί η συναγερμός, δεν θα λειτουργεί πλέον. Δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Για να Απενεργοποιήσετε τη Συναγερμού

Η πίεση του κουμπιού Δοκιμής/Σίγασης μπορεί να σιγήσει το σήμα λήξης ζωής για έως και 3 ημέρες. 1. Αφαιρέστε την λεπτή πλαστική καρφίτσα, όπως παρακάτω. 2. Εισάγετε την πλαστική καρφίτσα στη σχισμή για να απενεργοποιήσετε τη συναγερμού. 3. Απορρίψτε τη συναγερμού. 4. Αντικαταστήστε τη συναγερμού. Δείκτης LED και Ηχητικός Συναγερμός

Κατάσταση Δείκτης LED Ηχητικός συναγερμός

Κανονική Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 Κανένα

Λειτουργία δευτερόλεπτα. Λειτουργία Δοκιμής Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο. 3 σύντομοι γρήγοροι ήχοι

Λειτουργία Συναγερμού Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο. Σύντομοι γρήγοροι ήχοι

Σίγαση Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5 Κανένα

Λειτουργία δευτερόλεπτα. Χαμηλή Μπαταρία Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 1 ήχος κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα

Κακή Λειτουργία Το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 60 2 ήχοι κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα

Λήξη Ζωής Το κόκκινο LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 3 ήχοι κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία 10-ετής σφραγισμένη μπαταρία λιθίου (μη αντικαταστάσιμη)

Τύπος Αισθητήρα Φωτοηλεκτρικός

Πρότυπο Ασφαλείας UL 217

Περιοχή Κάλυψης 215–430 τετραγωνικά πόδια (20–40 m²)

Θερμοκρασία Λειτουργίας 40–100°F (4.4–37.8°C)

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας $\leq 85\%$ RH (μη συμπυκνωμένη)

Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB στα 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικός συναγερμός

Διάρκεια Σίγασης Περίπου 9 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες βαθμολογίες στη λειτουργία εβδομαδιαίας δοκιμής και στη λειτουργία αναμονής. Εάν η λειτουργία της αλλάξει σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αναλόγως.
 2. Αυτή η συναγερμός καπνού λειτουργεί μεταξύ 40 και 100°F (4.4 και 37.8°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής. Δεν συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής πέρα από το εύρος θερμοκρασίας της. Συντήρηση
Για να διατηρήσετε τη συναγερμό καπνού σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:
1. Επαληθεύστε ότι ο ήχος συναγερμού και ο δείκτης της μονάδας λειτουργούν σωστά δοκιμάζοντας τη μονάδα μία φορά την εβδομάδα. 2. Ως ελάχιστο, η συναγερμός καπνού σας θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες: Αφαιρέστε τη μονάδα από το ταβάνι και καθαρίστε το κάλυμμα και τις αεραγωγούς της συναγερμού με την ηλεκτρική σκούπα σας,

εφοδιασμένη με την απαλή βούρτσα, για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη μονάδα. 4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, λακ μαλλιών ή άλλα αερολύματα κοντά στη συναγερμού. 5. Μην βάφετε τη μονάδα. Η μπογιά θα σφραγίσει τους αεραγωγούς και θα παρεμποδίσει την ικανότητα του αισθητήρα να ανιχνεύει φωτιά. 6. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύησή σας. 7. Όταν αφαιρεθεί, τοποθετήστε τη συναγερμό καπνού πίσω στη σωστή θέση της το συντομότερο δυνατόν, για να διασφαλίσετε συνεχή προστασία από φωτιά. 8. Όταν χρησιμοποιούνται οικιακά καθαριστικά ή παρόμοιοι ρύποι, η περιοχή θα πρέπει να αερίζεται. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Η συναγερμός καπνού σας δεν ηχεί □ Ελέγξτε αν η συναγερμός είναι σωστά συνδεδεμένη κατά τη διάρκεια της δοκιμής. στη βάση στήριξης.

□ Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το κεντρικό κουμπί δοκιμής σφιχτά. Ψευδείς συναγερμοί που ενεργοποιούνται περιστασιακά □ Ελέγξτε την τοποθεσία του ανιχνευτή καπνού σας (βλ. “Θέση Εγκατάστασης”). όταν οι κάτοικοι μαγειρεύουν, κάνουν ντους, κ.λπ. □ Καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού (βλ. “Συντήρηση”). Κόκκινο LED αναβοσβήνει και ο συναγερμός Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα, καθώς η μπαταρία είναι σφραγισμένη μέσα στη συσκευή και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Παρακαλώ απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την απορρίψετε. Κόκκινο LED αναβοσβήνει και ο συναγερμός Ο συναγερμός έχει βλάβη. Παρακαλώ καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού σας και δείτε αν λειτουργεί κανονικά. Αν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα. Παρακαλώ απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την απορρίψετε. Κόκκινο LED αναβοσβήνει και ο συναγερμός Η συσκευή φτάνει στο τέλος της ζωής της. Αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα. Παρακαλώ απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την απορρίψετε. Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00136WEU

Κωδικός EAN 810194780929

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίων/Μόλυβδο (>0.002% - Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003

Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα.

Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον προμηθευτή για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσιών

X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com