

Ανιχνευτής καπνού X-Sense XS01-WX

X-Sense · EAN 0810194781049

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήσης

XS01-WX Wi-Fi Ανιχνευτής Καπνού

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον ανιχνευτή καπνού X-Sense XS01-WX Wi-Fi.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του ανιχνευτή καπνού X-Sense Wi-Fi. Παρακαλούμε διαβάστε

αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τι περιέχει η Συσκευασία

- Μονάδα Συναγερμού × 1
- Βάση Στήριξης × 1
- Βίδες × 2
- Πλαστικά Στήριξης × 2
- Εγχειρίδιο Χρήσης × 1

Πληροφορίες Ασφαλείας

Οι κίνδυνοι, οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις σας προειδοποιούν για σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ή

πιθανούς κινδύνους. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις καταστάσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για άτομα με προβλήματα ακοής. Η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί

να επηρεάσει την ικανότητα ακοής του ανιχνευτή καπνού. 2. Πυρκαγιές σε καμινάδες,

τοίχους, στέγες ή πίσω από κλειστές πόρτες ενδέχεται να μην ανιχνευθούν. 3. Αυτή η

συσκευή δεν προορίζεται για την ανίχνευση φλόγας, θερμότητας, μονοξειδίου του άνθρακα ή άλλων

επικίνδυνων αερίων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ μην αγνοείτε έναν συναγερμό. Η αποτυχία να ανταποκριθείτε μπορεί να έχει

σοβαρές συνέπειες ή ακόμη και θάνατο. 2. Η λειτουργία σίγασης είναι μόνο για τη δική σας ευκολία και δεν θα διορθώσει ένα πρόβλημα. Πάντα

ελέγξτε το σπίτι σας για πιθανούς κινδύνους κάθε φορά που ακούγεται ένας συναγερμός. 3.

Δοκιμάστε αυτόν τον ανιχνευτή καπνού μία φορά την εβδομάδα. Εάν ο συναγερμός δεν δοκιμαστεί σωστά, αντικαταστήστε τον αμέσως! Εάν ο συναγερμός δεν λειτουργεί σωστά, δεν θα σας ειδοποιήσει για ένα πρόβλημα. Ρύθμιση Συσκευής μέσω της Εφαρμογής Εγγραφή

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, αναζητήστε το X-Sense Home Security στο Apple App Store ή στο Google Play

Store, ή απλά σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένος στην τελευταία έκδοση.

Προσθήκη Ανιχνευτή Καπνού

Πριν προσθέσετε έναν ανιχνευτή καπνού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα σταθερό και ομαλό δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz

και ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας. 1. Πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής, επιλέξτε "Ανιχνευτές Καπνού", στη συνέχεια επιλέξτε "Wi-Fi

Ανιχνευτές Καπνού" και πατήστε "Επόμενο" για να προσθέσετε μια συσκευή. 2. Αφαιρέστε την μονωτική μεμβράνη για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή καπνού. 3. Εισάγετε ένα όνομα για τον ανιχνευτή καπνού, επιλέξτε το σπίτι που δημιουργήσατε ή δημιουργήστε ένα νέο σπίτι για αυτόν

τον ανιχνευτή καπνού, στη συνέχεια επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο σπίτι, θα

πρέπει να εισάγετε ένα όνομα και να επιλέξετε ποια χώρα ή περιοχή διαμένετε. 4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης στον ανιχνευτή καπνού για πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει μπλε. Άμεσα πατήστε Επιβεβαίωση Λειτουργίας πριν σβήσει το φως; αλλιώς θα χρειαστεί να επαναλάβετε το

βήμα για να κάνετε τον δείκτη LED να αναβοσβήσει μπλε. Σημείωση: Εάν το κινητό σας τηλέφωνο βρει δύο ή περισσότερες συσκευές που περιμένουν να συνδεθούν στο δίκτυο, θα πρέπει να κάνετε κλικ για να επιλέξετε τη αντίστοιχη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. 5. Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο

ανιχνευτής καπνού θα εισέλθει στη διαδικασία ζευγαρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης (ο δείκτης LED)

αναβοσβήνει ακόμα μπλε; αλλιώς θα χρειαστεί να το πατήσετε για να το κάνετε να αναβοσβήσει μπλε ξανά. 6. Όταν ολοκληρωθεί, θα δείτε τον ανιχνευτή καπνού Wi-Fi να εμφανίζεται στην εφαρμογή, όπως φαίνεται παρακάτω. Σημείωση:

□ Εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει δίκτυο διπλής ζώνης με 2.4 GHz και 5 GHz, παρακαλούμε δημιουργήστε χωριστά SSIDs για τις ζώνες 2.4 GHz και 5 GHz. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή μόνο με δίκτυο Wi-Fi 2.4

GHz. □ Για να προωθήσετε τη επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τον ανιχνευτή εντός της εμβέλειας του δρομολογητή, και ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Ρύθμιση Ανιχνευτή Καπνού

Ειδοποιήσεις Push

Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή όταν γίνονται οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημά σας. Συνιστάται να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις push, καθώς πολλές ειδοποιήσεις μπορεί να γίνουν περιττές και να επιβαρύνουν το τηλέφωνό σας, κάτι που μπορεί γρήγορα να γίνει ενοχλητικό.

Επιπλέον, όσο περισσότερες

ειδοποιήσεις push επιτρέπετε, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνει ο ανιχνευτής καπνού σας, γεγονός που θα μειώσει

τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιστορικό Καταγραφής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα ή να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ιστορικό στο κάτω μέρος. Ειδοποιήσεις Εκτός Σύνδεσης

Οι ειδοποιήσεις εκτός σύνδεσης χρησιμοποιούνται για να σας ειδοποιούν εάν ο συναγερμός αποσυνδεθεί από το Wi-Fi. Σημειώστε ότι αυτή

η ειδοποίηση ενδέχεται να μην αποσταλεί άμεσα, καθώς ο συναγερμός αναφέρει στο κέντρο υπηρεσιών cloud σε καθορισμένα

χρονικά διαστήματα. Τοποθεσία και Εγκατάσταση

Θέση Εγκατάστασης

Μελέτη

Υπνοδωμάτιο

Γκαράζ

Σαλόνι

Κουζίνα

Υπόγειο

Ανιχνευτές Καπνού

Ανιχνευτές Καπνού & Μονοξειδίου του Άνθρακα

Ανιχνευτές Μονοξειδίου του Άνθρακα

Πυροσβεστήρες

1. Δώστε προτεραιότητα στην εγκατάσταση ενός ανιχνευτή σε υπνοδωμάτια και

διαδρόμους, και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τον ανιχνευτή από όλες τις περιοχές ύπνου. Σε σπίτια με πολλαπλά υπνοδωμάτια, εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν εγκαταστήσετε μόνο έναν ανιχνευτή καπνού στο σπίτι σας, εγκαταστήστε τον κοντά σε όλα τα υπνοδωμάτια όπου είναι δυνατόν, και όχι σε υπόγειο ή δωμάτιο καυστήρα. 2. Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή πάνω από σκάλες και σε κάθε όροφο του σπιτιού. 3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται θα εξαπλωθούν οριζόντια αφού ανέβουν στην οροφή, οπότε εγκαταστήστε τον ανιχνευτή στη μέση της οροφής όπου είναι δυνατόν. 4.

Εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί μια συσκευή συναγερμού στη μέση της οροφής, εγκαταστήστε την τουλάχιστον 20 ίντσες (50 εκ.) μακριά από όλες τις γωνίες ενός δωματίου. 5. Εάν μια συσκευή συναγερμού εγκατασταθεί σε τοίχο, κρατήστε την μεταξύ 4-12 ιντσών (10-30 εκ.) κάτω από την οροφή. 6. Εάν ένα δωμάτιο ή διάδρομος είναι μεγαλύτερος από 30 πόδια (900 εκ.), εγκαταστήστε πολλαπλές συσκευές συναγερμού σε αυτό το δωμάτιο. 7. Εάν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένοι, η συσκευή συναγερμού θα πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον 3 πόδια (90 εκ.) μακριά από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής στο δωμάτιο. 8. Για να διατηρήσετε μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση Wi-Fi, εγκαταστήστε τη συσκευή συναγερμού εντός της περιοχής κάλυψης του δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ τους. Σημείωση: Εάν εγκαταστήσετε μια συσκευή συναγερμού καπνού σε μια κουζίνα, τοποθετήστε την τουλάχιστον 5 πόδια (1,5 μ.) μακριά από πιθανά σημεία καπνού ή ατμών, όπως κουζίνες και λέβητες. Τοποθέτηση στην Οροφή ή στον Τοίχο

Συνιστάται έντονα να εγκαταστήσετε τη συσκευή συναγερμού κεντραρισμένη στην οροφή, καθώς αυτό επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύει τις πρώτες ενδείξεις καπνού όταν ο καπνός ή η θερμότητα ανεβαίνουν. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τη συσκευή τουλάχιστον 20 ίντσες (50 εκ.) από τις γωνίες. Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε τοίχο, τοποθετήστε την τουλάχιστον 4 ίντσες (10 εκ.) από το υψηλότερο σημείο. Κρατήστε τη συσκευή τουλάχιστον 5 πόδια (1,5 μ.) μακριά από πιθανά σημεία καπνού ή ατμών όπως κουζίνες, λέβητες, θερμοσίφωνες και φορητούς θερμαντήρες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συναγερμού είναι εγκατεστημένη εντός της εμβέλειας του δρομολογητή και ότι τίποτα δεν εμποδίζει τον καπνό να φτάσει στη συσκευή. Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε οροφή σε σχήμα Α ή κεκλιμένη οροφή, τοποθετήστε την 4 ίντσες (10 εκ.) κάτω από την υψηλότερη κορυφή. Διαδικασίες Εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση, θα χρειαστεί να δοκιμάσετε τη συσκευή συναγερμού,

βεβαιώνοντας ότι λειτουργεί σωστά εντός της εμβέλειας του δρομολογητή. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη συσκευή ως εξής:

1. Σημειώστε τρύπες στην οροφή ή στον τοίχο χρησιμοποιώντας τη βάση στήριξης ως οδηγό. 2. Τρυπήστε τρύπες στις δύο σημειωμένες θέσεις με ένα τρυπάνι. Εισάγετε τους βύσματα στήριξης, στη συνέχεια συνδέστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. 3. Συνδέστε τη συσκευή συναγερμού στη βάση στήριξης, στη συνέχεια γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε τη συσκευή. 4. Δοκιμάστε τη συσκευή συναγερμού πατώντας το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση. Θα πρέπει να αναβοσβήνει κόκκινο τρεις φορές, στη συνέχεια μπλε, συνοδευόμενο από τρία σύντομα σήματα. Οδηγίες Λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συναγερμού θα σας ενημερώσει μέσω ενός χρωματιστού LED δείκτη και ενός ηχητικού σήματος εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ασυνήθιστες συνθήκες. Η ενημέρωση για αυτές τις συνθήκες και τους δείκτες θα σας επιτρέψει να λάβετε άμεσες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τι να κάνετε όταν ακούγεται ο συναγερμός

Εάν ενεργοποιηθεί η συσκευή συναγερμού καπνού, θα ακούσετε και θα δείτε:

Wi-Fi Συναγερμός Καπνού

Ηχητικός Συναγερμός Συνεχείς σύντομοι ήχοι

Δείκτης LED Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε δευτερόλεπτο

Εφαρμογή Άμεση ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής

Πώς να αντιδράσετε σε έναν συναγερμό καπνού:

1. Μην πανικοβάλλεστε. Μείνετε ήρεμοι και ακολουθήστε το σχέδιο διαφυγής της οικογένειάς σας. 2. Βγείτε από το σπίτι το συντομότερο δυνατό. Μην σταματήσετε να ντυθείτε ή να μαζέψετε οτιδήποτε. 3. Νιώστε τις πόρτες με την πίσω πλευρά του χεριού σας πριν τις ανοίξετε. 4. Εάν μια πόρτα είναι δροσερή, ανοίξτε την αργά. Ποτέ μην ανοίξετε μια ζεστή πόρτα. Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά εκτός εάν πρέπει να διαφύγετε μέσω αυτών. 5. Καλύψτε τη μύτη και το στόμα σας με ένα πανί (κατά προτίμηση υγρό). 6. Πάρτε σύντομες, ρηχές αναπνοές. 7. Συγκεντρωθείτε σε ένα προκαθορισμένο σημείο συνάντησης έξω από το σπίτι σας. Μόλις βγείτε έξω, κάντε μια καταμέτρηση για να βεβαιωθείτε ότι όλοι βγήκαν με ασφάλεια. 8. Καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία το συντομότερο δυνατό από έξω. Δώστε τη διεύθυνσή σας και μετά το όνομά σας. 9. Ποτέ μην επιστρέψετε σε ένα φλεγόμενο κτίριο για οποιονδήποτε λόγο. 10. Επικοινωνήστε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για ιδέες σχετικά με το πώς να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές.

Χρήση της Λειτουργίας Σίγασης

Εάν υπάρχει ψευδής συναγερμός, μπορείτε προσωρινά να τον σιγήσετε πατώντας το κουμπί Σίγασης στην εφαρμογή ή πατώντας το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση στη συσκευή. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε πέντε δευτερόλεπτα και θα λάβετε μια άμεση

ειδοποίηση από την εφαρμογή, λέγοντας σας ότι η συσκευή έχει σιγηθεί προσωρινά. Η διάρκεια σίγασης διαρκεί συνήθως εννέα λεπτά. Μετά από αυτό, η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής, εφόσον η συγκέντρωση καπνού έχει πέσει κάτω από το επίπεδο συναγερμού. Σημειώστε ότι η λειτουργία σίγασης θα σιγήσει μόνο τον συναγερμό για μικρό χρονικό διάστημα. ΔΕΝ θα διορθώσει οποιαδήποτε προβλήματα. Λίστα Ελέγχου Κατάστασης Συσκευής

Κατάσταση Συσκευής Δείκτης LED Ηχητικός Συναγερμός Σημείωση

Κατάσταση Αναμονής Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 60 / /

δευτερόλεπτα

Wi-Fi Αναβοσβήνει μπλε / /

Σύνδεση

Δοκιμή Συσκευής Αναβοσβήνει κόκκινο τρεις φορές, στη συνέχεια Τρία σύντομα σήματα / μπλε

Συναγερμός Καπνού Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε Συνεχείς σύντομοι ήχοι Θα λάβετε μια

δευτερόλεπτο ειδοποίηση συναγερμού

από την εφαρμογή. Λειτουργία Σίγασης Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε πέντε / Θα λάβετε μια

δευτερόλεπτα ειδοποίηση σίγασης

από την εφαρμογή.

Χαμηλή Μπαταρία Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 60 Ένα σήμα κάθε 60 Θα λάβετε μια ειδοποίηση

Προειδοποίηση δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα χαμηλής μπαταρίας

από την εφαρμογή. Μη λειτουργία Αναβοσβήνει κόκκινο δύο φορές κάθε 40 Δύο σήματα κάθε 40 Θα λάβετε μια

δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα ειδοποίηση μη λειτουργίας

από την εφαρμογή. Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία Αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου 3 V CR123A

Διάρκεια Λειτουργίας 10 χρόνια

Διάρκεια Μπαταρίας 1 χρόνο

Τύπος Αισθητήρα Φωτοηλεκτρικός

Περιοχή Κάλυψης 215–430 τετραγωνικά πόδια (20–40 m²)

Θερμοκρασία Λειτουργίας 40–100°F (4–38°C)

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας ≤ 85% (μη συμπυκνωμένη)

Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB στα 3 μ @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικός συναγερμός

Διάρκεια Σιωπής Περίπου 9 λεπτά

Εφαρμογή X-Sense Home Security (υποστηρίζεται και από Android και iOS)

Ασύρματη Συχνότητα 2.4 GHz (Μη συμβατή με δίκτυα Wi-Fi 5 GHz)

Ασύρματο Πρωτόκολλο IEEE 802.11b/g/n

Ικανότητα Μετάδοσης 17 dBm

Σημείωση

□ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες βαθμολογίες στη λειτουργία εβδομαδιαίας δοκιμής και στη λειτουργία αναμονής. Εάν η λειτουργία αλλάξει σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αναλόγως. □ Αυτός ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί μεταξύ 40–100°F (4–38°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής. Δεν συνιστούμε

να λειτουργείτε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Συντήρηση

Γενική Συντήρηση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για βέλτιστη μακροχρόνια απόδοση:

□ Δοκιμάστε τη συσκευή μία φορά την εβδομάδα πατώντας το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή

λειτουργεί σωστά. Σημειώστε ότι αυτό δοκιμάζει μόνο την ηλεκτρονική λειτουργία του συναγερμού σας και όχι τον καπνό. □ Καθαρίστε τον συναγερμό κάθε τρεις μήνες.

Αφαιρέστε τη συσκευή από την οροφή ή τον τοίχο και καθαρίστε

την κάλυψη και τις οπές με ένα μαλακό, υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε

επανατοποθετήσει σωστά τη συσκευή μετά

τον καθαρισμό. □ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με απορρυπαντικά ή διαλύτες, ή ψεκάζετε αρωματικά χώρου ή λακ

κοντά στη συσκευή, καθώς αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μη λειτουργία. □ Μην βάφετε τη συσκευή, καθώς αυτό θα σφραγίσει τις οπές και θα μειώσει την ευαισθησία των αισθητήρων καπνού. □ Μην πειράζετε αυτή τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε

ηλεκτροπληξία ή μη λειτουργία. □ Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να καθαρίσετε το εσωτερικό. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Εβδομαδιαία Δοκιμή

Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα, όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, και κάθε φορά που

αντικαθιστάτε τη μπαταρία ή αναδιαμορφώνετε τη συσκευή. Για να δοκιμάσετε τον συναγερμό, πατήστε το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής - η συσκευή θα ηχήσει τρεις φορές. Εάν

κρατήσετε

πατημένο το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής καπνού θα επανέλθει στη

διαδικασία ζευγαρώματος και όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν. Σημειώστε ότι αυτό θα δοκιμάσει μόνο την ηλεκτρονική λειτουργία. Εάν η συσκευή δεν παραδώσει ηχητικό σήμα δοκιμής,

παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αντικατάσταση Μπαταρίας

1. Αφαιρέστε τον ανιχνευτή καπνού από τη βάση στήριξης περιστρέφοντας τον αντίθετα από τις δείκτες του ρολογιού. 2. Βγάλτε την παλιά μπαταρία και εγκαταστήστε μια νέα, διασφαλίζοντας ότι οι πολικότητες της μπαταρίας ταιριάζουν. 3. Δοκιμάστε τον συναγερμό πατώντας το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής στη συσκευή. 4. Τοποθετήστε τον συναγερμό στη βάση στήριξης περιστρέφοντας τον σύμφωνα με τις δείκτες του ρολογιού μέχρι να ασφαλίσει σταθερά. Σημείωση:

Όταν αντικαθιστάτε τη μπαταρία, ο LED δείκτης στον συναγερμό θα αναβοσβήσει κόκκινο μία φορά και μπλε για μερικά δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός είναι ξανά online. Εάν ο LED δείκτης αναβοσβήσει μπλε για περισσότερο από δύο λεπτά, θα χρειαστεί να προσθέσετε ξανά τον συναγερμό στο σύστημα επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Περιγραφή Πρόβλημα Λύση

Η συσκευή δεν Νεκρές μπαταρίες ή □ Ελέγξτε την μπαταρία. λειτουργεί κατά τη διάρκεια δοκιμής. ακατάλληλη □ Πατήστε σταθερά το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής. λειτουργία

Ψευδείς συναγερμοί Ακατάλληλη

προκαλούνται κατά την κουζίνα εγκατάσταση □ Αποφύγετε να τοποθετείτε συναγερμούς κοντά σε

ή κατά τη διάρκεια του ντους. τοποθεσία ή συσκευές μαγειρέματος, σε σκονισμένες περιοχές, ντους ή σε οποιαδήποτε

συντήρηση περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει

κάτω από 40°F (4.4°C) ή ανεβαίνει πάνω από 100°F

(37.8°C). Δείτε την ενότητα Τοποθεσία και Εγκατάσταση. □ Καθαρίστε τον συναγερμό κάθε τρεις μήνες για

να αποφύγετε ανεπιθύμητους συναγερμούς που προκαλούνται από σκόνη

και βρωμιά. Δείτε την ενότητα Συντήρηση. Ο LED δείκτης αναβοσβήνει Προειδοποίηση χαμηλής Αντικαταστήστε τη μπαταρία άμεσα. κόκκινο μία φορά κάθε 60 μπαταρίας.

δευτερόλεπτα με ένα σήμα. Ο LED δείκτης αναβοσβήνει Μη λειτουργία

κόκκινο κάθε 40 δευτερόλεπτα Καθαρίστε τον συναγερμό σας για να δείτε αν λειτουργεί με δύο σήματα. σωστά. Εάν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα.

□ Ο δείκτης LED Wi-Fi Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής καπνού είναι εγκατεστημένος εντός αναβοσβήνει κόκκινος και μπλε Αποσύνδεση της εμβέλειας του δρομολογητή και ότι δεν υπάρχουν

κάθε 60 δευτερόλεπτα εμποδία μεταξύ της συσκευής και του

δρομολογητή. □ Ο δείκτης LED

συνεχίζει να αναβοσβήνει μπλε

κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής. □ Η συσκευή εμφανίζει

“Offline” στην εφαρμογή. Δήλωση FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

-- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. -- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. -- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. -- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ□

Η απόσταση μεταξύ του χρήστη και της συσκευής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 εκ.

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00208WGL

Κωδικός EAN 810194781049

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από τις μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002% - Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003

Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή τους προμηθευτές για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες

Κατασκευαστή και Υπηρεσίας

X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com