

X-Sense Ανιχνευτής Καπνού XS01-WT Tuya WiFi (Λευκό)

X-Sense · EAN 5905316145146

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αισθητήρας καπνού X-Sense XS01-WT Tuya Wi-Fi

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία

του αισθητήρα καπνού X-Sense. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών. Εάν η εγκατάσταση του αισθητήρα καπνού προορίζεται για χρήση από άλλους, θα πρέπει να αφήσετε αυτές τις οδηγίες (ή ένα αντίγραφο) στον τελικό χρήστη. Περιεχόμενα συσκευασίας:

1 x αισθητήρας καπνού

1 x βάση στήριξης

2 x βίδες

2 x πλαστικά ούπα

1 x οδηγίες χρήσης

1 x καρφίτσα

Μέτρα ασφαλείας:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 2. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να προειδοποιεί άτομα με ακοή. 3. Η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί να επιδεινώσει την ικανότητα να ακούτε τον ήχο του συναγερμού της συσκευής. 4. Κίνδυνοι που προκύπτουν από πυρκαγιές σε καμινάδες, τοίχους, στέγες σε διάφορα επίπεδα ή σε χώρους πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να μην ανιχνευθούν. 5. Η συσκευή δεν ανιχνεύει φλόγες, θερμότητα, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλους επικίνδυνους αερίους. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Ποτέ μην αγνοείτε κανέναν συναγερμό. Η έλλειψη αντίδρασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. 2. Η λειτουργία σίγασης της συσκευής προορίζεται μόνο για την ευκολία του χρήστη και

δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της εμφάνισης πιθανής απειλής. Μετά από κάθε συναγερμό, πρέπει να ελέγξετε αν στο σημείο

που βρίσκεστε υπάρχει πιθανός κίνδυνος. Η αμέλεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή θάνατο. 3. Η συσκευή πρέπει να δοκιμάζεται μία φορά την εβδομάδα για να ελέγξετε αν λειτουργεί

σωστά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, πρέπει να την

αντικαταστήσετε αμέσως, καθώς δεν θα εκπληρώνει τη λειτουργία της! Ρυθμίσεις και

σύνδεση της συσκευής με Wi-Fi. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι:

- γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi,
- συνδέεστε στο δίκτυο Wi-Fi 2,4Ghz (η συσκευή δεν υποστηρίζει δίκτυα 5GHz),
- η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 1. Η παρακάτω διεπαφή χρήστη έχει αναπτυχθεί με βάση

συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο λειτουργικό

σύστημα, οι ίδιες απεικονίσεις μπορεί να φαίνονται ελαφρώς διαφορετικές, αλλά οι βασικές λειτουργίες παραμένουν οι ίδιες. 2. Ορισμένα περιεχόμενα που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής

μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης λόγω μεταγενέστερων ενημερώσεων λογισμικού. 1. Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, κατεβάστε την εφαρμογή

TuyaSmart/Smart Life και συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi μέσω

της εφαρμογής. Αναζητήστε TuyaSmart/Smart Life στο App Store ή το Google Play,

ή απλά σαρώστε τον συνημμένο κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή

TuyaSmart/Smart Life. Θα χρειαστεί επίσης να εγγραφείτε

για λογαριασμό. 2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την θήκη της μπαταρίας

για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η LED λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά κόκκινα,

υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει

ενεργοποιηθεί. Κόκκινη LED λυχνία

3. Ανοίξτε την εφαρμογή TuyaSmart/Smart Life, πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας ή πατήστε απευθείας "Add Device"

για να προσθέσετε τη συσκευή σας. 4. Αφού επιλέξετε την επιλογή "Add Device" (

"Προσθήκη συσκευής"), θα εμφανιστεί

το μήνυμα "searching for nearby devices" - "Αναζητώντας συσκευές". Με τη βοήθεια της καρφίτσας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής, πατήστε

και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ζευγαρώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος

της συσκευής. Αφού η συσκευή εκπέμψει έναν ήχο,

η LED λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, πράγμα που σημαίνει ότι

η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

5. Αφού η συσκευή εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος, η εφαρμογή

θα αρχίσει να αναζητά συσκευές. Στην αρχική σελίδα θα εμφανιστεί

το μήνυμα "Add Device" - "Προσθήκη συσκευής", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη"

για να προσθέσετε τη συσκευή στο λογαριασμό στην εφαρμογή. 6. Κάντε κλικ στο κουμπί

"+" δίπλα στη συσκευή, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi

βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν επιλέξετε την επιλογή "Done" χωρίς να κάνετε κλικ στο "+", θα σας

ζητηθεί να επιλέξετε την επιλογή προσθήκης συσκευής στην εφαρμογή. 7. Αφού προσθέσετε επιτυχώς τη συσκευή, επιλέξτε την επιλογή "Done" ("Έγινε"). Οι συσκευές που προσθέσατε θα εμφανίζονται στην αρχική

σελίδα της εφαρμογής. Σημαντικό! 1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζευγαρώματος, η LED λυχνία θα

αναβοσβήνει μπλε για περίπου 2 λεπτά. Εάν η σύνδεση αποτύχει, η συσκευή

θα απαιτήσει επανάληψη της διαδικασίας ζευγαρώματος. Για αυτό, πρέπει να αφαιρέσετε για λίγο την μπαταρία από

τη συσκευή και να ξεκινήσετε τη διαδικασία από το βήμα 2. 2. Η αποτυχημένη σύνδεση

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο δρομολογητής, το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή δεν

είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά,

έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός Wi-Fi ή

το Bluetooth στο τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.

8.Αφού συνδεθεί επιτυχώς η συσκευή στην εφαρμογή, μπορείτε να προχωρήσετε στις

επιλογές ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε την επιλογή ειδοποιήσεων και να αλλάξετε άλλες

ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο οικιακός σας δρομολογητής Wi-Fi είναι διπλής ζώνης 2,4 και 5 GHz, που λειτουργεί με ένα μόνο όνομα SSID, ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή Wi-Fi για να δημιουργήσετε ξεχωριστά SSID για τα κανάλια 2,4 και 5 GHz. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή "Common router setting method on the TuyaSmart/Smart Life" στην εφαρμογή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου. Ρυθμίσεις εφαρμογής Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Στην ενότητα Ρυθμίσεις (γρανάζι στην κύρια οθόνη της συσκευής) μπορείτε να προσαρμόσετε τον τύπο ειδοποιήσεων που θα αποστέλλονται από τη συσκευή. Αυτό μπορεί να αφορά τόσο αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη όσο και αυτά που καταγράφονται στο ημερολόγιο. Να θυμάστε ότι εάν ενεργοποιηθούν πολλές ειδοποιήσεις, μπορεί να φαίνεται ότι η συσκευή "ηχεί" συνεχώς για κάτι. Για παράδειγμα, όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Device Self-Check Notification" (Ειδοποίηση αυτοελέγχου συσκευής), η συσκευή θα λαμβάνει ειδοποίηση κάθε φορά που εκτελεί δοκιμή πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιγής. Ο αριθμός των ενεργοποιημένων ειδοποιήσεων επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας, και ως εκ τούτου η αντικατάσταση της μπαταρίας στη συσκευή θα είναι απαραίτητη νωρίτερα από ένα χρόνο χρήσης. Ιστορικά δεδομένα (Ημερολόγιο) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα ή στο ημερολόγιο, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Click for more" (Κάντε κλικ για περισσότερα), που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της συσκευής. Ειδοποίηση για κατάσταση εκτός σύνδεσης Αυτή η ειδοποίηση θα εμφανιστεί όταν το δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί σωστά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργία του δικτύου Wi-Fi. Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το δίκτυο Wi-Fi κάθε 8-12 ώρες. Εάν η συσκευή, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, δεν συνδεθεί με το δίκτυο Wi-Fi, θα εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη της εφαρμογής ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης και θα σταλεί μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Προσοχή! Οι ειδοποιήσεις για κατάσταση εκτός σύνδεσης της συσκευής είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Δοκιμή της συσκευής Η δοκιμή της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: • η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά • η μπαταρία της συσκευής έχει αντικατασταθεί • η συσκευή έχει επαναρυθμιστεί • μία φορά την εβδομάδα ή μετά από μεγαλύτερη περίοδο απουσίας από το σπίτι Για να εκτελέσετε τη δοκιμή, πρέπει να πατήσετε σύντομα το κουμπί δοκιμής/σιγής. Η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα θα προκαλέσει επανασύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή και απώλεια των προηγούμενων ρυθμίσεων. Αφού ενεργοποιηθεί το κουμπί δοκιμής, η συσκευή θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα. Εάν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς με τον δρομολογητή, το LED θα ανάψει κόκκινο και στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μπλε για μερικά δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει συνδεθεί. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, η συσκευή

θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 1. Η λειτουργία δοκιμής της συσκευής ελέγχει προσεκτικά το κύκλωμα της συσκευής χωρίς να απαιτεί δοκιμή με καπνό. Εάν τα ηχητικά σήματα της συσκευής δεν είναι ακουστά, πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα "Επίλυση προβλημάτων", που βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή. 2. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το LED αναβοσβήνει μπλε για 2 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση της συσκευής απέτυχε και πρέπει να επανασυνδέσετε/ρυθμίσετε τη συσκευή με το δίκτυο Wi-Fi, σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Τοποθέτηση της συσκευής. Σοφίτα/ γραφείο Υπνοδωμάτιο Υπνοδωμάτιο Γκαράζ Σαλόνι/ καθιστικό Κουζίνα Υπόγειο Ανιχνευτές καπνού Ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα Ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα Πυροσβεστήρες ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί στην κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο κουμπί δοκιμής/σιγής είναι διευκολυνμένη. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ψευδών συναγερμών από τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κουζίνα και το νεροχύτη. 1. Συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής σε όλα τα υπνοδωμάτια και στους διαδρόμους. Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι ακουστή σε όλους τους χώρους (ιδιαίτερα στα υπνοδωμάτια). Εάν εγκαθιστάτε μόνο μία συσκευή στο σπίτι σας, πρέπει να την τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε όλα τα δωμάτια και όχι στο υπόγειο ή σε χώρο απομακρυσμένο από τα δωμάτια. 2. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις σκάλες σε κάθε όροφο του κτιρίου. 2. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο της οροφής (εάν είναι δυνατόν) λόγω του τρόπου με τον οποίο διασπείρεται ο καπνός και η θερμότητα. 3. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο της οροφής, τοποθετήστε την σε απόσταση 50 εκ. από τις γωνίες.

4. Σε περίπτωση τοποθέτησης της συσκευής στον τοίχο, πρέπει να διατηρείται απόσταση 10-30 εκ. από την οροφή. 5. Εάν το μήκος του δωματίου (χώρου ή διαδρόμου) είναι μεγαλύτερο από 900 εκ., πρέπει να εγκατασταθούν πολλές συσκευές στο ίδιο δωμάτιο. 6. Σε περίπτωση που ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένοι, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 90 εκ. από το υψηλότερο σημείο του τοίχου/οροφής (μετρημένο οριζόντια). 7. Για να διατηρηθεί μια ασφαλής και σταθερή σύνδεση Wi-Fi, πρέπει να θυμάστε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε περιοχή κάλυψης του δρομολογητή και να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ τους. ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΙΧΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! 1. Η εγκατάσταση της

συσκευής πρέπει να γίνεται από άτομο με κατάλληλη γνώση και ικανότητες. 2. Η συσκευή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κατάλληλη εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση συσκευών καύσης καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων συστημάτων αερισμού και εξαγωγής. 3. Για να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί, πρέπει να στερεωθεί η συσκευή στην οροφή ή στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. 4. Οι μπαταρίες στη συσκευή δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.

Τρόποι εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής στο επιλεγμένο δωμάτιο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi και ότι τίποτα δεν παρεμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή Wi-Fi.

1. Χρησιμοποιήστε τη βάση τοποθέτησης για να σημειώσετε τις τρύπες για τις βίδες στην οροφή ή στον τοίχο. 2. Τρυπήστε τρύπες στα σημεία των δύο σημάνσεων, χρησιμοποιώντας τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους. Τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα και βιδώστε τη βάση τοποθέτησης με τις παρεχόμενες βίδες. 3. Στερεώστε τη συσκευή στη βάση τοποθέτησης και γυρίστε την δεξιόστροφα για να κλειδώσετε τη συσκευή. 4. Δοκιμάστε τη συσκευή σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Δοκιμή της συσκευής".

Λειτουργία σίγασης Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί από αβλαβή καπνό (π.χ. ατμό) προκαλώντας ψευδή συναγερμό, μπορείτε να την σιγήσετε με δύο τρόπους:

1. Σίγαση μέσω της εφαρμογής - επιλέξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις" (γρανάζι), και στη συνέχεια την επιλογή "Silence", η οποία βρίσκεται στο τέλος. Σημείωση! Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή δεν θα απαντήσει όταν πατηθεί το κουμπί σίγασης. 2. Πατήστε το κουμπί σίγασης/δοκιμής στη συσκευή, στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ειδοποίηση για την επιλογή της λειτουργίας σίγασης για τη συσκευή. Η LED ένδειξη στη συσκευή θα αναβοσβήνει κόκκινα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά.

Οδηγίες αντικατάστασης μπαταρίας

1. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε τον ανιχνευτή καπνού από τη βάση τοποθέτησης, γυρίζοντάς τον προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού. 2. Τραβήξτε την ετικέτα για την αφαίρεση της μπαταρίας, για να αφαιρέσετε την μπαταρία, και στη συνέχεια εγκαταστήστε μια νέα μπαταρία, προσαρμόζοντάς την στις κατάλληλες ενδείξεις πολικότητας. 3. Δοκιμάστε τη συσκευή και στη συνέχεια τοποθετήστε την στη βάση τοποθέτησης, γυρίζοντας την προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να την κλειδώσετε.

Διάγραμμα λειτουργίας της LED και του ηχητικού συναγερμού

Κατάσταση Δείκτης LED Ηχητικός συναγερμός Σημειώσεις Κανονική Αναβοσβήνει κόκκινα Καμία μία φορά το λεπτό Σύνδεση Αναβοσβήνει γρήγορα (4 φορές ανά δευτερόλεπτο) σε μπλε Αναβοσβήνει κόκκινα 3 σύντομα, 3 φορές ανά δευτερόλεπτο, και στη συνέχεια αναβοσβήνει Γενική Δοκιμή αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε (4 φορές ανά

δευτερόλεπτο) (1 ηχητικός συναγερμός ανά δευτερόλεπτο).

Αναβοσβήνει σε Σύντομα, γρήγορα Εφαρμογή

κόκκινο μία φορά σήματα ειδοποίησης

άμεσα

Συναγερμός ανά δευτερόλεπτο ηχητικά σε κίνδυνο

Αναβοσβήνει σε Καμία

Λειτουργία σίγασης κόκκινο κάθε

5 δευτερόλεπτα

Αναβοσβήνει σε Ένα σήμα Ειδοποίηση

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας κόκκινο μία φορά ηχητικό κάθε στην εφαρμογή

για 60 δευτερόλεπτα 60 δευτερόλεπτα χαμηλής ισχύος

μπαταρίας

Αναβοσβήνει σε Δύο σήματα

Αποτυχία κόκκινο δύο ηχητικά κάθε

φορές κάθε 60 60 δευτερόλεπτα

δευτερόλεπτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία Αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου 3 V CR123A

Χρόνος λειτουργίας 10 χρόνια

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 1 χρόνο

Τύπος αισθητήρα Φωτοηλεκτρικός

Πρότυπο ασφαλείας EN 14604:2005+AC:2008

Περιοχή κάλυψης 215-430 sq. ft (20-40 m²)

Θερμοκρασία λειτουργίας 40-100°F (4,4-37,8°C)

Εργασιακή σχετική υγρασία < 85% (χωρίς συμπύκνωση)

>85 dB σε απόσταση 3 μ (10 πόδια) σε συχνότητα

Ένταση συναγερμού 3,2 + 0,3 kHz ηχητικός συναγερμός

Διάρκεια λειτουργίας σίγασης Περίπου 9 λεπτά

Εφαρμογή Εφαρμογή TuyaSmart/Smart Life (υποστηρίζεται από

συστήματα Android και iOS)

Συχνότητα ασύρματου δικτύου 2,4 GHz

(μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz)

Πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης IEEE 802.11b/g/n

Σημείωση! 1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις

ονόμασες τιμές ρεύματος σε εβδομαδιαία δοκιμή και σε κατάσταση αναμονής. 2. Η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία από 40 έως 100°F (4,4 έως 37,5°C). Η παρατεταμένη παραμονή σε χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί

να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής. Δεν συνιστάται

η χρήση της συσκευής εκτός των θερμοκρασιών στις οποίες λειτουργεί. Συντήρηση της συσκευής

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση, πρέπει να εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ελέγξτε αν ο ήχος του συναγερμού και η LED ένδειξη της συσκευής λειτουργούν σωστά, δοκιμάζοντας τη συσκευή μία φορά την εβδομάδα. 2. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες πρέπει να συντηρείτε τη συσκευή. Για αυτό, πρέπει

να αφαιρέσετε τη συσκευή από την οροφή/τοίχο, να καθαρίσετε το καπάκι και τις οπές αερισμού με ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με μαλακή

βούρτσα, για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για

τον καθαρισμό της συσκευής. 4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, λακ για τα μαλλιά ή

άλλα αερολύματα κοντά στη συσκευή. 5. Δεν πρέπει να καλύπτετε τη συσκευή. Η απόφραξη των οπών αερισμού

μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στην ικανότητα του αισθητήρα να ανιχνεύει

καπνό. 6. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. 7. Μετά την αφαίρεση της συσκευής, πρέπει να την τοποθετήσετε ξανά

στη σωστή θέση το συντομότερο δυνατόν, για να εξασφαλίσετε συνεχή σωστή λειτουργία.

8. Εάν το δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή έχει

καθαριστεί με απορρυπαντικά ή υπάρχουν άλλες

ρυπάνσεις, πρέπει να αερίσετε το δωμάτιο. Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Έλλειψη ηχητικού σήματος α) βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά

κατά τη διάρκεια των δοκιμών εγκατεστημένη στη συσκευή. β) βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το κουμπί δοκιμής

Η συσκευή δεν συνδέεται α) βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth

με το δίκτυο Wi-Fi στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη

β) διαβάστε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης

Προκαλούμενοι ψευδείς α) ελέγξτε αν η συσκευή είναι τοποθετημένη συναγερμοί, π.χ. κατά την κατάλληλα μαγειρική, μπάνιο κ.λπ. β) καθαρίστε τη συσκευή

Η LED ένδειξη αναβοσβήνει σε κόκκινο, Αντικαταστήστε αμέσως τη μπαταρία ενώ η συσκευή εκπέμπει

1 ηχητικό σήμα κάθε 60s. Η LED ένδειξη αναβοσβήνει σε κόκκινο, α) Καθαρίστε τη συσκευή και ελέγξτε τη λειτουργία της

ενώ η συσκευή εκπέμπει β) Αντικαταστήστε τη συσκευή

2 ηχητικά σήματα κάθε 60s. Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXP00029WEU

Κωδικός EAN 5905316145146

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (όχι σε μορφή δισκίου)

Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, - >0.004% Pb)

Καθαρό βάρος (kg) 0.01656

Χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003

Προστασία περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να αποκτηθούν από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να

εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Για τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη δυνατή χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να συντηρείται τακτικά είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο προμηθευτής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς και η ενημέρωση του προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος, της περιουσίας ή της υγείας, για την οποία ο κατασκευαστής και ο εγγυητής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη. Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Προϊόν: Αισθητήρας καπνού X-Sense

Μοντέλο: XS01-WT Tuya Wi-Fi

Ραδιοφωνική συχνότητα: 2,4GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: 85dBm/3 μέτρα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/EE της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/X-Sense>