Έξυπνη, τηλεκατευθυνόμενη βάρκα ψαρέματος με δόλωμα
Οδηγίες χρήσης

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Προτού ξεκινήσετε τη χρήση της, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για τις ακόλουθες πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Βεβαιωθείτε ότι η βάρκα δολώματος είναι σωστά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε πάντα τις ανθεκτικές μπαταρίες και φορτιστές για να αποφεύγονται βλάβες στη συσκευή ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στενά και απαλλαγμένη από υγρασία.
Η βάρκα με δόλωμα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο νερό. Απαγόρευε τη χρήση της σε άλλες συνθήκες, όπως όμματι ή πάγος.
Χρησιμοποιείτε τη βάρκα μόνο σε καταλλήλως ιδιόκτιστες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα ή άλλοι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητά της.
Πρόληψη απώλειας:
Μην αφήνετε ποτέ τη βάρκα με δόλωμα χωρίς επίβλεψη. Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στο νερό, πρέπει να αποφεύγονται προβλήματα ώστε να μην παρουσιαθεί από ρεύμα ή άνεμο.
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κατάλληλο σύστημα εντοπισμού (π.χ. GPS) για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ανακτήσετε τη βάρκα εύκολα.
Ασφάλεια παιδιών:
Η βάρκα δολώματος δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες ή από άτομα με την κατάλληλη γνώση.
Φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλές σημείο ώστε να παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Φύλαξη της συσκευής:
Μετά τη χρήση της βάρκας, στεγνώστε την εγκλαστικά για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υγρασίας στην ηλεκτρονική.
Αποθηκεύστε τις συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Προετοιμασία για λειτουργία:
Προτού από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η βάρκα δολώματος λειτουργεί κανονικά.
Τοποθετήστε τα κατάλληλα εξοπλισμό και δόλωμα, αν το μοντέλο της βάρκας το απαιτεί, και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά στερεωμένα.
Χειρισμός της βάρκας:
Χρησιμοποιείστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τον ακριβή έλεγχο της βάρκας.
Κατά τον χειρισμό της βάρκας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη έλεγχο της κίνησής της, ώστε να αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα αντικείμενα στο νερό.
Προστασία των μπαταριών:
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις όταν παρατηρείτε μείωση της απόδοσης.
Μην αφήνετε ποτέ την μπαταρία στο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της χρήσης, ώστε να αποφύγετε υπερβολική εκφόρτιση ή βλάβη στα κύτα.
Καθαρισμός και συντήρηση:
Μετά από κάθε χρήση στο νερό, καθαρίστε εχολαστικά τη βάρκα δολώματος, αφαιρώντας κάθε βρωμιά και υπολείμματα δολώματος.
Ελέγχετε την κατάσταση της πρόωσης των κινητήρων και του συστήματος ελέγχου, για να εξασφαλίζεται τη μακρόχρονη και αξιόπιστη λειτουργία τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης
Προστασία έναντι ζημιών:
Η βάρκα δολώματος πρέπει να αποθηκεύεται κατάλληλα ώστε να αποφεύγονται μηχανικές ζημιές, όπως γρατσουνιές ή βαθουλώματα.
Αποφύγετε την επαφή της βάρκας με αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες στην πυθμένα.
Χρήση υπό δύσκολες συνθήκες:
Προτού από τη χρήση υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος, καταιγίδα) συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι η βάρκα είναι κατάλληλη για αυτές τις συνθήκες.
Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας συνιστάται η αποφυγή χρήσης της βάρκας για την αποφυγή ζημιών.

Eισαγωγή στις λειτουργίες:
• Υδρολιάχνη παιχνίδια
Η βάρκα κατασκευάζεται από ABS, το οποίο είναι άοσμο και μη τοξικό. Το ABS διαθέτει υψηλή αντοχή στη βρώση και στην τριβή, διατηρώντας το χρώμα της βάρκας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εύκολη στον καθαρισμό, καθώς το ABS αντέχει σε χημικούς ρύπους.

+ Επαγγελματική, ψηφιακή, πλήρως αυτόματη συσκευή FM
Μπορεί να επιλύσει προβλήματα όπως: παρεμβολές συχνοτήτων από διάφορες βάρκες· μηχανική απόσταση τηλεκτρισμού· η βάρκα συνέρωτα όταν είναι εκτός ελέγχου.
• Αντοχή σε υδρορυκτές ανάγκες και κύματα
Δύο κινητήρες με αδιάβροχη σχεδίαση, που εμποδίζουν την εισροή νερού στη βάρκα και λειτουργούν αποτελεσματικά σε άνεμο 3-4 βαθμών.
• Μακρά διάρκεια ζωής μπαταρίας
Απλή λειτουργία, υψηλή σταθερότητα, εύκολη μόρφωση ταχύτητας και κατεύθυνσης.
+ Εύκολη μπαταρία
Εύκολο στη μεταφορά χάρη στη λαβή του σκάφους.
Εισαγωγή στα εξοπλισμό:
• Κινητήρας
Ακτίνα στροφής 0,8-1,0 μ.
• Μπαταρία
Τροφοδοσία: 7,4 V, μπαταρία χωρίς συντήρηση. Διάρκεια ζωής μπαταρίας πάνω από 2 ώρες
Συναγερμός: βαθμιαία χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας για την εξασφάλιση ασφαλούς επιστροφής του σκάφους.
• Ανιχνευτής ψαριών
Οι ανιχνευτικές φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση της κατεύθυνσης και να προσελκύσει το ψάρι.
+ Τηλεχειριστήριο
Απόσταση τηλεχειρισμού πάνω από 400M-500M
+ Σύμη σκάφους
Κατεύθυνση: εμπρός, πίσω, στροφή δεξιά και αριστερά, ευέλικτο και ακριβές
Απελευθέρωση δολώματος, αντοχή σε άνεμο κάτω από 3-4 Beaufort.

Γρήγορη φόρτιση
Σχεδιασμός με δύο θυρών:
• κάθε θυρών δολωμάτος μπορεί να ελέγχεται ανεξάρτητα.
2. Το ναυτόχρωτο φως έχει σχεδιαστεί σε μπλε χρώμα, λειτουργίας:

1. Μπορεί να βοηθήσει στον προσανατολισμό νυκτό το νυχτερινό φάρμα.
2. Δόλωμα για φάρμα

Βάρος φορτίου 1,5 kg

Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή χειριστηρίου

Υδροδυναμικό κέλυφος σκάφους
- πιο σταθερή λειτουργία
- μεγαλύτερη αντοχή στον άνεμο και τα κύματα

(Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο κέλυφος).
- γρήγορη φόρτιση
- μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:
• Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, κρατήστε πατημένο το κουμπί συχνότητας (CT) χωρίς να το απελευθερώσετε ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της βάρκας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί διακόπτης του τηλεχειριστηρίου. Όταν ο ήχαγερός εκπέμψει μακρύ ήχο «bnp -», ο ελεγκτής και η βάρκα βρίσκονται σε κατάσταση αντιστοίχισης συχνότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 δευτερολέπτων.
• Σημείωση: Αυτή η λειτουργία συχνότητας είναι ελεγκτής σε περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής δεν αντιπροσέχεται κατά τη λειτουργία της βάρκας ή όταν ο χρήστης έχει αντικαταστήσει την ηλικάτα κυκλώματος της βάρκας ή την πλακέτα κυκλώματος του ελεγκτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
• Οδηγίες τηλεχειρισμού: προς τα εμπρός, προς τα πίσω, στροφή αριστερά, στροφή δεξιά.

• Λειτουργίες περιμετρού
1. Πατήστε ταυτόχρονα και τους δύο μοχλούς κατεύθυνσης προς τα μπροστά για να ξεκινήσει η βάρκα κινείται προς τα εμπρός.
2. Πατήστε ταυτόχρονα και τους δύο μοχλούς κατεύθυνσης προς τα πίσω για να ξεκινήσει η βάρκα κινείται προς τα πίσω.
3. Πατήστε ταυτόχρονα τον αριστερό μοχλό κατεύθυνσης προς τα εμπρός και τον δεξιό μοχλό κατεύθυνσης προς τα πίσω, η βάρκα στρέφει αριστερά.
4. Πατήστε ταυτόχρονα τον αριστερό μοχλό κατεύθυνσης προς τα πίσω και τον δεξιό μοχλό κατεύθυνσης προς τα κάτω, η βάρκα στρέφει δεξιά.

"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE

Συντήρηση
• Χειριστήριο
Παρακαλούμε να αφαιρείτε τη μπαταρία εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Νυχτερινό φως
Απενεργοποιήστε το νυχτερινό φως εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Σώμα σκάφους

1. Μετά τη χρήση της βάρκας, πρέπει να διατηρείται στεγνή και καθαρή.
2. Εάν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτούνται τη τροφοδοσία.
3. Δεν πρέπει να τοποθετείται η βάρκα σε επαφή με διαβρωτικά υγρά.
4. Δεν πρέπει να τοποθετείται η βάρκα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντικό σώμα.
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να τοποθετείται σε θήκη προστασίας από τη σκόνη.

Τι πρέπει να κάνετε εάν ο διακόπτης δεν τροφοδοτείας; Ανάλυση και λύση:
1. Πρώτα ελέγξτε τη μπαταρία για να διασπιστώσετε αν έχει ρεύμα. Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία, φορτίστε πρώτα τη μπαταρία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη μετά τη φόρτιση (εικόνα 1).
2. Ενδέχεται η θύρα φόρτισης στο δώμέρωμα της μπαταρίας να μην έχει καλή επαφή με το καλώδιο σύνδεσης. Μπορείτε να αγνέξετε τη σύνδεση για να ελέγξετε αν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Εάν η σύνδεση δεν εί ναι καλή, μπορείτε να φτιάξετε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας φόρτισης και του καλωδίου ή να πιέσετε τη θύρα φόρτισης με το χέρι ή με τσιμπίδα, και στη συνέχεια να ενάρξετε τη σύνδεση (εικόνα 2).
3. Εάν η συνειρή εξακολουθεί να μη λειτουργεί μετά την εφαρμογή των δύο πρώτων λύσεων, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κατάκι της βάρκας για τον έλεγχο της εσωτερικής κατάστασης. Το πρόβλν ενδέχεται να παρουσιάζει ορισμένες ασάφειες που προέκυψαν κατά τη μεταφορά, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των γραμμών σύνδεσης και των εκτυπωμένων πλακετών, με αποτέλεσμα η βάρκα να μη λειτουργεί . Εάν διαπιστωθεί ότι το καλώδιο είναι χαλαρό, πρέπει να συνδεθεί στη συωτή θέση (Εικ. 3) και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν η τροφοδοσία λειτουργεί σωστά ή όχι.

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE

Η δεξαμενή μν μπορεί να λειτουργήσει.
Ανάλυση και επίλυση:

1. Προσπαθήστε να πατήσετε τον διακόπτη του σκάφους δολώματος (εικόνα 4) για να ελέγξετε εάν ακούγεται ήχος από τον μηχανισμό διεύθυνσης. Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί η λειτουργία του μοχλού συνδέσης (εικόνα 5). Εάν η λειτουργία είναι φυσιολογική, αλλά ο μοχλός συνδέσης δεν λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες μικρές δυνάμεις για να κόψετε ένα μικρό μέρος από το εμπόδιο άκρο του μοχλού σύνδεσης (το μήκος κοπής εξαρτάται από την κατάσταση) (εικόνα 6).
2. Εάν ο μηχανισμός διεύθυνσης αντανακρούεται, αλλά ο σύνδεσμος δεν αντανακρούεται, μπορείτε να συνδέστε το επίθεμα κατάτι της κομπίνας για να ελέγξετε εάν η αλυσίδα που συνδέει τον μηχανισμό διεύθυνσης με τον σύνδεσμο είναι πολύ μακριά ή έχει αποσυνδεθεί. Εάν συμβαίνει αυτό, αρκεί να τον κόψετε ελαφρώς ή να τον επανασυνδέσετε σωστά (εικόνα 7).
3. Εάν ο μηχανισμός διεύθυνσης δεν λειτουργεί, μπορείτε να ανοίξετε το επάνω κάλυμμα του σκάφους και να ελέγξετε εάν το καλώδιο που συνδέει την πλακέτα με τον μηχανισμό διεύθυνσης είναι χαλαρό. Εάν το καλώδιο είναι χαλαρό, θα πρέ πει να το συνδέσετε ξανά για να επιλύσετε το πρόβλημα (εικόνα 8).

Εικ. 4

Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 7 Εικ. 8

Τηλεχειριστήριο με μοχλό
Ανάλυση και επίλυση:
Ο μοχλός μπορεί να πιεστεί κατά τη μεταφορά, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να μην βρίσκεται στη σωστή θέση. Πιέστε σταθερά έως ότου η χτυπητήρα ράβδος επανάλθει αυτόματα στην κανονική θέση (εικ. 9).

Η δεξαμενή αναπηδά αυτόματα.
Ανάλυση και επίλυση:
Η ρύθμιση 1.11 πραγματοποιείται με το άνοιγμα και το κλείσιμο του διακόπτη. Η διαδικασία ενεργοποίησης δεν πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορη ή συχνή· θα πρέπει να περιμένει διάστημα τουλάχιστον τριών δευτερολέπτων. Η ρύθμιση λειτουργεί σωστά μετά από αρκετές επαναλήψεις (εικόνα 10).

2. Εάν ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας δεν αποδίδει, μπορεί να ρυθμιστεί ο μηχανισμός διεύθυνσης και το ανοιχτήρι. Ο μηχανισμός διεύθυνσης διαθέτει λειτουργία αυτόματης επαναφοράς κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Με την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, ο συκειωμένος στροφέας του κινητήρα θέση. Ο μηχανισμός διεύθυνσης θα περιστραφεί μία φορά αριστερά και μία φορά δεξιά, ενώ ο μοχλός έλεγχε θα κινείται, προκαλώντας την ανάλαση τη δύναμη η. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαδικασίας, το προτυπικό παραγωγής θα διαβάσει αβάλωτα ώστε το κεντρικό να βρίσκεται στην κανλίτερη δυνατή στάση, καθώς το ανοιχτήρι μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. Εάν το ανοιχτήρι συνεχίζει να ανακλάται, ανοίξτε το κάλυμμα και χαλαρώστε τη βίδα του κινητήρα. Μετακινήστε τον μοχλό του ανοιχτήρι στη θέση όπου πρέπει να ανακλάται (Εικόνα 11).

Εικ. 9 Εικ. 10 Εικ. 11

Αδυναμία φόρτισης
Ανάλυση και επίλυση:

1. Ελέγξτε αν ο φορτιστής λειτουργεί σωστά (Εικόνα 12).
2. Ελέγξτε αν το τμήμα φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένο και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η διεπαφή δεν έχει οξείδωση επαφή (Εικ. 13).

Εικ. 12 Εικ. 13 Εικ. 14

Εάν το χειριστήριο και η βάρκα είναι ενεργοποιημένα και κατά τον χειρισμό η βάρκα δεν αντιδρά. Πρέπει να ταιριάξτε τον ελεγκτή με τη βάρκα. Πιστήτε παρατεταμένα το 1. Ενεργοποιήστε τη βάρκα και στη συνέχεια πατήστε το 2 (Εικ. 14), η διαδικασία πρέπει να ολοκληρω θεί εντός 3 δευτερολέπτων. Όταν ο ελεγκτής εκπέμπει ηχητικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι ο συγχρονισμός του ελεγκτή με τη βάρκα ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Αξεσουάρ

2011-5.201 Προσαρτώμενοι άγκιστρα
2011-5.002 Κεραία
2011-5.203 Σετ δόλωμα (πράσινο)
2011-5.204 Σετ δόλωμα (μπέρη)
2011-5.005 Βίδες βάρκας
2011-5.206 Κάλυμμα μπαταρίας
2011-5.007 Αξεσουάρ διακόπτης
2011-5.208 Εμπορεύτος κινητήρας (δεξιός)
2011-5.209 Κινητήρας σταυδιοποίησης (αριστερός)
2011-5.009 Μπαταρία
2011-5.010 Τυπωμένη κόκκινα
2011-5.011 Τυπωμένη κόκκινη επιφάνεια

2011-5.012 Χειριστήριο
2011-5.013 Φορτιστής τοίχου EU
2011-5.014 Φορτιστής τοίχου US
2011-5.015 Φορτιστής τοίχου UK
2011-5.016 Σετ ενδείξεων LED
2011-5.217 Σετ ψαριού-Όμν

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shantou Flying Technology Inc. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής: βάρκα 2011-5 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://files.innpra.pl/Flytec

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Κατασκευαστής: Shantou Flying Technology Inc.
Διεύθυνση: No. 11, Jieyang Road, Jinping District, Shantou
Εκπρόσωπος ΕΕ: SOLID AUTHORITY LIMITED
Διεύθυνση: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRLANDA
Τηλ. +(353)(0)1 4500 500

Προσοχή του παιδάλικους

Το ηλεκτρονικό αναβέρετο που φέρουν σήμανση κλιμάκων με την κάδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η ανακύκλωση βοηθά στη διατήρηση των πόρων και στη διασφάλιση ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές σας υπηρεσίες, τη δημόσια υπηρεσία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Το πορτο-τροχηρό αποκτάει μπαταρίες του αφορατό εφηρμόζει αδύνατο χρόνο που παρέχεται ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται διαθεσμένο τακτικά από τον ίδιο του χρήστη ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συντήρηση ή σφάλμα στις οδηγίες χρήσης, η διάρκεια της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από δια κανονίσεις προϊόν προϊόν για τον καθορισμό της διάρκειας ζωής του προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας.

Η κατασκευή του προϊόντος μας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μέτρων συνεχούς ανάπτυξης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τεχνικές παραμέτρους, τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει τις βασικές λειτουργίες τους. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν. Ορισμένα εξαρτήματα ή λειτουργίες ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, αλλά μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή από τη χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή από τη χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες.

Για μπαταρίες LI-ION:
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία Li-ION χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη. Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η μπαταρία Li-ION περιέχει εύφλεκτα υλικά και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη εάν υποστεί ζημιά. Μην αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε ή καίτε τη μπαταρία. Μην αφήνετε τη μπαταρία εκτεθειμένη σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Φορτίζετε τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από εύφλεκτα υλικά. Μην αφήνετε τη μπαταρία να φορτίζει χωρίς επίβλεψη. Αποσυνδέετε τη μπαταρία μόλις φορτιστεί πλήρως. Μην φορτίζετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή παραμόρφωση. Αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνο με μπαταρία του ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται σωστά. Μην πετάτε τη μπαταρία στα σκουπίδια. Επιστρέψτε την σε σημείο συλλογής ανακύκλωσης.

Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με τη συσκευή και ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας. Η χρήση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροές και ζημιές.

Εάν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εάν συμβεί επαφή, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην υπάρχει κατά τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις φόρτισης έχει υποστεί ζημιά.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για βοήθεια.
Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία και τις υγρές συνθήκες.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένες συνθήκες ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας της.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε κουρασμένοι ή έχετε χάσει την προσοχή σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε καρδιακά προβλήματα ή άλλες ιατρικές παθήσεις.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε έγκυος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ηλικιωμένοι.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ζώα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε φυτά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε μύκητες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε βακτήρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ιοί.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε πρωτόζωα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε παράσιτα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε μικροοργανισμοί.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε μικρόβια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ιοί.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε πρωτόζωα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε παράσιτα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε μικροοργανισμοί.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε μικρόβια.

Εισαγωγέας:
INNPRO
INNPRO Robert Wojtczak Sp. z o.o.
Ruska 65c
05-825 Grodzisk Maz.
tel. +48 533 214 333
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl