Μίνι προβολέας Phillips N-140 720p (Λευκός)

Philips · EAN 7640186962964

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

NeoPix 140 Οδηγός Χρήσης

Οικιακός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή .....3 6 Ενσύρματη προβολή 13

Αγαπητέ πελάτη .....3 7 Ασύρματη προβολή 14

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήσης .....3 Ασύρματη προβολή με συσκευές Android/

Τι περιέχει η συσκευασία .....3 υπολογιστές Windows 14

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών .....3 Ασύρματη προβολή με συσκευές iOS/

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας ..... 4 υπολογιστές Mac 15

Ρύθμιση του προϊόντος ..... 4 Ροή πολυμέσων μέσω DLNA 16

Επισκευές ..... 4 8 Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi 17

Τροφοδοσία .....5 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi 17

2 Επισκόπηση .....5 Αποσύνδεση από δίκτυο Wi-Fi 17

Αριστερή πλευρά .....5 Επανασύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi 17

Μπροστινή όψη .....5 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Wi-Fi 18
Δεξιά πλευρά ..... 6 9 Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 18
Άνω όψη ..... 6 10 Συντήρηση 20
Τηλεχειριστήριο ..... 6 Καθαρισμός 20
3 Αρχική ρύθμιση .....7 Ενημέρωση λογισμικού 20
Εγκατάσταση του προβολέα .....7 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων 21
Σύνδεση στην τροφοδοσία ..... 8 12 Παραρτήματα 23
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου ..... 8 Τεχνικά δεδομένα 23
Ενεργοποίηση και ρύθμιση του προβολέα .....9 Δήλωση CE 24
Επιλογή γλώσσας .....10 Δήλωση FCC 24
4 Σύνδεση με άλλες συσκευές .....10 Συμμόρφωση κανονισμών Καναδά 24
Σύνδεση με συσκευή αναπαραγωγής μέσω HDMI™ Άλλη ειδοποίηση 25
.....10
Σύνδεση με dongle 11
Σύνδεση με ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά 11
5 Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων από συσκευές αποθήκευσης USB 12
Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB 12
Αναπαραγωγή βίντεο 12
Προβολή εικόνων 12
Αναπαραγωγή ήχου 13
Προβολή αρχείων κειμένου 13
Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία
α Προβολέας NeoPix 140 (NPX140/INT)

Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο
γ Μπαταρίες AAA x 2
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. δ Οδηγός Γρήγορης Έναρξης με Κάρτα Εγγύησης
Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές ε Αντάπτορες βύσματος τροφοδοσίας x 4
λειτουργίες που προσφέρει!

f Τροφοδοτικό AC
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη α β
Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν
σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα
και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε ΟΚ
στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά
ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη. Ακολουθήστε
όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή
λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας,
σελίδα 4). Ο κατασκευαστής
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν
τηρηθούν. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται γ
Ειδοποίηση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν
να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά φ ε δ
και εύκολα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού!
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού. Σωματικός τραυματισμός ή
ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη
χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Η Σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και το εγχειρίδιο χρήστη
μπορούν να βρεθούν εδώ:
Web: www.philips.com/support
Επικοινωνίες Υποστήριξης:
Διεθνές Τηλέφωνο: +41 215 391 665

Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για το κόστος διεθνών κλήσεων!
Mail: support@philipsprojection.com
Αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:
https://support.philipsprojection.com
https://community.philipsprojection.com
Εισαγωγή 3
1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με ακατάλληλο τύπο πληροφορίες μπαταριών! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λάθος Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας τύπος μπαταρίας. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση
που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή
ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως
ήλιο ή ανοιχτή φωτιά. ή απώλεια δεδομένων. Υπό τις παρακάτω συνθήκες, μια στρώση υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο προϊόν που
μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το ? αν το προϊόν μεταφερθεί από μια κρύα σε μια
προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. ζεστή περιοχή; Για να βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών τραυματισμών σε άτομα ή ? αφού θερμανθεί ένα κρύο δωμάτιο;
ζημιά στο προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια ? όταν το προϊόν τοποθετείται σε ένα υγρό με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην σκοντάψει πάνω τους. δωμάτιο. Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρά δωμάτια. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αποφύγετε οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας:
Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη σύνδεση 1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν
με βρεγμένα χέρια. Μεταφέρετε το σε άλλο δωμάτιο, ώστε να
Ποτέ μην λειτουργείτε το προϊόν αμέσως μετά προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε τέτοια αλλαγή 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες πριν βγάλετε το θερμοκρασίας, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στα προϊόν από την πλαστική σακούλα. κρίσιμα εσωτερικά μέρη. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα σκόνη
και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το περιβάλλον. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα
προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες αντικείμενα μπορεί να βλάψουν τη συσκευή,

γεγονός που θα ακυρώσει
κλειστές θήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης. την εγγύηση του προϊόντος. Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραία
θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και κραδασμούς. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά
υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Παρατηρήστε Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν
τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στο χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας
τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 23). θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τα χέρια των παιδιών. Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί την Για τη δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν
επιφάνεια να θερμαίνεται. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. το προϊόν αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής
λειτουργία. Επισκευές
Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.

Ακατάλληλη
Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα διαρρεύσουν στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε τον φακό. Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε το προϊόν σας από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · NeoPix 140
Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε μόνο έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 23). Ελέγξτε εάν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον τύπο τάσης που καθορίζεται στο προϊόν. Η πρίζα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ.

Καθαρισμός, σελίδα 20). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αμυχές, γυαλιστικά, αλκοόλ). Μην επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προϊόντος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών!
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα LED τροφοδοσίας (Δίοδος Εκπομπής Φωτός), το οποίο εκπέμπει πολύ έντονο φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη στα μάτια. ? Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή θέστε τον σε κατάσταση αναμονής. ? Όταν ο προβολέας είναι ενεργός, το LED ανάβει σε λευκό. ? Όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής, το LED ανάβει σε κόκκινο.
d Πάτος ποδιού
e Περιστρεφόμενη βάση
f Πάτος ποδιού
Μπροστινή όψη
a
a Φακός προβολής
Επισκόπηση 5
Δεξιά όψη Τηλεχειριστήριο
a b c
h a
b
g OK
f c
e
d
a HDMI
Συνδέστε σε μια έξοδο HDMI™ σε μια συσκευή αναπαραγωγής.
b Εμφανίστε όλες τις πηγές εισόδου και επιτρέψτε σας να αλλάξετε σε διαφορετική πηγή εισόδου.
3,5 mm έξοδος ήχου; συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά.
b OK
c USB Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
Άνω όψη c
Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη. d /
Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. c a e

Σίγαση ή αποσιώπηση του ηχείου. f
Πρόσβαση στην αρχική οθόνη. g Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)
b ? Πλοηγηθείτε σε στοιχεία στην οθόνη. ? Πατήστε / ή / για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
Αεραγωγός a
b Αισθητήρας IR Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή θέστε τον σε κατάσταση αναμονής.
c Ρυθμιστής εστίασης
6 Philips · NeoPix 140
3 Αρχική εγκατάσταση
Ειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από τις τροφοδοσίες τους πριν από την εγκατάσταση ή την αλλαγή οποιωνδήποτε συνδέσεων. Εγκαταστήστε τον προβολέα 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στην οθόνη > Κατάσταση προβολής και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε
Εμπρός Οροφή. Για την τοποθέτηση στον οροφή, αγοράστε μια βάση προβολέα που συνιστάται από έναν επαγγελματία εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.

Πριν από την τοποθέτηση στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του προβολέα και του κιτ τοποθέτησης. Για την εγκατάσταση στην οροφή, αυτό το προϊόν πρέπει να είναι ασφαλώς προσαρτημένο στην οροφή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση στην οροφή μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. 2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην Οθόνη > Λειτουργία Προβολής 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Πίσω. Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος τοποθέτησης του προβολέα για γρήγορη ρύθμιση και φορητότητα. 1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την πλευρά προς τα πάνω πίσω από την οθόνη προβολής. Για να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή πίσω από την οθόνη, απαιτείται μια βάση προβολέα και μια ειδική οθόνη πίσω προβολής. 2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην Οθόνη > Λειτουργία Προβολής και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Μπροστά. Οροφή Μπροστά 2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην Οθόνη

> Λειτουργία Προβολής και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Οροφή Πίσω. 1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την πλευρά προς τα πάνω μπροστά από την οθόνη προβολής. Απαιτείται μια βάση προβολέα για να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή. Αρχική ρύθμιση 7 Συνδέστε τον τροφοδοτικό Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον προβολέα. Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο πυρκαγιάς και τραυματισμού. Οι διαρροές μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Συνδέστε τον παρεχόμενο AC προσαρμογέα Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως. Ο προτεινόμενος τρόπος τροφοδοσίας του προβολέα είναι η σύνδεση με τον παρεχόμενο AC προσαρμογέα. 1 Συνδέστε τον AC προσαρμογέα στην DC υποδοχή τροφοδοσίας στην αριστερή πλευρά του προβολέα. 2 Συνδέστε έναν κατάλληλο προσαρμογέα πρίζας AC στον AC προσαρμογέα και συνδέστε τον AC προσαρμογέα σε μια ηλεκτρική πρίζα. ? Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα ανάβει κόκκινο. 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών. 2 Εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται. 3 Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών. ? Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες σήματα, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR του προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR. Συνδέστε σε πηγή τροφοδοσίας USB Μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε τον προβολέα συνδέοντάς τον σε μια πηγή τροφοδοσίας USB όπως ένας προσαρμογέας τροφοδοσίας USB ή μια τράπεζα ενέργειας. Σημείωση: Η πηγή τροφοδοσίας USB πρέπει να έχει έξοδο 5 V, 9 V ή 12 V και έξοδο ισχύος άνω των 10 W. 1 Συνδέστε μια πηγή τροφοδοσίας USB στην υποδοχή USB-C στην αριστερή πλευρά του προβολέα. 2 Αν χρειαστεί, συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας USB σε μια ηλεκτρική πρίζα ή ενεργοποιήστε την. ? Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα ανάβει κόκκινο. 8 Philips · NeoPix 140 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα Ρύθμιση μεγέθους οθόνης Η διάσταση της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. ? Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο κουμπί του προβολέα/τηλεχειριστηρίου. Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό. Αυτή η συσκευή έχει προτεινόμενη απόσταση προβολής 210 cm (85"), και έτσι δημιουργεί μέγιστο μέγεθος οθόνης 100" (230 cm). Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια προβολής είναι 85 cm (35"). Ψηφιακό ζουμ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για να μειώσετε το μέγεθος της οθόνης. Μπορείτε να μειώσετε την οθόνη έως και 50% του πλήρους μεγέθους της. 1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην Οθόνη > Ζουμ

Παραθύρου και πατήστε το κουμπί OK. Μια νέα οθόνη θα εμφανιστεί. 2 Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης, επισημάνετε το Ζουμ- ή Ζουμ+ στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

Για να επαναφέρετε το μέγεθος της οθόνης,
τονίστε Επαναφορά και στη συνέχεια πατήστε το OK
? Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο κουμπί. προβολέα/τηλεχειριστήριο 3 φορές. Ο Ρυθμός προσαρμογής κατεύθυνσης προβολής
ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και το
LED τροφοδοσίας του αλλάζει από λευκό σε κόκκινο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση προβολής
? Για να κλείσετε εντελώς τον προβολέα, αποσυνδέστε περιστρέφοντας το κύριο σώμα γύρω από τον άξονα του
τον από την τροφοδοσία. βάθρου. Το κύριο σώμα μπορεί να περιστραφεί έως και 135°.
Ρύθμιση εστίασης εικόνας
Για να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας (ευκρίνεια), γυρίστε το
κουμπί ρύθμισης εστίασης πάνω από τον φακό της
προβολής. Συμβουλή: Εάν αλλάξετε την απόσταση προβολής αργότερα,
θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την εστίαση της εικόνας. Ρύθμιση σχήματος εικόνας
Αυτόματη διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου
Από προεπιλογή, η αυτόματη διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου είναι ενεργοποιημένη και
ο προβολέας αυτόματα κάνει την εικόνα
ορθογώνια κάθε φορά που ενεργοποιείται ή ανιχνεύει μια
αλλαγή στη θέση ή τη γωνία του. Εάν η αυτόματη διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου είναι απενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να την ενεργοποιήσετε. Συμβουλή: Μπορείτε να ακολουθήσετε
Αρχική ρύθμιση 9
τα ίδια βήματα για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου. 4
Συνδέστε σε άλλες
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για
να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων και να μεταβείτε στην Οθόνη > συσκευές
Αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου. 2 Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου. Συνδέστε σε μια συσκευή αναπαραγωγής
Σύνδεση μέσω HDMI™

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. ένα Blu-
ray player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή
κάμερα ή υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται
στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. 2 Για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας, τονίστε + ή 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την υποδοχή HDMI
- στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε το OK στον προβολέα σε μια έξοδο HDMI™
κουμπί. Για να επαναφέρετε το σχήμα της εικόνας, τονίστε υποδοχή σε μια συσκευή αναπαραγωγής. Επαναφορά και στη συνέχεια πατήστε το OK κουμπί. Επιλέξτε τη γλώσσα Τηλέφωνα Έξυπνα Stick
Όταν ενεργοποιήσετε τον προβολέα για πρώτη Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών
φορά ή μετά την επαναφορά του στις εργοστασιακές Υπολογιστές DVD/VC
ρυθμίσεις του, το σύστημα του προβολέα θα ξεκινήσει και
θα σας ζητήσει να επιλέξετε τη γλώσσα. Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τη
προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης και πατήστε το OK
κουμπί για επιβεβαίωση. Μετά την επιλογή της γλώσσας, μπορείτε να αρχίσετε
να χρησιμοποιείτε τον προβολέα ή να συνεχίσετε να κάνετε άλλες
ρυθμίσεις. Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, επιλέξτε
Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το 2 Εάν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα
μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στις Επιλογές > Γλώσσα μενού, στη σωστή πηγή εισόδου, επιλέξτε HDMI
και πατήστε το κουμπί OK. από την αρχική οθόνη ή πατήστε στο
Θα δείτε την αρχική οθόνη που εμφανίζεται παρακάτω τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI.
μετά την επιλογή της γλώσσας. 10 Philips · NeoPix 140
Συνδέστε σε ένα dongle Συνδέστε σε ενσύρματα ηχεία
Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire ή ακουστικά
Stick, Roku Stick και Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθείτε εύκολα βίντεο μέσω του διαδικτύου. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες είναι εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος είναι αναπαράγεται στον προβολέα. 1 Συνδέστε το dongle στην υποδοχή HDMI του ? Οι εσωτερικοί ηχείς του προβολέα
προβολέα απευθείας ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™. απενεργοποιούνται αυτόματα όταν

2 Συνδέστε το dongle στην υποδοχή USB του συνδέονται εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. στον προβολέα. Σημείωση: Το ΚΙΝΔΥΝΟΣ! μέγιστο ρεύμα που παρέχεται από αυτή την υποδοχή είναι Κίνδυνος βλάβης ακοής! 5V1A. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά,
χαμηλώστε την ένταση στον προβολέα. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό
Εξωτερικό Dongle διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν
(δεν περιλαμβάνεται) χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη ακοής. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε την
υποδοχή στον προβολέα στην αναλογική
είσοδο ήχου (υποδοχή 3,5 mm ή κόκκινες και λευκές
υποδοχές) σε εξωτερικά ηχεία. Ή συνδέστε την
υποδοχή στον προβολέα σε ακουστικά.

3 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην
σωστή πηγή εισόδου, επιλέξτε HDMI
από την αρχική οθόνη ή πατήστε στο
τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI. 2 Αφού συνδέσετε τα ηχεία ή
τα ακουστικά, πατήστε / στο
τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση
στο επιθυμητό επίπεδο. Συνδέστε σε άλλες συσκευές 11
5 Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων Αναπαραγωγή βίντεο
1 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε
από την αποθήκευση USB Ταινία. 2 Πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε τη
συσκευή αποθήκευσης USB. Σημείωση: Μόνο υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο
εμφανίζονται στην οθόνη. Όλοι οι φάκελοι
Ο προβολέας διαθέτει ενσωματωμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων. και τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά κατά
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον αναπαραγωγέα πολυμέσων, μπορείτε να
αναπαράγετε/προβάλετε όνομα. βίντεο, ήχους, εικόνες ή αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε μια 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεκοντρόλ
συσκευή αποθήκευσης USB. ελέγχου για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο ή έναν φάκελο.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο φάκελο, πατήστε το κουμπί OK. Για να επιστρέψετε στον γονικό φάκελο, πατήστε
Ο ενσωματωμένος αναπαραγωγέας πολυμέσων υποστηρίζει τα ή επιλέξτε Πίσω στην οθόνη.

παρακάτω μορφές αρχείων. 4 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του
? Μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV επιλεγμένου αρχείου βίντεο. ? Μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, FLAC, 5 Όταν αναπαράγεται ένα αρχείο βίντεο, μπορείτε να πατήσετε WAV / για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο βίντεο
? Μορφές εικόνας: BMP, PNG, JPEG στο τρέχον φάκελο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα. Για
να κρύψετε το μενού, πατήστε . συσκευή Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο βίντεο, μπορείτε να πατήσετε
την OK ή για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου
Ειδοποίηση στο κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή ελέγχου
Ο προβολέας υποστηρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB θα εξαφανιστεί αυτόματα σε 5
η οποία είναι μορφοποιημένη για FAT16 ή δευτερόλεπτα. Για να κρύψετε άμεσα τη γραμμή ελέγχου,
FAT32 σύστημα αρχείων. πατήστε ή . Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε για
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB να επιλέξετε τη γραμμή προόδου και στη συνέχεια πατήστε /
περιέχει αρχεία πολυμέσων ή κειμένου που υποστηρίζονται για να γυρίσετε γρήγορα πίσω ή να προχωρήσετε γρήγορα το βίντεο. από τον ενσωματωμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων. Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε /
2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον για να επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε OK για
θύρα USB του προβολέα. να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ή να αλλάξετε την τιμή. Για
να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε . 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και να επιστρέψετε στη
λίστα αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε
στο τηλεχειριστήριο. Προβολή εικόνων
Μπορείτε να προβάλετε εικόνες με παρόμοιο τρόπο όπως
αναπαράγετε βίντεο. Οι κύριες διαφορές είναι:
? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Φωτογραφία αντί
της Ταινίας. ? Στο Βήμα 4, αφού πατήσετε το κουμπί OK,
ο προβολέας ξεκινά την παρουσίαση όλων
των υποστηριζόμενων εικόνων στον τρέχοντα φάκελο από
την επιλεγμένη εικόνα. ? Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα της παρουσίασης. 12

Philips · NeoPix 140

Αναπαραγωγή ήχων 6 Ενσύρματη προβολή

Μπορείτε να αναπαράγετε ήχους με παρόμοιο τρόπο όπως αναπαράγετε Αυτός ο προβολέας μπορεί να αντικατοπτρίζει τις οθόνες μιας

βίντεο. Οι κύριες διαφορές είναι: συσκευής iOS (iPhone, iPad ή iPod touch) στην

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Μουσική αντί οθόνη προβολής όταν οι δύο συσκευές είναι της Ταινίας. συνδεδεμένες με καλώδιο. ? Όταν αναπαράγεται ήχος, θα βλέπετε πάντα 1 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε

το μεταβαλλόμενο κύμα ήχου στην Ενσύρματη Αντανάκλαση iOS για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

οθόνη. αντανάκλασης οθόνης. Προβολή αρχείων κειμένου 2 Συνδέστε τη συσκευή iOS σας στη θύρα USB

του προβολέα χρησιμοποιώντας το αρχικό καλώδιο δεδομένων της

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κειμένου με παρόμοιο τρόπο όπως συσκευής iOS σας. προβάλετε εικόνες. Οι κύριες διαφορές είναι: 3 Αν η οθόνη της συσκευής iOS σας εμφανίζει ένα παράθυρο

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Κείμενο αντί της διαλόγου, επιλέξτε Εμπιστοσύνη για να συνεχίσετε. Φωτογραφίας.

4 Αν η συσκευή iOS σας σας ζητήσει να εισάγετε τον

? Στο Βήμα 4, αφού πατήσετε το κουμπί OK, ο κ projector ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο κειμένου και 5 Η οθόνη θα αρχίσει να προβάλλεται σε λίγα

εμφανίζει την πρώτη σελίδα του. Ο projector δευτερόλεπτα. δεν κυλά αυτόματα προς τα κάτω ή ανοίγει

το επόμενο αρχείο. ? Η γραμμή ελέγχου θα εξαφανιστεί αυτόματα

σε 15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να την κρύψετε

άμεσα πατώντας ή , ή να την εμφανίσετε ξανά πατώντας το κουμπί OK. ? Όταν προβάλλετε ένα αρχείο κειμένου, μπορείτε να πατήσετε το

κουμπί OK ή / για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου

στο κάτω μέρος της οθόνης. ? Πατήστε / για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα του αρχείου κειμένου. ? Όταν προβάλλετε ένα αρχείο κειμένου, δεν μπορείτε να ανοίξετε

το μενού ρυθμίσεων του projector. Ενσύρματη προβολή 13

7 Ασύρματη

προβολή

Αυτός ο projector μπορεί να προβάλλει ασύρματα τις οθόνες
των παρακάτω συσκευών στην οθόνη προβολής. ? Συσκευές Android
? Υπολογιστές Windows
? Συσκευές iOS (iPhone, iPad και iPod touch) 4 Στη συσκευή Android σας, αποκτήστε πρόσβαση στο
? Υπολογιστές Mac μενού “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση
Ειδοποίηση για ασύρματη οθόνη ή προβολή. Για καλύτερη απόδοση ροής, χρησιμοποιήστε ένα Ή στον υπολογιστή σας με Windows 10, επιλέξτε το
δίκτυο Wi-Fi 5 GHz. εικονίδιο του κέντρου δράσης στην κάτω δεξιά γωνία
της οθόνης και στη συνέχεια επιλέξτε Σύνδεση. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από Η συσκευή σας θα σαρώσει αυτόματα και
Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, κ.λπ. θα εμφανίσει τις διαθέσιμες συσκευές οθόνης. δεν μπορεί να ροαριστεί. Τα παρακάτω βήματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς 5 Στη συσκευή Android σας ή στον υπολογιστή
ανάλογα με την έκδοση του σας με Windows, επιλέξτε τον projector για να κάνετε μια λειτουργικού συστήματος και τη συσκευή σας. σύνδεση και να ξεκινήσετε την προβολή της οθόνης της
συσκευής σας. Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα
Ασύρματη προβολή με δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η προβολή της οθόνης. Συσκευές Android/Υπολογιστές
Windows
NPX140-XXXXXX
Τι χρειάζεστε
? Μια συσκευή Android ή υπολογιστή Windows Screen Cast
που υποστηρίζει το Miracast. Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα
ονομάζεται επίσης Screen Cast, Κοινή χρήση οθόνης,
Ασύρματη οθόνη, Ασύρματη προβολή, κ.λπ. Όχι όλες οι συσκευές διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για λεπτομέρειες. 1 Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του projector είναι ενεργό. Για Screen Cast
να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, δείτε Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση Wi-Fi, σελίδα 18. Συμβουλή: Δεν χρειάζεται
να συνδέσετε τον projector σε δίκτυο Wi-Fi
για να χρησιμοποιήσετε την προβολή οθόνης. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi στη

συσκευή Android σας ή στον υπολογιστή Windows. Συμβουλή: Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη
συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε την
προβολή οθόνης. Ωστόσο, η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi θα επιτρέψει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της προβάλλεται. 3 Από την αρχική οθόνη του projector, επιλέξτε Wi-Fi Mirroring για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προβολής οθόνης. ? Ο projector εμφανίζει το όνομα της συσκευής του
και την κατάσταση της σύνδεσης με
τη συσκευή σας στην οθόνη. 14 Philips · NeoPix 140
Ασύρματη προβολή με Ή στον υπολογιστή σας Mac, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης AirPlay στη γραμμή μενού, το οποίο βρίσκεται
Συσκευές iOS/Υπολογιστές Mac κοντά στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Μέθοδος 1 6 Στη συσκευή iOS σας, πατήστε Ασύρματη Προβολή
στο Κέντρο Ελέγχου και επιλέξτε τον
Με αυτή τη μέθοδο, η συσκευή iOS σας δεν μπορεί projector για να ξεκινήσετε την προβολή της οθόνης της
να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη είναι σας. ασύρματα προβαλλόμενη.

Ή στον υπολογιστή Mac σας, επιλέξτε το
Αυτό που χρειάζεστε προβολέα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της οθόνης του υπολογιστή σας Mac. ? Μια συσκευή iOS όπως ένα iPhone ή ένας υπολογιστής Mac
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή οθόνης. 1 Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του προβολέα είναι ενεργό και ότι ο προβολέας δεν είναι συνδεδεμένος σε κανένα δίκτυο Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο Wi-Fi, δείτε την ενότητα Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17. 2 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε NPX140140-XXXXXXXX XX Wi-Fi Mirroring για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής οθόνης. ? Ο προβολέας εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi του (hotspot), καθώς και την κατάσταση της σύνδεσης με τη συσκευή σας. 3 Στη συσκευή iOS σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και ενεργοποιήστε το Wi-Fi αν είναι απενεργοποιημένο. Ή στον υπολογιστή Mac σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στη γραμμή μενού και ενεργοποιήστε το Wi-Fi αν είναι απενεργοποιημένο. Η λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζεται. 4 Στη συσκευή iOS

σας ή στον υπολογιστή Mac σας, επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του προβολέα, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στην οθόνη του προβολέα και επιλέξτε Συμμετοχή. NPX140-XXXXXX 5 Στη συσκευή iOS σας, ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου. ? Σε iPhone X ή νεότερο ή iPad με iPadOS 13 ή νεότερο: Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. ? Σε iPhone 8 ή παλαιότερο ή iOS 11 ή παλαιότερο: Σύρετε προς τα πάνω από την κάτω άκρη της οθόνης. Ασύρματη προβολή 15 Μέθοδος 2 Ροή πολυμέσων χρησιμοποιώντας DLNA Με αυτή τη μέθοδο, η συσκευή iOS σας μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της αναπαράγεται ασύρματα. ? Μια έξυπνη συσκευή (π.χ. ένα smartphone ή tablet) με εγκατεστημένες εφαρμογές πολυμέσων που υποστηρίζουν DLNA. Αυτό που χρειάζεστε 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον προβολέα και τη συσκευή σας iOS ή τον υπολογιστή Mac στον ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να συνδέσετε τον προβολέα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, δείτε την ενότητα Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17. 2 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε DLNA για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής οθόνης. ? Ο προβολέας εμφανίζει το όνομα της συσκευής του και την κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi στην οθόνη. 3 Στη συσκευή iOS σας, ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου. ? Σε iPhone X ή νεότερο ή iPad με iPadOS 13 ή νεότερο: Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. ? Σε iPhone 8 ή παλαιότερο ή iOS 11 ή παλαιότερο: Σύρετε προς τα πάνω από την κάτω άκρη της οθόνης. 3 Στη συσκευή σας, ενώ αναπαράγετε ένα βίντεο/ήχο ή βλέπετε μια εικόνα σε μια εφαρμογή πολυμέσων που υποστηρίζει DLNA, πατήστε ή κάντε κλικ στην οθόνη για να εμφανίσετε τους ελέγχους αν είναι αόρατοι. 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το εικονίδιο της τηλεόρασης. 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τον προβολέα για να ξεκινήσετε τη ροή του βίντεο, ήχου ή εικόνας. Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η ροή. 16 Philips · NeoPix 140 8 Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης και η κατάσταση του θα γίνει Συνδεδεμένο. Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi Αποσύνδεση από δίκτυο Wi-Fi Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή iOS σας. Με αυτή τη σύνδεση, η συσκευή iOS σας μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της αναπαράγεται ασύρματα.

Επιπλέον, μπορείτε να σαρώσετε και να εμφανίσετε τα διαθέσιμα Wi-Fi
να ενημερώσετε το λογισμικό του προβολέα online με αυτήν τη σύνδεση. 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε
Σημείωση: Μια συσκευή Android μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της είναι ασύρματα ανακλώμενη, ακόμη και όταν ο προβολέας είναι μη συνδεδεμένος σε δίκτυο Wi-Fi.

Τι χρειάζεστε ? Έναν ασύρματο δρομολογητή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
Για την καλύτερη ασύρματη απόδοση και κάλυψη, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή 802.11n (“Wi-Fi 4”).
Σημείωση: Αφού αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο Wi-Fi, ο
1 Επιλέξτε Wi-Fi από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε ο προβολέας θα θυμάται τον κωδικό πρόσβασης, εκτός αν
την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Αν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, κάνετε εργοστασιακή επαναφορά του προβολέα.
πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
Επανασύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi
Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα, ο
προβολέας θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί στο
τελευταίο συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, εκτός αν
κάνετε εργοστασιακή επαναφορά του προβολέα. Για να επανασυνδεθείτε χειροκίνητα σε άλλα προηγουμένως
συνδεδεμένα δίκτυα Wi-Fi, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1 Επιλέξτε Wi-Fi από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε
2 Ο προβολέας θα σαρώσει και θα εμφανίσει τα την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Ο προβολέας θα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Το δίκτυο με την ισχυρότερη σήμα εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας.
2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε ένα
3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων Wi- Fi και πατήστε το κουμπί OK. Ένα παράθυρο διαλόγου
εμφανίζεται. σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για 3 Επισημάνετε το κουμπί Σύνδεση και πατήστε το
τη σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο κουμπί OK. Ένα άλλο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται.
της οθόνης.
4 Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το 4 Για να χρησιμοποιήσετε τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης για την
πλήκτρο πλοήγησης και το κουμπί OK. επανασύνδεση, επισημάνετε το κουμπί Όχι
5 Επισημάνετε το σημάδι ελέγχου στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί OK. Για να επανακαταχωρήσετε τον
και πατήστε το κουμπί OK. κωδικό πρόσβασης, επισημάνετε το κουμπί Ναι, πατήστε
το κουμπί OK και κάντε τα Βήματα 4 και 5 στην

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17.
6 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να 5 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να εγκατασταθεί η σύνδεση. Αφού εγκατασταθεί η σύνδεση, εγκατασταθεί η σύνδεση.
το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi
Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi 17
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi 9 Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα
Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε,
επισημάνετε το διακόπτη στα αριστερά της οθόνης ρυθμίσεων Wi-Fi και πατήστε το κουμπί OK. Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προβολέα χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.
2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί OK
για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού. Πατήστε για
να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
δέντρου.
3 Πατήστε / , / ή το κουμπί OK για να επιλέξετε
μια τιμή για το στοιχείο μενού.
4 Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε την αλλαγή.
Σημείωση: Για ορισμένα στοιχεία μενού όπως
Αντίθεση, η αλλαγή ισχύει μόλις επιλέξετε μια διαφορετική τιμή.
5 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές ή για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων.
Ρυθμίσεις εικόνας
Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας. ? Λειτουργία Εικόνας: Επιλέξτε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρώματος για την εικόνα ή την προβολή βίντεο.
Επιλέξτε
Χρήστη για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
? Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση της
προβαλλόμενης εικόνας. ? Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη συνολική φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας. ? Χρώμα: Ρυθμίστε την κορεσμό του χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας. ? Ευκρίνεια: Ρυθμίστε την καθαρότητα της λεπτομέρειας στην προβαλλόμενη εικόνα. ? Θερμοκρασία Χρώματος: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα να χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους θερμοκρασίας χρώματος. ? Κρύο: Κάντε την εικόνα πιο μπλε. ? Κανονικό: Χρησιμοποιήστε μια μέτρια θερμοκρασία χρώματος. 18

Philips · NeoPix 140

? Ζεστό: Κάντε την εικόνα πιο κόκκινη. ? Λειτουργία Προβολής: Ρυθμίστε την προβολή στην Ρυθμίσεις Ήχου σωστή κατεύθυνση με βάση το πώς είναι εγκατεστημένος ο προβολέας. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ήχου. ? Ζουμ Παραθύρου: Μειώστε την οθόνη μέχρι το
50% του πλήρους μεγέθους της. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς μείωση μεγέθους).

? Keystone: Ρυθμίστε χειροκίνητα την εικόνα σε ορθογώνιο σχήμα προσαρμόζοντας τις γωνίες κάθετης και οριζόντιας κεκλιμένης. ? Αυτόματη κάθετη κεκλιμένη: Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση αυτόματης κεκλιμένης. Άλλες ρυθμίσεις Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω επιπλέον ρυθμίσεις. ? Λειτουργία Ήχου: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα να χρησιμοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον σας, τον τύπο ήχου ή τις προτιμήσεις σας. ? Κανονική: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για γενικό ήχο. ? Μουσική: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για μουσική. ? Ταινία: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για ταινίες. ? Αθλητικά: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για αθλητικά. ? Γλώσσα μενού: Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης που προτιμάτε. ? Χρήστης: Ορίστε τα δικά σας επίπεδα μπάσου και πρίμου. ? Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προβολέα στις εργοστασιακές προεπιλογές. Μετά ? Πρίμο: Ρυθμίστε το επίπεδο πρίμου. Αυτό το μενού είναι ενεργό μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι Χρήστης. ? Μπάσο: Ρυθμίστε το επίπεδο μπάσου. Αυτό το μενού είναι ενεργό μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι Χρήστης. ? Ισορροπία: Ρυθμίστε την ισορροπία στερεοφωνικού ήχου για να αντισταθμίσετε τις διαφορές έντασης μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων στη θέση ακρόασης. Ρυθμίσεις οθόνης Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις οθόνης. ? Αναβάθμιση δικτύου: Αναβαθμίστε το λογισμικό του προβολέα online. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Αναβάθμιση λογισμικού online, σελίδα 20. ? Πληροφορίες Έκδοσης: Δείτε την έκδοση λογισμικού αυτού του προϊόντος. Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 19 10 Συντήρηση Καθαρισμός Αναβάθμιση λογισμικού ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προβολέα online ή offline για να αποκτήσετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη από τον προβολέα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό του προβολέα: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αβρασιφικά, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέψετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με καθαριστικά υγρά. Σκουπίστε τις

επιφάνειες απαλά. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες. Καθαρισμός του φακού ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του φακού, για να αποφύγετε την καταστροφή της επικάλυψης του φακού. 1 Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να συνδέσετε τον προβολέα σε δίκτυο Wi-Fi, δείτε Συνδέστε σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17. 2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές > Αναβάθμιση Δικτύου. Ο προβολέας θα ελέγξει αυτόματα για νέα έκδοση λογισμικού προβολέα. Αν βρεθεί νέα έκδοση, ο προβολέας θα σας προτείνει να ξεκινήσετε την αναβάθμιση. 3 Αν βρεθεί νέα έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Αναβάθμιση λογισμικού offline 1 Επισκεφθείτε το www.philips.com/support, βρείτε το προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: NPX140/INT), ανοίξτε τη σελίδα υποστήριξης του και εντοπίστε "Λογισμικό & οδηγοί". 2 Από τη σελίδα υποστήριξης που ανοίξατε στο βήμα 1, κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε μια μονάδα USB. Αποσυμπιέστε το κατεβασμένο αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB. 3 Συνδέστε τη μονάδα USB στον προβολέα. 4 Επιλέξτε Ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές > Αναβάθμιση Λογισμικού. 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. 20 Philips · NeoPix 140 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων Επανεκκίνηση ρεύματος Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή με τον προμηθευτή σας. Πρόβλημα Λύση Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ? Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα. Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. ? Πατήστε και κρατήστε πατημένο περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Εάν αυτό
δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη HDMI™ συσκευή. 1. Ελέγξτε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε HDMI. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή

ενεργοποιήστε ξανά τη
συσκευή HDMI™. Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη ? Ελέγξτε τα καλώδια προς τη συνδεδεμένη συσκευή. συσκευή. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη συνδεδεμένη
συσκευή. ? Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργούν. Δεν υπάρχει ήχος από την έξοδο HDMI™ ? Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την
ήχου. ρύθμιση ήχου σε Πολυκάναλο (Raw data) & Στερεοφωνικό (PCM). Δεν υπάρχει ήχος όταν συνδέετε τον ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI™. υπολογιστή. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η ? Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή. υποδοχές. ? Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η ? Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι
εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε
1920*1080. Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. ? Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
η επιφάνεια θερμαίνεται. ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προβολέας δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή αποθήκευσης USB ? Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. ? Μορφοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε FAT32 ή NTFS
μορφή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την. Αντιμετώπιση προβλημάτων 21
Πρόβλημα Λύση
Ο προβολέας δεν αντιδρά σε εντολές ? Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα ? Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει
είναι ζεστή. μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι σωστά συνδεδεμένο. με ένα λάπτοπ. ? Βεβαιωθείτε ότι το λάπτοπ έχει αλλάξει σε
οθόνη προβολέα. Μαύρα / Λευκά Πίξελ Μια οθόνη LCD μπορεί να περιέχει έναν μικρό αριθμό πίξελ που δεν λειτουργούν κανονικά (γνωστοί και
ως “νεκροί πίξελ” ή “μαύροι πίξελ”). Η οθόνη σας
έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις

προδιαγραφές του κατασκευαστή, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν ελαττώματα πίξελ δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των προηγούμενων, οι νεκροί πίξελ ή οι μαύροι πίξελ που δεν υπερβαίνουν 5 κουκκίδες πληρούν τις προδιαγραφές του εργοστασίου και δεν θεωρούνται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση. Συσσώρευση σκόνης – Εξαίρεση εγγύησης: Η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στον προβολέα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας και ακόμη να διαταράξει τη λειτουργία της συσκευής. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο δεν θεωρείται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση. Συνιστούμε να καθαρίζετε τακτικά τον φακό με ένα μαλακό πανί κατάλληλο για καθαρισμό γυαλιού. Μπορείτε επίσης να σπρώξετε ξηρό αέρα μέσω των αεραγωγών για να αφαιρέσετε σκόνη από τον οπτικό κινητήρα μέσα στη συσκευή. 22 Philips · NeoPix 140

12 Παραρτήματα

Τεχνικά δεδομένα Πολυμέσα

Τεχνολογία/οπτική Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Τεχνολογία οθόνης .....LCD Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG,

Φωτεινότητα ..... 150 ANSI Lumens FLAC, WAV

Ανάλυση .....1280 x 720 pixels

Διάρκεια ζωής LED .....πάνω από 30,000 ώρες Διαστάσεις και βάρος

Αναλογία αντίθεσης .....1000:1 Ξεπακεταρισμένος (Π x Β x Υ) .....68 x 74 x 142 mm

Αναλογία διαστάσεων .....16:9 Συσκευασμένος (Μ x Π x Υ) ..... 195 x 110 x 133 mm

Αναλογία ρίψης .....

1.075:1 Καθαρό βάρος ..... 0.309 kg / 0.68 lb

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος).....35-100" Ακαθάριστο βάρος ..... 0.842 kg / 1.86 lb

Απόσταση οθόνης ..... 0.85-4 m

Τρόποι προβολής .....4 Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Ρύθμιση εστίασης .....χειροκίνητη Θερμοκρασία

λειτουργίας.....5 °C - 35 °C

Διόρθωση κεκλιμένου .....κατακόρυφη αυτόματη Θερμοκρασία αποθήκευσης .....< 60 °C

Χρονοδιακόπτης ύπνου ..... ναι

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ήχος 1. NeoPix 140 προβολέας

Ενσωματωμένο ηχείο .....3 W 2. Τηλεχειριστήριο

Τύπος ηχείου ..... Μονοφωνικό 3. Τροφοδοτικό

Σύνδεση 4. Αντάπτορες βύσματος (AUS, EE, HB, ΗΠΑ)

HDMI™ in .....x1 5. Μπαταρίες AAA για το τηλεχειριστήριο

USB-A (5 V/1 A έξοδος + εξωτερική μονάδα) .....x1 6. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης

USB-C (υποστηρίζει 5/9/12 V είσοδο) x1

3.5 mm ήχος έξοδος .....x1 Μοντέλο

Wi-Fi.....802.11a/b/g/n/ac, 2.4 + 5 GHz NPX140/INT

Wi-Fi οθόνης καθρέφτη .....ναι EAN (INT): 7640186962964

UPC: 66761999316