尺寸：35mm*100mm

SUPERFIRE

USER MANUAL

CONTENT

(EN) English ····· 01
(PL) Polski ····· 02
(DE) Deutsch ····· 03
(FR) Français ····· 05
(GR) Ελληνικά ····· 06
(RO) Română ····· 08
(ES) Español ····· 09
(PT) Português ····· 11
(CS) Čeština ····· 12
(RU) Русский ····· 13

Dear valued customer, thank you very much for purchasing this product!
Please properly read and understand this manual carefully before using this product.

(EN) English

PRECAUTIONS FOR USE

1. The product will get hot in the strong light mode,which is normal.
2. Do not illuminate the eyes directly with the flashlight to avoid eyes irritation caused by strong light.
3. Please charge it when using for the first time or not using for a long time.
4. Please install the battery into torch in correct direction to avoid any damage for flashlight.
5. Please keep the battery skin intact during use.Damage battery skin may cause short circuit fire or explosion.
6. If the battery isn't used for a very long time, please recharge and discharge it every 3 months to keep the battery in good condition.

INSTRUCTIONS FOR CHARGING

1.For micro USB/Type C charger Flashlight &Headlamp
1.1 Using a micro USB/Type C cable plug into the micro USB/Type C interface of flashlight, and connect the other side into charger,phone charger or any other USB devices.
1.2 The indicator light shows (blinks) red when charging or battery low,and turns to stable blue/green when fully charged.
1.3 Some of the flashlight could be used as a power bank to charge for mobile phone or other USB devices.
2. For Holder Charger Flashlight
Remove the battery from the flashlight and place it in the charging slot. Please pay attention to the positive and negative poles of the battery.
Note: Different products have different configurations and modes, please refer to the actual product.

INSTRUCTIONS FOR FLASHLIGHT

1.Press the button at the Tail or Middle to turn On/Off the power, tap to adjust the modes, and

then press the light to cycle between different modes, and long press 2s at any mode to shut down.
2.Some of flashlights are zoomable,push and pull the head to adjust the spot size.

INSTRUCTIONS FOR HEADLAMP

Different headlamps have different configurations and modes, please refer to the actual product.
Product switch and modes switch:
1. Press the light switch to turn on the light, and continuously press the light to cycle between different modes. Long press 1-2S to turn off the lamp. Some lamps do not support long-press to turn off.
2. Some light switches are designed with auxiliary lights, and long press the switch to light up.
3. Some lamps are designed for stepless dimming. Press and hold the button to continuously change the brightness of the lamp from strong to low or from low to strong, and release it to maintain the current brightness.
4. Some lamps are designed with a sensor switch. Press the sensor function switch to turn on the sensor function. Wave your hand in front of the lamp to control the switch of the lamp's bright light mode. Press the induction function switch again to turn off the sensor control function.

(PL) Polski

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

1.Dla latarki i czołówki z ładowaniem USB:
1.1. Używając kabla USB, podłącz go do gniazda USB latarki, a drugi koniec do ładowarki USB, ładowarki telefonu lub innych urządzeń USB.
1.2. Dioda wskaźnika świeci na czerwono podczas ładowania lub gdy bateria na niskim poziomie naładowania, a zmienia się na stabilne niebiesko/zielone po pełnym naładowaniu.
1.3. Niektóre latarki mogą być używane jako powerbanki do ładowania telefonów komórkowych lub innych urządzeń USB.
2.Dla latarki z wymiennymi akumulatorami:Wyjmij akumulator z latarki i umieść go w

przeznaczonej do tego ładowarce. Prosimy zwrócić uwagę na bieguny baterii. Uwaga: Różne produkty mogą mieć różne konfiguracje i tryby, prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE LATARKI

1.Naciśnij przycisk na końcu lub na środku urządzenia, aby włączyć/
wyłączyć zasilanie. Stuknij, aby dostosować tryby, a następnie naciśnij przycisk włączający latarkę, aby przełączać się między różnymi trybami, a długie naciśnięcie 2 s w dowolnym trybie spowoduje wyłączenie.
2.Niektóre latarki mają funkcje zmiany szerokości wiązki - przesuń głowicę, aby dostosować rozmiar plamy światła.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZOŁÓWKI

Różne czołówki mają różne konfiguracje i tryby, prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.
Przełącznik produktu i przełącznik trybów
1. Naciśnij przełącznik światła, aby włączyć światło, a następnie kliknij, aby przełączać się między różnymi trybami. Długie naciśnięcie 1-2 s wyłączy lampę. Niektóre lampy nie obsługują długiego naciśnięcia w celu wyłączenia.
2. Niektóre przełączniki są zaprojektowane dla dodatkowych świateł, a długie naciśnięcie przełącznika włącza je.
3. Niektóre lampy posiadają tryb płynnej regulacji jasności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmieniać jasność lampy od silnej do słabej lub od słabej do silnej, a następnie puść przycisk, aby utrzymać aktualną jasność.
4. Niektóre lampy są wyposażone w przełącznik czujnika ruchu. Naciśnij przełącznik czujnika, aby włączyć bądź wyłączyć czujnik ruchu. Machnij ręką przed lampką, aby kontrolować jej jasność.

(DE) Deutsch

ANLEITUNG ZUM AUFLADEN

1.Für Micro-USB/Typ-C-Ladegerät, Taschenlampe und Stirnlampe
1.1 Stecken Sie ein Micro-USB-/Typ-C-Kabel in die Micro-USB-/Typ-C-Schnittstelle der

Taschenlampe und schließen Sie die andere Seite an ein Ladegerät, ein Telefonladegerät oder ein anderes USB-Gerät an.
1.2 Die Kontrollleuchte leuchtet (blinkt) rot, wenn der Akku aufgeladen ist oder der Akku fast leer ist, und wechselt zu einem stabilen Blau/Grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
1.3 Einige der Taschenlampen können als Powerbank zum Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen USB-Geräten verwendet werden.
2. Für Halter-Ladegerät-Taschenlampe
Nehmen Sie den Akku aus der Taschenlampe und legen Sie ihn in den Ladeschacht. Bitte achten Sie auf den Plus- und Minuspol der Batterie.
Hinweis: Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Konfigurationen und Modi. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

ANLEITUNG FÜR TASCHENLAMPE

1.Drücken Sie die Taste am Ende oder in der Mitte, um den Strom ein-/auszuschalten, tippen Sie auf, um die Modi anzupassen, und drücken Sie dann auf das Licht, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, und drücken Sie in einem beliebigen Modus zwei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
2. Einige Taschenlampen sind zoombar. Drücken und ziehen Sie den Kopf, um die Spotgröße anzupassen.

ANLEITUNG FÜR SCHEINWERFER

Verschiedene Scheinwerfer haben unterschiedliche Konfigurationen und Modi. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
Produktschalter und Modusschalter:
1. Drücken Sie den Lichtschalter, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie kontinuierlich auf das Licht, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln. Drücken Sie lange 1-2S, um die Lampe auszuschalten. Einige Lampen unterstützen kein langes Drücken zum Ausschalten.
2. Einige Lichtschalter sind mit Zusatzlichtern ausgestattet. Zum Aufleuchten muss der Schalter lange gedrückt werden.
3. Einige Lampen sind für stufenloses Dimmen ausgelegt. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit der Lampe kontinuierlich von stark auf niedrig oder von niedrig auf stark zu ändern, und lassen Sie sie los, um die aktuelle Helligkeit beizubehalten.
4. Einige Lampen sind mit einem Sensorschalter ausgestattet. Drücken Sie den Sensorfunktionsschalter, um die Sensorfunktion einzuschalten. Bewegen Sie Ihre Hand vor der Lampe, um den Schalter für den hellen Lichtmodus der Lampe zu steuern. Drücken Sie den Induktionsfunktionsschalter erneut, um die Sensorsteuerungsfunktion auszuschalten.

(FR) Français

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Pour le chargeur micro USB/Type C Lampe de poche & Lampe frontale
1.1 A l'aide d'un câble micro USB/Type C, branchez l'interface micro USB/Type C de la lampe de poche, et connectez l'autre côté au chargeur, au chargeur de téléphone ou à tout autre appareil USB.
1.2 Le voyant lumineux est rouge (clignotant) lorsque la batterie est faible ou en cours de chargement, et devient bleu/vert stable lorsque la lampe est complètement chargée.
1.3 Certaines des lampes de poche peuvent être utilisées comme banque d'énergie pour charger un téléphone portable ou d'autres appareils USB.
2. Pour le support du chargeur de la lampe de poche
Retirez la batterie de la lampe de poche et placez-la dans la fente de chargement. Veillez à respecter les pôles positifs et négatifs de la batterie.
Remarque : les configurations et les modes varient d'un produit à l'autre, veuillez vous référer au produit réel.

INSTRUCTIONS POUR UTILISATION DE LA LAMPE DE POCHE

1.Appuyez sur le bouton à l'arrière ou au milieu

pour allumer/éteindre la lampe, appuyez sur le bouton pour régler les modes, puis appuyez sur la lampe pour passer d'un mode à l'autre, et appuyez longuement pendant 2 secondes sur n'importe quel mode pour l'éteindre.
2.Certaines lampes de poche sont dotées d'un zoom, poussez et tirez la tête pour ajuster la taille du spot.

INSTRUCTIONS POUR LA LAMPE FRONTALE

Les lampes frontales ont des configurations et des modes différents, veuillez vous référer au produit lui-même.
Interrupteur du produit et interrupteur des modes :
1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lampe, et appuyez continuellement sur l'interrupteur pour passer d'un mode à l'autre. Appuyez longuement le bouton (1à2S) pour éteindre la lampe. Certaines lampes ne permettent pas d'appuyer longuement pour éteindre.
2. Certains interrupteurs sont dotés de lampes auxiliaires, et il suffit d'appuyer longuement sur l'interrupteur pour qu'elles s'allument.
3. Certaines lampes sont conçues pour une variation progressive de l'intensité lumineuse. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire passer en continu la luminosité de la lampe de forte à faible ou de faible à forte, et relâchez le bouton pour maintenir la luminosité actuelle.
4. Certaines lampes sont équipées d'un interrupteur à capteur. Appuyez sur l'interrupteur de la fonction de détection pour activer la fonction de détection. Agitez votre main devant la lampe pour contrôler l'interrupteur du mode lumière vive de la lampe. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur de la fonction d'induction pour désactiver la fonction de contrôle du capteur.

(GR) Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

1.Για φορτιστή micro USB/Type C Φακός & Προβολέας

1.1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB/Type C συνδέστε τη διασύνδεση micro USB/Type C του φακού και συνδέστε την άλλη πλευρά στο φορτιστή, στο φορτιστή τηλεφώνου ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή USB.
1.2 Η ενδεικτική λυχνία δείχνει (αναβοσβήνει) κόκκινη κατά τη φόρτιση ή χαμηλή μπαταρία και γίνεται σταθερό μπλε/πράσινο όταν φορτιστεί πλήρως.
1.3 Κάποιος από τον φακό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως power bank για τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών USB.
2. Φακός για φορτιστή βάσης
Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φακό και τοποθετήστε την στην υποδοχή φόρτισης.
Παρακαλούμε δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας.
Σημείωση: Διαφορετικά προϊόντα έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΚΟΣ

1.Πατήστε το κουμπί στην ουρά ή στην μέση για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία, πατήστε για να προσαρμόσετε τις λειτουργίες και μετά πατήστε το φως για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών και πατήστε παρατεταμένα 2 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε λειτουργία για τερματισμό.
2. Μερικοί φακοί έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης, πιέστε και τραβήξτε το κεφάλι για να προσαρμόσετε το μέγεθος του σημείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΟ

Διαφορετικοί προβολείς έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.
Διακόπτης προϊόντος και διακόπτης λειτουργίας:
1.Πατήστε το διακόπτη φώτων για να ανάψετε το φως και πιέστε συνεχώς το φως για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών. Πατήστε παρατεταμένα 1-2S για να σβήσετε τη λάμπα.
Ορισμένες λάμπες δεν υποστηρίζουν παρατεταμένο πάτημα για απενεργοποίηση.
2. Μερικοί διακόπτες φώτων έχουν σχεδιαστεί με

βοηθητικά φώτα και πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για να ανάψει.
3.Μερικοί λαμπτήρες έχουν σχεδιαστεί για αδιάκοπη μείωση της φωτεινότητας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε συνεχώς τη φωτεινότητα της λάμπας από ισχυρή σε χαμηλή ή από χαμηλή σε δυνατή και αφήστε την για να διατηρήσετε την τρέχουσα φωτεινότητα.
4.Μερικοί λαμπτήρες έχουν σχεδιαστεί με διακόπτη αισθητήρα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας αισθητήρα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα. Κουνήστε το χέρι σας μπροστά από τη λάμπα για να ελέγξετε τον διακόπτη της λειτουργίας έντονου φωτός της λάμπας. Πατήστε ξανά τον διακόπτη λειτουργίας επαγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου αισθητήρα.

(RO) Română

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNCĂRCARE

1. Pentru încărcător micro USB/Tip C Lanternă și far
1.1 Folosind un cablu micro USB/Tip C, conectați interfața micro USB/Tip C a lanternei și conectați cealaltă parte la încărcător, încărcător de telefon sau orice alte dispozitive USB.
1.2 Indicatorul luminos arată (clipește) roșu când se încarcă sau bateria este descărcată și devine albastru/verde stabil când este complet încărcat.
1.3 O parte din lanternă ar putea fi folosită ca o bancă de alimentare pentru a încărca telefonul mobil sau alte dispozitive USB.
2. Pentru lanterna încărcător cu suport
Scoateți bateria din lanternă și puneți-o în slotul de încărcare. Vă rugăm să acordați atenție polilor pozitiv și negativ ai bateriei.
Notă: Produse diferite au configurații și moduri diferite, vă rugăm să consultați produsul real.

INSTRUCȚIUNI PENTRU LANTERNĂ

1.Apăsați butonul de la Coadă sau Mijloc pentru pornire/oprire alimentarea, atingeți pentru reglarea modurile și apoi apăsați pe lumină pentru a comuta între diferite moduri și apăsați

lung 2s în orice mod pentru a opri.
2. Unele lanterne sunt zoomabile, Împingeți și trageți capul pentru a regla dimensiunea spotului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU FARU

Diferite faruri au configurații și moduri diferite, vă rugăm să consultați produsul real.
Comutator de produs și comutator de moduri:
1. Apăsați comutatorul de lumină pentru a aprinde lumina și apăsați continuu pe lumina pentru a trece între diferite moduri. Apăsați lung 1-2S pentru a stinge lampa. Unele lămpi nu acceptă apăsarea lungă pentru a se stinge.
2. Unele întrerupătoare de lumină sunt proiectate cu lumini auxiliare și apăsați lung comutatorul pentru a se aprinde.
3. Unele lămpi sunt proiectate pentru atenuare continuă. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a schimba continuu luminozitatea lămpii de la puternic la scăzut sau de la scăzut la puternic și eliberați-l pentru a menține luminozitatea curentă.
4. Unele lămpi sunt proiectate cu un comutator cu senzor. Apăsați comutatorul funcției senzorului pentru a activa funcția senzorului. Adu mâna în fața lămpii pentru a controla comutatorul modului de lumină puternică al lămpii. Apăsați din nou comutatorul funcției de inducție pentru a dezactiva funcția de control al senzorului.

(ES) Español

INSTRUCCIONES PARA CARGAR

1.Para cargador micro USB/Tipo C, linterna y faro
1.1 Usando un cable micro USB/Tipo C, conéctelo a la interfaz micro USB/Tipo C de la linterna y conecte el otro lado al cargador, cargador de teléfono o cualquier otro dispositivo USB.
1.2 La luz indicadora muestra (parpadea) en rojo cuando se está cargando o cuando la batería está baja, y se vuelve azul/verde estable cuando está completamente cargada.
1.3 Algunas linternas podrían usarse como banco de energía para cargar teléfonos móviles u otros dispositivos USB.

2. Para soporte cargador linterna
Retire la batería de la linterna y colóquela en la ranura de carga. Preste atención a los polos positivo y negativo de la batería.
Nota: Diferentes productos tienen diferentes configuraciones y modos; consulte el producto real.

INSTRUCCIONES PARA LA LINTERNA

1. Presione el botón en la cola o en el medio para encender/apagar la alimentación, toque para ajustar los modos y luego presione la luz para alternar entre diferentes modos, y mantenga presionado 2 segundos en cualquier modo para apagar.
2. Algunas linternas tienen zoom, empuja y tira de la cabeza para ajustar el tamaño del punto.

INSTRUCCIONES PARA EL FARO

Los diferentes faros tienen diferentes configuraciones y modos; consulte el producto real.Cambio de producto y cambio de modos:
1. Presione el interruptor de la luz para encender la luz y presione continuamente la luz para alternar entre diferentes modos. Mantenga presionado 1-2S para apagar la lámpara. Algunas lámparas no admiten una pulsación prolongada para apagar.
2. Algunos interruptores de luz están diseñados con luces auxiliares y presione prolongadamente el interruptor para encenderlo.
3. Algunas lámparas están diseñadas para una atenuación continua. Mantenga presionado el botón
para cambiar continuamente el brillo de la lámpara de fuerte a bajo o de bajo a fuerte, y suéltelo para mantener el brillo actual.
4. Algunas lámparas están diseñadas con un interruptor sensor. Presione el interruptor de función del sensor para encender la función del sensor. Agite su mano frente a la lámpara para controlar el interruptor del modo de luz brillante de la lámpara. Presione el interruptor de función de inducción nuevamente para apagar la función de control del sensor.

(PT) Português

INSTRUÇÕES PARA CARREGAMENTO

1. Para lanternas com alimentação via Micro-USB ou USB-C
1.1 Utilizando um cabo Micro-USB ou USB-C, conecte à interface micro Micro-USB ou USB-C da lanterna e conecte a outra extremidade ao alimentador, carregador de telefone ou qualquer outro dispositivo USB.
1.2 A luz indicadora de carga (pisca) em vermelho, durante o carregamento ou bateria fraca, e fica azul ou verde estável, quando totalmente carregada.
1.3 Algumas lanternas podem ser usadas como powerbank para carregar telefones ou outros dispositivos USB.
2. Para lanterna com base de carregamento remova a bateria da lanterna e coloque-a no slot de carregamento. Preste atenção aos polos positivo e negativo da bateria.
Nota: Diferentes produtos têm diferentes configurações e modos, consulte o produto real.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

1. Pressione o botão na parte traseira ou no meio para ligar ou desligar a lanterna.Para alterar os modos pressione o botão de ligar/desligar.Para desligar o equipamento pressione durante 2s o botão de ligar/desligar em qualquer modo.
2.Algumas lanternas têm zoom, empurre e puxe a lente para ajustar o ponto de luz.

INSTRUÇÕES PARA LANTERNAS DE CABEÇA

Diferentes lanternas têm diferentes configurações e modos, consulte o produto real.
Troca de produto e troca de modos:
1. Pressione o interruptor de ligar/desligar para acender a Lanterna, e pressione de modo contínuo o botão de ligar/desligar para alterar entre os diferentes modos. Pressione durante 1-2s o botão de ligar/desligar para desligar a lanterna.Algumas lanternas não suportam esta função para desligar, Por favor, veja o produto real.

2. Algumas lanternas possuem luzes auxiliares, Para ativar as mesmas pressione durante 1-2s o Interruptor para ligar/desligar, para ligar ou desligar as luzes auxiliares.
3. Algumas lanternas possuem função dimmer. Pressione e segure o botão de ligar/desligar para alterar o brilho da lanterna de forte para mais fraco ou de fraco para mais forte, e solte-o para manter o brilho atual.
4. Algumas lanternas têm sensor de presença (PIR). Pressione o interruptor de função do sensor para ligar ou desligar a função do sensor (PIR). Com esta função ativa passe a mão na frente da lanterna para ligar ou desligar a lanterna. Pressione o botão de ligar/desligar novamente para desligar a função de controle por sensor (PIR).

(CS) Čeština

NÁVOD K NABÍJENÍ

1. Pro nabíjení Zařízení pomocí kabelu micro USB/USB-C
1.1 Micro USB/USB-C zapojte do rozhraní micro USB/USB-C svítilny a připojte druhou stranu k nabíječce.
1.2 Při nabíjení svítí (bliká) kontrolka červeně nebo pokud je slabá baterie a při plném nabití se změní na modrou/zelenou.
1.3 Některé svítilny lze použít jako powerbanku pro nabíjení mobilního telefonu nebo jiných USB zařízení.
2. Pro nabíjecí držák svítilny
Vyjměte baterii ze svítilny a vložte ji do nabíjecího slotu v držáku. Věnujte prosím pozornost kladnému a zápornému pólu baterie.
Poznámka: Různé produkty mají různé konfigurace a režimy, viz skutečný produkt.

NÁVOD NA BATERKU

1.Stisknutím tlačítka na závěsu nebo uprostřed zapnete/vypnete napájení, klepnutím nastavíte režimy a poté stisknutím světla můžete přepínat mezi různými režimy a dlouhým stisknutím 2 s v jakémkoli režimu zařízení vypnete.

2. Některé svítilny jsou zoomovatelné, zatlačte a vytáhněte hlavu pro nastavení velikosti světelného bodu.

POKYNY PRO ČELOVKY

Různé čelovky mají různé konfigurace a režimy, viz skutečný produkt.
Přepínač produktu a přepínač režimů:
1. Stisknutím spínače světla zapnete světlo a následným stisknutím světla přepínejte mezi různými režimy. Dlouhým stisknutím 1-2 s čelovku vypnete. Některé čelovky nepodporují vypnutí dlouhým stisknutím.
2. Některé čelovky mají přísvit a rozsvítí se dlouhým stisknutím spínače.
3. Některé čelovky umožňují plynulé stmívání. Stisknutím a podržením tlačítka plynule změníte intenzitu světla ze silného na nízký nebo z nízkého na silný a uvolněním se vrátíte k původním intenzitě.
4. Některé čelovky mají tzv. senzorový spínač. Pro zapnutí stiskněte spínač. Mávnutím ruky před lampou ovládáte přepínač režimu světla. Opětovným stisknutím spínače funkci vypnete.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1.В качестве зарядного устройства используйте micro USB/Type C для подходящего типа фонаря.
1.1Используя кабель micro USB/Type C, подключите его к интерфейсу micro USB/Type C фонаря, а другой конец подключите к зарядному устройству, зарядному устройству телефона или любому другому USB-устройству.
1.2Световой индикатор горит (мигает) красным при зарядке или низком заряде батареи и загорается стабильным синим/зеленым при полной зарядке.
1.3Некоторые фонари можно использовать в качестве блока питания для зарядки мобильного телефона или других USB-устройств.

2.Для съёмного аккумулятора фонаря Выньте аккумулятор из фонаря и поместите его в устройство для зарядки. Пожалуйста, обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи.
Обратите внимание: Некоторые фонари имеют разную конфигурацию, обратите внимание на актуальный продукт.

ИНСТРУКЦИЯ К ФОНАРЮ

1.Нажмите кнопку на корпусе фонаря, чтобы включить или выключить питание, нажмите, для переключения между различными режимами и нажмите и удерживайте 2 секунды в любом режиме, чтобы выключить устройство.
2.Некоторые фонари можно масштабировать, возьмите и потяните верхнюю часть фонаря, чтобы отрегулировать размер светового пятна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛОБНОМУ ФОНАРЮ

Различные фонари имеют разные конфигурации и режимы, пожалуйста, обратите внимание на актуальный продукт.
Переключатель режимов:
1.Нажмите клавишу переключения, чтобы включить свет, и непрерывно нажимайте для переключения между различными режимами. Длительное нажатие 1-2 сек, чтобы выключить фонарь. Некоторые фонари не поддерживают длительное нажатие для выключения.
2.Некоторые фонари оснащены вспомогательными переключателями, и для включения освещения необходимо нажать и удерживать вспомогательный переключатель.
3.Некоторые фонари имеют функцию плавного регулирования яркости. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы непрерывно изменять яркость лампы от сильной до низкой или от низкой к сильной, и отпустите ее, чтобы сохранить текущую яркость.
4.Некоторые фонари оснащены сенсорным выключателем. Нажмите переключатель функции датчика, чтобы включить функцию датчика. Помашите рукой перед сенсором

фонаря, чтобы управлять переключателем режима яркости света фонаря. Нажмите переключатель функции еще раз, чтобы отключить функцию сенсорного управления.

SUPERFIRE

SHENZHEN SUPFIRE PROSPERITY EQU. CO., LTD
Executive Standard：Q/SH 001-2017
Service Telephone：+86 0755 84879237
Company Website：www.superfire.com
Service Email：info@superfire.com
Company Address：9th Floor, Building 10,Yuanyang Xintiandi, Longgang District, Shenzhen

Qualified

MADE IN CHINA

https://www.superfire.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557403080409