

Uni-T UT661D Ανιχνευτής απόφραξης αγωγών

UNI-T · EAN 6935750566145

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

110401111686X

1. Εισαγωγή

Φραγμοί και εμπόδια σε σωληνώσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες εσόδων και σοβαρές διαταραχές στις λειτουργίες. Είναι συχνά κρίσιμο να εντοπιστεί σωστά η θέση οποιωνδήποτε φραγμών ή εμποδίων ώστε να ληφθούν άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Το UT661C/D μπορεί να εντοπίσει γρήγορα οποιουσδήποτε φραγμούς ή εμπόδια για να αποφευχθεί η εκτενής ανακαίνιση. Είναι ικανό να διεισδύσει έως 50 εκ. τοίχου με ακρίβεια ± 5 εκ.

2. Προφυλάξεις

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση.
2. Αφαιρέστε την πρόβολο από τον σωλήνα πριν καθαρίσετε τον σωλήνα.
3. Η απόσταση ανίχνευσης μπορεί να μειωθεί ελαφρώς για την ανίχνευση σωλήνα από χάλυβα.
4. Εάν τα πράσινα LED του πομπού και του δέκτη είναι αναμμένα κανονικά αλλά δεν υπάρχει ήχος κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, παρακαλώ αντικαταστήστε την πρόβολο.

Πομπός

Αναβοσβήνει κόκκινο Υποδεικνύει ότι η πρόβολος ή το καλώδιο της συσκευής είναι κατεστραμμένα.

συλλέξτε καλώδιο Περιστρέψτε για

Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το καλώδιο εξόδου

Type-C

Δέκτης Σωλήνας

Πρόβολος

Σημείο φραγμού Σωλήνας

Προστατευτικό καπάκι Πρόβολος Σωλήνας συρρίκνωσης

Άμεση κόλλα

Καλώδιο κασσίτερου

Σηματοφόρο καλώδιο

1. Κόψτε την κατεστραμμένη πρόβολο. 2. Αφαιρέστε το άκρο του καλωδίου του σηματοφόρου καλωδίου.

3. Κόψτε και τα δύο χάλκινα καλώδια του σηματοφόρου καλωδίου και της πρόβολο στο κατάλληλο μήκος. 4. Σολντάρτε την πρόβολο με το σηματοφόρο καλώδιο.

Σολντάρτε κασσίτερο χρησιμοποιώντας κολλητήρι.

6. Χρησιμοποιήστε την άμεση κόλλα για να κολλήσετε το

5. Τοποθετήστε την πρόβολο στο προστατευτικό καπάκι άνοιγμα του καπακιού, και στη συνέχεια τοποθετήστε

τη σωλήνα συρρίκνωσης μέσα σε αυτό.

7. Χρησιμοποιήστε φωτιά για να το θερμάνετε 8. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της πρόβολο.