

ANLAN

Ασύρματη χτένα ισιώματος μαλλιών

Οδηγίες χρήσης



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη χτένα ισιώματος μαλλιών ANLAN. Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό, για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Επιπλέον, αυτός ο οδηγός είναι διαθέσιμος και ως εγγύηση, ώστε να μπορείτε να τον φυλάξετε με ασφάλεια.


Συμβουλές



1. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με την ονομαστική τάση και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πλήρως εισαχθείσα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ατόμων, όπως τραυματισμός από ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μπανιέρα ή ντους. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλο σκεύος που περιέχει νερό.
3. Μην το χρησιμοποιείτε αν αισθάνεστε αργά θερμότητα, διότι μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή έγκαυμα.
4. Στις παρακάτω περιπτώσεις, αποσυνδέστε πρώτα την τροφοδοσία, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή ακόμη και τραυματισμός: -Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
-Το προϊόν λειτουργεί ανώμαλα
-πριν από τον καθαρισμό
-Μετά από κάθε χρήση
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν έχετε βρεγμένα χέρια, ούτε σε μπανιέρα, ντους ή νεροχύτη γεμάτο νερό. Εάν το προϊόν τυχαία πέσει στο νερό, αποσυνδέστε το αμέσως από την τροφοδοσία.
6. Εάν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από υδάτινα περιβάλλοντα.



Εισαγωγή στο προϊόν



Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Ασύρματη χτένα ισιώματος μαλλιών
Μοντέλο προϊόντος	KRO24
Βάρος προϊόντος	211g
Μέγεθος προϊόντος	198*35*33mm
Θερμοκρασία	3 επίπεδα (160°C-180°C-200°C)
Κατανάλωση	5V=2A
Τροφοδοσία	46W
Χωρητικότητα μπαταρίας	4000mAh
Έξυπνος χρονοδιακόπτης	20 λεπτά.
Χρόνος φόρτισης	2 ώρες.
Χρόνος χρήσης	Περίπου 40 λεπτά (μέγιστη θέρμανση)
Αρνητικός ιοντικός εκπομπός	2 εκατομμύρια ενεργοποιήσεις
Αδιάβροχο	Δεν είναι αδιάβροχο

Περιεχόμενα συσκευασίας



Χτένα x1



Εγχειρίδιο χρήσης * 1




Βούρτσα καθαρισμού x1




Καλώδιο φόρτισης τύπου - C * 1

Συνιστώμενες οδηγίες λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τροφοδοσίας: Πατώντας α και κρατώντας για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την τροφοδοσία της συσκευής.



2. Ρύθμιση θερμοκρασίας: Με σύντομο πάτημα του κουμπιού εναλλάσσετε τα επίπεδα.




* Το αναβόσβημα του λευκού δείκτη είναι ένδειξη προθέρμανσης ή θέρμανσης. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, αλλάζει αυτόματα σε λευκό.

3. Διαμόρφωση μαλλιών


Πάρτε μια μικρή ποσότητα μαλλιών, χτενίστε τα αργά και επαναλάβετε.

Η επίδραση της χρήσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.



4. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Μετά τη χρήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Σταματήστε αφού η κύρια μονάδα κρυώσει επαρκώς.




Πώς να χρησιμοποιήσετε

Πριν από τη χρήση, πλύνετε τα μαλλιά σας για να αφαιρέσετε τους κόμπους, την χαλάρωση κ.λπ. Η χρήση ενός βασιικού προϊόντος στυλ ή νερού για να είναι τα μαλλιά ελαφρώς υγρά θα διευκολύνει τη διαμόρφωσή τους.

* Εάν τα μαλλιά είναι πολύ βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί κάψιμο ή ζημιά. Βρέξτε τα μαλλιά ελαφρώς μόνο.



[Ισιωμένα μαλλιά]

Πάρτε μια μικρή ποσότητα μαλλιών και χτενίστε την από μέσα προς τις άκρες, στη συνέχεια χτενίστε την από τις άκρες προς τις άκρες.



[Σγουρά μαλλιά]

Πάρτε μια μικρή ποσότητα μαλλιών και πιέστε σφιχτά την χτένα στα μαλλιά. Ταυτόχρονα, γυρίστε την χτένα προς τις άκρες των μαλλιών και περιστρέψτε την μισή στροφή στο σημείο που θέλετε να σγουρίσετε τα μαλλιά. αν είναι σγουρά προς τα μέσα, γυρίστε τις άκρες των μαλλιών μισή στροφή, αν είναι σγουρά προς τα έξω, γυρίστε τις άκρες των μαλλιών μισή στροφή.




[Κορυφαία Μαλλιά Φουντωτά]

Πάρτε μια μικρή ποσότητα από τούφες μαλλιών και τραβήξτε την χτένα από τις ρίζες των μαλλιών μισή στροφή προς τα πάνω.



[Κουρέματα Μπροστινών Μαλλιών]

Τραβήξτε την φράντζα προς τα εμπρός και στρίψτε την χτένα μισή στροφή.



Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε αμέσως μετά την βαφή των μαλλιών. Εάν χρωστική ή συστατικά του προϊόντος βαφής μαλλιών κολλήσουν, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην χτενιστική πλευρά. Χρησιμοποιήστε μετά από 2 έως 3 ημέρες.
- Εάν έχετε βαφτεί τα μαλλιά σας με βαφή μαλλιών, ξεπλύνετε τα καλά με σαμπουάν και στεγνώστε τα καλά πριν τη χρήση. Εάν έχετε τα μαλλιά σας βρεγμένα, θα υπάρξει ξεθώριασμα και οι χρωστικές μπορεί να προσκολληθούν και να βλάψουν το προϊόν.
- Εάν έχετε ίσια μαλλιά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, καθώς μπορεί να βλάψει τα μαλλιά σας.
- Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με προϊόντα για μόνιμο styling στο σπίτι ή με αυτά που είναι επισημασμένα ως "θειογλυκολικό αμμώνιο" ή "θειογλυκολικό αμμώνιο". "κυστεΐνη". Μπορεί να βλάψει τις κηλίδες των μαλλιών.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περούκες ή τεχνητά μαλλιά. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης, αλλαγής χρώματος και παραμόρφωσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε πολύ κατεστραμμένα μαλλιά.

Για τη φόρτιση

1. Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη αχρησία, φορτίστε ξανά πριν από τη χρήση. Επίσης, για την προστασία της μπαταρίας, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το μία φορά το μήνα.
2. Για τη φόρτιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο USB ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή ή φορητή πηγή τροφοδοσίας. Κατά τη φόρτιση μέσω πρίζας, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα πρίζας, όπως αυτόν του κινητού τηλεφώνου, που φορτίζει με το καλώδιο που παρέχεται με την χτένα.
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κύρια μονάδα εκτός από τη φόρτιση.
- Η κύρια μονάδα μπορεί να ζεσταθεί λίγο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
4. Εάν η μπαταρία είναι άδεια, η ένδειξη μπαταρίας (κόκκινη) και η ένδειξη επιπέδου θερμοκρασίας (λευκή) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
5. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινα. (Η φωτεινότητα γίνεται πιο έντονη.)
6. Η τυπική διάρκεια πλήρους φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Μετά από πλήρη φόρτιση, το πράσινο λαμπάκι του χτένου θα παραμείνει αναμμένο.
7. Ο χρόνος συνεχούς χρήσης είναι περίπου 40 λεπτά. Η χτένα έχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, η οποία απενεργοποιείται μετά από περίπου 20 λεπτά.

Για τη φόρτιση

Πατώντας και κρατώντας πατημένο τον διακόπτη  απενεργοποιείτε την τροφοδοσία και φροντίζετε για αυτήν αφού κρυώσει το σώμα.

- Αφαιρέστε τα μαλλιά και τη σκόνη από την χτένα με μια βούρτσα.
- Οποιοσδήποτε ακαθαρσίες στο σώμα σκουπίστε τις με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Εάν είναι δύσκολο να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες, βρέξτε ένα μαλακό πανί με ουδέτερο καθαριστικό αραιωμένο με νερό ή σαπουνόνερο και σκουπίστε το με έντονο σφίξιμο.

Ανακοίνωση

- Μην το πλένετε με νερό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Μην το αφήνετε σε μέρη όπου ψεκάζει νερό, όπως σε μπάνια, ή όπου υπάρχει μεγάλη υγρασία. (Αιτία ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων / αιτία βλάβης λόγω συμπύκνωσης οι διάβρωσης μέσα στο κύριο σώμα).
- Μην το αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε σε μέρη προσβάσιμα σε βρέφη.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλύτες, βενζίνη, ασετόν κ.λπ. (Μπορεί να προκαλέσει βλάβη, ρωγμές στα μέρη, αλλαγή χρώματος κ.λπ.)
- Μην αφήνετε ντρέσινγκ ή λεκέδες από μαλλιά στην χτένα. μέρος. Μέρος της χτένας μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να προκαλέσει βλάβη.

Q&A

Ερώτηση: Μπορώ να το χρησιμοποιήσω αμέσως μετά την ίσιωμα των μαλλιών (διόρθωση σγουρών μαλλιών), βαφή μαλλιών και μανικιούρ; Απάντηση: Ισιωμένα μαλλιά (διόρθωση σγουρών μαλλιών): Εάν τα μαλλιά μπορεί να υποστούν ζημιά, μην το χρησιμοποιείτε, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Μετά τη χρήση βαφής μαλλιών: Μετά τη χρήση βαφής μαλλιών μπορεί να προκληθεί ζημιά στην χτενιστική περιοχή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάθε 2-3 ημέρες. Για την περιποίηση των μαλλιών: Σε περίπτωση που πρόκειται για περιποίηση μαλλιών, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν που είναι κατάλληλο για περιποίηση: Πριν από τη χρήση, ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά με σαμπουάν και στεγνώστε τα καλά.

Ερώτηση: Ποια θα είναι η επίδραση της αποκόλλησης της επικάλυψης από την βούρτσα στα μαλλιά;

Απάντηση: Εάν η επικάλυψη αποκολληθεί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μαλλιά λόγω κακής ολίσθησης.

Ερώτηση: Έχω την αίσθηση ότι η συσκευή μυρίζει άσχημα.

Απάντηση: Μετά την αγορά, μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφριά οσμή, αλλά με τη χρήση θα μειώνεται σταδιακά. Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί κατά την αποστολή και δεν έχουν καμία αρνητική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, παρακαλώ μην ανησυχείτε.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Κατασκευαστής:

Anlan International Development Limited
Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai,
Hong Kong, Κίνα

Μετατροπές στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.
154 Rue de Rome, 13006 Μασσαλία ΓΑΛΛΙΑ
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά, εάν δεν είναι αδιάβροχη.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα κοντά σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, εάν η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε τέτοιες συνθήκες.
- Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια τροφοδοσίας και τα βύσματα - η ζημιά μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε συσκευές συνδεδεμένες στην πρίζα χωρίς επίβλεψη, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένες.
- Για τις επαναφορτιζόμενες συσκευές, αποφύγετε την υπερφόρτιση ή τη χρήση μη αυθεντικών φορτιστών για την αποφυγή υπερθέρμανσης ή βλάβης.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Οι συσκευές θέρμανσης (π.χ. ισιωτές μαλλιών, σίδερα για μπουκλές) μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την επαφή των θερμών επιφανειών με το δέρμα ή εύφλεκτα υλικά για να αποφύγετε εγκαύματα και πυρκαγιές.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σε βρεγμένα μαλλιά, εκτός εάν ο κατασκευαστής σας το επιτρέπει ρητά - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μαλλιά ή στη συσκευή.
- Διατηρείτε τα κουρευτικά μηχανήματα και τις συσκευές με λεπίδες μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συσκευές με κατεστραμμένα περιβλήματα ή εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές πηγές τροφοδοσίας και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Εάν ανιχνεύσετε αφύσικες οσμές (π.χ. καμένο πλαστικό), αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις σχετικά με τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικό θερμότητας για να προστατέψετε τα μαλλιά από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του styling.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε καλά αεριζόμενους χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη δημιουργία ατμού.
- Για στεγνωτήρες μαλλιών με ιονισμό, αποφύγετε να μπλοκάρετε τους αεραγωγούς για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής.
- Μετά τη χρήση των ισιωτών, των σιδερων για μπουκλές ή των στεγνωτήρων μαλλιών, αφήστε τη συσκευή στην άκρη σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές στις επιφάνειες εργασίας.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Για τις κουρευτικές μηχανές, συντηρείτε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας λάδια περιποίησης λεπίδων (εάν υπάρχει).
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, σκόνης και υγρασίας.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Για τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους, συνιστάται η επίβλεψη ενηλίκων κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
- Για αρχάριους, συνιστάται η χρήση συσκευών με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτόματα απενεργοποίηση μετά από ορισμένο χρόνο.
- Επιλέξτε συσκευές που είναι κατάλληλες για τον τύπο των μαλλιών σας - π.χ. στεγνωτήρες μαλλιών με λειτουργία ιονισμού για τα μαλλιά που έχουν τάση για στατικό ηλεκτρισμό.

Ζημιές και συντήρηση:

- Εάν διαπιστώσετε μηχανική βλάβη (π.χ. ρωγμές, ζημιά στο περίβλημα), σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή για τις επισκευές και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6977254870588
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.07200
Χωρητικότητα (mAh)	4000