


ANLAN

Πολυλειτουργική συσκευή styling μαλλιών
Οδηγίες χρήσης



Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε την οδηγία χρήσης και να την κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή

Εξυπηρέτηση πελατών

Επίσημο email: service@anlan.com

12 ώρες υπηρεσία online τις εργάσιμες ημέρες.



Εγγύηση ποιότητας

Επαγγελματική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης
9 διαδικασίες δοκιμών πριν από την αποστολή.



service@anlan.com

Κατασκευαστής: Anlan International Development Limited

Διεύθυνση: Δωμάτιο 2609, Κτίριο China Resources, 26 Harbour Road, Wanchai,

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Μέτρα προφύλαξης


Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην οδηγία χρήσης και να τις ακολουθήσετε, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές στην περιουσία.

 Κίνδυνος	Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία σε περίπτωση λανθασμένης χειρισμού μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 Προειδοποίηση	Υποδεικνύει δυνητικό κίνδυνο τραυματισμού ατόμων ή ζημίας περιουσιών μόνο σε περίπτωση λανθασμένης χειρισμού του προϊόντος.

 Κίνδυνος	• Μην χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη όπου συγκεντρώνεται εύκολα νερό, όπως μπάνια, ντους, τουαλέτες κ.λπ., για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα. • Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά (διαλύτες, βενζίνη, σπρέι κ.λπ.), για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ανάφλεξη ή έκρηξη. • Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά ή σε άτομα που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο τους, εκτός αν είναι υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. • Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά και τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό. • Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, να αποσυναρμολογείτε ή να επισκευάζετε αυτό το προϊόν. • Δεν επιτρέπεται να ψεκάζετε λακ μαλλιών, εύφλεκτο conditioner κ.λπ. στη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης της. • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις εξής περιπτώσεις: αν η τροφοδοσία διακόπτεται κατά καιρούς ή αν η συσκευή είναι πολύ ζεστή. • Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε την πρίζα ή το προϊόν με βρεγμένα χέρια. • Δεν επιτρέπεται να βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα. (Λύγισμα, τράβηγμα, πίεση κ.λπ.). • Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βασική μονάδα κατά την αποθήκευση.
---	--

 Προειδοποίηση	• Για να αποφευχθεί η φωτιά, μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα. • Ορισμένα μέρη του προϊόντος θερμαίνονται κατά τη χρήση, γι' αυτό μην τα αγγίζετε ούτε κατά τη διάρκεια της χρήσης ούτε μετά τη χρήση, για να αποφύγετε εγκαύματα. • Μην μπλοκάρτε την είσοδο ή την έξοδο αέρα ούτε εισάγετε ξένα σώματα, όπως τσιμπιδάκια, για να αποφύγετε κακή λειτουργία της συσκευής. • Δεν επιτρέπεται η χρήση σε μαλλιά που δεν είναι ανθρώπινα. • Μετά τη χρήση, πρέπει να ρυθμίσετε τον διακόπτη στη θέση [OFF] και να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. • Δεν πρέπει να ρίχνετε το προϊόν ή να το χτυπάτε.
--	--

Εμφάνιση προϊόντος



Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	ANLAN Πολυλειτουργική Συσκευή Styling Μαλλιών
Μοντέλο	HL-3030
Υλικό	Σταμάτα αλουμίνιο + PC + PA66
Βάρος	Περίπου 739g
Ικανότητα	1400W
Τάση	AC 100V-120V(JP) / 220V~240V(EU)
Μέγεθος μπούκλας	Περίπου 32 mm
Μέγεθος κύριας μονάδας	Περίπου 42 x 270 mm
Θερμοκρασία	3 επίπεδα (κρύο/ζεστό/καυτό)
Ταχύτητα ροής αέρα	Περίπου 13-16M/S
Επίπεδο ροής αέρα	2 επίπεδα (ήπιο/ισχυρό)
Ταχύτητα κινητήρα	110 000 στροφές.
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	Περίπου 2M

Περιεχόμενα συσκευασίας



Κύρια μονάδα x1




Βούρτσα styling x1



Κεφαλή curling x 2 (αριστερή, δεξιά)
Κατά την περιποίηση των μπουκλών, η είσοδος
αέρα της μπούκλας αυτόματα
τραβά τα μαλλιά, εξασφαλίζοντας πιο ομαλές και
φυσικές μπουκκλες.



Κεφαλή στεγνωτήρα x1



Οδηγίες χρήσης x1




Τσάντα αποθήκευσης x1

Οδηγίες χρήσης

1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία


Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας προς τα πάνω από Ο σε - Η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα ροής κατά την εκκίνηση είναι το επίπεδο 1.



2. Ρύθμισε την ταχύτητα ροής αέρα. Αφού ενεργοποιήσεις τη συσκευή, μετακίνησε τον διακόπτη για να προσαρμόσεις την ταχύτητα ροής αέρα, από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 2.


Επίπεδο 1

Επίπεδο 2)



3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

Μετακινήστε το διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, αλλάζοντας τη σειρά από "COOL" (Κρύο) > "WARM" (Ζεστό) > "HOT" (Καυτό).




4. Στυλ μαλλιών

-Εγκαταστήστε την κεφαλή του ψαλίδι, τοποθετήστε την άκρη ενός μικρού τμήματος μαλλιών στο ψαλίδι.

-Ελαφρώς στρίψτε το ψαλίδι και μετακινήστε το προς την ρίζα των μαλλιών. Η είσοδος αέρα του ψαλίδι θα τραβήξει τα μαλλιά, έτσι ώστε να τυλιχτούν γύρω από το θερμαντικό στοιχείο και να στριφογυρίσουν αυτόματα.


Το αποτέλεσμα των μπούκλων διαφέρει ανάλογα με την τεχνική τύλιξης, τον χρόνο θέρμανσης και τον τύπο μαλλιών.



5. Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση, μετακινήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Πριν αποθηκεύσετε στη τσάντα, περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει εντελώς.






Οδηγίες χρήσης

Πριν από την τοποθέτηση και την αλλαγή της κεφαλής, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.




Τοποθέτηση

- ① Πρώτον, όταν δεν είναι εγκατεστημένη καμία κεφαλή styling στη βασική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά ~~και~~ βρίσκονται στην ίδια γραμμή, ώστε να απελευθερωθεί η εσωτερική κλειδαριά.
- ② Κατά τη διάρκεια της ευθυγράμμισης, τοποθετήστε την κεφαλή styling κατακόρυφα στη βασική μονάδα. Κατά την κλείδωση ή την ξεκλείδωση, περιστρέψτε τον δακτύλιο στο κέντρο, αλλά όχι την κεφαλή styling.
- ③ Περιστρέψτε τον δακτύλιο προς τα αριστερά για να κλειδώσετε την κεφαλή styling που είναι τοποθετημένη στη βασική μονάδα.



Αποσυναρμολόγηση



- ④ Γύρισε τον δακτύλιο στη μέση προς τα δεξιά για να ~~ευθυ~~ ευθυγραμμίσεις με σκοπό να ξεκλειδώσεις την κεφαλή styling.
- ⑤ Αφαιρέστε την κεφαλή styling κατακόρυφα προς τα πάνω από τη βασική μονάδα.



Χρήση κεφαλών styling

Κεφαλή στεγνωτήρα - γρήγορο στέγνωμα, τόσο για ολόκληρη την κεφαλή όσο και για μικρότερη ποσότητα μαλλιών.

Βήματα





- ① Στέγνωσε τα πλυμένα μαλλιά από πάνω προς τα κάτω.
- ② Αν θέλεις να επιταχύνεις το στέγνωμα των μαλλιών, τοποθέτησε μια μικρή ποσότητα μαλλιών κάθε φορά στην είσοδο αέρα του στεγνωτήρα.


Βούρτσα styling

Επιτρέπει ταχύτερο στέγνωμα των μαλλιών στο εσωτερικό. Αυτή η άκρη επιτρέπει την αύξηση του όγκου των μαλλιών και την καμπύλωση των άκρων προς τα μέσα.

Βήματα



- ① Χρησιμοποίησε τον στεγνωτήρα μαλλιών ② Τοποθέτησε τη βούρτσα κάτω από τα μαλλιά, σήκωσέ την ή βούρτσα για να στεγνώσεις τα μαλλιά προς τα πάνω και στέγνωσε για 5 δευτερόλεπτα, επανάλαβε αρκετές φορές για να αποκτήσεις εφέ αφράτων μαλλιών.




- ③ Τοποθέτησε τις άκρες των μαλλιών στη βούρτσα και χρησιμοποίησε τις άκρες της βούρτσας για να στρίψεις τις άκρες των μαλλιών προς τα μέσα, κράτησέ τις για 5 δευτερόλεπτα, επανάλαβε αρκετές φορές.


Κεφαλή μπούκλας

Λειτουργία: Γρήγορη δημιουργία φυσικού χτενίσματος με σγουρά μαλλιά, κατάλληλη για αρχάριους που δεν έχουν εμπειρία στο στέγνωμα μαλλιών.


Βήματα



- ① Χρησιμοποίησε τον στεγνωτήρα μαλλιών ή βούρτσα για να στεγνώσεις τα μαλλιά σε περίπου 70-80%.



- ② Σήκωσε το μέσο ή την άκρη των μαλλιών και τοποθέτησέ τα στη συσκευή curling, γύρισε ελαφρώς τη βασική μονάδα, τα μαλλιά θα τυλιχτούν αυτόματα γύρω από τη συσκευή curling.



- ③ Συνέχισε να τυλίγεις για 15 δευτερόλεπτα ή μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά, και στη συνέχεια αφαίρεσε την μπούκλα, και οι μπούκλες θα διαμορφωθούν.




- ④ Αφού ολοκληρώσεις το styling των μπούκλων, ρύθμισε τη μέγιστη θερμοκρασία για 5 έως 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια αμέσως ρύθμισε την ελάχιστη θερμοκρασία για να κρυώσει γρήγορα τα μαλλιά και να διατηρηθεί η χτένισμα με κρύο αέρα.


Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό, απενεργοποίησε τη συσκευή και περίμενε να κρυώσει.
- Άνοιγε τακτικά το κάτω φίλτρο για να το καθαρίσεις από τη σκόνη.
- Χρησιμοποίησε μια στεγνή βούρτσα για να καθαρίσεις και να αφαιρέσεις τα μαλλιά και τη σκόνη από την είσοδο αέρα.
- Εάν η κύρια συσκευή είναι βρώμικη, σκουπίστε την με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Εάν οι λεκέδες είναι δύσκολοι να αφαιρεθούν, βρέξτε ένα μαλακό πανί με "ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό" ή "νερό με σαπούνι", στύψτε το καλά και στη συνέχεια καθαρίστε την είσοδο αέρα.


- ① Γυρίστε το κλείδωμα αριστερά, τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου.



- ② Καθαρίστε το καπάκι του φίλτρου και την οθόνη του φίλτρου με ένα στεγνό, μη χνουδωτό πανί ή με μια βούρτσα καθαρισμού.



- ③ Αφού καθαρίσετε, γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να το κλειδώσετε πριν το αποθηκεύσετε.



Σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια

- Μην καθαρίζετε με νερό για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή σε υγρά μέρη, όπως μπάνια, για να αποφύγετε εσωτερική μούχλα και σκουριά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλύτες, βενζίνη, αφαίρεση βερνικιού κ.λπ. για καθαρισμό, για να αποφύγετε βλάβες, ζημιές στα εξαρτήματα ή αποχρωματισμούς.
- Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τις τρίχες της βούρτσας, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα μαλλιών ή προϊόντων περιποίησης μαλλιών, λεκέδες από νερό κ.λπ.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η κύρια συσκευή ή η έξοδος αέρα είναι υπερβολικά ζεστή. Από την έξοδο αέρα βγαίνουν σπινθήρες. Η συσκευή σταματά να λειτουργεί.	Στη φίλτρο υπάρχει σκόνη. Μαλλιά έχουν κολλήσει στο φίλτρο.	Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα μαλλιά, και στη συνέχεια ξεκίνα ξανά. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών.
	Το χέρι μπλοκάρει την είσοδο αέρα στο φίλτρο, παρεμποδίζοντας τη ροή του αέρα.	Βεβαιώσου ότι τα χέρια σου δεν μπλοκάρουν την είσοδο του αέρα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών.
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν λειτουργεί και δεν έχει ροή αέρα.	Η πρίζα δεν λειτουργεί και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό.	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι ενεργοποιημένη και ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
Η πρίζα τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστή.	Χαλαρή σύνδεση της πρίζας.	Βεβαιώσου ότι η πρίζα είναι εντελώς συνδεδεμένη.
	Χρήση πολύπριζου με ανεπαρκή ρεύμα και τάση.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ξεχωριστό πολύπριζο, τροφοδοτήστε την απευθείας από την τρύπα.
Από καιρό σε καιρό η ροή αέρα σταματά. Εμφανίζονται ασυνήθιστοι ήχοι ή δονήσεις.		Επικοινωνήστε με το τμήμα συντήρησης για βοήθεια.
Χαλαρές βίδες, σπασμένη συσκευή, μερική παραμόρφωση.		

Προστασία του περιβάλλοντος



Η παλιά ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Κατασκευαστής:

Anlan International Development Limited
Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai,
Hong Kong, Κίνα

Μετατροπéας στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.
154 Rue de Rome, 13006 Μασσαλία ΓΑΛΛΙΑ
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl