

ANMITE

ANMITE

MONITOR

support@anmite.com



Οδηγίες Χρήσης

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων


1. Χρήση της οθόνης	01
Χρήση μενού οθόνης (OSD)	05
Χρήση λειτουργίας	11
Αντιγραφή/επέκταση/δεύτερη οθόνη	12
Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα	14
3. Επίλυση προβλημάτων	15
Επίλυση προβλημάτων	15

01. Χρήση της οθόνης

Σύνδεση της οθόνης


Σύνδεση Laptop/PC

1. Laptop/PC με θύρα Type-C




ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε φορτιστή τοίχου για την ενεργοποίηση της οθόνης και αποφύγετε μαύρη ή τρεμοπαίζουσα οθόνη όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής.

2. Φορητός Υπολογιστής/PC με θύρα HDMI



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε φορτιστή τοίχου για την ενεργοποίηση της οθόνης και αποφύγετε μαύρη ή τρεμοπαίζουσα οθόνη όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής.


3. Laptop/PC με θύρα (mini) DisplayPort, π.χ. Surface Pro



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε φορτιστή τοίχου για την ενεργοποίηση της οθόνης και αποφύγετε μαύρη ή τρεμοπαίζουσα οθόνη όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αντάπτορας (Mini)DP σε HDMI δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. (✉ support@anmite.com)

Σύνδεση με PS5/PS4/Xbox




ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε φορτιστή τοίχου για να ενεργοποιήσετε τη οθόνη και να αποφύγετε μαύρη ή τρεμοπαίζουσα οθόνη σε περίπτωση ανεπαρκούς τροφοδοσίας.

Σύνδεση με Switch



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κονσόλα Switch δεν μπορεί να παρέχει επαρκή τροφοδοσία για την οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον αυθεντικό φορτιστή PD της κονσόλας Switch και συνδέστε τον στη θύρα Type-C της οθόνης. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με άλλους φορτιστές. (Σε περίπτωση χρήσης άλλων τροφοδοτικών PD, συνιστάται η χρήση τροφοδοτικού PD με ισχύ 65 W ή μεγαλύτερη.)


Σύνδεση τηλεφώνου με Android



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή ισχύ για οθόνη με υψηλή φωτεινότητα. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στη θύρα Type-C για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο Type-C που είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο στη δεύτερη θύρα Type-C.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα, όπως το Google Pixel, δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο.
- Τα τηλέφωνα με λειτουργικό Android που δεν είναι πλήρως συμβατά πρέπει να χρησιμοποιούνται με καλώδιο Phone to HDTV για να επιτευχθεί ισοδύναμο αποτέλεσμα οθόνης.

Σύνδεση iPhone μέσω αντάπτορα Lightning σε HDMI



1. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή για να τροφοδοτήσετε τον αντάπτορα.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο iPhone σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε επίσης τον φορτιστή ρεύματος στην θύρα Lightning του προσαρμογέα, για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα και να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του.


Χρήση του μενού στην οθόνη (OSD)

Μενού φωτεινότητας/έντασης ήχου




- Περιστρέψτε το πλήκτρο Μενού προς τα πάνω για να ανοίξετε το μενού φωτεινότητας.
- Περιστρέψτε το πλήκτρο Μενού προς τα κάτω για να ανοίξετε το μενού έντασης ήχου.

Κύριο μενού




- Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε και να εμφανίσετε το μενού OSD.
- Περιηγηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να εναλλάσσετε μεταξύ των επιλογών.
- Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο.
- Περιηγηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο.
- Πατήστε το κουμπί Μενού για να εισέλθετε στο μενού επιλογών.
- Πατήστε το κουμπί Έξοδος για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή πατήστε το κουμπί Μενού για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Εικόνα




- Φωτεινότητα: Επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας ή της έντασης του φωτισμού της οθόνης (Εύρος : 0-100).
- Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου (Εύρος: 0-100).
- Διόρθωση μαύρου: Ρυθμίστε το επίπεδο του μαύρου στην οθόνη (Εύρος: 0-100).
- Λειτουργία παιχνιδιού: Επιλέξτε λειτουργία παιχνιδιού: Τυπική, RTS, FPS.

Ρυθμίσεις OSD




- Οριζόντια θέση: Ρυθμίστε την οριζόντια θέση του παραθύρου του μενού.
- Θέση κατακόρυφου άξονα: Προσαρμόστε τη θέση του παραθύρου μενού κατά τον κατακόρυφο άξονα.
- Χρόνος μενού: Το παράθυρο μενού κλείνει αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Διαφάνεια: Ρυθμίστε το επίπεδο διαφάνειας του παραθύρου μενού.

Θερμοκρασία




- Θερμοκρασία: Προσαρμόστε την απόχρωση της οθόνης στις τιμές 9300K, 7500K, 6500K, 5800K, RGB ή Χρήστη.

Επιλογές



- Πηγή εισόδου: Επιλογή πηγής σήματος.
- Γλώσσα: Διαθέσιμες 10 γλώσσες.
- Αναλογία εικόνας: Ρυθμίστε την κλίμακα εικόνας (16:9 / 5:4 / 4:3).
- Ένταση ήχου: Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή της εικόνας (Εύρος: 0 έως 100).


Προχωρημένες ρυθμίσεις



Εφέ χρώματος



- Λειτουργία Ultra HDR: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση HDR ή αυτόματη λειτουργία
- Προστασία οφθαλμών: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προστασίας οφθαλμών
- Ήχος 3D: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου 3D
- Στόχος (Crosshair): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στόχου

Επαναφορά



- Επαναφορά: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις οθόνης στις προεπιλογές

Πληροφορίες



- Κορεσμός: Εύρος 0-100
- Απόχρωση: Εύρος 0- 100
- Οξύτητα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οξύτητας

Χρήση επιλογών Αντιγραφή/Επέκταση/Προβολή δεύτερης οθόνης στα Windows

- Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε «Ρυθμίσεις εμφάνισης».
- Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή «Πολλαπλές οθόνες».
- Επιλέξτε «Αντιγραφή αυτών των οθονών», «Επέκταση αυτών των οθονών» ή «Εμφάνιση μόνο στη 2η» ανάλογα με τη λειτουργία.

Πολλαπλές οθόνες


Αντιγραφή αυτών των οθονών
Επέκταση αυτών των οθονών
Εμφάνιση μόνο στην 1η
Εμφάνιση μόνο στη 2η

Πώς να επεκτείνετε τη δεύτερη οθόνη στα αριστερά

- Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε «Ρυθμίσεις οθόνης».
- Στο ανώτερο τμήμα αυτού του παραθύρου βλέπετε την εικόνα κάθε οθόνης με τους αντίστοιχους αριθμούς της.
- Πατήστε και κρατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε αυτή την εικόνα στην αντίθετη πλευρά της εικόνας στα δεξιά, στη συνέχεια αφήστε τον κέρσορα.
- Επιλέξτε «Εφαρμογή».


Επανατοποθέτηση οθονών

Επιλέξτε την οθόνη παρακάτω για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της. Πατήστε και κρατήστε (ή επιλέξτε) την οθόνη και σύρετέ την για να την μετακινήσετε.




Mac OS

- Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνες.
- Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη
- Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής Καθρέφτισμα οθονών δεν είναι επιλεγμένο στη λειτουργία επέκτασης ή είναι επιλεγμένο στη λειτουργία καθρέφτη.




Χρήση λειτουργίας πορτραίτου/τοπίου




Mac OS

- Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος
- Πατήστε τα πλήκτρα Cmd+Option(Alt) και κάντε κλικ στο «Οθόνες»
- Βρείτε το νεοεμφανιζόμενο αναπτυσσόμενο μενού «Περιστροφή»



Windows

- Κάντε δεξί κλικ στην Επιφάνεια Εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης
- Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «Προσανατολισμός οθόνης»
- Επιλέξτε «Οριζόντια» ή «Κατακόρυφα»



Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα

Τηλέφωνο

Μάρκα	Μοντέλο
SAMSUNG	DEX, Σειρές S8/S9/S10/S20, Σειρές Note 8/Note 9/Note 10
HUAWEI	Σειρές Mate 10/Mate 20/Mate 30, Mate RS, Σειρές P20/P30/P40
Razer	Razer Phone, Razer Phone 2
HTC	U Ultra
LG	G5, G6, G7
ASUS	ROG Gaming Phone
Περισσότερες Μάρκες	Ενημέρωση

Laptop

Μάρκα	Μοντέλο
Apple	MacBook 12 ιντσών, MacBook Pro 2016/2017/2018, MacBook Air 2018, iPad Pro 2018
Google	Chromebook Pixels, Pixelbook Pen
Lenovo	Savior Y7000, Savior Y7000P, Savior Y9000K, YOGA 6 Pro, ThinkPad X1 Carbon, Yoga 5 Pro, Miix 720
DELL	Σειρά G3, Σειρά G5, Σειρά G7, Inspiron 5000, Inspiron 7000, XPS13, XPS15
HP	EliteBook 1050G1, EliteBook Folio G1, Omen 4 Pro, Pavilion X2
Microsoft	Surface Book 2
ASUS	Lingyao 3, U306, Σειρά U321, U4100, Σειρά ROG
HUAWEI	MateBook D
Razer	Blade Stealth
Περισσότερες Μάρκες	Ενημέρωση

03. Επίλυση προβλημάτων

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
(✉ support@anmite.com)

Μαύρη οθόνη ή έλλειψη σήματος

1. Χρησιμοποιήστε το πρωτότυπο καλώδιο σήματος Type-C 3.1 που παρέχεται.
Ειδοποίηση: το καλώδιο Type-C 3.0 για μεταφορά δεδομένων δεν υποστηρίζει σήμα βίντεο.
2. Συνδέστε τον φορτιστή ρεύματος στη θύρα Type-C και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «no signal». Έπειτα, συνδέστε το καλώδιο USB -C σε άλλη θύρα Type-C ή το καλώδιο HDMI στη θύρα Mini HDMI.
3. Σε συσκευές όπως τα HP EliteBook ή Acer Aspire, ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο, παρά μόνο φόρτιση. Επιβεβαιώστε ότι ο φορητός υπολογιστής ή το τηλέφωνό σας υποστηρίζει έξοδο βίντεο Type-C 3.1 ή Thunderbolt 3.0.
4. Ρυθμίστε τη λειτουργία προβολής στο λειτουργικό σύστημα Windows στην επιλογή «Επέκταση (Extend)».
5. Συνδέστε την οθόνη σε άλλη συσκευή για να ελέγξετε εάν λειτουργεί σωστά.
6. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε βοήθεια ✉ support@anmite.com

Πώς να συνδέσετε αυτήν την οθόνη σε φορητό υπολογιστή χωρίς θύρα HDMI (π.χ. Microsoft Surface Pro, Surface Book, HP EliteBook)

Απαιτείται αντάπτορας (mini) DP σε HDMI.

(✉ support@anmite.com)

Η βάση είναι ασταθής `` πώς να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα της οθόνης ως βάση στήριξης;
Λεπτομερείς οδηγίες παρέχονται στη σελίδα 3.

Η οθόνη αναβοσβήνει ή κάνει συνεχείς επανεκκινήσεις

1. Το τρεμόπαιγμα ή η συνεχής επανεκκίνηση οφείλονται συνήθως σε ανεπαρκή τροφοδοσία ισχύος. (Συνιστώμενη πηγή τροφοδοσίας PD με ισχύ 30 W ή υψηλότερη).

Εάν η οθόνη και η συσκευή είναι συνδεδεμένες μέσω ενός καλωδίου Type-C, ορισμένα φορητά υπολογιστικά συστήματα και τηλέφωνα ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή ισχύ. Συνδέστε τον τροφοδοτικό ρεύματος σε πρίζα ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή τροφοδοσία.

Εάν συνδέσετε μέσω της θύρας USB-C του φορητού υπολογιστή:
Ένα καλώδιο USB-C μπορεί να μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και σήμα (σύστημα 'ένα καλώδιο για δύο λειτουργίες'), επιτρέποντας την απευθείας τροφοδοσία της οθόνης από το φορητό υπολογιστή.

Εάν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω HDMI:
Απαιτείται σύνδεση με δύο καλώδια, καθώς το καλώδιο HDMI μεταδίδει αποκλειστικά σήμα βίντεο και απαιτεί επιπρόσθετη τροφοδοσία.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
α) Τροφοδοσία από αντάπτορα συνδεδεμένο στην πρίζα (συνιστάται PD 30W ή υψηλότερο).
β) Τροφοδοσία από θύρα USB του υπολογιστή μέσω ξεχωριστού καλωδίου USB.
(Η ανεπαρκής τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει μείωση φωτεινότητας, τρεμόπαιγμα ή εμφάνιση μαύρης οθόνης. Συνιστάται τροφοδοσία PD 30W ή υψηλότερη).

Προσοχή: Όχι όλα τα τηλέφωνα με Android υποστηρίζουν μετάδοση βίντεο μέσω θύρας Type-C. Πολλές συσκευές χρησιμοποιούν τη θύρα Type-C αποκλειστικά για φόρτιση ή μεταφορά δεδομένων. Για να ενεργοποιηθεί η ενσύρματη προβολή οθόνης, το smartphone πρέπει να υποστηρίζει Type-C 3.1 και Thunderbolt 3.0 DisplayPort Alt Mode ή MHL.

2. Επικοινωνήστε μαζί μας για τεχνική υποστήριξη ✉ support@anmite.com

Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με τη φορητή οθόνη Type-C, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

1. Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει έξοδο βίντεο Type-C 3.1 ή Thunderbolt 3.0.
2. Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συμβατό με τη λειτουργία DP Alt ή να υποστηρίζει το πρωτόκολλο MHL.

Εάν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία DP Alt Mode ούτε MHL, η θύρα Type-C δεν θα μεταδίδει σήμα βίντεο, ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένο με την οθόνη. Η συσκευή θα εμφανίσει μήνυμα «No Signal». Ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής σας για να βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα.

Ορισμένα τηλέφωνα έχουν θύρες Type-C που δεν υποστηρίζουν λειτουργία οθόνης, παρά μόνο φόρτιση. Για παράδειγμα, τα τηλέφωνα Google Pixel δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο μέσω της θύρας Type-C. Για την κλωνοποίηση οθόνης απαιτείται καλώδιο Android-HDTV. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη σελίδα 6 για σχετικές οδηγίες.
(✉ support@anmite.com)

Πώς να επεκτείνετε τη δεύτερη οθόνη στην αριστερή πλευρά;

1. Ανατρέξτε στις οδηγίες στις σελίδες 11-12.
2. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε υποστήριξη. (✉ support@anmite.com)

Λειτουργεί η οθόνη με Apple iPhone;

Ναι. Για να λειτουργήσει το iPhone με την οθόνη, απαιτείται αντάπτορας Lightning-HDMI.

(✉ support@anmite.com)

Συμβατή είναι αυτή η οθόνη με iPad;

Ναι. Εάν η θύρα του iPad είναι τύπου Type-C, η οθόνη θα λειτουργεί κανονικά με ένα μόνο καλώδιο Type-C. Σε περίπτωση iPad με θύρα Lightning, απαιτείται αντάπτορας Lightning-HDMI για τη σωστή λειτουργία της οθόνης.

(✉ support@anmite.com)

Πώς αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας;

Η οθόνη αποθηκεύει αυτόματα όλες τις ρυθμίσεις κατά τη χρήση σύνδεσης Type-C ή HDMI. Εάν χρησιμοποιείται μόνο ένα καλώδιο Type-C για τροφοδοσία και απεικόνιση και η συσκευή δεν παρέχει επαρκή ισχύ, η οθόνη επαναφέρει αυτόματα τη φωτεινότητα στο επίπεδο 30.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, ακόμη και αυτές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Προτού χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε λάβετε υπόψη και τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης της όρασης:

- Αποφύγετε τη μακροχρόνια παρακολούθηση της οθόνης χωρίς ανάπαυλες.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών, ώστε να μειωθεί η καταπόνηση του αυχένα και των ματιών.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό της οθόνης για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους που περιορίζουν τη ροή του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, ούτε σε χώρους εκτεθειμένους σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση εμφάνισης φθορών, διακόψτε άμεσα τη χρήση της οθόνης και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- Συνδέετε την οθόνη μόνο σε κατάλληλες υποδοχές με γείωση και χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.**Κίνδυνος για παιδιά:**
- Η οθόνη δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια ή στερεωμένη στον τοίχο, προκειμένου να αποτραπεί η ανατροπή της, η οποία ενέχει κίνδυνο για παιδιά και ζώα.
- Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο κοψίματος ή πνιγμού.

Κίνδυνος βλάβης προϊόντος:

- Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή η τροποποίηση της οθόνης. Τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες.
- Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε κραδασμούς, πτώσεις, κρούσεις και άλλους παράγοντες που μπορεί να προξενήσουν ζημιά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην οθόνη ή στη βάση της.
- Η οθόνη είναι ευαίσθητη και επιρρεπής σε μηχανικές βλάβες. Αποφύγετε την πίεση με τα δάχτυλα, τα χτυπήματα ή κρούσεις ώστε να αποφευχθούν ρωγμές και μόνιμη ζημιά.
- Μην μετακινείτε την οθόνη κρατώντας απευθείας την επιφάνειά της. Χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση ή το πλαίσιο του περιβλήματος για τη μεταφορά.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε επαφή με υγρά.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Να είστε προσεκτικοί κατά την ρύθμιση της θέσης της οθόνης. Αποφύγετε να εισάγετε τα χέρια σας σε κινούμενους μηχανισμούς, όπως η βάση ή η λαβή, για να μην σφηνώσουν τα δάχτυλά σας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια, προκειμένου να αποφύγετε την ανατροπή της, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό χρήστη.
- Σε περίπτωση βλάβης της οθόνης, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά θραύσματα γυαλιού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την απομάκρυνση της κατεστραμμένης οθόνης ή των εξαρτημάτων της.

Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Εφόσον η οθόνη υποστηρίζει λειτουργίες συνδεσιμότητας Wi-Fi ή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένες με ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για την αποφυγή τρωτών σημείων ασφαλείας.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις ασύρματες λειτουργίες αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες συσκευές.
- Παρακολουθείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και αφαιρείτε αυτές που δεν χρειάζονται πλέον.

Πληροφορίες για ορθή χρήση

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε την στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλη βάση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης σε άκρες επίπλων όπου ενδέχεται να ανατραπεί κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε επιτοίχια βάση ή ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σταθερά στερεωμένοι, ώστε να αποφευχθούν απότομες κινήσεις ή η ανατροπή της οθόνης.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθαρίστε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά που ενδέχεται να βλάψουν την επιφάνεια της οθόνης.
- Αποθηκεύετε την οθόνη σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της.**Ασφάλεια κατά τη χρήση:**
- Αποφεύγετε τη χρήση της οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε σκοτεινό χώρο χωρίς επαρκή φωτισμό, προκειμένου να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών.
- Μην χειρίζεστε τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα της οθόνης όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημίας. **Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης για την εξυπηρέτηση και τις επισκευές:**
- Εάν παρατηρήσετε δυσλειτουργία στην οθόνη, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές και την απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι χρησιμοποιημένες οθόνες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Απαγορεύεται η απόρριψη της οθόνης στα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον αρμόδιο ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο μεταχειρισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές νομοθεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό συμβούλιο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα ή κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη, είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον στην οδηγία χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις, είναι απαραίτητο να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτή ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο διασφαλιστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

ANMITE
Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd
Δωμάτιο 3, 3ος όροφος, κτίριο εργοστασίου 1, αριθ. 3, Ζώνη Dengxi, 1η Οδός, Bantian, Περιοχή Longgang, 518129 Shenzhen, Κίνα support@anmite.com

Υπεύθυνος φορέας:
Όνομα: Anmite

Πλήρης επωνυμία: E-CrossStu GmbH

Διεύθυνση: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία E-Crossstu@web.de

+49 69332967674

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl