

AOCHUAN M3 Pro Mini Gimbal με αισθητήρα AI (Λευκό)

AOCHUAN · EAN 6972467714865

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά

τη συσκευασία σύμφωνα με τη λίστα προϊόντων. Σε περίπτωση ελλείψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα

εξυπηρέτησης πελατών ή τον εκπρόσωπό σας. Καλώδιο USB C

Οδηγίες χρήσης

Mini gimbal M3 Pro x 1

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Bluetooth x 1

Μαγνητικός φωτισμός συμπλήρωσης x 1

Φόρτιση προϊόντος

Φόρτιση του σταθεροποιητή

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για να συνδέσετε

τον τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης του σταθεροποιητή (κλιπ

τηλεφώνου). Χαμηλή στάθμη μπαταρίας: αναβοσβήνει κόκκινο LED

Φόρτιση: αναβοσβήνει κόκκινο LED

Πλήρης φόρτιση: σταθερό κόκκινο LED

LED

Περιγραφή φωτισμού συμπλήρωσης

Η βάση του τηλεφώνου διαθέτει

ενσωματωμένη μαγνητική ταινία:

Ο φωτισμός συμπλήρωσης μπορεί

να προσαρμοστεί μαγνητικά. Κουμπί τροφοδοσίας:

Πατήστε και κρατήστε: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Μοναδικό κλικ: Αλλαγή χρωμάτων (λευκό / ζεστό

λευκό / κόκκινο / μη-μπλε / πράσινο / μωβ /

κυανό)

Διπλό κλικ: Εναλλασσόμενο γκράντ (κόκκινο / κίτρινο / πράσινο / κυανό /

μπλε / μωβ)

Λειτουργία

Κουμπί

Μοναδικό κλικ (σε λειτουργία

μονοχρώματος): 3-στάδια ρύθμισης

φωτεινότητας

Μοναδικό κλικ (σε λειτουργία

γκράντ):

Εναλλαγή ταχύτητας γκράντ

Διπλό κλικ: Αργό αναβόσβημα

κόκκινου/μπλε φωτός

Προδιαγραφές προϊόντος:

Μοντέλο: PO3

Βάρος: 22 g

Μπαταρία: 3,7 V/400 mAh

Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα

Χρόνος αναμονής: περίπου 2 ώρες

(με μέγιστη φωτεινότητα σε λειτουργία μονοχρώματος)

Εισαγωγή στο προϊόν

Κουμπί τροφοδοσίας / δείκτης

Κουμπί κλειδώματος

Κάμερα παρακολούθησης AI

Μαγνητικός φωτισμός

συμπλήρωσης

Διεπαφή με σπείρωμα 1/4"

Ενσωματωμένος βραχίονας

Τηλεχειριστήριο Bluetooth

Διεπαφή φόρτισης USB-C

Ρυθμιστικός τροχός

Τρίποδο

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής

Απελευθερώστε το βραχίονα του κλιπ για το τηλέφωνο του σταθεροποιητή,

σηκώνοντάς το προς τα πάνω, και στη συνέχεια γυρίστε τη μονάδα

κλιπ 180° γύρω από τον άξονα περιστροφής για να την ασφαλίσετε

σε θέση στραμμένη προς τα εμπρός. Ξεκλειδώστε το κουμπί του κλιπ και τοποθετήστε το

τηλέφωνο

κεντρικά; ο πίνακας μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα του τηλεφώνου και ο φακός AI είναι στραμμένοι στην ίδια κατεύθυνση. Κουμπί κλειδώματος

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής

Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για μεγαλύτερο χρόνο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ξεκινήσετε τη χρήση της. Κουμπί τροφοδοσίας

Κρατήστε το βραχίονα του άξονα κάτω από τη βάση του τηλεφώνου και τεντώστε το προς τα πάνω για να επεκτείνετε τον ενσωματωμένο βραχίονα επέκτασης, και στη συνέχεια γυρίστε τον μπροστά και πίσω για να ρυθμίσετε τη γωνία λήψης. παρακολούθησης AI

Λειτουργία

Πατήστε τη βάση για να αναδιπλωθούν αυτόματα τα πόδια του τρίποδου. Κρατήστε τη συσκευή και τραβήξτε προς τα πάνω για να επεκτείνετε τον ενσωματωμένο βραχίονα επέκτασης, και στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή στο τραπέζι. παρακολούθησης AI

Λειτουργία

Στηρίξτε τη βάση του τηλεφώνου και τοποθετήστε άμεσα το τηλέφωνο. Υποστηρίζονται τόσο οι οριζόντιες όσο και οι κατακόρυφες προσανατολισμοί. Ξεκλειδώστε το κουμπί κλειδώματος και στη συνέχεια πατήστε

και κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κουμπί

τροφοδοσίας

Κουμπί κλειδώματος

Περιγραφή λειτουργίας LED

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής

Μπλε φως: τροφοδοσία ενεργοποιημένη κατά προεπιλογή

Λευκό φως: λειτουργία POV

Λειτουργία παρακολούθησης AI

Μπλε φως: τροφοδοσία ενεργοποιημένη
κατά προεπιλογή

Σταθερό πράσινο φως: σημάδι
κλειδωμένο (λειτουργία χειρονομιών ενεργοποιημένη)

Σταθερό κίτρινο φως: σημάδι κλειδωμένο
(λειτουργία χειρονομιών απενεργοποιημένη)

Πράσινο φως/κίτρινο φως που αναβοσβήνει:
σημάδι ξεκλειδωμένο

Εισαγωγή σε χειρονομίες
(λειτουργία παρακολούθησης AI)

OK: Ενεργοποίηση παρακολούθησης

Χέρι: Απενεργοποίηση παρακολούθησης

Και τα δύο χέρια L: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
έλεγχος με χειρονομίες

Περιγραφή κουμπιού τροφοδοσίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να εκτελείτε
γρήγορες ενέργειες. Το κουμπί τροφοδοσίας εκτελεί διάφορες λειτουργίες
ανάλογα με τη λειτουργία.

Κουμπί τροφοδοσίας gimbal

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής / Μακρύ πάτημα: Ενεργοποίηση /

Λειτουργία παρακολούθησης AI απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής Μοναδικό κλικ: Εναλλαγή
οριζόντιας / κατακόρυφης

Λειτουργία παρακολούθησης AI Μοναδικό κλικ: ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση παρακολούθησης AI

τηλεχειριστήριο

Περιγραφή p

Δείκτης φωτός

Κουμπί λειτουργίας Κουμπί λειτουργίας Orbit

Κουμπί

εγγραφής

Δεξί κουμπί

Αριστερό

κουμπί

Διεπαφή φόρτισης

USB-C

Κουμπί εγγραφής

Λειτουργία χειροκίνητης dolly shot / Λειτουργία Μακρύ πάτημα: ενεργοποίηση / παρακολούθησης AI απενεργοποίηση τροφοδοσίας Μοναδικό

κλικ: φωτογραφική μηχανή / βίντεο

Διπλό κλικ: ενεργοποίηση /

Λειτουργία παρακολούθησης AI

απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών

παρακολούθησης

Τριπλό κλικ: ενεργοποίηση /

απενεργοποίηση ελέγχου με χειρονομίες

τηλεχειριστήριο

Περιγραφή p

Κουμπί λειτουργίας

Μοναδικό κλικ:

Εναλλαγή σε οριζόντια

/ κατακόρυφη

Λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης

Διπλό κλικ:

κάμερας

Κεντράρισμα τηλεφώνου / έξοδος από

τη λειτουργία POV / έξοδος από την περιστροφή

Τριπλό κλικ: Λειτουργία POV

Κουμπί orbit shooting

Μοναδικό κλικ:

αυτόματη περιστροφή 200°

Διπλό κλικ: διπλή

περιστροφή 200° προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης /

λειτουργία παρακολούθησης AI

Τριπλό κλικ: περιστροφή 360°

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα:

περιστροφή 360°

Αριστερό κουμπί

Λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης / Μακρύ πάτημα: Ρύθμιση γωνίας
λειτουργία παρακολούθησης AI (περιστροφή αριστερά)
τηλεχειριστήριο

Περιγραφή p

Δεξί κουμπί

Λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης / Μακρύ πάτημα: Ρύθμιση γωνίας
λειτουργία παρακολούθησης AI (περιστροφή δεξιά)
Περιγραφή δεικτών

Ενεργοποιημένη τροφοδοσία (Bluetooth Μπλε φως αναβοσβήνει
μη συνδεδεμένο):

Ενεργοποιημένη τροφοδοσία (Bluetooth Μπλε φως αναβοσβήνει μία φορά μετά
συνδεδεμένο): από κάθε πάτημα του κουμπιού,
σηματοδοτώντας την λήψη εντολής

Πλήρως φορτισμένο (με Πράσινο φως ανάβει συνεχώς
απενεργοποιημένη τροφοδοσία):

Φόρτιση (με απενεργοποιημένη Κόκκινο φως ανάβει συνεχώς
τροφοδοσία):

Χαμηλή στάθμη φόρτισης Μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα 3
μπαταρίας: φορές, και στη συνέχεια σβήνει

Προσοχή:

Κατά τη χρήση των κουμπιών αριστερού / δεξιού τηλεχειριστηρίου για τον έλεγχο
της συσκευής, παρακαλώ απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης AI (το κουμπί
τροφοδοσίας

πρέπει να είναι μπλε). Πριν από τη χρήση άλλων λειτουργιών, πρέπει να βγείτε από τη
λειτουργία POV (το κουμπί

τροφοδοσίας πρέπει να είναι μπλε). Εάν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν
είναι

συνδεδεμένο μέσω Bluetooth και δεν πατιούνται κουμπιά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
μετά από 10 λεπτά,

για εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth, αλλά δεν πατιούνται

κουμπιά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 λεπτά, για
εξοικονόμηση ενέργειας. Παράμετροι προϊόντος

Μέγεθος προϊόντος 30,5 * 80 * 50 mm

Μέγεθος όταν διπλωθεί

23 * 12 * 45 mm

Συνολικό μήκος 681MM

λαβής

Συνολικό ύψος 660MM

Βάρος προϊόντος 335 g (χωρίς φως συμπλήρωσης)

Υλικό προϊόντος

PC + ABS

Μέγιστη

300g

φορτίο

Χωρητικότητα

1000mAh

μπαταρίας

DC 5V 400mA

Κατανάλωση ενέργειας

Χρόνος φόρτισης Περίπου 3 ώρες

Χρόνος λειτουργίας

Λειτουργία χειροκίνητης εγγραφής: περίπου 7

ώρες

Λειτουργία παρακολούθησης AI: περίπου 4 ώρες

Μηχανικός περιορισμός Βάση τηλεφώνου με απεριόριστη

γωνία περιστροφής 360°

Παράμετροι προϊόντος

Προδιαγραφή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

3,7 V / 40 mA

τηλεχειριστηρίου

Είσοδος φόρτισης τηλεχειριστηρίου

DC 5V 20 mA

τηλεχειριστηρίου

Χρόνος φόρτισης τηλεχειριστηρίου 2 ώρες

τηλεχειριστηρίου

Χρόνος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

30 ημέρες

τηλεχειριστηρίου

Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου 10 μέτρα

τηλεχειριστηρίου

Εμβέλεια παρακολούθησης

σε ακτίνα 5 μέτρων

*Ο χρόνος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης και τα δεδομένα έχουν υπολογιστεί με βάση 10 λεπτά χρήσης ημερησίως. *Τα παραπάνω δεδομένα είναι αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Σε διάφορες συνθήκες δοκιμών, τα δεδομένα μπορεί να παρουσιάζουν

διαφορετικό βαθμό σφάλματος. Παρακαλώ αναφερθείτε στις πραγματικές εμπειρίες με τη συσκευή. Κατασκευαστής:

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: NO.9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City,

Guangdong, Κίνα. Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com

Αντιπρόσωπος ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisenstraße 2 B11

63110 Rodgau, Έσση, Γερμανία

E-mail: contact@evatmaster.com

061062699873

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co.,

Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής

Gimbal AOCHUAN M3 Pro mini είναι σύμφωνος με την οδηγία

2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: [https://](https://files.innpro.pl/aochuan)

files.innpro.pl/aochuan

Διεύθυνση κατασκευαστή: NO.9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, Κίνα.

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προστασία περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/>

εγγύηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προδιαγραφή μπαταρίας προϊόντος:

Τύπος: Μονοκυτταρική μπαταρία λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,015827 kg

Χωρητικότητα: 1000 mAh

Ικανότητα: 0,0037 kWh

Υπερβαίνει την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): ναι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: JYZ 503450

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επιτήρηση. Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς γρήγορα να αποσυνδέσεις τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φρόντισε για την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιάσου με μια κουβέρτα πυρόσβεσης. Μπαταρία LI-ION
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζεις σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψεις να χρησιμοποιήσεις την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να φορτίσεις την μπαταρία στο 50% και να ελέγχεις περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθήκευσε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζεις σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της

συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

●Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το gimbal ή ο σταθεροποιητής είναι συμβατός με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε, όπως κάμερα ή smartphone. ●Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή – τοποθετείτε μόνο αξεσουάρ και εξοπλισμό που είναι συμβατά με το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στις προδιαγραφές. ●Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε κραδασμούς, πτώσεις ή επαφή με το νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει την αδιαβροχοποίησή της. Κίνδυνος για τα παιδιά:

●Τα gimbals και οι σταθεροποιητές δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. ●Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά, για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής ή τη ζημιά στα κινούμενα μέρη. ●Μικρά μέρη, όπως βίδες, στηρίγματα ή καλώδια, μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού – αποθηκεύστε τα μακριά από την πρόσβαση των παιδιών. Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση:

●Κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποφύγετε να αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του gimbal ή του σταθεροποιητή. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

●Κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης, παρακολουθήστε τη θερμοκρασία της συσκευής – σε περίπτωση υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε την και αφήστε την να κρυώσει πριν από την επαναχρησιμοποίηση. ●Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εργασίας, για να εξασφαλίσετε κατάλληλη αερισμό. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

●Εάν το gimbal ή ο σταθεροποιητής προσφέρει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, χρησιμοποιείτε μόνο την εφαρμογή του κατασκευαστή, που έχει ληφθεί από αξιόπιστες πηγές. ●Ασφαλίστε τη συσκευή σας με κωδικό πρόσβασης και ενημερώνετε τακτικά το

λογισμικό, για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας. Διαχείριση πρόσβασης:

●Ελέγχετε τακτικά τις συνδεδεμένες συσκευές και αφαιρέστε αυτές που δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον σταθεροποιητή. ●Περιορίστε τη δυνατότητα ζευγαρώματος της συσκευής μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Ρύθμιση και τοποθέτηση:

●Πριν από την τοποθέτηση του εξοπλισμού στο gimbal ή τον σταθεροποιητή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως προσαρμογείς, στηρίγματα και λαβές, είναι σωστά τοποθετημένα. ●Ζυγίστε τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία και να αποφύγετε την υπερφόρτωση των κινητήρων. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους:

●Χρησιμοποιώντας το gimbal σε δύσκολες συνθήκες, όπως βροχή, σκόνη ή άνεμο, χρησιμοποιείτε προστατευτικά καλύμματα ή αποφεύγετε την έκθεση σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. ●Πάντα βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής είναι κατάλληλα φορτισμένη. Αποθήκευση και μεταφορά:

●Αποθηκεύστε το gimbal σε τσάντα ή προστατευτική θήκη, για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές και ρύπους. ●Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη της συσκευής είναι ασφαλισμένα, για να αποφύγετε τη ζημιά τους. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Συντήρηση και επισκευή:

●Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του gimbal ή του σταθεροποιητή, συμπεριλαμβανομένων των κινούμενων μερών, των κινητήρων και των στηριγμάτων, για ζημιές ή φθορά. ●Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις – μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Ασφαλής απόρριψη:

●Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και άλλα εξαρτήματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. ●Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.