

AOCHUAN X2 Standard Gimbal (Λευκό)

AOCHUAN · EAN 6972467717460

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Επισκόπηση προϊόντος

Το APOCHUAN Smart X2 είναι ένα gimbal 3 αξόνων για κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι πολυλειτουργικό και εύκολο στη χρήση. Με τη βοήθεια του gimbal, το τηλέφωνο μπορεί να τραβήξει σταθερά και ομαλά βίντεο, να επιτύχει μια ποικιλία έξυπνων κινήσεων gimbal, όπως το Inception. Μέσω της επίσημης εφαρμογής APOCHUAN, μπορείτε επίσης να βιώσετε περισσότερες δημιουργικές λειτουργίες όπως παρακολούθηση προσώπου, έλεγχο με χειρονομίες, πανοραμική λήψη κ.λπ. Πεδίο Παροχής

Gimbal x 1 Τρίποδο x 1

Καλώδιο φόρτισης Type-C x 1 Εγχειρίδιο x 1

Γρήγορος Οδηγός

1 Κρατήστε το gimbal με 2 Διπλώστε το σε σχήμα όπως

και τα δύο χέρια, σηκώστε το τον αριθμό επτά (7),

κατευθείαν προς τα πάνω, και με την υποδοχή του τηλεφώνου

ξεδιπλώστε το βραχίονα. 3 Τραβήξτε την υποδοχή του τηλεφώνου για να κρατήσετε το

τηλέφωνο και μετακινήστε το

αριστερά και δεξιά για να το κεντράρετε. Γρήγορος Οδηγός

4 Πατήστε και κρατήστε το 5 Ενεργοποιήστε το Bluetooth

κουμπί τροφοδοσίας για να το του τηλεφώνου σας και

ενεργοποιήσετε. συνδέστε το με το

"SMART_X2" για χρήση. Δείτε το βίντεο εκπαίδευσης

Αναζητήστε και ακολουθήστε το "APOCHUAN

Gimbal", αποκτήστε εκπαιδευτικά βίντεο προϊόντων και εξερευνήστε

τον δημιουργικό κόσμο μαζί. Παράμετροι

287*127*70mm σε ξεδιπλωμένη κατάσταση

Μέγεθος προϊόντος

165*110*53mm σε διπλωμένη κατάσταση

Βάρος προϊόντος 365g

Μέγιστο μήκος επέκτασης

του τηλεσκοπικού 200mm

βραχίονα

Φορητότητα ?330g

Ώρες λειτουργίας 8-10 ώρες (σε αναμονή)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2 ώρες

Λειτουργική τάση 7.4V

Είσοδος ισχύος 5V/1.5A

Λειτουργική θερμοκρασία -10°C~55°C

Μπαταρία λιθίου 7.4V/800mAh*2

Κατάλληλο πλάτος του

τηλεφώνου 55-90mm

Εφαρμοστέο πλάτος του

τηλεφώνου

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 260°

Ελεγχόμενη γωνία ρολής 310°

Ελεγχόμενη γωνία κλίσης 75°

*Τα παραπάνω δεδομένα είναι δεδομένα εργαστηριακών δοκιμών. Υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά σφάλματα, παρακαλώ ανατρέξτε στην εμπειρία του πραγματικού αντικειμένου. Συχνές Ερωτήσεις

1. Είναι το AOCHUAN Smart X2 κατάλληλο για αρχάριους; Το AOCHUAN Smart X2 είναι πολύ κατάλληλο για αρχάριους. Είναι εύκολο στη χρήση και έχει ολοκληρωμένες λειτουργίες. Έξυπνες λειτουργίες όπως η παρακολούθηση προσώπου, η εντυπωσιακή περιστροφή και η αυτόματη λήψη κάνουν τη δημιουργία βίντεο πιο εύκολη. Το AOCHUAN παρέχει επίσης πολλές εκπαιδευτικές οδηγίες και υποστήριξη χρηστών για να βοηθήσει τους αρχάριους να το λειτουργήσουν γρήγορα. 2. Τι πρέπει να κάνω αν δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω; Και πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια; Μην ανησυχείτε, μπορείτε να αναζητήσετε και να ακολουθήσετε τους επίσημους κοινωνικούς λογαριασμούς μας για να δείτε λεπτομερείς εκπαιδευτικές οδηγίες βίντεο, συνήθως μπορείτε να το λειτουργήσετε μέσα σε 30 λεπτά. Για περισσότερη υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του καταστήματος από το οποίο το αγοράσατε, θα σας παρέχουμε προσωπική καθοδήγηση. 3. Χρειάζεται το AOCHUAN Smart X2 να είναι επίπεδο; Το AOCHUAN Smart X2 διαθέτει κινητήρα υψηλής ροπής, επομένως δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς επίπεδο. Αν η κάμερα του τηλεφώνου σας είναι μεγάλη και βαριά, μπορείτε να μετακινήσετε χειροκίνητα το τηλέφωνο αριστερά και δεξιά και να ρυθμίσετε τη θέση της υποδοχής του τηλεφώνου για να το ισιώσετε, και στη συνέχεια μπορείτε να το ενεργοποιήσετε για χρήση. 4. Τι πρέπει να

κάνω αν το gimbal παρουσιάσει βλάβη; Το APOCHUAN παρέχει επίσημη εγγύηση ενός έτους για όλα τα προϊόντα. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του καταστήματος από το οποίο το αγοράσατε, θα σας παρέχουμε επαγγελματική τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία μετά την πώληση.

Σχετικά με το Smart X2

Μαγνητική πλάκα

Υποδοχή τηλεφώνου

Ενσωματωμένος

τηλεσκοπικός βραχίονας

LED κατάσταση

Κλειδί ρολού ένδειξη

συνδυασμού Κουμπί M

Κουμπί λήψης

Joystick

Σχετικά με το Smart X2

Άξονας ρολής

Άξονας κλίσης

Άξονας κλίσης

Διεπαφή φόρτισης Type-C Διεπαφή με σπείρωμα 1/4

Κουμπί τροφοδοσίας Διεπαφή με σπείρωμα 1/4

Θέση αποθήκευσης

Τρύπα για λουρί

Για Πρώτη Χρήση

Το Smart X2 είναι εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου-ιόντων, παρακαλώ φορτίστε το πριν από την πρώτη χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο φόρτισης ή οποιοδήποτε καλώδιο φόρτισης Type-C για να φορτίσετε το gimbal. Περιγραφή εικονιδίου μπαταρίας

Πράσινο φως : Επίπεδο μπαταρίας από 20 έως 100 %

Κόκκινο φως : Επίπεδο μπαταρίας κάτω από 20 %

Περιγραφή φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης : Το κόκκινο φως αναβοσβήνει

Πλήρως φορτισμένο : Το πράσινο φως είναι αναμμένο

Εικονίδιο μπαταρίας

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η απόδοση της μπαταρίας, το gimbal προεπιλέγεται σε κατάσταση πλήρους φόρτισης όταν φεύγει από το εργοστάσιο. Αν το gimbal παραμένει σε

κατάσταση αποθήκευσης όταν είναι ενεργοποιημένο, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας. Περιγραφή Εικονιδίου

Εικονίδιο μπαταρίας Κανονική λειτουργία

Εικονίδιο αυτόματης λήψης Εντυπωσιακή λειτουργία

Εικονίδιο ζουμ Λειτουργία περιστροφής

Εικονίδιο εστίασης Λειτουργία σπορ

Εικονίδιο Bluetooth

Περιγραφή Λειτουργίας

Το Smart X2 υιοθετεί σχεδίαση 3 αξόνων κατά της δόνησης, η οποία επιτυγχάνει πιο επαγγελματικά εφέ λήψης μέσω των διαφορετικών λειτουργικών καταστάσεων των 3 κινητήρων στον άξονα ρολής, άξονα κλίσης και άξονα κλίσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, όλοι οι τρεις άξονες μπορούν να περιστρέφονται, που είναι η κανονική κατάσταση.

Λειτουργία F

Αν γυρίσετε τη λαβή του gimbal αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω, το τηλέφωνο θα ακολουθήσει.

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για κίνηση της κάμερας αριστερά και δεξιά, καθώς και κινήσεις της κάμερας όπως λήψεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. Περιγραφή Λειτουργίας

Λειτουργία POV

Εάν περιστρέψετε τη λαβή του gimbal 360° (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε γωνιών όπως αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω ή κλίση), το τηλέφωνο θα ακολουθήσει. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για κινήσεις της κάμερας σε οποιαδήποτε γωνία. Λειτουργία DM

Όταν εισέλθετε στη λειτουργία DM, το τηλέφωνο θα περιστραφεί αυτόματα 180° και θα επιστρέψει. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για λήψη εντυπωσιακών εφέ ταινίας Inception. Περιγραφή Λειτουργίας

Λειτουργία S

Η κατεύθυνση κίνησης στη λειτουργία σπορ είναι η ίδια με αυτή της λειτουργίας F, αλλά με ισχυρότερη ισχύ κινητήρα. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για

κίνηση της κάμερας με γρήγορη μετάβαση. Περιγραφή Κουμπιών

1 Κουμπί Ενεργοποίησης:

Πατήστε παρατεταμένα: Για ενεργοποίηση

ή απενεργοποίηση

2

Joystick: Για ρύθμιση της 3

κατεύθυνσης του τηλεφώνου

(επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) 1

3 5 4

Κουμπί M: 2

Πατήστε μία φορά: Για αλλαγή λειτουργίας

(F/POV)

Πατήστε δύο φορές: Για επιστροφή του τηλεφώνου

Πατήστε τρεις φορές: Λειτουργία DM

Πατήστε παρατεταμένα: Λειτουργία S

4 Κουμπί Λήψης:

Πατήστε μία φορά: Λήψη φωτογραφιών/βίντεο

Πατήστε δύο φορές: Για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων οθονών

Πατήστε τρεις φορές: Για εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας (συνδεθείτε με την εφαρμογή για χρήση)

Πατήστε παρατεταμένα: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Smart Follow (συνδεθείτε με την εφαρμογή για χρήση)

Περιγραφή Κουμπιών

5 Συνδυασμός Κλειδιών Ρόλλερ:

Πατήστε μία φορά: Για εναλλαγή μεταξύ ζουμ και εστίασης

*Ζουμ: Γυρίστε το ρόλλερ προς τα εμπρός για ζουμ,

γυρίστε το προς τα πίσω για απομάκρυνση ζουμ

(συνδεθείτε με την εφαρμογή για χρήση) (προεπιλογή κατά την ενεργοποίηση)

*Εστίαση: Γυρίστε το ρόλλερ προς τα εμπρός για θόλωμα, γυρίστε το προς τα πίσω για εστίαση

(συνδεθείτε με την εφαρμογή για χρήση)

Πατήστε δύο φορές: 280° αυτόματη περιστροφή

Προς τα εμπρός

Προς τα πίσω

Εισαγωγή Εφαρμογής

Το AOCHUAN Smart X2 υποστηρίζει την αρχική κάμερα του

κινητού τηλεφώνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την εφαρμογή APOCHUAN για να ανακαλύψετε δημιουργικές λήψεις. 1. Κατεβάστε την εφαρμογή Παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω ή αναζητήστε “APOCHUAN” στο App Store για να κατεβάσετε την επίσημη εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη για κινητά Android και Apple. Σαρώστε τον κωδικό για να κατεβάσετε

την επίσημη εφαρμογή APOCHUAN

Όνομα Εφαρμογής: APOCHUAN

2. Σύνδεση Εφαρμογής

1. Αφού τοποθετήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης του gimbal για να το ενεργοποιήσετε; 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας; 3. Ανοίξτε την εφαρμογή APOCHUAN, θα αναζητήσει αυτόματα το Bluetooth του gimbal και θα συνδεθεί με τις ζευγμένες συσκευές; 4. Το εικονίδιο Bluetooth του gimbal ανάβει για να υποδείξει επιτυχημένη σύνδεση. Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής. Λειτουργίες Εφαρμογής

1. Smart Follow:

Μπορεί να κάνει έξυπνη παρακολούθηση προσώπων/ανθρώπινων σώματων/αντικειμένων/ζωντανής ροής. Και υποστηρίζει εφαρμογές τρίτων για παρακολούθηση. 2. Λήψη με έλεγχο χειρονομιών: Μπορείτε να ελέγξετε τη λήψη απομακρυσμένα, να εναλλάσσετε μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων οθονών, κ.λπ. μέσω χειρονομίας. 3. Κίνηση κάμερας Master:

Συνδυασμός αρκετών κλασικών κινήσεων κάμερας για γρήγορη παραγωγή ταινιών. 4. Φίλτρο ομορφιάς:

Πάνω από 150 κλασικά φίλτρα και ποικιλία εναλλακτικών εφέ ομορφιάς. 5. Χρονοκαθυστέρηση φωτογραφίας:

Ορίστε το σημείο εκκίνησης, το σημείο τερματισμού και το χρόνο για να εκτελέσετε αυτόματα φωτογραφία χρονοκαθυστέρησης. 6. Πανοραμική λήψη: 180°/ 330°/3*3/3*5 εναλλακτικές πανοραμικές λειτουργίες. 7. Λειτουργία ταινίας: Με αναλογία βίντεο 2.8:1, υπερβολικά ευρύ γωνία και σχεδίαση κατά της δόνησης για να επιτευχθούν εφέ ταινίας. 8. Προσαρμοσμένες λειτουργίες:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μόνοι σας, όπως την

κατεύθυνση του joystick, την ταχύτητα του Smart Follow, και την ισχύ του κινητήρα. Για περισσότερες λειτουργίες, παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή. Οι

λειτουργίες της εφαρμογής ενημερώνονται συνεχώς, παρακαλώ ανατρέξτε στις τελευταίες λειτουργίες του πραγματικού αντικειμένου. Αποθήκευση Gimbal

Το σώμα του Smart X2 είναι αναδιπλούμενο, μετά την αναδίπλωση είναι εύκολο να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί. Όταν το gimbal είναι απενεργοποιημένο και η τηλεσκοπική

ράβδος είναι πλήρως ανασυρμένη, παρακαλώ αναδιπλώστε το. Κρατήστε το σταθερά, ρυθμίστε το gimbal στην κατάσταση που φαίνεται παρακάτω (Σημείωση:

το κλιπ 1 πρέπει να κλείσει σωστά), στη συνέχεια αναδιπλώστε το PTZ

προς τα κάτω (Σημείωση: το κλιπ 1 πρέπει να κλείσει σωστά

στο σώμα) για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση. Κλιπ 2 Κλιπ 1

Κλιπ 1: Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι

αναποδογυρισμένο

Θέση αποθήκευσης

Κλιπ 2: Πρέπει να κλείσει σωστά

στη θέση αποθήκευσης