

Arzopa D10 (χρυσό) 10.1" ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών

ARZOPA · EAN 5907085525068

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ARZOPA Πριν ξεκινήσετε Εισαγωγή Πλαισίου Ξεκινήστε την εγκατάσταση Βήμα 3 Τώρα μπορείτε να προσκαλέσετε την οικογένειά σας και Βήμα 2 Στείλτε Φωτογραφίες/Βίντεο στο Πλαίσιο Περιεχόμενα Συσκευασίας Προφυλάξεις ασφαλείας ψηφιακού πλαισίου φωτογραφιών! 1. Συνδέστε το ψηφιακό πλαίσιο με τον προσαρμογέα ρεύματος. Μετά την Ρυθμίστε το πλαίσιο σας, γλώσσα, Wi-Fi, ονομασία πλαισίου, ζώνη ώρας κ.λπ. φίλους σας να μοιραστούν φωτογραφίες στο 1. Μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε, συνθλίβετε ή ρίχνετε στη φωτιά. Μετά την εγκατάσταση του πλαισίου, μπορείτε να προσκαλέσετε την οικογένειά σας ή Το λογότυπο "ARZOPA" εμφανίζεται, χρειάζεται περίπου 40 δευτερόλεπτα για Βήμα 1 Βήμα 4 πλαίσιο! 2. Μην αποθηκεύετε σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία. φίλους σας να συνδεθούν σε αυτό και να μοιραστούν στο πλαίσιο. να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας Εισάγετε τη βάση στην τρύπα του πλαισίου 3. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον (π.χ. μπάνιο). D10 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Arzopa από το App Store (iOS) ή το Google Βήμα 1 Σύνδεση με έναν νέο φίλο Η επαφή με το νερό μπορεί να προκαλέσει αποτυχία ή ζημιά στο προϊόν. Η ARZOPA προσπαθεί πάντα να επιτύχει την πλήρη ικανοποίησή σας 2. Συνδέστε το ψηφιακό πλαίσιο στο WiFi (μόνο 2.4GHz), Εύκολο να μοιραστείτε 10.1" Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών 10.1 Παίξτε (Android) 4. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον αρχικό προσαρμογέα αυτού του προϊόντος για την τροφοδοσία.

10.1 ίντσες Ψηφιακό Κορνίζα Εικόνας tion! Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προϊόν σας, φωτογραφίες και βίντεο μέσω της εφαρμογής Arzopa 5. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών παρακαλούμε μη διστάσετε να στείλετε email στο Κέντρο Υπηρεσιών Διαρκούς Υποστήριξης. 3. Όταν προσθέτετε φωτογραφίες από υπολογιστή (δεν ισχύει για MacBook Arzopa ηλικία εκτός αν είναι υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα τους. Παρακαλούμε ελέγξτε τα "ARZOPA Tutorials" στο Youtube όπου σειρά) μέσω καλωδίου USB, χρειάζεται να

αναβαθμίσετε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην Άμεση Κοινοποίηση φωτογραφιών & Βίντεο 6.

Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης προϊόντος $\leq 2\mu$. \$ τελευταία έκδοση. Και στη συνέχεια παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να αντιγράψετε Κατεβάστε Στο Αποκτήστε Το Στο Ψηφιακό Κορνίζα Εικόνας Στήριγμα 7. Η εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού σε οικιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει

. Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για να βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής τις φωτογραφίες/βίντεο στην κορνίζα ARZOPA--κορνίζα ARZOPA 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες 2. Βγάλτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε ραδιοφωνικές παρεμβολές.

: Ηχείο λήψη ψηφιακών πλαισίων από τη γκαλερί σας

\$: αποθήκευση--φάκελος DCIM * Μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για να προσθέσετε φωτογραφίες και βίντεο στο

.: 4. Η κάρτα SD ή η μονάδα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως εξωτερική Τρύπα Τοίχου Βήμα 2 το ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφιών (ΔΕΝ ισχύει για τη σειρά MacBook) 1.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προσθήκης μέλους Ανακύκλωση & Φιλική προς το Περιβάλλον Απόρριψη

\$: αποθήκευση για το πλαίσιο.

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μορφή της Arzora APP για την εμφάνιση του κωδικού κοινής χρήσης Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, μετά την λήξη της

\$.: Θέση Στήριξης Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας σφιχτά D10 διάρκεια ζωής των προϊόντων, δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο

Η κάρτα SD θα πρέπει να είναι FAT32/NTFS Ψηφιακό Κορνίζα 10.1 ιντσών όπως τα οικιακά απορρίμματα; Παρακαλώ ανακυκλώστε σε ένα επαγγελματικό κέντρο ανακύκλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ

Υποστηρίζει μορφές εικόνας JPG/JPEG/WEBP/PNG και Κουμπί Τροφοδοσίας συμβουλευτείτε τον τοπικό δήμο σας, το κέντρο εξυπηρέτησης επεξεργασίας ή το κατάστημα μορφής βίντεο MP4/3GP από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Εγχειρίδιο Χρήστη Παρακαλώ θυμηθείτε να σέβεστε τους τοπικούς κανονισμούς και να παραδίδετε τα

6. Ετήσια Δωρεάν Εγγύηση, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ USB-C μη λειτουργικά ηλεκτρικά εξαρτήματα σε κατάλληλο κέντρο απόρριψης αποβλήτων. Θύρα Micro SD 3. Μοιραστείτε τον κωδικό με τον 4. Σαρώστε τον κωδικό μέσω 3. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας 4. Ανεβάστε ολοκληρωμένα τότε Τροφοδοτικό με Εγχειρίδιο Χρήστη WEEE-Reg.-Nr. DE 81513723

φίλο ή μέλος της οικογένειας (έγκυρο για Arzopa APP και πατήστε για να ανεβάσετε
εμφανίζονται στην οθόνη σας Καλώδιο Τροφοδοσίας
Θύρα DC 3 ώρες) Email: support@arzopa.com
Ιστοσελίδα: www.arzopa.com