

Avatto SDL-A270-S digital smart lock -5572 WiFi

Silver

AVATTO · EAN 6976037361473

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες Χρήσης

Έξυπνη ψηφιακή κλειδαριά Avatto SDL-A270 Wi-Fi

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Αναζητήστε στο Google Play ή στο APPLE Store χρησιμοποιώντας το Tuyasmart

Κάρτα IC Κωδικός Κλειδί Εφαρμογή Δακτυλικό αποτύπωμα

Κατασκευαστής: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd

Διεύθυνση: 508-510, Κτίριο No.36, Βιομηχανικό Πάρκο Yintian,

Οδός Xixiang, Περιοχή Baoan, Shenzhen

(508-510, Κτίριο No 36, Βιομηχανικό Πάρκο Yintian, Οδός Xixiang

Περιοχή Baoan, Shenzhen)

1. Συσκευασμένα Αξεσουάρ

Μετά την παραλαβή της κλειδαριάς, ελέγξτε τη συσκευασία και τα αξεσουάρ.

1τμχ. 1τμχ. 1τμχ. 1τμχ. 1τμχ.

Πρόσοψη Πίσω πάνελ Κλειδαριά Πλακέτα Κουτί για
εγκατάσταση

Ποσότητα

Πάχος πόρτας

2τμχ. 2τμχ.

Κάρτες πρόσβασης Κλειδιά

2. Προδιαγραφές Προϊόντος

Πρόσοψη Πίσω πάνελ

Δείκτης Φωτισμού

Πληκτρολόγιο

Αναγνώστης κάρτας πρόσβασης Θάλαμος μπαταρίας

Κουδούνι

Πίσω λαβή

Αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων Κλείδωμα

Άνοιγμα για αποσυναρμολόγηση

Κύλινδρος Μικρο-USB

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

Εισάγετε τον σωστό κωδικό, πλησιάστε την κάρτα πρόσβασης ή αποτυπώστε το δάχτυλο για να ανοίξετε

την πόρτα. Πατήστε το ψηφίο "5#" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περάσματος. Η κλειδαριά θα είναι πάντα ανοιχτή,

μπορείτε να πατήσετε οποιονδήποτε έγκυρο κωδικό για να ακυρώσετε τη λειτουργία περάσματος.

Λειτουργία κουδουνιού: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "#", για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι.

3. Εισαγωγή στο Σύστημα

Υλικό Αλουμίνιο, ABS, γυαλί ανθεκτικό

Χρώμα Μαύρο/σατινέ νικέλιο

Πάχος πόρτας 35-60 χιλιοστά

Επικοινωνία Wi-Fi

Υποστηριζόμενα συστήματα iOS 7.0 ή νεότερο, Android 4.4 ή νεότερο
λειτουργικά

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (10-12 μήνες) μετά από 10 κανονικές
ξεκλειδώματα

Τροφοδοσία DC6V: 4 αλκαλικές μπαταρίες AA

Στατικός ρεύμα <50uA

Δυναμικό ρεύμα <200mA

Τρόπος ξεκλειδώματος Δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα IC, κωδικός, εφαρμογή, χειροκίνητο κλειδί

Χρόνος ξεκλειδώματος 1~1,5 δευτερόλεπτα

Θερμοκρασία λειτουργίας -20~50 βαθμοί

Υγρασία λειτουργίας 10%~95%

Εργοστασιακός κωδικός Εργοστασιακός κύριος κωδικός: 123456, μετά την ρύθμιση
θα είναι άκυρος

Τύπος κλειδαριάς εγκατεστημένης Υποστήριξη μονής κλειδαριάς, 5050/5572/5070/
4585/6085/KS εγκατεστημένη

Εικονικός κωδικός Διαθέσιμος

Δυνατότητες χρήστη Κάρτα + κωδικός + δακτυλικό αποτύπωμα: 80 ομάδες, 9 ομάδες
διαχειριστών.

4. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Προσοχή

Στο πίσω μέρος του πίνακα υπάρχει το κουμπί Reset, το οποίο πρέπει να πατηθεί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση. Στη συνέχεια, η κλειδαριά είναι στην εργοστασιακή κατάσταση, πρέπει να εισαχθεί ο προεπιλεγμένος κωδικός 123456# ή να πατηθεί το κουμπί δακτυλικού αποτυπώματος για να ανοίξουν οι πόρτες. Κουμπί Reset

Προεπιλεγμένος Κωδικός

123456. Πατήστε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Προσοχή

Στο πίσω πάνελ υπάρχει το κουμπί κλειδώματος. Μπορείτε να τραβήξετε αυτό το κουμπί προς τα πάνω με ηχητική ειδοποίηση "SecureLock enabled", τότε το κλείδωμα είναι ενεργό εσωτερικά, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση στις πόρτες, ο κωδικός άλλου χρήστη ή η κάρτα θα είναι άκυρα. Για να αναιρέσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε ξανά το κουμπί προς τα κάτω με ηχητική ειδοποίηση "Secure Lock disabled".

Κουμπί Κλειδώματος

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

5.1 Εισαγωγή

Αυτή η οδηγία χρήσης θα καθοδηγήσει τον χρήστη μέσω των λειτουργιών και των εφαρμογών της έξυπνης κλειδαριάς μας A260. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες και να τηρείτε όλες τις παρατηρήσεις που εμφανίζονται σε αυτή την οδηγία. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της κλειδαριάς, πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτή την οδηγία. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα που δεν απαντώνται σε αυτή την οδηγία ή σε περίπτωση ανάγκης για μη ρουτινές υπηρεσίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας ή να μας στείλετε FAQ.

5.2 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια:

Κατά την ανάγνωση αυτής της οδηγίας, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής εικονίδια:

παρατηρήσεις με εικονίδιο Πρέπει να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να τηρηθεί, για να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές στην κλειδαριά. Γενική χρήση

- Η κλειδαριά μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτή την οδηγία.
- Πρέπει να ελέγξετε αν όλα τα μέρη της κλειδαριάς είναι πλήρη. Εάν λείπουν οποιαδήποτε μέρη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας.
- Στο μπροστινό πάνελ αφής υπάρχει προστατευτική μεμβράνη, εάν υπάρχουν γρατζουνιές

στη μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί αν χρειαστεί.

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται 4 μπαταρίες AA. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή άλλες μπαταρίες Zn/Mn. Ποτέ μην τοποθετείτε στην κλειδαριά αντικείμενα εκτός από τις μπαταρίες που περιγράφονται σε αυτή την οδηγία.

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι επίπεδες και ομοιόμορφες; η εγκατάσταση σε πόρτες ή επιφάνειες με οποιαδήποτε παραμόρφωση, όπως ρωγμές ή παραμορφώσεις, μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία της κλειδαριάς ή πλήρη αποτυχία.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά απευθείας σε οποιοδήποτε μέρος της κλειδαριάς. Για τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό ή ήπιο καθαριστικό σε μαλακή, μη λειαντική πετσέτα.

- Η κλειδαριά πρέπει να χρησιμοποιείται με την εφαρμογή Tuyasmart. Η κλειδαριά θα λειτουργεί χωρίς την εφαρμογή, αλλά η πλήρης λειτουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν χρησιμοποιείται η εφαρμογή.

5.3 ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την οδηγία χρήσης πριν από τη χρήση! Περιορισμένη ετήσια εγγύηση για ηλεκτρονικά μέρη Περιορισμένη διαρκή εγγύηση για μηχανικά μέρη και φινιρίσμα

- Αυτό το προϊόν A270 καλύπτεται από ετήσια περιορισμένη εγγύηση για ηλεκτρονικά μέρη και περιορισμένη διαρκή εγγύηση. Η μηχανική και φινιριστική εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης για τον αρχικό οικιακό χρήστη. Για να είναι έγκυρη η εγγύηση, απαιτείται απόδειξη αγοράς και ιδιοκτησίας.

- Σε περίπτωση οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή ερωτήσεων στην οδηγία μας ή στους όρους πώλησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

- Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακή χρήση ή εγκατάσταση από τον χρήστη.

- Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενείς παράγοντες ή αναπόφευκτους λόγους, δεν πληρώνουμε για απώλειες ή συντήρηση δωρεάν, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους όρους μας για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

- Μην αποσυναρμολογείτε την κλειδαριά αν δεν είστε τεχνικός, αν χρειαστεί, εκτελέστε τις διαδικασίες υπό την επίβλεψη τεχνικού.

- Προσοχή: οι φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά προϊόντα.

- Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, μην την πετάξετε, αλλά παραδώστε την για ανακύκλωση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ρύπανσης! κάδος σε περίπτωση ρύπανσης!

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.1 Σχεδίαση γραμμών

Σχεδιάστε μια οριζόντια κεντρική γραμμή εντός και εκτός της πόρτας σε ύψος 1 μέτρου από το έδαφος. Συναρμολογήστε το πρότυπο οπών, ευθυγραμμίστε τη γραμμή κεντρικής λαβής με την οριζόντια κεντρική γραμμή της πόρτας και στη συνέχεια σχεδιάστε τις γραμμές οπών από μπροστά και από το πλάι. πόρτες, και στη συνέχεια σχεδιάστε τις γραμμές οπών από μπροστά και από το πλάι. Σχεδίαση κεντρικής γραμμής

Δημιουργήστε μια τρύπα χρησιμοποιώντας Δοκιμάστε με βυθισμένο Δημιουργήστε μια τρύπα για το κλείστρο

το πρότυπο κλείδωμα Βήμα 3

Βήμα 1 Βήμα 2

Βεβαιωθείτε ότι το βέλος

δείχνει τη σωστή θέση

6.2 Ρύθμιση κατεύθυνσης σύμφωνα με διάφορες υποδοχές. 6.2.1.

Ρύθμιση από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά (μπροστινός πίνακας)

1. Με το κλειδί Allen, ξεβίδωσε την βίδα στη δεξιά θέση.
2. Γύρισε τη λαβή 180 μοίρες προς την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.
3. Σφίξε τη βίδα στην αριστερή θέση. Διπλό κλείδωμα Μοναδικό

6.2.2. Ρύθμιση από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά (πίσω πάνελ)

1. Με το κλειδί Allen, ξεβίδωσε την βίδα στην κατάλληλη θέση.
2. Γύρισε τη λαβή 180 μοίρες με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.
3. Σφίξε τη βίδα στην αριστερή θέση. 7. ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

7.1 Εγκατάσταση ενσωματωμένης κλειδαριάς 7.2 Εγκατάσταση μπροστινού πάνελ

Εγκατάστησε την ενσωματωμένη κλειδαριά (c) στην οπή που 7.2.1 Πίεσε σφιχτά τον άξονα (h) στην οπή της λαβής. που έχει τρυπηθεί σύμφωνα με το πρότυπο. 7.2.2 Στερέωσε το μπροστινό πάνελ (a) στις πόρτες και πέρασε

το καλώδιο από την οπή. 7.3 Σύνδεση καλωδίου 7.4 Στερέωση πάνελ κλειδώματος

Βάλε τον άξονα 70L στην οπή, πέρασε το καλώδιο από την οπή και σύνδεσέ το με την πλακέτα PCB.

δύο μακριές βίδες. 7.5 Εγκατάσταση θήκης μπαταρίας 7.6 Ρύθμιση πάνελ κλειδώματος

Βάλε 4 αλκαλικές μπαταρίες AA και στερέωσε την κάλυψη της θήκης μπαταρίας. την θέση του πάνελ κλειδώματος ή τις βίδες, αν είναι πολύ σφιχτές. Δοκίμασε τον κωδικό: 123456 και γύρισε το κλειδί χειροκίνητα, και στη συνέχεια πίεσε τη λαβή για να ανοίξεις. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Είναι απαραίτητο να εγγραφεί νέος διαχειριστής (όχι ο προεπιλεγμένος κωδικός: 123456) πριν ξεκινήσεις τη χρήση αυτής της κλειδαριάς. αλλιώς δεν μπορείς να ρυθμίσεις την κλειδαριά με τη λειτουργία Wi-Fi. μπορείς να εκτελέσεις τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποίηση

Πίεσε το κουμπί επαναφοράς Η ενεργοποίηση ήταν επιτυχής
και κράτησέ το για 5 δευτερόλεπτα

2. Εγγραφή κύριου κωδικού

Πίεσε το κουμπί * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του διαχειριστή, ετικέτα ή κωδικό
κύριο:123456+#

Πίεσε 1 για να ρυθμίσεις τους διαχειριστές Πίεσε 1 για να προσθέσεις διαχειριστές
Εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό

Πίεσε 2 για να ρυθμίσεις τους κανονικούς χρήστες Πίεσε 2 για να αφαιρέσεις διαχειριστές

Πίεσε 3 για να εισάγεις τις ρυθμίσεις συστήματος Πίεσε 3 για ρυθμίσεις δικτύου κύριο:

123456+#. Πίεσε 4 για να επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πίεσε 1 Πίεσε 1

Εισάγετε 4-8 ψηφία για τον νέο

κωδικό, πίεσε # για να επιβεβαιώσεις. Εισάγετε το αποτύπωμα του διαχειριστή, ετικέτα ή
κωδικό 00x, Η εισαγωγή ήταν επιτυχής! ετικέτα ή κωδικό

Εισάγετε τον ίδιο κωδικό Να- Μπορείς να συνεχίσεις τη διαδικασία,

πίεσε # για να επιβεβαιώσεις για να προσθέσεις τον κύριο κωδικό

Σημείωση: Ο διαχειριστής μπορεί να είναι κωδικός / αποτύπωμα ή κάρτα πρόσβασης,
μπορείς

να το ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου, συνολικά έως και 9 διαχειριστές.

Σημείωση: Πίεσε το κουμπί # για να επιβεβαιώσεις, πίεσε *, για να επιστρέψεις στο
προηγούμενο βήμα, η κλειδαριά θα βγει από τις ρυθμίσεις αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια

εντός 10 δευτερολέπτων. Σημείωση: Μετά από 5 αποτυχημένες απόπειρες ξεκλειδώματος,
το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει για

60 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν θα είναι δυνατή καμία ενέργεια.

3. Αφαίρεση κύριου κωδικού

Πίεσε το κουμπί * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του διαχειριστή, κάρτα ή κωδικό Πίεσε #
για να επιβεβαιώσεις

Πίεσε 1 για να ρυθμίσεις τους διαχειριστές Πίεσε 1 για να προσθέσεις διαχειριστές

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό

Πίεσε 2 για να ρυθμίσεις τους κανονικούς χρήστες Πίεσε 2 για να αφαιρέσεις διαχειριστές

χρήστη. Πίεσε 3 για να εισάγεις τις ρυθμίσεις συστήματος Πίεσε 3 για ρυθμίσεις δικτύου

Πίεσε 4 για να επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πίεσε 1 Πίεσε 2

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό 001-009

πίεσε # για να επιβεβαιώσεις

Η ενέργεια ήταν επιτυχής! Μπορείς να συνεχίσεις την διαδικασία
αφαίρεσης του κύριου κωδικού

4. Εγγραφή κωδικού χρήστη

Πίεσε το κουμπί * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του διαχειριστή, ετικέτα ή κωδικό Πίεσε #
για να επιβεβαιώσεις

Πίεσε 1 για να ρυθμίσεις τους διαχειριστές Πίεσε 1 για να προσθέσεις χρήστες.

Εισάγετε το αποτύπωμα, την κάρτα ή

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες κωδικό πρόσβασης

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 2 για να διαγράψετε
χρήστες. Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 2 Πατήστε 1

Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από 4-8 ψηφία,

πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Εισάγετε ξανά 01x, Η εισαγωγή ήταν επιτυχής! Εισάγετε το αποτύπωμα, την κάρτα ή τον
κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη

Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης, επιβεβαιώστε με #

5. Διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του α- Εισάγετε τον κύριο κωδικό
πρόσβασης,

διαχειριστή, την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε χρήστες.

Πατήστε 1 για να διαγράψετε τον χρήστη αριθ. Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους
κανονικούς χρήστες Πατήστε 2 για να διαγράψετε χρήστες. Πατήστε 2 για να διαγράψετε
όλους

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος

Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 1

Πατήστε 2 Πατήστε 2

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό, π.χ. 011,

πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Η διαδικασία ήταν επιτυχής! Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

διαγραφής του κωδικού πρόσβασης του χρήστη

6. Εγγραφή κάρτας χρήστη

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του α- Εισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης,

διαχειριστή, την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε χρήστες.

Εισάγετε το αποτύπωμα, την κάρτα

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες ή τον κωδικό πρόσβασης

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 2 για να διαγράψετε χρήστες. Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 2 Πατήστε 1

Αγγίξτε την κάρτα πρόσβασης στην περιοχή επικοινωνίας

01x, Η εισαγωγή ήταν επιτυχής! Εισάγετε το αποτύπωμα,

την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

για να προσθέσετε κάρτες χρηστών. 6. Διαγράψτε την κάρτα χρήστη

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του α- Εισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης,

διαχειριστή, την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε χρήστες.

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες του χρήστη. Πατήστε 3 για να

εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 2 για να διαγράψετε χρήστες. Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 1

Πατήστε 2 Πατήστε 2

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό, π.χ. 012,

πατήστε # για να επιβεβαιώσετε. Η διαδικασία ήταν επιτυχής! Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

διαγραφής των καρτών χρηστών

8. Εγγραφή του αποτυπώματος του χρήστη

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του α- Εισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης,

διαχειριστή, την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε χρήστες.

Τοποθετήστε την κάρτα πρόσβασης ή

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες εισάγετε το αποτύπωμα ή

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 2 για να διαγράψετε

χρήστες. Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 2 Πατήστε 1

Πατήστε το δάχτυλο στην περιοχή του αισθητήρα

4 φορές

01x, Η εισαγωγή ήταν επιτυχής! Εισάγετε το αποτύπωμα, την κάρτα ή

τον κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

για να προσθέσετε το αποτύπωμα του χρήστη

9. Διαγραφή των αποτυπωμάτων των χρηστών

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το αποτύπωμα του α- Εισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης,

διαχειριστή, την κάρτα ή τον κωδικό πρόσβασης πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε χρήστες.

Πατήστε 1 για να διαγράψετε τον χρήστη αριθ. Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους

κανονικούς χρήστες Πατήστε 2 για να διαγράψετε όλους

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 2 για να διαγράψετε χρήστες.

Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 1

Πατήστε 2 Πατήστε 2

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό, π.χ. 013,

πατήστε # για να επιβεβαιώσετε. Η λειτουργία ολοκληρώθηκε! Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία

διαγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων

10. Ρυθμίσεις συστήματος

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το δακτυλικό αποτύπωμα του διαχειριστή, Εισάγετε τον κύριο κωδικό,

την κάρτα ή τον κωδικό πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για τις ρυθμίσεις φωνής Πατήστε 1:

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες Πατήστε 2 για να ξεκλειδώσετε τη λειτουργία Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 3 για να επιλέξετε γλώσσα ήχου. Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις Πατήστε 2:

Πατήστε 4 για να ρυθμίσετε την ώρα Μοναδική ή διπλή πιστοποίηση

Πατήστε 3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μετάβασης. Πατήστε 3:

Επιλογή αγγλικής ή κινεζικής γλώσσας

Πατήστε 4: Αλλαγή χρόνου κλειδώματος

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις τύπου ξεκλειδώματος/γλώσσας/χρόνου κλειδώματος κ.λπ. σύμφωνα με την

ηχητική υπόδειξη, αυτές οι λειτουργίες προορίζονται για ειδικές συνθήκες. 11. Επαναφορά ρυθμίσεων

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισάγετε το δακτυλικό αποτύπωμα του διαχειριστή, Εισάγετε τον κύριο κωδικό,

την κάρτα ή τον κωδικό πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Εισάγετε το δακτυλικό αποτύπωμα του διαχειριστή, Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες την κάρτα ή τον κωδικό Έξοδος από τις ρυθμίσεις

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος

Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 4

Πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Σημείωση: Παραπάνω παρουσιάζεται η τυπική λειτουργία κλειδώματος με κωδικό και τη λειτουργία

κάρτας πρόσβασης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένου ξεκλειδώματος, χρησιμοποιήστε την έξυπνη

εφαρμογή Tuya για να συνδέσετε τη συσκευή και να εισάγετε τις ρυθμίσεις αναλόγως. 12.

Ρυθμίσεις Εφαρμογής Tuya

Κατεβάστε την εφαρμογή TuyaSmart ή Smart life από το App Store ή το Google Play.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

απευθείας. 12.1 Παρακαλώ εγγραφείτε με μία διεύθυνση email ή αριθμό κινητού τηλεφώνου.

12.2.1 Εγγραφείτε 12.2.2 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου 12.2.3 Εισάγετε τον κωδικό που στάλθηκε 12.2.4 Ρύθμιση κωδικού και ονόματος χρήστη κινητού ή διεύθυνση email στο email ή το κινητό

Αποκτήστε τον κωδικό επαλήθευσης

12.2 Ρυθμίσεις Δικτύου

Πατήστε το πλήκτρο * και # Εισαγωγή πληροφοριών για Εισάγετε τον κύριο κωδικό, τον διαχειριστή πατήστε # για να επιβεβαιώσετε

Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε τους διαχειριστές Πατήστε 1 για να προσθέσετε διαχειριστές

Πατήστε 1 Για ζευγάρι σε λειτουργία AP

Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε τους κανονικούς χρήστες Πατήστε 2 για να αφαιρέσετε διαχειριστές Πατήστε 2 Για τυπικό ζευγάρι

Πατήστε 3 για να εισάγετε τις ρυθμίσεις συστήματος Πατήστε 3 για ρυθμίσεις δικτύου

Πατήστε 4 για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε 3

Σημείωση: Οι οδηγίες περιλαμβάνουν δύο τύπους συνδέσεων: Ζευγάρι σε λειτουργία AP και τυπικό

ζευγάρι ή σύνδεση Bluetooth (διπλό module). 12.3 Τυπικό ζευγάρι (λειτουργία EZ)

Εκκινήστε την έξυπνη εφαρμογή Tuya και επιλέξτε την κλειδαριά WiFi στην ενότητα

"Ασφάλεια και

αισθητήρες". Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ιδιωτικότητας είναι σε κατάσταση ξεκλειδώματος, αν είναι σε

κατάσταση κλειδώματος, δεν μπορεί να ρυθμιστεί η σύνδεση Wi-Fi. Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3

Επιλέξτε την κλειδαριά (WiFi) στην κατηγορία Εισάγετε τον κωδικό WiFi και κάντε κλικ στο Επόμενο. Επιβεβαιώστε ότι αναβοσβήνει γρήγορα ο αριθμός

"Ασφάλεια και αισθητήρες". 5 και κάντε κλικ στο Επόμενο. Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6

Σαρώστε για τη συσκευή Επιτυχής προσθήκη συσκευής Διεπαφή, μπορείτε να

επεξεργαστείτε το όνομα

της κλειδαριάς

12.4 Σύνδεση Hotspot (ζευγάρι σε λειτουργία AP)

Εκκινήστε την εφαρμογή Tuya smart APP και επιλέξτε την κλειδαριά WiFi στην ενότητα

"Ασφάλεια και

αισθητήρες".

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ιδιωτικότητας είναι σε κατάσταση ξεκλειδώματος, αν είναι σε κατάσταση κλειδώματος, δεν μπορεί να ρυθμιστεί η σύνδεση Wi-Fi. Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3

Επιλέξτε την κλειδαριά (WiFi) στην κατηγορία Εισάγετε τον κωδικό WiFi και κάντε κλικ στο Επόμενο. Επιλέξτε τη λειτουργία AP κάτω από την δεξιά

"Ασφάλειες και αισθητήρες". επάνω επιλογή

Βήμα 3 Βήμα 5 Βήμα 6

Επιβεβαιώστε την γρήγορη αναλαμπή του αριθμού Συνδέστε το hotspot του κινητού σας, Βρείτε το SmartLife-xxx και συνδέστε το

5 και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. κάνοντας κλικ στο Μετάβαση στη Σύνδεση

Βήμα 9

Βήμα 7 Βήμα 8 Στο περιβάλλον, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα

Σάρωση συσκευής Προστέθηκε με επιτυχία η συσκευή της κλειδαριάς

12.5 Γρήγορη σύνδεση μέσω BLE

Αυτή είναι μία από τις επιπλέον μεθόδους σύνδεσης μέσω BLE. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να

εκτελείται για την κλειδαριά, η οποία είναι σε λειτουργία AP ή EZ (ο αριθμός 5 αναβοσβήνει). θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπως παρακάτω:

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4

Εμφανίστε το παράθυρο με τη συσκευή Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi και κάντε κλικ

Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στο router Συνδεδεμένο

για προσθήκη στο Επόμενο. και καταχωρίστε την κλειδαριά στο cloud

12.6 Λειτουργία απομακρυσμένου ξεκλειδώματος

Όταν ο επισκέπτης πατήσει τη σειρά ψηφίων 9 + #, θα σταλεί ένα αίτημα απομακρυσμένου ξεκλειδώματος στον διαχειριστή στην εφαρμογή

με τη μορφή φωτογραφίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Συμφωνώ" για να

ξεκλειδώσετε την πόρτα ή να απορρίψετε για να ακυρώσετε τη διαδικασία. 12.7 Λειτουργία διαδικτυακών κωδικών

Όταν ο επισκέπτης επισκέπτεται το γραφείο ή το σπίτι σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κωδικό με

έγκυρη χρονική περίοδο, ανατρέξτε στο παρακάτω βήμα διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε

το αρχείο ξεκλειδώματος στο παράθυρο της εφαρμογής. 12.8 Λειτουργία εκτός σύνδεσης κωδικών

Υπάρχει ένας κωδικός μίας χρήσης και ένας κωδικός περιορισμένου χρόνου για κωδικούς εκτός σύνδεσης. Μπορείτε

να επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν κωδικό μίας χρήσης, όπως παρακάτω, είναι έγκυρος

μόνο για 6

ώρες, και ο κωδικός περιορισμένου χρόνου εντός 24 ωρών πριν από την λήξη του, χρησιμοποιήστε

αυτόν τον κωδικό στην κλειδαριά πριν από την λήξη του. Ο κωδικός μίας χρήσης και ο κωδικός περιορισμένου χρόνου για κωδικούς εκτός σύνδεσης δεν μπορούν να λειτουργούν, όταν η κλειδαριά είναι σε κατάσταση έκτακτης κλειδώματος, μόνο ο διαχειριστής (δακτυλικό αποτύπωμα/κωδικός ή χρήστης κάρτας) μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν την κατάσταση. Σημείωση Κουμπί κλειδώματος

12.9 Λειτουργία Έξυπνης Σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία και τη μέθοδο ειδοποίησης μηνυμάτων ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για παράδειγμα, επιστροφή της οικογένειας στο σπίτι/κλείδωμα της πόρτας/

ξεκλείδωμα κατά την άφιξη/κλείδωμα κατά την αναχώρηση. Υπάρχει επίσης μία λειτουργία έξυπνης σύνδεσης με έξυπνα προϊόντα Tuya. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην εκχώρηση και να βρείτε τη συσκευή σκηνης, στο πλαίσιο αυτής της επιλογής μπορείτε να συνδέσετε άλλα έξυπνα

συσκευές Tuya, όπως μια λάμπα LED, όταν πατήσετε

την λαβή για να ξεκλειδώσετε την πόρτα τη νύχτα, η λάμπα LED θα ανάψει μαζί. Σημείωση

Σε εργοστασιακή κατάσταση: ο προεπιλεγμένος κύριος κωδικός είναι . πρέπει να 123456 αλλάξετε αυτόν τον κύριο κωδικό για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις δικτύου, δεν μπορεί να ρυθμιστεί η κλειδαριά μέσω

tuyasmart σε εργοστασιακή κατάσταση με κωδικό: 123456! Το κουμπί ιδιωτικότητας θα πρέπει επίσης να είναι

σε κατάσταση ξεκλειδώματος! Κουμπί κλειδώματος

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης,

που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη

ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του

χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με

αναγκαίες ενέργειες συντήρησης περιοδικών ή υπηρεσιών στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει

τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείται η απόκλιση της φυσικής κατάστασης

του προϊόντος από το φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση

ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν

μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής

συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης απόκλισης

μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν

αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Κατασκευαστής: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd δηλώνει

ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής SDL-A270 Wi-Fi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Ο πλήρης τεκστ της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/Avatto>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

508-510, Κτίριο No.36, Πάρκο Βιομηχανίας Yintian, Οδός Xixiang, Περιοχή Baoan,

Shenzhen (508-510, Κτίριο No 36, Πάρκο Βιομηχανίας Yintian, Οδός Xixiang, Περιοχή Baoan, Shenzhen)

Ραδιοφωνική συχνότητα: Wi-Fi: 2412-2472MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: 14.98dBm