

Έξυπνος Θερμοστάτης Avatto WT598-1T1 WiFi

AVATTO · EAN 6976037361992

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Έξυπνος Θερμοστάτης

Αριθμός Μοντέλου: WT598 1T1

Έξοδος

Ασύρματα

Τροφοδοσία

Προδιαγραφή

Τροφοδοσία: AAA Μπαταρία * 3/DC 5V 1A

Επίπεδο προστασίας: IP20

Αισθητήρες θερμοκρασίας: NTC

Ακρίβεια θερμοκρασίας: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Περιγραφή εικονιδίων

WIFI

Εβδομάδα

RF

Κλείδωμα

Ρολόι

Λειτουργία θέρμανσης

Κατάσταση μπαταρίας

Θερμοκρασία δωματίου

Εξοπλισμός σε λειτουργία

Χειροκίνητη λειτουργία

Ρυθμισμένη θερμοκρασία

Αυτόματη λειτουργία

Χρονική περίοδος

Εγκατάσταση

Έξοδος

Ασύρματα

Τροφοδοσία

1. Εισάγετε το κατσαβίδι στην υποδοχή για να ανοίξετε
2. Τοποθετήστε την πίσω πλάκα στη θέση τοποθέτησης, εισάγετε και σφίξτε τις βίδες
3. Καλύψτε το πάνελ, η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη. Διάγραμμα καλωδίωσης
N L M NO COM NC NO1 NC1

Μηδέν Φωτιά Αντλία Κανονικά Κοινό Κανονικά Κανονικά

ανοιχτό τερματικό κλείσιμο ανοιχτό 1 κλείσιμο 1

1. Σύνδεση του λέβητα
2. 110-220V
3. NO Εκτελεστής
4. NC Εκτελεστής
5. Αντλία
6. Ορισμένοι λέβητες χρειάζονται να συνδεθούν οι τερματικοί COM και NC, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προϊόντος του λέβητα για συγκεκριμένη καλωδίωση.

Βάση

1. Τοποθετήστε τη βάση στη βάση
2. Τοποθετήστε τον θερμοστάτη με τη βάση στη θέση του πάνω στο τραπέζι

Προηγμένες Ρυθμίσεις

1. Γυρίστε το κουμπί στην κατάσταση ενεργοποίησης για να ρυθμίσετε απευθείας τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, και θα αλλάξει σε προσωρινή λειτουργία αν είναι σε αυτόματη λειτουργία.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί στην κατάσταση ενεργοποίησης για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εργασίας, χειροκίνητη, αυτόματη, απενεργοποίηση, τρεις καταστάσεις εναλλαγής.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην κατάσταση ενεργοποίησης για να εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης, υπάρχουν 6 είδη καταστάσεων ρύθμισης. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε πάνω και κάτω, πατήστε σύντομα για επιβεβαίωση μετά την επιλογή.

Οθόνη Λειτουργικότητας

Σύνδεση δικτύου WiFi

Λειτουργία ζευγαρώματος για δέκτες ενός προς έναν. Λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, πατήστε σύντομα για να εισέλθετε για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημέρα της εβδομάδας, πατήστε σύντομα για να αλλάξετε τις επιλογές ρύθμισης, γυρίστε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τιμές. Λειτουργία ρύθμισης δεδομένων προγραμματισμού, πατήστε σύντομα για να εισέλθετε και μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τα δεδομένα από Δευτέρα έως Κυριακή, ξανά πατήστε σύντομα για να εισέλθετε και να ρυθμίσετε τα καθημερινά 6 σημεία προγραμματισμού. Ρύθμιση δεδομένων παρασκηνίου, πατήστε σύντομα

για να εισέλθετε για να ρυθμίσετε την τιμή αποζημίωσης θερμοκρασίας, τη διαφορά εκκίνησης θερμοκρασίας, να ορίσετε το ανώτατο όριο θερμοκρασίας, τον διακόπτη κατά της κατάψυξης, επαναφορά και άλλες λειτουργίες.

Παραμετρική

Όνομα παραμέτρου Προεπιλογές Λειτουργικότητα

1 Αποζημίωση θερμοκρασίας -0.5 Η περιοχή αποζημίωσης θερμοκρασίας είναι -9.9 έως 9.9° C

2 Ρύθμιση απόκλισης εναλλαγής 1 Η περιοχή εκκίνησης διαφορικής θερμοκρασίας είναι 0.5 έως 10 βαθμούς Κελσίου

3 Διακόπτης λειτουργίας κατά της κατάψυξης NO Λειτουργία κατά της κατάψυξης ενεργοποιημένη, λειτουργία κατά της κατάψυξης απενεργοποιημένη

4 Ορισμός ανώτατου ορίου θερμοκρασίας 35°C Η περιοχή είναι 15-35°C

5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Προγραμματιστής

Ώρα Εικονίδιο Ώρα Ρύθμιση προεπιλογής Ρύθμιση

Περίοδος

1 00 20°C

06

2 0800 16°C

3 11:30 16°C

Ροτόριος Κωδικός Ροτόριος Κωδικός

4 1230 16°C

5 1700 22°C

6 2200 16°C

Σύνδεση WiFi

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "AVATTO" ή "Smart Life" (Συνιστάται η χρήση της εφαρμογής AVATTO, η οποία έχει περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής)

}AVATTO~App

2.

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο " " και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση ζευγαρώματος. (Το εικονίδιο wifi θα αναβοσβήνει γρήγορα)

3. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο 2.4G WIFI και ανοίξτε το

bluetooth, ανοίξτε την εφαρμογή “AVATTO” ή “Smart Life”, κάντε κλικ στο “+” (Προσθήκη υποσυσκευής) για να επιλέξετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το ζευγάρωμα. (1). Ανοίξτε την εφαρμογή “AVATTO” ή “Smart Life” και βρείτε τη συσκευή (2). Το τηλέφωνο εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης και σύνδεσης της συσκευής, για να προστεθεί. Κάντε κλικ στο ‘Προχωρήστε στην προσθήκη’ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το εικονίδιο είναι στην αναζήτηση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (4). Η επιτυχής σύνδεση της συσκευής του κινητού θα

(3). Μετά την εισαγωγή του κωδικού WiFi, κάντε κλικ στο ‘Επόμενο’ εμφανίσει το εικονίδιο “ ”, κάντε κλικ στο ‘Τέλος’ για να εισέλθετε στην διεπαφή ελέγχου, όπως φαίνεται παρακάτω. όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Συνδέστε RF

1. Όταν το πάνελ λήψης είναι ενεργοποιημένο, το φωτάκι ένδειξης ισχύος θα είναι αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το φωτάκι ένδειξης κωδικού θα αναβοσβήνει όταν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κωδικού. Έξοδος

Ασύρματο

Ικανότητα

2. Για να ρυθμίσετε σε RF, πατήστε σύντομα το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το πάνελ λήψης, ώστε να δείτε το πάνελ λήψης να αλλάζει το φωτάκι κωδικού από αναβοσβήνει σε σταθερό φως. Αυτό σημαίνει ότι η ζευγοποίηση κωδικού είναι επιτυχής. Σημείωση: (Αν αναβοσβήνει ή είναι σβηστό, σημαίνει ότι η ζευγοποίηση κωδικού απέτυχε)

Έξυπνος Θερμοστάτης

Αριθμός Μοντέλου: WT598 1T1

}AVATTO~App