

Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Avatto ZWSH16

AVATTO · EAN 6976037362180

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ασύρματη Θερμοκρασία και Υγρασία Περιγραφή Προϊόντος Ρύθμιση Δικτύου 2. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο σήματος αναβοσβήνει, Οδηγίες Εγκατάστασης

Εγχειρίδιο Χρήστη Ανιχνευτή Επίπεδο Μπαταρίας 1. Ενεργοποιήστε το προϊόν. ο ανιχνευτής είναι σε κατάσταση ρύθμισης δικτύου. Μέθοδος εγκατάστασης 1: Βάλτε κόλλα 3M στη βάση στήριξης

και εγκαταστήστε την στην επιθυμητή τοποθεσία.

Ασύρματο σήμα

Θερμοκρασία

Υγρασία

Πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

Γυρίστε το καπάκι της μπαταρίας αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το ανοίξετε.

Κουμπί επαναφοράς Θέσεις μπαταρίας Μέθοδος εγκατάστασης 2: Τοποθετήστε το προϊόν στη στήριξη.

Υπόδειξη δικτύου διανομής:

? Πατήστε το κουμπί για 5-10 δευτερόλεπτα, όταν το εικονίδιο σήματος αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε το κουμπί για ρύθμιση δικτύου. Θα διαρκέσει

Υποστήριξη Λιθίου Κελί για 20 δευτερόλεπτα για ρύθμιση δικτύου, και το εικονίδιο σήματος συνεχίζει

CR2430

3V

να αναβοσβήνει. Αν πατήσετε για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση του δικτύου ακυρώνεται.

Εγκαταστήστε το καπάκι ? Το εικονίδιο σήματος θα παραμείνει για να υποδείξει ότι η ρύθμιση του δικτύου

είναι επιτυχής. Αν αποτύχει, το εικονίδιο σήματος θα εξαφανιστεί.

Τεχνικές Παράμετροι

Αριθμός Μοντέλου ZWHS16

Ασύρματη Τεχνολογία Zigbee 3.0

Πρότυπο Ασύρματος Υγρόμετρο

Αισθητήρας Θερμικός Αντιστάτης

Μπαταρία CR2430 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται)

Εργασιακή Τάση DC 3V

Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας $-9.9^{\circ}\text{C}\sim 60.0^{\circ}\text{C}$

Εύρος Μέτρησης Υγρασίας 0% RH~99.9% RH

Ακρίβεια Θερμοκρασίας $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Ακρίβεια Υγρασίας $\pm 5\% \text{ RH}$