

Προβολέας Blitzwolf BW-Vision A1

BLITZWOLF · EAN 5905156104464

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προσοχή Επισκόπηση προϊόντος Τροχός εστίασης Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου Εναλλαγή εφαρμογών Ρυθμίσεις δικτύου

Στην οθόνη ρυθμίσεων, επιλέξτε

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά και υπόκειται στο πραγματικό προϊόν.

Διατηρούμε Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε "Οι εφαρμογές μου" και πατήστε το κουμπί OK για να δείτε

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση το εικονίδιο Wi-Fi και πατήστε OK για

δεξιά για να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά και τις διεπαφές του προϊόντος που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς

και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. εγκατεστημένες εφαρμογές. Πατήστε οποιοδήποτε εικονίδιο εφαρμογής για να εναλλάξετε μεταξύ εφαρμογών. αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις δικτύου. προηγούμενη ειδοποίηση. 1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή ομίχλη. Υποδοχέας IR Όλες οι εφαρμογές μπορούν να διακριθούν καθαρά από τα εικονίδια. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi,

Mini Smart Projector

2. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον αυθεντικό προσαρμογέα ρεύματος. Ο προβολέας θα πρέπει να λειτουργεί υπό την

εναλλαγή του διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi. καθορισμένη ονομαστική τροφοδοσία. Μια λίστα διαθέσιμων δικτύων θα

3. Όταν ο προβολέας είναι σε χρήση, μην κοιτάτε απευθείας στο φακό. Το ισχυρό φως μπορεί

εμφανιστεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιλέξτε

ΦΑΚΟΣ

να αναβοσβήνει τα μάτια σας και να προκαλεί ελαφριά δυσφορία. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον προβολέα υπό

την επίβλεψη ενηλίκων. συνδεθείτε στο SSID Wi-Fi που θέλετε να
συνδεθείτε και πατήστε το κουμπί OK, στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν
σας ζητηθεί για να δημιουργήσετε τη

4. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού του προβολέα. Η υπερθέρμανση μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια ζωής του προβολέα

σύνδεση. 6

και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Είσοδος αέρα

5. Καθαρίζετε τακτικά τις οπές εξαερισμού του προβολέα, καθώς η συσσώρευση σκόνης
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ψύξης. Ρυθμίσεις BT

6. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε λιπαρά, υγρά, σκονισμένα ή καπνιστά περιβάλλοντα.
Το λάδι ή

Τροχός εστίασης χειροκίνητα Λειτουργία σύνδεσης ακουστικών Bluetooth

Επιστροφή

χημικά μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία. Στην οθόνη ρυθμίσεων, επιλέξτε το
εικονίδιο Bluetooth και πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε τις

7. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης. Επιλέξτε
Εναλλαγή

Ρυθμίσεις Bluetooth. Για να ζευγαρώσετε μια συσκευή Bluetooth, εναλλάξτε το διακόπτη για
να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Μια λίστα

8. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία εάν ο προβολέας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη περίοδο. διαθέσιμων συσκευών θα εμφανιστεί σύντομα. Επιλέξτε τη συσκευή
που θέλετε να ζευγαρώσετε και πατήστε

Ρυθμίσεις

το κουμπί OK. Μόλις ολοκληρωθεί η ζευγοποίηση, ο προβολέας θα συνδεθεί επιτυχώς.

Συντήρηση. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις" και πατήστε το κουμπί OK
για να εισέλθετε στην

οθόνη ρυθμίσεων. Από εδώ, μπορείτε να ρυθμίσετε γενικές, οθόνη και σύστημα

Ρύθμιση

1 2 3 4 5

1 Κουμπί τροφοδοσίας 4 Θύρα Micro HDMI

30

-

Υποδοχές IR ER 0

Θύρα USB V

2 5 0

H

Θύρα ακουστικών 6 Θύρα τροφοδοσίας

3

7 Εξαερισμός

Επικρατώντας ελεύθερα εντός της γκάμας 0 έως 30 μοιρών. Ρυθμίσεις γλώσσας Airplay

Οδηγίες ασφαλείας Δήλωση FCC

Miracast

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον προβολέα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS σας (όπως ένα iPhone ή iPad) είναι συνδεδεμένη στο ίδιο Wi-Fi • Παρακαλώ δώστε προσοχή στις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Class B,

Στην οθόνη ρυθμίσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Γλώσσα και πατήστε το κουμπί OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές γλώσσας.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: δίκτυο με τον προβολέα. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική

επιλογές. Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα σας και πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε. συντήρηση του προβολέα. Η προσεκτική ανάγνωση αυτού μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων και στην επέκταση

Αρχική Οθόνη → Οι Εφαρμογές Μου → Miracast → Ενεργοποίηση υπηρεσίας Miracast → Ενεργοποίηση τηλεφώνου Αρχική Οθόνη → Οι Εφαρμογές Μου → AirPin → Ενεργοποίηση υπηρεσίας AirPin → Ενεργοποίηση Οθόνης προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει,

τη διάρκεια ζωής του προβολέα. ανακλαστικά → Σύνδεση. Ανακλαστικά → Σύνδεση. χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με

- Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό για υπηρεσίες εγκατάστασης και επισκευής.

Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένων

καλωδίων, αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών. τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία

- Κρατήστε τον προβολέα μακριά από εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικά περιβάλλοντα και περιοχές εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν

αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί

με ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (π.χ., μεγάλους ραντάρ, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας το

υποσταθμούς). Αποφύγετε την έκθεση σε έντονο περιβάλλον φωτός, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Εξοπλισμό και ενεργοποιώντας τον ξανά, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρέμβαση με μία ή περισσότερες από

- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί του προβολέα δεν είναι καλυμμένοι. τις παρακάτω ενέργειες:

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα ρεύματος. —Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. • Διατηρήστε επαρκή αερισμό και βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί παραμένουν ανοιχτοί για να αποτρέψετε —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Ρυθμίσεις Προβολής Πηγή Σήματος την υπερθέρμανση. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Στις Ρυθμίσεις Οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις Τραπέζι και Χειροκίνητης Κεφαλής για Μετά τη σύνδεση του προβολέα σε εξωτερική συσκευή, επιλέξτε την επιλογή “Πηγή” από την

- Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό ενώ ο προβολέας λειτουργεί, καθώς το έντονο φως μπορεί συνδεδεμένο. βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Για να ρυθμίσετε τις Ρυθμίσεις Τραπέζι, επιλέξτε το δεύτερο εικονίδιο και πατήστε το αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής εισόδου. Επιλέξτε την κατάλληλη πηγή εισόδου να προκαλέσει δυσφορία ή πόνο στα μάτια. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια. OK κουμπί. Στη συνέχεια, εναλλαγή του διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη με βάση τη συνδεδεμένη συσκευή και πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε. • Αποφύγετε την κάμψη ή την έλξη του καλωδίου ρεύματος. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο

Άλλες Ρυθμίσεις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την καλιμπράρισμα εικόνας. • Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από τον προβολέα ή βαριά αντικείμενα. συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε

Στις Ρυθμίσεις Συστήματος, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, να επαναφέρετε τη συσκευή, να δείτε

- Αποφύγετε την κάλυψη του καλωδίου ρεύματος με μαλακά υλικά. παρεμβολές που

λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. πληροφορίες του προβολέα ή να ενημερώσετε το λογισμικό.

Συσκευή Android:

Συσκευή iOS: • Μην εκθέτετε το καλώδιο ρεύματος σε θερμότητα. Προσοχή

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αποποίηση ευθύνης

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει μόνο γενικές οδηγίες.

Οι εικόνες και οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ είναι υποκείμενες στο πραγματικό προϊόν. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά και τις διεπαφές του προϊόντος που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον πομπό πρέπει να εγκαθίστανται ώστε να παρέχουν απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από όλα τα άτομα και δεν πρέπει να βρίσκονται σε κοινή τοποθεσία ή να λειτουργούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Οι τελικοί χρήστες και οι εγκαταστάτες πρέπει να παρέχονται με οδηγίες εγκατάστασης κεραίας και συνθήκες λειτουργίας πομπού για την ικανοποίηση της έκθεσης RF.

Ρυθμίσεις Ώρας & Ζώνης Ώρας

Παρακαλούμε αποθηκεύστε τη συσκευή σας σωστά. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από λανθασμένη λειτουργία του λογισμικού/υλικού, επισκευές ή άλλες αιτίες. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοσδήποτε αξιώσεις που υποβάλλονται από τρίτους. Αυτό το εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί διεξοδικά από επαγγελματία μηχανικό.

Ωστόσο, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι κάποιες παραλείψεις μπορεί να είναι αναπόφευκτες.

Προσοχή: Όταν ο προβολέας είναι σε χρήση, αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στον φακό, καθώς το έντονο φως μπορεί να αναβοσβήνει στα μάτια σας και να προκαλεί ελαφριά δυσφορία. Τα παιδιά θα πρέπει να χειρίζονται τον προβολέα μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.