

Carlinkit TBOX ULTRA Carplay&Android ασύρματος προσαρμογέας

Carlinkit · EAN 6972185561055

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

U2507-01

Οδηγίες Χρήσης

Πλήρες Σύστημα Android

SIM

Nano SIM TF (Micro SD)

Κάρτα Κάρτα

CarPlay

Android Auto

Εναλλαγή λειτουργικών τρόπων: Εισάγετε την Αποσπώμενη Βελόνα και πατήστε για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή σε λειτουργία CarPlay (προεπιλογή) ή Android Auto για λειτουργία.

Σημείωση: Μην εισάγετε την κάρτα SIM/TF ανάποδα, η λανθασμένη κατεύθυνση θα βλάψει τη θύρα της κάρτας του προϊόντος.

Εισαγωγή Λειτουργίας

Αυτό το προϊόν επεκτείνει την ανοιχτή πλατφόρμα συστήματος Android μέσω της θύρας USB του αυτοκινήτου, υποστηρίζει δωρεάν εγκατάσταση εφαρμογών για να πραγματοποιήσει πλουσιότερες λειτουργίες ψυχαγωγίας ήχου-εικόνας και πλοήγησης, υποστηρίζει λειτουργίες 5G/GPS/Bluetooth/τηλεφώνου και υποστηρίζει επίσης την πρόσβαση διασύνδεσης κινητού τηλεφώνου για να πραγματοποιήσει ασύρματες λειτουργίες CarPlay και Android Auto.

Προδιαγραφές Προϊόντος

CPU: Qualcomm SM6350 (Snapdragon 690)

Λειτουργικό Σύστημα: Android 15 σύστημα

Έκδοση Παρόχου: NA (Βόρεια Αμερική)/EAU (Ευρώπη, Ασία)/JP (Ιαπωνία)

Πρότυπο Επικοινωνίας: LTD-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM/EDGE

Παγκόσμια Θέση: GPS (L1+L5)/Beidou/GLONASS/Galileo

Ασύρματο Δίκτυο: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G

Bluetooth: 5.1 BR/EDR/BLE

Είσοδος Ικανότητας: 5V 2A

Θερμοκρασία: -20°C~65°C

Συμβατά Αυτοκίνητα και Κινητά Τηλέφωνα

Εφαρμοστέα μοντέλα: Το αυθεντικό αυτοκίνητο με ενσύρματο CarPlay/Android Auto

CarPlay: Υποστηρίζει iPhone 6 και άνω, για iOS 10 και άνω

Android Auto: Android 11.0 και άνω (για εκδόσεις εξωτερικού κινητών τηλεφώνων Android)

Περιγραφή Θύρας

1. Κάρτα SIM: υποστηρίζει πλήρες δίκτυο 5G, πραγματική κίνηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο
2. Κάρτα Micro SD: μπορεί να εισαχθεί στη μέγιστη επεκτατική χωρητικότητα 512GB Micro SD Card

Οδηγίες Σύνδεσης

Στη διεπαφή του αυθεντικού συστήματος αυτοκινήτου (η συγκεκριμένη διεπαφή εξαρτάται από το πραγματικό μοντέλο αυτοκινήτου), κάντε κλικ στο "CarPlay"/"Android Auto" στην οθόνη, στη συνέχεια εισέλθετε στη διεπαφή του συστήματος Android του προϊόντος.

Εναλλαγή λειτουργικών τρόπων: Εισάγετε την Αποσπώμενη Βελόνα και πατήστε για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα. Εναλλαγή σε λειτουργία CarPlay (προεπιλογή) ή Android Auto για λειτουργία.

CarPlay

Android Auto

Εισάγετε την κάρτα SIM, κάντε κλικ στο εικονίδιο "τηλέφωνο" για να προσθέσετε υπάρχοντες επαφές, ή κάντε κλικ στο εικονίδιο "BT Τηλέφωνο" για να ζευγαρώσετε με το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου, και οι επαφές του κινητού μπορούν να συγχρονιστούν στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις" για να αλλάξετε γλώσσες, να προσαρμόσετε ταπετσαρίες κ.λπ.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Αρχική" για να επιστρέψετε στο αυθεντικό σύστημα αυτοκινήτου.

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου CarPlay/Android Auto

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "AutoKit" για να εισέλθετε στη διεπαφή σύνδεσης

AutoKit-TBox Ultra

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το WiFi του iPhone/Android τηλεφώνου

3. Αναζητήστε το όνομα Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη του αυτοκινήτου στη λίστα Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και κάντε κλικ στη ζεύξη

AutoKit-TBox Ultra

AutoKit-TBox Ultra

4. Περιμένετε να επιτευχθεί η σύνδεση και το ασύρματο CarPlay/Android Auto θα λειτουργήσει

Κατεβάστε Εφαρμογές

Κάντε κλικ στο "Play Store", στη συνέχεια μπορείτε να κατεβάσετε διάφορες εφαρμογές. Υποστηρίζει τρίτες εφαρμογές πλοήγησης χάρτη, διαδικτυακή μουσική, πολλές εκπληκτικές αναπαραγωγές βίντεο και διαδικτυακά παιχνίδια, που κάνουν τη ζωή σας στο δρόμο ευχάριστη.

Η Κύρια Διεπαφή Διεπαφή Play Store

Διαδικτυακός Χάρτης Αναπαραγωγή Βίντεο

Λεπτομερής Συχνές Ερωτήσεις

E: Τι πρέπει να κάνω αν η κάρτα SIM δεν αναγνωρίζεται όταν εισάγεται;

A: 1. Επιβεβαιώστε αν η μέθοδος εισαγωγής της κάρτας είναι σωστή (η κάρτα SIM εισάγεται με την μεταλλική πλευρά προς τα κάτω και η εγκοπή προς τα μέσα)

2. Μην εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Το προϊόν πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για να αφαιρεθεί και να εισαχθεί η κάρτα SIM.

E: Η οθόνη του Netflix χρειάζεται ενημέρωση.

A: Όταν εμφανίζεται ότι χρειάζεται ενημέρωση, παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί "Ακύρωση" (Μην ενημερώσετε ή διαγράψετε το λογισμικό που είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν).

E: Η εισαγωγή της κάρτας SIM αναγνωρίζεται, αλλά η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν λειτουργεί.

A: 1. Ρυθμίσεις - Δίκτυο και Διαδίκτυο - APN, ρυθμίστε το χειροκίνητα

2. Εισάγετε την κάρτα SIM στο Android τηλέφωνο και ελέγξτε τις παραμέτρους πληροφοριών του APN στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις του προϊόντος δίκτυο και διαδίκτυο - APN - πάνω δεξιά γωνία " + " σημάδι, προσθέστε παραμέτρους APN (προσθέστε σύμφωνα με τις παραμέτρους στο κινητό τηλέφωνο)

3. Αν χρειάζεστε βίντεο οδηγίες για τη λειτουργία, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών του καταστήματος.