

Cycplus Mini Ηλεκτρική Τρόμπα AS2 (Μαύρο)

CYCPLUS · EAN 6976297860013

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης (διαθέσιμο προς ξεχωριστή αγορά), αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

Σωλήνας

Αγοράστε ξεχωριστά

Ρητίνη

01

EN

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Φυσητήρας Σφραγίδα Σιλικόνης Πακέτο Καλωδίου Αδιάβροχο

Σακούλα

Λεπτομέρειες & Προδιαγραφές

Type-C

Θύρα Φόρτισης

Κουμπί Ισχύος

Ακροφύσιο &

Δείκτης

Μέγεθος: 65*46.5*28 mm Βάρος: 97 g

Μπαταρία: 7.4v*300 mAh Χρόνος λειτουργίας: περίπου 200 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: 2.5~5.5 A Μέγιστη Πίεση: 100 PSI

Τρόπος Φόρτισης: Type-C 5V 1.5A

Προσαρμογή Ακροφυσίου

Ο φυσητήρας είναι έτοιμος για βαλβίδες Presta αμέσως μόλις ανοίξετε τη συσκευασία.

Για βαλβίδες Schrader, επανασυναρμολογήστε το ακροφύσιο όπως φαίνεται παρακάτω.

Καπάκι Ακροφυσίου Καπάκι Ακροφυσίου

Σφραγίδα Πακέτο

Σφραγίδα Πακέτο

Μεγάλη τρύπα

Μικρή τρύπα

έξω

έξω

Πυλώνας

για Schrader

Για Βαλβίδα Presta Για Βαλβίδα Schrader

02

EN

Λειτουργία

1 Πατήστε το Κουμπί Ισχύος

για να ενεργοποιήσετε

τον φυσητήρα, και

ο δείκτης θα

ανάψει.

Το χρώμα υποδεικνύει

2 Πατήστε το Κουμπί Ισχύος

δύο φορές μέσα σε

3 δευτερόλεπτα μετά

την ενεργοποίηση για να

ξεκινήσετε

φούσκωμα.

Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα.

3 Τοποθετήστε τον φυσητήρα πάνω

στη βαλβίδα και

κρατήστε σφιχτά.

Σημείωση

Μην πλησιάζετε τη θύρα φόρτισης

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

4 Πατήστε ξανά το Κουμπί Ισχύος

για να σταματήσετε το

φούσκωμα και

να απενεργοποιήσετε τον φουσητήρα.

Αέρας Εισαγωγή

5 Αφαιρέστε τον φουσητήρα.

03

EN

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσητήρα πριν από τη χρήση.
2. Ο φουσητήρας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γι' αυτό χρησιμοποιήστε τον με τη σιλικόνη θήκη.
3. Πιέστε τον φουσητήρα κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, και ρυθμίστε τη θέση για να αποτρέψετε διαρροές αέρα.
4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον φουσητήρα από μια βαλβίδα presta μετά το φούσκωμα.

Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Χρειάζεται περίπου 25 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως ο φουσητήρας, το φως του δείκτη θα αναβοσβήνει σε κόκκινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει πράσινο όταν είναι πλήρως φορτισμένος. Μπορεί να αντλήσει για περίπου 200 δευτερόλεπτα με μία πλήρη φόρτιση.

Φως Δείκτη

Επίδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φουσκώματος Διαθέσιμες Φορές

700C25 0-60PSI 50~60 δευτερόλεπτα 4

700C25 0-80PSI 80~90 δευτερόλεπτα 2

700C25 0-100PSI 150~160 δευτερόλεπτα 1

26x1.95 0-35PSI 70~80 δευτερόλεπτα 2

26x1.95 0-50PSI 120~130 δευτερόλεπτα 1

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά.

Κατασκευαστής

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση

Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Υπηρεσία Μετά την Πώληση

steven@cycplus.com

04

EN