

Cycplus Αισθητήρας Ρυθμού και Ταχύτητας C3 (Μαύρο)

CYCPLUS · EAN 6976297860051

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Γρήγορη Σταθεροποίηση για Ποδήλατο

Οδηγίες Χρήσης

Σύνοψη Πληροφοριών

Ταχύτητα Ρυθμός 1. Πριν τη χρήση, παρακαλώ ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε τον διαφανή

Αλλάξτε τις λειτουργίες εργασίας Κατασκευαστής:
μονωτικό διαχωριστικό.

2. Ένας αισθητήρας δεν μπορεί να μετρήσει ταυτόχρονα τόσο την ταχύτητα όσο και τον ρυθμό.

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εάν χρειάζεστε να μετρήσετε και τα δύο, παρακαλώ αγοράστε δύο αισθητήρες.

3. Για τη μέτρηση ταχύτητας, το πλάτος του άξονα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 38mm.

02 Αφαιρέστε το

Εγγύηση: Ένα έτος δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή
μονωτικό φύλλο και

4. Το προϊόν προεπιλέγει τη μέτρηση ρυθμού.

στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά την

Bluetooth όνομα είναι CYCPLUS S3 όταν χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ταχύτητας.

Μετά την πώληση E-mail: steven@cycplus.com

01 Σπρώξτε την προεξοχή του καλύμματος της μπαταρίας στη 5. Όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή ή κάλυμμα της μπαταρίας.

κεντρική θέση και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας. εφαρμογή τη φορά. Για να αλλάξετε τη συσκευή ή την εφαρμογή, παρακαλώ αποσυνδέστε την προηγούμενη λειτουργία ταχύτητας Ανοίξτε το Λειτουργία ρυθμού
πρώτα.

κάλυμμα της μπαταρίας

6. Όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο ANT+, μπορεί να συνδεθεί με πολλές συσκευές
Σταθεροποιήστε το καμπύλο ελαστικό πατάκι στο Σταθεροποιήστε το επίπεδο ελαστικό
πατάκι στο

ταυτόχρονα. Όταν αλλάζετε λειτουργίες γυρίζοντας το κάλυμμα της μπαταρίας, παρακαλώ
κρατήστε το κάλυμμα με το χέρι

τον κάτω μέρος του αισθητήρα τον κάτω μέρος του αισθητήρα

7. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή smartphone, αναζητήστε τον αισθητήρα στην
εφαρμογή. για να αποτρέψετε την αναπήδηση του όταν περνάτε

Η αναζήτηση μέσω Bluetooth του τηλεφώνου είναι άκυρη.

μέσα από το κενό στη μέση.

Προδιαγραφές

Εγκαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο σώμα. Όταν εγκαθιστάτε

03

το κάλυμμα της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζετε

Διάσταση: 9.5mm×29.5mm×38.0mm Φωτεινός Δείκτης

την προεξοχή στη κεντρική θέση.

Βάρος: 9.2g

Μπαταρία: 220mAh CR2032

Χρόνος χρήσης: 600 ώρες (Ρυθμός) / 400 ώρες (Ταχύτητα)

05 Μετά την εγκατάσταση,

Ταχύτητα Χρόνος αναμονής: 300 ημέρες

το φως δείκτη

Αισθητήρας Ταχύτητας/Ρυθμού C3 Βαθμός προστασίας: IP67

θα αναβοσβήνει για

Συμβατό με: Garmin, Wahoo, Zwift, Tacx, BLjton, XOSS, Blackbird,

10 δευτερόλεπτα. Σταθεροποιήστε τον αισθητήρα στον άξονα χρησιμοποιώντας

Σταθεροποιήστε τον αισθητήρα στο πετάλι χρησιμοποιώντας

Μπλε φως αναβοσβήνει Πράσινο φως αναβοσβήνει Κόκκινο φως αναβοσβήνει

04 Πιέστε σφιχτά το κάλυμμα της μπαταρίας και

Οδηγός Χρήστη και άλλες συσκευές

Μπλε: Ταχύτητα ένα ελαστικό λουρί. Γυρίστε τον τροχό για ένα ελαστικό λουρί. Γυρίστε το
πετάλι για

στη συνέχεια σπρώξτε την προεξοχή του καλύμματος της μπαταρίας

Πράσινο: Ρυθμός Πρότυπα πρωτοκόλλου: Ο αισθητήρας μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε
εφαρμογή ή συσκευές που Ταχύτητα Ρυθμός Η μπαταρία είναι

ενεργοποιεί τον αισθητήρα και να δημιουργήσει μια ενεργοποιεί τον αισθητήρα και να δημιουργήσει μια
στα αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα σε
Ρυθμός

Κόκκινο: Χαμηλή μπαταρία υποστηρίζει Bluetooth ή Ant+.
λειτουργία ταχύτητας ή ρυθμού.