

Cycplus AS1 POCKET AIRBANK Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860310

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Μίνι αντλία ποδηλάτου

E-mail τμήματος εξυπηρέτησης μετά την πώληση:

service@airbankrump.com

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση ελαστικών TPU με βαλβίδες ρητίνης, είναι απαραίτητο να τα συνδέσετε μέσω ενός επιμηκυντικού σωλήνα αέρα (διαθέσιμο προς πώληση ξεχωριστά), αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ο σωλήνας

Πρέπει να αγοραστεί

ξεχωριστά

Ρητίνη

01

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στήλη

Καλώδιο

Αντλία Θήκη σιλικόνης Στοιχείο

Τσάντα

σφραγιστικό

αδιάβροχο

Λεπτομέρειες και παράμετροι προϊόντος

Δίοδος

Κουμπί

τροφοδοσίας και

ένδειξη

Θύρα φόρτισης τύπου C

Διαστάσεις: 64*56*28 mm Μπαταρία: 7,4 V*300 mAh

Ρεύμα: 2,5~5,5 A

Λειτουργία φόρτισης: Τύπος-C 5 V 1,5 A

Βάρος: 97 g

Χρόνος λειτουργίας: περίπου 200 s

Μέγιστη πίεση: 100 PSI

Προσαρμογή ακροφυσίου για αντλία

Η αντλία είναι έτοιμη προς χρήση με βαλβίδες Presta αμέσως μόλις αφαιρεθεί από τη συσκευασία. Για βαλβίδες Schrader, πρέπει να ξανασυναρμολογήσετε τη δίοδο σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. Κάλυμμα διόδου

Κάλυμμα διόδου

Στοιχείο σφραγιστικού Στοιχείο σφραγιστικού

Μεγάλη οπή

Μικρή οπή

εξωτερική

εξωτερική

Στήλη για Schrader

Για τη βαλβίδα Για τη βαλβίδα

Presta Schrader

βαλβίδα

Schrader

Χειρισμός

1 Πατήστε το κουμπί

τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε

την αντλία και η ένδειξη

θα ανάψει. 2 Πατήστε το κουμπί

τροφοδοσίας δύο φορές μέσα

σε 3 δευτερόλεπτα μετά

την ενεργοποίηση, για να

Χρώμα δείχνει

σταματήσει την αντλία. επίπεδο

φόρτισης

μπαταρίας:

Πράσινο:

80%–100%

3 Τοποθετήστε την αντλία στη

Κίτρινο: 50%–80%

βάση της βαλβίδας και κρατήστε

την σφιχτά. Πάντα πρώτα

χαλαρώστε

το παξιμάδι. 4 Πατήστε ξανά

το κουμπί τροφοδοσίας για να

σταματήσετε την αντλία

και να απενεργοποιήσετε την αντλία. 5

Αφαιρέστε την αντλία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει

να κρατάτε απόσταση από τη σταθμό

φόρτισης. Είσοδος

αέρα

Σημειώσεις

1. Πριν από τη χρήση, πρέπει να φορτίσετε πλήρως την αντλία. 2. Η αντλία μπορεί να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γι' αυτό πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με σιλικόνη κάλυψη. 3. Πριν και κατά τη διάρκεια της αντλίας, πιέστε την αντλία στη βαλβίδα και προσαρμόστε τη θέση της για να αποτρέψετε τη διαρροή αέρα. 4. Είναι φυσιολογικό ότι μετά την αντλία αισθάνεστε αντίσταση

κατά την αποσύνδεση της αντλίας από τη βαλβίδα Presta. Φόρτιση

Φορτίστε τη συσκευή με

κατάλληλο φορτιστή. Η πλήρης

φόρτιση της αντλίας διαρκεί περίπου 25

λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ένδειξη θα

αναβοσβήνει κόκκινα, και μετά την ολοκλήρωση Ένδειξη

της φόρτισης θα ανάψει πράσινα. Με μία πλήρη φόρτιση,

η συσκευή μπορεί να αντλεί για περίπου

200 δευτερόλεπτα. Απόδοση εργασίας με πλήρη φόρτιση:

Τύπος Πίεση Χρόνος Διαθέσιμες

ελαστικά αντλίας προθεσμίες

700C25 0-60 PSI 50-60 δευτ. 4

700C25 0-80 PSI 80-90 δευτ. 2

700C25 0-100 PSI 150-160 δευτ. 1

26x1,95 0-35 PSI 70-80 δευτ. 2

26x1,95 0-50 PSI 120-130 δευτ. 1

Τα πειραματικά δεδομένα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Κατασκευαστής

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Κατασκευαστής

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD. Tianchen Road Building 2

610000 Chengdu

Κίνα

steven@cycplus.com

EUBRIDGE ADVISORY GMBH

EC REP Virginia Str. 2

35510 Butzbach, Γερμανία

eubridge@outlook.com

Προστασία περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή της, αποτρέπετε

πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε

να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη ή

από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης,

πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης

του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε

απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας.

Έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,0145 kg

Χωρητικότητα: 300mAh

Υπερβαίνει την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%):
ναι/όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: CYAS1310

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιαστείτε με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής

καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

- Ασφάλεια του χρήστη:
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
 - Μην αφήνετε την αντλία χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες ή σε εκρηκτικό περιβάλλον.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το νερό και μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της βροχής.

- Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία (πρίζες, καλώδια, συνδέσεις) είναι άθικτα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ούτε κάνετε τροποποιήσεις σε αυτήν.
- Σε περίπτωση μοντέλων με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, μην φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ήλιο, χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρατηρήσετε υπερθέρμανση, παραμόρφωση της θήκης ή άλλες ανωμαλίες.

- Ασφάλεια χρήσης:

- Μην υπερβαίνετε την μέγιστη πίεση που προβλέπεται για το αντλούμενο αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μύτη είναι σωστά τοποθετημένη πριν ξεκινήσετε την αντλία.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αντλία ελαστικών ποδηλάτου χαμηλού όγκου.
- Μην αγγίζετε τη βαλβίδα ή το σωλήνα αμέσως μετά την αντλία – μπορεί να είναι ζεστά.

- Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών:

- Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα απευθείας προς το σώμα ή τα μάτια.
- Αποφύγετε να εργάζεστε σε ακατάλληλες θέσεις, ώστε να μην εκτεθείτε σε τραυματισμούς που προκύπτουν από τον ανεξέλεγκτο κινήσεων της αντλίας.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε την αντλία συνδεδεμένη στη βαλβίδα χωρίς επιτήρηση. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία της συσκευής για εργασία:

- Διαβάστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τεχνικά άρτια.
- Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία σύμφωνα με τον προορισμό.
- Επιλέξτε την κατάλληλη άκρη για τη βαλβίδα.

- Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Εάν η αντλία διαθέτει μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα φορτισμένη πριν από τη χρήση.
- Εάν χρειάζεται, φορτίστε την αντλία με το αυθεντικό καλώδιο USB (ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε τη λειτουργία και ρυθμίστε την κατάλληλη πίεση

στόχου.

○ Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία powerbank ταυτόχρονα με τη λειτουργία αντλίας.

• Λειτουργία:

○ Στερεώστε τη μύτη στη βαλβίδα και ξεκινήστε την αντλία.

○ Παρακολουθήστε τη διαδικασία στην οθόνη και μην απομακρύνετε από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

○ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε προσεκτικά τη μύτη.

○ Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αντλία χωρίς διαλείμματα, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

• Συντήρηση και καθαρισμός:

○ Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

○ Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών ουσιών και σκληρών χημικών.

○ Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση της αντλίας και της μπαταρίας.

○ Πριν από τον καθαρισμό, πάντα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

• Αποθήκευση και μεταφορά:

○ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο.

○ Προστατέψτε την από άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.

○ Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τοποθετήστε την αντλία στην αυθεντική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

○ Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης της συσκευής – φορτίστε την εν μέρει και αποθηκεύστε την σε θερμοκρασία δωματίου. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

○ Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

○ Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα.

• Αποτελεσματικότητα χρήσης:

○ Ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της συσκευής.

○ Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ και τους αντάπτορες που προτείνει ο κατασκευαστής.

○ Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή με παρατεταμένη εργασία χωρίς διαλείμματα.

○ Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης είναι επαρκές για έναν πλήρη κύκλο εργασίας.