

Cycplus AS200 PRO TB2 PRO TOPUMP Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860662

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενισχυτής Ελαστικών Ποδηλάτου TB2 Pro

Μοντέλο: AS200PRO V05

Προειδοποίηση

Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

1

ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Σωλήνας

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει ολοκληρωθεί

η ενίσχυση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 1

Λίστα Συσκευασίας

Σωλήνας

Σφραγιστικό Πακέτο

(Ανταλλακτικό)

Πυλώνας

Ενισχυτής Αδιάβροχη Τσάντα Βαλβίδα Presta

Καλώδιο

Μετατροπέας

Λεπτομέρειες

Μπούκαλας

Τιμή Πίεσης

Οθόνη LED

+ Κουμπί

- Κουμπί

Κουμπί Τροφοδοσίας

Επίπεδο Μπαταρίας

Type-C

Μονάδα Πίεσης Θύρα Φόρτισης

Προσαρμογή Μπούκας Αέρα

Ο ενισχυτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως από το κουτί. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε την μπουκάλα ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί απευθείας, ανεξάρτητα από την παρουσία πυλώνα στη μπουκάλα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από τη μπουκάλα. Χρήση Απευθείας Χρήση με τον Σωλήνα
Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω Βαλβίδα

Για Βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. 2

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπουκάλα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπουκάλας και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται η χρήση

Κρατήστε σφιχτά τη μπουκάλα του σωλήνα κατά τη χρήση της βαλβίδας Schrader.

Σημείωση:

Για Βαλβίδα Schrader

Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

την τρέχουσα ένδειξη πίεσης αέρα. Πατήστε '+' και '-' μαζί για να αλλάξετε μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

Τιμή

πίεσης θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. Μονάδα

Πίεσης

Επίπεδο

Μπαταρίας

3 Ενίσχυση

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε την ενίσχυση. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Αν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει

λειτουργία εντός 1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 3

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον ενισχυτή πριν από τη χρήση. 2. Η αντλία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για καψίματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. 3. Όταν η πίεση ελαστικού υπερβαίνει τα 80 PSI, η αντλία αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίηση. Παρακαλώ ξεκινήστε την αντλία πριν τη συνδέσετε στο ελαστικό, ή μειώστε την πίεση του ελαστικού πριν από την ενίσχυση. 4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση τριβής όταν τραβάτε τον ενισχυτή

από μια βαλβίδα presta μετά την ενίσχυση. Ρύθμιση Πίεσης

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 12 δευτερόλεπτα για

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση πίεσης. Με την ολοκλήρωση, η οθόνη θα εμφανίσει "RES". 1. Η ρύθμιση πίεσης χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις διαφορές πίεσης αέρα που προκαλούνται από διαφορετικό υψόμετρο. 2. Μην εκτελείτε ρύθμιση αμέσως μετά την ενίσχυση, καθώς η υψηλή εσωτερική

θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια. 3. Βεβαιωθείτε ότι η μπουκάλα δεν είναι συνδεδεμένη σε ελαστικό και είναι χωρίς εμπόδια. Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης,

η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται και

αναβοσβήνει σταδιακά. Επίπεδο Μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλες οι ενδείξεις

της μπαταρίας θα είναι φωτισμένες. Απόδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένη:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Ενίσχυσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80 PSI 45~55 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-110 PSI 100~110 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-80 PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30 PSI 95~105 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 77 × 53 × 32 mm Θύρα Φόρτισης: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

Βάρος: 130 g Ρεύμα: 2.5 έως 7.5 A

Μπαταρία: 450 mAh 7.4 V 3.33 Wh Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

4

Περιγραφή Κωδικού Σφάλματος Λύση

Υπερρεύμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2

Προστασία

Ανωμαλία Μοτέρ

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

Ταχύτητα

Σφάλμα Μανόμετρου

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Προειδοποίηση

Αποφύγετε τη μακροχρόνια χρήση κάτω από

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Υπερθέρμανση τη συνεχή λειτουργία για

ΖΕΣΤΟ

Προειδοποίηση μεγάλης περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

την ενίσχυση. Άλλα Συνηθισμένα Ζητήματα:

1. Ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την εκκίνηση υψηλής πίεσης ή κλειδώματος-ρότορα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τον ξεκινήσετε ξανά. 2. Όταν η αντλία αέρα ανιχνεύει ότι το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η ένδειξη επιπέδου μπαταρίας θα δείξει κενά. Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος.

Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την

κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή
Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση:

No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον
χρήστη. Επικοινωνία: suppo@topump.net