

Μίνι ηλεκτρική αντλία Cycplus AS2 PRO

CYCPLUS · EAN 6976297860839

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

AS2 Pro

Φουσκωτής Ποδηλάτου

Εγχειρίδιο Χρήστη □ 01 - 05□

□□□□ □ 06 - 10□

Benutzerhandbuch □ 11 - 15□

□ 16 - 20□

Manuel de l'Utilisateur

Manual de usuario □ 21 - 25□

Manuale d'uso □ 26 - 30□

□□□□ □ 31 - 35□

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

Μοντέλο: AS2PRO V04

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

ότι θα τους συνδέσετε με έναν προεκτεινόμενο σωλήνα αέρα,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

ολοκληρωθεί η φούσκωση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 01

EN

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Φουσκωτής Σιλικόνη Θήκη Αδιάβροχη Τσάντα Σφραγιστικό Πακέτο

(Ανταλλακτικό)

Σωλήνας Βελόνα Μπάλας Μετατροπέας Βαλβίδας Presta Καλώδιο

Λεπτομέρειες

Φόρτιση Type-C

Τιμή Πίεσης

Πηγή

Οθόνη LED

Μπούκλα

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κουμπί +

Κουμπί -

Επίπεδο Μπαταρίας

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Μπούκλας

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως μόλις ανοίξει. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε τη μπουκλά ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξαρτήτως της παρουσίας πυλώνα στη μπουκλά. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από τη μπουκλά. Χρησιμοποιήστε Άμεσα Χρησιμοποιήστε με τον Σωλήνα

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Για Βαλβίδα Schrader

Για Βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Μπάλας

02

EN

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπουκλά απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπουκλά και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη

συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε

Κρατήστε σφιχτά τη μπουκλά τον σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader.

Αέρας Εισαγωγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην πλησιάζετε την

υποδοχή φόρτισης

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πάντα χαλαρώστε

Για Βαλβίδα Schrader

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Μπάλας

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε

και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

Πίεση

την πραγματική μέτρηση πίεσης αέρα. Τιμή

Πίεση

Πατήστε '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε Μονάδα

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

Επίπεδο

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

Μπαταρίας

ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη φούσκωση. Θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία

αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει λειτουργία εντός

1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 03

EN

Σημειώσεις

1.Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν τη χρήση. 2.Ο φουσκωτής μπορεί να ζεσταθεί κατά

τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον

με τη θήκη σιλικόνης. 3.Πιέστε τον φουσκωτή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια

της φούσκωσης, και ρυθμίστε τη θέση για να αποτρέψετε διαρροή αέρα. 4.Είναι φυσιολογικό

να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον

φουσκωτή από μια βαλβίδα presta μετά τη φούσκωση. Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη της

ένδειξης μπαταρίας

ανάβει και αναβοσβήνει

Επίπεδο Μπαταρίας

σταδιακά. εμφάνιση

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα είναι

αναμμένες. Απόδοση εργασίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φούσκωσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 45~55 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-80PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 70 × 49 × 28 mm Ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Βάρος: 120 g Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C-40°C

Μπαταρία: 420 mAh 7.4 V Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

Υποδοχή Φόρτισης: Type-C 5 V 2 A / 7 V 1.5 A

04

EN

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Λύση

Υπερρεύμα

EE2 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Προστασία

Ανωμαλία Μηχανής

EE7 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ταχύτητα

Μέτρηση Πίεσης

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Σφάλμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9

Προστασία Στάθμευσης

Ανεπαρκής μπαταρία,

Χαμηλή Τάση

E10

παρακαλώ φορτίστε. Προστασία

Αποφύγετε τη prolonged χρήση κάτω από

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Υπερθέρμανση τη συνεχή λειτουργία για

Προειδοποίηση μεγάλες περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

ΖΕΣΤΟ

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

τη φούσκωση. Βελτιστοποίηση Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση Εγγύησης:

No.88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

05

EN

Προειδοποίηση

1 Όταν χρησιμοποιείτε εσωτερικό σωλήνα TPU με βαλβίδα ρητίνης, παρακαλώ χρησιμοποιήστε σωλήνα επέκτασης πριν από την πλήρωση, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και λιώσιμο της βαλβίδας.

Ρητίνη

2 Μετά τη χρήση αντλίας για την πλήρωση, η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή για λίγο, παρακαλώ προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

Υψηλή θερμοκρασία

06

□□

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Βαλβίδα αέρα

Σφραγιστικό (ανταλλακτικό)

Αντλία αέρα Σιλικόνη Αδιάβροχη τσάντα

Καλώδιο φόρτισης

Σωλήνας Βελόνα αέρα για μπάλες Αντάπτορας βαλβίδας

Λεπτομέρειες προϊόντος

Θύρα φόρτισης Type-C

Τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Βαλβίδα πλήρωσης

Κουμπί εκκίνησης

Κουμπί +

Κουμπί -

Επίπεδο μπαταρίας

Μονάδα πίεσης

Προσαρμογή βαλβίδας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση από το εργοστάσιο είναι για βαλβίδα Presta, αν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Schrader παρακαλώ προσαρμόστε τη βαλβίδα.

Ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι βαλβίδα στο σωλήνα, μπορείτε να εγκαταστήσετε απευθείας τον σωλήνα.

Όταν η στοχευμένη πίεση είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για χρήση, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από τη βαλβίδα.

Άμεση χρήση Χρήση με σωλήνα

Προσαρμογή βαλβίδας Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Ανατροπή

Προσαρμογή βαλβίδας Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Βαλβίδα Schrader

Όταν προσαρμόζετε τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη βαλβίδα.

Βαλβίδα Presta

Όταν προσαρμόζετε τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη βαλβίδα.

Μπάλες

07



Οδηγίες Χρήσης

1 Σύνδεση της βαλβίδας αέρα

A. Συνδέστε τη βαλβίδα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε σωλήνα

με τη βαλβίδα. Ρυθμίστε τη λειτουργία της βαλβίδας και

συνδέστε τη με τη βαλβίδα. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, προσέξτε να

κρατάτε τη βαλβίδα σφιχτά. Συνιστάται η χρήση σωλήνα

όταν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Schrader.

Είσοδος αέρα

Προσοχή:

Διατηρήστε την

είσοδο αέρα ανοιχτή

κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Presta,

παρακαλώ σφίξτε τη

βίδα της βαλβίδας στο

ακρότατο σημείο πριν από την πλήρωση.

Βαλβίδα Schrader

Μπάλες

2 Ρύθμιση στόχου πίεσης αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οθόνη θα ανάψει και

θα εμφανίσει την τρέχουσα τιμή πίεσης.

Τιμή πίεσης

Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά  +  και  -  μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR.

Μονάδα πίεσης

Πατώντας το κουμπί  +  ή  -  μπορείτε να ρυθμίσετε την

στόχο πίεση, η οθόνη θα εμφανίσει την τιμή στόχου πίεσης και

μετά από 3 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσης της ρύθμισης, η οθόνη θα επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση.

3 Ξεκινήστε την πλήρωση

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε σύντομα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να εκκινήσετε την αντλία και να ξεκινήσετε την πλήρωση.

Αφού φτάσετε στην επιθυμητή πίεση, η αντλία θα σταματήσει αυτόματα.

4 Απενεργοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση, πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να απενεργοποιήσετε.

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, αν η αντλία δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Προσοχή

1. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, το σώμα θα ζεσταθεί, παρακαλώ φορέστε τη σιλικόνη πριν τη χρήση.
2. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, παρακαλώ πιέστε τον σωλήνα προς τη βαλβίδα, αν ακούσετε ήχο διαρροής, παρακαλώ ρυθμίστε τη θέση ή τη γωνία πίεσης μέχρι να μην ακούγεται ήχος διαρροής.
3. Όταν αφαιρείτε τον σωλήνα από τη βαλβίδα Presta μετά την πλήρωση, θα υπάρχει αίσθηση έλξης.
4. Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση, παρακαλώ διατηρήστε την μπαταρία πλήρη πριν από τη χρήση.

Απόδοση μπαταρίας

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο φορτιστή για να φορτίσετε την αντλία.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη θα ανάψει και θα αναβοσβήνει.

Αφού φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει πλήρως. Ένδειξη μπαταρίας

Η απόδοση εργασίας σε πλήρη φόρτιση αναφέρεται σε

Προδιαγραφές ελαστικών Πίεση πλήρωσης Χρόνος πλήρωσης Χρήσεις

700C25 0-80PSI 45~65 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Τα παραπάνω είναι πειραματικά δεδομένα, μόνο για αναφορά.

Προδιαγραφές προϊόντος

Διαστάσεις προϊόντος: 70 × 49 × 28 mm

Βάρος προϊόντος: 120 g

Χωρητικότητα μπαταρίας: 420 mAh 7.4 V 3.11 Wh

Θύρα φόρτισης: Type-C 5 V 2 A / 7 V 1.5 A

Ονομασικό ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C

Μέγιστη πίεση πλήρωσης: 120 PSI

09



Λύσεις

Κωδικός σφάλματος Περιγραφή κωδικού

EE2 Προστασία υπερφόρτωσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE7 Ανωμαλία ταχύτητας κινητήρα Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE8 Σφάλμα μετρητή πίεσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE9 Προστασία μπλοκαρίσματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

E10 Προστασία χαμηλής τάσης Χαμηλή μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε.

Αποφύγετε τη χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από άμεσο ηλιακό φως.

HOT Υψηλή θερμοκρασία συσκευής Αποφύγετε τη συνεχή εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα,

παρακαλώ σταματήστε τη λειτουργία για 10 λεπτά πριν από την πλήρωση.

Δήλωση βελτίωσης προϊόντος

Για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών και της εμπειρίας χρήσης του προϊόντος, ενδέχεται να κάνουμε αναβαθμίσεις ή προσαρμογές στο σχεδιασμό,

τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το φυσικό προϊόν που λάβατε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή στο εγχειρίδιο, παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Όνομα εταιρείας:

□□□□□□□□

Διεύθυνση εταιρείας:

□□□□□□□□

88□

Πολιτική μετά την πώληση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

10

□□

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης,

βεβαιωθείτε ότι τα συνδέετε με έναν

σωλήνα επέκτασης, καθώς οι βαλβίδες μπορεί να

λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν είναι

πλήρως φουσκωμένη. Προσέξτε να μην

καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό! 11

Γερμανικά Περιεχόμενα

Στήλη για

Βαλβίδα Schrader

Αδιάβροχη

Αντλία αέρα Σιλικόνη

Σφραγιστικό

Τσάντα

(Ανταλλακτικό)

Βαλβίδα Presta

Σωλήνας Βελόνα αέρα

Αντάπτορας Καλώδιο φόρτισης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Θύρα Type-C

Πίεση

Οθόνη LED

Βαλβίδα

Κουμπί τροφοδοσίας

Κουμπί +

Κουμπί - Επίπεδο μπαταρίας

Μονάδα πίεσης

Προσαρμογή βαλβίδων αέρα

Ο ανιχνευτής είναι έτοιμος προς χρήση απευθείας για τη βαλβίδα Presta. Για τη βαλβίδα Schrader, παρακαλώ προσαρμόστε την κατάλληλα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί απευθείας,

ανεξαρτήτως αν υπάρχει στήλη στον αντάπτορα. Για στοχευμένη πίεση αέρα πάνω από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για

χρήση, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από τη βαλβίδα. Άμεση χρήση Χρήση με σωλήνα

Για βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα

προς τα έξω

Ανατροπή

Για βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα

προς τα έξω

Για βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη στήλη. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη στήλη. Για μπάλες

12

Γερμανικά Οδηγίες Χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

απευθείας με τη βαλβίδα Εγκαταστήστε τον σωλήνα και

Ρυθμίστε τη λειτουργία της βαλβίδας και

συνδέστε τη με τη βαλβίδα. Κρατήστε τη βαλβίδα σφιχτά κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

Συνιστάται η χρήση σωλήνα

όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader.

Είσοδος αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Διατηρήστε την

είσοδο αέρα ανοιχτή

κατά τη διάρκεια της πλήρωσης. Σημείωση:

Παρακαλώ σφίξτε τη

βίδα της βαλβίδας στο

ακρότατο σημείο πριν από την πλήρωση. Για βαλβίδα Presta

Για μπάλες

2 Ενεργοποίηση και ρύθμιση στόχου πίεσης αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τιμή πίεσης

Η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει

την τρέχουσα τιμή πίεσης. Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -

μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή

BAR. Πίεση

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή -

για να ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση. Μπαταρία

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η οθόνη

θα εμφανίζει την επιθυμητή πίεση και μετά από 3

δευτερόλεπτα ολοκλήρωσης της ρύθμισης

θα επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση.

3 Αφύπνιση

Πατήστε το κουμπί POWER για να ξεκινήσετε την αφύπνιση. Η αυτόματη απενεργοποίηση θα

συμβεί μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση αέρα.

4 Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η αντλία αέρα δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

13 Γερμανικές Σημειώσεις

1. Το περίβλημα θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την αντλία αέρα με μια σιλικόνη θήκη.

2. Κατά την αντλία, παρακαλώ πιέστε την αντλία με το χέρι στην έξοδο αέρα, εάν ακούσετε διαρροή αέρα, προσαρμόστε τη θέση ή τη γωνία της πίεσης μέχρι να μην υπάρχει πλέον διαρροή αέρα.

3. Αφού φουσκωθεί ο εσωτερικός σωλήνας με βαλβίδα Presta, θα υπάρχει αίσθηση έλξης όταν αφαιρεθεί η αντλία αέρα.

4. Για να διασφαλίσετε σωστή χρήση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.

Σχετικά με τη φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει και θα αναβοσβήνει σταδιακά. Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα ανάψουν.

Απόδοση εργασίας με πλήρη φόρτιση:

Τύπος ελαστικού Πίεση Χρόνος αντλίας Αριθμός αντλήσεων

700C25 0-80PSI 45~65 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πειραματικά δεδομένα και προορίζονται μόνο για αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Μέγεθος : 70 × 49 × 28 mm Ονομαστικό ρεύμα : 2,5 - 7,5 A

Βάρος : 120 g Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 40 °C

Μπαταρία : 420 mAh 7,4 V 3,11 Wh Μέγιστη πίεση αέρα : 120 PSI

Θύρα φόρτισης : Type-C 5 V 2 A / 7 V 1,5 A

14

Γερμανικός Κωδικός

Εξαίρεση

Μέθοδος λύσης

κωδικός περιγραφή

EE2 Προστασία υπερρεύματος Επανεκκινήστε τη συσκευή

Ανωμαλία

EE7 Επανεκκινήστε τη συσκευή

Σφάλμα ταχύτητας κινητήρα

EE8 Επανεκκινήστε τη συσκευή

Μανόμετρο

EE9 Προστασία μπλοκαρίσματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Προστασία υποτάσης Μπαταρία αδύναμη. Παρακαλώ φορτίστε.

E10

Αποφύγετε την παρατεταμένη άμεση έκθεση στον ήλιο. Αποφύγετε τη λειτουργία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

HOT Υπερθέρμανση παρακαλώ. Διακόψτε τη λειτουργία για 10 λεπτά πριν συνεχίσετε τη διαδικασία αντλίας.

Σημείωση για τη βελτιστοποίηση προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία χρήστη, μπορούμε να προσαρμόσουμε το σχέδιο, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το παραδιδόμενο προϊόν μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτήν την οδηγία.

Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την καθοριστική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Πληροφορίες κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology GmbH

Διεύθυνση:

Αρ. 88, Οδός Tianchen, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

15

Γερμανική Προειδοποίηση

1 Για τις εσωτερικές σαμπρέλες TPU με βαλβίδες ρητίνης, φροντίστε να τις συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης, αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν φουσκώνεται. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό!

16

Γαλλική λίστα συσκευασίας

Στήριγμα

Εξάρτημα σφράγισης

Περίβλημα σε

Αντλία Αδιάβροχη τσάντα

(Έκτακτης ανάγκης)

σιλικόνης

Σωλήνας Βελόνα Αντάπτορας Καλώδιο

φουσκώματος φουσκώματος Βαλβίδα Presta φόρτισης

Λεπτομέρειες

Πόρτα φόρτισης

τύπου C

Τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Μπούκλα

Κουμπί

ενεργοποίησης

+ Κουμπί

- Κουμπί

Επίπεδο μπαταρίας

Μονάδα

Προσαρμογή της μύτης αέρα

Η αντλία είναι έτοιμη για τη βαλβίδα Presta από τη στιγμή της συσκευασίας. Για τη βαλβίδα Schrader, παρακαλώ προσαρμόστε τη μύτη ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από την παρουσία στήριξης στη μύτη. Όταν η επιθυμητή πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για να αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή αέρα από το στόμιο.

Άμεση χρήση Χρήση με τον σωλήνα

Για βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς

τα έξω

Σημείο

αέρα

Για βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς

Για τη βαλβίδα Schrader

τα έξω

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη στήριξη. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη στήριξη. Για τη βαλβίδα μπαλονιού

17

Γαλλική Οδηγία χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε απευθείας τη B.

Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

μπουζί στη βαλβίδα Εγκαταστήστε τον σωλήνα και τον προσαρμογέα

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπουζί και την κατάλληλη, στη συνέχεια συνδέστε

συνδέστε στη βαλβίδα. στη βαλβίδα. Συνιστάται

Να κρατάτε σφιχτά την υποδοχή στη μπουζί κατά τη διάρκεια της φούσκωσης

Είσοδος Αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε την είσοδο

του αέρα ανοιχτή

κατά τη διάρκεια της

Σημειώσεις:

φούσκωσης

Ξεβιδώστε το παξιμάδι

Για τη βαλβίδα Schrader

πριν από τη φούσκωση. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα μπαλονιού

2 Ενεργοποίηση και ρύθμιση της στοχευμένης πίεσης αέρα

Τιμή

Διατηρήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για

πίεση

να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οθόνη θα φωτιστεί και θα εμφανίσει την

ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. Πατώντας ταυτόχρονα τα

Μονάδα

κουμπιά + και - , μπορείτε να αλλάξετε

τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την στοχευμένη πίεση αέρα. Η οθόνη θα εμφανίζει την τιμή της

πίεσης αέρα στόχου κατά τη διάρκεια

της ρύθμισης και θα επιστρέψει στην εμφάνιση της

πίεσης αέρα σε πραγματικό χρόνο μετά από 3 δευτερόλεπτα

μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη

φούσκωση. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα όταν η

στοχευμένη πίεση αέρα επιτευχθεί. 4 Σταμάτημα

Διατηρήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για

να σβήσετε τη συσκευή. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει

και δεν εκτελείται καμία ενέργεια μέσα σε 1 λεπτό

από την ενεργοποίησή της, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα. 18

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτήρα πριν τον χρησιμοποιήσετε. 2. Ο φουσκωτήρας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία,

και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον με τη θήκη σιλικόνης. 3. Πιέστε τον φουσκωτήρα κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια

της φούσκωσης και ρυθμίστε τη θέση για να αποφύγετε τυχόν διαρροές αέρα. 4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης

τραβώντας τον φουσκωτήρα μόλις ολοκληρωθεί η φούσκωση. Σχετικά με τη φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φωτάκι του δείκτη μπαταρίας στην οθόνη ανάβει

και αναβοσβήνει σταδιακά. επίπεδο μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

όλα τα φωτάκια του δείκτη μπαταρίας

θα ανάψουν. Απόδοση και Πληροφορίες:

Χρόνος Αριθμός

Φουσκωμάτων Πίεση

φουσκώματος φορές διαθέσιμες

700C25 0-80PSI 45~65 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Τα πειραματικά δεδομένα παρέχονται μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Διάσταση: 70 × 49 × 28 mm Τροφοδοσία: 2,5 - 7,5 A

Βάρος: 120 g Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Μπαταρία: 420 mAh 7,4 V 3,11 Wh

Θύρα φόρτισης: Type C 5 V 2 A / 7 V 1,5 A

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 40 °C

19

Περιγραφή

Κωδικός

Μέθοδος λύσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία από Σβήστε και επανεκκινήστε

EE2

τις υπερτάσεις τη συσκευή. Ταχύτητα κινητήρα

Επανεκκινήστε τη συσκευή

EE7

ανώμαλη

Σφάλμα του μανόμετρου Επανεκκινήστε τη συσκευή

EE8

Προστασία από το

Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9 μπλοκάρισμα

Προστασία από τις

Χαμηλή μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε. E10

χαμηλές τάσεις

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής υπό

άμεση έκθεση στον ήλιο

Θερμοκρασία για παρατεταμένη διάρκεια. Υπερβολικά Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία

HOT

υψηλή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σταματήστε τη λειτουργία

για 10 λεπτά πριν

επανεκκινήσετε τη φούσκωση. Σημειώσεις Βελτιστοποίησης του Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τις δυνατότητες και την εμπειρία

του χρήστη, μπορεί να κάνουμε τροποποιήσεις στο σχέδιο, στις

λειτουργίες ή στα αξεσουάρ του προϊόντος. Το φυσικό προϊόν που

λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλώ ανατρέξτε

στο πραγματικό προϊόν ως τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες για τον Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology SARL

Διεύθυνση:

N° 88, Οδός Tianchen, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση για 2 χρόνια σε περίπτωση

ζημιάς που δεν προκλήθηκε από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

20

Προειδοποίηση

1 Για τις εσωτερικές σαμπρέλες TPU με

βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι τις συνδέετε

με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω

υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν

τελειώσετε τη φούσκωση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό! 21

Λίστα συσκευασίας

Βάση

Προστατευτικό Κομμάτι Σφράγισης

Σακούλα

Φουσκωτής

Σιλικόνης (Αδιάβροχος)

Βαλβίδα για Αντάπτορας Καλώδιο

Σωλήνας Αέρα

μπάλα βαλβίδα Presta Φόρτισης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Θύρα

φόρτισης τύπου C

τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Μπούκλα

Κουμπί ενεργοποίησης

Κουμπί +

Κουμπί -

Επίπεδο μπαταρίας

Μονάδα

Αντάπτορας μπούκλας

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για τη βαλβίδα Presta απευθείας από το κουτί. Για τη βαλβίδα Schrader, ρυθμίστε τη μπούκλα ανάλογα. Ο σωλήνας αέρα μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί απευθείας, ανεξάρτητα από την παρουσία της βάσης στη μπούκλα. Όταν η στοχευόμενη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ, εγκαταστήστε τον σωλήνα για χρήση, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από τη μπούκλα. Χρήση απευθείας Χρήση με τον σωλήνα

Για βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα

στο εξωτερικό

Στροφή

Για βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα

Για τη βαλβίδα Schrader

στο εξωτερικό

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη βάση. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη βάση. Για τη βαλβίδα μπάλα

22

Ειδικές Οδηγίες Χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπούκλα απευθείας B. Χρήση του σωλήνα αέρα

στη βαλβίδα Εγκαταστήστε τον σωλήνα και τον

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπούκλας και κατάλληλο αντάπτορα, στη συνέχεια

συνδέστε την στη βαλβίδα. συνδέστε το στη βαλβίδα. Συνιστάται

να χρησιμοποιείτε σωλήνες

κατά τη χρήση βαλβίδων Schrader. Είσοδος αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε το

θύρα ανοιχτή

Σημειώσεις:

πριν από το

Πριν χρησιμοποιήσετε

φούσκωμα

τη μπούκλα Presta,

σφίξτε τη ροδέλα Για τη βαλβίδα Schrader

της βαλβίδας προς

την πάνω πλευρά. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα μπάλα

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την πίεση αέρα στόχου

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για

να το ενεργοποιήσετε, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας την Τιμή πίεσης

ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -

για να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να

ρυθμίσετε την πίεση

αέρα στόχου. Η οθόνη δείχνει την τιμή

Μονάδα

της πίεσης αέρα στόχου κατά τη διάρκεια της

ρύθμισης και επιστρέφει να δείξει την πίεση αέρα

σε πραγματικό χρόνο μετά από 3 δευτερόλεπτα από Επίπεδο μπαταρίας

την ολοκλήρωση της ρύθμισης. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για

να ξεκινήσετε τη φούσκωση. Θα σβήσει αυτόματα όταν φτάσει

στην πίεση αέρα στόχου. 4 Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης

για να το απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν

υπάρχει καμία λειτουργία εντός 1 λεπτού ενώ

είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα. 23

Ειδικές Προειδοποιήσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φούσκωσης, ο φουσκωτής θα θερμανθεί με το

χρόνο. Θυμηθείτε να φορέσετε το προστατευτικό σιλικόνης πριν

χρησιμοποιήσετε. 2. Κατά τη διάρκεια της φούσκωσης, χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να

πιέσετε τον φουσκωτή

προς τη μπούκλα. Εάν ακούσετε ήχους διαρροής αέρα, ρυθμίστε τη θέση ή τη γωνία μέχρι να μην ακούγεται πια. 3.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φούσκωσης, όταν αφαιρείτε τον φουσκωτή, μπορεί να αισθανθείτε τράβηγμα. Είναι φυσιολογικό, μην ανησυχείτε. 4.Για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική χρήση του, παρακαλώ, διατηρήστε την ενέργεια αρκετή πριν από τη χρήση. Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Ενώ φορτίζεται, το φωτεινό ένδειξης της μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται

και αναβοσβήνει σταδιακά. Επίπεδο μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία είναι

εντελώς φορτισμένη, όλα τα

φωτεινά ένδειξης της μπαταρίας θα

φωτιστούν. Εργασιακή απόδοση όταν φορτίζεται πλήρως

Τύπος Πίεση Αριθμός

Χρόνος φουσκώματος

ελαστικού του αέρα διαθέσιμος

700C25 0-80PSI 45~65 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά

Προδιαγραφές

Μέγεθος : 70 × 49 × 28 mm Μέγιστη πίεση : 120 PSI

Μπαταρία : 420 mAh 7,4 V 3,11 Wh Ρεύμα : 2,5 - 7,5 A

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 40 °C Βάρος : 120 g

Θύρα φόρτισης : Τύπου-C 5 V 2 A / 7 V 1,5 A

24

Ειδική Περιγραφή

Κωδικός

Μεθόδου λύσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία κατά

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE2

υπερρεύματος

Ταχύτητα κινητήρα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE7

ανώμαλη

Αποτυχία του μανόμετρου Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE8

Προστασία κατά

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE9

μπλοκαρίσματος

Προστασία κατά χαμηλής

Χαμηλή μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε. E10

τάσης

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από την

άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλες

περιόδους χρόνου.

Αποφύγετε μια

Θερμοκρασία

συνεχούς λειτουργίας

HOT εξοπλισμού για

υπερβολικά

μακρύ χρονικό διάστημα, σταματήστε τη

λειτουργία για 10

λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη

συσκευή. Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την εμπειρία του χρήστη,

μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του

προϊόντος. Το φυσικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε

αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως αναφορά

οριστική. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας

ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology S.L. Διεύθυνση:

Αρ. 88, Οδός Tianchen, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν

από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

Esp. Ειδοποίηση

1 Για τις εσωτερικές σαμπρέλες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι τις έχετε συνδέσει με έναν σωλήνα επέκτασης για αέρα, αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν έχει μόλις τελειώσει το φούσκωμα. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό! 26

It. Περιεχόμενο

Πυλώνας

Θήκη Τσάντα Σετ σφραγίδας

Αεροσυμπιεστής

σε σιλικόνη αδιάβροχος (Επαναφόρτιση)

Βαλβίδες Αντάπτορας Καλώδιο

Σωλήνας αέρα

για μπάλες βαλβίδες Presta φόρτιση

Λεπτομέρειες

Type-C Θύρα

φόρτισης

τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Ακροφύσιο

Κουμπί

φουσκώματος

Ενεργοποίηση

Κουμπί +

Κουμπί - επίπεδο της

μπαταρίας

Μονάδα

Αντάπτορες για ακροφύσια αέρα

Ο φουσκωτής είναι ήδη έτοιμος για τη βαλβίδα Presta. Για τη βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε το ακροφύσιο ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί απευθείας και να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την παρουσία του πυλώνα στο ακροφύσιο. Όταν η επιθυμητή πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για χρήση για να αποφύγετε διαρροές αέρα

από το ακροφύσιο. Χρησιμοποιήστε απευθείας Χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα

Για βαλβίδα Presta

μικρή τρύπα

προς τα έξω

Ανατροπή

Για βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα

προς τα έξω Για τη βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα για μπάλες

27

It. Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

το ακροφύσιο στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον αντάπτορα

Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου κατάλληλο, στη συνέχεια συνδέστε τα στη

και συνδέστε το στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να

Κρατήστε το ακροφύσιο σφιχτά χρησιμοποιείτε τον σωλήνα όταν

κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader. Είσοδος αέρα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε τη θύρα

φόρτισης ανοιχτή

κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. Ξεβιδώστε το παξιμάδι

πριν από το

φούσκωμα. Για τη βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα για μπάλες

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή,

και η οθόνη θα φωτιστεί, δείχνοντας την ανάγνωση σε

πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. τιμή

Πατήστε τα κουμπιά + και - ταυτόχρονα πίεσης

για να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να

ρυθμίσετε την

επιθυμητή πίεση αέρα. Κατά τη διάρκεια της

ρύθμισης, η οθόνη εμφανίζει την τιμή
της επιθυμητής πίεσης αέρα και μετά από 3
Μονάδα

δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ρύθμισης,
επιστρέφει να δείχνει την πίεση αέρα σε πραγματικό
χρόνο. επίπεδο της
μπαταρίας

3 Για φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Η συσκευή θα σβήσει
αυτόματα όταν η

επιθυμητή πίεση αέρα θα έχει επιτευχθεί. 4 Σβήσιμο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να σβήσετε

τη συσκευή. Εάν η αντλία αέρα δεν εκκινήσει και

δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού

από την ενεργοποίηση, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα. 28

It. Σημειώσεις

1.Φορτίστε πλήρως την αντλία πριν από τη χρήση. 2.Η αντλία μπορεί να υπερθερμανθεί
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας; παρακαλώ χρησιμοποιήστε την με την κάλυψη σιλικόνης.

3.Πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, πιέστε την αντλία κατά της
βαλβίδας και ρυθμίστε τη θέση για να αποφύγετε διαρροές αέρα. 4.Είναι φυσιολογικό να
έχετε μια αίσθηση έλξης όταν αφαιρείτε την

αντλία από τη βαλβίδα Presta μετά το φούσκωμα. Για τη φόρτιση

Φορτίστε την με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φως
ένδειξης

Οθόνη επιπέδου

της μπαταρίας στην οθόνη θα

της μπαταρίας

ανάψει και θα αναβοσβήνει σταδιακά. Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως

φορτισμένη, όλα τα φώτα ένδειξης της μπαταρίας

θα είναι αναμμένα.

Αναφορές επιδόσεων σε πλήρη φόρτιση:

Μέγεθος Πίεση σε Χρόνος σε Αριθμός

ελαστικά φούσκωμα φούσκωμα χρήσεων

700C25 0-80PSI 45~65 δευτ. 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτ. 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτ. 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτ. 4

Τα παραπάνω δεδομένα είναι πειραματικά, μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 70 x 49 x 28 χλστ. Βάρος: 120 γρ.

Μπαταρία: 420 mAh 7,4 V Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Θύρα φόρτισης: Τύπος C 5 V 2 A / 7 V 1,5 A

Ρεύμα λειτουργίας: 2,5 - 7,5 A

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 40 °C

29

Κωδ. Ιτ. Περιγραφή

Μέθοδος επίλυσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία από

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2

υπερφόρτιση

Ανωμαλία ταχύτητας

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

του κινητήρα

Αποτυχία μανόμετρου Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Προστασία κατά του

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9

μπλοκαρίσματος

Προστασία από χαμηλή

Η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε. E10

τάση

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής

κάτω από άμεσο ηλιακό φως για

παρατεταμένες περιόδους. Αποφύγετε τη

Θερμοκρασία

συνεχή λειτουργία

HOT της συσκευής

υπερβολικά υψηλή

σταματήστε τη

λειτουργία για 10 λεπτά

πριν επανεκκινήσετε τη φούσκωση. Προειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος
Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήσης του προϊόντος, ενδέχεται να κάνουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ. Το φυσικό προϊόν που λάβατε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες για τον Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology S.r.l. Διεύθυνση:

N. 88, Οδός Tianchen, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

30

Κωδ. Ιτ.



1 Συνδέστε τη βαλβίδα ρητίνης του σωλήνα TPU με τον προεκτεινόμενο αεραγωγό.

Αλλιώς, υπάρχει πιθανότητα η βαλβίδα να λιώσει λόγω υπερθέρμανσης.

2 Όταν μόλις έχει εισαχθεί αέρας, η θερμοκρασία της βαλβίδας είναι πολύ υψηλή, οπότε προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

Προσοχή σε υψηλές θερμοκρασίες!

2531

Ιαπωνικά Ιαπωνικά

Λίστα συσκευασίας

Βελόνα ακροφυσίου

Σφραγιστικό σφραγίσματος

Κύριο σώμα Προστατευτικό κάλυμμα Αδιάβροχη τσάντα

(εφεδρικό)

Προσαρμογέας αεραγωγού

Ακροφύσιο για μπάλα Καλώδιο φόρτισης

Διακόπτης

Ονόματα τμημάτων του κύριου σώματος

Type-C

Θύρα φόρτισης

Τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Θύρα εισαγωγής αέρα

Κουμπί τροφοδοσίας

Κουμπί [+]

Κουμπί [-] Υπολειπόμενη μπαταρία

Μονάδα πίεσης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την αποστολή είναι συμβατή με τη βαλβίδα Presta.

Εάν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Schrader, ρυθμίστε το ακροφύσιο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα απευθείας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη βελόνας ακροφυσίου.

Εάν η στοχευμένη πίεση υπερβαίνει τα 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροές από το ακροφύσιο.

Άμεση χρήση Χρήση με σωλήνα

Γαλλικός τύπος

Η μικρή τρύπα να είναι στραμμένη προς τα έξω

Αναποδογυρίστε

Αμερικανικός τύπος

Η μεγάλη τρύπα να είναι στραμμένη προς τα έξω

Κατά τη σύνδεση με τον γαλλικό τύπο, αφαιρέστε τη βελόνα ακροφυσίου.

Γαλλικός τύπος

Μπάλα

Κατά τη σύνδεση με τον αμερικανικό τύπο, τοποθετήστε τη βελόνα ακροφυσίου.

Βαλβίδα

32

Ιαπωνικά

Λειτουργία

1 Σύνδεση της βαλβίδας

A. Σύνδεση απευθείας με το ακροφύσιο B. Σύνδεση με το σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου και συνδέστε το ακροφύσιο στη βαλβίδα.

Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, πιέστε σταθερά το ακροφύσιο.

Εάν χρησιμοποιείτε βαλβίδα αμερικανικού τύπου, συνιστάται η χρήση σωλήνα.

Εισαγωγή αέρα

Προσοχή:

Μην καλύπτετε τη θύρα φόρτισης κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής αέρα, περιστρέψτε πρώτα το παξιμάδι.

Αμερικανικός τύπος

Γαλλικός τύπος

Μπάλα

2 Ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας, η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανιστεί η πραγματική τιμή πίεσης.

Πατώντας τα κουμπιά [+] και [-] ταυτόχρονα, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR.

Πατώντας το κουμπί [+] ή [-], μπορείτε να ρυθμίσετε την στοχευμένη πίεση.

Αυτή τη στιγμή, η οθόνη θα εμφανίσει την τιμή της στοχευμένης πίεσης και αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψει στην πραγματική τιμή πίεσης μετά από 3 δευτερόλεπτα.

3 Ξεκινήστε την πλήρωση

Πατώντας σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας, θα ενεργοποιηθεί η αντλία αέρα και θα ξεκινήσει η πλήρωση. Όταν φτάσει στην στοχευμένη πίεση, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα.

4 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ενεργοποιηθεί και δεν υπάρχει καμία ενέργεια για 1 λεπτό, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

33

Ιαπωνικά

Προσοχή

1. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, το κύριο σώμα θερμαίνεται, οπότε παρακαλώ χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα.

2. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, πιέστε την αντλία με το χέρι στη βαλβίδα του ελαστικού.

Εάν ακούγεται διαρροή, ρυθμίστε τη θέση ή τη γωνία πίεσης μέχρι να σταματήσει ο ήχος διαρροής.

3. Για τον γαλλικό τύπο, παρακαλώ να είστε ενήμεροι ότι θα αισθανθείτε αντίσταση όταν αφαιρείτε από τη βαλβίδα του ελαστικού.

4. Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία, παρακαλώ φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.

Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο φορτιστή για να φορτίσετε την αντλία αέρα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη της οθόνης θα ανάψει και θα αναβοσβήνει μία προς μία.

Όταν η φόρτιση είναι πλήρης, όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν.

Ενδεικτική πίεση αέρα κατά την πλήρη φόρτιση

Ελαστικό Πίεση αέρα Χρόνος Αριθμός πλήρωσης

700C25 0-80PSI 45~65 δευτερόλεπτα 5

700C25 0-120PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 30-50PSI 65~75 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0-30PSI 80~90 δευτερόλεπτα 4

Τα παραπάνω είναι πειραματικά δεδομένα και προορίζονται για αναφορά.

Προδιαγραφές προϊόντος

Μέγεθος: 70 × 49 × 28 mm Ονομαστικό ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Βάρος: 120 g Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C

Μπαταρία: 420 mAh 7.4 V 3.11 Wh Μέγιστη πίεση αέρα: 120 PSI

Φόρτιση: Type-C 5 V 2 A / 7 V 1.5 A

34

Ιαπωνικά

Κωδικός εξαίρεσης Περιγραφή κωδικού Λύση

EE2 Προστασία υπερρεύματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE7 Ανωμαλία ταχύτητας κινητήρα Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE8 Ανωμαλία αισθητήρα πίεσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE9 Προστασία κλειδώματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

Ελλιπής υπολειπόμενη μπαταρία,

E10 Προστασία χαμηλής τάσης

Φορτίστε παρακαλώ.

Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη συνεχή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα,

HOT Υψηλή θερμοκρασία

παρακαλώ ξεκουραστείτε για 10 λεπτά.

Ειδοποίηση βελτιστοποίησης προϊόντος

Για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και την εμπειρία του χρήστη,

ενδέχεται να αλλάξουμε το σχέδιο, τις λειτουργίες και τα αξεσουάρ. Το προϊόν που παραλαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή. Για την τελική επιβεβαίωση, παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα εταιρείας: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan, Κίνα

Εγγύηση: Για 2 χρόνια από την αγορά αυτού του προϊόντος, σε περίπτωση προβλημάτων ποιότητας, θα προσφέρουμε αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

35

Ιαπωνικά

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Μοντέλο

AS2PRO

Όνομα προϊόντος

Όνομα προϊόντος Αντλία ελαστικών ποδηλάτου

Πρότυπο εφαρμογής

Q/CDZN 001-2023

Εκτελούμενο πρότυπο

Επιθεωρητής

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και

αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλο για παράδοση.

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.