

Εκπαιδευτής ποδηλάτων Cycplus R200

CYCPLUS · EAN 6976297861300

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

R200

Sma Bike Trainer

Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο: R200 V03

Δηλώσεις FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

Μοντέλο: R200

● Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή.

FCC ID: 2A4HX-R200

● Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

● Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

□□

□□□

English

Κατάλογος

1. Αποσυσκευασία και Σημειώσεις

1.1 Γρήγορη Έναρξη 1

1.2 Σημείωση1

1.3 Πληροφορίες Κατασκευαστή1

1.4 Αποσυσκευασία και Γρήγορη Εγκατάσταση2

1.5 Λίστα Συσκευασίας.....3

2. Λίστα Συσκευασίας

2.1 Εγκατάσταση Trainer. 4

2.2 Τοποθέτηση Κασετών.....6

2.3 Προφυλάξεις και Αποποίηση Ευθύνης7

2.4 Για Ποδήλατα με Οπίσθιους Άξονες 8

2.5 Για Ποδήλατα με Ταχυσυνδέσμους . . . 10

2.6 Σύνδεση Ρεύματος12

3. Περιγραφή Λειτουργιών

3.1 Σύγκριση Λειτουργικών Τρόπων.....12

3.2 Δείκτης.....12

4. Εφαρμογή. 13

5. Αποστάτες (για πιθανό θόρυβο και τριβή). 14

6. Προδιαγραφές. 15

1.1 Γρήγορη Έναρξη

Βρείτε μας στο Instagram και το Facebook για βίντεο οδηγιών,

FAQ και περισσότερη υποστήριξη.

Instagram: cycplus_official

Facebook: cycplus

Youtube: CYCPLUS

Επίσημη ιστοσελίδα: www.cycplus.com

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: steven@cycplus.com

1.2 Σημείωση

1. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το R200 κατά τη διάρκεια της χρήσης.

2. Μείνετε μακριά από τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3. Η θήκη του R200 θα θερμανθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψύξης είναι καθαρές. Για υψηλής έντασης ποδηλασία, συνδέστε το ρεύμα για να διατηρείτε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία.
4. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το R200 σε σταθερή επιφάνεια με ρυθμισμένα πόδια πριν από τη χρήση.
5. Χρησιμοποιήστε προσοχή όταν στέκεστε ενώ ποδηλατείτε στο R200.
6. Μην εγκαταστήσετε ή αποσυναρμολογήσετε το ποδήλατο μέχρι το R200 να σταματήσει εντελώς.
7. Μην χρησιμοποιείτε άλλη πηγή ρεύματος για να τροφοδοτήσετε το R200.
8. Παρακαλώ επιβεβαιώστε εάν το ποδήλατο είναι εγκατεστημένο σωστά πριν από κάθε ποδηλασία.

1.3 Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.88, Tianchen Road, Chengdu, Επαρχία Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

1

1.4 Αποσυναρμολογία και Γρήγορη Εγκατάσταση

1 Ανοίγοντας το κουτί, αφαιρέστε την επάνω δίσκο και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια.

1

2

2 Αφαιρέστε τη βασική μονάδα και τοποθετήστε την όρθια στα υποστηρικτικά πόδια.

Βεβαιωθείτε ότι το μεγαλύτερο άκρο κάθε ποδιού είναι στραμμένο προς την πλευρά του άξονα, όπως υποδεικνύεται από τη μπλε σήμανση. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή ευθυγράμμισης στον δίσκο για να τη θέση σωστά.

sho

long

3

Βιδώστε 3 Στερεώστε τα πόδια με βίδες,

Ροδέλα

και θυμηθείτε να προσθέσετε ροδέλες κατά την εγκατάσταση των βιδών.

2

2.1 Λίστα Συσκευασίας

07 Hub[HG]

προεγκατεστημένο

Thru-axle

08

Adapter-R

προεγκατεστημένο

Thru-axle

9

Adapter-L

προεγκατεστημένο

Γρήγορη Απελευθέρωση

10

Adapter-R

Γρήγορη Απελευθέρωση

11

Adapter-L

01

R200

12 Γρήγορη Απελευθέρωση

13 8-10 Ταχύτητες

Διαχωριστικό Κασετών

Ρύθμιση κασετών

14

διαχωριστικό [7x]

Συμπεριλαμβάνονται 2 τεμάχια

προεγκατεστημένα με τον αντάπτορα

02 Πόδι × 2

15 Διαχωριστικό Δισκόφρενου

03

Βίδα για Πόδι × 4

Υδραυλικό Δισκόφρενο

16

Διαχωριστικό Τακάκι Φρένου

04 Βίδα Ροδέλα × 4

17 Τροφοδοτικό AC

05

5mm Αλενάκι

για πόδια & αντάπτορα γρήγορης απελευθέρωσης-R

18

06 Καλώδιο AC

17mm Κλειδί

για τον αντάπτορα thru-axle-R

3

2.1 Εγκατάσταση

1 Εγκαταστήστε τα πόδια

Κάθε υποστηρικτικό πόδι έχει δύο άκρα διαφορετικού μήκους. Κατά την εγκατάσταση των ποδιών, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά του hub ευθυγραμμίζεται με το μεγαλύτερο άκρο κάθε ποδιού για να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία.

2 Ευθυγραμμίστε τις τρύπες των βιδών

Ευθυγραμμίστε τις ανοίξεις του κύριου μονάδας με τις κεντρικές τρύπες των βιδών του ποδιού.

3 Σφίξτε τις βίδες. Χρησιμοποιήστε ροδέλες για να ασφαλίσετε τις βίδες ώστε να αποτρέψετε την χαλάρωση τους στο μέλλον.

4 Ρυθμίστε την βάση για να ισορροπήσετε και να σταθεροποιήσετε τον προπονητή. Ρυθμίστε το ύψος της βάσης για να σταθεροποιήσετε τον προπονητή αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το R200 είναι σταθερό πριν από την άσκηση. Ρυθμίστε το ύψος της βάσης.

Κλειδώστε το ύψος

Γυρίστε δεξιόστροφα για να ανεβάσετε

Γυρίστε αριστερόστροφα για να κατεβάσετε

5

2.2 Τοποθέτηση Κασετών

1. Κασετών Shimano 11/12 ταχυτήτων

Κασετών SRAM 11 ταχυτήτων

Εγκαταστήστε την κασέτα απευθείας στο προεπιλεγμένο hub.

2. Κασετών 8/9/10 ταχυτήτων

Εγκαταστήστε το διαχωριστικό πριν από την εγκατάσταση της κασέτας.

Διαχωριστικό κασετών

Με την εγκοπή προς τα έξω

Κασετών 8/9/10 ταχυτήτων

3. Κασετών SRAM 12 ταχυτήτων

Απαιτείται ένας XDR freehub (πωλείται ξεχωριστά) για να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο hub πριν από την εγκατάσταση της κασέτας SRAM 12 ταχυτήτων.

Συμβουλή

Χρησιμοποιήστε εργαλεία κασετών για να ασφαλίσετε σφιχτά την κασέτα αφού είναι πλήρως τοποθετημένη.

6

2.3 Προφυλάξεις και Αποποίηση Ευθύνης

1 Εντοπίστε τον τύπο πλαισίου και το πρότυπο (thru-axle ή γρήγορη απελευθέρωση) πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση. Για thru-axle, ανατρέξτε στο "2.4 Για Ποδήλατα με Πίσω Thru-Axles" για την εγκατάσταση. Για γρήγορη απελευθέρωση, ανατρέξτε στο "2.5 Για Ποδήλατα με Γρήγορους Απελευθερωτές" για την εγκατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και συγκρίνετε το με τα πραγματικά μέρη για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι πλήρη και σωστά εγκατεστημένα πριν τοποθετήσετε το ποδήλατό σας στον προπονητή.

2 Για υδραυλικά δισκόφρενα, τοποθετήστε το διαχωριστικό τακάκι μεταξύ των τακακιών φρένου (βλέπε εικόνα) αφού αφαιρέσετε τον πίσω τροχό. Αυτό αποτρέπει την κλείσιμο του δισκόφρενου κατά λάθος. Εάν το συμπεριλαμβανόμενο διαχωριστικό δεν είναι συμβατό, χρησιμοποιήστε το δικό σας. Χρησιμοποιήστε αυτή την εγκοπή για να κλιπάρει το διαχωριστικό στο καρφί ασφαλείας.

3 Βεβαιωθείτε ότι τα τακάκια φρένου, τα καλώδια και το πλαίσιο δεν αγγίζουν το περίβλημα του προπονητή. Εάν συμβεί επαφή, σταματήστε αμέσως και μην προχωρήσετε. Η βίαιη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ποδήλατό σας ή στα εξαρτήματα.

4 Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το steven@cycplus.com για υποστήριξη. Η CYCPLUS δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από εσφαλμένη εγκατάσταση, ασύμβατο πλαίσιο ποδηλάτου ή από την πίεση του πελάτη κατά την εγκατάσταση.

7

2.4 Για Ποδήλατα με Πίσω Thru-Axles

1 Εγκαταστήστε τον

Αντάπτορα Thru-axle-R(09)

με

17mm κλειδί(07)

Το R200 έρχεται προεγκατεστημένο με
αντάπτορα thru-axle και 2 διαχωριστικά.

2 Εγκαταστήστε τον

Αντάπτορα Thru-axle-L(10)

Εξωτερικά για 8

Εξωτερικά για

Mountain bike Road bike

1

8

Ρυθμίστε τον επιλογέα μέχρι η αλυσίδα
να είναι στα μικρότερα γρανάζια του
γρανάζι και της κασέτας.

4 Ευθυγραμμίστε την αλυσίδα του ποδηλάτου με το
μικρότερο γρανάζι της κασέτας
και εγκαταστήστε το πλαίσιο στον προπονητή ποδηλάτου.

5 Ασφαλίστε το ποδήλατο με τον thru-axle
του ποδηλάτου σας.

Αρχικός thru-axle

6 Κουνήστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι το
πλαίσιο είναι
ασφαλισμένο στο R200.

① Η αποτυχία να ασφαλίσετε σωστά το ποδήλατο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές
ζημιές στην περιουσία και προσωπικούς τραυματισμούς.

② Ποτέ μην ρυθμίζετε τον γρήγορο απελευθερωτή ή τον thru axle ενώ κάποιος κάθεται στο
ποδήλατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

③ Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που δεν είναι συμβατά με το R200.

Σταματήστε αμέσως την εγκατάσταση εάν παρουσιαστούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες.

④ Παρακαλώ ανατρέξτε στην αποποίηση ευθύνης και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας για οποιαδήποτε προβλήματα εγκατάστασης.

9

2.5 Για Ποδήλατα με Γρήγορους Απελευθερωτές

Εγκαταστήστε τον

Αντάπτορα Γρήγορης Απελευθέρωσης-R(11)

με το

5mm Αλενάκι(08).

Το R200 έρχεται προεγκατεστημένο με αντάπτορα thru-axle. Αφαιρέστε το πριν από την εγκατάσταση και βεβαιωθείτε ότι 2 διαχωριστικά είναι εγκατεστημένα.

2 Εγκαταστήστε τον ταχυσύνδεσμο προσαρμογέα-L(12)

Έξω για

1

Έξω για

5 3

Ποδήλατο βουνού

3 0 Ποδήλατο δρόμου

& Ποδήλατο δρόμου 1

με φρένο τροχού

με φρένο δίσκου

10

3 Εισάγετε τον ταχυσύνδεσμο στον

άξονα του R200 και εγκαταστήστε το παξιμάδι στη θέση του, αλλά μην το σφίξετε ακόμα, προκειμένου να εγκαταστήσετε το πλαίσιο του ποδηλάτου. 4 Ρυθμίστε τον επιλογέα μέχρι η αλυσίδα

να είναι στα μικρότερα γρανάζια του

γρανάζι και της κασέτας. 5 Ευθυγραμμίστε την αλυσίδα του ποδηλάτου με το

μικρότερο γρανάζι της κασέτας

στο R200, και τοποθετήστε το πλαίσιο στο

R200. 6 Ρυθμίστε το παξιμάδι κλειδώματος του ταχυσύνδεσμου και σηκώστε και πιέστε τη λαβή συχνά ταυτόχρονα

μέχρι η αντίσταση πίεσης να είναι

κατάλληλη, στη συνέχεια πιέστε τη λαβή

για να ασφαλίσετε τον ταχυσύνδεσμο. 7 Κουνήστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι

ασφαλισμένο στο R200. ① Η αποτυχία σωστής ασφάλισης του ποδηλάτου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στην περιουσία και προσωπικούς τραυματισμούς. ② Μην

ρυθμίζετε ποτέ τον ταχυσύνδεσμο ή τον άξονα ενώ κάποιος κάθεται στο ποδήλατο. ③

Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που δεν είναι συμβατά με το R200. Σταματήστε την εγκατάσταση αμέσως αν παρουσιαστούν οποιαδήποτε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ανωμαλίες. ④ Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αποποίηση ευθυνών και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε προβλήματα εγκατάστασης. 11

2.6 Σύνδεση Ρεύματος

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τον AC προσαρμογέα που συνοδεύει το R200 για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Το καλώδιο AC μπορεί να αντικατασταθεί αν χρειαστεί. Καλώδιο AC

AC

Προσαρμογέας

3.1 Σύγκριση Λειτουργιών

Το R200 υποστηρίζει δύο λειτουργίες: Λειτουργία χωρίς καλώδιο και Λειτουργία με καλώδιο. Συνιστάται η λειτουργία με καλώδιο για βέλτιστη απόδοση. Λειτουργία χωρίς καλώδιο Λειτουργία με καλώδιο

Πετάλι για παραγωγή ενέργειας για ασύρματη σύνδεση. Πάντα έτοιμο να συνδεθεί με Σύνδεση Σήματος

Μετά την παύση, η ενέργεια διαρκεί για 1 - 2 λεπτά. BLE και ANT. Προσομοίωση κατηφορικής και ροής ινέρσιας δεν υποστηρίζεται. Υποστηρίζει κατηφορική και Υποστήριξη Προσομοίωσης ροής ινέρσιας. Για αναβάτες υψηλής έντασης: Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας με καλώδιο για να επιτρέψει στο R200 να διαχέει θερμότητα μετά την οδήγηση. 3.2 Ένδειξη

Η ένδειξη δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του προπονητή. Αναβοσβήνει μπλε - BLE δεν είναι συνδεδεμένο. Σταθερό μπλε - BLE συνδεδεμένο. Αναβοσβήνει κόκκινο - Ενεργοποιημένη προστασία υπερθέρμανσης. Σταθερό κόκκινο - Ανίχνευση σφάλματος, σταματήστε την οδήγηση,

και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. 12

4 Εφαρμογή

1. Κατεβάστε την Εφαρμογή

Παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή "CYCPLUS" από το App Store ή το Google Play. App Store Google Play

CYCPLUS APP

2. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση

Το R200 είναι ένας προπονητής άμεσης οδήγησης και δεν απαιτεί βαθμονόμηση. 3. Σύνδεση μέσω BLE ή ANT+

Υποστηρίζει τόσο BLE όσο και ANT+. Για πιο

σταθερή σύνδεση, χρησιμοποιήστε BLE. Για ANT+, τοποθετήστε τον δέκτη κοντά στην ένδειξη του R200. Σημαντικό: Μόνο μία εφαρμογή ποδηλάτου μπορεί να είναι

συνδεδεμένη τη φορά. Μην χρησιμοποιείτε υπολογιστή ποδηλάτου ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια εφαρμογή στο

τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. 4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Δεν μπορείτε να βρείτε τον προπονητή; α. Αποσυνδέστε τον προπονητή για 5 λεπτά. β.

Ανοίξτε την εφαρμογή CYCPLUS, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και αποσυνδέστε οποιαδήποτε συσκευή. Υπενθύμιση:

Αν ο προπονητής παραμένει συνδεδεμένος με άλλες συσκευές, κλείστε όλες τις εφαρμογές ποδηλάτου

και αφαιρέστε τον προπονητή (R200 XXXXX) από τις ζευγμένες συσκευές BLE σας. 13

5 Αποστάτες (για πιθανό θόρυβο και τριβή)

5.1 Αποστάτης ρύθμισης κασέτας (για δυνατό θόρυβο αλυσίδας)

Αν ο θόρυβος της αλυσίδας γίνει πολύ δυνατός κατά την προπόνηση, μπορεί να οφείλεται στο ότι

η απόσταση μεταξύ της κασέτας R200 και του πίσω πιρουνιού (A) και η

απόσταση μεταξύ της αρχικής σας κασέτας και του πίσω πιρουνιού (B) είναι

διαφορετικές, και η αλυσίδα του ποδηλάτου και η κασέτα δεν ταιριάζουν καλά. Για τη

διευκόλυνσή σας στην προσαρμογή της απόστασης, υπάρχουν 2 αποστάτες

προεγκατεστημένοι μεταξύ της κασέτας και του προσαρμογέα άξονα-P ή

ταχυσύνδεσμου-P. 1. $A < B$ Τη προσθήκη περισσότερων αποστατών ρύθμισης κασέτας στο

R200. Κάθε κομμάτι έχει πάχος περίπου 0.4mm. 2. $A > B$ Τη αφαίρεση κάποιων

αποστατών για να μειωθεί η απόσταση. Αν υπάρχουν ακόμα προβλήματα μετά

την αφαίρεση όλων των αποστατών, παρακαλούμε

επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια. 5.2 Αποστάτης φρένου δίσκου (για τριβή)

Αν προκύψει τριβή μεταξύ του φρένου δίσκου στο ποδήλατό σας και της θήκης του R200, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποστάτες φρένου δίσκου

για να αυξήσετε την απόσταση

μεταξύ τους για να αποφύγετε την τριβή κατά την προπόνηση. *Αυτό συμβαίνει κυρίως με

φρένα δίσκου SRAM spec 140mm. Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο youtube (CYCPLUS) για

περισσότερα λεπτομερή επίσημα βίντεο,

ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για περισσότερες πληροφορίες.

14

6 Προδιαγραφές

Μοντέλο CYCPLUS R200

Τύπος Έξυπνος Προπονητής Άμεσης Κίνησης

Σύστημα Μαγνητών 52 μαγνήτες νεοδυμίου + 48 σετ ηλεκτρομαγνητών

Διαστάσεις M517 × Π520 × Υ465 mm

Καθαρό Βάρος 30 lbs (13.6 kg)

Τροφοδοσία 48V/1.25A (Υποστηριζόμενη λειτουργία χωρίς καλώδιο)

Μέγιστη Ικανότητα Ισχύος 2200 W

Ικανότητα Ισχύος (40 km/h) 2000 W

Ακρίβεια $\pm 1\%$

Καλιμπράρισμα Δεν απαιτείται καλιμπράρισμα

Μέγιστη κλίση υποστήριξη 19%,

Μέγιστη Κλίση

< 19% σε ταχύτητες < 18 km/h

Προσομοίωση Κατηφόρας Μόνο σε λειτουργία σύνδεσης

Μέγιστη Ροπή 80 N·m

Μέγιστη Δύναμη Φρεναρίσματος 250 N

Ασύρματα Συνδεσιμότητα BLE 5.0 & ANT+

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα ANT+ FE-C & BLE FTMS

5 × 130 / 5 × 135 (Γρήγορη Απελευθέρωση)

Συμβατότητα Πλαισίου

12 × 142 / 12 × 148 (Μέσω άξονα)

Κασετίνα Shimano 8-12 ταχυτήτων

Συμβατότητα Κασετίνας Κασετίνα SRAM 8-11 ταχυτήτων

Κασετίνα SRAM 12 ταχυτήτων (XDR άξονας πωλείται ξεχωριστά)

Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο

σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την

περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική

αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! 15