




Deerma Humidifier

Οδηγίες χρήσης του αποσμητικού χώρου.

DEM-F628W

Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
2. Μην επισκευάζετε, τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τον εξοπλισμό χωρίς άδεια.
3. Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε την πλάκα ψεκασμού με γυμνά χέρια - μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα.
4. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι γρατζουνισμένο, κατεστραμμένο ή μπερδεμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να βαραίνει, να συμπιέζεται ή να υφίσταται επεξεργασία. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
5. Μην αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας
Αμέσως Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
6. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.
7. Η δεξαμενή νερού δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τη βάση, ούτε να αγγίζετε το νερό και τα μέρη της δεξαμενής ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
8. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
9. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή παρατεταμένων περιόδων αχρησίας.
10. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της, ειδικά αν είναι
νερό - μπορεί να πάθει ζημιά.
εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
11. Μόνο για ικανούς ενήλικες.
12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από χαλί ή παρόμοιο κάλυμμα. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση του καλωδίου κάτω από έπιπλα ή άλλο εξοπλισμό. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται


μακριά από πολυσύχναστες περιοχές, ώστε να μην σκοντάψει κανείς πάνω του.

Μέτρα ασφαλείας

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 220-240 V - 50/60 Hz.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τον υγραντήρα για πρώτη φορά, θα πρέπει να τον αφήσετε να σταθεί για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια να τον χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε την καταστροφή της δεξαμενής νερού λόγω απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.
4. Ο υγραντήρας πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια.
5. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για ξύλινα δάπεδα, οπότε σε περίπτωση διαρροής μπορεί να υποστεί ζημιά.
6. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από έπιπλα και άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών σε αυτά.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
8. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό σε θερμοκρασία άνω των 40 °C για να αποφύγετε ζημιές όργανα.
9. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στην έξοδο αέρα. Εάν συμβεί αυτό, στεγνώστε και καθαρίστε τη μονάδα αμέσως για να αποφύγετε ζημιές.
10. Η μονάδα δεν πρέπει να παγώσει, καθώς αυτό θα την καταστρέψει.
11. Στη δεξαμενή δεν πρέπει να προστίθεται καμία άλλη ουσία εκτός από νερό - διαφορετικά ο ψεκασμός θα είναι πολύ κακός.
12. Για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού από τον υγραντήρα, η μονάδα πρέπει να απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.
13. Η συσκευή δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη λειτουργία. Για να το κάνετε αυτό, πρώτα απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
14. Μην αφήνετε το νερό να εισέλθει στον αέρα ή στις εξόδους ψεκασμού.
15. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, προσέξτε να μην μουλιάσει κανένα από τα εσωτερικά μέρη.
16. Η συσκευή δεν προορίζεται για αποσυναρμολόγηση από οποιοδήποτε άτομο εκτός από τον κατασκευαστή. Μια τέτοια ενέργεια θα ακυρώσει την εγγύηση.
17. Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της μονάδας, σκουπίστε το αμέσως.
18. Τα αιθέρια έλαια δεν πρέπει να προστίθενται στο δοχείο νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.

Διάγραμμα σχεδιασμού προϊόντος

α) Σχηματικό διάγραμμα και συναρμολόγηση των τμημάτων του προϊόντος



1. Jet
2. Δεξαμενή νερού
3. Δείκτης ποσότητας νερού
4. Βαλβίδα νερού
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Δοχείο αιθέριων ελαίων
7. Βάση κινητήρα

Σημείωση: Το παραπάνω διάγραμμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το διάγραμμα στο κουτί. Η διαμόρφωση του εξοπλισμού που αγοράστηκε υπερσχύει της παραπάνω απεικόνισης.

Παράμετροι και χαρακτηριστικά του προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Υγραντήρας
Όνομα μοντέλου	DEM-F628W
Ονομαστική τάση	220-240V~ 50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	25W
Χωρητικότητα (L)	5L
Πλήρεις διαστάσεις του μηχανήματος	187*200*295 mm

Οδηγίες χρήσης

1



Take out the water tank

2



Turn the tank over, open the tank lid

3



Add water

4



Tighten up the tank lid

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
2. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
3. Ρίξτε το νερό.
4. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής.

1. Τοποθετήστε τον υγραντήρα σε μια επίπεδη επιφάνεια, αποσυνδέστε τη δεξαμενή νερού, γυρίστε και ξεβιδώστε το καπάκι στο κάτω μέρος της δεξαμενής.
2. Ρίξτε καθαρό νερό βρύσης στη δεξαμενή.
3. Βιδώστε το καπάκι της δεξαμενής.
4. Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή νερού στη βάση του μοτέρ και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση.

Αρχή λειτουργίας

Ο υγραντήρας Deerma ψεκάζει το νερό σε πολύ λεπτά σωματίδια ($1\text{ }\mu\text{m}$ - $5\text{ }\mu\text{m}$) χρησιμοποιώντας την αρχή των υπερηχητικών κυμάτων, η οποία παράγει 1,7 εκατομμύρια δονήσεις υψηλής συχνότητας ανά δευτερόλεπτο, και διασκορπίζει την ομίχλη στον αέρα χρησιμοποιώντας μια πνευματική συσκευή.

νερό για να υγρανθεί ομοιόμορφα ο αέρας. Ο υγραντήρας μπορεί να διατηρήσει τον

την τέλεια υγρασία του χώρου και ταυτόχρονα αποτρέπει το σχηματισμό στατικού ηλεκτρισμού.

ηλεκτρική ενέργεια.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Η δεξαμενή νερού και η πλάκα ψεκασμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Πριν από τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Συνιστάται να επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό κάθε 5 ημέρες.
- Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του υγραντήρα: σκουπίστε το επάνω μέρος της μονάδας με ένα υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό για να αποφύγετε την καταστροφή του υγραντήρα.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Το νερό στη δεξαμενή πρέπει να αλλάζει συχνά για να μην αλλοιώνεται. Στο εσωτερικό της μονάδας θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται τακτικά.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή.

Ανάλυση σφαλμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λυχνία LED δεν ανάβει και δεν βγαίνει ομίχλη από τη συσκευή; Ανάλυση αιτίας:

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα.
2. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό.
3. Εάν η υγρασία που έχει οριστεί από τον χρήστη είναι χαμηλότερη από την υγρασία περιβάλλοντος, ο υγραντήρας δεν ξεκινάει.
4. Εάν ο υγραντήρας φτάσει στη ρύθμιση ύγρανσης, σταματάει εργασία. Προτάσεις λύσης:

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
2. Ρυθμίστε την υγρασία σε υψηλότερη τιμή, ώστε ο υγραντήρας να αρχίσει να παράγει ομίχλη.

Η λυχνία τροφοδοσίας είναι αναμμένη παρόλο που δεν υπάρχει διαρροή αέρα από την πρίζα; Ανάλυση αιτίας:

1. Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
2. Ο ψεκαστήρας ή ο ανεμιστήρας είναι ελαττωματικός. Προτάσεις λύσης:

1. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή.

Το σύννεφο ψεκασμού μυρίζει δυσάρεστα

Ανάλυση αιτίας:

- Το νερό στη δεξαμενή είναι παλιό και η δεξαμενή είναι μολυσμένη.

Προτεινόμενες λύσεις:

- Αδειάστε το παλιό νερό, καθαρίστε τη δεξαμενή και ρίξτε φρέσκο νερό.

Μειωμένος όγκος ομίχλης Ανάλυση

αιτίες:

- Υπάρχουν πολλά άλατα στην πλάκα ψεκασμού ή το νερό είναι πολύ βρώμικο.

Προτεινόμενες λύσεις:

- Καθαρίστε την πλάκα ψεκασμού και αντικαταστήστε το παλιό νερό με φρέσκο νερό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.