

Φορητός σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow DELTA 3

ECOFLOW · EAN 4895251626422

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Επισκόπηση Συχνές Ερωτήσεις EcoFlow App Υποστήριξη μετά την πώληση Κοινότητα

Εμφάνιση Πολιτική

Οθόνη Εμφάνισης

Μήνυμα Σφάλματος Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Εισαγωγή

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια εισαγωγή σε αυτή τη μονάδα ισχύος και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή της.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να

ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Συμβατότητα προϊόντος Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επιδεικτικούς σκοπούς. Φορτίστε τη μονάδα ισχύος σας Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που παραλάβατε. Τα παρακάτω παραδείγματα είναι

βασισμένα στην αμερικανική έκδοση του EcoFlow DELTA 3. Προηγμένα Χαρακτηριστικά Εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό online στο EcoFlow Support για μια καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες

ενημερώσεις. Οδηγίες Ασφαλείας και Συμμορφώσεις

Τεχνικές Προδιαγραφές Επισκόπηση

Παράρτημα

Το EcoFlow DELTA 3 (στο εξής αναφερόμενο ως "DELTA 3", ή "η μονάδα ισχύος") είναι μια μονάδα ισχύος με μπαταρία LiFePO_4 και χωρητικότητα 1024Wh. Έχει πολλαπλές εξόδους, συμπεριλαμβανομένων τυπικών AC θυρών, θυρών USB-A, θυρών USB-C, θυρών 12V

DC και θύρας Extra Battery για να υποστηρίξει διάφορες συσκευές και συσκευές. Η ποικιλία

επιλογών φόρτισης σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα μεταξύ διαφορετικών μεθόδων με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες. Εμφάνιση

1 Κύριο κουμπί τροφοδοσίας ¹

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ισχύος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για

2 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Οθόνη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Αφού ενεργοποιηθεί η μονάδα ισχύος, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη

εμφάνισης. Επαναφορά συνδέσεων IoT

- Ενώ η μονάδα ισχύος είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η οθόνη να εμφανίσει

την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης δύο φορές για να επαναφέρετε τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. 2 Κουμπί ελέγχου εξόδου AC ²

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο AC. 3 Οθόνη εμφάνισης

Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας. 4 Θύρες εξόδου USB-C

Προμηθεύει ρεύμα για να φορτίσει τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών ή άλλες συσκευές. 5 Θύρες εξόδου AC

Προμηθεύει ρεύμα σε φορτία AC (οικιακές συσκευές ή άλλο εξοπλισμό). Η

εμφάνιση και οι προδιαγραφές των θυρών εξόδου και εισόδου AC διαφέρουν σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα σας. 6 Αεραγωγός

Διαχέει τη θερμότητα εσωτερικά. 7 Κουμπί ελέγχου εξόδου USB ²

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις θύρες εξόδου USB-C και USB-A. 8 Θύρες εξόδου USB-A

Προμηθεύει ρεύμα για να φορτίσει τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών ή άλλες συσκευές. 9 Θύρα εισόδου φόρτισης από ηλιακή ενέργεια/αυτοκίνητο

Συνδέει τη μονάδα ισχύος σε ηλιακούς συλλέκτες ή σε πηγή ρεύματος οχήματος

(υποδοχή αναπτήρα ή φορτιστή μπαταρίας οχήματος) για φόρτιση. 10 Θύρα Extra Battery Τροφοδοσία DC

- Συνδέει τη μονάδα ισχύος σε μια έξυπνη συσκευή EcoFlow για να προμηθεύσει ρεύμα.

Φόρτιση DC

- Συνδέει τη μονάδα ισχύος σε έναν φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος EcoFlow, έξυπνο γεννήτρια ή μικρομετατροπέα για φόρτιση. Επέκταση χωρητικότητας μπαταρίας

- Συνδέει τη μονάδα ισχύος σε μια έξυπνη επιπλέον μπαταρία EcoFlow για να επεκτείνει

τη χωρητικότητα της μπαταρίας. 11 Προστατευτικό κάλυμμα

Προστατεύει από υγρά και σκόνη κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης. 12 Θύρα εισόδου φόρτισης AC

Συνδέει τη μονάδα ισχύος σε πηγή ρεύματος AC (τοίχου ή γεννήτρια)

για φόρτιση. 13 Κουμπί ελέγχου εξόδου 12V DC ²

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις θύρες εξόδου 12V DC. 14 Θύρα εξόδου 12V DC (αναπτήρας)

Προμηθεύει ρεύμα σε φορτία 12V DC (ψυγεία αυτοκινήτου ή άλλες συσκευές). 15 Θύρες εξόδου 12V DC5521

Προμηθεύει ρεύμα σε φορτία 12V DC (δρομολογητές, κάμερες ασφαλείας, πετάλια εφέ, ή άλλες συσκευές). Κύριο κουμπί τροφοδοσίας ¹

Η ένδειξη στο κύριο κουμπί τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει λευκό όταν η μονάδα

ισχύος εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού. Κουμπί ελέγχου εξόδου AC / USB / 12V DC ²

Η ένδειξη στο κουμπί ελέγχου εξόδου θα αναβοσβήνει λευκό όταν ανιχνεύεται ανώμαλη έξοδος ρεύματος. Παρακαλώ δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Πατήστε το κουμπί ξανά; Αφαιρέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της επηρεαζόμενης συσκευής(ών); Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό της μονάδας ισχύος μέσω της εφαρμογής EcoFlow. Οθόνη Εμφάνισης

Τα εικονίδια μπορεί να ενημερωθούν για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη. Παρακαλώ ανατρέξτε

στην πραγματική οθόνη. Γραμμή Λειτουργιών

1 Wi-Fi

Ενεργό: Η σύνδεση Wi-Fi ήταν επιτυχής. Αναβοσβήνει: Η σύνδεση Wi-Fi στη μονάδα ισχύος δεν είναι διαθέσιμη. Απενεργοποιημένο: Αποσυνδεδεμένο Wi-Fi. 2 Bluetooth

Ενεργό: Η σύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής. Αναβοσβήνει: Η διαδικασία ζευγαρώματος Bluetooth είναι σε εξέλιξη. Απενεργοποιημένο: ① Το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο και το Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένο. ② Το Bluetooth είναι

αποσυνδεδεμένο επειδή είναι απενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας. * Παρακαλώ ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow" για περισσότερες λεπτομέρειες. 3 Αυτοτροφοδοτούμενος

Ενεργό: Η λειτουργία αυτοτροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow.

4 Εφεδρική Ικανότητα

Ενεργό: Το επίπεδο εφεδρικής ικανότητας έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow.

5 Λειτουργία ΤΟΥ

Ενεργό: Η λειτουργία ΤΟΥ (Χρόνος Χρήσης) είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow.

6 Προγραμματισμένες Εργασίες

Ενεργό: Τουλάχιστον μία προγραμματισμένη εργασία έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow.

7 Φύλακας Καταιγίδας

Ενεργό: Η λειτουργία Φύλακας Καταιγίδας είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow.

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο και ότι ο σταθμός ενέργειας είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρικό ρεύμα για γρήγορη φόρτιση. * Οι προγραμματισμένες εργασίες φόρτισης AC και φόρτισης από ηλιακή ενέργεια/αυτοκίνητο είναι απενεργοποιημένες υπό αυτές τις συνθήκες.

8 Μνήμη Θύρας Εξόδου

Ενεργό: Η μνήμη θύρας εξόδου είναι ενεργοποιημένη. Όταν ο σταθμός ενέργειας είναι απενεργοποιημένος, υποβάλλεται σε αναβάθμιση λογισμικού ή φτάνει στο επίπεδο εκφόρτισης, αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση εξόδου πριν απενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού ή ξεπεραστεί το επίπεδο εκφόρτισης, αποκαθιστά αυτόματα όλες τις εξόδους. * Ο σταθμός ενέργειας δεν θα αποκαταστήσει μια έξοδο εάν αυτή η θύρα εξόδου είναι αυτόματα απενεργοποιημένη λόγω χρόνου αναμονής ή εάν έχει απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το αντίστοιχο κουμπί ελέγχου.

9 Απενεργοποίηση Παράκαμψης Δικτύου

Ενεργό: Η έξοδος παράκαμψης AC είναι απενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow. Τώρα η AC ενέργεια θα προέρχεται από τον σταθμό ενέργειας αντί από το δίκτυο, ακόμη και όταν υπάρχει AC είσοδος από το δίκτυο.

10 Ένδειξη UPS

Ενεργό: Η λειτουργία UPS είναι διαθέσιμη/ενεργή.

11 Κατάσταση Ανεμιστήρα

Ενεργό: Ο ανεμιστήρας εξαερισμού λειτουργεί. Αναβοσβήνει: Ανωμαλία κατάστασης ανεμιστήρα.

12 Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Γεννήτριας

Ενεργό: Η αυτόματη εκκίνηση/στάθμευση της συνδεδεμένης γεννήτριας έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο για μια EcoFlow Smart Generator που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν τον σταθμό ενέργειας μέσω της θύρας Extra Battery.

Λεπτομέρειες Εισόδου/Εξόδου Ενέργειας

Ανιχνεύεται βλάβη θύρας όταν ένα εικονίδιο εισόδου/εξόδου αναβοσβήνει. Παρακαλώ ελέγξτε τις οδηγίες στην εφαρμογή EcoFlow για την επίλυση προβλημάτων.

1 Συνολική Ικανότητα Εισόδου

Ενεργό: Εμφανίζει τη συνολική ικανότητα εισόδου.

2 Είσοδος AC

Ενεργό: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ρεύματος.

3 Είσοδος Ηλιακής Ενέργειας / Είσοδος Αυτοκινήτου

Ενεργό: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ρεύματος. Αναβοσβήνει:

1. Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία χαμηλού φωτισμού, ή

2. Υποδεικνύει υπερβολική τάση ή χαμηλή τάση.

4 Είσοδος/Έξοδος Extra Battery

Ενεργό: Ένα συμβατό προϊόν EcoFlow (EcoFlow Smart Extra Battery, EcoFlow Smart Generator, κ.λπ.) είναι συνδεδεμένο μέσω της θύρας Extra Battery.

5 Κατάσταση Φόρτισης

Ενεργό: Ο σταθμός ενέργειας φορτίζεται.

6 Συνολική Ικανότητα Εξόδου

Ενεργό: Εμφανίζει τη συνολική ικανότητα εξόδου.

7 Έξοδος USB-C

Ενεργό: Οι θύρες USB-C είναι ενεργοποιημένες.

8 Έξοδος USB-A

Ενεργό: Οι θύρες USB-A είναι ενεργοποιημένες.

9 Έξοδος 12V DC

Ενεργό: Οι θύρες Αναπτήρα και DC5521 είναι ενεργοποιημένες.

10 Έξοδος AC

Ενεργό: Οι θύρες εξόδου AC είναι ενεργοποιημένες.

11 Συχνότητα

Ενεργό: Εμφανίζει τη συχνότητα λειτουργίας AC (50/60 Hz).

Λεπτομέρειες Επιπέδου Μπαταρίας

1 Όριο Φόρτισης/Εκφόρτισης

Ενεργό: Το όριο φόρτισης (πράσινο) ή το όριο εκφόρτισης (κόκκινο) έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow.

2 Υπολειπόμενος Χρόνος Φόρτισης/Εκφόρτισης

Ενεργό: Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης ή εκφόρτισης.

3 Επίπεδο Μπαταρίας

Ενεργό: Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.

Μήνυμα Σφάλματος

Εάν το μήνυμα σφάλματος επιμένει μετά την επίλυση προβλημάτων, παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον σταθμό ενέργειας αμέσως. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ή να

εκφορτίσετε.

Εικονίδια Σφάλματος

1 Προειδοποίηση Υψηλής Θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Η προστασία υψηλής θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί. Σταματήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε τον σταθμό ενέργειας σε μια τοποθεσία μακριά από πηγές θερμότητας με καλή αερισμό. Ο συναγερμός θα εξαφανιστεί μόλις η θερμοκρασία του σταθμού ενέργειας επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

2 Σφάλμα Μπαταρίας

Αναβοσβήνει: Έχει προκύψει σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες στην εφαρμογή EcoFlow για την επίλυση προβλημάτων.

3 Κωδικός Σφάλματος

Ενεργό: Έχει προκύψει σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες στην εφαρμογή EcoFlow για την επίλυση προβλημάτων.

4 Προειδοποίηση Χαμηλής Θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Η προστασία χαμηλής θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί. Μεταφέρετε τον σταθμό ενέργειας σε μια πιο ζεστή τοποθεσία για να διασφαλίσετε τη χρήση εντός του κατάλληλου εύρους θερμοκρασίας. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις η θερμοκρασία του σταθμού ενέργειας επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

5 Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης

Αναβοσβήνει: Η προστασία υπερφόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί. Αποσυνδέστε ορισμένες συσκευές από τον σταθμό ενέργειας για να μειώσετε τη συνολική έξοδο ενέργειας. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις η έξοδος ενέργειας επιστρέψει στο συνηθισμένο επίπεδο.

Συναγερμός

Ο συναγερμός του σταθμού ενέργειας συνεχίζει να ηχεί (σφυρίζει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο) όταν ανιχνεύεται σοβαρή βλάβη θύρας. Παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον σταθμό ενέργειας αμέσως, αφαιρέστε όλες τις συνδέσεις εισόδου ή εξόδου και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών EcoFlow για την επίλυση προβλημάτων.

Ξεκινώντας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό ενέργειας.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να τον απενεργοποιήσετε.

Οθόνη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Αφού ενεργοποιηθεί ο σταθμός ενέργειας, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

1. Ο σταθμός ενέργειας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του κύριου κουμπιού τροφοδοσίας όταν έχει είσοδο φόρτισης. Παρακαλώ αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο φόρτισης.
2. Εάν δεν μπορείτε ακόμα να απενεργοποιήσετε τον σταθμό ενέργειας, παρακαλώ αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth με άλλες συσκευές (π.χ. γεννήτρια) και προσπαθήστε ξανά.

Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow

Η EcoFlow προσφέρει μια συνοδευτική εφαρμογή για τη διαχείριση της συσκευής. Με αυτή την κινητή εφαρμογή, μπορείτε:

Να απολαμβάνετε τον έλεγχο όλων των συσκευών EcoFlow από οπουδήποτε. Να παρακολουθείτε λεπτομέρειες κατανάλωσης ενέργειας χωρίς διακοπές με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Να προσαρμόσετε το ενεργειακό σας σχέδιο με μια σειρά από προσαρμόσιμες επιλογές. Να λαμβάνετε άμεσα οδηγίες επίλυσης προβλημάτων και ενημερώσεις firmware μέσω της εφαρμογής. Σαρώστε τον κωδικό QR ή κατεβάστε την από: <https://download.ecoflow.com/app>

Σύνδεση Συσκευής και Ρύθμιση Διαδικτύου

Αφού εγγραφείτε επιτυχώς σε έναν λογαριασμό EcoFlow, συνδέστε τις συσκευές EcoFlow στον λογαριασμό σας για να εξασφαλίσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής. Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή EcoFlow:

1. Επισκεφθείτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EcoFlow.
2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη Συσκευής ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να αναζητήσετε νέες συσκευές EcoFlow.
3. Επιλέξτε τη συσκευή EcoFlow σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής και τη ρύθμιση Wi-Fi.

Δεν μπορείτε να ανακαλύψετε αυτή τη σταθμό ισχύος μέσω Bluetooth; Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Κύριας Τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη σταθμό ισχύος.
2. Επαναφορά Bluetooth: Ενώ η σταθμός ισχύος είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Κύριας Τροφοδοσίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα αφού

ανάψει η οθόνη για να επαναφέρετε όλες τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi.

3. Ενεργοποίηση & Δοκιμή Ξανά: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Κύριας Τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σταθμό ισχύος και να αρχίσετε να αναζητάτε ξανά.

4. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Έλεγχος μέσω Τηλεφώνου

Με την εφαρμογή EcoFlow, μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συσκευές EcoFlow που έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας. Η σταθμός ισχύος υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth, προσαρμόζοντας τις συνθήκες δικτύου για να εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Με Διαδίκτυο

Όταν το Wi-Fi είναι σταθερό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του διαδικτύου. Αυτή η μέθοδος συνιστάται πάντα για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή EcoFlow σας μπορεί να λαμβάνει έγκαιρες ενημερώσεις firmware και ειδοποιήσεις.

Χωρίς Διαδίκτυο

Εάν η σύνδεση Wi-Fi είναι περιορισμένη, μπορείτε να διαχειριστείτε τη σταθμό ισχύος τοπικά μέσω Bluetooth.

Συμβατότητα Προϊόντων

EcoFlow Smart Extra Battery

Όνομα Μοντέλο

EcoFlow DELTA 3 Smart Extra Battery EF-DL-E10-4

EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery EFD521-EB

EcoFlow DELTA 2 Smart Extra Battery EFD330-EB

EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery EFD350-EB

EcoFlow DELTA Max Smart Extra Battery EFD310-EB

Άλλα Προϊόντα EcoFlow

Κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος για να δείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Όνομα Μοντέλο

EcoFlow WAVE 2 Φορητό Κλιματιστικό EFKT210

EcoFlow PowerStream Μικροαντιστροφέας EFWN511, EFWN511B

EcoFlow 800W Φορτιστής Εναλλάκτη EF-FC-301-1

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel EFG200 (μόνο φόρτιση)

EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel) EF-SG-H01-1 (μόνο φόρτιση)

Τροφοδοτήστε τις Συσκευές σας

Πατήστε το κουμπί ελέγχου εξόδου USB/12V DC/AC μία φορά για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Συνδέστε τις συσκευές σας στις αντίστοιχες εξόδους τροφοδοσίας.

Μέσω Θυρών Εξόδου USB

Οι θύρες εξόδου USB της σταθμού ισχύος υποστηρίζουν τα παρακάτω πρωτόκολλα φόρτισης.

USB-C UFCS (36W) / PD3.0 / QC3.0

USB-A QC3.0

Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης USB. Η μέγιστη ισχύς εξόδου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο ή η συσκευή δεν υποστηρίζει το αντίστοιχο πρωτόκολλο.

Μέσω Θυρών Εξόδου 12V DC

Όταν τροφοδοτείτε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον αναπτήρα αυτοκινήτου της σταθμού ισχύος, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ρεύματος/τάσης εκκίνησης της συσκευής. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην μπορεί να ξεκινήσει κανονικά (υπόκειται σε πραγματική δοκιμή).

Συμβουλή

Οι θύρες εξόδου 12V DC υποστηρίζουν συνολική ισχύ εξόδου 126W.

Μέσω Θυρών Εξόδου AC

Συμβουλή Χρόνου Λειτουργίας AC

Η θύρα εξόδου AC της σταθμού ισχύος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θύρα είναι ανενεργή για μια ορισμένη περίοδο. Όταν η σταθμός ισχύος είναι συνδεδεμένη σε μια διαλείπουσα φόρτιση όπως ψυγείο ή κλιματιστικό, αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί. Εάν χρειάζεστε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή σας συνεχώς, όπως όταν αποθηκεύετε φάρμακα, εμβόλια ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε ένα ψυγείο, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα λειτουργίας AC της σταθμού ισχύος σε "ποτέ" στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο της μπαταρίας της σταθμού ισχύος.

Απενεργοποίηση Εξόδου Παράκαμψης Δικτύου

Όταν τροφοδοτείτε συσκευές σε λειτουργία παράκαμψης, η αστάθεια της ενέργειας του δικτύου μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία ή ζημιά στη συσκευή. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση στην εφαρμογή EcoFlow για συσκευές που απαιτούν υψηλής ποιότητας έξοδο ενέργειας, όπως ηχεία, ώστε να χρησιμοποιούν μόνο την έξοδο AC από τη σταθμού ισχύος.

Λειτουργία παράκαμψης: Όταν φορτίζετε και εκφορτίζετε τη συσκευή (μέσω θυρών εισόδου & εξόδου AC) ταυτόχρονα, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης.

Μέσω Θύρας Εξόδου Επιπλέον Μπαταρίας (XT150)

Αφού ενεργοποιήσετε τον σταθμό ενέργειας, συνδέστε το συμβατό προϊόν EcoFlow που υποστηρίζει φόρτιση XT150 στη θύρα εξόδου επιπλέον μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επιπλέον μπαταρίας EcoFlow. Η θύρα επιπλέον μπαταρίας υποστηρίζει τόσο είσοδο όσο και έξοδο ρεύματος. Παρακαλώ ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Φορτίστε τον Σταθμό Ενέργειας σας" για περισσότερες λεπτομέρειες. Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός ενέργειας είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος κατά τη φόρτιση μιας επιπλέον μπαταρίας. Φορτίστε τον Σταθμό Ενέργειας σας
Φόρτιση ρεύματος

Όταν είναι συνδεδεμένη με μια συμβατή επιπλέον μπαταρία EcoFlow, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να φτάσει έως και περίπου 2000W. Προτεραιότητα φόρτισης

Ο σταθμός ενέργειας υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών πηγών εισόδου μέσω της θύρας AC, της θύρας εισόδου XT60 και της θύρας επιπλέον μπαταρίας (XT150), με την εξής προτεραιότητα φόρτισης:

EcoFlow μικρομετατροπέας μέσω θύρας XT150 DC

Ηλιακή ενέργεια μέσω θύρας XT60 DC

AC ρεύμα μέσω θύρας AC, συμπεριλαμβανομένου του ρεύματος δικτύου και γεννήτριας EcoFlow έξυπνη γεννήτρια μέσω θύρας XT150 DC

EcoFlow εναλλάκτης μέσω θύρας XT150 DC

φορτιστής

Η παραπάνω λογική προτεραιότητας φόρτισης μπορεί να ενημερωθεί με αναθεωρήσεις προϊόντων. Καθαρές και σταθερές πηγές ρεύματος χρησιμοποιούνται γενικά από προεπιλογή. Από Πρίζα Τοίχου

Παρακαλώ συνδέστε τη θύρα εισόδου AC του σταθμού ενέργειας σε μια πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC. Η θύρα εισόδου υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης 1500W, και η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Από Ηλιακή Ενέργεια

Οι θύρες εισόδου XT60i του σταθμού ενέργειας υποστηρίζουν τόσο τη φόρτιση από ηλιακή ενέργεια όσο και τη φόρτιση από αυτοκίνητο. Ακολουθεί μια βασική καθοδήγηση που σας βοηθά να ελέγξετε τη ρύθμισή σας όταν συνδέετε τα ηλιακά πάνελ σας για να φορτίσετε τον σταθμό ενέργειας:

1. Συνδέστε αυτή τη θύρα στα ηλιακά πάνελ χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο φόρτισης Solar to XT60i EcoFlow (πωλείται ξεχωριστά).
2. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συνολική Voc (τάση ανοικτού κυκλώματος) των ηλιακών πάνελ είναι εντός 60V, και η συνολική Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος) είναι εντός 15A για να

αποφευχθεί η ζημιά στο προϊόν.

3. Για σειριακή ή παράλληλη σύνδεση, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ηλιακού πάνελ για περισσότερες λεπτομέρειες. Συμβουλές

Η φόρτιση από ηλιακή ενέργεια θα έχει προτεραιότητα από προεπιλογή όταν είναι συνδεδεμένες και οι AC και ηλιακές εισόδους. Επιπλέον ρεύμα θα συμπληρωθεί μέσω της θύρας AC εάν η ηλιακή ενέργεια είναι ανεπαρκής. Για λεπτομερή δεδομένα φόρτισης, παρακαλώ ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή EcoFlow. Από Θύρα Αναπτήρα Αυτοκινήτου

Οι θύρες εισόδου XT60i του σταθμού ενέργειας υποστηρίζουν τόσο τη φόρτιση από ηλιακή ενέργεια όσο και τη φόρτιση από αυτοκίνητο. Παρακαλώ συνδέστε τη θύρα εισόδου φόρτισης του σταθμού ενέργειας στη θύρα αναπτήρα του οχήματός σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης EcoFlow. Παρακαλώ αγοράστε το καλώδιο φόρτισης EcoFlow ξεχωριστά. Για να αποφύγετε την αποτυχία εκκίνησης λόγω ανεπαρκούς μπαταρίας αυτοκινήτου, παρακαλώ συνδέστε το καλώδιο φόρτισης αφού εκκινήσει το όχημα. Επιπλέον, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι ασφαλώς συνδεδεμένο στον αναπτήρα. Από Γεννήτρια

Μέθοδος 1: Μέσω της Θύρας Εισόδου AC

Συνδέστε τη θύρα εισόδου AC του σταθμού ενέργειας σε μια γεννήτρια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC.

Μέθοδος 2: Μέσω της Θύρας Επιπλέον Μπαταρίας

Συνδέστε τον σταθμό ενέργειας στη θύρα XT150 μιας γεννήτριας EcoFlow χρησιμοποιώντας το καλώδιο επιπλέον μπαταρίας EcoFlow. Αυτή η μέθοδος σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο μέσω των Έξυπνων Γεννητριών EcoFlow. Από EcoFlow Μικρομετατροπέα

Συνδέστε τον σταθμό ενέργειας στον μικρομετατροπέα χρησιμοποιώντας το καλώδιο EcoFlow BKW-DELTA EB (πωλείται ξεχωριστά). Η προσθήκη ενός σταθμού ενέργειας στο σύστημα PowerStream σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ηλιακή ενέργεια μέρα και νύχτα και να μειώνετε τους λογαριασμούς ενέργειας. Δείτε περισσότερα →

Από Φορτιστή Εναλλάκτη EcoFlow

Συνδέστε τον σταθμό ενέργειας στη θύρα φορητού σταθμού ενέργειας του φορτιστή εναλλάκτη χρησιμοποιώντας το καλώδιο εξόδου XT150. Δείτε περισσότερα →

Προηγμένες Λειτουργίες

Επέκταση Χωρητικότητας Μπαταρίας

Εάν συχνά αντιμετωπίζετε σενάρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας ή απαιτείτε παρατεταμένη χρήση κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, σκεφτείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας σας.

1. Συνδέστε την επιπλέον μπαταρία στη θύρα Επιπλέον Μπαταρίας του σταθμού ενέργειας.
2. Η επιπλέον μπαταρία θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς μόλις το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανιστεί στην οθόνη του σταθμού ενέργειας. X-Boost: Τροφοδοσία Συσκευών Υψηλής Ικανότητας

Το X-Boost είναι μια καινοτόμος τεχνολογία αποκλειστική για τους σταθμούς ενέργειας EcoFlow. Επιτρέπει στον σταθμό ενέργειας να υποστηρίζει συσκευές με υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την ονομαστική του έξοδο. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία; Το X-Boost είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε:

1. Συνδέστε μια συσκευή υψηλής ισχύος σε μια θύρα AC του σταθμού ενέργειας.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EcoFlow.
3. Ενεργοποιήστε το X-Boost στις ρυθμίσεις της συσκευής. Τι είδους συσκευές υποστηρίζει το X-Boost; Το X-Boost είναι πιο κατάλληλο για θερμαντικές συσκευές, όπως μια ηλεκτρική κουβέρτα, ένα θερμοσίφωνα ή μια αντλία θερμότητας. Το X-Boost δεν υποστηρίζει συσκευές με προστασία τάσης (όπως ακριβή όργανα). Η σύνδεση τέτοιων συσκευών μπορεί να προκαλέσει την παύση λειτουργίας τους λόγω χαμηλής τάσης.

Ειδοποίηση

Το X-Boost δεν είναι διαθέσιμο όταν ο σταθμός ενέργειας είναι συνδεδεμένος σε πηγή AC (π.χ. Ο σταθμός ενέργειας φορτίζεται ή είναι σε λειτουργία παράκαμψης). * Λειτουργία παράκαμψης: Όταν επαναφορτίζετε και εκφορτίζετε τη συσκευή (μέσω των θυρών εισόδου και εξόδου AC) ταυτόχρονα, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης.

Αναφορά: Ικανότητα με χαρακτηριστικό X-Boost

Τάση εξόδου AC Ονομαστική ισχύς Ικανότητα με X-Boost

100V 1500W 2000W

110V 1500W 2500W

120V 1800W 2600W

220V 1800W 2200W

230V 1800W 2400W

Αδιάλειπτη Τροφοδοσία (UPS): Εφεδρεία για

Βασικές Συσκευές

Ένα UPS είναι μια συσκευή ή σύστημα που παρέχει συνεχόμενη εφεδρική ενέργεια κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σταθμό ενέργειας ως UPS για να υποστηρίξετε βασικές οικιακές συσκευές. Ο σταθμός ενέργειας λειτουργεί ως UPS αναμονής με χρόνο μεταφοράς 10 ms. Όταν συμβαίνει διακοπή ρεύματος και οι συσκευές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την ενέργεια του δικτύου, ο σταθμός ενέργειας

μεταφέρει αυτόματα την ενέργεια της μπαταρίας του για χρήση στις συνδεδεμένες συσκευές. Βασική Ρύθμιση

1. Συνδέστε τον σταθμό ενέργειας σε μια πρίζα τοίχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενέργεια του δικτύου.
2. Συνδέστε τις συσκευές σας σε αυτόν τον σταθμό ενέργειας για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

Ειδοποίηση

Σε αυτή τη ρύθμιση, ο σταθμός ενέργειας απαιτεί περισσότερη ενέργεια από το δίκτυο από ό,τι παρέχει σε συνδεδεμένα φορτία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλεονάζουσα ενέργεια για να φορτίσει και να διατηρήσει τις μπαταρίες του. Διαφορετικά, ο σταθμός ενέργειας δεν μπορεί να λειτουργήσει ως UPS καθώς οι μπαταρίες του δεν θα διατηρήσουν φόρτιση.

Αποθήκευση και Συντήρηση

Αποθήκευση

1. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε περιβάλλον μεταξύ -10°C και 45°C , με προτεινόμενο εύρος περίπου 0°C έως 30°C για να διατηρήσετε την υγεία της μπαταρίας.
2. Κρατήστε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο που είναι ασφαλής και μειώνει τον κίνδυνο πτώσης.
3. Διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι μακριά από πηγές νερού, πηγές θερμότητας, ισχυρά μαγνητικά πεδία, περιβάλλοντα με διαβρωτικά αέρια και οποίες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
4. Για μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε και εκφορτίστε το προϊόν μία φορά κάθε 3 μήνες (φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια εκφορτίστε το στο 60% για αποθήκευση) για να διατηρήσετε την υγεία της μπαταρίας.

Ειδοποίηση

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς φόρτιση ή ανενεργή για περισσότερους από 6 μήνες, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.

Διατήρηση Υγείας Μπαταρίας

1. Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν ανενεργό για παρατεταμένες περιόδους.
2. Φορτίστε και εκφορτίστε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του.

Οδηγίες Ασφαλείας και Συμμορφώσεις

Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως

πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με το έγγραφο του προϊόντος. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμούς) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντος: <https://www.ecoflow.com/>.

Λειτουργία

1. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Για οποιαδήποτε συντήρηση ή υπηρεσία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Πελατών της EcoFlow.
2. Πάντα αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές ενέργειας πριν προσπαθήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή συντήρηση.
3. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην ηλεκτρική πρίζα και το καλώδιο, τραβήξτε την πρίζα αντί για το καλώδιο κατά την αποσύνδεση του προϊόντος.
4. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν.
6. Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν για να αποτρέψετε βραχυκυκλώματα.
7. Μην μπλοκάρτε ή περιορίζετε το σύστημα διάχυσης θερμότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
8. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη επίσημο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ. Για οποιαδήποτε αντικατάσταση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την EcoFlow για περαιτέρω βοήθεια.
9. Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν αν το καλώδιο, η πρίζα ή οποιοδήποτε καλώδιο εξόδου είναι κατεστραμμένο.
10. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
11. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς λόγω πτώσης ή ανατροπής του προϊόντος.
12. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.

13. Συμβουλή για Χρόνο Απενεργοποίησης AC: Η θύρα εξόδου AC του σταθμού ενέργειας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν η θύρα είναι ανενεργή για μια ορισμένη περίοδο. Όταν ο σταθμός ενέργειας είναι συνδεδεμένος σε διαλείπουσες φορτίσεις όπως ψυγεία ή κλιματιστικά, αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Για να εξασφαλίσετε συνεχή τροφοδοσία ρεύματος για κρίσιμες χρήσεις, όπως η αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων, ευπαθών προϊόντων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων σε ψυγείο, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα διακοπής ρεύματος της σταθμού τροφοδοσίας σε "ποτέ" στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο της μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας.

14. Όριο Ιατρικού Εξοπλισμού: Το προϊόν δεν προορίζεται για την τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού που διατηρεί τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά σε αναπνευστήρες ιατρικής ποιότητας (CPAP νοσοκομειακής ποιότητας: Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγού) ή τεχνητούς πνεύμονες (ECMO: Εξωσωματική Μembrάνη Οξυγόνωσης). Εάν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για άλλον ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε πρώτα τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση εξωτερικής πηγής ρεύματος με τον εξοπλισμό τους.

15. Παρεμβολές Ιατρικού Εξοπλισμού: Κατά τη χρήση, τα προϊόντα τροφοδοσίας θα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ. Εάν χρησιμοποιούνται αυτού του τύπου ιατρικός εξοπλισμός, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να ρωτήσετε σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού. Αυτά τα μέτρα είναι θεμελιώδη για να διασφαλιστεί μια ασφαλής απόσταση μεταξύ των ιατρικών εμφυτευμάτων (για παράδειγμα, βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ.) και αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της χρήσης.

16. Η πρίζα του καλωδίου φόρτισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι μια συσκευή αποσύνδεσης, και η πρίζα τοίχου στην οποία είναι συνδεδεμένη πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και καλά γειωμένη.

17. Οι ηλεκτρικές συσκευές που συνδέονται με αυτό το προϊόν πρέπει να πληρούν τις τοπικές απαιτήσεις πιστοποίησης, και οι θύρες Type-C επιτρέπονται μόνο για συσκευές με πυρίμαχα περιβλήματα.

18. Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για να τροφοδοτήσετε ηλεκτρικά εργαλεία για να κόψετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε ζωντανά μέρη, ζωντανές καλωδιώσεις ή υλικά που μπορεί να περιέχουν ζωντανά μέρη ή ζωντανές καλωδιώσεις στο εσωτερικό τους, όπως οι τοίχοι κτιρίων.

19. Χρήση σε Εργαστήριο Επισκευών: Κατά τη χρήση σε εργαστήριο επισκευών όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, εργαστήριο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου γίνονται επισκευές, μην τοποθετείτε το προϊόν

στο πάτωμα ή σε ύψος λιγότερο από 457 mm (18 ίντσες) πάνω από το πάτωμα. 20. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ: Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν παρουσιαστεί βλάβη ή δυσλειτουργία, η γείωση παρέχει μια διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για την ασφάλειά σας, η EcoFlow παρέχει ένα καλώδιο με αγωγό γείωσης και μια πρίζα γείωσης. Η πρίζα πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. 21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν αντιμετωπίσετε τις παρακάτω καταστάσεις, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αντί να τροποποιήσετε την πρίζα που παρέχεται με το προϊόν: Δεν είστε σίγουροι αν το προϊόν είναι σωστά γειωμένο; Διαπιστώνετε ότι η πρίζα που παρέχεται με το προϊόν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Αποθήκευση 1. Ακολουθήστε τις απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στην προδιαγραφή του προϊόντος για να χρησιμοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε το προϊόν. Αποφύγετε την υποβάθμιση ή ζημιά στο προϊόν, ή κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. 2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πηγή φωτιάς ή λέβητα θέρμανσης. 3. Μην βρέχετε το προϊόν ή το βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες όπως βροχερές περιοχές ή μέρη κοντά σε νερό, προστατέψτε το με μια αδιάβροχη τσάντα. 4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρή στατική ηλεκτρική ενέργεια ή μαγνητικά πεδία. 5. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, διασφαλίστε ότι θα παρακολουθούνται στενά. 6. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ατμούς, καπνό, ατμό και σκόνη. 7. Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. 8. Μην μεταφέρετε το προϊόν σε αεροπλάνο. 9. Μην υποβάλετε το προϊόν σε σοβαρές κρούσεις, δονήσεις ή πτώσεις. Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας πριν αγγίξετε το προϊόν, όπως να φοράτε μονωτικά γάντια. 2. Εάν το προϊόν βραχεί, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και αποφύγετε περαιτέρω λειτουργία ή ενεργοποίηση. Τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή, στη συνέχεια επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow για βοήθεια. 3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, τοποθετήστε το σε ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή, και κρατήστε το μακριά από επαφή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Αφού στεγνώσει, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και πρέπει να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. 4. Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τους πυροσβεστήρες με την εξής σειρά: νερό ή νερό ομίχλη, άμμο, κουβέρτα φωτιάς, ξηρή σκόνη

και τελικά πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα. 5.

Εάν το προϊόν ανατραπεί και υποστεί σοβαρές ζημιές, φορέστε μονωτικά γάντια για να το απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια τοποθετήστε το προϊόν σε ανοιχτό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά και ανθρώπους, και απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ανακύκλωση και Απόρριψη

1. Το προϊόν με σοβαρές ζημιές, δυσλειτουργία ή εξαντλημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας θα πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί σωστά.

2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Παρακαλώ απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών. Μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους ασφάλειας.

3. Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη (σε 0% χωρητικότητα) πριν από την απόρριψη του προϊόντος. Εάν όχι, αποφύγετε να τοποθετήσετε τη μπαταρία απευθείας σε κουτί ανακύκλωσης μπαταριών. Αντίθετα, επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για σωστή διαχείριση. Συμμόρφωση με Κανονισμούς

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας A, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές, οπότε ο χρήστης θα υποχρεωθεί να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC που καθορίζονται για ένα μη

ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματός σας. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΝΑΔΑ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Βιομηχανίας Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

- (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας Α συμμορφώνεται με το καναδικό ICES-003. CAN ICES-003(A)

Δήλωση RF IC

Κατά τη χρήση του προϊόντος, διατηρήστε απόσταση 20 εκ. από το σώμα για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης RF. Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την EcoFlow Inc. γίνεται με άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους. CE

Με την παρούσα, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού φορητός σταθμός ενέργειας συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

EE: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

WEEE

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της ΕΕ. Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σωστά για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων και προκειμένου να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Παρακαλώ επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. Ο προμηθευτής σας θα δεχτεί τα χρησιμοποιημένα προϊόντα και θα τα επιστρέψει σε εγκατάσταση ανακύκλωσης φιλική προς το περιβάλλον. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρακαλώ επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Μοντέλο EF-DL-H10-3

Καθαρό Βάρος Περίπου 12,5 κιλά (27,6 lbs)

Διαστάσεις Περίπου

202 × 397.6 × 283.6 mm (8.0 × 15.7 × 11.2 in.)

(W x D x H)

ΕΕ

Wi-Fi (2.4G) Συχνότητα: 2412-2472MHz, 2422-2462MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 18.24dBm

ΕΕ

Bluetooth Συχνότητα: 2402-2480MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.46dBm

Λειτουργία < 2000 m (6562 ft)

Υψόμετρο

Υπερτάση II

Κατηγορία

Ρύπανση 2

Βαθμός

Έξοδος

Καθαρή ημιτονοειδής κύμα, συνολικά 1800W, αιχμή 3600W

Εξοδος AC ΗΠΑ/ΚΑ: 120V □

Πρίζα BP: 127V □

(Μόνο εκφόρτιση) CN/KR: 220V □

ΕΕ/ΗΒ/ΑΥ/ΚΧ/ΝΑ/ΙΛ: 230V □

JP: 100V~ (συνολικά 1500W, αιχμή 3000W)

Έξοδος DC

Θύρα (USB- 5V□ 2.4A / 9V□ 2A / 12V□ 1.5A, 18W Max ανά θύρα, συνολικά 36W A)

Έξοδος DC 5V / 9V / 12V / 15V□ 3A Max, 20V□ 5A Max, 100W Max ανά θύρα, Θύρα (USB- συνολικά 200W

C)

12V DC Συνολικά 126W

Θύρα εξόδου DC5521: 12.6V□ 3A / 3A

Αναπτήρας αυτοκινήτου: 12.6V □ 10A

Είσοδος

Είσοδος AC ΗΠΑ/ΚΑ/JP: 100-120V □ 15A (50Hz/60Hz)

Πρίζα BP: 100-127V □ 15A (50Hz/60Hz)

CN/EE/HB/AY/KX/NA/IL/KP: 220-240V □ 10A (50Hz/60Hz)

Είσοδος DC Ηλιακή είσοδος: 11-60V □ 15A, 500W Max

Θύρα (XT60) Είσοδος αυτοκινήτου: 12V □ 8A Max

Πληροφορίες Μπαταρίας

Ονομαστική 1024Wh (51.2V □ 20Ah)

Χωρητικότητα

Κελί LFP (LiFePO₄)

Χημεία

Κύκλος ζωής 80%+ χωρητικότητα μετά από 4000 κύκλους

Προστασία από Υπερτάση, Προστασία από Υπερφόρτωση, Προστασία από Υψηλή

Θερμοκρασία

Προστασία Προστασία από Βραχυκύκλωμα, Προστασία από Χαμηλή Θερμοκρασία,

Τύπος Προστασία από Χαμηλή Τάση, Προστασία από Υπερρεύμα

Περιβάλλον

Θερμοκρασία

Βέλτιστη

Λειτουργία 20°C-30°C (68°F-86°F)

Θερμοκρασία

Φόρτιση 0°C-45°C (32°F-113°F)

Θερμοκρασία

Εκφόρτιση -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Θερμοκρασία

Αποθήκευση -10°C έως 45°C (βέλτιστη: 20°C έως 30°C)

Θερμοκρασία 14°F έως 113°F (βέλτιστη: 68°F έως 86°F)

Παράρτημα

Τι περιέχει η Συσκευασία

1. EcoFlow DELTA 3 φορητός σταθμός ενέργειας ×1

2. Καλώδιο φόρτισης AC ×1

3. Εγχειρίδια και κάρτα εγγύησης

Εάν κάποιο αντικείμενο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow

για βοήθεια. Λίστα αξεσουάρ

Δείτε περισσότερα →

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.