

EcoFlow 220W: Ελαφρύ, φορητό ηλιακό πάνελ

ECOFLOW · EAN 4895251649858

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

EcoFlow220W

ΕλαφρύΦορητόΗλιακόΠάνελ

Σαςευχαριστούμεπουεπιλέξατετοπροϊόνμας

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Επισκόπηση Συχνές Ερωτήσεις EcoFlow App Υποστήριξη μετά την πώληση Λήψεις

Ξεκινήστε Πολιτική

Τροφοδοτήστε τις Συσκευές σας

Προαπαιτούμενα Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Πώς να Συνδέσετε

Μέγιστη Ικανότητα Ικανότητας Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια εισαγωγή σε αυτό το ηλιακό πάνελ, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς. Αποθήκευση και Συντήρηση Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που λάβατε. Αποθήκευση Εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να το

έχετε πρόσβαση online στο EcoFlow Support για μια καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες Ενημερώσεις. Συχνές Ερωτήσεις

Τι περιέχει η Συσκευασία

Προδιαγραφές

Οδηγίες Ασφαλείας Επισκόπηση

Αποποίηση Ευθύνης

Φωτοβολταϊκό Περιέχει έναν οδηγό γωνίας ηλίου και μια θήκη σύνδεσης. Στραφείτε αυτή την πλευρά

1 μονάδα προς τον ήλιο κατά τη χρήση. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πάνελ σε (Μπροστά) ηλιόλουστες ημέρες με άφθονο ηλιακό φως. Οδηγός γωνίας ηλίου Δείχνει τη γωνία μεταξύ του ηλιακού φωτός και του πάνελ. Εάν η

2 σκιά του μαύρου σημείου χτυπήσει το κέντρο της πλάκας, έχετε μια 90° γωνία. 3 Καλώδιο Περιλαμβάνει ένα καλώδιο εξόδου ηλιακής ενέργειας XT60i (2,5 μ). θήκη

Το πάνελ είναι σχεδιασμένο με 8 προεπιλεγμένες οπές στήριξης (εσωτερική 4 Θηλιά διάμετρος: 8 χλστ.), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχοινιά, γάντζους ή άλλες

συσσκευές για να κρεμάσετε ή να εγκαταστήσετε το πάνελ με ασφάλεια. 5 Ηλιακό Πάνελ – Εξοπλισμένο με 3 υποστηρίγματα. Αυτή η πλευρά θα πρέπει να στραφεί μακριά

Πίσω Πλευρά από τον ήλιο κατά τη χρήση. 6 Κουμπί Έρχεται με 4 κομμάτια,

χρησιμοποιούνται για να ασφαλίσουν και να κρατήσουν το ηλιακό

πάνελ για αποθήκευση. 7 Υποστήριγμα Περιέχει ελαστικούς ιμάντες, διευκολύνοντας την προσαρμογή της γωνίας του

πάνελ. 8 Ελαστικός Ιμάντας Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τη γωνία, επιτρέποντας στο ηλιακό πάνελ να είναι

τοποθετημένο μεταξύ 30° και 60°. Ξεκινήστε

Απελευθερώστε τα 4 κουμπιά. Στραφείτε τη θήκη σύνδεσης προς τον ήλιο και

ξεδιπλώστε ένα πίσω υποστήριγμα για να υποστηρίξετε το πάνελ. Όπως φαίνεται στην εικόνα, συνιστάται να ξεδιπλώσετε πρώτα το υποστήριγμα

πριν ξεδιπλώσετε το πάνελ. Συνιστάται να στέκεστε πίσω από το πάνελ όταν το

ξεδιπλώνετε για

να εξοικονομήσετε προσπάθεια. Ελέγξτε τη σκιά του σημείου στον οδηγό γωνίας ηλίου για να ρυθμίσετε τα υποστηρίγματα,

και αφήστε τη σκιά να χτυπήσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο. Συμβουλές

Μην αφήνετε τη σκιά να βγει από τον κόκκινο κύκλο στον οδηγό γωνίας. Διαφορετικά, η ικανότητα παραγωγής θα μειωθεί. Όταν η σκιά του σημείου χτυπήσει το κέντρο, έχετε μια γωνία 90° και την

υψηλότερη ικανότητα παραγωγής. Τροφοδοτήστε τις Συσσκευές σας

Προαπαιτούμενα

Μπορείτε να συνδέσετε το ηλιακό πάνελ απευθείας στον φορητό σταθμό ενέργειας EcoFlow για να αποθηκεύσετε ενέργεια. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε τον φορητό σταθμό ενέργειας EcoFlow

σε έξυπνες συσκευές EcoFlow για να παρέχετε ενέργεια απευθείας. Όταν χρησιμοποιείτε το πάνελ με τις συσκευές σας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι μέγιστες

παραμέτρους εξόδου¹ του πάνελ είναι εντός της εισόδου των συσκευών. Διαφορετικά, οι συσκευές σας μπορεί να υποστούν ζημιά. Για να συνδέσετε το πάνελ με μια συσκευή τρίτου

μέρους, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή επιτρέπει ηλιακή είσοδο, και ότι οι θύρες εξόδου και οι ηλεκτρικές παράμετροι πληρούν τις απαιτήσεις του πάνελ. Μέγιστες παράμετροι εξόδου¹

Για αυτό το προϊόν, η τάση ανοικτού κυκλώματος ενός μόνο ηλιακού πάνελ 220W είναι 21.4V, και το ρεύμα βραχυκυκλώματος είναι 12.2A. Πώς να Συνδέσετε Όταν το πάνελ είναι στη θέση του, συνδέστε το καλώδιο εξόδου XT60i του ηλιακού πάνελ στην είσοδο ηλιακής ενέργειας του φορητού σταθμού ενέργειας EcoFlow (XT60)¹ για να ολοκληρώσετε τη ηλεκτρική σύνδεση. Θύρα εισόδου ηλιακής ενέργειας (XT60)¹ Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σφιχτά πριν από τη χρήση για να αποφευχθεί η τήξη της θύρας

λόγω κακής σύνδεσης. Εάν το πάνελ είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή EcoFlow, μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα εξόδου σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της συσκευής ή στην αρχική σελίδα της

EcoFlow app. Μέγιστη Ικανότητα Ικανότητας

Βρείτε ένα Ιδανικό Περιβάλλον

Χρησιμοποιήστε το πάνελ σε ηλιόλουστες ή κυρίως ηλιόλουστες ημέρες

Σε μια ηλιόλουστη μεσημέρι, το ηλιακό φως είναι ισχυρό και το πάνελ αποδίδει περισσότερη ενέργεια. Σε

συννεφιασμένες ή βροχερές ημέρες, το ηλιακό φως είναι ασθενές και η παραγωγή του πάνελ μειώνεται ως

αποτέλεσμα. Ελαχιστοποιήστε τη σκίαση

Διατηρήστε το πάνελ ελεύθερο από σκίαση, σκόνη, φύλλα, περιττώματα ή άλλα συντρίμια. Διαφορετικά, η ικανότητα παραγωγής του πάνελ θα μειωθεί δραματικά. Διασφαλίστε γωνία κλίσης 90°

Η κατεύθυνση των ηλιακών ακτίνων αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνιστάται να

ελέγχετε τη σκιά του σημείου στον οδηγό γωνίας ηλίου από καιρό σε καιρό και να βεβαιωθείτε ότι παραμένει στη μέση. Συνδέστε τα Πάνελ σας

Μπορείτε να συνδέσετε τα πάνελ σε σειρά ή παράλληλα για να αποκτήσετε υψηλότερη παραγωγή. Όταν συνδέετε,

δώστε προσοχή στις ηλεκτρικές παραμέτρους του ηλιακού σας συστήματος και βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι πληρούν τις απαιτήσεις της συσκευής στην οποία θα συνδεθούν τα πάνελ.

Γενικά, συνιστάται να συνδέονται οι ηλιακοί συλλέκτες σε σειρά για τη σύνδεση με έναν φορητό σταθμό ενέργειας EcoFlow. Πώς να Συνδέσετε Για να συνδέσετε σε σειρά, συνδέστε τους δύο αγωγούς εξόδου του συλλέκτη στις δύο υποδοχές εισόδου του προσαρμογέα EcoFlow XT60i In-Series (σημειωμένο "In-Series"). Στη συνέχεια, συνδέστε την ενιαία πρίζα XT60i του προσαρμογέα στην ηλιακή είσοδο του φορητού σταθμού ενέργειας (XT60/XT60i). Ο προσαρμογέας συνδέει εσωτερικά τους δύο συλλέκτες σε σειρά. Ο προσαρμογέας EcoFlow XT60i In-Series (σημειωμένο "In-Series") δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας. Παρακαλώ αγοράστε τον ξεχωριστά από το ηλεκτρονικό κατάστημα EcoFlow. Για να συνδέσετε σε παράλληλη διάταξη, συνδέστε τους δύο αγωγούς εξόδου του συλλέκτη στις δύο υποδοχές εισόδου του προσαρμογέα EcoFlow XT60i In-Parallel (σημειωμένο "In-Parallel"). Στη συνέχεια, συνδέστε την ενιαία πρίζα XT60i του προσαρμογέα στην ηλιακή είσοδο του φορητού σταθμού ενέργειας (XT60/XT60i). Ο προσαρμογέας συνδέει εσωτερικά τους δύο συλλέκτες σε παράλληλη διάταξη. Ο προσαρμογέας EcoFlow XT60i In-Parallel (σημειωμένο "In-Parallel") δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας. Παρακαλώ αγοράστε τον ξεχωριστά από το ηλεκτρονικό κατάστημα EcoFlow. Επιλέξτε τον Φορητό Σταθμό Ενέργειας EcoFlow σας Ένας ελαφρύς ηλιακός συλλέκτης 220W μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για να καλύψει τις βασικές καθημερινές ανάγκες φόρτισης. Για καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, συνιστάται να συνδέσετε δύο φορητούς ηλιακούς συλλέκτες 220W σε σειρά, κάτι που επιτρέπει πιο αποδοτική φόρτιση των φορητών σταθμών ενέργειας EcoFlow. Η σύνδεση των συλλεκτών σε παράλληλη διάταξη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συνολική ροή που υπερβαίνει τα υποστηριζόμενα όρια εισόδου των φορητών σταθμών ενέργειας EcoFlow. Επομένως, η παράλληλη σύνδεση δεν συνιστάται. Οι συνιστώμενες διατάξεις ανά μοντέλο φαίνονται παρακάτω. Αρ. Σταθμός Ενέργειας Μπαταρία Μέγ. Είσοδος PV Συνιστώμενος 220W Ηλιακός Μοντέλο Χωρητικότητα Ικανότητα Ποσότητα Συλλεκτών 1 DELTA 2 1024Wh 500W / 60V 2 συλλέκτες (σειρά) 2 DELTA 3 1024Wh 500W / 60V 2 συλλέκτες (σειρά) 3 WAVE 3 1024Wh 400W / 60V 2 συλλέκτες (σειρά) Μπαταρία 4 DELTA 3 1536Wh 500W / 60V 2 συλλέκτες (σειρά) 1500 5 RIVER 288Wh 200W / 25V 1 συλλέκτης 6 RIVER 3 Plus 286Wh 220W / 55V 1 συλλέκτης 7 RIVER 2 Max 512Wh 220W / 50V 1 συλλέκτης 8 RIVER 3 Max 576Wh 220W / 55V 1 συλλέκτης 9 RIVER Max 576Wh 200W / 25V 1 συλλέκτης 10 RIVER 2 Pro 768Wh 220W / 50V 1 συλλέκτης Αποθήκευση και Συντήρηση Αποθήκευση Όταν ο ηλιακός συλλέκτης δεν είναι σε χρήση, αποσυνδέστε τον από όλες τις συσκευές, διπλώστε τον σωστά και αποθηκεύστε τον σε όρθια θέση. Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από τον συλλέκτη. Για μακροχρόνια αποθήκευση, δέστε τα καλώδια εξόδου προσεκτικά και ασφαλίστε τα μέσα στην θήκη καλωδίων για να αποτρέψετε επαφή ή πίεση κατά των ηλιακών κυττάρων. Στη

συνέχεια, διπλώστε τον ηλιακό συλλέκτη και τοποθετήστε τον πίσω στη θήκη μεταφοράς. Αποθηκεύστε τον συλλέκτη σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες. Καθαρισμός Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης δεν είναι συνδεδεμένος σε φορητούς σταθμούς ενέργειας ή άλλες φορτίσεις και ότι οι επιφάνειες του συλλέκτη έχουν κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, βρέξτε ένα μαλακό πανί με καθαρό νερό, στύψτε το πανί και καθαρίστε τις επιφάνειες του συλλέκτη με αυτό. Αποφύγετε να σκουπίζετε ή να πλένετε τους φωτοβολταϊκούς συνδέσμους κατά τον καθαρισμό. Συχνές Ερωτήσεις 1. Είναι ο συλλέκτης αδιάβροχος; Ο συλλέκτης έχει βαθμολογία IP68. Εάν ο συλλέκτης βραχεί από τη βροχή ή πέσει σε νερό κατά λάθος, ελέγξτε αν έχει εισέλθει νερό στους συνδέσμους αμέσως. Εάν ναι, στεγνώστε τους συνδέσμους με πανιά και ο συλλέκτης θα λειτουργήσει σωστά. Ωστόσο, προσέξτε να μην μουλιάσετε τον συλλέκτη σε νερό. 2. Γιατί ο συλλέκτης μου δεν παράγει ενέργεια; Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή, οι ακροδέκτες είναι σφιχτοί και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού φωτός, είναι ιδανικές για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Εάν ο συλλέκτης εξακολουθεί να μην παράγει ενέργεια αφού αποκλείσετε τους παραπάνω παράγοντες, επικοινωνήστε με την επίσημη εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια. 3. Μπορούν οι φορητοί ηλιακοί συλλέκτες να παράγουν ενέργεια με ασθενές φως, όπως σε βροχερές ημέρες ή κάτω από εσωτερικό φωτισμό; Οι φορητοί ηλιακοί συλλέκτες σχεδόν δεν παράγουν ενέργεια υπό αυτές τις συνθήκες καθώς είναι κατασκευασμένοι από μονοκρυσταλλικά κύτταρα, των οποίων η απόδοση περιορίζεται από το ασθενές φως. 4. Είναι ο συλλέκτης συμβατός με όλους τους φορητούς σταθμούς ενέργειας EcoFlow; Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται από το αν οι ηλεκτρικές παράμετροι του συλλέκτη ταιριάζουν με τις προδιαγραφές εισόδου ηλιακής ενέργειας του σταθμού. Ο ελαφρύς συλλέκτης 220W έχει τάση ανοιχτού κυκλώματος 21.4V και ρεύμα βραχυκυκλώματος 12.2A. Παρακαλώ ελέγξτε ότι αυτές οι τιμές είναι εντός του υποστηριζόμενου εύρους του φορητού σταθμού ενέργειας EcoFlow σας (π.χ., μέγιστη τάση/ρεύμα σημείου ισχύος). 5. Πώς μπορεί ο ελαφρύς ηλιακός συλλέκτης 220W να συνδεθεί σε σειρά ή παράλληλα; Πού μπορώ να αποκτήσω τα απαιτούμενα αξεσουάρ; Αυτό το προϊόν συνιστάται να συνδεθεί σε σειρά με τον ίδιο μοντέλο 220W ηλιακό συλλέκτη για χρήση με τους φορητούς σταθμούς ενέργειας EcoFlow. Η παράλληλη σύνδεση δεν συνιστάται, καθώς το προκύπτον ρεύμα μπορεί να υπερβεί τα όρια εισόδου του φορητού σταθμού ενέργειας.

Για σύνδεση σειράς, παρακαλώ αγοράστε το κατάλληλο καλώδιο προσαρμογέα σειράς σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες χρήσης σας. Τι περιέχει η Συσκευασία

1. EcoFlow 220W Ελαφρύ Ηλιακό Πάνελ

2. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης, Οδηγίες Ασφαλείας, Κάρτα Εγγύησης
Προδιαγραφές

Παράμετροι

Μοντέλο EF-FOLD-220-LW

220W±5W (STC)

Ονομαστική Ικανότητα 243W±5W (BNPI)

Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος 21.4V

Ρεύμα Βραχυκυκλώματος 12.2A (STC)

13.5A (BNPI)

Βέλτιστη Τάση Λειτουργίας 18.8V

Βέλτιστο Ρεύμα Λειτουργίας 11.7A (STC)

12.9A (BNPI)

Συνιστώμενη Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -40°C έως 85°C (-40°F έως 185°F)

Συντελεστής Θερμοκρασίας Ονομαστικής Ικανότητας -0.30%/°C

Συντελεστής Θερμοκρασίας Ανοιχτού Κυκλώματος -0.25%/°C

Τάση

Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος +0.045%/°C

Διπλή Όψη 80% ±5%

Βαθμός IP IP68

Διαστάσεις

Βάρος Περίπου 5.1 kg (11.24 lbs)

Αναδιπλωμένες Διαστάσεις 2270 × 598 × 26 mm (89.37 × 23.54 × 1.02 in)

Διπλωμένες Διαστάσεις 603 × 598 × 36 mm (23.74 × 23.54 × 1.42 in)

Προδιαγραφές Μπαταρίας

Τύπος Κυττάρου TOPCon μονοκρυσταλλικός πυρίτιος

Απόδοση Ηλιακού Κυττάρου ≥25%

Τύπος Συνδέτη XT60

Προδιαγραφές Δοκιμής: 1000W/m² (92.9W/ft²), AM1.5, 25°C (77°F)

Προδιαγραφές Δοκιμής Διπλής Όψης (BSTC/BNPI): Πρόσθια πλευρά 1000W/m² (92.9W/ft²), οπίσθια πλευρά 135W/m² (12.5W/ft²), AM1.5, 25°C (77°F). Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η τάση ανοιχτού κυκλώματος και το ρεύμα βραχυκυκλώματος του πάνελ θα διαφέρουν. Οι παράμετροι και οι προδιαγραφές αυτού του προϊόντος μετριοούνται υπό τις Προδιαγραφές Δοκιμής (STC) ή τις Προδιαγραφές Δοκιμής Διπλής Όψης (BSTC/BNPI). Η πραγματική παραγωγή ενέργειας μπορεί να διαφέρει λόγω παραγόντων όπως η

γεωγραφική τοποθεσία, η ένταση και η διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας, οι κλιματικές συνθήκες, η θερμοκρασία, η σκίαση, η γωνία εγκατάστασης, η διαμόρφωση του συστήματος (π.χ., απώλεια καλωδίου) και η φυσική φθορά με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει από τις ονομαστικές τιμές. Οδηγίες Ασφαλείας Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με το έγγραφο του προϊόντος. 1. Μην βρέχετε το προϊόν, ούτε το αφήνετε σε υγρό περιβάλλον για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μην επιτρέπετε στη θήκη σύνδεσης ή στους συνδέσμους καλωδίων να έρθουν σε επαφή με υγρά. 2. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από την intentional violation of the following safety requirements shall not be considered a product quality issue. Η EcoFlow δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα:

1. Έκθεση οποιουδήποτε εξαρτήματος του προϊόντος σε πολύ διαβρωτικά υλικά όπως διαβρωτικά οργανικά διαλύτες. 2. Εφαρμογή χημικών (όπως βαφές ή κόλλες) στην ηλιακή πλευρά του ηλιακού πάνελ. 3. Χρήση αυτού του προϊόντος κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. 4. Τρύπημα, διάτρηση ή γρατζούνισμα του ηλιακού πάνελ με αιχμηρά ή κοφτερά εργαλεία, ή σκούπισμα της επιφάνειάς του με ακατέργαστα υλικά όπως γυαλόχαρτο. 5. Χτύπημα, συμπίεση ή κάμψη του ηλιακού πάνελ. Συνιστάται να τοποθετείτε το προϊόν όρθιο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. 6. Τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων πάνω στο ηλιακό πάνελ, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά κατά τη χρήση. 7. Χρήση συσκευών όπως μεγεθυντικοί φακοί για να συγκεντρώνετε το ηλιακό φως στο ηλιακό πάνελ. 8. Επιτρέποντας σε παιδιά ή κατοικίδια να χειρίζονται ή να παίζουν με αυτό το προϊόν. 3. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες δεν θα θεωρείται θέμα ποιότητας προϊόντος και δεν καλύπτεται από την δωρεάν εγγύηση της EcoFlow. Τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε περιττώματα πουλιών που προκαλούν διάβρωση, δαγκώματα ζώων, ηλεκτρικές υπερτάσεις και ακραίες καιρικές συνθήκες (όπως χαλάζι, έντονη βροχή, ισχυροί άνεμοι ή αστραπές). 4. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για φορητή χρήση, και η ικανότητα αντοχής των οπών είναι περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια δοκιμών αντοχής σε 60°C–70°C, η

ελάχιστη δύναμη θραύσης μιας μόνο οπής είναι μεγαλύτερη από 120N. Οι χρήστες πρέπει να ασφαλίζουν το προϊόν σωστά κατά τη χρήση και να το αποθηκεύουν άμεσα σε συνθήκες ισχυρού ανέμου. Μην κρεμάτε το προϊόν για παρατεταμένες περιόδους σε περιβάλλοντα με υψηλό άνεμο ή υψηλή θερμοκρασία. Οποιαδήποτε ζημιά στις οπές, αποτυχία του προϊόντος, ή τραυματισμός/απώλεια περιουσίας σε τρίτους που προκλήθηκε από ακατάλληλη στερέωση ή επίδραση ανέμου δεν θα θεωρείται θέμα ποιότητας προϊόντος, και ο κατασκευαστής δεν θα θεωρείται υπεύθυνος. 5.

Μην αποσυναρμολογείτε κανένα εξάρτημα του προϊόντος μόνοι σας, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. 6. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να φορτίσετε μια πηγή αποθήκευσης ενέργειας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις για παραμέτρους και προδιαγραφές. Εάν συνδέσετε πολλαπλά ηλιακά πάνελ σε σειρά ή παράλληλα, παρακαλώ επαληθεύστε τον μέγιστο αριθμό ηλιακών πάνελ που μπορούν να συνδεθούν στην πηγή ενέργειας εκ των προτέρων. 7. Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε σειρά ή παράλληλα, συνιστάται να αγοράσετε καλώδια σύνδεσης μέσω των επίσημων καναλιών πωλήσεων της EcoFlow. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ηλιακού πάνελ τρίτου μέρους, βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος και η τάση και το ρεύμα του καλωδίου είναι συμβατά. 8. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε κανένα καλώδιο ενώ το ηλιακό πάνελ λειτουργεί, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές εκκενώσεις, βραχυκυκλώματα, τήξη ή κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Εάν είναι απαραίτητο να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε καλώδια, παρακαλώ ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα: 1. Μετακινήστε το ηλιακό πάνελ μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή καλύψτε εντελώς την επιφάνεια με ένα αδιαφανές πανί/σκεπή για να διασφαλίσετε ότι δεν παράγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια. 2. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ηλιακό πάνελ (όπως μετατροπείς, σταθμούς ενέργειας ή ελεγκτές). 3. Εάν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με διακόπτες ή ασφάλειες, παρακαλώ απενεργοποιήστε πρώτα την τροφοδοσία DC και AC. 4. Φορέστε μονωτικά γάντια και χρησιμοποιήστε μονωμένα εργαλεία για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχει τάση στους συνδέσμους πριν προχωρήσετε. 5. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε, πιέστε απαλά την κλειδαριά και τραβήξτε ή εισάγετε ομαλά. Μην λειτουργείτε υπό φορτίο, με βρεγμένα χέρια ή ενώ φοράτε μεταλλικά αξεσουάρ. 6. Μετά την επανασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι στεγνοί, ασφαλείς και πλήρως κλειδωμένοι, στη συνέχεια αποκαταστήστε την τροφοδοσία και ελέγξτε την κατάσταση του συστήματος. 9. Μην φοράτε κανένα μεταλλικό αξεσουάρ κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του ηλιακού πάνελ. 10. Μην απορρίπτετε τα απόβλητα ηλιακά πάνελ κατά βούληση, παρακαλώ ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψή τους. 11. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι

σύνδεσμοι είναι σφιχτά ασφαλισμένοι κατά τη χρήση για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, η τήξη ή η υποβάθμιση της απόδοσης που προκαλείται από κακή επαφή. 12. Διατηρήστε την επιφάνεια του πάνελ καθαρή μετά τη χρήση. Αποφύγετε τη σκόνη, τους λεκέδες ή τα εμπόδια που μπορεί να μειώσουν την αποδοτικότητα παραγωγής ενέργειας. 13. Με την πάροδο του χρόνου, τα ηλιακά πάνελ μπορεί να υποστούν φυσική απώλεια ισχύος. Επιπλέον, η υποβάθμιση της απόδοσης που προκαλείται από συχνές αναδιπλώσεις, μεταφορές ή εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 14.

Προειδοποίηση: Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς ρεύματος (DC) όταν εκτίθεται στο ηλιακό φως. Μην αγγίζετε εκτεθειμένους αγωγούς ή προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα. Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες για σωστή σύνδεση και χρήση. Για μακροχρόνιες σταθερές εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι η υποστηρικτική δομή είναι ασφαλής, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτική στον άνεμο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση ή εξωτερικές δυνάμεις.

Ειδική Αποποίηση Ευθύνης: Η EcoFlow δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες, ζημιές, βλάβες, ατυχήματα ή προσωπικούς τραυματισμούς που προκύπτουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμούς) χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντος: <https://www.ecoflow.com/>.