EcoFlow Delta 3 Classic 1kWh Σταθμός παραγωγής ενέργειας

ECOFLOW · EAN 4895251655323

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει μια εισαγωγή σχετικά με τον σταθμό παροχής ενέργειας και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του, τη διαχείρισή του και τη συντήρησή του. Σημειώστε ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Όλες οι εικονογραφήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα. Πρέπει να ανατρέξετε στο πραγματικό παραληφθέν προϊόν. Τα παρακάτω παραδείγματα βασίζονται στην αμερικανική έκδοση EcoFlow DELTA 3 Classic. Εάν σκοπεύετε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, χρησιμοποιήστε την online έκδοση διαθέσιμη στην υπηρεσία EcoFlow Support, καθώς είναι βελτιστοποιημένη για προβολή στην οθόνη και περιέχει τις τελευταίες ενημερώσεις. Επισκόπηση
Ο σταθμός EcoFlow DELTA 3 Classic (αναφερόμενος στο εξής ως "DELTA 3 Classic" ή "σταθμός
παροχής ενέργειας") είναι ένας σταθμός παροχής ενέργειας με μπαταρία $LiFePO_4$ χωρητικότητας 1024 Wh. Διαθέτει πολλές εξόδους, συμπεριλαμβανομένων τυπικών θυρών AC, θυρών USB-A και θυρών USB-C για την υποστήριξη διαφορετικών συσκευών και εξοπλισμού. Η ποικιλία επιλογών φόρτισης επιτρέπει εύκολη εναλλαγή των διαθέσιμων μεθόδων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Εμφάνιση
1 Κύριο κουμπί τροφοδοσίας [1]
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας
• Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό παροχής ενέργειας. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να τον απενεργοποιήσετε. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

• Αφού ενεργοποιήσετε τον σταθμό παροχής ενέργειας, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Επαναφορά συνδέσεων IoT
• Όταν ο σταθμός παροχής ενέργειας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί δύο φορές η κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης στην οθόνη, για να επαναφέρετε τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. 2 Θύρες εξόδου USB-C
Τροφοδοσία για φόρτιση τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, κονσολών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών. 3 Κουμπί ελέγχου εξόδου AC²
Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο τροφοδοσίας AC. 4 Οθόνη
Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας. 5 Θύρα εξόδου USB-A
Τροφοδοσία για φόρτιση τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, κονσολών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών. 6 Θύρες εξόδου AC
Τροφοδοσία συσκευών AC (οικιακών συσκευών ή άλλου εξοπλισμού). Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές των θυρών εξόδου και εισόδου AC διαφέρουν ανάλογα με τα τοπικά πρότυπα. 7 Αεραγωγός
Αποβάλλει τη θερμότητα από το εσωτερικό. 8 Θύρα εισόδου φόρτισης AC
Σύνδεση του σταθμού παροχής ενέργειας με πηγή τροφοδοσίας AC (πρίζα τοίχου ή γεννήτρια) για φόρτιση. 9 Θύρα εισόδου φόρτισης από ηλιακή/αυτοκίνητο
Σύνδεση του σταθμού παροχής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες ή πηγή τροφοδοσίας οχήματος (υποδοχή αναπτήρα ή φορτιστής αυτοκινήτου) για φόρτιση. Κύριο κουμπί τροφοδοσίας ¹
Η ένδειξη στο κύριο κουμπί τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει λευκά όταν ο σταθμός παροχής ενέργειας εκτελεί ενημέρωση λογισμικού. Κουμπί ελέγχου εξόδου AC ²
Η ένδειξη στο κουμπί ελέγχου εξόδου θα αναβοσβήνει λευκά μετά την ανίχνευση μη κανονικής εξόδου τροφοδοσίας. Δοκιμάστε να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να την ενεργοποιήσετε ξανά. Πατήστε το κουμπί ξανά. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συγκεκριμένης συσκευής (συσκευών). Ενημερώστε το λογισμικό του σταθμού παροχής ενέργειας μέσω της εφαρμογής EcoFlow. Οθόνη
Οι εικονίδες μπορεί να ενημερώνονται για να βελτιώσουν την άνεση του χρήστη. Πρέπει να ανατρέξετε στην πραγματική οθόνη. Λωρίδα λειτουργιών
1 Υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης/εκφόρτισης 7 Bluetooth
2 Επίπεδο μπαταρίας 8 Wi-Fi

3 Αεραγωγός 9 Έξοδος USB-C
4 Συνολική είσοδος ισχύος 10 Έξοδος USB-A
5 Συνολική έξοδος ισχύος 11 Συχνότητα εξόδου AC
6 Όριο φόρτισης/εκφόρτισης
Μήνυμα σφάλματος
Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει μετά την επίλυση του προβλήματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του σταθμού παροχής ενέργειας. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ή να εκφορτίσετε. Εικονίδες σφαλμάτων
6,7 Υπερφόρτωση εξόδου φόρτισης USB-C
Αποσυνδέστε τις υπερφορτωμένες συσκευές και επανεκκινήστε το προϊόν για να επαναφέρετε τη φυσιολογική λειτουργία. 6,8 Υπερφόρτωση εξόδου φόρτισης USB-A
Αποσυνδέστε τις υπερφορτωμένες συσκευές και επανεκκινήστε το προϊόν για να επαναφέρετε τη φυσιολογική λειτουργία. 1,2,3 Προστασία από υψηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση
Η φόρτιση θα επαναληφθεί αυτόματα αφού κρυώσει η μπαταρία. 2,3 Προστασία από υψηλή θερμοκρασία κατά την εκφόρτιση
Η τροφοδοσία θα επαναληφθεί αυτόματα αφού κρυώσει η μπαταρία. 1,2,4 Προστασία από χαμηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση
Η φόρτιση θα επαναληφθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί τους 5°C. 2,4 Προστασία από χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκφόρτιση
Η τροφοδοσία θα επαναληφθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί τους -12°C. 6,9 Υπερφόρτωση εξόδου AC
Αποσυνδέστε τις υπερφορτωμένες συσκευές και επανεκκινήστε το προϊόν για να επαναφέρετε τη φυσιολογική λειτουργία.

Σύνολο ισχύος συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ (ανατρέξτε στην εισαγωγή στη λειτουργία X-Boost για να μάθετε το όριο ισχύος των ηλεκτρικών συσκευών στη λειτουργία X-Boost). 3,9 Υψηλή θερμοκρασία εξόδου AC Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι και οι έξοδοι αέρα του προϊόντος δεν είναι μπλοκαρισμένες. Η κανονική λειτουργία θα επανέλθει αυτόματα μετά τη μείωση της θερμοκρασίας. 4,9 Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου AC Η κανονική λειτουργία θα επανέλθει αυτόματα μετά τη θέρμανση του προϊόντος. 5 Κλειστός ανεμιστήρας Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας είναι μπλοκαρισμένος από ξένα σώματα. 2 Αποτυχία μπαταρίας Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow. Έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Πατήστε το κουμπί μία φορά για να

ενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας. Απενεργοποίηση τροφοδοσίας Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. 1. Η μονάδα τροφοδοσίας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με το κύριο κουμπί τροφοδοσίας όταν έχει συνδεδεμένη είσοδο φόρτισης. Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο φόρτισης. 2. Εάν δεν μπορείτε ακόμα να απενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας, αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth από άλλες συσκευές (π.χ. γεννήτρια) και δοκιμάστε ξανά. Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow Η EcoFlow προσφέρει μια συνοδευτική εφαρμογή για τη διαχείριση της συσκευής. Η εφαρμογή για κινητά επιτρέπει: Ολοκληρωμένο έλεγχο των συσκευών EcoFlow από οπουδήποτε. Άνετη παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Προσαρμογή των δικών σας σχεδίων κατανάλωσης ενέργειας με μια σειρά από παραμετροποιήσιμες επιλογές. Άμεσες ενημερώσεις λογισμικού και επίλυση προβλημάτων μέσω της εφαρμογής. Σαρώστε τον κωδικό QR ή κατεβάστε το από: https://download.ecoflow.com/app Σύνδεση συσκευών και ρύθμιση Internet Μετά την επιτυχή εγγραφή του λογαριασμού EcoFlow, πρέπει να συνδέσετε τις συσκευές EcoFlow με αυτόν για να εξασφαλίσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής. Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή EcoFlow με τον λογαριασμό: 1. Ανοίξτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EcoFlow. 2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη συσκευής ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να αναζητήσετε νέες συσκευές EcoFlow. 3. Επιλέξτε τη συσκευή EcoFlow σας και ακολουθήστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής και τη ρύθμιση Wi-Fi. Δεν μπορεί να ανιχνευθεί αυτή η μονάδα τροφοδοσίας μέσω Bluetooth; Δοκιμάστε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία: πατήστε και κρατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας. 2. Επαναφέρετε το Bluetooth: όταν η μονάδα τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της οθόνης για να επαναφέρετε όλες τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. 3. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και δοκιμάστε ξανά: πατήστε και κρατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας και ξεκινήστε την αναζήτηση ξανά. 4. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Έλεγχος μέσω τηλεφώνου Με την εφαρμογή EcoFlow μπορείτε να διαχειρίζεστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές EcoFlow από το τηλέφωνό σας. Η μονάδα τροφοδοσίας υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth, προσαρμόζοντας τις διάφορες συνθήκες δικτύου για να εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής. Με σύνδεση στο διαδίκτυο Σε

περίπτωση σταθερού δικτύου Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του διαδικτύου. Η χρήση αυτής της μεθόδου συνιστάται πάντα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα λήψης από τη συσκευή EcoFlow ενημερώσεων λογισμικού και ειδοποιήσεων push. Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο Σε περίπτωση περιορισμένης σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μονάδα τροφοδοσίας τοπικά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth. Τροφοδοσία συσκευών Πατήστε το κουμπί ελέγχου εξόδου AC μία φορά για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Συνδέστε τις ηλεκτρικές σας συσκευές στις κατάλληλες εξόδους τροφοδοσίας. Μέσω των θυρών εξόδου USB Οι θύρες εξόδου USB της μονάδας τροφοδοσίας υποστηρίζουν τα εξής πρωτόκολλα φόρτισης. USB-C 100 W PD3.0/QC3.0/UFCS USB-C 30 W PD3.0/QC3.0 USB-A (γρήγορη φόρτιση) QC3.0 Συνιστάται να φορτίζετε τη ηλεκτρονική συσκευή σας με συμβατό καλώδιο USB φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς εξόδου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο ή η συσκευή δεν υποστηρίζουν το κατάλληλο πρωτόκολλο. Μέσω των θυρών εξόδου AC Συμβουλή σχετικά με το όριο χρόνου για την τροφοδοσία AC Η θύρα εξόδου AC της μονάδας τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο αδράνειας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η μονάδα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη σε συσκευές που λειτουργούν σε διαλείπουσα λειτουργία, όπως ψυγεία ή κλιματιστικά. Εάν χρειάζεστε συνεχή τροφοδοσία για τη συσκευή σας, για παράδειγμα κατά την αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων στο ψυγείο, ρυθμίστε το διάστημα ορίου χρόνου AC της μονάδας τροφοδοσίας σε «ποτέ» στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο μπαταρίας της μονάδας τροφοδοσίας.

Απενεργοποιήστε την έξοδο παράκαμψης χρήσης δικτύου
Κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας συσκευών σε λειτουργία παράκαμψης, η αστάθεια της τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία ή ζημιά στη συσκευή. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση στην εφαρμογή EcoFlow για συσκευές που απαιτούν υψηλής ποιότητας τροφοδοσία εξόδου, όπως ηχεία, ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία εξόδου AC από τον σταθμό τροφοδοσίας. Λειτουργία παράκαμψης: Όταν φορτίζετε και αποφορτίζετε τη συσκευή ταυτόχρονα (μέσω των εισόδων και εξόδων AC), η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης. Φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας
Από την πρίζα τοίχου
Συνδέστε την είσοδο AC του σταθμού τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC. Η είσοδος υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης 1400 W και η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Από ηλιακούς συλλέκτες

Οι είσοδοι XT60i του σταθμού τροφοδοσίας υποστηρίζουν τόσο ηλιακή φόρτιση όσο και φόρτιση αυτοκινήτου. Ακολουθεί μια βασική αρχή που θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τη διαμόρφωση κατά τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών για τη φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας:

1. Συνδέστε αυτή την είσοδο στους ηλιακούς συλλέκτες χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης ηλίου με σύνδεση XT60i EcoFlow (πωλείται ξεχωριστά).
2. Βεβαιωθείτε ότι η συνολική τάση Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος) των ηλιακών συλλεκτών βρίσκεται εντός του εύρους 60 V και ότι η συνολική ρεύμα Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος) βρίσκεται εντός του εύρους 15 A, για να αποφευχθεί η ζημιά στο προϊόν.
3. Σε περίπτωση σειριακής ή παράλληλης σύνδεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες του ηλιακού συλλέκτη για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώσεις

Η ηλιακή φόρτιση θα έχει προτεραιότητα από προεπιλογή όταν είναι συνδεδεμένες τόσο οι είσοδοι AC όσο και οι ηλιακοί. Η επιπλέον ισχύς θα συμπληρώνεται από την είσοδο AC εάν η ηλιακή ισχύς είναι ανεπαρκής. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή EcoFlow. Από την υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου

Η είσοδος XT60i του σταθμού τροφοδοσίας υποστηρίζει τόσο ηλιακή φόρτιση όσο και φόρτιση από αυτοκίνητο. Συνδέστε την είσοδο φόρτισης αυτοκινήτου του σταθμού τροφοδοσίας στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματος χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης από αυτοκίνητο EcoFlow. Αγοράστε το καλώδιο φόρτισης από αυτοκίνητο EcoFlow ξεχωριστά. Για να αποφύγετε προβλήματα εκκίνησης του αυτοκινήτου λόγω ανεπαρκούς φόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης μόνο αφού έχετε εκκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Επιπλέον, ελέγξτε ότι το καλώδιο φόρτισης του αυτοκινήτου είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή αναπτήρα. Από γεννήτρια

Μέσω της εισόδου AC

Συνδέστε την είσοδο AC του σταθμού τροφοδοσίας στη γεννήτρια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC. Από τον φορτιστή αυτοκινήτου EcoFlow

Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας στην έξοδο του φορητού σταθμού τροφοδοσίας του φορτιστή αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το καλώδιο εξόδου XT60.

Προηγμένες δυνατότητες

X-Boost: Τροφοδοσία συσκευών υψηλής ισχύος

Το X-Boost είναι μια καινοτόμος τεχνολογία διαθέσιμη αποκλειστικά στους σταθμούς τροφοδοσίας EcoFlow. Επιτρέπει στον σταθμό τροφοδοσίας να υποστηρίζει συσκευές με υψηλότερες απαιτήσεις ισχύος από την ονομαστική του ισχύ εξόδου. Πώς να

χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα; Η λειτουργία X-Boost είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Στην εφαρμογή EcoFlow μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

1. Συνδέστε μια συσκευή υψηλής ισχύος στην έξοδο AC του σταθμού τροφοδοσίας.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EcoFlow.
3. Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τη λειτουργία X-Boost στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές υποστηρίζει η λειτουργία X-Boost; Η λειτουργία X-Boost είναι πιο κατάλληλη για θερμαντικές συσκευές, όπως ηλεκτρικές κουβέρτες, θερμαντήρες νερού ή αντλίες θερμότητας. Η λειτουργία X-Boost δεν υποστηρίζει συσκευές με προστασία τάσης (όπως ακριβή όργανα). Η σύνδεση τέτοιων συσκευών μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας τους λόγω χαμηλής τάσης.

Σημείωση

Η λειτουργία X-Boost δεν είναι διαθέσιμη όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας AC (π.χ. ο σταθμός τροφοδοσίας φορτίζεται ή λειτουργεί σε λειτουργία παράκαμψης).

※ Λειτουργία παράκαμψης: Όταν φορτίζετε και αποφορτίζετε τη συσκευή ταυτόχρονα (μέσω των εισόδων και εξόδων AC), η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης.

Δεδομένα αναφοράς: Ικανότητα με λειτουργία X-Boost

Έξοδος AC	Ονομαστική ισχύς	Ικανότητα με X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W

Αδιάλειπτη τροφοδοσία (UPS): Προστασία των πιο σημαντικών συσκευών

Το UPS είναι μια συσκευή ή σύστημα που παρέχει συνεχή εφεδρική τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος από το δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας ως UPS για να τροφοδοτήσετε απαραίτητες οικιακές συσκευές. Ο σταθμός τροφοδοσίας λειτουργεί ως εφεδρική τροφοδοσία UPS με χρόνο εναλλαγής 10 ms.

Όταν προκύψει διακοπή ρεύματος και οι συσκευές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την τροφοδοσία από το δίκτυο, ο σταθμός τροφοδοσίας μεταβαίνει αυτόματα σε τροφοδοσία από μπαταρία για χρήση από τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές. Βασική ρύθμιση

1. Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου για να έχετε πρόσβαση στην τροφοδοσία από το δίκτυο.
2. Συνδέστε τις ηλεκτρικές σας συσκευές σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

Σημείωση

Σε αυτή τη ρύθμιση, ο σταθμός τροφοδοσίας απαιτεί μεγαλύτερη είσοδο ισχύος από το δίκτυο από ό,τι παρέχει στους συνδεδεμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την περίσσεια ισχύος για να φορτίσει και να διατηρήσει τις μπαταρίες του. Διαφορετικά, ο σταθμός τροφοδοσίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ως UPS, καθώς οι μπαταρίες του δεν θα διατηρούν τη φόρτιση.

Αποθήκευση και συντήρηση

Αποθήκευση

1. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από -10°C έως 45°C. Ο προτεινόμενος περίπου εύρος θερμοκρασίας που επιτρέπει τη διατήρηση της καλής κατάστασης της μπαταρίας είναι από 0°C έως 30°C.
2. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, που είναι ασφαλές και μειώνει τον κίνδυνο πτώσης.
3. Φροντίστε να αποθηκεύεται η συσκευή μακριά από πηγές νερού, πηγές θερμότητας, ισχυρά μαγνητικά πεδία, περιβάλλοντα με διαβρωτικά αέρια και οποιαδήποτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, πρέπει να φορτίζετε και να αποφορτίζετε το προϊόν μία φορά κάθε 3 μήνες (να φορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια να αποφορτίζεται στο 60% κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης), για να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση.

Σημείωση

Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς φόρτιση ή αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Καθαρισμός

Για την σκούπισμα και τον καθαρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, ξηρό πανί.

Διατήρηση καλής κατάστασης της μπαταρίας

1. Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Φορτίζετε και αποφορτίζετε το προϊόν κάθε 3 μήνες, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

Οδηγίες ασφαλείας και συμμόρφωσης

Αποποίηση ευθύνης

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να διαβάσετε την τεκμηρίωσή του και να βεβαιωθείτε ότι την κατανοείτε πλήρως. Μετά την ανάγνωση του εγγράφου, πρέπει να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στον χρήστη ή σε άλλους, καθώς και ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Η έναρξη της χρήσης αυτού του προϊόντος ισοδυναμεί με την κατανόηση, την έγκριση και την αποδοχή όλων των όρων και περιεχομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. Η EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος κατά παράβαση της συνοδευτικής τεκμηρίωσης. Σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, διορθώσεις ή απόσυρση) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow: https://www.ecoflow.com/.

Χειρισμός

1. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε, να επισκευάζετε ή να τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Για συντήρηση ή υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow.
2. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή υπηρεσίας, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας.
3. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην πρίζα και το ηλεκτρικό καλώδιο, κατά την αποσύνδεση του προϊόντος, πρέπει να τραβάτε από την πρίζα και όχι από το καλώδιο.
4. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν.
6. Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, μην εισάγετε κανένα σύρμα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο περίβλημα του προϊόντος.
7. Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, μην μπλοκάρετε ή περιορίζετε το σύστημα απαγωγής θερμότητας.
8. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη εγκεκριμένο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ. Για ανταλλακτικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EcoFlow για περαιτέρω βοήθεια.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο, η πρίζα ή οποιοδήποτε καλώδιο εξόδου είναι κατεστραμμένο.
10. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
11. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην επιτρέπετε την πτώση ή την ανατροπή του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη

συσκευή ή τραυματισμούς.
12. Για την σκούπισμα και τον καθαρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, ξηρό πανί.
13. Σημείωση σχετικά με το χρονικό όριο για την τροφοδοσία AC: η έξοδος AC του σταθμού τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος σε καταναλωτές που λειτουργούν σε διακεκομμένο τρόπο, όπως ψυγεία ή κλιματιστικά.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής τροφοδοσία για κρίσιμες εφαρμογές, όπως η αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων, ευαίσθητων προϊόντων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων, στην εφαρμογή EcoFlow θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «ποτέ» για το όριο χρόνου τροφοδοσίας AC του σταθμού. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας. 14. Περιορισμός για ιατρικό εξοπλισμό: το προϊόν δεν προορίζεται για την τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη ζωή, όπως αναπνευστήρες ιατρικής κλάσης (συσκευές ιατρικής κλάσης για τη διατήρηση συνεχούς θετικής πίεσης στις αεραγωγούς CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) ή τεχνητούς πνεύμονες για εξωσωματική μεμβρανική οξυγόνωση (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία άλλου ιατρικού εξοπλισμού, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας με αυτόν τον εξοπλισμό. 15. Παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού: κατά τη χρήση της συσκευής, οι τροφοδοσίες θα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ. Σε περίπτωση χρήσης αυτού του είδους ιατρικού εξοπλισμού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του για πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση του. Αυτές οι ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ασφαλούς απόστασης μεταξύ των εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών (όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, καρδιομετατροπείς-απινιδωτές κ.λπ.) και αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του. 16. Η πρίζα του καλωδίου φόρτισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι αποσπώμενη συσκευή, και η πρίζα τοίχου στην οποία είναι συνδεδεμένη πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και καλά γειωμένη. 17. Οι ηλεκτρικές συσκευές που συνδέονται με αυτό το προϊόν πρέπει να πληρούν τις τοπικές απαιτήσεις πιστοποίησης, και οι θύρες τύπου C επιτρέπονται μόνο για συσκευές με

πυρίμαχα περιβλήματα. 18. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων που προορίζονται για κοπή ή πρόσβαση σε μέρη ή καλώδια υπό τάση ή υλικά που μπορεί να περιέχουν μέρη ή καλώδια υπό τάση, όπως τοίχοι κτιρίων κ.λπ. 19. Χρήση σε συνεργείο επισκευών: κατά τη χρήση σε συνεργείο επισκευών, όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, εργαστήριο ή άλλο μέρος όπου πραγματοποιούνται επισκευές, μην τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος μικρότερο από 457 mm από το πάτωμα. 20. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ: αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για την ασφάλεια του χρήστη, η EcoFlow παρέχει καλώδιο τροφοδοσίας με αγωγό γείωσης και πρίζα με επαφή γείωσης. Η πρίζα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. 21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – η κακή σύνδεση του καλωδίου γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση εμφάνισης των παρακάτω καταστάσεων, αντί να τροποποιήσετε την πρίζα που παρέχεται με το προϊόν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο: αβεβαιότητα σχετικά με τη σωστή γείωση του προϊόντος; η πρίζα που περιλαμβάνεται στο προϊόν δεν ταιριάζει στην υποδοχή. Αποθήκευση 1. Κατά τη χρήση και αποθήκευση του προϊόντος, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στη спецификация του προϊόντος. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια λόγω πολύ υψηλών ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. 2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντικά σώματα. 3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία ή μην το βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Κατά τη χρήση του προϊόντος σε υγρό περιβάλλον, όπως βροχερές περιοχές ή μέρη κοντά στο νερό, θα πρέπει να το προστατεύετε χρησιμοποιώντας αδιάβροχη τσάντα. 4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρή στατική ηλεκτρικότητα ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. 5. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, φροντίστε να βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση. 6. Το προϊόν πρέπει να διατηρείται μακριά από ατμούς, καπνό, ατμούς και σκόνη. 7. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε τακτοποιημένο, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. 8. Μην μεταφέρετε το προϊόν με αεροπλάνο. 9. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς, δονήσεις ή πτώσεις. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πριν αγγίξετε το προϊόν, θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις για την προστασία από ηλεκτροπληξία, π.χ.

να φορέσετε
μονωτικά γάντια. 2. Εάν το προϊόν βραχεί, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως
τη χρήση του και να αποφύγετε περαιτέρω εκμετάλλευση ή ενεργοποίηση. Τοποθετήστε
το προϊόν σε ασφαλές, προστατευμένο από το νερό και καλά
αεριζόμενο μέρος και στη συνέχεια επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
πελατών της EcoFlow για βοήθεια. 3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, τοποθετήστε το σε ασφαλές,
αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο μέρος και κρατήστε το μακριά από
επαφή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Μετά την ξήρανση, το προϊόν δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ξανά και θα πρέπει να απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με
τους τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς. 4. Σε περίπτωση που το προϊόν πιάσει φωτιά,
προτείνουμε τη χρήση πυροσβεστικών μέσων
με την εξής σειρά: νερό ή ομίχλη νερού, άμμος, πυροσβεστική κουβέρτα,
πυροσβεστήρας σκόνης, και τέλος πυροσβεστήρας χιονιού. 5. Εάν το προϊόν ανατραπεί και
υποστεί σοβαρές ζημιές, θα πρέπει να φορέσετε
μονωτικά γάντια για να το απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια να τοποθετήσετε το προϊόν σε
ανοιχτό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά και περιοχές
παρουσίας ατόμων και να το απορρίψετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και
κανονισμούς. Ανακύκλωση και απόρριψη
1. Το προϊόν που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, που λειτουργεί ελαττωματικά ή με εξαντλημένη μπαταρία
πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί κατάλληλα. 2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών. Μην το πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, για να αποφύγετε
τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την ασφάλεια. 3. Εάν είναι δυνατόν, πριν από την απόρριψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
είναι εντελώς αποφορτισμένη (έως 0% χωρητικότητας). Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, μην τοποθετείτε τις μπαταρίες απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών και συσσωρευτών. Αντίθετα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών και συσσωρευτών για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διαδικασία. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικές
πληροφορίες

Μοντέλο EF-DL3-C

Καθαρό βάρος Περίπου 12,1 kg (27,6 lbs)

Διαστάσεις (πλάτος × Περίπου 398 × 200 × 283 mm (15,6 × 7,8 × 11,2 in.)

βάθος × ύψος)

ΕΕ

Wi-Fi (2,4 G) Συχνότητα: 2412–2472 MHz, 2422–2462 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: < 18,24 dBm

ΕΕ

Bluetooth Συχνότητα: 2402–2480 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: < 20 dBm

Υψόμετρο εργασίας < 3000 m (9842 ft)

Κατηγορία

προστασίας II

υπερτάσεως

Βαθμός 2

ρύπανσης

Έξοδος

Πρίζα Καθαρή ημιτονοειδής, συνολικά 1800 W, μέγιστο 3600 W

έξοδος AC ΗΠΑ/ΚΑ: 120 V □

(μόνο KN/KP: 220 V □

εκφόρτιση) ΕΕ/ΗΒ/ΑΥ/Ελβετία/ΝΑ: 230 V □

Ιαπωνία: 100 V~ (συνολικά 1500 W, μέγιστο 3000 W)

Θύρα εξόδου 5V□ 3A, 9V□ 2A,12V□ 1,5A, 18W Max

DC (USB-A)

Θύρα εξόδου USB-C1: 5/9/12/15V□ 3A, 20V□ 5A, 100W Max

DC (USB-C) USB-C2: 5/9V□ 3A,15V□ 2A, 30W Max

Είσοδος

Πρίζα ΗΠΑ/Ιαπωνία: 100-120V~50/60Hz 1400W Max

είσοδος AC KN/HB/EE/AY/Ελβετία/NA/KP: 220-240V~50/60Hz 1400W Max

Θύρα εισόδου Ηλιακή είσοδος: 11-60V□ 15A, 500W Max

DC (XT60) Αυτοκινητιστική είσοδος: 12V□ 8A 96W Max

Πληροφορίες για

τη μπαταρία

Χωρητικότητα 1024 Wh (51,2V□ 20Ah)

ονόμαστος

Τύπος κυττάρων LFP ($LiFePO_4$)
προστασία υπερτάσεως, προστασία
Τύπος υπερφόρτωσης, προστασία από υπερβολική
προστασίας θερμοκρασία, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία
από χαμηλή θερμοκρασία, προστασία από χαμηλή
τάση, προστασία από υπερφόρτιση
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
Βέλτιστη
θερμοκρασία 20°C-30°C (68°F-86°F)
λειτουργίας
Θερμοκρασία 0°C-45°C (32°F-113°F)
φόρτισης
Θερμοκρασία –10°C έως 45°C (14°F-113°F)
εκφόρτισης
Θερμοκρασία –10°C έως 45°C (βέλτιστη: 20°C έως 30°C)
αποθήκευσης 14°F έως 113°F (βέλτιστη: 68°F έως 86°F)
Συμπλήρωμα
Περιεχόμενο συσκευασίας
1. Φορητός σταθμός ενέργειας EcoFlow DELTA 3 Classic ×1
2. Καλώδιο φόρτισης AC ×1
3. Οδηγίες και κάρτα εγγύησης
Σε περίπτωση ζημίας ή έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, θα πρέπει
να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για
βοήθεια. Τύποι πριζών AC ανά έκδοση
Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του
πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από
τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του
διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή
μέσω εξειδικευμένων σημείων εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε
περίπτωση
έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην
οδηγία χρήσης, θα πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείται η

διαφορά της φυσικής
κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας.

Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή: • Μην χρησιμοποιείτε τη σταθμή τροφοδοσίας εάν η θήκη της, οι υποδοχές ή τα καλώδια είναι κατεστραμμένα. • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής – μην συνδέετε συσκευές με συνολική κατανάλωση ρεύματος που υπερβαίνει τις μέγιστες δυνατότητες της σταθμής τροφοδοσίας. • Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συμβατά με τις συστάσεις του. Κίνδυνος για τα παιδιά: • Οι σταθμές τροφοδοσίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. • Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά, για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής ή τη ζημιά στα καλώδια. • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με καλώδια, υποδοχές ή την εφαρμογή ελέγχου. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς: • Κατά τη λειτουργία της σταθμής τροφοδοσίας, εξασφαλίστε κατάλληλο αερισμό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής. • Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή ούτε τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά. • Μην αφήνετε τη σταθμή σε μέρη εκτεθειμένα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: • Ποτέ μην χειρίζεστε καλώδια, υποδοχές ή υποδοχές της συσκευής με βρεγμένα χέρια. • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι συμβατές με τις προδιαγραφές της σταθμής τροφοδοσίας. Ασύρματη σύνδεση Προστασία δεδομένων: • Εάν η σταθμή τροφοδοσίας συνδέεται με την κινητή εφαρμογή, χρησιμοποιείτε πάντα το λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή και έχει ληφθεί από αξιόπιστες πηγές. • Ρυθμίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό χρήστη και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων. • Ενημερώνετε τακτικά την εφαρμογή και το λογισμικό της συσκευής για να διασφαλίσετε την προστασία από πιθανές απειλές ασφαλείας. Διαχείριση πρόσβασης: • Περιορίστε την πρόσβαση στη σταθμή τροφοδοσίας μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. • Στην εφαρμογή ελέγχου, ελέγξτε τη λίστα των ζευγμένων συσκευών και

αφαιρέστε αυτές που δεν θα πρέπει να έχουν πλέον πρόσβαση. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Φόρτιση και λειτουργία: • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υποδοχές είναι σωστά συνδεδεμένες για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. • Φορτίστε τη σταθμή τροφοδοσίας μόνο σε θερμοκρασίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους: • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι προστατευμένη από υγρασία, σκόνη και βροχή. • Σε περίπτωση χρήσης σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τις προδιαγραφές της σταθμής. Αποθήκευση και μεταφορά: Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο • ηλιακό φως, υγρασία και εύφλεκτα υλικά. Μεταφέρετε τη σταθμή τροφοδοσίας σε κατακόρυφη θέση και σε κατάλληλη θήκη • προστασίας, για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Σέρβις και συντήρηση: Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της σταθμής τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, • όπως ρωγμές, παραμορφώσεις ή σημάδια υπερθέρμανσης. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη σταθμή μόνοι σας. • Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του • κατασκευαστή – μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Ασφαλής απόρριψη: Οι σταθμές τροφοδοσίας περιέχουν μπαταρίες που πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με • τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απόβλητα – επικοινωνήστε με το τοπικό • σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: https://innpro.pl/) ή με άλλο ειδικό. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Σταθμή τροφοδοσίας EcoFlow Delta 3 Classic 1kWh είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://files.innpro.pl/ecoflow Διεύθυνση κατασκευαστή: RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, Κίνα Προστασία Περιβάλλοντος Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών που έχει χρησιμοποιηθεί και έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα κοινά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απορρίψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί

τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Εισαγωγέας:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl
Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Τσεχία
support.eu@ecoflow.com
Πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες:
Τύπος: LFP
Καθαρό βάρος: 6.35 kg
Χωρητικότητα: 20000mAh
Ικανότητα: 1.024kWh
Υπερβαίνει την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι
Αριθμός σειράς μπαταρίας: 40135 V3-DFD; 40135 V4c-PH