Ενδοεπικοινωνία μοτοσικλέτας EJEAS X10 Plus για έως και 100 συμμετέχοντες

EJEAS · EAN 5905156101920

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περισσότερες Γλώσσες
Πιστοποιημένη Έκδοση
Μοντέλο Μοντέλο Εγχειρίδιο Χρήστη
Ομάδες Δικτύου
X10Plus 100-Riders Σύστημα Επικοινωνίας
Εισαγωγή Προϊόντος
Ρόλος Τροχού
Φωτεινός δείκτης LED
Μπλε
Κόκκινο
Πράσινο
Επικοινωνία Ενεργοποίηση/
Κουμπί Κουμπί Τηλεφώνου
100 άτομα online AI-powered Υπερβολική διείσδυση; MESH Συνδέει
ταυτόχρονα έξυπνη Η επικοινωνία δικτύου Mesh μπορεί Οποιαδήποτε Μάρκα
υπερβολική θόρυβος να διεισδύσει έως 800μ
μείωση όταν εμποδίζεται. MESH
Σύγκλιση MESH+5G: Ραδιο MESH AI έξυπνη φωνή Αυτόματη
5G επικοινωνία με τεχνολογία επανασύνδεση
εμβέλεια 5000χλμ+ σε 5 χιλιοστά
Εγκατάσταση Προϊόντος
Λειτουργία Προϊόντος
Περιγραφή Κουμπιών
3σ 5σ
Κλικ Διπλό Τρία Μακρύ πάτημα Μακρύ πάτημα Μακρύ πάτημα
Κλικ Κλικ για 1 δευτερόλεπτο για 3 δευτερόλεπτα για 5 δευτερόλεπτα
Βασική Λειτουργία

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Παρακαλώ φορτίστε το καλά πριν από τη χρήση.
Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση
Μακρύ πάτημα (περίπου 1 δευτερόλεπτο) του <Κουμπί Τηλεφώνου/ Πιέστε και κρατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Κουμπί Ικανότητας> +
Κουμπί Ικανότητας> μέχρι να αναβοσβήσει το μπλε φως <Κουμπί Επικοινωνίας> μέχρι να ακούσετε τον
και να υπάρχει ήχος προτροπής ενεργοποίησης. τόνο ‘Απενεργοποίηση’. Μετά την ενεργοποίηση, είναι σε κατάσταση αναμονής και
το μπλε φως αναβοσβήνει αργά. Μπλε φως αναβοσβήνει αργά Φωτεινός δείκτης σβηστός “Μπιπ” “Μπιπ”
Επαναφορά: η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη φόρτιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά τη φόρτιση μετά την ενεργοποίηση. Δείκτης χαμηλής μπαταρίας Ένδειξη φόρτισης
Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το κόκκινο φως
αναβοσβήνει γρήγορα και οι φωνητικές προτροπές Το κόκκινο φως είναι πάντα αναμμένο κατά τη φόρτιση. ‘χαμηλή μπαταρία’. Όταν η μπαταρία είναι πολύ Το κόκκινο φως σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως. χαμηλή, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας: Μετά τη σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου μέσω Bluetooth, μπορείτε να δείτε
το εικονίδιο επιπέδου μπαταρίας στο κινητό σας τηλέφωνο. Λειτουργία Επικοινωνίας Mesh
Η επικοινωνία Mesh είναι μια τεχνολογία πολλαπλών βημάτων δικτύου
επικοινωνίας, ο αριθμός της επικοινωνίας και δεν υπόκειται σε
περιορισμούς θέσης, η αποτελεσματική εμβέλεια επικοινωνίας του
προσωπικού μπορεί να μετακινηθεί αυθαίρετα, ανώτερη από την
παραδοσιακή αλυσίδα bluetooth επικοινωνίας, αλλά έχει επίσης μια
Λειτουργία Αντήχησης μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης και καλύτερη ικανότητα
(Όταν είναι ενεργοποιημένο το Mesh, το Bluetooth ικανότητας. Η μουσική μπορεί να αναπαράγεται ταυτόχρονα.)
Χαρακτηριστικά: Επικοινωνία για έως 100 άτομα σε 5 κανάλια. Μικρόφωνο Mesh Σίγαση
Κατά τη χρήση της Επικοινωνίας Mesh, μπορείτε να κάνετε κλικ
στο <Κουμπί Επικοινωνίας> για να σιγήσετε το μικρόφωνο, έτσι ώστε
η δική σας φωνή να μην αποστέλλεται στους άλλους. “Σίγαση Μικροφώνου”
Κάντε κλικ στο <Κουμπί Επικοινωνίας> ξανά για να αποσιωπήσετε. “Αποσιώπηση του μικροφώνου”
Σημείωση: Ισχύει μόνο για την επικοινωνία Mesh. Εναλλαγή καναλιών επικοινωνίας

Υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια, κάντε κλικ στο <Κουμπί Επικοινωνίας> +
<Ρόλος Τροχού> για να αλλάξετε κανάλια προς τα εμπρός, σημειώστε ότι χρειάζεστε
όλη την ομάδα να διατηρεί το ίδιο κανάλι για να
μιλήσετε ο ένας στον άλλο. Όταν το σήμα είναι ασταθές, μπορείτε να αλλάξετε κανάλια για να έχετε καλύτερη κλήση. “Κανάλι ν”
4
Διαδικασία ζευγαρώματος επικοινωνίας με
ρόλους μελών ομάδας:
Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές εισέρχονται πρώτα στην κατάσταση ζευγαρώματος
5σ επικοινωνίας, πατήστε παρατεταμένα το <Κλειδί Επικοινωνίας>
(περίπου 5σ) μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ και τα
κόκκινα και πράσινα φώτα να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Κόκκινο φως και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ
“Ζευγάρωμα Συστήματος Mesh”
Πάρτε μία από αυτές ως τον διακομιστή ζευγαρώματος, κάντε κλικ στο
<Κουμπί Επικοινωνίας>, θα ακούσετε ένα μπιπ και τα
κόκκινα και πράσινα φώτα θα αναβοσβήσουν διπλά εναλλάξ. Κόκκινο φως και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ
Διακομιστής Ζευγαρώματος “Μπι”
Περιμένετε λίγο, ακούστε όλες τις προτροπές επικοινωνίας
‘επιτυχία ζευγαρώματος’, δηλαδή, έχει
ζευγαρωθεί επιτυχώς. “Επιτυχία Ζευγαρώματος”
Περιμένετε λίγα λεπτά και ακούστε όλες τις ραδιοφωνικές συσκευές να υποδεικνύουν ‘κανάλι ν’, τότε μπορείτε
να μιλήσετε ο ένας στον άλλο και να ακούσετε τις φωνές ο ένας του άλλου. Επανασύνδεση Επικοινωνίας Απενεργοποίηση Επικοινωνίας Mesh
1σ
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία,
πατήστε το <Ρόλο Τροχού>, θα Για να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία Mesh, πατήστε και κρατήστε
προειδοποιήσει ‘είσοδος στο σύστημα mesh’, περιμένετε λίγο, το <Κουμπί Επικοινωνίας>
(περίπου 1σ) και η φωνή
θα προειδοποιήσει ‘κανάλι ν’, τότε μπορείτε
να μιλήσετε ο ένας στον άλλο. Αν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία χωρίς να απενεργοποιήσετε την

επικοινωνία, η επικοινωνία θα επαναληφθεί
αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία
την επόμενη φορά.

5

Λειτουργία Bluetooth intercom για δύο άτομα

5s Αφού ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε το
<Track Roller> (περίπου 5s) μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα και μπλε
φώτα, και να ακούγεται μια φωνή που προτρέπει «Σύνδεση Bluetooth intercom, περιμένετε
για σύνδεση με άλλο intercom». Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ
«Σύνδεση Bluetooth intercom»

Το άλλο intercom εισέρχεται στην κατάσταση σύνδεσης χρησιμοποιώντας
5s την ίδια διαδικασία, και όταν τα δύο intercom
ανακαλύψουν το ένα το άλλο, το ένα από αυτά θα ξεκινήσει τη
σύνδεση. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η σύνδεση ήταν επιτυχής. «Επιτυχία Σύνδεσης»

Σύνδεση Intercom Αποσύνδεση Intercom

1s

Το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα

«Το Bluetooth intercom συνδέθηκε» «Το Bluetooth intercom αποσυνδέθηκε»

6

Σύνδεση ακουστικών ή άλλου Bluetooth intercom άλλης μάρκας

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν εγγυάται ότι θα είναι συμβατή με όλα τα Bluetooth ακουστικά ή Bluetooth
intercom στην αγορά. Πατήστε και κρατήστε το <Track Roller> (περίπου 5s) μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα
5s και μπλε φώτα και η φωνή να προτρέπει «Σύνδεση Bluetooth intercom». Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ
«Σύνδεση Bluetooth Intercom»

Κάντε κλικ στο <Power On/Telephone Button> + <Track Roller>
ξανά, η φωνή προτρέπει «Αναζήτηση Bluetooth intercom»
και τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ
«Αναζήτηση Bluetooth intercom»

Αυτή τη στιγμή, το intercom αναζητά άλλα intercom
που είναι σε κατάσταση σύνδεσης, και μετά την αναζήτηση και

την εύρεση άλλων intercom, ξεκινά τη σύνδεση
Άλλα intercoms
Επιτυχία Σύνδεσης. «Επιτυχία Σύνδεσης»
Αναβάθμιση Λογισμικού
EJEAS
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EJEAS για κινητά ή το μαγνητικό ντοκ για να ενημερώσετε το λογισμικό του προϊόντος,
κατεβάστε και ανοίξτε το λογισμικό αναβάθμισης ‘EJEAS Upgrade.exe’, κάντε κλικ στο κουμπί ‘Αναβάθμιση’ για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση, περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Σημείωση: Η φόρτιση και η αναβάθμιση πρέπει να γίνονται με το καλώδιο δεδομένων που
παρέχεται με το προϊόν. 7
Σύνδεση Κινητού Τηλεφώνου
Αυτό το intercom υποστηρίζει τη σύνδεση με κινητά τηλέφωνα, την αναπαραγωγή τραγουδιών και την πραγματοποίηση κλήσεων, και
την ενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού. Υποστηρίζει έως 2 κινητά τηλέφωνα να συνδέονται ταυτόχρονα. Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε (περίπου 5s 5s) το <Phone/On button> μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα και μπλε φώτα
και η φωνή να προτρέπει «Σύνδεση του
τηλεφώνου». Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ. «Σύνδεση Κινητού Τηλεφώνου»
Αναζητήστε τη συσκευή με το όνομα ‘X10Plus’ στο Bluetooth του κινητού σας
και κάντε κλικ σε αυτήν για να συνδεθείτε. X10Plus
Η σύνδεση Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά διπλά
ήταν επιτυχής «Επιτυχία Σύνδεσης»
Το τρέχον επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται στο
εικονίδιο Bluetooth του κινητού τηλεφώνου
(Απαιτεί σύνδεση HFP κινητού τηλεφώνου)
Επανασύνδεση Bluetooth με κινητό τηλέφωνο
Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, αυτό
συνδέεται αυτόματα πίσω στο
τελευταίο Bluetooth του τελευταίου κινητού
τηλεφώνου με το οποίο ήταν συνδεδεμένο. Όταν
δεν υπάρχει σύνδεση, κάντε κλικ

στο <Phone/On Button> για να συνδεθείτε ξανά με
το τελευταίο κινητό τηλέφωνο με το οποίο ήταν
συνδεδεμένο το Bluetooth την τελευταία φορά. Έλεγχος Κινητού
Απάντηση Κλήσης
Όταν έρχεται μια εισερχόμενη κλήση,
πατήστε το <Phone/On Button>. 8
Μην απαντήσετε Κλείσιμο Επαναλαμβανόμενη Κλήση
της κλήσης
1s
Όταν έρχεται μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε το <Phone/On Button> για περίπου 1s <Phone/On Button>
Προτεραιότητα τηλεφώνου Η εισερχόμενη κλήση διακόπτει τη μουσική Bluetooth, το ραδιόφωνο FM, το intercom,
επαναλαμβάνεται μετά το κλείσιμο
Μουσική FM Intercom Μουσική FM Intercom
Εισερχόμενη Κλήση Διακοπή Κλείσιμο Επαναφορά
Φωνητικός Βοηθός Όταν είναι σε αναμονή/παίζει μουσική, πατήστε παρατεταμένα το <Phone/On Button>, το οποίο απαιτεί υποστήριξη από το τηλέφωνό σας. 1s «Ενεργοποίηση μουσικής»
Φωνητικός «Προηγούμενο τραγούδι στη μουσική»
Βοηθός «Επόμενο μουσικό»
«Καλέστε EJEAS»
Πατήστε και κρατήστε το <Phone/On button> «Άνοιγμα πλοήγησης»
για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
φωνητικού βοηθού. Έλεγχος Μουσικής
Παύση Προηγούμενο Τραγούδι Επόμενο Τραγούδι
2s 2s
Κάντε κλικ στο <Track Roller>, Κάντε κλικ στο <Track Roller>,
στη συνέχεια γυρίστε το <Track Roller> προς τα πίσω στη συνέχεια γυρίστε το <Track Roller> προς τα εμπρός
Αναπαραγωγή Μουσικής Ένταση- Ένταση+
9
Ραδιόφωνο (FM)
FM ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών και αναπαραγωγή τους αυτόματα όταν

αναζητούνται. Το FM μπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ώστε να μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο ενώ συνομιλείτε.

Διπλό κλικ στο <Track Roller> και ο ήχος προτροπής θα είναι 'FM radio'. “FM Radio”
Διπλό κλικ στο <Track Roller>, προτροπή 'FM radio off'. “FM Radio Off”
Αλλαγή Καναλιών
Κάντε κλικ στο <Track Roller>, στη συνέχεια εναλλάξτε Πρώτο κλικ στο <Track Roller>, <Track Roller> προς τα πίσω στη συνέχεια μετακινήστε το <Track Roller> προς τα εμπρός
Συχνότητα - Συχνότητα +
Έλεγχος Έντασης Συνολικά 7 επίπεδα έντασης FM
Όταν χρησιμοποιείτε μόνο το FM
Ένταση- Ένταση+
10
Κοινοποίηση Μουσικής
Μοιραστείτε τη μουσική που παίζεται στο Bluetooth του κινητού σας σε άλλη συσκευή, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι διαθέσιμη η διασύνδεση Bluetooth. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο κινητά τηλέφωνα έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα. Πάρτε μία διασύνδεση ως κύρια και συνδέστε την στο κινητό τηλέφωνο και την άλλη ως δευτερεύουσα. Τριπλό κλικ στο <Track Roller> και στις δύο συσκευές, κύρια και δευτερεύουσα, για να εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης σύνδεσης Κοινοποίησης Μουσικής. “Music Sharing”
Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, παίξτε τη μουσική του κινητού τηλεφώνου από την κύρια συσκευή, και η μουσική θα βγει από τα ηχεία της δευτερεύουσας. “Music Sharing Connection Successful”
Τριπλό κλικ στο <Track Roller> ξανά για να εξέλθετε από την κοινοποίηση μουσικής. “Music Sharing Connection Disconnected”
11
Χειριστήριο EUC (Προαιρετικό)
Περιγραφή Κουμπιών
Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργία
Σύντομο Πάτημα Ένταση Διασύνδεσης +/
Ένταση Μουσικής +/
Ένταση FM +
Επόμενο τραγούδι όταν παίζει μουσική Κουμπί FM

Ένταση + Μακρύ πάτημα / Όταν είναι ενεργό το FM, ρυθμίστε την ένταση
Κουμπί C
Διπλό κλικ Κανένα Κουμπί B
Ένταση Διασύνδεσης -/ Κουμπί A
Σύντομο Πάτημα Ένταση μουσικής -/
Ένταση FM -
Προηγούμενο τραγούδι όταν Ένταση +
Ένταση - Μακρύ πάτημα παίζει μουσική /
Όταν είναι ενεργό το FM,
μειώστε την ένταση Κουμπί Τηλεφώνου
Διπλό κλικ Κανένα
Απάντηση στο τηλέφωνο Ένταση -
κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης
Κλείσιμο κατά τη διάρκεια κλήσης
Σύντομο Πάτημα Αναπαραγωγή/παύση μουσικής
Όταν δεν είναι συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο
Συνδέστε το τελευταίο
Κουμπί Τηλεφώνου συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο
Απόρριψη κλήσεων όταν
Μακρύ πάτημα έρχονται
Φωνητικός βοηθός
Διπλό κλικ Επανακλήση τελευταίου αριθμού Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργία
1. Άνοιγμα Mesh διασύνδεσης
Σύντομο Πάτημα 2. Όταν είναι συνδεδεμένο το Mesh, σίγαση/αποσιώπηση Σύντομο Πάτημα
έναρξη διασύνδεσης Bluetooth
Μακρύ πάτημα Κανένα Κουμπί C Μακρύ Πάτημα Αποσύνδεση της διασύνδεσης
Κουμπί A
Διπλό Κλικ Κοινοποίηση μουσικής ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Διπλό κλικ Κανένα
Κουμπί FM Σύντομο Πάτημα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση FM
Σύντομο Πάτημα Απενεργοποίηση Mesh Διασύνδεσης
Κουμπί B Μακρύ πάτημα Κανένα Ένταση - Σούπερ
+ Μακρύ Καθαρισμός
Κουμπί FM Πάτημα αρχείων ζευγαρώματος
Διπλό κλικ Κανένα

12

Ζευγάρωμα Χειριστηρίου

Μακρύ πάτημα του προϊόντος <Κουμπί Τηλεφώνου> + <Track Roller> για περίπου 3 δευτερόλεπτα, εισέλθετε στη λειτουργία ζευγαρώματος joystick, φωνητικές προτροπές “Remote Control Joystick Pairing”, κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ, αν δεν υπάρξει επιτυχία στο ζευγάρωμα εντός 2 λεπτών, εξοδος από το ζευγάρωμα. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ “Remote Control Handle Pairing”

Μακρύ πάτημα του <κουμπιού FM> + <Ένταση -> για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε

το αρχείο μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα. Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα

Οποιοδήποτε EUC πατάει οποιοδήποτε κουμπί. Επιτυχία Ζευγαρώματος “Pairing Success” (Καμία επιτυχία ζευγαρώματος εντός 2 λεπτών, έξοδος από το ζευγάρωμα)

Λειτουργία Χειριστηρίου

Η επανασύνδεση/αποσύνδεση Mesh διασύνδεσης και οι έλεγχοι του ακουστικού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στη συσκευή. Διασύνδεση Bluetooth Αποσύνδεση FM

Ενεργό/Ανενεργό

1 δευτερόλεπτο

FM F

C C M

C FM

B B B

A A A

+ + +

13

Κινητή Εφαρμογή

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την Εφαρμογή EJEAS για πρώτη φορά. EJEAS

Μακρύ πάτημα (περίπου 5 δευτερόλεπτα) του <Κουμπιού Τηλεφώνου/Ενεργοποίησης> μέχρι τα κόκκινα και μπλε φώτα να αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ για να εισέλθετε στο ζευγάρωμα τηλεφώνου. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Ανοίξτε την Εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία, η διεπαφή δείχνει το όνομα της συσκευής διασύνδεσης που αναζητήθηκε, επιλέξτε το όνομα της συσκευής διασύνδεσης που θέλετε να συνδέσετε, κάντε κλικ για να συνδεθείτε. (Το σύστημα IOS χρειάζεται να εισέλθει ξανά στο ζευγάρωμα τηλεφώνου, στις ρυθμίσεις του συστήματος -> Bluetooth, συνδέστε το Bluetooth ήχου)

Την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, ανοίξτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ για να επιλέξετε Σύνδεση Διασύνδεσης από τις ζευγαρωμένες συσκευές. Η Εφαρμογή παρέχει διασύνδεση ομάδας, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, απενεργοποίηση, έλεγχο αυθεντικότητας και άλλες λειτουργίες.

Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενεργοποίησης> + <Ρόδα Παρακολούθησης> για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η φωνητική προτροπή “Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων”, διαγράφει την καταχώρηση ζεύξης και στη συνέχεια επανεκκινεί αυτόματα τη συσκευή. “Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων”

14

Λειτουργία έξυπνης φωνής

Το X10Plus υποστηρίζει τη λειτουργία έξυπνης φωνής, η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε το διασύνδεση μέσω των ενσωματωμένων φωνητικών φράσεων της συσκευής. Αυτό απλοποιεί σημαντικά την εμπειρία και ενισχύει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Μέθοδος λειτουργίας:

Βήμα 1: Το διασύνδεση είναι ενεργοποιημένο. Η λειτουργία Έξυπνης Φωνής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το διασύνδεση είναι ενεργό. Βήμα 2: Πείτε τη φράση ενεργοποίησης στο μικρόφωνο (βλ. πίνακα παρακάτω για τη φράση ενεργοποίησης). Αν η ενεργοποίηση είναι επιτυχής, θα ακούσετε έναν ήχο “drop”. Βήμα 3: Αφού ενεργοποιηθεί η έξυπνη φωνή, μπορείτε να ελέγξετε το ασύρματο τηλέφωνο σύμφωνα με τη φράση έξυπνης φωνής.

Αριθμός	Αγγλική Έκδοση	Περιγραφή Λειτουργίας
1	Hey EJEAS	Ενεργοποίηση εισόδου
2		Απάντηση Κλήσης
3		Απόρριψη Κλήσης
4		Ταχύς Διάλογος
5		Επανακλήση Κλήσης
6		Αναπαραγωγή Μουσικής
7		Παύση Μουσικής
8		Προηγούμενο Τραγούδι
9		Επόμενο Τραγούδι
10		Αυξήστε την Ένταση

11 Μειώστε την Ένταση

12 Αυξήστε την Ένταση Διασύνδεσης

13 Μειώστε την Ένταση Διασύνδεσης

14 Επαναφορά Διασύνδεσης

15 Παύση Διασύνδεσης

16 Σίγαση Μικροφώνου

17 Αποσιώπηση Μικροφώνου

18 Ενεργοποίηση Βοηθού Φωνής

19 Απενεργοποίηση Βοηθού Φωνής

20 Κατάσταση Μπαταρίας

21 Ενεργοποίηση FM

22 Απενεργοποίηση FM

23 Προηγούμενος Σταθμός FM

24 Επόμενος Σταθμός FM

25 Ζεύξη Mesh

26 Ολοκληρώθηκε η Ζεύξη Mesh

27 Ενεργοποίηση Κοινοποίησης Μουσικής

28 Απενεργοποίηση Κοινοποίησης Μουσικής

29 Προηγούμενο Κανάλι

30 Επόμενο Κανάλι

15