

EJEAS E1PRO Bluetooth Helmet Mounted Headphone

EJEAS · EAN 5907085520919

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περισσότερα

Γλώσσες

E1 PRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Bluetooth Κράνος Μοτοσικλέτας

Κουμπί Τροφοδοσίας

Ένταση +

Κουμπί Τηλεφώνου

Κόκκινο Μπλε

LED Φώτα Ένταση -

Αδιάβροχο IP65 Bluetooth Μουσική Αυτόματη Απάντηση Κλήσης

Φωνητικός Βοηθός EUC Απομακρυσμένος Υποστήριξη Εφαρμογής Κινητού

Εγκατάσταση Προϊόντος

Διάγραμμα Λειτουργίας

1 δευτ. 2 δευτ. 5 δευτ.

Κλικ Διπλό κλικ Μακροχρόνια πίεση Μακροχρόνια πίεση Μακροχρόνια πίεση

για 2 δευτερόλεπτα για 5 δευτερόλεπτα

Τροφοδοσία

ΕΝΑ/ΑΠΟ Παρακαλώ φορτίστε το πριν από τη χρήση

ΕΝΑ ΑΠΟ

Πατήστε και κρατήστε (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) <Κουμπί Τροφοδοσίας> μέχρι να ανάψει το μπλε φωτάκι ένδειξης Κάντε κλικ στο <Κουμπί Τροφοδοσίας>

και στο <Κουμπί Τηλεφώνου>. και συνοδεύεται από ήχο προτροπής ενεργοποίησης. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ Φωτάκι ένδειξης σβηστό

“Δι,Δι,Δι”

Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας Ένδειξη Φόρτισης

Το κόκκινο φως αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές όταν η Το κόκκινο φως είναι πάντα αναμμένο μπαταρία είναι χαμηλή. Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. όταν η

μπαταρία είναι υπερβολικά χαμηλή. Σύνδεση Κινητού Τηλεφώνου

Αυτό το διασύνδεση υποστηρίζει σύνδεση με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή τραγουδιών, πραγματοποίηση κλήσεων και ενεργοποίηση

φωνητικού βοηθού. Μπορούν να συνδεθούν έως 2 κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα. Μετά την ενεργοποίηση, εισέρχεται αυτόματα

στην κατάσταση αναζήτησης. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ

Αναζητά τη συσκευή "E1 Pro" στο τηλέφωνό σας,

κάντε κλικ σε αυτήν και συνδεθείτε. E1 Pro

Σύνδεση Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά διπλά

Επιτυχής "Νταν,Νταν,Νταν"

Το τρέχον επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται στο

εικονίδιο Bluetooth του τηλεφώνου

(Απαιτείται σύνδεση HFP κινητού τηλεφώνου)

Επανασύνδεση Bluetooth με Κινητά Τηλέφωνα

Μετά την ενεργοποίηση, συνδέεται αυτόματα

πίσω στο τελευταίο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο. Όταν δεν υπάρχει

σύνδεση, κάντε κλικ στο <Κουμπί Τηλεφώνου> για

να συνδεθείτε πίσω στο τελευταίο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο. Έλεγχος μέσω Κινητού

Απάντηση Κλήσης

Όταν έρχεται μια κλήση, περιμένετε για

8 δευτερόλεπτα για να απαντήσει αυτόματα

4

Απόρριψη Κλήσης Τερματισμός Επανακλήση Κλήσης Ακύρωση Επανακλήσης

2 δευτ.

Όταν έρχεται μια κλήση, Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, Όταν είναι σε αναμονή/παίζει Κατά τη διάρκεια της επανακλήσης,

κρατήστε πατημένο το κάντε κλικ στο <Κουμπί Τηλεφώνου> μουσική, κάντε διπλό κλικ

κάντε κλικ στο <Κουμπί Τηλεφώνου>

<Κουμπί Τηλεφώνου> για περίπου 2 δευτερόλεπτα στο <Κουμπί Τηλεφώνου>

Προτεραιότητα Κλήσης Όταν έρχεται μια κλήση, η μουσική Bluetooth θα διακοπεί,

και θα επανέλθει μετά την αποσύνδεση. Μουσική Μουσική

Εισερχόμενες Κλήσεις Διακοπές Τερματισμός Επανάναρξη

Φωνητικός Βοηθός

2 δευτ. "Άνοιγμα Μουσικής"

Φωνητικός "Προηγούμενο Τραγούδι"

Βοηθός “Επόμενο Τραγούδι”

κρατήστε πατημένο το <Κουμπί Τηλεφώνου> για περίπου 2 δευτερόλεπτα όταν “Καλέστε τη Σάρα”

είστε σε αναμονή ή παίζετε μουσική. (Ανάλογα με την υποστήριξη του τηλεφώνου)

Έλεγχος Μουσικής

Αναπαραγωγή/Παύση Προηγούμενο Τραγούδι Επόμενο Τραγούδι

2 δευτ. 2 δευτ.

Ένταση - Ένταση +

5

EUC Απομακρυσμένος Ελεγκτής (Προαιρετικός)

Εισαγωγή Κουμπιών

Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργίες

Σύντομο πάτημα Ένταση -

Κουμπί FM

Ένταση - Μακροχρόνια πίεση Προηγούμενο τραγούδι όταν Κουμπί C παίζει μουσική

Διπλό κλικ Κανένα Κουμπί B

Απάντηση σε κλήση Κουμπί A

όταν έρχεται

Κατά τη διάρκεια κλήσης, τερματισμός/

Σύντομο πάτημα Αναπαραγωγή/παύση μουσικής/

Σύνδεση τελευταίου Ένταση +

συνδεδεμένου τηλεφώνου

όταν δεν υπάρχει τηλέφωνο

Κουμπί Τηλεφώνου συνδεδεμένο Κουμπί Τηλεφώνου

Μακροχρόνια πίεση Απόρριψη κλήσης Ένταση -

Επανακλήση τελευταίου αριθμού

Διπλό κλικ Φωνητικός βοηθός

Σύντομο πάτημα Ένταση +

Μακροχρόνια πίεση Επόμενο τραγούδι όταν

Ένταση + παίζει μουσική

Διπλό κλικ Κανένα Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργία

Σύντομο πάτημα Κανένα

Σύντομο πάτημα Κανένα

Κουμπί A Μακροχρόνια πίεση Κανένα

Διπλό κλικ Κανένα Κουμπί C Μακροχρόνια πίεση Κανένα

Σύντομο πάτημα Κανένα Διπλό κλικ Κανένα

Κουμπί B Μακροχρόνια πίεση Κανένα

Ένταση - Υπερβολικό Διαγραφή αρχείων ζεύξης EUC

+ Μακροχρόνια πίεση

Διπλό κλικ Κανένα Κουμπί FM

6

Ζεύγος EUC

C FM 1 Πατήστε μακροχρόνια και τα δύο <Κουμπί FM> και <Ένταση -> του EUC για 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε το αρχείο ζεύξης του EUC.

B Το κόκκινο και το μπλε φως είναι αναμμένα

A

+ ταυτόχρονα

2 Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο <Phone Button> και <Volume-> για

5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζευγαρώματος, το κόκκινο και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ και γρήγορα. Το κόκκινο και το μπλε φως είναι αναμμένα ταυτόχρονα

3 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του EUC

C FM

B

A

+

Επιτυχής Ζευγοποίηση "Pairing Successful"

□ Εάν το EUC δεν μπορέσει να ζευγαρωθεί επιτυχώς σε 2 λεπτά, θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη λειτουργία ζευγαρώματος. □

Αναβαθμίσεις Λογισμικού

Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB, στη συνέχεια κατεβάστε και ανοίξτε το "EJEAS Upgrade . exe" για να αναβαθμίσετε το λογισμικό. Πατήστε το κουμπί "Upgrade" για να ξεκινήσετε και περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. 7

Εφαρμογή για Κινητά

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SafeRiding για πρώτη φορά. Πατήστε και κρατήστε

(περίπου 5 δευτερόλεπτα) <Phone Button> μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα και μπλε φώτα. Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ

Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο Bluetooth στην πάνω δεξιά γωνία, η διεπαφή δείχνει το όνομα της συσκευής intercom που αναζητήθηκε, επιλέξτε τη συσκευή intercom που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε για να συνδεθείτε. (Το σύστημα IOS χρειάζεται να εισέλθει ξανά στη ζευγοποίηση του τηλεφώνου, στις ρυθμίσεις του συστήματος->Bluetooth, συνδέστε το Bluetooth ήχου)

Ανοίξτε την εφαρμογή την επόμενη φορά που θα τη χρησιμοποιήσετε. Πατήστε το εικονίδιο Bluetooth στην πάνω δεξιά γωνία και πατήστε για να επιλέξετε Intercom για σύνδεση από τις ζευγαρωμένες συσκευές

Η εφαρμογή παρέχει έλεγχο μουσικής, απενεργοποίηση, έλεγχο γνησιότητας και άλλες λειτουργίες

Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

2s Πατήστε και κρατήστε και τα δύο <Volume +> και <Volume ->

για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο για να διαγράψει το αρχείο ζευγαρώματος, και στη συνέχεια το intercom θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ξανά. Το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο "Di,Di,Di"

8

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος E1PRO

Κωδικός EAN 5907085520919

Κατηγορία Μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Τύπος Μπαταρίας Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (Li - Ion)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου -

(>0.002% Cd, >0.004% Pb)

Καθαρό βάρος μπαταρίας (kg) 0.0047

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 500

Ικανότητα (W) 2.5-5