




Λειτουργίες προϊόντος

Κουμπί απάντησης/τερματισμού κλήσης
Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου
Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
Δείκτης LED
Κουμπί σιωπής μικροφώνου
Πηγή τροφοδοσίας USB τύπου C

Οδηγίες χρήσης

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB

- Το EMEET OfficeCore M1A ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη σύνδεση με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
- Το EMEET OfficeCore M1A απενεργοποιείται αυτόματα όταν απουσιάζει το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.

Η συσκευή EMEET OfficeCore M1A ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξύπνισης μείωσης θορύβου κατά την εκκίνηση.

Περιγραφή δείκτη LED

Κατάσταση	Ένδειξη	LED
Ενεργοποίηση ρεύματος	Τρεις ενδείξεις ανάβουν διαδοχικά.	Μπλε
Λειτουργία	Τρεις ενδείξεις φωτίζονται ταυτόχρονα.	Μπλε
Σίγαση μικροφώνου	Τρεις ενδείξεις φωτίζονται ταυτόχρονα.	Κόκκινο

LED δείκτες έντασης ήχου

0%	10%
○ ○ ○	● ○ ○
● ○ ○	● ● ○
● ● ○	● ● ●
● ● ●	● ● ●

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Ισχύς εξόδου ηχείου	3W	Αναλογία σήματος προς θόρυβο	75dB
Αριθμός μικροφώνων	2	Κατευθυντικότητα μικροφώνου	360°
Διαστάσεις προϊόντος	112*35.8mm		

Πρόβλημα ή σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί αφού συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.	① Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. ② Το καλώδιο USB είναι κατεστραμμένο.	① Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB. ② Αντικαταστήστε το καλώδιο USB.
Το ηχείο δεν λειτουργεί κατά τη σύνδεση.	① Το ηχείο δεν χρησιμοποιείται σωστά. ② Το ηχείο M1A βρίσκεται σε σίγαση.	① Ορίστε αυτή τη συσκευή ως προεπιλεγμένο ηχείο. ② Χρησιμοποιήστε το κουμπί «αύξηση έντασης» για να αυξήσετε τον ήχο.
Το ηχείο δεν λειτουργεί κατά τη σύνδεση.	① Το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιείται σωστά.	① Ορίστε αυτή τη συσκευή ως προεπιλεγμένο μικρόφωνο. ② Απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης μικροφώνου.
Τα παραπάνω προβλήματα παραμένουν μετά τη διεκτέλεια διάγνωσης.	Δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση του προγράμματος οδηγίας της συσκευής.	Μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών — Ήχος, Βίντεο και Κονσόλες παιχνιδιών, για να απεγκαταστήσετε το τρέχον πρόγραμμα οδηγίας της συσκευής M1A. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Στοιχεία κατασκευαστή:
HONGKONG EMEET TRADING LIMITED
Web : www.emmeet.com
Tel : +86 755 8672 4720
Διεύθυνση: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Υπεύθυνο πρόσωπο:
Επωνυμία εταιρείας: SUCCESS COURIER SL Διεύθυνση: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, 28947 Ισπανία Email: successservicez@hotmail.com

Διεύθυνση: Μονάδα 2C, Κτίριο A6, Επιστημονικό Πάρκο Guangming, Οδός Guanguang 3009, Περιοχή Guangming, Shenzhen, Κίνα.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

- Αποφύγετε την έκθεση του ηχείου σε υγρασία, βροχή ή υγρό – ειδικά εάν το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση αμφοβροχονίωσης (π.χ. IPX).
- Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοικτή φωτιά ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως θηλαστές. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από τέτοιες συσκευές.
- Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να επηρεαστούν από παρεμβολές.
- Προστασία παιδιών.
 - Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάσσετε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) σε μέρος απρόσιτο για παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Εύρος ζωής.
 - Μην επιτρέπεται στα παιδιά να φορούν τη συσκευή αυτόνομα.
- Ασφάλεια της μπαταρίας και της φόρτισης.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
 - Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
 - Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ζημία στην μπαταρία ή υπερβολική θέρμανση της συσκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Ρύθμιση Bluetooth
 - Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
 - Η λειτουργία Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε απόσταση έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.
2. Συστάσεις για τον ήχο.
 - Για την προστασία της ακοής, αποφύγετε την ακρόαση μουσικής στο μέγιστο επίπεδο έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημεία όπου οι δονήσεις μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του.
3. Αποθήκευση και συντήρηση.
 - Αποθηκεύετε το ηχείο σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία από 0°C έως 40°C.
 - Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η συσκευή δεν είναι ελαφρώς βρώμικη.

Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

- Ενυμερώσεις λογισμικού.
- Ελέγχετε τακτικά για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής προκειμένου να βελτιώσετε την απόδοση και την ασφάλεια Bluetooth.
- Καταβάλλετε το λογισμικό αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
- Μέτρα προστασίας απορρίψεων:
 - κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές με τις οποίες έχει συνδεθεί, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλαιωμένες ηλεκτρονικές συσκευές, σημειωμένες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανοικτή κλίση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απομάκρυνσή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με την τοπικά ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργήσει ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που στο εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχονται πληροφορίες για τις αναγκαίες περιόδους ή συντηρητικές ενέργειες, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτόν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε υπηρεσία επισκευών. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl