




EMEET SmartCam S800



Πώς να εγκαταστήσετε την κάμερα web

1. Τοποθετήστε την κάμερα στην οθόνη ή στον φορητό υπολογιστή
Τοποθετήστε την κάμερα web στην οθόνη ή στον φορητό υπολογιστή στη θέση και γωνία που επιθυμείτε, εξασφαλίζοντας ότι είναι καλά στερεωμένη και σταθερή.




2. Τοποθετήστε την κάμερα σε τρίποδο
Τοποθετήστε την κάμερα web σε τρίποδο χρησιμοποιώντας το σπείρωμα 1/4" που βρίσκεται στη βάση της.



*Τα τρίποδα πωλούνται ξεχωριστά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα απορρήτου


Για να κλείσετε το κάλυμμα: Πατήστε το εξόγκωμα πάνω από τον φακό και γυρίστε τον διακόπτη για να κλείσετε το κάλυμμα.



Πώς να συνδέσετε την κάμερα web στον υπολογιστή

Συνδέστε το ένα άκρο της θύρας USB στην κάμερα web και το άλλο άκρο στον υπολογιστή.

*Συνιστάται η σύνδεση στη θύρα USB 3.0 του υπολογιστή.



EMEETLINK

Οι ρυθμίσεις εικόνας και οι ενημερώσεις υλικολογισμικού είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή EMEETLINK, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.em eet.com/EMEETLINK.

Προσαρμογή ανάλυσης

Ανοίξτε το λογισμικό (όπως το OBS ή την Κάμερα των Windows), επιλέξτε EMEET, κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις] - [Ανάλυση], επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση (π.χ. 2160P ή 1080P) και στη συνέχεια πραγματοποιήστε εγγραφή βίντεο ή ξεκινήστε ζωντανή μετάδοση.

*Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα <https://emeet.com/pages/web-cam-download>
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co., Ltd. Η πιο πρόσφατη έκδοση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.em eet.com.

Στοιχεία κατασκευαστή:
HONGKONG EMEET TRADING LIMITED
Ιστότοπος: www.em eet.com
Τηλέφωνο: +86 755 8672 4720
Διεύθυνση: Μονάδα 03, 9ος όροφος, Austin Plaza, αριθ. 83 Austin Road, Kowloon

Υπεύθυνο άτομο:
Επιθυμμία εταιρείας: SUCCESS COURIER SL
Διεύθυνση: CALLE RIO TORMES APIB. 1, ΟΡΟΦΟΣ
1, δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, 28947 Ισπανία Email: succeservice2@hotmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέγονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην κάμερα:

- Χρησιμοποιείτε την κάμερα σύμφωνα με τον προορισμό της και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ακραίες συνθήκες, όπως υπερβολική υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ή ισχυρό παγετό, για να αποφύγετε μόνιμες βλάβες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σταθερές επιφάνειες ή σε κατάλληλες βάσεις, για να αποφύγετε πτώση.
- Αποφύγετε τον καθορισμό του φακού και της οθόνης με αιχμηρά ή χημικά μέσα που μπορεί να καταστρέψουν τα προστατευτικά φίλτρα.
- Εάν η κάμερα είναι αδιάβροχη, χρησιμοποιήστε την μόνο εντός των ορίων βάθους και συνθηκών που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Πριν από κάθε χρήση στο νερό, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στεγανωτικά είναι σωστά τοποθετημένα και δεν φέρουν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
- Όταν τοποθετείτε την κάμερα σε σχήματα, ρούχα ή άλλες επιφάνειες, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένη για να αποφύγετε πτώση ή απώλεια.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Οι κάμερες και τα αξεσουάρ, όπως οι μπαταρίες, τα καλώδια ή οι κάρτες μνήμης, δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος απρόσιτο στα παιδιά, για να αποφύγετε τυχαιά ζημιά ή κατάποση μικρών εξαρτημάτων.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Κατά τη συχνή χρήση της κάμερας, ελέγχετε τη θερμοκρασία της – σε περίπτωση υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- Μην αφήνετε την κάμερα σε μέρη που εκτίθενται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Εάν η κάμερα απαιτεί τροφοδοσία μέσω καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας συμ-φωνεί με τις τεχνικές της προεισαγωγής.
- Μην χειρίζεστε ποτέ τα καλώδια ή τις θύρες της συσκευής με υγρά χέρια.

Λογίσματα σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Εάν η κάμερα υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιείτε μόνο τις επίσημες εφαρμογές του κατασκευαστή, ληφθείσες από αξιόπιστες πηγές.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της κάμερας για να την προστατεύετε από πιθανές απειλές.

- Προστατέψτε την πρόσβαση στην κάμερα και την εφαρμογή με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε τον διαχωρισμό των παραγόντων, αν είναι διαθέσιμος.
- Διαχειριστείτε τη λίστα των εγχειρισμένων συσκευών και αφαιρέστε αυτές που δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κάμερα.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Διαλέξτε τη λίστα των εγχειρισμένων συσκευών και αφαιρέστε αυτές που δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κάμερα.

- Περιορίστε τη δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών μόνο σε χρήστες που εμπιστεύεστε.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Πριν από την πρώτη χρήση, ρυθμίστε την κάμερα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Βεβαιώνοντας ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι προσαρμοσμένες στις προγραμματισμένες συνθήκες χρήσης.
- Εάν σκοπεύετε να συνδέσετε επιπλέον αξεσουάρ, όπως μικρόφωνα, φωτισμό ή gimbal, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με το μοντέλο της κάμερας.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθηκεύετε την κάμερα σε κατάλληλη τσάντα ή προστατευτική θήκη για να την προστατεύετε από μηχανικές ζημιές, ρυπους και υγρασία.

- Μεταφέρετε την κάμερα σε κατάλληλα ασφαλισμένη αποσκευή, ώστε να αποτραπεί η μετακίνησή της κατά τη μεταφορά.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και σέρβις:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό και τα υπόλοιπα μέρη της κάμερας με μαλακό πανί ή ειδικά καθαριστικά για φωτογραφικό εξοπλισμό.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή – μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την κάμερα μόνοι σας.

Ασφάλης απόρριψης:

- Το χρησιμοποιημένο αξεσουάρ, όπως οι μπαταρίες ή τα καταστραμμένα μέρη της κάμερας, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην πετάτε την κάμερα στα οικιακά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (e-mail: hunt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού αναμφισβήτητα με τους τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Αποτυχεμαίς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα εθνικά γραφεία, στην υπηρεσία καθαριστών ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημοσιεύθηκε από τον κατασκευαστή.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους ενόχλησης του δικαιώματος/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://www.innpro.pl/milowanienia>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες διαδικασίες ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτή ενός καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγές:

INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hunt@innpro.pl
www.innpro.pl