


物料编码: 403010000283		物料名称: 说明书/C980/70*95mm/80g书纸/单色印刷/折页/V1.0/			
结构部分	材 质: 80g书纸	单 位: mm	平面部分	印刷颜色: K	EMEET
	成型尺寸: 95*70mm	刀 线: _____		表面工艺: 单黑, 风琴折	
	公 差: ±2mm	压 线: - - - - -		日 期: 2025.5.08	
	备 注:			备 注:	

70.00 mm

95.00 mm

EMEET




EMEET Smartcam

Quick Start Guide


1. Connect to PC, Setting up the webcam

- Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her. Einrichten der Webcam
- Connectez-vous à l'ordinateur.Installation de la webcam
- Conectarse a la computadora. Instalación de la cámara web
- Collegati al computer.Configurazione della webcam
- PCに接続する.ウェブカメラを取り付ける
- Подключение к ПК.Настройка веб-камеры
- التوصليل إلى الكمبيوتر · إعداد كاميرا الويب
- 連接到電腦.設置攝像頭
- 连接到电脑.设置摄像头



2. Mount to tripod

- Auf Stativ montieren
- Monter sur trépied
- Montage en trépied
- Montare su treppiede
- 三脚に取り付ける
- Крепление к штативу
- التثبيت إلى الحامل ثلاثي القوائم
- 安裝到三腳架
- 安裝到三腳架



★ Tripod is sold separately / Das Stativ ist separat erhältlich / Le trépied est vendu séparément / El tripode se vende por separado./Il treppiede viene venduto separatamente / 三腳是別途購入する必要があります。 / Ultrafire продается отдельно/الحامل ثلاثي القوائم بشكل منفصل/ 三腳架需另購/ 三腳架需另購

3.How to Use EMEETLINK

To use EMEETLINK, please download it from www.emeet.com/EMEETLINK first.
Laden Sie hierzu bitte zunächst EMEETLINK von www.emeet.com/EMEETLINK herunter.
Pour utiliser EMEETLINK, téléchargez-le sur www.emeet.com/EMEETLINK.
Para usar EMEETLINK, descárguese primero el software en la pagina www.emeet.com/EMEETLINK.
Per usare EMEETLINK, scaricarlo prima da www.emeet.com/EMEETLINK.
EMEETLINKを使用するには、まず、www.emeet.com/EMEETLINKにおいてEMEETLINKをダウンロードしてください。
Чтобы использовать EMEETLINK, сначала загрузите его с сайта www.emeet.com/EMEETLINK.
يمكن تحميل برنامج MEETLINK من هذا الموقع الإلكتروني.
使用EMEETLINK,請先在www.emeet.com/EMEETLINK下載EMEETLINK。
使用EMEETLINK,請先在www.emeet.com/EMEETLINK下載EMEETLINK。



4.Use EMEETLINK To fix image flickers

click [Device] page. If you see flickeringimages, you can switch between 50Hz and 60Hz, two common power line frequencies in different countries or regions, to try fixing the images.
Zum Beheben von Bildflimmern klicken Sie auf die Seite [Device(Gerät)].Wenn die Bilder flackern, wechseln Sie bitte zwischen50Hz und 60 Hz, zwei in verschiedenen Ländern oder Regionen üblichen Netzfrequenzen, um zu versuchen, die Bildstörung zu beheben.
Pour réduire le scintillement de l'image, cliquez sur la page [Périphérique]. Si vous constatez un scintillement des images, vous pouvez passer de 50 Hz à 60 Hz, deux fréquences de lignes électriques dans différents pays ou régions, pour essayer de résoudre le problème.
Para corregir los parpadeos de las imágenes, haga clic en la página [Dispositivo]. Si se percata de que las imágenes parpadean, cambie entre las opciones 50 Hz y 60 Hz, las dos frecuencias eléctricas más comunes y utilizadas según el país y la región.
Per regolare gli sfarfallii di immagine, cliccare sulla pagina del [Dispositivo]. In caso di immagini sfarfallanti, è possibile cambiare fra 50Hz e 60Hz, due frequenze della linea di alimentazione molto comuni in diversi stati e diverse regioni, per provare a regolare l'immagine.
問題を解決するには、[デバイス]ページをクリックし、電源周波数(Hz)を調整します。国や地域によって電源周波数が異なり、一般的な電源周波数は50Hzと60Hzです。画像ががちらつく場合は、EMEETLINKで50Hz/60Hzを切り替えることによって画像ちらつきの問題を解決します。
щелкните страницу [Устройство]. Если вы видите мерцающие изображения, вы можете переключиться между 50 Гц и 60 Гц, двумя распространенными частотами сети электропередачи в разных режимах.
страны или регионы, чтобы попытаться исправить изображения.

انقر فوق صفحة [الجهاز]. إذا رأيت صورًا وامضة، فيمكنك التبديل بين 50 هرتز و60 هرتز، وهما ترددان شائعان لخط الطاقة في ظروف مختلفة البلدان أو المناطق، لمحاولة إصلاح الصور.

点击【设备】页面。调整电力线频率(Hz),不同国家或地区电力线频率不同,常见电力线频率为50Hz和60Hz,若图像闪烁,可以在EMEETLINK切换50Hz/60Hz,解决图像闪烁问题。

點選【設備】頁面。調整電力線頻率(Hz),不同國家或地區電力線頻率不同,常見電力線頻率為50Hz和60Hz,若影像閃爍,可以在EMEETLINK切換50Hz/60Hz,解決影像閃爍問題。

50HZ

60HZ

EMEET产品三包凭证

商品信息

产品名称 _____
产品型号 _____
序 列 号 _____
发 票 号 _____
购买日期 _____

消费者信息

姓 名 _____
电 话 _____
地 址 _____

经销商信息

名 称 _____
电 话 _____
地 址 _____

质保记录

V1.0