


Ψυγείο για ποτά

SKU: BR001-110SH-DEEH
BR001-110SI-DEEH
BR001-110SH-UKEH
BR001-110SI-UKEH

ΜΟΝΤΕΛΟ: JC-90VEL-F



EC REP

SUCCESS COURIER SL ΟΔΟΣ RIO TORMES
ΑΡΙΘ. 1, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1, ΔΕΞΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ
3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, 28947,
Ισπανία



Συγχαρητήρια

Αξιότιμε Πελάτη,

Καλωσορίσατε στην οικογένεια της Euhomy. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του προϊόντος μας.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης, ασυνέπειας στην παραγωγή ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση της παγομηχανής μας, παρακαλούμε ευγενικά να επικοινωνήσετε μαζί μας.

E-mail: support@euhomy.com

Facebook: [@Euhomy.Official](https://www.facebook.com/Euhomy.Official)

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24/7 για να απαντά στις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας και να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η ικανοποίησή σας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Επιθυμούμε όλα να εξελιχθούν ομαλά και να μπορείτε να μοιραστείτε τις θετικές σας εντυπώσεις με άλλους πελάτες στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

- * Να είμαστε μια μάρκα συσκευών που απολαμβάνει τη μέγιστη εμπιστοσύνη.
- * Να δημιουργούμε πρακτικές, συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την άνεση της ζωής σας.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα:

www.euhomy.com/register

για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις.



EuhomyOfficial



euhomyofficial



euhomy_us



euhomy

I ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται τα βασικά μέτρα προφύλαξης, όπως:

- 1) Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- 2) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- 3) Πριν από την πρώτη χρήση, το επιτραπέζιο ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Οι οδηγίες γείωσης περιλαμβάνονται στην ενότητα εγκατάστασης.
- 4) Ποτέ μην αποσυνδέετε το επιτραπέζιο ψυγείο από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντοτε πρέπει να κρατάτε το φις και να το τραβάτε ευθεία από την πρίζα.
- 5) Πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν αμέσως όλα τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο που έχει ρωγμές ή φθορές σε όλο το μήκος του, στο φις ή στη σύνδεση.
- 6) Πριν από τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε επισκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το επιτραπέζιο ψυγείο από την παροχή ρεύματος.
Προσοχή: Σε περίπτωση που απαιτείται σέρβις για το παρόν προϊόν, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να πραγματοποιηθεί η επισκευή από πιστοποιημένο τεχνικό.
- 7) Εάν το μη χρησιμοποιούμενο επιτραπέζιο ψυγείο πρόκειται να απορριφθεί, συνιστούμε την αφαίρεση της πόρτας και την παραμονή των ραφιών στη θέση τους. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο για τα παιδιά.
- 8) Το παρουσιαζόμενο επιτραπέζιο ψυγείο δεν πρέπει να εντοιχίζεται ούτε να τοποθετείται σε κλειστούς χώρους ντουλαπιών.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ελεύθερη εγκατάσταση.

- 9) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το επιτραπέζιο ψυγείο σε περιβάλλον με ατμούς εκρηκτικών ουσιών.
- 10) Το επιτραπέζιο ψυγείο ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση ευπαθών τροφίμων.
Αποθηκεύετε μόνο ποτά σε μπουκάλια ή κουτιά.


ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιού μέσα στη συσκευή. Πριν από την απόρριψη της παλιάς συσκευής, πρέπει να αφαιρεθούν οι πόρτες.

Παρακαλέσθε να διατηρείτε τα ράφια στη θέση τους, ώστε να αποτρέπεται η εύκολη πρόσβαση των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής.



1. Ψυγείο ποτών με χωρητικότητα 1,96 l 4. Ρυθμιζόμενα εμπρόσθια πόδια για εξισορρόπηση
2. Ράφι
3. Διπλές γυάλινες πόρτες με διπλά τζάμια σε πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, με δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος .
5. Ανεμιστήρας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ -Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Μην τρυπάτε τους σωλήνες του ψυκτικού μέσου. **ΠΡΟΣΟΧΗ** - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Πριν από την έναρξη της συντήρησης του προϊόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το εγχειρίδιο συντήρησης/χρήσης. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ -Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. **ΠΡΟΣΟΧΗ** - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση βλάβης των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου· Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΤΑ

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της αφρώδους βάσης και των ταινιών στερέωσης των αξεσουάρ του ψυγείου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της συσκευής.
2. Πριν από την ενεργοποίηση του ψυγείου για ποτά, ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα συσκευασίας, ταινίες ή έντυπα υλικά.

Επιπεδοποίηση

- Το ψυγείο για ποτά διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα πόδια επιπεδοποίησης, τοποθετημένα στις μπροστινές γωνίες. Μετά την τοποθέτηση του ψυγείου στο επιθυμητό σημείο, παρακαλούμε να το ισοπεδώσετε.
 - Η ρύθμιση των ποδιών εξισορρόπησης πραγματοποιείται με περιστροφή τους δεξιόστροφα (για χαμήλωμα του ψυγείου) ή αριστερόστροφα (για ανύψωση του ψυγείου).
- Το σωστό κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου διευκολύνεται όταν τα μπροστινά πόδια εξισορρόπησης είναι ελαφρώς προεξέχοντα.

Σωστή κυκλοφορία αέρα

- Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του ψυγείου ποτών, παρακαλούμε να το εγκαταστήσετε σε χώρο με κατάλληλη κυκλοφορία αέρα και πρόσβαση σε ηλεκτρική πρίζα.
- Συνιστώμενες ελάχιστες αποστάσεις γύρω από το ψυγείο ποτών είναι:
Πλάγια: 50 mm
Πάνω: 50 mm
Πίσω: 50 mm
- Η υπερφόρτωση του ψυγείου ποτών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποδοτικότητα της ψύξης.

Προσοχή: Σε περίπτωση κλίσης του ψυγείου ποτών για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη σύνδεση της συσκευής, πρέπει να περιμένετε 24 ώρες.

Δοχείο συλλογής νερού

- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής βρίσκεται στη σωστή θέση.



Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη πρίζα τροφοδοσίας (220 V–240 V) με σωστή γείωση, προοριζόμενη για την τροφοδοσία του ψυγείου ποτών.
- Παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα με τρεις ακίδες ή την αφαίρεση της γειωμένης ακίδας για σύνδεση σε πρίζα με δύο οπές. Τέτοια πρακτική είναι επικίνδυνη, καθώς δεν εξασφαλίζει αποτελεσματική γείωση του ψυγείου ποτών και δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Περιορισμοί εγκατάστασης

- Παρακαλούμε μην εγκαθιστάτε το ψυγείο ποτών σε μέρη με ανεπαρκή μόνωση ή θέρμανση (π.χ. γκαράζ κ.λπ.). Το ψυγείο ποτών δεν προορίζεται για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 13°C.
- Επιλέξτε κατάλληλη θέση για το ψυγείο – σκληρή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (π.χ. θερμαντικά σώματα, θερμαντικά δαπέδου, οικιακές συσκευές κ.ά.). Οποιαδήποτε ανωμαλία στην επιφάνεια πρέπει να διορθωθεί με τη χρήση ρυθμιζόμενων ποδιών, τοποθετημένων στις κάτω γωνίες του ψυγείου για ποτά, μπροστά και πίσω από τη συσκευή.
- Το παρόν ψυγείο για ποτά προορίζεται αποκλειστικά για ελεύθερη τοποθέτηση. Δεν προορίζεται για εντοιχισμένη εγκατάσταση.
Προσοχή: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.


Χρήση καλωδίου επέκτασης

- Συνιστάται η αποφυγή χρήσης καλωδίων επέκτασης λόγω πιθανών κινδύνων ασφαλείας υπό ορισμένες συνθήκες. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου επέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά καλώδιο με τρεις αγωγούς, εξοπλισμένο με φως γείωσης (τρεις ακίδες) και τριπολικό βύσμα συμβατό με το φως αυτό. Οι ονομαστικές παράμετροι του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι ίσες ή ανώτερες από τις ηλεκτρικές παραμέτρους της συσκευής.

Ράφια (βλέπε Σχ. #2)

Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση του συρόμενου ραφίου πλήρους πλάτους:

1. Προσεκτικά γείρετε το ράφι προς τα πάνω και τραβήξτε το προς τα εμπρός μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς.
2. Για να τοποθετήσετε το ράφι, πρέπει να το εισάγετε απαλά.



Σχέδιο.αρ. 2

Τυπικοί ήχοι λειτουργίας της συσκευής

- Ήχος βρασμού νερού, βουητό ή ελαφρές δονήσεις που προκαλούνται από τη ροή του ψυκτικού μέσου στους σωλήνες ψύξης.
- Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κύκλου λειτουργίας, ο συμπιεστής εκπέμπει ήχους.

Σωστή φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε πάντα το ψυγείο ποτών από την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε καθαριστικών, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και να τις ακολουθήσετε, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιά στο προϊόν.

Γενικές πληροφορίες:

- Ετοιμάστε διάλυμα καθαρισμού αναμειγνύοντας 3-4 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα με ζεστό νερό. Για το σκούπισμα της επιφάνειας της συσκευής, χρησιμοποιήστε σφουγγάρι ή μαλακό πανί βρεγμένο με το διάλυμα καθαρισμού.
- Ξεπλύνετε με καθαρό, ζεστό νερό και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά προϊόντα, λειαντικές ουσίες, αμμωνία, χλωριούχα λευκαντικά, ισχυρά συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, διαλύτες ή μεταλλικά σφουγγάρια. Ορισμένες από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν διάλυση, ζημιά και/ή αποχρωματισμό του ψυγείου ποτών.

Στεγανοποιητικά πόρτας:

- Καθαρίζετε τα στεγανοποιητικά πόρτας κάθε τρεις μήνες, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες. Τα στεγανοποιητικά πρέπει να διατηρούνται καθαρά και ελαστικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή στεγανοποίηση του θαλάμου.
- Η απαλή εφαρμογή βαζελίνης στα στεγανοποιητικά, στην πλευρά των μεντεσέδων, διατηρεί την ελαστικότητά τους και την καλή εφαρμογή.

Απόψυξη του ψυγείου ποτών

Το ψυγείο ποτών είναι εξοπλισμένο με σύστημα χειροκίνητης απόψυξης. Οι επιφάνειες του ψυγείου θα αποψυχθούν μετά την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. Το νερό από τη συσκευή απομακρύνεται αυτόματα μέσω κατεύθυνσης σε δίσκο αποστράγγισης που βρίσκεται στον συμπιεστή. Η απομάκρυνση της θερμότητας από τον συμπιεστή προκαλεί την εξάτμιση του συσσωρευμένου νερού.

Διακοπές ρεύματος

- Περιστασιακά μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές ρεύματος λόγω καταιγίδων ή άλλων αιτιών.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παρακαλείσθε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, παρακαλείσθε να συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Συντήρηση κατά τη διάρκεια διακοπών και μετακομίσεων

- Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας ή διακοπών, παρακαλείσθε να αδειάσετε το ψυγείο ποτών, να το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία και να καθαρίσετε το εσωτερικό και τα στεγανοποιητικά πόρτας σύμφωνα με το κεφάλαιο «Γενικός καθαρισμός». Παρακαλείσθε να αφήσετε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα μέσα στη συσκευή. Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, πρέπει πάντα να διατηρείται σε όρθια θέση. Μην μεταφέρετε τη συσκευή σε οριζόντια θέση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ερμητικό σύστημα ψύξης.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	- Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος. - Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας. - Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης υπερφόρτωσης.	- Ελέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου  είναι ενεργοποιημένος. - Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και αν η πρίζα λειτουργεί κανονικά. - Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος.
Η συσκευή δεν ψύχει επαρκώς.	- Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας. - Οι πόρτες ανοίγονται πολύ συχνά. - Οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς. - Το στεγανοποιητικό πόρτας δεν εξασφαλίζει την κατάλληλη στεγανότητα.	- Παρακαλούμε ρυθμίστε τη θερμοκρασία. - Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και άλλες πηγές θερμότητας. - Παρακαλούμε να κλείνετε καλά τις πόρτες και να αποφεύγετε το πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμά τους. - Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό πόρτας είναι σωστά τοποθετημένο.
Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται πολύ συχνά.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος (δωματίου) είναι είτε πολύ χαμηλή είτε πολύ υψηλή. Έχει τοποθετηθεί υπερβολικά μεγάλη ποσότητα προϊόντων στη συσκευή. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. Οι πόρτες δεν κλείνουν πλήρως. Το στεγανοποιητικό πόρτας δεν εξασφαλίζει την κατάλληλη στεγανότητα.	- Παρακαλούμε μειώστε ή αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (του δωματίου). - Για να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εντός της συσκευής, παρακαλούμε μην την υπερφορτώνετε. - Παρακαλείσθε να κλείνετε καλά την πόρτα και να αποφεύγετε το πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμά της. - Βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό πόρτας είναι σωστά τοποθετημένο. - Είναι φυσιολογικό ο ανεμιστήρας να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται προκειμένου να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία του αέρα εντός της συσκευής, γεγονός που διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανόμή της θερμοκρασίας και εξοικονόμηση ενέργειας.
Η συσκευή παράγει υπερβολικό θόρυβο.	- Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού μέσου, ενώ η διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τριξίματα και θραύση. - Η διαστολή και η διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν θορύβους τριξίματος και κροταλισματος. - Η συσκευή δεν είναι σωστά επιπεδωμένη.	- Είναι φυσιολογικό μετά το τέλος κάθε κύκλου ψύξης να ακούγονται ήχοι τριξίματος ή βουητού, που προκαλούνται από τη ροή του ψυκτικού μέσου στη συσκευή. Ο υψηλής απόδοσης συμπιεστής μπορεί να εκπέμπει παλμικό ή υψηλής συχνότητας ήχο. - Η εμφάνιση τριξίματος είναι φυσιολογική. Προκαλείται από τη διαστολή και τη συστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. - Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής πάνω σε χαλί. - Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο: Κανονικοί ήχοι.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	- Η συσκευή δεν είναι σωστά επιπεδωμένη. - Η πόρτα έχει τοποθετηθεί ανάποδα και λανθασμένα. - Τα ράφια είναι τοποθετημένα λανθασμένα.	- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε σκληρή και επιπεδωμένη επιφάνεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε επιφάνεια καλυμμένη με μοκέτα ή σε μαλακή βάση. - Επανατοποθετήστε την πόρτα. - Τοποθετήστε σωστά τα ράφια.
Υγρασία συμπυκνώνεται στις γυάλινες πόρτες.	Υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία περιβάλλοντος.	Πρέπει να μειωθεί η υγρασία στον χώρο, χρησιμοποιώντας αφυγραντήρα ή κλιματιστικό.

EUHOMY

Live the *cool life*

EC REP

SUCCESS COURIER SL ΟΔΟΣ RIO TORMES
ΑΡΙΘ. 1, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1, ΔΕΞΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ
3. Fuenlabrada, Μαδρίτη, 28947,
Ισπανία

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 32 Thread-needle Street,
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο , EC
2R SAY contact@evatost.com

Όνομα εταιρείας: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση εταιρείας: Δωμάτιο 1320-2, αριθ. 121, Οδός Tongji, Πε-
ριοχή Jiangbei, Πόλη Ningbo, Επαρχία Zhejiang 315000



Email : support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Ηλεκτρική ασφάλεια: Παροχή ρεύματος: Τα προϊόντα με ηλεκτρική τροφοδοσία (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με τη σωστή ονομαστική τάση για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρήση σε συνθήκες υγρασίας: Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές στη βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν φέρουν σαφή σήμανση ότι είναι αδιάβροχες.

- **Παροχή ρεύματος:** Τα προϊόντα με ηλεκτρική τροφοδοσία (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με τη σωστή ονομαστική τάση για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Χρήση σε συνθήκες υγρασίας:** Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές στη βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν φέρουν σαφή σήμανση ότι είναι αδιάβροχες.

Προειδοποιήσεις σχετικά με το υλικό:Αιχμηρά σημεία και κοψίματα: Προϊόντα όπως μαχαίρια, εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.Εύφλεκτα υλικά: Ορισμένα προϊόντα κατασκήνωσης, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ που λειτουργούν με μπαταρίες, ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Κρατήστε τα μακριά από ανοιχτές φλόγες, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

- Αιχμηρά σημεία και κοψίματα: Προϊόντα όπως μαχαίρια, εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.
- Εύφλεκτα υλικά: Ορισμένα προϊόντα κατασκήνωσης, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ που λειτουργούν με μπαταρίες, ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Κρατήστε τα μακριά από ανοιχτές φλόγες, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

Οδηγίες χρήσης:Υπερφόρτωση: Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες, σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα μέγιστα όρια φορτίου που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε αυτά τα όρια για να αποφύγετε ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνο τραυματισμού.Συστάσεις για το φούσκωμα: Τα φουσκωτά προϊόντα, όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες, δεν πρέπει να παραφουσκώνουν. Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις πίεσης για την αποφυγή θραύσης.

- Υπερφόρτωση: Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες, σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα μέγιστα όρια φορτίου που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε αυτά τα όρια για να αποφύγετε ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνο τραυματισμού.
- Συστάσεις για το φούσκωμα: Τα φουσκωτά προϊόντα, όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες, δεν πρέπει να παραφουσκώνουν. Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις πίεσης για την αποφυγή θραύσης.

Ασφαλής αποθήκευση:Προστασία από φθορές: Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.Φύλαξη μακριά από τα παιδιά: Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυεργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος.

- Προστασία από φθορές: Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.
- Φύλαξη μακριά από τα παιδιά: Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυεργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή

αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς:Κίνδυνος έκρηξης: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακούς ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.Προειδοποίηση υπερθέρμανσης: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα ή προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και μην τα αφήνετε σε κλειστούς, θερμούς χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την πιθανή ανάφλεξη.

- Κίνδυνος έκρηξης: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακούς ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Προειδοποίηση υπερθέρμανσης: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα ή προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και μην τα αφήνετε σε κλειστούς, θερμούς χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την πιθανή ανάφλεξη.

Προειδοποιήσεις για την ανάπαυση και την υγεία:Ακατάλληλη χρήση ξαπλώστρων και στρωμάτων: Βεβαιωθείτε ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους (για χαλάρωση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη τους (π.χ. άλματα, υπερφόρτωση).Φροντίδα υγιεινής: Τα προϊόντα όπως τα στρώματα, οι ξαπλώστρες και οι σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Ακατάλληλη χρήση ξαπλώστρων και στρωμάτων: Βεβαιωθείτε ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους (για χαλάρωση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη τους (π.χ. άλματα, υπερφόρτωση).
- Φροντίδα υγιεινής: Τα προϊόντα όπως τα στρώματα, οι ξαπλώστρες και οι σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, Κίνα

support@euhomy.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada 3 28947 Madrid, Ισπανία

successservice2@hotmail.com