


Fanttik

C8 Nano

Ηλεκτρικός κόφτης

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την έναρξη χρήσης, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



Περιεχόμενα

1. Μέτρα ασφαλείας-----	02
2. Περιεχόμενα συσκευασίας-----	05
3. Περιγραφή προϊόντος-----	06
4. Τρόπος χρήσης-----	07
5. Προδιαγραφές-----	09

1. Μέτρα ασφαλείας

1) Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Η ακαταστασία ή οι σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.

β) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σκόνης ή ατμών.

γ) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να κρατούνται τα παιδιά και τα άτομα που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία μακριά από τον χώρο εργασίας. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του εργαλείου.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Τα φισ των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε ποτέ το φισ με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς για ηλεκτρικά εργαλεία με γείωση. Τα μη τροποποιημένα φισ και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες ή αγώγιμες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα είναι γειωμένο.

γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Το νερό που εισέρχεται στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

α) Διατηρήστε επαγρύπνηση, παρακολουθείτε τι κάνετε και ενεργείτε με σύνεση κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

β) Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Μέσα ατομικής προστασίας, όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπίδες, όταν χρησιμοποιούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, μειώνουν τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών.

γ) Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Πριν από τη σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας και/ή την μπαταρία, καθώς και πριν από την ανύψωση ή μεταφορά του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με τον διακόπτη σε θέση ενεργοποίησης μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Πριν από την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης ή κλειδιά. Ένα κλειδί που έχει μείνει σε κινούμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σωματικούς τραυματισμούς.

ε) Μην εκτείνετε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα τη σωστή στάση και ισορροπία. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.


στ) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Αποφύγετε τη χρήση φαρδιών ρούχων ή κοσμημάτων. Τα μαλλιά και τα ρούχα πρέπει να διατηρούνται μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν από τα κινούμενα μέρη.

ζ) Εάν οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με συνδέσεις για απορρόφηση και συλλογή σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.

Η χρήση απορρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

η) Μην επιτρέψετε η εξοικείωση με τα εργαλεία λόγω συχνής χρήσης να σας κάνει απρόσεκτους και να αγνοήσετε τους κανόνες ασφαλείας. Η απρόσεκτη συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε κλάσματα δευτερολέπτου.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας




Ηλεκτρικός κόφτης x1



Καλώδιο φόρτισης x1



Κλειδί για αλλαγή λάμας x1



Λάμα x 2




Τσάντα αποθήκευσης x1



Οδηγίες χρήσης x1

3. Περιγραφή προϊόντος

1. Κουμπί ασφάλισης
2. Λάμα
3. Φέρουσα δοκός
4. Οθόνη
5. Κουμπί επιλογής λειτουργίας
6. Θύρα φόρτισης τύπου C
7. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης



4. Τρόπος χρήσης

Εφαρμογή

Το εργαλείο προορίζεται για την κοπή εύκαμπτων, μαλακών υλικών πάχους έως 6,5 mm, όπως χαλί, PVC, χαρτόνι, δέρμα, υφάσματα και παρόμοια υλικά.

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- Ο διακόπτης είναι κλειδωμένος για την αποτροπή τυχαίας ενεργοποίησης. Πατήστε το κουμπί κλειδώματος, στη συνέχεια τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και απελευθερώστε το κουμπί κλειδώματος.
- Το εργαλείο είναι πλέον ενεργοποιημένο. Για να απενεργοποιήσετε, απλώς αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

2. Φόρτιση του εργαλείου

- Η συσκευή διαθέτει καθολική θύρα φόρτισης τύπου C και παρέχεται με καλώδιο USB για φόρτιση. Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται. Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται φορτιστής 5 V.
- Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η συσκευή απενεργοποιείται μέσω κυκλώματος προστασίας: η λάμα δεν κινείται.
- Σε θερμό περιβάλλον ή μετά από έντονη χρήση, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, εμποδίζοντας τη φόρτιση. Πριν από την επαναφόρτιση, πρέπει να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μπαταρία.

3. Αλλαγή ταχυτήτων

Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με τρεις διαφορετικές ταχύτητες (ECO, REG, MAX), καθεμία με διαφορετική ταχύτητα περιστροφής. Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει περιστρέφοντας το κουμπί δίπλα στην οθόνη.

4. Κοπή

Λεπτά υλικά, όπως υφάσματα, μπορεί να τραβηχτούν μέσα στο εργαλείο κατά την κοπή και να μπλοκάρουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να ασκείται υπερβολική πίεση σε αυτά τα υλικά για να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα κοπής. Κατά την κοπή, πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη τάση, κρατώντας τα υφάσματα και κόβοντας αργά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποφύγετε το σφήνωμα της λάμας κατά την κοπή. Η λάμα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα προς τη γραμμή κοπής.

5. Αντικατάσταση λάμας

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας ένα κατσαβίδι για να ευθυγραμμίσετε τη λάμα με τη σχισμή στον δακτύλιο και να αφαιρέσετε τη λάμα. Το προϊόν μας χρησιμοποιεί πατενταρισμένη τεχνολογία που επιτρέπει εύκολη αντικατάσταση της λάμας χωρίς την ανάγκη χρήσης του κουμπιού ασφάλισης του άξονα.

5. Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Ηλεκτρικός κόφτης
Μοντέλο προϊόντος	C8 Nano
Διαστάσεις προϊόντος	180*141*56 (mm)
Καθαρό βάρος	470g
Βάθος κοπής	6.5 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	230 RPM
Ονομαστική τάση	3.7V
Είσοδος φόρτισης	5V  2A

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητός

Τύπος: λιθίου-ιόντος

Καθαρό βάρος (kg): 0,046

Χωρητικότητα (mAh): 2000

Ισχύς (kWh): 0.00925

Κατασκευαστής: Fanttik Innovation LTD, Room 2103, 21/F, Futura Plaza, 111
How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Texas, support@fanttik.com

EC REP: Lienco SAS, 8 Rue Marcel Cerdan, 77600, Bussy Saint Georges,
Γαλλία, service@fanttik.com

Made in China



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που συντάχθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδράσης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, νηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά. Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία κοπής αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο, καθώς και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών.
2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι λεπίδες των εργαλείων κοπής είναι κοφτερές και αδιάβρωτες.
3. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν το εργαλείο κοπής είναι σωστά στερεωμένο και λειτουργεί ομαλά.

Μέτρα προφύλαξης

1. Κατά τη χρήση εργαλείων κοπής, φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων γαντιών εργασίας, γυαλιών προστασίας και προστατευτικού υποδήματος, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών.
2. Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο εργασίας δεν υπάρχουν εμπόδια που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς ή να διαταράξουν τη διαδικασία κοπής.
3. Τα εργαλεία κοπής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εργαλεία κοπής με ακατάλληλο τρόπο, όπως για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί.

Ασφαλής χρήση

1. Κρατάτε πάντα το εργαλείο κοπής από τη λαβή ή το χερούλι, ποτέ από τη λάμα, για να διασφαλίσετε πλήρη έλεγχο του εργαλείου.
2. Εφαρμόζετε την κατάλληλη πίεση και ελέγχετε τη δύναμη κοπής. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του εργαλείου ή ζημιά στο υλικό.
3. Εργάζεστε σε καλά φωτισμένους χώρους για να διατηρείτε πλήρη έλεγχο του εργαλείου και του υλικού που κόβετε.
4. Αποφύγετε την αποθήκευση των εργαλείων κοπής σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθούν σε τυχαία επαφή ή να υποστούν ζημιά.

Κανόνες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Τα εργαλεία κοπής πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, ώστε να αποφεύγεται η σκουριά ή η φθορά τους.
2. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία κοπής σε υγρό περιβάλλον, εκτός εάν είναι κατάλληλα για λειτουργία υπό τέτοιες συνθήκες.
3. Φορτίζετε και αποθηκεύετε τα εργαλεία κοπής σε κατάλληλες θήκες ή δοχεία που παρέχουν προστασία στις λεπίδες και αποτρέπουν τυχαία κοψίματα.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των λεπίδων των εργαλείων κοπής για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αμβλύ, ραγισμένες ή φθαρμένες.
2. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής καθαρά. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα κομμένου υλικού που ενδέχεται να εμποδίζουν τη λειτουργία του εργαλείου.
3. Αποθηκεύετε τα κοπτικά εργαλεία σε κατάλληλες συνθήκες για να αποτρέψετε τη φθορά τους.

Ασφαλής απόρριψη

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα κοπτικά εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.
2. Μην πετάτε ποτέ αιχμηρά κοπτικά εργαλεία σε κοινά δοχεία απορριμμάτων. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία διαλογής αποβλήτων που εξασφαλίζουν την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων κοπτικών εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.