

Fanttik


X8 APEX

AIR INFLATOR
KOMPRESOR POWIETRZA
UMFLATOR DE AER
COMPRESSORE AD ARIA

User Manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare Manuale d'uso

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.
Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.



Contents

1.English - - - - -	01~24
2.Polski - - - - -	25~48
3.Română - - - - -	49~72
4.Italiano - - - - -	73~96

Thank you for choosing Fanttik.

Thank you for purchasing the Fanttik X8 APEX air inflator. With its large LED screen and easy-to-use interface, this is a highly capable inflator fit for a wide range of tasks.

Contents

1. PRODUCT OVERVIEW	03
2. PACKAGE CONTENTS	04
3. BATTERY LEVEL INDICATOR & CHARGING	05
4. TURNING THE INFLATOR ON/OFF	07
5. CONNECTING THE AIR TUBE AND NOZZLE	08
6. DETECTING THE CURRENT PRESSURE	10
7. DETERMINING THE RIGHT PRESSURE VALUE	11
8. PRESET PRESSURE VALUE	13
9. LIGHT	15

10. INFLATING	15
11. DISCONNECTING THE AIR TUBE	17
12. POWER BANK FUNCTION	17
13. TROUBLESHOOTING	18
14. SPECIFICATIONS	20
15. SAFETY INSTRUCTIONS	22

1. PRODUCT OVERVIEW

1. Battery indicator

2. Real-time pressure value

3. Preset mode

4. Target pressure value

5. Power button

6. Light button

7. Pressurize mode

8. Pressure unit

9. “+” button


10. Mode button

11. “-” button


12. Air outlet

13. USB-A port


14. USB-C port



2. PACKAGE CONTENTS




X8 Apex
air inflator × 1




USB charging
cable × 1




User manual × 1



Air tube × 1



Storage bag × 1



Needle valve
adaptor × 1



Schrader-Presta
valve adaptor × 1

3. BATTERY LEVEL INDICATOR & CHARGING



Battery Level Indicator

The battery level is shown by four bars, with each bar representing 25%.

- 1 bar = under 25%
- 2 bars = between 25% and 50%
- 3 bars = between 50% and 75%
- 4 bars = between 75% and 100%


Note: The battery indicator will flash when the battery level is below 20%.

Charging

Fully charge the inflator before using it for the first time. To charge, connect it to a certified 5.0V/3A USB charger with the charging cable.

While charging:

- 1 bar flashing = under 25%
- 1 bar solid, 2nd bar flashing = between 25% and 50%
- 2 bars solid, 3rd bar flashing = between 50% and 75%



3 bars solid, 4th bar flashing = 75% and 100%

All 4 bars solid = fully charged

The inflator will automatically switch off if left inactive for 5 minutes after being fully charged.

Note:

- The inflator cannot be used while it is charging.
- The USB charger is sold separately. Make sure to use a certified charger.

4. TURNING THE INFLATOR ON/OFF

ON


Long-press for 1.5 seconds to turn on.

OFF


When the inflator is turned on, long press 1.5 seconds to turn off.

The inflator will automatically turn off in the cases below:

1. After 3 minutes of inactivity.
2. When the charging cable is disconnected during charging.
3. After 5 minutes of inactivity after being fully charged.
4. When the inflator is being used as a power bank, after disconnecting the other device.
5. Inflate over 5 minutes when the target pressure value is below 5psi.
6. Inflate over 3 minutes when the target pressure value is above or equates 120psi.




5. CONNECTING THE AIR TUBE AND NOZZLE



Connecting the Air Tube

Connect one end of the air tube (with screw thread) to the inflator before inflating.




Valve Type

Schrader Valve

Tires on cars, motorcycles, e-bikes, and most mountain bikes use a Schrader valve.

To inflate: The inflator can be directly connected to a Schrader valve to start inflating.


To deflate: Use an proper tool (such as 4mm Allen wrench) to press the pin inside the air valve to release air.




Inflation Adapter

Presta Valve Adapter

Road bicycles and certain mountain bikes use a Presta valve which requires the included presta valve adapter to be used.



Valve Type




Inflation Adapter

To inflate:

1. Connect the Presta valve adapter to the Schrader valve of the air tube.
2. Unscrew the ring of the Presta valve of the tire.
3. Connect the Presta valve adapter to the tire's Presta valve to start inflating.

To deflate: Unscrew the ring of the tire's Presta valve, and press the valve stem down to release air.




Valve Type

Needle Valve Adapter

To inflate balls like basketballs and footballs, the included needle valve adapter will need to be used.

To inflate: Screw the needle valve adapter onto the Schrader valve adapter, then insert the needle into the valve of the ball to start inflating.

To deflate: Insert the needle valve adapter into the valve of the ball, and gently apply pressure to the ball to release air.



Inflation Adapter


6. DETECTING THE CURRENT PRESSURE

When the inflator is turned on, connect the air tube to the device to be inflated, and then the LED screen will display the current pressure value.

7. DETERMINING THE RIGHT PRESSURE VALUE


To avoid injuries from bursting items due to over-inflation, make sure you are aware of the maximum inflation pressure before you start.

Tires



The recommended air pressure of tires for cars, bicycles, and motorcycles is indicated on the tire's sidewall. The recommended tire pressure for cars is also indicated on the inside of the driver's side door. For details concerning load carrying capacity and recommended air pressures, refer to your vehicle's instructions or manual.

Balls



The recommended air pressure for footballs, basketballs, volleyballs, and other balls is indicated near the ball's air valve.

Air Pressure Reference Table


Category	Type	Recommended Pressure Range
Bicycles	Electric Folding Bike tires 12-, 14-, & 16-inch bicycle tires 20-, 22-, & 24-inch bicycle tires 26-, 27.5-, & 29-inch mountain bike tires 700c road bike clincher tires 700c road bike tubular tires	10 - 50psi 30 - 50psi 40 - 50psi 45 - 65psi 100 - 130psi 120 - 145psi
Motorcycles	Motorcycle tires	26 - 43psi
Cars	Car tires	26 - 50psi
Balls	Basketball Soccer ball Volleyball Football	7 - 9psi 8 - 16psi 4 - 5psi 12 - 14psi

Note: Pressure range values are for reference only. Always refer to the instructions or manual of the item being inflated for actual inflation pressure specifications.


8. PRESET PRESSURE VALUE

Switch Modes

Click the Mode button to switch between the five inflation modes below. Long press the Mode button to cycle through psi/bar/kPa. The number on the top of the screen indicates the real-time pressure of the inflated device, and the number on the bottom indicates the preset pressure.



Manual mode: When in the manual mode, no mode icon is selected on the screen.
The preset pressure value is adjustable, and the value and unit will be saved.
Adjustable Range: 3-150psi / 0.2 - 10.3bar



Car Mode: Default 36psi
Adjustable Range: 26-50psi




Motorcycle Mode: Default 35psi
Adjustable Range: 26-43psi



Bicycle Mode: Default 45psi
Adjustable Range: 30-145psi



Ball Mode: Default 8psi
Adjustable Range: 4-16psi




Pressurize mode: Default 100 psi
Adjustable Range: 10-150psi

Note:

When you have finished inflating an item, the manual mode will remember the target pressure value as its default pressure value.


For the best inflating experience, we suggest you inflate items like balls via the ball mode.

Adjusting the Preset Pressure



After selecting a mode, press + or - to increase or decrease the target pressure value. Press and hold the + or - button to quickly adjust the pressure value.

9. LIGHT




Press the light button to turn the inflator's light on/off. The light makes it easy to see in the dark when you have on any tasks, such as connecting the air compressor to a valve.

When the light is on, press the light button to cycle through Spotlight, SOS and OFF.


Note: After 30 minutes, the light will automatically turn off.

10. INFLATING



Start Inflating

Press the Power button to start inflating. When inflating, the air compressor may be as loud as 75 - 80 dB. Please take appropriate precautions to protect your hearing. The air compressor and air tube can get very hot after running for a while. Avoid prolonged skin contact with the tube to prevent injuries.



Stop Inflating

Once the target pressure value has been reached, the inflator will automatically stop inflating. The inflator can also be manually stopped at any time by pressing the power button while inflating.

Caution

Items such as balloons, beach balls, and swim rings cannot be automatically inflated because they have an air pressure requirement below the air compressor's minimum pressure range. Only inflate these items manually with caution.


Battery Information

The inflator's battery lasts about 40 minutes on a full charge, running without a load at an ambient temperature of 25°C. Using the air compressor under a heavy load or at lower ambient temperatures may reduce its battery life.

11. DISCONNECTING THE AIR TUBE

The air compressor's air hose may get very hot after inflating. To prevent injuries, exercise caution when disconnecting it from a valve. Some air may leak out of the valve when disconnecting the air compressor. To avoid pressure loss, quickly disconnect the air hose from the valve.

12. POWER BANK FUNCTION



This inflator can be used as a 5V/2A power bank when it is not being charged or inflating other devices.

The battery needs to have a reasonable level of charge in order to work as a power bank.

Note:

The inflator should be turned on when being used as a power bank.

When being used as a power bank, the inflator will enter "Energy Saving" mode if inactive for 3 minutes, and the screen will only display the battery level icon.

In energy saving mode, when disconnecting the charged device from the inflator, it will automatically turn off.

13. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Slow inflation speed	1. Check whether the air compressor's battery level is sufficient. 2. Check whether the air hose is leaking. 3. Check whether both ends of the air hose are securely connected. 4. Check whether the item that is being inflated is leaking
Air compressor turns on but does not inflate	1. Check whether the air compressor's battery level is sufficient. 2. Check whether the pressure of the item being inflated exceeds the preset pressure.
Unable to increase or decrease the preset pressure	Make sure the air compressor is set to the correct mode. Manual mode has a blank display without any icons and allows you to adjust the preset value within the range of 3 - 150 psi.
The inflator inflates normally but the displayed pressure is zero	The pressure of low-pressure inflatables including balloons is too low to be measured.
Charging slowly	Check if you are using a compliant 5V/3A charger and original USB cable

Problem	Solution
Air leakage after connecting the air tube	Make sure the air hose is securely connected.
The battery level indicator is different when inflating compared to standby state	The lithium battery's voltage level significantly drops when discharging power, causing the battery level indicator to have a different display when inflating compared to standby state. This is normal.
The battery level indicator doesn't show on the screen after charging	Use a certified adapter and the included charging cable, and try charging again.
The inflator cannot charge other devices.	1. Make sure the remaining battery level is sufficient. 2. The discharging output is 5V/2A. Make sure this output meets the requirements of the charged device. 3. The inflator can not charge other devices while inflating.
None of above. The inflator doesn't react with any input	Simultaneously press the light button and mode button to restart the inflator.

Problem	Solution
Report an error E16	The sensor measurement range is exceeded or abnormal (Liquid entering the product causing damage).
Report an error E65	Exceeding charging temperature range, wait for the temperature to drop before charging.
Report an error E66	Exceeding operating temperature rang, wait for the temperature to drop before using.

14. SPECIFICATIONS

Name	Air Inflator
Model	X8 APEX
Executive Standard	QXMQJ00002-2019
Dimensions	200.5×63.5×63.5mm(Excluding air tube)

Inflation Pressure Range	3–150psi / 0.2–10.3bar
Working Temperature	0°C-45°C
Storage Temperature	-10°C~45°C
Air Valve Dimensions	Length 460mm
Battery Capacity	11.1V/28.86Wh
Working Noise	Lower than 80dB within 1 meter
Input	5V/3A
Output	5V/2A
Input Port	USB Type-C
Output Port	USB-A
Charging Time	<4hours
Sensor Accuracy	±2psi

Battery specification:

Type: Portable lithium-ion rechargeable batteries (Li - Ion)

Battery category: Portable battery of general use

Battery Capacity (mAh): 2600

Battery net weight(KG): 0.169

Made in: China

15. SAFETY INSTRUCTIONS

- This product is not a toy and should not be used by children. Users should be above 16 years old.
- Keep a safe distance between children and the inflator while inflating. There is a built-in lithium battery inside the product. Don't place the product in fire or dump the battery.
- Overheating, damage, or water may increase the risk of fire or explosion. It's best to keep the product away from heat sources, and not leave it for prolonged periods in a hot car. If the inflator becomes very hot, there is a chance it could explode.
- Please store the product in temperature ranging from -10°C~45°C. Extremely hot or cold environments may damage the battery and shorten the lifetime of the inflator.
- Long-time storage of the product may decrease the effectiveness of the battery. Charge the inflator at least once every three months to maintain its performance.
- The product has a built-in DC motor which may generate sparks during operation. Do not use it in an environment with dust or gas that is liable to explode.
- If there is an unusual noise or the temperature becomes very high during inflating, please turn off the inflator immediately.

- Before setting the inflation pressure value, make sure the pressure unit is correctly selected. Mixing up psi and bar could lead to dangerous overinflation.
- Unit conversion: 1bar = 14.5psi, 1bar = 100kPa
- Do not leave the inflator unattended while it is in operation.
- Please use the product in a dry and clean environment. The intrusion of sand and dust may cause damage to the product. Don't wash the product with water.
- Please use a certified 5V/3A adapter and the included charging cable to charge this product. Malfunction caused by actions not in accordance with the above requirements is not covered by the warranty.
- After running for a long time, the temperature of the junction between the air tube and the main body can become very high. To avoid burns, avoid touching it.
- This inflator is equipped with short circuit protection. Do not connect its USB-A port with its USB-C port.


Caution: To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain. Store indoor.

"Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control center."

WARRANTY

 If the device does not work properly, please contact the seller or the after-sales support team.

 The manufacturer will not cover any defects or damages caused by improper use, use not intended for the device, ignoring the user manual, force majeure, or any repairs or modifications done by unauthorized service centers or by the customer.



Environmental information

Caution: this appliance is marked in accordance with European Directive 2012/19/EU and the Polish Waste Electrical and Electronic Equipment Act with the symbol of the crossed-out waste container. Such labelling indicates that this equipment, after its life time, must not be placed together with other household waste.

Caution: this equipment must not be disposed of with household waste!!! The product must be disposed of by selective collection at a dedicated collection point. Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment due to the presence of hazardous components and improper storage and treatment of such equipment. In order to recycle the materials used for the watch's packaging, follow the rules for sorting materials established locally for this type of waste.



The product meets the requirements of the directives of the so-called New Approach of the European Union (EU) on issues related to safety of use, health protection and environmental protection, specifying the risks that should be detected and eliminated.

Dziękujemy za wybranie firmy Fanttik.

Dziękujemy za zakup kompresora Fanttik X8 APEX.

Dzięki dużemu ekranowi LED i łatwemu w obsłudze interfejsowi jest to niezwykle wydajna pompka, odpowiednia do szerokiej gamy aktywności.


Zawartość

1. PRZEGLĄD PRODUKTU	27
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	28
3. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII I ŁADOWANIE	29
4. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE INFLATORA	31
5. PODŁĄCZANIE PRZEWODU POWIETRZA I DYSZY	32
6. WYKRYWANIE AKTUALNEGO CIŚNIENIA	34
7. USTALANIE PRAWDŁOWEJ WARTOŚCI CIŚNIENIA	35
8. WARTOŚĆ USTAWIONEGO CIŚNIENIA	37
9. ŚWIATŁO	39


10. POMPOWANIE	39
11. ODŁĄCZANIE PRZEWODU POWIETRZA	41
12. FUNKCJA POWER BANKU	41
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	42
14. SPECYFIKACJE	44
15. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	46

1. PRZEGLĄD PRODUKTU


1. Wskaźnik baterii
2. Wartość ciśnienia w czasie rzeczywistym
3. Tryb ustawień wstępnych
4. Wartość ciśnienia docelowego
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk światła
7. Tryb sprężania
8. Jednostka ciśnienia
9. Przycisk „+”
10. Przycisk trybu
11. Przycisk „-”
12. Wylot powietrza
13. Port USB-A
14. Port USB-C



2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




**Pompka X8 APEX
Air × 1**




**Kabel ładujący
USB × 1**




**Instrukcja
obsługi × 1**



**Rurka powietrz-
na × 1**



**Torba do
przechowywania
× 1**



**Adapter zaworu
iglicowego × 1**



**Adapter zaworu
Schrader-Presta
× 1**

3. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII I ŁADOWANIA



Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii pokazują cztery paski, z których każdy odpowiada 25%.


1 pasek = poniżej 25%

2 paski = pomiędzy 25% a 50%

3 paski = pomiędzy 50% a 75%

4 paski = pomiędzy 75% a 100%

Uwaga: Wskaźnik baterii znacznie migać, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%.



Ładowanie

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj pompkę. Aby naładować, podłącz ją do certyfikowanej ładowarki USB 5,0 V/3 A za pomocą kabla ładującego.

Podczas ładowania:

1 migający pasek = poniżej 25%

1 pasek ciągły, 2 pasek migający = pomiędzy 25% a 50%

2 paski świecą światłem ciągłym, 3 pasek miga = pomiędzy 50% a 75%

3 paski świecą światłem ciągłym, 4 pasek miga = 75% i 100%

Wszystkie 4 paski świecą światłem ciągłym = pełne naładowanie

Pompka wyłączy się automatycznie, jeżeli pozostanie nieaktywna przez 5 minut po w pełni naładowany.

Uwaga:

- Nie można używać pompy podczas ładowania.
- Ładowarka USB jest sprzedawana oddzielnie. Upewnij się, że używasz certyfikowanej ładowarki.


4. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE INFLATORA

Włączony

Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć.

WYŁĄCZONY


Po włączeniu pompki naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby ją wyłączyć.



Pompka wyłączy się automatycznie w poniższych przypadkach:

1. Po 3 minutach bezczynności.
2. Gdy kabel ładujący zostanie odłączony podczas ładowania.
3. Po 5 minutach bezczynności po pełnym naładowaniu.
4. Kiedy pompka używana jest jako power bank, po odłączeniu drugiego urządzenia.
5. Jeśli docelowa wartość ciśnienia jest niższa niż 5 psi, pompuj przez ponad 5 minut.
6. Pompuj przez ponad 3 minuty, gdy docelowa wartość ciśnienia jest równa lub wyższa od 120 psi.

5. PODŁĄCZANIE PRZEWODU POWIETRZA I DYSZY



Podłączanie przewodu powietrznego


Przed napompowaniem podłącz jeden koniec rurki powietrznej (z gwintem) do kompresora.

Podłączanie przewodu powietrznego

Opony w samochodach, motocyklach, rowerach elektrycznych i większości rowerów górskich wyposażone są w wentyl Schradera.

Napompowanie: Aby rozpocząć pompowanie, pompkę można podłączyć bezpośrednio do zaworu Schradera.


Aby spuścić powietrze: Użyj odpowiedniego narzędzia (np. klucza imbusowego 4 mm), aby nacisnąć bolec wewnątrz zaworu powietrza i wypuścić powietrze.



Typ zaworu




Adapter do
pompowania



Typ zaworu

Adapter zaworu Presta

W rowerach szosowych i niektórych rowerach górskich stosuje się wentyl Presta, który wymaga użycia dołączonego adaptera do zaworu Presta.




Adapter do
pompowania

Aby napompować:

1. Podłącz adapter zaworu Presta do zaworu Schrader w rurce.
2. Odkręć pierścień wentyla Presta w oponie.
3. Podłącz adapter zaworu Presta do zaworu Presta w oponie, aby rozpocząć pompowanie.

Aby spuścić powietrze: Odkręć pierścień zaworu Presta w oponie i naciśnij trzpień zaworu w dół, aby zwolnić powietrze.




Typ zaworu

Adapter zaworu iglicowego

Do pompowania piłek, np. do koszykówki i piłki nożnej, użyj dołączony zawór iglicowy -konieczne będzie użycie adaptera.

Aby napompować: Przykręć adapter zaworu iglicowego do końcówki zaworu Schradera , a następnie włóż igłę do zaworu piłki, aby rozpocząć pompowanie.

Aby spuścić powietrze: Włóż adapter zaworu iglicowego do zaworu piłki i Delikatnie naciśnij piłkę, aby wypuścić powietrze.




Adapter do
pompowania

6. WYKRYWANIE AKTUALNEGO CIŚNIENIA

Po włączeniu pompki należy podłączyć rurkę powietrza do urządzenia, które ma zostać napompowane, a ekran LED wyświetli aktualną wartość ciśnienia.

7. USTALANIE PRAWDŁOWEJ WARTOŚCI CIŚNIENIA


Aby uniknąć obrażeń spowodowanych pęknięciem przedmiotów z powodu nadmiernego napompowania, przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że znasz maksymalne ciśnienie pompowania.



Opony

Zalecane ciśnienie powietrza w oponach samochodów, rowerów i motocykli jest podane na ścianie bocznej opony. Zalecane ciśnienie powietrza w oponach samochodów jest również podane na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego ciśnienia powietrza można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.



Piłki

Zalecane ciśnienie powietrza dla piłek nożnych, koszykarskich, siatkarskich, i innych piłek, jest oznaczony w pobliżu zaworu powietrznego piłki.

Tabela odniesienia ciśnienia powietrza

Kategoria	Typ	Zalecony Zakres ciśnienia
Rowery	Opony do roweru elektrycznego składanego	10 - 50 psi
	Opony rowerowe 12-, 14- i 16-calowe	30 - 50 psi
	Opony rowerowe 20-, 22- i 24-calowe	40 - 50 psi
	Opony do rowerów górskich 26-, 27,5- i 29-calowe	45 - 65 psi
	Opony szosowe 700c clincher Opony rurowe do rowerów szosowych 700c	100 - 130 psi 120 - 145 psi
Motocykle	Opony motocyklowe	26 - 43 psi
Samochody	Opony samochodowe	26 - 50 psi
Piłki	Koszykówka	7 - 9 psi
	Piłka nożna	8 - 16 psi
	Siatkówka	4 - 5 psi
	Piłkarski	12 - 14 psi


Uwaga: Wartości zakresu ciśnienia są tylko w celach informacyjnych. Zawsze zapoznaj się z instrukcją lub podręcznikiem przedmiotów pompowanego w celu określenia rzeczywistego ciśnienia pompowania.

8. WARTOŚĆ USTAWIONEGO CIŚNIENIA

Zmień tryby

Kliknij przycisk Tryb, aby przełączać się między pięcioma trybami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu do przełączania między psi/bar/kPa. Liczba na górze ekranu wskazuje ciśnienie w czasie rzeczywistym napompowanego urządzenia, a liczba na spodzie wskazuje ustawione wcześniej ciśnienie zadane.

 Tryb ręczny: W trybie ręcznym na ekranie nie jest wybrana żadna ikona trybu. Wartość ciśnienia można regulować, a wartość i jednostka zostaną zapisane. Zakres regulacji: 3-150 psi / 0,2 - 10,3 bar



Tryb samochodowy: Domyślny 36 psi
Zakres regulacji: 26-50 psi




Tryb motocyklowy: Domyślny 35 psi
Zakres regulacji: 26-43 psi



Tryb rowerowy: Domyślny 45 psi
Zakres regulacji: 30-145 psi



Tryb piłki: Domyślny 8 psi
Zakres regulacji: 4-16 psi




Tryb sprężania: Domyślnie 100 psi
Zakres regulacji: 10-150 psi

Notatka:


Po zakończeniu pompowania przedmiotu tryb ręczny zapamięta docelową wartość ciśnienia jako domyślną wartość ciśnienia.
Aby uzyskać najlepsze efekty, zalecamy pompowanie przedmiotów, takich jak piłki, za pomocą trybu piłki.

Regulacja ustawionego ciśnienia



Po wybraniu trybu naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć docelowe ciśnienie. wartość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby szybko dostosować wartość ciśnienia.

9. ŚWIATŁO




Naciśnij przycisk światła, aby włączyć/wyłączyć światło pompki.


Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk światła, aby przełączyć się między trybami ŚWIATŁO, SOS i WYŁĄCZONY.

Uwaga: Po 30 minutach światło wyłączy się automatycznie.

10. POMPOWANIE



Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Podczas pompowania sprężarka powietrza generuje hałas: 75 - 80 dB. Proszę podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoje słuch. Kompresor powietrza i rura powietrzna mogą się bardzo nagrzać po dłuższej pracy. Aby zapobiec obrażeniom, należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z rurką.



Zatrzymaj pompowanie

Po osiągnięciu zadanego ciśnienia kompresor automatycznie przestanie pompować. Pompkę można również w każdej chwili zatrzymać ręcznie, naciskając przycisk zasilania podczas pompowania.

Ostrożność

Przedmiotów takich jak balony, piłki plażowe i koła do pływania nie można automatycznie napompować, ponieważ wymagane jest dla nich ciśnienie powietrza niższe od minimalnego zakresu ciśnienia sprężarki powietrza. Przedmioty te należy pompować ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.


Informacje o baterii

Akumulator pompki wystarcza na około 40 minut pracy po pełnym naładowaniu, bez obciążenia, z prędkością temperatury otoczenia 25°C. Używanie sprężarki powietrza przy dużym obciążeniu lub przy niższych wysokiej temperaturze otoczenia może skrócić czas pracy baterii.

11. ODŁĄCZANIE PRZEWODU POWIETRZA

Wąż powietrza sprężarki powietrza może się bardzo nagrzać po napompowaniu. Aby zapobiec obrażeniom, zachowaj ostrożność podczas odłączania go od zaworu. Część powietrza może wydostać się z zaworu przy odłączaniu kompresora. Aby uniknąć utraty ciśnienia, szybko odłącz wąż powietrza z zaworu.

12. FUNKCJA POWER BANKU



Ta pompka może być używana jako power bank 5V/2A, - w trakcie używania jako power bank urządzenie nie może być ładowane i używane jako kompresor.

Aby akumulator mógł działać jako urządzenie, musi mieć odpowiedni poziom naładowania. bank energii.

Notatka:

Pompkę należy włączyć, gdy używa się jej jako powerbanku.

W przypadku używania jako powerbanku, kompresor przejdzie w tryb „Oszczędzania energii”, jeśli nie będzie aktywny przez Po 3 minutach na ekranie będzie wyświetlana tylko ikona poziomu naładowania baterii.

W trybie oszczędzania energii, po odłączeniu naładowanego urządzenia od kompresora, automatycznie wyłączy się.

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Powolna prędkość pompowania	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora kompresora jest wystarczający. 2. Sprawdź, czy wąż powietrzny nie przecieka. 3. Sprawdź, czy oba końce węża powietrznego są prawidłowo zamontowane. 4. Sprawdź, czy nadmuchiwany przedmiot nie jest uszkodzony.
Kompresor włącza się, ale nie pompuje	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora kompresora jest wystarczający.. 2. Sprawdź, czy ciśnienie pompowanego przedmiotu przekracza ustawione ciśnienie
Nie można zwiększyć lub zmniejszyć wstępnego ciśnienia	Upewnij się, że sprężarka powietrza jest ustawiona na właściwy tryb. Tylko w trybie ręcznym można wyregulować wstępnie ustawioną wartość w pełnym zakresie 3-150 psi. Pozostałe tryby mają ograniczony zakres.
Pompka pompuje normalnie jednak wyświetlacz wskazuje wartość zero	Ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie, jest zbyt niskie aby je zmierzyć.
Urządzenie nie ładuje się	Sprawdź, czy używasz zgodnej ładowarki 5 V/3 A i oryginalnej Kabel USB

Problem	Rozwiązanie
Podczas pompowania ucieka powietrze.	Sprawdź, czy oba końce węża powietrznego są prawidłowo zamontowane.
Wartość naładowania baterii na wyświetlaczu różni się przy pompowaniu w porównaniu do stanu gotowości	Poziom napięcia akumulatora litowego znacznie spada przy obciążeniu powodując chwilową zmianę pokazywanej wartości. To jest normalne.
Wskaźnik ładowania nie zapala się przy ładowaniu.	Użyj certyfikowanej ładowarki i dołączonego kabel ładujący. Spróbuj naładować ponownie.
Kompresor jako power bank nie ładuje innego urządzenia.	1. Sprawdź, czy poziom naładowania baterii jest prawidłowy. wystarczający. 2. Sprawdź czy używasz odpowiedniego kabla. 3. Kompresor nie może ładować innych urządzeń podczas pompowania i w trakcie ładowania.
Nie można uruchomić kompresora.	Jednocześnie naciśnij przycisk światła i przycisk trybu aby zresetować urządzenie.

Problem	Rozwiązanie
Zgłoszanie błędu E16	Zakres pomiarowy czujnika został przekroczony lub odbiega od normy (do produktu dostała się ciecz powodując uszkodzenie).
Zgłoszanie błędu E65	Przekroczenie zakresu temperatur ładowania. Przed ładowaniem należy odczekać, aż temperatura spadnie.
Zgłoszanie błędu E66	Przekroczono temperaturę roboczą. Przed użyciem należy odczekać, aż temperatura spadnie.

14. SPECYFIKACJE

Nazwa	Kompresor
Model	X8 APEX
Standardowy	QXMQJ0002-2019
Wymiary	200,5×63,5×63,5 mm (bez rurki powietrznej)

Zakres ciśnienia w oponach	3-150 psi / 0,2-10,3 bara
Temperatura pracy	0°C-45°C
Temperatura przechowywania	-10°C~45°C
Wymiary zaworu powietrza	Długość 460mm
Pojemność baterii	11,1 V/ 28,86 Wh
Hałas roboczy	Niższe niż 80 dB w promieniu 1 metra
Wejście	5V/3A
Wyjście	5V/2A
Port wejściowy	USB typu C
Port wyjściowy	USB-A
Czas ładowania	<4 godziny
Dokładność czujnika	±2 psi

Specyfikacja akumulatora:

Typ: Przenośne, wielokrotnego ładowania baterie litowo-jonowe (Li-Ion)

Kategoria baterii: Przenośna bateria ogólnego zastosowania

Pojemność baterii (mAh): 2600

Masa netto baterii (kg): 0.169

Miejsce produkcji: Chiny

15. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy powinni mieć powyżej 16 lat.
- Podczas pompowania zachowaj bezpieczną odległość między dziećmi a pompką. Istnieje wbudowana bateria litowa wewnątrz produktu. Nie umieszczaj produktu w ogniu ani nie wyrzucaj go - bateria.
- Przegrzanie, uszkodzenie lub woda mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej jest trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłuższy czas w gorącym samochodzie. Jeśli kompresor stanie się bardzo gorąca, istnieje ryzyko eksplozji.
- Przechowywać produkt w temperaturze od -10°C do 45°C. Bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić baterię i skrócić żywotność kompresora.
- Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć skuteczność działania baterii. Należy ładować urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować jego wydajność.
- Produkt ma wbudowany silnik prądu stałego, który może generować iskry podczas pracy. Nie używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz mogący grozić wybuchem.
- Jeżeli podczas pompowania słychać nietypowy hałas lub temperatura jest bardzo wysoka, należy: natychmiast wyłączyć kompresor.
- Przed ustawieniem wartości zadanego ciśnienia należy upewnić się, że jednostka • ciśnienia jest prawidłowo wybrana. Pomieszczenie psi i bar może prowadzić do uszkodzenia pompowanego przedmiotu.
- Konwersja jednostek: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa

- Nie pozostawiaj kompresora bez nadzoru, gdy jest włączony.
- Proszę używać produktu w suchym i czystym środowisku. Wnikanie piasku i pyłu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie myj produktu wodą.
- Do ładowania tego urządzenia należy używać certyfikowanego zasilacza 5 V/3 A i dołączonego kabla ładującego. Wadliwe działanie spowodowane działaniami niezgodnymi z powyższymi wymaganiami jest nieobjęte gwarancją.
- Po długim czasie pracy temperatura przewodu i korpus może być bardzo wysoki. Aby uniknąć oparzeń, unikaj dotykania go.
- Ta pompka jest wyposażona w zabezpieczenie przed zwarcie. Nie podłączaj jej portu USB-A do portu USB-C.

Ostrzeżenie:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.


„Nigdy nie wkładaj baterii do ust. W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem.”

Jeśli urządzenie będzie działać nieprawidłowo należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem obsługi posprzedażnej.

Wady i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania, używania niezgodnie z przeznaczeniem, z pominięciem instrukcji obsługi, siłą wyższą, naprawami lub manipulacjami technicznymi przez nieautoryzowane warsztaty lub przez samego klienta nie będą uznawane przez producenta.

INFORMACJE O GWARANCJI

-  Jeśli urządzenie będzie działać nieprawidłowo należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem obsługi posprzedażnej.
-  Wady i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania, używania niezgodnie z przeznaczeniem, z pominięciem instrukcji obsługi, siłą wyższą, naprawami lub manipulacjami technicznymi przez nieautoryzowane warsztaty lub przez samego klienta nie będą uznawane przez producenta.



Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania urządzenia, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Vă mulțumim că ați ales Fanttik.

Vă mulțumim că ați achiziționat umflatorul cu aer Fanttik X8 APEX . Cu ecranul său mare LED și interfață ușor de utilizat, aceasta este un umflator foarte capabil potrivit pentru o gamă largă de sarcini.


Cuprins

1.	PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI	51
2.	CONȚINUTUL PACHETULUI	52
3.	INDICATOR DE NIVEL A BATERIEI ȘI ÎNCĂRCARE	53
4.	PORNIREA/OPRITAREA UMFLATORULUI	55
5.	CONECTAREA TUBULUI DE AER ȘI A DUZEI	56
6.	DETECȚIA PRESIUNII ACTUALE	58
7.	DETERMINAREA VALORII CORPRA A PRESIUNII	59
8.	VALOAREA PRESETĂRII PRESIUNII	61
9.	LUMINA	63


10. UMFLARE	63
11. DECONNECTAREA TUBULUI DE AER	65
12. FUNCȚIA POWER BANK	65
13. DEPANARE	66
14. SPECIFICAȚII	68
15. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	70

1. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


1. Indicator baterie
2. Valoarea presiunii în timp real
3. Modul presetat
4. Valoarea țintă a presiunii
5. Buton de pornire
6. Buton de lumină
7. Modul de presurizare
8. Unitate de presiune
9. Butonul „+”
10. Butonul de mod
11. Butonul „-”
12. Ieșirea aerului
13. Port USB-A
14. Port USB-C




2. CONȚINUTUL PACHETULUI




**Umflator de aer
X8 APEX × 1**



**Cablu de
încărcare USB × 1**




Tub de aer × 1



**Geanta de
depozitare × 1**



**Manual de
utilizare × 1**



**Adaptor
supapă cu ac ×
1**



**Adaptor pentru
supapă
Schrader-Presta × 1**

3. INDICATOR DE NIVEL A BATERIEI ȘI ÎNCĂRCARE



Indicator de nivel al bateriei

Nivelul bateriei este indicat de patru bare, fiecare bară reprezentând 25%.

1 bar = sub 25%


2 bare = între 25% și 50%

3 bare = între 50% și 75%

4 bare = între 75% și 100%

Notă: Indicatorul bateriei va clipi când nivelul bateriei este sub 20

Încărcare



Încărcați complet umflatorul înainte de a-l folosi pentru prima dată. Pentru a încărca, conectați-l la un încărcător USB certificat de 5,0 V/3 A cu cablul de încărcare.

În timpul încărcării:

1 bar intermitent = sub 25%

1 bar continuu, a doua bară intermitent = între 25% și 50%

2 bare continue, a treia bară intermitentă = între 50% și 75%

3 bare solide, a patra bară intermitentă = 75% și 100%


Toate cele 4 bare solide = complet încărcate

Umflatorul se va opri automat dacă este lăsat inactiv timp de 5 minute după ce este complet încărcat.

Nota:

- Umflatorul nu poate fi folosit în timp ce se încarcă.
- Încărcătorul USB este vândut separat. Asigurați-vă că utilizați un încărcător certificat.

4. PORNIREA/OPRIREA UMFLATORULUI



Pornire


Apăsăți lung timp de 1,5 secunde pentru a porni.

Oprire


Când umflatorul este pornit, apăsați lung 1,5 secunde pentru a opri.

Umflatorul se va opri automat în următoarele cazuri:

1. După 3 minute de inactivitate.
2. Când cablul de încărcare este deconectat în timpul încărcării.
3. După 5 minute de inactivitate după încărcarea completă.
5. 4. Când umflatorul este folosit ca banc de alimentare, după deconectarea celui alt dispozitiv.
5. Umflați peste 5 minute când valoarea presiunii țintă este sub 5 psi.
6. Umflați timp de 3 minute când valoarea presiunii țintă este peste sau echivalează cu 120 psi.



5. CONECTAREA TUBULUI DE AER ȘI A DUZEI



Conectarea tubului de aer


Conectați un capăt al tubului de aer (cu filet) la umflator înainte de a umfla.

Valva Schrader


Anvelopele de pe mașini, motociclete, biciclete electrice și majoritatea bicicletelor de munte folosesc o supapă Schrader.

Pentru a umfla: umflatorul poate fi conectat direct la o supapă Schrader pentru a începe umflarea.


Pentru a dezumfla: Folosiți o unealtă adecvată (cum ar fi o cheie hexagonală de 4 mm) pentru a apăsa știftul din interiorul supapei de aer pentru a elibera aer.



Tip supapă



Adaptor de umflare




Tip supapă

Adaptor pentru supapă Presta

Bicicletele de drum și anumite biciclete de munte folosesc o supapă Presta care necesită utilizarea adaptorului de supapă Presta inclus.


Pentru a umfla:

1. Conectați adaptorul supapei Presta la supapa Schrader a tubului de aer.
2. Deșurubați inelul supapei Presta a anvelopei.
3. Conectați adaptorul supapei Presta la supapa Presta a anvelopei pentru a porni umflarea.



Adaptor de umflare

Pentru a dezumfla: deșurubați inelul supapei Presta a anvelopei și apăsați tija supapei în jos pentru a elibera aer.




Adaptor supapă cu ac

Pentru a umfla mingi precum mingi de baschet și mingi de fotbal, supapa cu ac inclusă va trebui folosit un adaptor.

Pentru a umfla: Înșurubați adaptorul supapei cu ac pe supapa Schrader adaptor, apoi introduceți acul în supapa mingii pentru a începe umflarea.

Pentru a dezumfla: Introduceți adaptorul supapei cu ac în supapa bilei și aplicați ușor presiune pe minge pentru a elibera aerul.



Adaptor de
umflare

6. DETECȚIA PRESIUNII ACTUALE

Când umflatorul este pornit, conectați tubul de aer la dispozitivul de umflat, iar apoi ecranul LED va afișa valoarea curentă a presiunii.


7. DETERMINAREA VALORII CORPRE A PRESIUNII

Pentru a evita rămirile cauzate de spargerea articolelor din cauza supraumflării, asigurați-vă că sunteți conștient de presiunea maximă de umflare înainte de a începe.

Cauciucuri


Presiunea de aer recomandată a anvelopelor pentru mașini, biciclete și motociclete este indicată pe flancul anvelopei. Presiunea recomandată în anvelope pentru mașini este indicată și pe interiorul ușii șoferului.

Pentru detalii privind capacitatea de încărcare și presiunile de aer recomandate, consultați instrucțiunile sau manualul vehiculului dumneavoastră.



mingi

Presiunea de aer recomandată pentru mingi de fotbal, baschet, volei, iar alte bile sunt indicate lângă supapa de aer a bilei.



Tabelul de referință al presiunii aerului

Categorie	Tip	Recomandat Interval de presiune
Biciclete	Anvelope biciclete pliabile electrice	10 - 50 psi
	Anvelope pentru biciclete de 12, 14 și 16 inchi	30 - 50 psi
	Anvelope pentru biciclete de 20, 22 și 24 inchi	40 - 50 psi
	Anvelope pentru mountain bike de 26, 27,5 și 29 inchi	45 - 65 psi
	700c anvelope pentru biciclete de drum Anvelope tubulare pentru bicicleta de drum 700c	100 - 130 psi 120 - 145 psi
Motociclete	Anvelope de motociclete	26 - 43 psi
Mașini	Anvelope auto	26 - 50 psi
mingi	Baschet	7 - 9 psi
	Minge de fotbal	8 - 16 psi
	Volei	4 - 5 psi
	Fotbal	12 - 14 psi

Notă: Valorile intervalului de presiune sunt doar pentru referință. Consultați întotdeauna instrucțiunile sau manualul a articolului care este umflat pentru specificațiile reale ale presiunii de umflare.


8. VALOAREA PRESETĂRII PRESIUNII

Comutare moduri

Faceți clic pe butonul Mod pentru a comuta între cele cinci moduri de inflație de mai jos. Apăsăți lung pe Buton de mod pentru a parcurge psi/bar/kPa. Numărul din partea de sus a ecranului indică presiunea în timp real a dispozitivului umflat, iar numărul din partea de jos indică presetarea presiune.



Mod manual: în modul manual, nu este selectată nicio pictogramă de mod pe ecran.
Valoarea presiunii presetată este reglabilă, iar valoarea și unitatea vor fi salvate.
Interval reglabil: 3-150 psi / 0,2 - 10,3 bar



Mod mașină: implicit 36 psi
Interval reglabil: 26-50 psi




Mod motocicletă: implicit 35 psi
Interval reglabil: 26-43 psi



Mod bicicletă: implicit 45 psi
Interval reglabil: 30-145 psi



Modul Ball: implicit 8psi
Interval reglabil: 4-16 psi




Mod de presurizare: implicit 100 psi
Interval reglabil: 10-150 psi

Notă:

Când ați terminat de umflat un articol, modul manual își va aminti valoarea presiunii țintă ca valoare implicită a presiunii.


Pentru cea mai bună experiență de umflare, vă sugerăm să umflați articole precum mingi prin modul de umflare.

Reglarea presiunii presetate



După selectarea unui mod, apăsați + sau - pentru a crește sau a reduce presiunea țintă valoare. Apăsați și mențineți apăsat butonul + sau - pentru a regla rapid valoarea presiunii.

9. LUMINA




Apăsați butonul de lumină pentru a aprinde/stinge lumina umflatorului. Lumina îl face ușor de văzut în întuneric când aveți sarcini, cum ar fi conectarea compresorului de aer la o supapă.

Când lumina este aprinsă, apăsați butonul de lumină pentru a parcurge Spotlight, SOS și OFF.


Notă : După 30 de minute, lumina se va stinge automat.

10. UMFLARE



Începeți să umflați

Apăsați butonul de pornire pentru a începe umflarea. La umflare, compresorul de aer poate să fie la fel de tare ca 75 - 80 dB. Vă rugăm să luați măsurile de precauție adecvate pentru a vă proteja audiere. Compresorul de aer și tubul de aer se pot încălzi foarte mult după o perioadă de funcționare. Evitați contactul prelungit al pielii cu tubul pentru a preveni rănirea.



Nu mai umflați

Odată ce valoarea țintă a presiunii a fost atinsă, umflatorul va fi automat nu mai umfla. De asemenea, umflatorul poate fi oprit manual în orice moment prin apăsare butonul de pornire în timp ce umflarea.

Atenție

Articole precum baloane, mingi de plajă și inele de înot nu pot fi umflate automat deoarece au o cerință de presiune a aerului sub intervalul minim de presiune al compresorului de aer. Umflați aceste articole numai manual cu precauție.


Informații despre baterie

Bateria umflatorului durează aproximativ 40 de minute la o încărcare completă, funcționând fără sarcină la un temperatura mediului ambiant de 25°C. Utilizarea compresorului de aer sub o sarcină grea sau la un nivel inferior temperaturile ambientale pot reduce durata de viață a bateriei.

11. DECONNECTAREA TUBULUI DE AER

Furtunul de aer al compresorului de aer poate deveni foarte fierbinte după umflare. Pentru a preveni rănirea, faceți exerciții fizice prudentă atunci când îl deconectați de la o supapă. Se poate scurge ceva aer din supapă când deconectarea compresorului de aer. Pentru a evita pierderea de presiune, deconectați rapid furtunul de aer de la supapă.

12. FUNCȚIA POWER BANK



Acest umflator poate fi folosit ca banc de alimentare de 5V/2A atunci când nu este încărcat sau umflarea altor dispozitive.

Bateria trebuie să aibă un nivel rezonabil de încărcare pentru a funcționa ca un power bank.

Nota:

Umflatorul ar trebui să fie pornit atunci când este utilizat ca banc de alimentare. Când este folosit ca banc de alimentare, umflatorul va intra în modul „Economisire energie” dacă este inactiv pentru 3 minute, iar ecranul va afișa doar pictograma nivelului bateriei. În modul de economisire a energiei, atunci când deconectați dispozitivul încărcat de la umflator, va fi se oprește automat.

13. DEPANARE

Problemă	Soluție
Viteză lentă de umflare	1. Verificați dacă nivelul bateriei compresorului de aer este suficient. 2. Verificați dacă furtunul de aer are scurgeri. 3. Verificați dacă ambele capete ale furtunului de aer sunt bine fixate conectat. 4. Verificați dacă elementul care este umflat are scurgeri
Compresorul de aer pornește dar nu se umfla	1. Verificați dacă nivelul bateriei compresorului de aer este suficient. 2. Verificați dacă presiunea articolului care este umflat depășește valoarea presiune prestabilită
Nu se poate crește sau micșorați presetarea presiune	Asigurați-vă că compresorul de aer este setat în modul corect. Manual modul are un afișaj gol, fără pictograme și vă permite reglați valoarea presetată în intervalul 3 - 150 psi.
Umflatorul se umflă normal dar cele afișate presiune este zero	Presiunea gonflabilelor de joasă presiune, inclusiv baloanele, este de asemenea scăzut pentru a fi măsurat.
Se încarcă încet	Verificați dacă utilizați un încărcător compatibil de 5V/3A și original cablu USB

Problemă	Soluție
Scurgeri de aer după conectare tubul de aer	Asigurați-vă că furtunul de aer este bine conectat.
Indicatorul de nivel al bateriei este diferit la umflare comparativ cu starea de așteptare	Nivelul de tensiune al bateriei cu litiu scade semnificativ atunci când puterea de descărcare, provocând indicatorul nivelului bateriei să aibă a afișare diferită la umflare față de starea de așteptare stat. Aceasta este normal.
Indicatorul nivelului bateriei nu apare pe ecran după încărcare	Utilizați un adaptor certificat și cel inclus cablu de încărcare și încercați încărcând din nou.
Umflatorul nu poate încărca alte dispozitive.	1. Asigurați-vă că nivelul rămas al bateriei este suficient. 2. Ieșirea de descărcare este de 5V/2A. Asigurați-vă că această ieșire se întâlnește cerințele dispozitivului încărcat. 3. Umflatorul nu poate încărca alte dispozitive în timp ce se umfla.
Nimic din cele de mai sus. Umflatorul nu reacționează cu nicio intrare	Apăsați simultan butonul de lumină și butonul de mod pentru a reporni umflatorul.

Problemă	Soluție
Raportați o eroare E16	Intervalul de măsurare al senzorului este depășit sau anormal (Lichidul care intră în produs provoacă daune).
Raportați o eroare E65	Depășind intervalul de temperatură de încărcare, așteptați ca temperatura să scadă înainte de încărcare
Raportați o eroare E66	Depășirea temperaturii de funcționare a sunat, așteptați ca temperatura să scadă înainte de utilizare.

14. SPECIFICAȚII

Nume	Inflator cu aer
Model	X8 APEX
Standard executiv	QXMQJ00002-2019
Dimensiuni	200,5 × 63,5 × 63,5 mm (excluzând tubul de

Interval de presiune de inflație	aer)
Temperatura de lucru	3-150 psi / 0,2-10,3 bar
Temperatura de depozitare	0°C-45°C
Dimensiunile supapei de aer	-10°C~45°C
Capacitatea bateriei	Lungime 460 mm
Zgomot de lucru	11,1 V/ 28,86 Wh
Intrare	Mai mic de 80dB la 1 metru
Ieșire	5V/3A
Port de intrare	5V/2A
Port de ieșire	USB tip C
Timp de încărcare	USB-A
Precizia senzorului	<4 ore

Specificația bateriei:

Tip: Baterii reîncărcabile portabile cu litiu-ion (Li-Ion)

Categorie baterie: Baterie portabilă de uz general

Capacitatea bateriei (mAh): 2600

Greutatea netă a bateriei (kg): 0.169

Fabricată în: China

15. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie folosit de copii. Utilizatorii ar trebui să aibă peste 16 ani.
- Păstrați o distanță de siguranță între copii și umflator în timpul umflării. Există o baterie cu litiu încorporată în interiorul produsului. Nu puneți produsul în foc și nu aruncați baterie.
- Supraîncălzirea, deteriorarea sau apa pot crește riscul de incendiu sau explozie. Cel mai bine este să păstrezi produsul departe de sursele de căldură și nu îl lăsați pentru perioade prelungite într-o mașină fierbinte. Dacă umflatorul devine foarte fierbinte, există șansa să explodeze.
- Vă rugăm să păstrați produsul la temperaturi cuprinse între -10°C și 45°C. Extrem de cald sau rece mediile pot deteriora bateria și pot scurta durata de viață a umflatorului.
- Depozitarea îndelungată a produsului poate scădea eficiența bateriei. Încărca umflatorul cel puțin o dată la trei luni pentru a-și menține performanța.
- Produsul are un motor DC încorporat care poate genera scântei în timpul funcționării. Nu utilizați-l într-un mediu cu praf sau gaz care poate exploda.
- Dacă se aude un zgomot neobișnuit sau temperatura devine foarte ridicată în timpul umflării, vă rugăm opriți imediat umflatorul.
- Înainte de a seta valoarea presiunii de umflare, asigurați-vă că unitatea de presiune este corectă selectat. Amestecarea psi și bara poate duce la supraumflare periculoasă.
- Conversie de unitate: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa
- Nu lăsați umflatorul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Vă rugăm să utilizați produsul într-un mediu uscat și curat. Intrarea de nisip și praf poate cauza


deteriorarea produsului. Nu spălați produsul cu apă.

- Vă rugăm să utilizați un adaptor certificat de 5V/3A și cablul de încărcare inclus pentru a încărca acest lucru produs. Defecțiunea cauzată de acțiuni care nu sunt în conformitate cu cerințele de mai sus este nu sunt acoperite de garanție.
- După o lungă perioadă de timp, temperatura joncțiunii dintre tubul de aer și corpul principal poate deveni foarte înalt. Pentru a evita arsurile, evitați să-l atingeți.
- Acest umflator este echipat cu protecție la scurtcircuit. Nu conectați portul său USB-A cu portul său USB-C.

Atenție: Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu expuneți la ploaie. Depozitați în interior. „Nu puneți niciodată bateriile în gură. Dacă sunt înghițite, contactați medicul dumneavoastră sau otrava locală centru de control.”

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

-  Dacă dispozitivul funcționează necorespunzător, vă rugăm să contactați vânzătorul sau echipa de service post-vânzare.
-  Defectele și deteriorările cauzate de utilizarea incorectă, neadecvată, contrară destinației de utilizare, cu ignorarea instrucțiunilor de utilizare, de forță majoră, de reparații sau intervenții tehnice efectuate de ateliere neautorizate sau de către client nu vor fi recunoscute de producător



Protecția mediului

Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE și cu Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice cu simbolul unui container pentru deșeurii tăiat. Un astfel de marcat informează că acest echipament, după perioada de utilizare, nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeurii menajere.

Atenție! Acest echipament nu trebuie aruncat la gunoierul municipal!!! Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop.

Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural rezultate din prezența componentelor periculoase și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente.



Produsul îndeplinește cerințele directivelor așa-numitului Nou Abord al Uniunii Europene (UE) privind siguranța în utilizare, protecția sănătății și protecția mediului, specificând riscurile care trebuie identificate și eliminate.

Grazie per aver scelto Fanttik.

Grazie per aver acquistato il compressore d'aria Fanttik X8 APEX . Con il suo ampio schermo LED e interfaccia facile da usare, questa è un gonfiatore altamente efficiente, adatto a un'ampia gamma di attività.


Contenuto

1.	PANORAMICA DEL PRODOTTO	75
2.	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	76
3.	INDICATORE LIVELLO BATTERIA E CARICA	77
4.	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL GONFIATORE	79
5.	COLLEGAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA E DELL'UGELLO	80
6.	RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ATTUALE	82
7.	DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PRESSIONE CORRETTO	83
8.	VALORE PRESSIONE PREIMPOSTATO	85
9.	LUCE	87


10. GONFIAGGIO	87
11. SCOLLEGAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA	89
12. FUNZIONE POWER BANK	89
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	90
14. SPECIFICHE	92
15. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	94

1. PANORAMICA DEL PRODOTTO


1. Indicatore della batteria
2. Valore della pressione in tempo reale
3. Modalità preimpostata
4. Valore della pressione target
5. Pulsante di accensione
6. Pulsante luce
7. Modalità pressurizzazione
8. Unità di pressione
9. Pulsante "+"
10. Pulsante Modalità
11. Pulsante "-"
12. Uscita aria
13. Porta USB-A
14. Porta USB-C



2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




**Compressore
aria X8 APEX × 1**




**Cavo di ricarica
USB × 1**




**Manuale
utente × 1**



Camera d'aria × 1



**Borsa
portaoggetti × 1**



**Adattatore valvola
a spillo × 1**



**Adattatore per
valvola
Schrader-Presta × 1**

3. INDICATORE LIVELLO BATTERIA E CARICA



Indicatore del livello della batteria

Il livello della batteria è indicato da quattro barre, ciascuna delle quali rappresenta il 25%.


1 bar = sotto il 25%

2 barre = tra il 25% e il 50%

3 barre = tra il 50% e il 75%

4 barre = tra il 75% e il 100%

Nota: l'indicatore della batteria lampeggia quando il livello della batteria è inferiore al 20%.



Ricarica

Caricare completamente l'inflator prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricarlo, collegarlo a un caricabatterie USB certificato da 5,0 V/3 A con il cavo di ricarica.

Durante la ricarica:

1 barra lampeggiante = sotto il 25%

1 barra fissa, 2a barra lampeggiante = tra il 25% e il 50%

2 barre fisse, 3a barra lampeggiante = tra il 50% e il 75%

3 barre fisse, 4a barra lampeggiante = 75% e 100%

Tutte e 4 le barre fisse = completamente carica

Il gonfiatore si spegnerà automaticamente se lasciato inattivo per 5 minuti dopo essere stato completamente carica.

Nota:

- Il gonfiatore non può essere utilizzato mentre è in carica.
- Il caricabatterie USB è venduto separatamente. Assicurati di utilizzare un caricabatterie certificato.

4. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL GONFIATORE

SU



Premere a lungo per 1,5 secondi per accendere.

SPENTO


Quando il compressore è acceso, premere a lungo per 1,5 secondi per spegnerlo.

Il gonfiatore si spegnerà automaticamente nei seguenti casi:

1. Dopo 3 minuti di inattività.
2. Quando il cavo di ricarica viene scollegato durante la ricarica.
3. Dopo 5 minuti di inattività dopo la carica completa.
5. 4. Quando il gonfiatore viene utilizzato come power bank, dopo aver scollegato l'altro dispositivo.
5. Gonfiare per 5 minuti quando il valore della pressione target è inferiore a 5 psi.
6. Gonfiare per 3 minuti quando il valore della pressione target è superiore o uguale a 120 psi.



5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA E DELL'UGELLO




Collegamento del tubo dell'aria

Prima di gonfiare, collegare un'estremità del tubo dell'aria (con filettatura) al gonfiatore.


Valvola Schrader

Gli pneumatici delle auto, delle moto, delle bici elettriche e della maggior parte delle mountain bike utilizzano una valvola Schrader. Per gonfiare: il gonfiatore può essere collegato direttamente a una valvola Schrader per iniziare il gonfiaggio.


Per sgonfiare: utilizzare uno strumento adeguato (ad esempio una chiave a brugola da 4 mm) per premere il perno all'interno della valvola dell'aria e far uscire l'aria.



Tipo di valvola



Adattatore di gonfiaggio




Tipo di valvola

Adattatore valvola Presta

Le biciclette da strada e alcune mountain bike utilizzano una valvola Presta che, Richiede l'utilizzo dell'adattatore per valvola Presta incluso.


Per gonfiare:

1. Collegare l'adattatore per valvola Presta alla valvola Schrader della camera d'aria.
2. Svitare l'anello della valvola Presta dello pneumatico.
3. Collegare l'adattatore per valvola Presta alla valvola Presta del pneumatico per iniziare gonfiaggio.




Adattatore di
gonfiaggio

Per sgonfiare: svitare l'anello della valvola Presta del pneumatico e premere lo stelo della valvola verso il basso per rilasciarlo aria.



Tipo di valvola



Adattatore di
gonfiaggio

Adattatore valvola a spillo

Per gonfiare palloni come palloni da basket e da football, la valvola a spillo inclusa sarà necessario utilizzare un adattatore.

Per gonfiare: avvitare l'adattatore della valvola a spillo sulla valvola Schrader adattatore, quindi inserire l'ago nella valvola della palla per iniziare a gonfiare.

Per sgonfiare: inserire l'adattatore della valvola a spillo nella valvola della palla e esercitare una leggera pressione sulla palla per far uscire l'aria.

6. RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ATTUALE

Quando il gonfiatore è acceso, collegare il tubo dell'aria al dispositivo da gonfiare; lo schermo LED visualizzerà il valore di pressione attuale.


7. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PRESSIONE CORRETTO

Per evitare lesioni causate dallo scoppio degli oggetti dovuti a un gonfiaggio eccessivo, accertarsi di conoscere la pressione massima di gonfiaggio prima di iniziare.

Pneumatici

La pressione dell'aria consigliata per gli pneumatici di auto, biciclette e motociclette è indicata sul fianco dello pneumatico. La pressione consigliata per gli pneumatici delle auto è indicata anche all'interno della portiera lato guida.

Per informazioni dettagliate sulla capacità di carico e sulle pressioni dell'aria consigliate, fare riferimento alle istruzioni o al manuale del veicolo.



Palle

La pressione dell'aria consigliata per palloni da calcio, da basket, da pallavolo, e altre palline è indicato vicino alla valvola dell'aria della pallina.




Tabella di riferimento della pressione dell'aria


Categoria	Tipo	Raccomandato Campo di pressione
Biciclette	Pneumatici per bici pieghevoli elettriche	10 - 50 psi
	Pneumatici per bicicletta da 12, 14 e 16 pollici	30 - 50 psi
	Pneumatici per bicicletta da 20, 22 e 24 pollici	40 - 50 psi
	Pneumatici per mountain bike da 26, 27,5 e 29 pollici	45 - 65 psi
	Pneumatici clincher per bici da strada 700c	100 - 130 psi
	Pneumatici tubolari per bici da strada 700c	120 - 145 psi
Motociclette	Pneumatici per motociclette	26 - 43 psi
Auto	Pneumatici per auto	26 - 50 psi
Palle	Pallacanestro	7 - 9 psi
	Pallone da calcio	8 - 16 psi
	Pallavolo	4 - 5 psi
	Calcio	12 - 14 psi

Nota: i valori dell'intervallo di pressione sono solo di riferimento. Fare sempre riferimento alle istruzioni o al manuale dell'articolo gonfiato per le specifiche relative alla pressione di gonfiaggio effettiva.

8. VALORE PRESSIONE PREIMPOSTATO

Cambia modalità


Fare clic sul pulsante Modalità per passare tra le cinque modalità di gonfiaggio sottostanti. Premere a lungo il pulsante Pulsante Mode per scorrere psi/bar/kPa. Il numero in cima allo schermo indica il pressione in tempo reale del dispositivo gonfiato e il numero in basso indica la preimpostazione pressione.



Modalità manuale: quando si è in modalità manuale, sullo schermo non è selezionata alcuna icona di modalità.

Il valore di pressione preimpostato è regolabile e il valore e l'unità verranno salvati.

Intervallo regolabile: 3-150 psi / 0,2 - 10,3 bar



Modalità auto: predefinita 36 psi

Intervallo regolabile: 26-50 psi



Modalità moto: predefinita 35 psi


Intervallo regolabile: 26-43 psi



Modalità bicicletta: predefinita 45 psi
Intervallo regolabile: 30-145 psi



Modalità palla: predefinita 8 psi
Intervallo regolabile: 4-16 psi




Modalità pressurizzazione: predefinita 100 psi
Intervallo regolabile: 10-150 psi

Nota:


Una volta terminato il gonfiaggio di un articolo, la modalità manuale ricorderà il valore della pressione target come valore di pressione predefinito.
Per un'esperienza di gonfiaggio ottimale, ti consigliamo di gonfiare oggetti come palloni tramite la modalità palla.

Regolazione della pressione preimpostata



Dopo aver selezionato una modalità, premere + o - per aumentare o diminuire la pressione target valore. Premere e tenere premuto il pulsante + o - per regolare rapidamente il valore della pressione.

9. LUCE




Premere il pulsante della luce per accendere/spegnere la luce dell'inflator. La luce rende facile vedere al buio quando si hanno compiti da svolgere, come ad esempio il collegamento del compressore d'aria a una valvola. Quando la luce è accesa, premere il pulsante della luce per scorrere tra Spotlight, SOS e SPENTO.


Nota: dopo 30 minuti, la luce si spegnerà automaticamente.

10. GONFIAGGIO

Inizia a gonfiare



Premere il pulsante Power per iniziare il gonfiaggio. Durante il gonfiaggio, il compressore d'aria potrebbe essere rumoroso come 75 - 80 dB. Si prega di prendere le dovute precauzioni per proteggere il vostro udito. Il compressore d'aria e il tubo dell'aria possono diventare molto caldi dopo aver funzionato per un po'. Evitare il contatto prolungato della pelle con il tubo per evitare lesioni.



Smettere di gonfiare

Una volta raggiunto il valore di pressione target, il gonfiatore si spegnerà automaticamente smettere di gonfiare. Il gonfiatore può anche essere fermato manualmente in qualsiasi momento premendo il pulsante di accensione mentre gonfiaggio.

Attenzione

Articoli come palloncini, palloni da spiaggia e salvagenti non possono essere gonfiati automaticamente perché hanno un fabbisogno di pressione dell'aria inferiore all'intervallo di pressione minima del compressore d'aria. Gonfiare questi articoli manualmente e con cautela.


Informazioni sulla batteria

La batteria del gonfiatore dura circa 40 minuti con una carica completa, funzionando senza carico a un temperatura ambiente di 25°C. Utilizzando il compressore d'aria sotto un carico pesante o a una temperatura inferiore le temperature ambiente possono ridurre la durata della batteria.

11. SCOLLEGAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA

Il tubo flessibile dell'aria del compressore d'aria potrebbe diventare molto caldo dopo il gonfiaggio. Per prevenire lesioni, fare esercizio attenzione quando lo si scollega da una valvola. Un po' d'aria potrebbe fuoriuscire dalla valvola quando scollegare il compressore d'aria. Per evitare perdite di pressione, scollegare rapidamente il tubo dell'aria dalla valvola.

12. FUNZIONE POWER BANK



Questo gonfiatore può essere utilizzato come power bank da 5 V/2 A quando non è in carica o gonfiare altri dispositivi.

La batteria deve avere un livello di carica ragionevole per funzionare come banca di alimentazione.

Nota:

Quando si utilizza il gonfiatore come power bank, è necessario che sia acceso.

Quando viene utilizzato come power bank, il gonfiatore entrerà in modalità "Risparmio energetico" se inattivo per Dopo 3 minuti sullo schermo verrà visualizzata solo l'icona del livello della batteria.

In modalità di risparmio energetico, quando si collega il dispositivo carico dal gonfiatore, si spengono automaticamente.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Velocità di gonfiaggio lenta	1. Controllare se il livello della batteria del compressore d'aria è sufficiente. 2. Controllare se il tubo dell'aria presenta perdite. 3. Controllare se entrambe le estremità del tubo dell'aria siano saldamente fissate collegato. 4. Controllare se l'oggetto che si sta gonfiando perde
Il compressore d'aria si accende ma non si gonfia	1. Controllare che il livello della batteria del compressore d'aria sia sufficiente. 2. Controllare se la pressione dell'oggetto da gonfiare supera la pressione preimpostata
Impossibile aumentare o diminuire il preset pressione	Assicurarsi che il compressore d'aria sia impostato sulla modalità corretta. Manuale La modalità ha un display vuoto senza icone e consente di regolare il valore preimpostato nell'intervallo 3 - 150 psi.
Il gonfiatore si gonfia normalmente ma il visualizzato pressione è zero	La pressione dei gonfiabili a bassa pressione, compresi i palloncini, è troppo basso da misurare.
Caricamento lento	Controlla se stai utilizzando un caricabatterie 5V/3A conforme e originale Cavo USB

Problema	Soluzione
Perdita d'aria dopo il collegamento il tubo dell'aria	Assicurarsi che il tubo dell'aria sia collegato saldamente.
L'indicatore del livello della batteria è diverso durante il gonfiaggio rispetto allo stato di standby	Il livello di tensione della batteria al litio diminuisce notevolmente quando scaricando potenza, causando la indicatore del livello della batteria per avere un display diverso durante il gonfiaggio rispetto allo standby stato. Questo è normale.
L'indicatore del livello della batteria non viene visualizzato sullo schermo dopo la carica	Utilizzare un adattatore certificato e quello incluso cavo di ricarica e prova ricaricando di nuovo.
Il gonfiatore non può caricare altri dispositivi.	1. Assicurarsi che il livello rimanente della batteria sia sufficiente. 2. L'uscita di scarica è 5V/2A. Assicurarsi questa uscita soddisfa i requisiti del dispositivo caricato. 3. Il gonfiatore non può caricare altri dispositivi durante il gonfiaggio.
Nessuna delle precedenti. Il gonfiatore non reagisce a nessun input	Premere contemporaneamente il pulsante della luce e pulsante modalità per riavviare il gonfiatore.

Problema	Soluzione
Segnala un errore E16	L'intervallo di misurazione del sensore è stato superato o è anomalo (il liquido è penetrato nel prodotto causando danni).
Segnala un errore E65	Superamento dell'intervallo di temperatura di carica, attendere che la temperatura scenda prima di caricare
Segnala un errore E66	Przekroczono temperaturę roboczą. Przed użyciem należy odczekać, aż temperatura spadnie.

14. SPECIFICHE

Nome	Gonfiatore d'aria
Modello	X8 APEX
Standard esecutivo	QXMQJ0002-2019
Dimensioni	200,5×63,5×63,5 mm (escluso il tubo dell'aria)

Intervallo di pressione di gonfiaggio	3-150 psi / 0,2-10,3 bar
gio	0°C-45°C
Temperatura di lavoro	-10°C~45°C
Temperatura di conservazione	Lunghezza 460mm
Dimensioni della valvola dell'aria	11,1 V/ 28,86 Wh
Capacità della batteria	Inferiore a 80 dB entro 1 metro
Rumore di lavoro	5V/3A
Ingresso	5V/2A
Produzione	USB di tipo C
Porta di ingresso	USB-A
Porta di uscita	<4 ore
Tempo di ricarica	±2 psi

Specifiche della batteria:

Tipo: Batterie ricaricabili agli ioni di litio portatili (Li-Ion)

Categoria: Batteria portatile per uso generico

Capacità della batteria (mAh): 2600

Peso netto della batteria (kg): 0.169

Prodotto in: Cina

15. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini. Gli utenti devono avere più di 16 anni.
- Mantenere una distanza di sicurezza tra i bambini e il gonfiatore durante il gonfiaggio. C'è un batteria al litio integrata all'interno del prodotto. Non gettare il prodotto nel fuoco o gettarlo batteria.
- Surriscaldamento, danni o acqua possono aumentare il rischio di incendio o esplosione. È meglio tenere il prodotto lontano da fonti di calore e non lasciarlo per periodi prolungati in un'auto calda. Se il gonfiatore diventa molto caldo e c'è il rischio che esploda.
- Conservare il prodotto a temperature comprese tra -10°C e 45°C. Estremamente caldo o freddo ambienti potrebbero danneggiare la batteria e ridurre la durata del gonfiatore.
- La conservazione prolungata del prodotto può ridurre l'efficacia della batteria. Carica il gonfiatore almeno una volta ogni tre mesi per mantenerne le prestazioni.
- Il prodotto ha un motore DC incorporato che può generare scintille durante il funzionamento. Non utilizzarlo in un ambiente con polvere o gas potenzialmente esplosivi.
- Se si verifica un rumore insolito o la temperatura diventa molto elevata durante il gonfiaggio, si prega di spegnere immediatamente il gonfiatore.
- Prima di impostare il valore della pressione di gonfiaggio, assicurarsi che l'unità di pressione sia corretta selezionata. Mescolare psi e bar potrebbe portare a un pericoloso sovragonfiaggio.
- Conversione unità: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa
- Non lasciare il gonfiatore incustodito mentre è in funzione.

- Si prega di utilizzare il prodotto in un ambiente asciutto e pulito. L'intrusione di sabbia e polvere potrebbe danneggiare il prodotto. Non lavare il prodotto con acqua.
- Si prega di utilizzare un adattatore certificato da 5 V/3 A e il cavo di ricarica incluso per caricare questo prodotto. Il malfunzionamento causato da azioni non conformi ai requisiti di cui sopra è non coperto dalla garanzia.
- Dopo un lungo periodo di funzionamento, la temperatura della giunzione tra il tubo dell'aria e il corpo principale può diventare molto alto. Per evitare ustioni, evitare di toccarlo.
- Questo gonfiatore è dotato di protezione da cortocircuito. Non collegare la sua porta USB-A con la sua porta USB-C.


Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.

"Non mettere mai le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare il medico o il centro antiveleni locale. centro di controllo."

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

 In caso di malfunzionamento del dispositivo, contattare il rivenditore o il servizio post-vendita.

 I difetti e i danni derivanti da un uso improprio, scorretto, non conforme alla destinazione d'uso, in violazione delle istruzioni per l'uso, da cause di forza maggiore, da riparazioni o interventi tecnici effettuati da laboratori non autorizzati o dallo stesso cliente non saranno riconosciuti dal produttore.



Informazioni ambientali


Attenzione: questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE e alla Legge Polacca sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato. Tale etichettatura indica che questa apparecchiatura, una volta esaurita, non deve essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici.

Attenzione: questa apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti domestici!!! Il prodotto deve essere smaltito mediante raccolta differenziata presso un punto di raccolta dedicato. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce ad evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente dovute alla presenza di componenti pericolosi e allo stoccaggio e trattamento inadeguati di tali apparecchiature.

Per riciclare i materiali utilizzati per l'imballaggio dell'orologio, seguire le regole di raccolta differenziata stabilite localmente per questo tipo di rifiuti.



Produsul îndeplinește cerințele directivelor așa-numitului Nou Abord al Uniunii Europene (UE) privind siguranța în utilizare, protecția sănătății și protecția mediului, specificând riscurile care trebuie identificate și eliminate.



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

Producer/ Producent

Producător/ Produttore:

METASEE LLC

**12 GREENWAY PLZ STE 1161A
HOUSTON, TX 77046-1203**

Importer/Importer

Importator/Importatore:

**INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
www.innpro.pl
kontakt@innpro.pl**

Made in China

**Wyprodukowano w Chinach
Fabricat in China
Prodotto in Cina**

