

fi·fine

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ M6



Έκδοση: 22-05

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	4-7
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7-8
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	8-9
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	9-10
ΦΟΡΤΙΣΗ	11
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μικρόφωνο*1
Δέκτης*1
Καλώδιο τύπου C (30 εκ.)*1
Θήκη αποθήκευσης*1
Οδηγίες χρήσης*1



ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ



① Αντιανεμικό κάλυμμα

② Ενδεικτικό LED

- Σίγαση (κόκκινο φως)
- Χαμηλή στάθμη φόρτισης (αναβοσβήνει κόκκινο φως)
- Πλήρης φόρτιση (πράσινο φως)
- Σύζευξη (σταθερό μπλε φως)
- Αποσύζευξη (αναβοσβήνει μπλε φως)


③ Κουμπί ενεργοποίησης

- Πάτημα: Σίγαση / Ενεργοποίηση ήχου
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση τροφοδοσίας

④ Κλιπ: ρυθμιζόμενος σε εύρος 360°

⑤ Θύρα τύπου C: φόρτιση / παρακολούθηση

ΔΕΚΤΗΣ




- ① Ενδεικτικό LED
 - Σύζευξη (σταθερό μπλε φως)
 - Αποσύζευξη (αναβοσβήνει μπλε φως)
- ② Θύρα τύπου C
- ③ Θύρα τύπου C: φόρτιση / παρακολούθηση
- ④ Κουμπί σύζευξης (εντός οπής)


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Για tablet και smartphone με λειτουργικό Android


1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης στο μικρόφωνο για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου το ενδεικτικό LED αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε.



2. Συνδέστε τον δέκτη στη θύρα τύπου C του τηλεφώνου ή του tablet.




3. Το μικρόφωνο θα συνδεθεί με τον δέκτη εντός 5 δευτερολέπτων. (Μετά τη σύνδεση, το μπλε LED παραμένει αναμμένο). Εάν αυτό δεν συμβεί, επαναφέρετε χειροκίνητα το σεντ μικροφώνου (βλ. σελίδες 10-11).




4. Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου, ανοίξτε τη λειτουργία κάμερας ή εγγραφής στο τηλέφωνο ή ταμπλέτα για να ελέγξετε το μικρόφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους για να ακούσετε την εγγραφή.

- (1) Αποσυνδέστε τον δέκτη και ακούστε την εγγραφή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας.



(2) Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή τύπου C του μικροφώνου ή του δέκτη.



(3) Χρησιμοποιήστε ασύρματα ακουστικά Bluetooth.

Οδηγίες:


- Εάν η ενδεικτική λυχνία του δέκτη είναι σβηστή, ελέγξτε αν πρέπει να ενεργοποιήσετε το OTG στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ώστε να τροφοδοτεί τον δέκτη. Εάν η σύνδεση είναι αδύναμη λόγω θήκης τηλεφώνου, αφαιρέστε την και βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι πλήρως συνδεδεμένος στο τηλέφωνο ή το tablet.



- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης εισόδου του μικροφώνου και της παρακολούθησης.

Για iPhone/iPad

Για τη σύνδεση του δέκτη σε iPhone/iPad απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας Apple Lightning (αρσενικό) σε USB (θηλυκό) και αντάπτορας USB (αρσενικό) σε Type-C (θηλυκό). Οι αντάπτορες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.



ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε εσωτερικούς χώρους: έως 65 πόδια (μέγιστο). Σε εξωτερικούς χώρους: έως 50 πόδια (μέγιστο).

Οδηγίες:

- Το εύρος μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια, όπως μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Εάν υπερβείτε το συνιστώμενο εύρος, ο δείκτης στο μικρόφωνο και στον δέκτη μπορεί να αναβοσβήνει μπλε λόγω απώλειας σύνδεσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Συνδέστε το ακουστικό (θύρα τύπου C) στο μικρόφωνο ή στο δέκτη για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Θα ακούσετε τόσο τον ήχο από τη συσκευή όσο και από το μικρόφωνο.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο μικρόφωνο (και όχι στο δέκτη), κατά τη λειτουργία θα ακούτε τις εξής φωνητικές ειδοποιήσεις.

- (1) Ενεργοποίηση τροφοδοσίας (κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου)
- (2) Απενεργοποίηση τροφοδοσίας (κατά την απενεργοποίηση του μικροφώνου)
- (3) Σύνδεση (όταν το μικρόφωνο συνδέεται με τον δέκτη)
- (4) Αποσύνδεση (όταν το μικρόφωνο δεν συνδέεται με τον δέκτη)
- (5) Σίγαση μικροφώνου (όταν σιγάζετε το μικρόφωνο)
- (6) Απενεργοποίηση σίγασης μικροφώνου (όταν απενεργοποιείτε τη σίγαση του μικροφώνου)

Οδηγίες:

- Εάν τα ακουστικά σας διαθέτουν θύρα 3,5 mm, θα χρειαστεί αντάπτορας ψηφιακού-αναλογικού τύπου C (αρσενικό) σε 3,5 mm (θηλυκό) . (Ο αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).




- Εάν τα ακουστικά μεταδίδουν ψηφιακό σήμα, ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτό το μικρόφωνο και να μην ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Εάν το LED συνεχίσει να αναβοσβήνει μπλε (χωρίς σύζευξη), εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη συσκευή.

1. Αποσυνδέστε τον δέκτη και απενεργοποιήστε το μικρόφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο και συνδέστε τον δέκτη στο τηλέφωνο ή την ταμπλέτα. (Το LED στον δέκτη και το μικρόφωνο θα αρχίσει να αναβοσβήνει).



3. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί σύζευξης, το οποίο βρίσκεται σε μια μικρή τρύπα στον δέκτη.



4. Η μπλε λυχνία στον δέκτη θα σταματήσει να αναβοσβήνει για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτό το σημείο, πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο ενεργοποίησης στο μικρόφωνο.



5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το αναβοσβήνον φως στον δέκτη και το μικρόφωνο θα παραμείνει αναμμένο και ο δέκτης θα έχει συγχρονιστεί επιτυχώς με το μικρόφωνο.

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Το μικρόφωνο διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μετά την πλήρη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο. Μετά από 2 ώρες φόρτισης, η μπαταρία παρέχει 5–6 ώρες λειτουργίας.
2. Ο δέκτης δεν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Τροφοδοτείται από το τηλέφωνο ή το tablet. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Type-C για τη φόρτιση του τηλεφώνου κατά τη χρήση του μικροφώνου, προκειμένου να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας. (Σημείωση: τα iPhone/iPad και ορισμένα τηλέφωνα Android δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία).
Συμβουλή: Μετά την αποσύνδεση του δέκτη από τη συσκευή για 5 λεπτά, το μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συχνότητα: 2,4 GHz ~ 2,483 GHz

Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντική

Τροφοδοσία: 5 V

Ευαισθησία: -32 dBV (1 kHz, 94 dBSL)

Μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας: 16 bit/48 kHz

Μέγιστο SPL: 108 dB

Εύρος συχνοτήτων: 50 Hz~15 kHz

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Κατά τη χρήση, προστατέψτε τη συσκευή από το νερό.



Προστατέψτε τη συσκευή από τη φωτιά.



Επειδή πρόκειται για ασύρματη συσκευή, προστατέψτε την από άλλες πηγές παρεμβολών.



Μην αποσυναρμολογείτε το σετ μικροφώνου σε επιμέρους μέρη.



Χρησιμοποιήστε τον τυπικό φορτιστή· η υψηλή τάση μπορεί να βλάψει τη συσκευή.



Απορρίψτε σωστά το χρησιμοποιημένο σετ μικροφώνου. Τοποθετήστε το στον κάδο απορριμμάτων και μην το πετάτε στο έδαφος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com/>

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Fifine δηλώνει με την παρούσα ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής ασύρματο μικρόφωνο κολάρο Fifine M6 USB-C συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Fifine>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.

Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing

518016 Guangdong Province, China

sales36@fifinedesign.com

Ραδιοσυχνότητα: 2,4 GHz ~ 2,483 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει προσδιορίσει τη συσκευή ως ανθεκτική.

- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με πολλή σκόνη ή ακουτίδια για να αποφύγετε ζημιά στο διάφραγμα ή στα ηλεκτρονικά.

2. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Για τα ενεργά μοντέλα (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος δεν προκαλεί υπερθέρμανση της μονάδας.

3. Μηχανικοί κίνδυνοι:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή βάσεις στήριξης για να αποφεύγονται πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

- Τα καλώδια του μικροφώνου θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένα για να αποφεύγονται κίνδυνοι ακοντάμματος.

4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):

- Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Χρησιμοποιείτε συχνότητες που συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών.

- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ισχυρές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

5. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα μικρόφωνα, ειδικά τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- Τα μικρά μέρη, όπως οι ασπίδες ανέμου ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. **Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Πριν συνδέσετε ένα μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-στόχος (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους σύνδεσης (π.χ. XLR, USB).

- Για πυκνωτικά μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.

- Για ηχογράφηση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μια ασπίδα ανέμου για να βελτιώσετε την ποιότητα του ηχογραφημένου ήχου.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή θήκη για την προστασία του από μηχανικές ζημιές και ρύπους.

- Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη με ένα στεγνό πανί. Για το διάφραγμα του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστάμενες από τον κατασκευαστή μεθόδους καθαρισμού.

4. Ασφάλεια ασύρματου μικροφώνου:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνότητων για την αποφυγή παρεμβολών.

- Παρακολουθείτε τακτικά τη στάθμη της μπαταρίας των ασύρματων μικροφώνων για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία.

Προσθετες προφυλαξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

- Μην πετάτε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων.

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

- Για μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίσωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της διαφοράς και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.003
Χωρητικότητα (mAh)	150