

fi·fine

T669

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία;	2
Διαδικασία εγκατάστασης	3-7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	7
Ρυθμίσεις υπολογιστή (Windows/MAC OS).	7-13
Ρυθμίσεις λογισμικού.	13-14
Σημαντικές πληροφορίες	15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα: 
Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Εταιρική ιστοσελίδα: <https://fifinemicrophone.com>


ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικές και κατασκευαστικές ατέλειες στα προϊόντα μικροφώνου της διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η αγορά έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο πωλητή μικροφώνων Fifine. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων στον εξοπλισμό, ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή εξυπηρέτησης από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Fifine Microphone πρόσωπα. Για την ενεργοποίηση της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα web@fifine.cc.


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ




1. Βιδώστε την περιστρεφόμενη βάση στην επάνω πλευρά του μεταλλικού τριπόδου.



2. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη γωνία του μικροφώνου χρησιμοποιώντας τη φτερωτή βίδα της περιστρεφόμενης βάσης. (γυρίστε αριστερά για να χαλαρώσετε, γυρίστε δεξιά για να σφίξετε).




3. Παρακαλώ γυρίστε το μικρόφωνο προς τα αριστερά. Η περιστροφή του μικροφώνου προς τα δεξιά θα προκαλέσει ζημιά στο στήριγμα.



4. Σφίξτε το μεταλλικό δακτύλιο με σπείρωμα για να ρυθμίσετε τη γωνία του μικροφώνου σε οριζόντιο εύρος 360°.




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ



- ❶ Σφίξτε το κάτω μέρος της σφιγκτήρας C έως ότου ασφαλιστεί σωστά.
- ❷ Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης του γραφείου στην οπή.
- ❸ Σφίξτε τη βίδα.
- ❹ Προσαρτήστε τη βάση απορρόφησης κραδασμών στον βραχίονα στήριξης του γραφείου.

Στερεώστε προσεκτικά τη συσκευή στο γραφείο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη σφιγκτήρα C:



Ξεβιδώστε τη σφιγκτήρα C και περάστε την στην άκρη του γραφείου, βεβαιώνοντας ότι τόσο το πάνω μέρος όσο και ο πάτος της σφιγκτήρας εφάπτονται σε επίπεδες επιφάνειες. Οι πολύ στρογγυλεμένες ή προεξέχουσες ακμές του γραφείου δεν αποτελούν κατάλληλες επιφάνειες για την τοποθέτηση.



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


1. Τα μικρόφωνα μπορούν να συνδεθούν στον βραχίονα γραφείου μέσω της αντιανακλαστικής βάσης.

A. Ξεβίδωστε το μεταλλικό σπειροτόμο δακτύλιο από το μικρόφωνο.




Μεταλλικός σπειρω-
τός δακτύλιος

B. Συνδέστε το μικρόφωνο στην αντιανακλαστική βάση.



Μεταλλικός σπειροτόμος δακτύλιος

2. Μιλήστε απευθείας προς τη μεμβράνη του μικροφώνου (στην πλευρά με το λογότυπο, όχι στην κορυφή).



3. Κατά τη σύνδεση του μικροφώνου στη θύρα USB, ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ελάχιστο και στη συνέχεια αυξήστε την σταδιακά, ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση.


Ρύθμιση έντασης ήχου

Αύξηση της έντασης: σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (περιστροφή προς τα δεξιά)


Μείωση της έντασης:

αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (περιστροφή προς τα αριστερά)

Σίγαση: αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (περιστροφή στην απόλυτη αριστερή θέση)



4. Συνδέστε στον υπολογιστή. Συνδέστε το μικρόφωνο στην πίσω θύρα USB του υπολογιστή.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 5V

Κατευθυντικότητα: Μονοκατευθυντική

Εύρος συχνότητων: 20Hz-20KHz

Ευαισθησία: -43dB±3dB (στα 1kHz)

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης: 130 dB (στα 1kHz, 1% ≤ T.H.D)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 78 dB


Ηλεκτρικό ρεύμα: 70mA

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Apple MAC OS

1. Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή USB και θα εγκαταστήσει τον οδηγό. Ωστόσο, μπορεί να μην εμφανιστεί κανένα παράθυρο ή μήνυμα.


2. Για να επιλέξετε το T669 ως είσοδο ήχου, ανοίξτε πρώτα τις Προτιμήσεις συστήματος.




3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



4. Επιλέξτε την καρτέλα «Είσοδος» και βεβαιωθείτε ότι ως προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου έχει οριστεί η «Συσκευή ήχου USB PnP». Ρυθμίστε τον ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση εισόδου.



5. Εάν επιθυμείτε να εξάγετε ήχο από την υποδοχή ακουστικών 3,5 mm του Macbook, επιλέξτε την επιλογή «Εσωτερικό ηχείο». Ρυθμίστε τον ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας κατά τη χρήση υπολογιστή Macbook, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό εγγραφής (για παράδειγμα το Audacity), να επιλέξετε 'Software Playthrough (on)' και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα ακούσετε κανέναν ήχο όταν μιλάτε στο μικρόφωνο.
- Επιλέξτε το προεπιλεγμένο λογισμικό Dictation & Speech κατά τη χρήση της λειτουργίας μετατροπής ομιλίας σε κείμενο στον υπολογιστή Macbook, ενεργοποιήστε το 'On' στο παράθυρο Dictation ώστε το λογισμικό να αναγνωρίζει το μικρόφωνο.




- Εάν ο υπολογιστής Mac σας διαθέτει μόνο θύρα USB-C, απαιτείται ο πρωτότυπος προσαρμογέας Apple USB-C σε θηλυκό USB για τη σύνδεση. Πρώτα συνδέστε τον αντάπτορα USB στον υπολογιστή Mac και στη συνέχεια συνδέστε το μικρόφωνο στον αντάπτορα.




Windows

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, παρακαλείστε να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, καθώς η αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του μικροφώνου ενδέχεται να διαρκέσει λίγο. Δεν θα εμφανιστεί ωστόσο κανένα παράθυρο ή μήνυμα. (Σε περίπτωση σύνδεσης της θύρας USB σε άλλη θύρα, το πρόγραμμα οδήγησης θα εγκατασταθεί εκ νέου.) Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να δοκιμάσετε το μικρόφωνο μιλώντας προς αυτό. Εάν το μικρόφωνο δεν καταγράφει ήχο, παρακαλείστε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε «Ήχοι».




2. Κάντε κλικ στον πίνακα ελέγχου ήχου.




3. Ελέγξτε αν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.




Κάντε κλικ στο ηχείο που χρησιμοποιείται – «Ιδιότητες» – «Επίπεδα»,
σύρτε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου.




4. Επιλέξτε την καρτέλα «Εγγραφή» και ορίστε τη «Συσκευή ήχου USB PnP» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, το εικονίδιο σε μορφή μπάρας θα γίνει πράσινο και θα αρχίσει να παλλόμενος. Εάν δεν αλλάξει, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και επανασυνδέστε το στη θύρα USB. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η «Συσκευή ήχου USB PnP», επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη FIFINE.



5. Εάν θέλετε να παρακολουθείτε την εγγραφή, κάντε κλικ στο Μικρόφωνο «Συσκευή ήχου USB PnP» – «Ιδιότητες» – «Ακρόαση» – επιλέξτε «Ακούστε αυτή τη συσκευή» – «Εφαρμογή». Εάν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, δεν θα ακούγεται ήχος στα ακουστικά ή τα ηχεία του υπολογιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής ή επικοινωνίας (π.χ. Skype).



6. Κάντε διπλό κλικ στη «Συσκευή ήχου USB PnP» για να ανοίξετε το παράθυρο των ιδιοτήτων του μικροφώνου. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου, στην καρτέλα «Επίπεδα», και αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης από ποσοστά σε ντεσιμπέλ. Για την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας ήχου από το μικρόφωνο, ρυθμίστε το επίπεδο μικροφώνου μεταξύ +14,0 και +20,0 dB, ενώ η ένταση εξόδου του ηχείου είναι στη μέγιστη στάθμη.




Προσοχή: (ισχύει για υπολογιστές MAC και Windows)

1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να εντοπίσει συσκευές USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε άλλη θύρα USB.
2. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται, αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε αν ο ήχος του συστήματος δεν είναι σε σίγαση και αν η ένταση του μικροφώνου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο.
3. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος και ο υπολογιστής λειτουργεί με σύστημα Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο και ενεργοποιήστε την επιλογή «Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η πρόσβαση στο μικρόφωνο», και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.


Ρυθμίσεις λογισμικού εγγραφής

1. Συνιστούμε τη χρήση του λογισμικού εγγραφής Audacity. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή είσοδο και έξοδο για το λογισμικό.

Σημείωση: Εάν αυτό το USB μικρόφωνο δεν λειτουργεί με το λογισμικό εγγραφής, πρώτα αποσυνδεθείτε από το λογισμικό, στη συνέχεια επανασυνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και συνδεθείτε ξανά στο λογισμικό.




Είσοδος: συσκευή ήχου USB PnP



Έξοδος: Επιλέξτε τη συσκευή εξόδου ανάλογα με τις ανάγκες.


2. Κατά τη χρήση του λογισμικού εγγραφής, απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή ή» στο σύστημα του υπολογιστή, διαφορετικά θα ακούγεται αντήχηση της φωνής σας.



3. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας της εγγραφής μέσω του προγράμματος Audacity. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FIFINEMICROPHONE.COM, εντοπίστε την ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, επιλέξτε Tutorials και Blogs ή πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση <https://fifinemicrophone.com/blogs/news>, για να βρείτε καλύτερες λύσεις σχετικά με την εγγραφή του θέματος που σας ενδιαφέρει στα ιστολόγιά μας.

4. Σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος Audacity, ενώ σε υπολογιστές Apple μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο αναπαραγωγέα QuickTime της Apple για τη δοκιμή της εγγραφής.

5. Ρυθμίσεις εφαρμογής «Skype»



- **Ρύθμιση επιπέδων λογισμικού**

Η σωστή ρύθμιση του επιπέδου του μικροφώνου είναι απαραίτητη για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης. Καλό είναι το επίπεδο του μικροφώνου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς να προκαλεί υπερφόρτωση στην είσοδο του υπολογιστή. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει συνεχώς επίπεδα σε υπερφόρτωση (στις κορυφές), μειώστε την ένταση (ή το επίπεδο) του μικροφώνου μέσω των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου (ή των προτιμήσεων συστήματος) ή μέσω του λογισμικού εγγραφής. Εάν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ανεπαρκές επίπεδο, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου στον πίνακα ελέγχου (ή στις προτιμήσεις συστήματος) ή στο πρόγραμμα εγγραφής.

- **Επιλογή λογισμικού**

Υπάρχουν πολλά προγράμματα για την εγγραφή ήχου. Το Audacity, διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://audacity.sourceforge.net/>, αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα με βασικές λειτουργίες εγγραφής.

Σημείωση: Αρχικά πρέπει να συνδεθεί το μικρόφωνο και στη συνέχεια να εκκινηθεί το πρόγραμμα εγγραφής.

- **Ρύθμιση του μικροφώνου**

Για βέλτιστη συχνотική απόκριση του μικροφώνου, πρέπει να τοποθετείται απευθείας στον άξονα μεταξύ του ομιλούντος/τραγουδιστή ή του οργάνου (ή άλλης πηγής ήχου). Στις εφαρμογές ομιλίας ή τραγουδιού, η ιδανική τοποθέτηση του μικροφώνου είναι ακριβώς μπροστά από τον ομιλούντα ή τραγουδιστή.

- **Προστασία μικροφώνου**

Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση του μικροφώνου σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ υψηλή υγρασία.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή: Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει προσδιορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη. Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο

σε χώρους με πολλή σκόνη ή σκουπίδια για να αποφύγετε ζημιά στο διάφραγμα ή στα ηλεκτρονικά.

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει προσδιορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με πολλή σκόνη ή σκουπίδια για να αποφύγετε ζημιά στο διάφραγμα ή στα ηλεκτρονικά.

Προστασία από υπερθέρμανση: Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα. Για τα ενεργά μοντέλα (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος δεν προκαλεί υπερθέρμανση της μονάδας.

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Για τα ενεργά μοντέλα (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος δεν προκαλεί υπερθέρμανση της μονάδας.

Μηχανικοί κίνδυνοι: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή βάσεις στήριξης για να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Τα καλώδια του μικροφώνου θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένα για να αποφεύγονται κίνδυνοι σκοντάμματος.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή βάσεις στήριξης για να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα.
- Τα καλώδια του μικροφώνου θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένα για να αποφεύγονται κίνδυνοι σκοντάμματος.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Χρησιμοποιείτε συχνότητες που συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας.Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

- Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Χρησιμοποιείτε συχνότητες που συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας.
- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Ασφάλεια παιδιών:Τα μικρόφωνα, ειδικά τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.Τα μικρά μέρη, όπως οι ασπίδες ανέμου ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

- Τα μικρόφωνα, ειδικά τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Τα μικρά μέρη, όπως οι ασπίδες ανέμου ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:Πριν συνδέσετε ένα μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-στόχος (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους σύνδεσης (π.χ. XLR, USB).Για πυκνωτικά μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

- Πριν συνδέσετε ένα μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-στόχος (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους σύνδεσης (π.χ. XLR, USB).

- Για πυκνωτικά μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

Ρυθμίσεις και τοποθέτηση: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου. Για ηχογράφηση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μια ασπίδα ανέμου για να βελτιώσετε την ποιότητα του ηχογραφημένου ήχου.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.
- Για ηχογράφηση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μια ασπίδα ανέμου για να βελτιώσετε την ποιότητα του ηχογραφημένου ήχου.

Συντήρηση και αποθήκευση: Αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή θήκη για την προστασία του από μηχανικές ζημιές και ρύπους. Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη με ένα στεγνό πανί. Για το διάφραγμα του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τον κατασκευαστή μεθόδους καθαρισμού.

- Αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή θήκη για την προστασία του από μηχανικές ζημιές και ρύπους.
- Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη με ένα στεγνό πανί. Για το διάφραγμα του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τον κατασκευαστή μεθόδους καθαρισμού.

Ασφάλεια ασύρματου μικροφώνου: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών. Παρακολουθείτε τακτικά τη στάθμη

της μπαταρίας των ασύρματων μικροφώνων για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.
- Παρακολουθείτε τακτικά τη στάθμη της μπαταρίας των ασύρματων μικροφώνων για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην πετάτε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Μην πετάτε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Προστασία της ιδιωτικής ζωής: Για μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.
- Για μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.

Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing

518016 Guangdong Province, Chiny
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn