fifine

T683

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




B2B Version:22-07

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες χρήσης 1-5
Ρύθμιση υπολογιστή (Windows/MAC OS) 6-12
Ρυθμίσεις προγράμματος εγγραφής. 12-13
Σημαντικές πληροφορίες 13-14

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΤ;



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ


① Σφίξτε το κάτω μέρος της σφικτήρας C μέχρι να στερεωθεί καλά.

② Εισάγετε τον βραχίονα του μικροφώνου στην οπή.


③ Σφίξτε τη βίδα.

④ Στερεώστε τη βάση απορρόφησης κραδασμών με τον βραχίονα του μικροφώνου.

Προσοχή:
ΜΗΝ περιστρέφετε τον βραχίονα της ανάρτησης όταν η βίδα στον σφικτήρα C είναι σφιγμένη. Πρώτα χαλαρώστε τη βίδα, ρυθμί στε τη θέση του βραχίονα και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα.




Στερεώστε καλά τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας με τον παρεχόμενο σφικτήρα C: Ξεβιδώστε τον σφικτήρα C και τοποθετήστε τον στην άκρη της επιφάνειας, βεβαιώνοντας ότι τόσο το επάνω μέρος όσο και το κάτω μέρος του σφικτήρα C ακουμπούν σε επίπεδες επιφάνειες. Οι πολύ στρογγυλεμένες ή προεξέχουσες ακμές της επιφάνειας εργασίας δεν αποτελούν κατάλληλες επιφάνειες για εγκατάσταση.




ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ επιτραπέζιου μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο με την αντικραδασμική βάση.




Η πλευρά της αντικραδασμικής βάσης με την ελαστική παρεμβολή πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω.


2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο φίλτρο παρεμπόδισης ριπών ήχου (pop φίλτρο) για την εξάλειψη των οξέων ήχων «p», «t» και «b» και τη βελτίωση της ποιότητας του ήχου.



3. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στην έξοδο USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου. Συνδέστε το βύσμα USB A ή το βύσμα USB C στη θύρα USB του υπολογιστή. Η επιλογή της θύρας εξαρτάται από τον τύπο των θυρών USB που διαθέτει ο υπολογιστής.




4. Κρατήστε πάντα το μπροστινό μέρος του μικροφώνου (την πλευρά με το λογότυπο «fifine») στραμμένο προς την πηγή ήχου. Μην μιλάτε ούτε τραγουδάτε κοιτώντας προς το πίσω μέρος του μικροφώνου (την πλευρά με τη θύρα ακουστικών).



5. Κατά τη σύνδεση του μικροφώνου στη θύρα USB, ρυθμίστε την ένταση στο ελάχιστο και στη συνέχεια αυξήστε τη σταδιακά για να επιτύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση.


Ρύθμιση έντασης ήχου
Αύξηση έντασης: δεξιόστροφη κίνηση (περιστροφή δεξιά)

Μείωση έντασης: αριστερόστροφη κίνηση (περιστροφή αριστερά)
Σίγαση: αριστερόστροφη κί νηση (περιστροφή στο μέγιστο αριστερά)



ΚΟΥΜΠΙ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.



κόκκινο = το μικρόφωνο είναι σε σίγαση πράσινο = το μικρόφωνο είναι ενεργό

⚠ Πριν τη χρήση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η LED δίοδος φωτίζεται πράσινη.


ΕΞΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ


Το Μικρόφωνο T683 διαθέτει τυπική υποδοχή ακουστικών 1/8" (3,5 mm) για παρακολούθηση και αναπαραγωγή.

Αφού συνδέσετε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι είναι η προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου/εξόδου, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου για να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο ή να ακούτε τον ήχο που αναπαράγεται από τον υπολογιστή.


Προσοχή:

1. Βεβαιώσου ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου.





2. Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημέν**ο** LED δίοδος ανάβει πράσινη) και δεν ρυθμίσεις την ενίσχυση του μικροφώνου σε μηδέν, θα ακούσεις αμέσως τη φωνή σου. Δεν απαιτείται σύνδεση σε κανένα λογισμικό εγγραφής (συστήματα Apple-Macintosh) ούτε κλικ στην επιλογή «Άκουσε αυτή τη συσκευή» (συστήματα Windows).




3. Μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση του ήχου του υπολογιστή, αυξάνοντας ή μειώνοντας την έξοδο στην ρύθμιση ήχου του υπολογιστή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Apple MAC OS

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή. Η ένδειξη LED θα αλλάξει αμέσως σε πράσινο, υποδεικνύοντας ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. (Εάν η ένδειξη LED είναι κόκκινη, πατήστε το πλήκτρο σίγασης για να αλλάξει σε πράσινο.) Ο υπολογιστής θα εγκαταστήσει αυτόματα τον οδηγό μικροφώνου. Ενδέχεται να μην εμφανιστεί ειδοποίηση για αυτή τη διαδικασία.


2. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος.




3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος για να ανοίξετε τον πίνακα προτιμήσεων ήχου.



4. Επιλέξτε την καρτέλα «Είσοδος» και ορίστε το «Μικρόφωνο FIFINE 683» ως συσκευή εισόδου ήχου.



5. Μετά τη σύνδεση των ακουστικών στην υποδοχή μικροφώνου, μπορείτε να παρακολουθείτε το μικρόφωνο. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο από τον υπολογιστή και να παρακολουθείτε το μικρόφωνο μέσω των ακουστικών, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξοδος και επιλέξτε «Μικρόφωνο FIFINE 683» ως συσκευή εξόδου.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν ο υπολογιστής Mac διαθέτει μόνο θύρα USB C, συνδέστε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB με θύρα USB C.
- Το Μικρόφωνο T683 θα γίνει προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου μετά τη σύνδεσή του στον υπολογιστή Mac. Εάν παρουσιαστούν τα παρακάτω προβλήματα, αλλάξτε τη συσκευή εξόδου στα ενσωματωμένα ηχεία.
  1) Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή, η μουσική του συστήματος διακόπτεται ξαφνικά.
  2) Κατά τη διάρκεια φωνητικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, οι άλλοι σε ακούν όταν χρησιμοποιείς το μικρόφωνο, αλλά εσύ δεν τους ακούς.
  3) Κατά την αναπαραγωγή εγγραφής από τον υπολογιστή δεν ακού
- γεται κανένας ήχος. Δύο μέθοδοι παρακολούθησης ήχου.
  1) Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου για άμεση παρακολούθηση του ήχου.
  2) Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε Macbook και θέλετε να παρακολουθείτε τον ήχο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα εγγραφής. (Για παράδειγμα, το QuickTime Player).
  a. Ανοίξτε το QuickTime Player.
  b. Μεταβείτε στο «Αρχείο» -> «Νέα ηχογράφηση».
  γ. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλήκτρο «Εγγραφή». Έπειτα, επιλέξτε αυτό το μικρόφωνο.
  δ. Παρακολουθήστε τον ήχο κατά την εγγραφή.

- Επιλέξτε το προεπιλεγμένο λογισμικό Dictation&Speech κατά τη χρήση της λειτουργίας μετατροπής ομιλίας σε κείμενο στον υπολογιστή Macbook. Κάντε κλικ στο «Ενεργοποίηση» στο παράθυρο Dictation, ώστε το λογισμικό να αναγνωρίσει το μικρόφωνο.




Windows


1. Ρυθμίσεις εισόδου

Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή. Η ένδειξη LED θα αλλάξει αμέσως σε πράσινο, υποδεικνύοντας ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Αν η LED δίοδος ανάβει κόκκινη, πατήστε το πλήκτρο σίγασης για να αλλάξετε το χρώμα σε πράσινο. Ο υπολογιστής θα εγκαταστήσει αυτόματα τον οδηγό μικροφώνου. Ενδέχεται να μη εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης αυτής της διαδικασίας.


1) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο «Ήχος» ή στο «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».




2) Κάντε κλικ στον πίνακα ελέγχου ήχου.



3) Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή» και επιλέξτε το «Μικρόφωνο FIFINE 683» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, ο δείκτης έντασης θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται. Εάν δεν αλλάξει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το μικρόφωνο σε μία από τις διαθέσιμες θύρες USB.



4) Ρυθμίστε την ένταση εισόδου — κάντε διπλό κλικ στο «Μικρόφωνο FIFINE 683» για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων του μικροφώνου. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην καρτέλα «Επίπεδα» και αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης από ποσοστά σε ντεσιμπέλ.
Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου από το μικρόφωνο, ρυθμίστε το επίπεδο μικροφώνου στην περιοχή αυτή (από 0 dB έως 1 dB), όταν η ένταση του ηχείου είναι ρυθμισμένη στο μέγιστο.





Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενίσχυσης του μικροφώνου δεν είναι ρυθμισμένο στο μηδέν.

2. Ρυθμίσεις εξόδου


1) Έξοδος ήχου από υπολογιστή μέσω της υποδοχής 3,5 mm στο μικρόφωνο.

a. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών στο πίσω μέρος του μικροφώνου T683. Επιλέξτε την καρτέλα «Αναπαραγωγή» στο παράθυρο «Ήχος» και ορίστε το «Μικρόφωνο FIFINE 683» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου.






b. Κάντε κλικ στο ηχείο (μικρόφωνο FIFINE 683) – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση εξόδου.




2) Έξοδος ήχου από τον υπολογιστή.

a. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αναπαραγωγή» στο παράθυρο Ήχος, επιλέξτε «Realtek High Definition Audio» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Στη συνέχεια, θα ακούσετε τον ήχο από τον υπολογιστή.



b. Εάν θέλετε επίσης να παρακολουθείτε το μικρόφωνό σας, κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή» και επιλέξτε το μικρόφωνο FIFINE 683 – Ιδιότητες – Άκου – επιλέξτε το πλαίσιο «Άκουσε αυτή τη συσκευή» – Εφαρμογή.



γ. Κάντε κλικ στο ενεργό ηχείο – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου ήχου.

⚠ Προσοχή: (Ισχύει για υπολογιστές MAC και Windows)

1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή τη συσκευή USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε διαφορετική θύρα USB.


2. Επιλέξτε το πεδίο «Άκουσε αυτή τη συσκευή» όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής ή συνομιλίας (π.χ. Skype), αλλιώς θα ακούσετε διπλό ήχο, παρό μοιο με ηχώ.

3. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε αν ο ήχος του συστήματος δεν είναι σε σίγαση και αν το ρυθμιστικό μικροφώνου δεν είναι ρυθμισμένο στο ελάχιστο. Βεβαιωθείτε ότι η LED δίοδος εκπέμπει πράσινο φως (αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο).


4. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο και ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η πρόσβαση στο μικρόφωνο. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Κατά τη χρήση του λογισμικού εγγραφής, επιλέξτε «Μικρόφωνο FIFINE 683» ως συσκευή εισόδου στις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα Audacity, εάν παρακολουθείτε τον ήχο από την υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή, επιλέξτε «Realtek High Definition Audio» ως συσκευή εξόδου. Εάν παρακολουθείτε από την υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου, επιλέξτε το μικρόφωνο FIFINE 683 ως συσκευή εξόδου.




Είσοδος: Μικρόφωνο FIFINE 683



Έξοδος: Επιλέξτε την κατάλληλη έξοδο

Σημείωση: Εάν το λογισμικό ηχογράφησης (όπως το Audacity) δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο, αποσυνδεθείτε από το λογισμικό, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά το λογισμικό. Στη συνέχεια, το μικρόφωνο θα εμφανιστεί στο αναπτυσσόμενο μενού συσκευών εισόδου.

2. Κατά τη χρήση λογισμικού ηχογράφησης, ενεργοποιήστε την επιλογή «Άκουσε αυτή τη συσκευή» στο σύστημα ήχου, διαφορετικά θα ακούγεται ηχώ της φωνής σας.



3. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της χρήσης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, εντοπίστε την ενότητα Τεχνική Υποστήριξη στην καρτέλα «WSPARCIE» ή αναζητήστε απευθείας τη λύση για το θέμα που σας ενδιαφέρει.

4. Για υπολογιστές με σύστημα Windows συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος Audacity. Για υπολογιστές Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QuickTime Player για δοκιμή εγγραφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

- Ρύθμιση επιπέδων έντασης ήχου

  Η σωστή ρύθμιση του επιπέδου του μικροφώνου είναι απαραίτητη για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης. Το επίπεδο του μικροφώνου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο χωρίς να προκαλεί υπερφόρτωση στην είσοδο του υπολογιστή.

  Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή αν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει διαρκώς υπερφορτωμένα επίπεδα (στις κορυφές), μειώστε την ευαισθησία του μικροφώνου ή την ένταση, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο μικρόφωνο, τις ρυθμίσεις του συστήματος ή το λογισμικό εγγραφής.

  Αν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ανεπαρκές επίπεδο ήχου, αυξήστε την ευαισθησία του μικροφώνου μέσω του ρυθμιστικού στο μικρόφωνο, των ρυθμίσεων του συστήματος ή του λογισμικού εγγραφής.

- Επιλογή λογισμικού
  Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προγράμματα εγγραφής. Το Audacity, διαθέσιμο δωρεάν στο Διαδίκτυο, αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Εάν συνδέσετε το μικρόφωνο META την εκκίνηση του προγράμματος Audacity, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί, παρόλο που θα συνεχίσει να καταγράφει και τα αποτελέσματα θα είναι ανεπαρκή. Σε αυτή την περίπτωση, επανεκκινήστε το πρόγραμμα Audacity META τη σύνδεση USB στον υπολογιστή και επιλέξτε το Fine Microphone.
- Τοποθέτηση μικροφώνου
  Για την καλύτερη απόκριση συχνοτήτων, είναι σημαντικό η κάψουλα του μικροφώνου (η πλευρά με το πλήκτρο σίγασης) να είναι προσανατολισμένη προς το στόμα του χρήστη, το μουσικό όργανο ή άλλη πηγή ήχου.
  Σε περίπτωση ομιλίας ή τραγουδιού, η ιδανική θέση του μικροφώνου εί ναι ακριβώς μπροστά από το άτομο που μιλά ή τραγουδά. Η ίδια θέση είναι βέλτιστη για την ηχογράφηση οργάνων όπως ακουστική κιθάρα, τύμπανα ή πιάνο. Δοκιμάστε το μικρόφωνο σε διάφορες θέσεις για να βρείτε τον βέλτιστο ήχο για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση.
- Προστασία μικροφώνου
  Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοιχτό χώρο ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε επίσης πολύ υψηλή υγρασία.

Επιλέξτε ρυθμίσεις εξόδου

Αφού συνδέσετε το μικρόφωνο με τον υπολογιστή, εάν ο ήχος από άλλα αρχεία είναι σίγαση ή δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή, Επιλέξτε χειροκίνητα το «ηχείο (Realtek High Definition Audio)» ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής, εάν επιθυμείτε να αναπαράγετε ήχο από τον υπολογιστή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 5V/65±mA 5mA

Ρεύμα λειτουργίας: 34 mA

Κατευθυντικότητα: Καρδιοειδής

Εύρος ζώνης: 40-18kHz

Ευαισθησία: -45±3dB

Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 75 dB

Μέγιστο Επίπεδο ακουστικής πίεσης: 100 dB

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:
Facebook:http://bit.ly/FifinePage

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail:web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Ιστότοπος της εταιρείας: https://fifinemicrophone.com/

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικές και εργοστασιακές ελαττώματα των προϊόντων μικροφώνων της για μία περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό τον όρο ότι η αγορά έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο πωλητή μικροφώνων Fifine. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού, κακής χρήσης, ακατάλληλης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Fifine Microphone πρόσωπα. Για την αξιοποίηση της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα web@fifine.cc.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιούργησε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με δικά του έξοδα και υπευθυνότητα. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτήν νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και τηρείτε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, μελετήστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης της συσκευής: Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει τη συσκευή αδιάβροχη. Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης ή

ρύπανσης, για να αποτρέψετε βλάβη στη μεμβράνη ή το ηλεκτρονικό κύκλωμα.

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει τη συσκευή αδιάβροχη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή ρύπανσης, για να προλάβετε βλάβες στη μεμβράνη ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Προστασία από υπερθέρμανση: Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα. Σε περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Σε περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

Κίνδυνος μηχανικός: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερούς τρίποδες ή βάσεις, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα. Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερούς τρίποδες ή βάσεις, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα.
- Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC): Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε συχνότητες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας. Αποφύγετε

τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς συμβουλή ιατρού.

- Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Χρησιμοποιήστε συχνότητες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας.
- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς συμβουλή ιατρού.

Ασφάλεια παιδιών: Τα μικρόφωνα, ειδικά τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Μικρά εξαρτήματα, όπως αντιανεμικά καλύμματα ή αντάπτορες, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

- Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μικρά εξαρτήματα, όπως τα παρεμβύσματα κατά του ανέμου ή οι αντάπτορες, ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση: Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους σύνδεσης (π.χ. XLR, USB). Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

- Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους σύνδεσης (π.χ. XLR, USB).
- Σε μικρόφωνα πυκνωτικού τύπου, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της συσκευής.

Ρυθμίσεις και τοποθέτηση: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.

Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις, χρησιμοποιήστε προστατευτικά από τον άνεμο για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.
- Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις, χρησιμοποιήστε προστατευτικά από τον άνεμο για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

Συντήρηση και αποθήκευση: Αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε αφιερωμένη θήκη ή φάκελο, για να το προστατεύετε από μηχανικές ζημιές και ρύπους. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμ-βράνη του μικροφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τις μεθόδους κα-θαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Αποθηκεύστε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε αφιερωμένη θήκη ή φάκελο, για να το προστατεύετε από μηχανικές ζημιές και ρύ πους.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για να αποφύγετε παρεμβολές. Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία τους.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί στη εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για να αποφευχθούν παρεμβολές.
- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα για να διασφαλίσετε αδιάλειπτη λειτουργία.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Προστασία περιβάλλοντος: Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε μικρόφωνα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα στους κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στους κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Προστασία Ιδιωτικότητας: Σε μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
- Σε μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής άχρηστου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικώς ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τις απειλές που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Zhaoqing Junfieng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing
518016 Guangdong Province, Κίνα
sales36@fiifiinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
infio@unic-sarl.cn