




AMPLITANK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tank3



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος	1-2
Οδηγίες χρήσης	2-4
Οδηγίες χρήσης λειτουργικών πλίκτρων	4-6
Ρύθμιση υπολογιστή (MAC OS & Windows)	6-12
Ρυθμίσεις λογισμικού εγγραφής	13
Σημα-ντικές οδηγίες	13-14
Προδιαγραφές	15


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

- 1 x δυναμικό μικρόφωνο
- 1 x καλώδιο USB μήκους 2,5 μ. (8,2 ft)
- 1 x καλώδιο XLR
- 1 x εγχειρίδιο χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Κουμπί σίγασης με ενδεικτική LED — πατήστε για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. Εάν η λυχνία ανάβει πράσινη, το μικρόφωνο είναι ενεργό, ενώ εάν ανάβει κόκκινη, το μικρόφωνο είναι σε σίγαση.
- 2 Κάψουλα μικροφώνου – δυναμικό μικροφωνικό στοιχείο με καρδιοειδή κατευθυντικότητα.
- 3 Ρυθμιστικό ενίσχυσης μικροφώνου – ρύθμιση της ευαισθησίας της κάψουλας του μικροφώνου.
- 4 Ρύθμιση έντασης ακουστικών — ρύθμιση της ηχητικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
- 5 Υποδοχή ακουστικών – στερεοφωνική υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm) για παρακολούθηση φωνής σε πραγματικό χρόνο.
- 6 Θύρα τύπου C — συνδέστε το μικρόφωνο απευθείας σε υπολογιστή ή κονσόλα PS4/PS5 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- 7 Θύρα XLR – συνδέστε την στην κάρτα ήχου, στον μίκτη ή στο audio interface μέσω καλωδίου XLR.
- 8 Βίδα πεταλούδα – χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης του μικροφώνου.
- 9 Περιστρεφόμενη βάση – ενσωματωμένα σπειρώματα 3/8" ή 5/8" για άμεση σύνδεση με τρίποδο ή βραχίονα τρίποδου εξοπλισμένου με σπειρώματα 3/8" ή 5/8", χωρίς την ανάγκη αντάπτορα. (**Το τρίποδο μικροφώνου δεν περιλαμβάνεται**)
- 10 Καλώδιο USB (2,5 μ.) – καλώδιο USB-C σε USB-A/C για σύνδεση του μικροφώνου με υπολογιστή ή κονσόλα PS4/PS5.


- 11 Καλώδιο USB (2,5 μ.) – καλώδιο USB-C σε USB-A/C για σύνδεση του μικροφώνου με υπολογιστή ή κονσόλα PS4/PS5.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

► Εγκατάσταση και χρήση


1. Η βάση στήριξης του μικροφώνου διαθέτει ενσωματωμέ να σπειρώματα σε δύο μεγέθη, 3/8" και 5/8", τα οποία μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε μικροφωνικό τρίποδο χωρίς τη χρήση προσαρμογέα. Βιδώστε το μικρόφωνο στο μικροφωνικό τρίποδο μέχρι να στερεωθούν σταθερά.



(Το μικροφωνικό τρίποδο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)


2. Το Tank3 είναι δυναμικό μικρόφωνο με κατευθυντικότητα στο άκρο. Κρατήστε πάντα το πάνω μέρος του μικροφώνου στραμμένο προς την πηγή του ήχου.

Συμβουλή: Συνιστάται να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση 2 έως 6 ιντσών. Και να προσαρμόζετε την ενίσχυση εισόδου του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο.



► Σύνδεση μέσω θύρας XLR


1. Συνδέστε πλήρως το θηλυκό βύσμα του καλωδίου XLR στη σωστή γωνία στη θύρα XLR στο κάτω μέρος του μικροφώνου και στη συνέχεια συνδέστε το αρσενικό βύσμα στην κάρτα ήχου, στον μίκτη ή στο ηχητικό interface. Δεν απαιτείται προενισχυτής ούτε τροφοδοσία phantom. (**Το καλώδιο XLR δεν περιλαμβάνεται**)



2. Ρυθμίστε την ευαισθησία εισόδου του μικροφώνου στην κάρτα ήχου, τον μίκτη ή το ηχητικό interface, ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο.

► Σύνδεση μέσω USB

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα USB στον υπολογιστή ή στην κονσόλα PS4/PS5.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (μόνο USB)

Συμβουλές: Όλα τα πλήκτρα λειτουργιών και η παρακολούθηση ακουστικών στο μικρόφωνο είναι διαθέσιμα μόνο όταν η σύνδεση γίνεται μέσω USB και δεν λειτουργούν με σύνδεση XLR.

► Πλήκτρο σίγασης

Πατήστε το πλήκτρο για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. (Πριν τη χρήση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η LED διόδου ανάβει πράσινη).



Κόκκινο = το μικρόφωνο είναι σε σίγαση




Πράσινο = το μικρόφωνο είναι ενεργό

► Είσοδος ακουστικών


Μπορείς να συνδέσεις ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm στο κάτω μέρος του μικροφώνου, για να παρακολουθείς τη φωνή σου σε πραγματικό χρόνο. Ρύθμισε το «μικρόφωνο Fifine» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου στις ρυθμίσεις ήχου του συστήματος, ώστε ο ήχος του συστήματος να αναπαράγεται μέσω της υποδοχής ακουστικών μαζί με τον ήχο παρακολούθησης.

1. Βεβαιώσου ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου.

Είσοδος ακουστικών




(Πίσω μέρος του μικροφώνου)



2. Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο (η LED διόδου ανάβει πράσινη) και ο ρυθμιστής έντασης (για μικρόφωνο και ακουστικά) δεν είναι στη θέση μηδέν, θα ακούς αμέσως τη φωνή σου. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε λογισμικό εγγραφής (συστήματα Apple-Macintosh) ούτε να επιλέξετε «Ακρόαση αυτής της συσκευής» (συστήματα Windows).

3. Εάν δεν θέλετε να παρακολουθείτε τη φωνή σας, αλλά μόνο να ακούτε τον ήχο από τον υπολογιστή, μπορείτε να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου ήχου – καρτέλα «Αναπαραγωγή» – επιλέξετε «Μικρόφωνο fifine» – Ιδιότητες ηχείου – καρτέλα «Επίπεδα» – απενεργοποιήστε την ένταση του μικροφώνου.



► Ρυθμιστικό ενίσχυσης μικροφώνου


Στρέψτε προς τα δεξιά ή αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ευαισθησία του μικροφώνου. Συνιστάται να μειώσετε αρχικά την ευαισθησία του μικροφώνου και στη συνέχεια να την αυξήσετε σταδιακά έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ένταση.

► Ρύθμιση έντασης ακουστικών

Στρέψτε δεξιά ή αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των ακουστικών. Η ένταση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ρυθμιστεί με το ρυθμιστικό έντασης ακουστικών στο μικρόφωνο.

Ρυθμιστικό ενίσχυσης
μικροφώνου

Ρυθμιστικό έντασης
ακουστικών




ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MAC OS ΚΑΙ WINDOWS)

MAC OS (ισχύει μόνο για συνδέσεις USB)

Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή Mac. Η πράσινη ένδειξη στο κουμπί σίγασης υποδηλώνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό. Ο υπολογιστής Mac θα εγκαταστήσει αυτόματα τον οδηγό του μικροφώνου. Ενδέχεται να μην εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης για αυτή τη διαδικασία.

► Ρυθμίσεις εισόδου


1. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος.



2. Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος για να ανοίξει ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



3. Επιλέξτε την καρτέλα «Είσοδος» και βεβαιωθείτε ότι ως προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου έχει οριστεί το «fine Microphone». Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό ενίσχυσης στο μικρόφωνο.



► Ρυθμίσεις εξόδου


► Αποστολή ήχου από υπολογιστή Mac

Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή Mac, αυτό γίνεται αυτόματα η προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Αν θέλετε να ακούσετε ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή Mac, επιλέξτε «Εσωτερικά ηχεία» ως συσκευή εξόδου. Αν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή Mac και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε «Ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.


► Ρυθμίσεις εισόδου

1. Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».





2. Κάντε κλικ στον Πίνακα ελέγχου ήχου.



3. Ορίστε την προεπιλεγμένη συσκευή και προσαρμόστε την ένταση εισόδου. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή» – επιλέξτε «fine Microphone» – κάντε κλικ στο «Ορισμός ως προεπιλεγμένο».



Όταν ο ήχος φτάσει στη συσκευή εισόδου, ο μετρητής έντασης θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό ενίσχυσης στο μικρόφωνο.




► Ρυθμίσεις εξόδου

► Έξοδος ήχου από τον υπολογιστή

Το μικρόφωνο θα γίνει προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου αυτόματα μετά τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή. Εάν θέλετε να ακούσετε ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή, κάντε κλικ στην καρτέλα «Αναπαραγωγή» στο παράθυρο «Ήχος» και επιλέξτε «Realtek High Definition Audio» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου.





Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε «Ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.





► Έξοδος ήχου από το Μικρόφωνο

1. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου, για να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στον Πίνακα ήχου - Αναπαραγωγή - «fine Microphone» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αναμειγνύμενη με τον ήχο από τον υπολογιστή.




2. Κάντε κλικ στο ηχείο (mikrofon fífine) – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την ένταση εξόδου. (Μπορείτε επίσης να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση παρακολούθησης, ρυθμίζοντας την ένταση των ακουστικών στο μικρόφωνο.)

- Ενεργοποιήστε το εικονίδιο κάτω από το Μικρόφωνο στο σύστημα του υπολογιστή για να παρακολουθείτε το μικρόφωνο, απενεργοποιήστε το αν δεν επιθυμείτε παρακολούθηση.



► Συμβουλές: (Ισχύει για υπολογιστές Mac και Windows)

1. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το μικρόφωνο είναι ενεργά στην καρτέλα Επίπεδα, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος από το ηχείο ή το μικρόφωνο, ή δεν θα μπορείτε να ηχογραφήσετε με το μικρόφωνο.




1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή τη συσκευή USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε άλλη θύρα USB.
2. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε αν ο ήχος του συστήματος δεν είναι σίγαση ή αν το κουμπί έντασης του μικροφώνου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο. Βεβαιωθείτε ότι η LED δίοδος στο κουμπί σίγασης φωτίζεται πράσινη (που σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό) και ότι άλλες συσκευές εισόδου μικροφώνου είναι απενεργοποιημένες.
3. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με σύστημα Windows, κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής (όπως το Audacity) ή λογισμικού συνομιλίας (όπως το Skype), αποεπιλέξτε την επιλογή «Ακρόαση αυτής της συσκευής», αλλιώς θα ακούγεται διπλός ήχος, παρόμοιος με ηχώ. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο πρώτο σημείο της σελίδας 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή», στη συνέχεια επιλέξτε «Μικρόφωνο» – «Ιδιότητες» – «Ακρόαση» – αποεπιλέξτε το πλαίσιο «Ακρόαση αυτής της συσκευής» – και πατήστε «Εφαρμογή».
5. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή Απόρρητο: Μικρόφωνο, και ενεργοποιήστε την επιλογή «Επιτρέψτε στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο». Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Κατά τη χρήση του λογισμικού εγγραφής, επιλέξτε τη συσκευή εισόδου «fine Microphone» στις ρυθμίσεις. **Ας πάρουμε ως παράδειγμα το πρόγραμμα Audacity.**

Εάν παρακολουθείτε ήχο από την υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή, επιλέξτε «Headphone (Realtek(R) Audio)» ως συσκευή εξόδου.

Εάν παρακολουθείτε από την υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου, επιλέξτε «Fine Microphone» ως συσκευή εξόδου.



Είσοδος: μικρόφωνο Fiface

Έξοδος: παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη έξοδο

Συμβουλή: Εάν το λογισμικό εγγραφής (όπως το Audacity) δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο, αποσυνδεθείτε από το λογισμικό, επανασυνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και στη συνέχεια επανεκκινήστε το λογισμικό. Το μικρόφωνο θα εμφανιστεί στο αναπτυσσόμενο μενού των συσκευών εισόδου.

2. Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής, πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Ακρόαση αυτής της συσκευής» στο σύστημα ήχου, αλλιώς θα ακούγεται ηχώ της φωνής σας.

3. Σε υπολογιστές με λειτουργικό Windows συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος Audacity. Σε υπολογιστές Apple, για δοκιμές εγγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα QuickTime Player.

4. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της απόδοσης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε τεχνικές λύσεις σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Ρύθμιση επιπέδου έντασης ήχου

Ιδανικά, το επίπεδο του μικροφώνου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς όμως υπερφόρτωση. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής δείχνει συνεχόμενη υπερφόρτωση στα επίπεδα (στις κορυφές), μειώστε την ένταση του μικροφώνου (ή το επίπεδο) μέσω του ρυθμιστικού ενίσχυσης μικροφώνου.

Εάν το πρόγραμμα εγγραφής δείχνει πολύ χαμηλό επίπεδο, αυξήστε την ένταση (ή το επίπεδο) του μικροφώνου μέσω του ρυθμιστικού ενίσχυσης μικροφώνου. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση XLR, μπορείτε να ρυθμίσετε την ενίσχυση εισόδου του μικροφώνου στην κάρτα ήχου, στον μίκτη ή στο ηχητικό interface, ώστε να ορίσετε την κατάλληλη ένταση.

- **Επιλογή λογισμικού**

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προγράμματα εγγραφής. Το Audacity, διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο, είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό.

Εάν συνδέσετε το μικρόφωνο αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα Audacity, ενδέχεται να μην αναγνωρίσει το μικρόφωνο, παρότι θα συνεχίσει να καταγράφει, με ανεπαρκή αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε το πρόγραμμα Audacity META τη σύνδεση USB στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογή μικροφώνου».

- **Ρύθμιση μικροφώνου**

Για την καλύτερη συχνотική απόκριση, είναι σημαντικό η κάψουλα του μικροφώνου (το επάνω μέρος του μικροφώνου) να είναι στραμμένη προς τα χείλη του χρήστη, το όργανο ή άλλη πηγή ήχου.

Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας είναι από 2 έως 6 ίντσες.

- **Προστασία μικροφώνου**

Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοικτούς χώρους ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρόνο. Επίσης, αποφύγετε πολύ υψηλή υγρασία.

Συμβουλές:

1. Επιλέξτε τις εξόδους ήχου. Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή, εάν ο ήχος από άλλα αρχεία ήχου σιγήσει ή δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε χειροκίνητα το «η-χείο (Realtek High Definition Audio)» ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής, εάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο του υπολογιστή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.
2. Εάν θέλετε να συνδέσετε το μικρόφωνο ταυτόχρονα σε διάφορες συσκευές χρησιμοποιώντας τη θύρα Type-C και τη θύρα XLR, συνιστάται πρώτα να συνδέσετε το XLR και στη συνέχεια το Type-C. (Διαφορετικά, ενδέχεται να μην υπάρχει ήχος από τη σύνδεση XLR).
3. Το Tank3 είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο με τερματικό προσανατολισμό. Η πηγή ήχου πρέπει πάντα να κατευθύνεται προς το πάνω μέρος του μικροφώνου. Συνιστάται να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση περίπου 2-6 ίντσες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου: Tank3

Τύπος: δυναμικό

Κατευθυντικότητα: καρδιοειδής

Συνδέσεις: USB-C και XLR

Εύρος συχνοτήτων: 50 Hz–16 kHz

Αναλογία σήματος προς θόρυβο: >80 dB

Ευαισθησία: -50+3 dBV

Μέγιστο επίπεδο ακουστικής πίεσης: 120 dB

Τροφοδοσία (θύρα USB): 5+0,25 V



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά Μέσα: 

Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο πωλητή Fifine. Η εγγύηση αυτή παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του εξοπλισμού, κακής χρήσης, ακατάλληλης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Για την αξιοποίηση της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή αποστείλετε email στη διεύθυνση web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στις οδηγίες χρήσης. Προτού αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη.

- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε περιβάλλοντα με αυξημένη ποσότητα σκόνης ή ρύπων, ώστε να αποφύγετε τη βλάβη της μεμβράνης ή της ηλεκτρονικής.

2. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Στην περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικροφώνων USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

3. Κίνδυνοι μηχανικής φύσης:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα.

- Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα ώστε να μη δημιουργούν κίνδυνο σκουντήγματος.

4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):

- Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνοτήτες σύμφωνα με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς προηγούμενη ιατρική συμβουλή.

5. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα μικρόφωνα, κυρίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

- Μικρά εξαρτήματα, όπως αντιανεμικές καλύψεις ή αντάπτορες, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).

- Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.

- Σε περιπτώσεις εξωτερικών ηχογραφήσεων, χρησιμοποιήστε αντιανεμικά καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κάλυμμα, για να το προστατεύετε από μηχανικές ζημιές και ρύπους.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε μόνο τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστά ο κατασκευαστής.

4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί στο εγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.

- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα, ώστε να εξασφαλίζετε συνεχή λειτουργία.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Μην πετάτε μικρόφωνα και ηλεκτρονικά αξεσουάρ στους κοινούς κάδους απορριμμάτων.

• Προστασία της ιδιωτικότητας:

- Σε μικρόφωνα με λειτουργία ηχογράφησης, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τις τοπικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εφοδιασμένος με το σήμα της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή του απόρριψη αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για απαιτούμενες περιοδικές ή τεχνικές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφοροποίηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση του νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. οδός
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.,
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd
Road, Zhaoqing
518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.:
Υπηρεσία πιστοποίησης Unico
SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn