



AMPLIGAME

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ A8T



B2B Version:24-03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες χρήσης	3-7
Ρύθμιση υπολογιστή (Windows και macOS)	8-15
Ρυθμίσεις λογισμικού εγγραφής	15
Σημαντική πληροφορία	16

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

- 1* Μικρόφωνο με αντιδονητική βάση και φίλτρο
- 1* Αποσπώμενο τρίποδο
- 1* Καλώδιο USB-C σε USB μήκους 2,5 m (8,3 ft)
- 1* Βραχίονας μικροφώνου με αντάπτορα
- 1* Σφιγκτήρας τύπου C
- 1* Οδηγίες χρήσης




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ① Κάψουλα μικροφώνου – στοιχείο του πυκνωτικού μικροφώνου με καρδιοειδές πηγής.
- ② Φωτισμός RGB – πολύχρωμος φωτισμός RGB στο μικρόφωνο με εφέ στατικού ομοιόμορφου χρώματος, δυναμικού πολύχρωμου gradient και δυναμικού ομοιόμορφου gradient χρωμάτων.
- ③ Κουμπί RGB – πατήστε για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό RGB. Επιλέξτε λειτουργίες RGB ή χρώματα με ένα πάτημα. Ο φωτισμός RGB μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
- ④ Κουμπί σίγασης και LED ένδειξης – πατήστε για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. Εάν η ένδειξη LED είναι πράσινη, το μικρόφωνο είναι ενεργό, ενώ εάν είναι κόκκινη, το μικρόφωνο είναι σιωπηλό.
- ⑤ Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου – ελέγξτε την ευαισθησία της μικροφωνικής κάψουλας.
- ⑥ Υποδοχή ακουστικών – στερεοφωνική υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm) για παρακολούθηση φωνής σε πραγματικό χρόνο.
- ⑦ Θύρα USB C – συνδέστε το μικρόφωνο απευθείας σε υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών (εκτός Xbox) με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- ⑧ Φίλτρο pop – φιλτράρει τους έντονους ήχους «p», «t» και «b».
- ⑨ Αντιδονητική βάση – απομονώνει το μικρόφωνο και μειώνει τους ανεπιθύμητους ήχους από κραδασμούς και κρούσεις.

- ⑩ Τρίποδο – χρησιμοποιείται για τη στήριξη του μικροφώνου.
- ⑪ Μαύρος δακτύλιος – αποτρέπει την ολίσθηση ή το κρέασμα του μικροφώνου.
- ⑫ Βίδα με φτερωτή κεφαλή – χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης του μικροφώνου.
- ⑬ Βίδα – χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του μικροφώνου με τη βάση στήριξης.
- ⑭ Καλώδιο USB (2,5 μ.) – καλώδιο τύπου A σε τύπο C για τη σύνδεση του μικροφώνου με υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών (εκτός Xbox). (Μόνο το συνοδευόμενο καλώδιο USB διαθέτει 100% εγγύηση συμβατότητας).
- ⑮ Περιστρεφόμενη βάση – χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με βραχίονα στήριξης (δεν περιλαμβάνεται στο σετ), σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο με βραχίονα στήριξης.
- ⑯ Βραχίονας στήριξης
- ⑰ Αντάπτορας 3/8" σε 5/8"
- ⑱ Σφιγκτήρας C


-

Με βιδωτό αντάππορα στο εσωτερικό



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το στάντ μικροφώνου στο γραφείο.




- ① Σφίξτε το κάτω μέρος του σφιγκτήρα C έως ότου στερεωθεί σωστά.
- ② Εισάγετε τον βραχίονα στον οπή.
- ③ Σφίξτε τη βίδα.

Προσοχή:


ΜΗΝ περιστρέψετε τον βραχίονα όταν η βίδα του σφιγκτήρα C είναι σφιγμένη. Ξεβιδώστε πρώτα τη βίδα, ρυθμίστε τη θέση του βραχίονα και στη συνέχεια σφίξτε ξανά τη βίδα.

Στερεώστε καλά στην επιφάνεια εργασίας με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα C:


Ξεβιδώστε το σφιγκτήρα C και τοποθετήστε τον στο πλάι της επιφάνειας εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τόσο το άνω όσο και το κάτω μέρος του σφιγκτήρα C ακουμπούν σε επίπεδες επιφάνειες. Οι πολύ στρογγυλεμένες ή προεξέχουσες άκρες της επιφάνειας εργασίας δεν παρέχουν κατάλληλη επιφάνεια στερέωσης.





2. Στερεώστε το μικρόφωνο στο βραχίονα της βάσης χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα και σφίξτε το.




3. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα τύπου C που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου. Συνδέστε το βύσμα USB τύπου A στη θύρα USB του υπολογιστή ή της παιχνιδοκονσόλας (εκτός Xbox).



4. Ρυθμίστε τη γωνία του μικροφώνου χρησιμοποιώντας το φτερωτό βίδωμα, ώστε η κάψουλα του μικροφώνου να κατευθύνεται προς την πηγή ήχου. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, συνιστούμε να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση 15 έως 30 cm και να τοποθετείτε το φίλτρο pop πάντα προς τον χρήστη.




5. Για βέλτιστο αποτέλεσμα εγγραφής, συνιστούμε να μειώσετε αρχικά την ευαισθησία του μικροφώνου και στη συνέχεια να την αυξάνετε σταδιακά έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή ένταση.



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΙΓΑΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί σίγασης στο επάνω μέρος για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Η ένδειξη LED ανάβει πράσινη όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό και κόκκινη όταν είναι απενεργοποιημένο.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED ανάβει πράσινη κατά τη χρήση του μικροφώνου.
- Η λειτουργία σίγασης δεν επηρεάζει τα εφέ φωτισμού RGB.



Κόκκινο = το μικρόφωνο είναι σιωπηλό




Πράσινο = το μικρόφωνο είναι ενεργό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ RGB

Διατίθενται τρεις λειτουργίες φωτισμού: στατικό ομοιόμορφος χρωματισμός, δυναμικό πολύχρωμο gradient και δυναμικά ομοιόμορφα εφέ gradient.


Η σειρά των χρωμάτων στη λειτουργία στατικού ομοιόμορφου χρώματος είναι: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κυανό, μπλε, μωβ και λευκό.



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ RGB

Πατήστε το κουμπί RGB για να επιλέξετε λειτουργίες ή χρώματα RGB. Ο φωτισμός RGB μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί, κρατώντας πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία απομνημόνευσης απενεργοποίησης: Μετά την επανενεργοποίηση του μικροφώνου ή του RGB, η συσκευή παραμένει στη λειτουργία στην οποία είχε απενεργοποιηθεί τελευταία φορά. (Η στατική λειτουργία με ομοιόμορφο χρώμα διατηρεί το τελευταίο χρώμα που είχε απενεργοποιηθεί. Οι δύο δυναμικές λειτουργίες ξεκινούν από το προεπιλεγμένο πρώτο χρώμα).




ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ


Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ακουστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου, εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε το μικρόφωνο „Fine Μικρόφωνο” ως συσκευή εισόδου στον υπολογιστή, εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αναμεμιγμένη με τον ήχο από τον υπολογιστή.

Οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου.



- Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο (το κουμπί σίγασης ανάβει πράσινο) και η ευαισθησία του μικροφώνου δεν είναι ρυθμισμένη στο μηδέν, θα ακούσετε αμέσως τη φωνή σας. Δεν απαιτείται είσοδος σε λογισμικό εγγραφής (συστήματα Apple-Macintosh) ούτε επιλογή της λειτουργίας „Ακούστε αυτή τη συσκευή” (συστήματα Windows).




- Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας, αλλά μόνο να ακούτε τον ήχο από τον υπολογιστή, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου – καρτέλα «Αναπαραγωγή» – επιλέξτε «Μικρόφωνο Fine» – Ιδιότητες ηχείου – καρτέλα «Επίπεδο» – απενεργοποιήστε την ένταση του μικροφώνου. (Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις σελίδες 14–15, στην ενότητα «Οδηγίες» παρακάτω).

Apple MAC OS

Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB σε θύρα USB του υπολογιστή. Η ένδειξη RGB θα ανάψει και ο δείκτης LED θα φωτίζει πράσινο, υποδεικνύοντας ότι το μικρόφωνο τροφοδοτείται με ρεύμα. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή USB και θα εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην εμφανιστεί κανένα παράθυρο ή μήνυμα.

1. Ρυθμίσεις εισόδου



1) Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος.



2) Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος' για να εμφανίσετε τον πίνακα προτιμήσεων ήχου.




3) Επιλέξτε την καρτέλα «Είσοδος» και βεβαιωθείτε ότι ως προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου έχει επιλεγεί το «Μικρόφωνο». Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του μικροφώνου ρυθμίζοντας το κουμπί ενίσχυσης στο μικρόφωνο. (Η ένταση εισόδου μικροφώνου ρυθμίζεται αποκλειστικά μέσω του κουμπιού ενίσχυσης και όχι μέσω των ρυθμίσεων του υπολογιστή).




2. Ρυθμίσεις εξόδου

1) Έξοδος ήχου από υπολογιστή Mac

α. Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου με τον υπολογιστή Mac, αυτό θα οριστεί αυτόματα ως η προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή Mac, επιλέξτε «Εσωτερικά ηχεία» ως συσκευή εξόδου.




β. Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή Mac και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε ως συσκευή εξόδου τα Ακουστικά.



2) Έξοδος ήχου από το μικρόφωνο

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έξοδος και επιλέξτε «FineLine Μικρόφωνο» ως συσκευή εξόδου, εάν θέλετε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αναμειγμένη με τον ήχο από τον υπολογιστή Mac.



Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής Mac διαθέτει μόνο θύρα USB-C, απαιτείται ο επίσημος αντάπτορας Apple USB-C σε USB για τη σύνδεση (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Συνδέστε πρώτα τον αντάπτορα USB στον υπολογιστή Mac και κατόπιν το μικρόφωνο στον αντάπτορα.


Windows

Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Η RGB λυχνία θα ενεργοποιηθεί και ο δείκτης LED θα ανάψει πράσινο, υποδεικνύοντας ότι το μικρόφωνο είναι τροφοδοτημένο. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή USB και θα εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην εμφανιστεί κανένα παράθυρο ή μήνυμα.


1. Ρυθμίσεις εισόδου

1) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης.


Κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».





2) Κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου.



3) Επιλέξτε την καρτέλα «Εγγραφή» και ορίστε το «Fine Μικρόφωνο» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, το εικονίδιο με τη μορφή γραμμής θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα κινηθεί. Εάν δεν αλλάξει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το μικρόφωνο σε μία από τις διαθέσιμες θύρες USB.





4) Ρυθμίστε την εισερχόμενη ένταση. Κάντε διπλό κλικ στο „fine Microphone” για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων του μικροφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα „Level”. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του μικροφώνου ρυθμίζοντας το κουμπί ενίσχυσης στο μικρόφωνο. (Η εισερχόμενη ένταση του μικροφώνου ρυθμίζεται αποκλειστικά μέσω του κουμπιού ενίσχυσης και όχι μέσω των ρυθμίσεων του υπολογιστή).




2. Ρυθμίσεις εξόδου

1) Έξοδος ήχου από τον υπολογιστή

α. Το μικρόφωνο θα οριστεί αυτόματα ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου μετά τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή, επιλέξτε την καρτέλα „Αναπαραγωγή” στον πίνακα Ήχου και ορίστε τη συσκευή „Realtek High Definition Audio” ως προεπιλεγμένη έξοδο.




b. Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή εξόδου.




c. Κάντε κλικ στο χρησιμοποιούμενο ηχείο – Ιδιότητες – Επίπεδα. Σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση εξόδου.

2) Εξάγετε ήχο από τον υπολογιστή μέσω του μικροφώνου.

a. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών στο κάτω μέρος του μικροφώνου, εάν θέλετε να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αναπαραγωγή» στον πίνακα Ήχος και επιλέξτε το «Fifine Μικρόφωνο» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου, εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αναμειγμένη με τον ήχο από τον υπολογιστή.





β. Κάντε κλικ στο ηχείο (Μικρόφωνο Fifine) – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου.




Οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το μικρόφωνο είναι ενεργά στην καρτέλα «Επίπεδα».
- Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας, αλλά μόνο να ακούτε τον ήχο από τον υπολογιστή, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου — καρτέλα «Αναπαραγωγή» — επιλέξτε «Μικρόφωνο Fifine» — Ιδιότητες ηχείου — καρτέλα «Επίπεδο» — απενεργοποιήστε την ένταση του μικροφώνου.



⚠ Σημείωση (για συστήματα MAC και Windows):


1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή USB, επανεκκινήστε τον και επανασυνδέστε το μικρόφωνο στην θύρα USB.
2. Εάν το μικρόφωνο ανιχνεύεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε ότι ο ήχος συστήματος δεν είναι σε σίγαση και βεβαιωθείτε ότι η LED στο επάνω μέρος αναβοσβήνει πράσινη (σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό).
3. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows, κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής (π.χ. Audacity) ή επικοινωνίας (π.χ. Skype), επιλέξτε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή», διαφορετικά θα ακούσετε διπλό ήχο παρόμοιο με ηχώ. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή», στη συνέχεια επιλέξτε Fifine Μικρόφωνο – Ιδιό τητες – Ακούστε – επιλέξτε «Ακούστε αυτή τη συσκευή» – Εφαρμογή.




4. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται, αλλά δεν ακούγεται ήχος και ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Απόρρητο - Μικρόφωνο και ενεργοποιήστε την επιλογή «Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η πρόσβαση στο μικρόφωνο», στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
5. Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι ασταθής ή η ένταση μεταβάλλεται τυχαία, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγγραφής ενεργοποιούμενης από ήχο στην εφαρμογή (π.χ. «Αυτόματη ρύθμιση έντασης» στο Zoom). Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Απόρρητο - Μικρόφωνο και απενεργοποιήστε τις επιλογές XBOX Console Companion και XBOX Game Bar.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής, επιλέξτε «Fine Microphone» ως συσκευή εισόδου στις ρυθμίσεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πρόγραμμα Audacity.
2. Εάν παρακολουθείτε ήχο από την υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή, επιλέξτε «Ακουστικά (Realtek (R) Audio)» ως συσκευή εξόδου. Εάν παρακολουθείτε ήχο από την υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου, επιλέξτε «Fine Microphone» ως συσκευή εξόδου.



Είσοδος: Fine Microphone



Εξόδος: Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή έξοδο

3. Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής, απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» στο σύστημα του υπολογιστή, διαφορετικά θα ακούτε ηχώ της φωνής σας. (Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή», στη συνέχεια επιλέξτε Fine Microphone – Ιδιότητες – Ακούστε – απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» – Εφαρμογή).
4. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της λειτουργίας της συσκευής. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, βρείτε την ενότητα Τεχνική Υποστήριξη στην καρτέλα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ή αναζητήστε απευθείας λύσεις τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει.
5. Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, συνιστούμε το πρόγραμμα Audacity. Για υπολογιστές Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο αναπαραγωγέα QuickTime της Apple για δοκιμές εγγραφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

● Επιλέξτε ρυθμίσεις εξόδου

Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου με τον υπολογιστή, ο ήχος από άλλα αρχεία ήχου θα σιωπαστεί ή δεν θα ακούγεται κανένας ήχος κατά την αναπαραγωγή. Εάν επιθυμείτε να αναπαράγετε τον ήχο από τον υπολογιστή μέσω των ενσωματωμένων ηχείων, πρέπει χειροκίνητα να επιλέξετε «Ηχείο (Realtek High Definition Audio)» ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.

● Ρύθμιση επιπέδων λογισμικού

Το επίπεδο του μικροφώνου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς να προκαλεί υπερφόρτωση στην είσοδο του υπολογιστή. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει επίπεδα που είναι συνεχώς υπερφορτωμένα (στα κορυφαία επίπεδα), μειώστε την ένταση (ή το επίπεδο) του μικροφώνου μέσω του χειριστηρίου ενίσχυσης στο μικρόφωνο ή στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Εάν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ανεπαρκές επίπεδο, μπορείτε να αυξήσετε την ενίσχυση του μικροφώνου μέσω της ρύθμισης ενίσχυσης στο μικρόφωνο ή στις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

● Επιλογή λογισμικού

Υπάρχουν πολλά προγράμματα εγγραφής διαθέσιμα προς επιλογή. Το Audacity, διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο, αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Εάν συνδέσετε το μικρόφωνο μετά τη φόρτωση του προγράμματος Audacity, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί το μικρόφωνο, αλλά το πρόγραμμα θα συνεχίσει την εγγραφή με ανεπαρκή αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε το πρόγραμμα Audacity μετά τη σύνδεση του USB στον υπολογιστή και επιλέξτε την επιλογή *Fifine Μικρόφωνο*.

● Ρύθμιση μικροφώνου

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη συχνοτική απόκριση, είναι σημαντικό η κάψουλα μικροφώνου (η πλευρά με το φίλτρο αντιανεμικού) να είναι προσανατολισμένη προς το στόμα του χρήστη, το όργανο ή άλλη πηγή ήχου. Κατά την ομιλία ή το τραγούδι, η ιδανική θέση του μικροφώνου είναι απευθείας μπροστά από τον ομιλητή. Η ίδια θέση είναι βέλτιστη και κατά την ηχογράφηση οργάνου. Δοκιμάστε το μικρόφωνο σε διαφορετικές αποστάσεις για να βρείτε τον καλύτερο ήχο στην εκάστοτε διαμόρφωση.

● Προστασία μικροφώνου

Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοιχτό χώρο ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η πολύ υψηλή υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου: A8T

Έξοδος: USB

Στοιχείο: Πυκνωτικό

Ευαισθησία: -40+3 dB

Κατευθυντικότητα: Καρδιοειδής

Εύρος συχνοτήτων: 50 Hz–20 kHz

Τροφοδοσία: 5 V

Ρεύμα λειτουργίας: 200 mA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα: 

Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας: 

E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Εταιρική ιστοσελίδα: <https://fifinemicrophone.com/>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine Μικρόφωνο παρέχει εγγύηση για υλικές και κατασκευαστικές ατέλειες των προϊόντων της για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο διανομέα των προϊόντων Fifine Μικρόφωνο. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα από την Fifine Μικρόφωνο. Για να αξιοποιήσετε την εγγυητική υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, μελετήστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής:

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει ως αδιάβροχο.

- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων για να αποτρέψετε βλάβη της μεμβράνης ή της ηλεκτρονικής.

2. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Αποφύγετε τη μακρά έκθεση του μικροφώνου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Σε περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

3. Μηχανικοί κίνδυνοι:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις προκειμένου να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

- Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο παραπατήματος.

4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):

- Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνοτήτες σύμφωνες με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς ιατρική συμβουλή.

5. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν αποτελούν παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- Μικρά εξαρτήματα, όπως οι παρεμβολείς ανέμου ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).

- Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση ή η υπερφόρτωση του ήχου.

- Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις, χρησιμοποιείτε αντανεμικά καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή θήκη μεταφοράς, για να το προστατεύετε από μηχανικές φθορές και ρύπανση.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνότητας για την αποφυγή παρεμβολών.

- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα για τη διασφάλιση συνεχούς λειτουργίας.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης •

Προστασία περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Μην απορρίπτετε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.

- Προστασία της ιδιωτικότητας:

- Σε μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση είναι σύμφωνη με τις τοπικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται να τοποθετείται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Απορρίπτεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με την ορθή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές συντηρήσεις ή τεχνικούς ελέγχους στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την κατάσταση νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη φθορά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou
3rd Road, Zhaoqing
518016 Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Υπηρεσία τεχνολογίας πιστοποίησης Unico
SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn