fifine

Profile 3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



B2B Version:25-06

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιγραφή προϊόντος 1-2
Οδηγίες χρήσης 2-3
Οδηγίες χρήσης λειτουργικών πλήκτρων 4-6
Ρύθμιση υπολογιστή (MAC OS & Windows) 6-12
Ρυθμίσεις λογισμικού εγγραφής 13
Σημαντική πληροφορία 13-14
Τεχνικά χαρακτηριστικά 14


ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

1 x πυκνωτικό μικρόφωνο
1 x καλώδιο USB A σε USB C
1 x βάση μικροφώνου
1 x οδηγίες χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κάψουλα μικροφώνου – στοιχείο πυκνωτικού μικροφώνου με καρδιοειδή χαρακτηριστικά.
2. Πλήκτρο σίγασης και ένδειξη LED — πατήστε για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. Εάν η λυχνία ανάβει πράσινη, το μικρόφωνο είναι ενεργό, και εάν ανάβει κόκκινη, το μικρόφωνο είναι αθόρυβο.
3. Ρυθμιστικό ενίσχυσης μικροφώνου — ρύθμιση της ευαισθησίας της κάψουλας μικροφώνου.
4. Ρύθμιση έντασης ακουστικών — ελέγξτε τον ήχο παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
5. Ρυθμιστικό ισορροπίας μικρόφωνο/υπολογιστής — ρυθμίζει την ισορροπία έντασης μεταξύ του ήχου από το μικρόφωνο και του ήχου από τον υπολογιστή.
6. Υποδοχή ακουστικών – στερεοφωνική υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm) για παρακολούθηση της φωνής σε πραγματικό χρόνο.
7. Διακόπτης χαμηλής επαφής μικροφώνου — σύρετε τον διακόπτη προς τα δεξιά „ ” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης μείωσης θορύβου.
8. Θύρα USB C – συνδέστε το μικρόφωνο απευθείας στον υπολογιστή ή στην κονσόλα παιχνιδιών (εκτός Xbox) με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
9. Καλώδιο USB – καλώδιο τύπου A σε τύπου C για τη σύνδεση του μικροφώνου σε υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών.


10 Βάση μικροφώνου – χρησιμοποιείται για τη στήριξη του μικροφώνου.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


▶ Εγκατάσταση και χρήση

1. Το μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη βάση μικροφώνου χωρίς χρήση προσαρμογέα. Βιδώστε το μικρόφωνο στη βάση μέχρι να ασφαλίσει σταθερά.




(Η βάση μικροφώνου πωλείται ξεχωριστά)

2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C που βρίσκεται στο κάτω μέ ρος του μικροφώνου και στη συνέχεια συνδέστε τη θύρα USB στον υπολογιστή ή στην κονσόλα PS4/PS5.



(Η βάση μικροφώνου πωλείται ξεχωριστά)


3. Το Profile 3 είναι πυκνωτικό μικρόφωνο με καρδιοειδή χαρακτηριστική. **Η πηγή ήχου πρέπει πάντα να κατευθύνεται προς το μπροστινό μέρος του μικροφώνου (η πλευρά με το λογότυπο fifine)** . Συμβουλή: Συνιστάται να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση περίπου 15–30 εκ.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

▶ Κουμπί σίγασης

Πατήστε το κουμπί για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. (Πριν χρησιμοποι ήσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η LED δίοδος αναβοσβήνει πράσινη).





κόκκινο = το μικρόφωνο είναι σίγαση




πράσινο = το μικρόφωνο είναι ενεργό

▶ Είσοδος ακουστικών


Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm στο κάτω μέρος του μικροφώνου για να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Ορίστε το «μικρόφωνο Fifine» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου στις ρυθμίσεις ήχου του συστήματος, ώστε ο ήχος του συστήματος να ακούγεται μέσω της υποδοχής ακουστικών μαζί με τον ήχο παρακολούθησης.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου.



2. Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο (η LED δίοδος ανάβει πράσινη) και το χειριστήριο έντασης (μικρόφωνο και ακουστικά) δεν βρίσκεται στη θέση μηδέν, θα ακούσετε αμέσως τη φωνή σας. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εγγραφής (συστήματα Apple-Macintosh) ούτε να επιλέξετε «Ακρόαση αυτής της συσκευής» (συστήματα Windows).

3. Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αλλά μόνο να ακούτε τον ήχο από τον υπολογιστή, μπορείτε να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου — καρτέλα «Αναπαραγωγή» — επιλέξτε «Μικρόφωνο Fifine» — Ιδιότητες Ηχείου — καρτέλα «Επίπεδα» — απενεργοποιήστε την ένταση μικροφώνου.




▶ Ρυθμιστικό ενίσχυσης μικροφώνου

Αυξήστε ή μειώστε την ευαισθησία του μικροφώνου περιστρέφοντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Συνιστάται αρχικά να μειώσετε την ευαισθησία του μικροφώνου και στη συνέχεια να την αυξάνετε σταδιακά έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή ένταση.

▶ Ρύθμιση έντασης ακουστικών

Μετακινήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των ακουστικών.

Η ένταση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο ρυθμίζεται μέσω του ρυθμιστικού έντασης ακουστικών στο μικρόφωνο.




ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MAC OS ΚΑΙ WINDOWS)

MAC OS

Συνδέστε το μικρόφωνο σε υπολογιστή Mac. Το πράσινο LED στο πλήκτρο σίγασης δείχνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό. Ο υπολογιστής Mac θα εγκαταστήσει αυτόματα τον οδηγό του μικροφώνου. Ενδέχεται να μην εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης για αυτή τη διαδικασία.

▶ Ρυθμίσεις εισόδου


1. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις Συστήματος.




2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



3. Επιλέξτε την καρτέλα «Είσοδος» και βεβαιωθείτε ότι το «fifine Μικρόφωνο» έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό ενίσχυσης στο μικρόφωνο.






▶ Ρυθμίσεις εξόδου


▶ Έξοδος ήχου από τον υπολογιστή Mac

Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή Mac, αυτός θα οριστεί αυτόματα ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή Mac, επιλέξτε «Εσωτερικά ηχεία» ως συσκευή εξόδου. Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή Mac και να ακούτε τον ήχο, επιλέξτε «Ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.

(Ακούστε μέσω του ενσωματωμένου ηχείου) (Ακούστε μέσω ακουστικών)




Ή



▶ Έξοδος ήχου από το μικρόφωνο

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου, για να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έξοδος» και επιλέξτε «fifine Μικρόφωνο» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προόδου ή ρυθμίστε το κουμπί έντασης των ακουστικών στο μικρόφωνο για να προσαρμόσετε την έξοδο έντασης.




Widnows


Hook up the mic to computer. The mute button indicates green, means the mic is on. Your computer will automatically install the driver of the mic. There may be no pop-up message reminding this process though.

▶ Ρυθμίσεις εισόδου


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».




2. Κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου ήχου.



3. Ορίστε τη συσκευή προεπιλογής και ρυθμίστε την ένταση εισόδου. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ηχογράφηση» – επιλέξτε «fifine Μικρόφωνο» – και κάντε κλικ στο «Ορισμός ως προεπιλογής». Όταν ανιχνευτεί ήχος στη συσκευή εισόδου, ο δείκτης έντασης θα αλλάξει σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό ενίσχυσης στο μικρόφωνο.







▶ Ρυθμίσεις εξόδου

▶Έξοδος ήχου από τον υπολογιστή

Το μικρόφωνο θα γίνει η προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου αυτόματα μετά τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή. Εάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή, κάντε κλικ στην καρτέλα «Αναπαραγωγή» στον πίνακα Ήχου και επιλέξτε «Realtek High Definition Audio» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου.





Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε «ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.



▶ Έξοδος ήχου από το μικρόφωνο

1. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου, για να παρακολουθείτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στον πίνακα Ήχος – Αναπαραγωγή – «fifine Μικρόφωνο» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή σας συγχωνευμένη με τον ήχο από τον υπολογιστή.







2. Κάντε κλικ στο ηχείο (μικρόφωνο «fifine») – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την έξοδο της έντασης. (Μπορείτε επίσης να αυξομειώσετε την ένταση παρακολούθησης ρυθμίζοντας την ένταση των ακουστικών μέσω του μικροφώνου).

- Ενεργοποιήστε το εικονίδιο κάτω από το μικρόφωνο στο λειτουργικό σύστημα για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση.


Μικρόφωνο: απενεργοποιήστε το εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τον ήχο από το μικρόφωνο.





▶ Συμβουλές: (ισχύει για υπολογιστές Mac και Windows)

1. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το μικρόφωνο είναι ενεργά στην καρτέλα 'Επίπεδα'. Εάν όχι, δεν θα ακούγεται ήχος από το ηχείο ή το μικρόφωνο, ούτε θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέσω του μικροφώνου.



2. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη συσκευή USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε άλλη θύρα USB.


3. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε αν ο ήχος του συστήματος δεν είναι σε σίγαση ή αν το κουμπί έντασης του μικροφώνου δεν είναι ρυθμισμένο στο ελάχιστο επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η LED δίοδος στο κουμπί σίγασης είναι αναμμένη πράσινη (δηλαδή ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό), ενώ όλες οι άλλες συσκευές εισόδου μικροφώνου πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.

4. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με λειτουργικό σύστημα Windows, κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής (όπως το Audacity) ή λογισμικού συνομιλίας (όπως το Skype), πρέπει να αποεπιλέξετε το πλαίσιο «Ακρόαση αυτής της συσκευής», αλλιώς θα ακούγεται διπλός ήχος, παρόμοιος με ηχώ.

5. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, πρέπει να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις , στη συνέχεια να επιλέξετε **Απόρρητο: μικρόφωνο** και να κάνετε κλικ στην επιλογή **Επιτρέψτε στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και στη συνέχεια να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Κατά τη χρήση του λογισμικού εγγραφής, επιλέξτε «fifine Μικρόφωνο» ως συσκευή εισόδου στις ρυθμίσεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πρόγραμμα Audacity. Εάν παρακολουθείτε ήχο από την υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή, επιλέξτε «Headphone (Realtek(R) Audio)» ως συσκευή εξόδου. Εάν παρακολουθείτε από την υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου, επιλέξτε «fifine Μικρόφωνο» ως συσκευή εξόδου.



Είσοδος: μικρόφωνο Fifine

Έξοδος: επιλέξτε την κατάλληλη έξοδο

Συμβουλές: Εάν το λογισμικό εγγραφής (όπως το Audacity) δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο, αποσυνδεθείτε από το λογισμικό, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και στη συνέχεια επανεκκινήστε το λογισμικό. Το μικρόφωνο θα εμφανιστεί τότε στο αναπτυσσόμενο μενού των συσκευών εισόδου.

2. Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής, πρέπει να επιλεγεί το πλαίσιο «Ακρόαση αυτής της συσκευής από το ηχητικό σύστημα», διαφορετικά θα ακούγεται ηχώ της φωνής σας.

3. Για υπολογιστές με σύστημα Windows συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος Audacity. Για υπολογιστές Apple, για δοκιμή εγγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα QuickTime Player.

4. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της λειτουργίας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε τεχνική λύση στο θέμα που σας ενδιαφέρει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- **Ρύθμιση επιπέδων έντασης ήχου**

Καλό είναι η ένταση μικροφώνου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη, αλλά χωρίς υπερφόρτωση. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει επίπεδα που είναι συνεχώς υπερφορτωμένα (στις κορυφές), μειώστε την ένταση μικροφώνου (ή το επίπεδο) χρησιμοποιώντας το κουμπί ενίσχυσης μικροφώνου.

Εάν το επίπεδο σήματος στο πρόγραμμα εγγραφής είναι ανεπαρκές, αυξήστε την ένταση μικροφώνου (ή το επίπεδο) χρησιμοποιώντας το κουμπί ενίσχυσης μικροφώνου.

- **Επιλογή λογισμικού**
  Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές για ηχογράφηση. Το Audacity, διαθέ σιμο δωρεάν στο Διαδίκτυο, αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά. Αν συνδέσετε το μικρόφωνο μετά την εκκίνηση του Audacity, ενδέχεται το πρόγραμμα να μην το αναγνωρίσει, παρόλα αυτά η εγγραφή θα συνεχίσει, όμως τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ικανοποιητικά. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το Audacity μετά τη σύνδεση του USB στον υπολογιστή και να επιλέξετε την επιλογή «fine Microphone» (μικρόφωνο).

- **Ρύθμιση μικροφώνου**
  Για βέλτιστη απόκριση συχνοτήτων, είναι σημαντικό η κάψα του μικροφώνου (η εμπρόσθια πλευρά) να κατευθύνεται προς το στόμα του χρή στη, το μουσικό όργανο ή άλλη πηγή ήχου. Η ιδανική εμβέλεια κυμαί νεται από 5,9 έως 11,8 ίντσες.

- **Προστασία μικροφώνου**
  Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε επίσης πολύ υψηλή υγρασία.

Συμβουλή:
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εξόδου. Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή, αν ο ήχος από άλλα αρχεία ήχου σιγαστεί ή δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή, πρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα το «Ηχείο (Realtek High Definition Audio)» ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής, εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο από τον υπολογιστή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου: Profile3
Κατευθυντικότητα: καρδιοειδής
Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 77 dB
Τροφοδοσία: 5+0,25 V
Εύρος συχνοτήτων: 70 Hz–20 kHz (τυπική συχνότητα), 15
0 Hz–20 kHz (χαμηλή συχνότητα)
Στοιχείο: Πυκνωτής
Σύνδεση: USB-C
Ευαισθησία: -42+3 dB

»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:
Facebook: http://bit.ly/FifinePage

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.
Ιστοσελίδα εταιρείας: https://fifinemicrophone.com/

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση ενός έτους για τα προϊόντα της, από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Fifine. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή εξυπηρέτησης από μη εξουσιοδοτημένα από την Fifine πρόσωπα. Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή αποστείλετε email στη διεύθυνση web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και τηρήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες.
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
1. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:
● Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.
• Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή ρύπων, για να αποτραπεί ζημιά στη μεμβράνη ή στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
2. Προστασία από υπερθέρμανση:
● Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ.
• Στην περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.
3. Μηχανικός κίνδυνος:
• Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ευαίσθητα εξαρτήματα.
● Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκουντημάτων.
4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):
● Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες που συμμορφώνονται με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.
● Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς προηγούμενη συμβουλή ιατρού.
5. Ασφάλεια παιδιών:
● Τα μικρόφωνα, ειδικά τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
● Τα μικρά εξαρτήματα, όπως οι ανεμοφράκτες ή οι αντάπτορες, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.
Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:
● Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).
● Στην περίπτωση μικροφώνων πυκνωτή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της συσκευής.
2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:
• Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, προκειμένου να αποφεύγεται η παραμόρφωση ή η υπερφόρτωση του ήχου.
● Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις, χρησιμοποιήστε αντιανεμικές καλύφεις για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.
3. Συντήρηση και αποθήκευση:
● Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε αφιερωμένη θήκη ή θήκη προστασίας, για να το προστατεύετε από μηχανικές φθορές και ρύπους.
● Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα στεγνό πανί. Σε περίπτωση της μεμβράνης του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστά ο κατασκευαστής.
4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:
● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, για να αποφύγετε παρεμβολές.
• Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στα ασύρματα μικρόφωνα, για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία τους.
Επιπλέον προφυλάξεις ● Προ-
στασία περιβάλλοντος:
● Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
● Μην απορρίπτετε μικρόφωνα και ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.
● Προστασία της ιδιωτικότητας:
● Σε μικρόφωνα με λειτουργία ηχογράφησης, βεβαιωθείτε ότι η χρήση συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο παλιός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, το κέντρο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση φυσικά καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul . Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou
3rd Road, Zhaoqing
518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Υπηρεσία πιστοποίησης Unico authentication technology
SARL Chez Domideal, 11 Avenue Carnot, 11
2500 0 Besançon, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn