




AMPLITANK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tank6





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιγραφή προϊόντος.....	2-3
Οδηγίες χρήσης	3-5
Οδηγίες χειρισμού λειτουργικών πλήκτρων.....	5-7
Ρύθμιση υπολογιστή (MAC OS και Windows).....	7-13
Σημαντική πληροφορία	14
Προδιαγραφές.....	14

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


- 1* Δυναμικό μικρόφωνο
- 1* Καλώδιο τύπου C
- 1* Οδηγίες χρήσης




Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος, των αξεσουάρ και του περιβάλλοντος χρήστη που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι ενδεικτικές. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημερώσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ① Κουμπί σίγασης και ένδειξη LED – πατήστε για σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου. Όταν ανάβει πράσινο φως, το μικρόφωνο είναι ενεργό. Όταν ανάβει κόκκινο, το μικρόφωνο είναι σιγασμένο.
- ② Κάψουλα μικροφώνου — δυναμικό μικρόφωνο με καρδιοειδή χαρακτηριστική.
- ③ Ρυθμιστικό έντασης μικροφώνου — ρύθμιση της ευαισθησίας της κάψουλας μικροφώνου.
- ④ Ρύθμιση έντασης ακουστικών — ρύθμιση της παρακολούθησης του ήχου σε πραγματικό χρόνο.
- ⑤ Υποδοχή ακουστικών – στερεοφωνική υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm) για παρακολούθηση φωνής σε πραγματικό χρόνο.
- ⑥ Θύρα τύπου C – συνδέστε το μικρόφωνο απευθείας στον υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
- ⑦ Θύρα XLR – συνδέστε στην κάρτα ήχου, τον μίκτη ή τη διεπαφή ήχου μέσω καλωδίου XLR.
- ⑧ Βίδα φτερωτή – βίδα για τη ρύθμιση της γωνίας του μικροφώνου.
- ⑨ Περιστρεφόμενη βάση – ενσωματωμένα σπειρώματα 3/8" ή 5/8" για άμεση σύνδεση σε τρίποδο ή βραχίονα με σπειρώματα 3/8" ή 5/8" χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. (Το μικροφωνικό τρίποδο δεν περιλαμβάνεται) Καλώδιο USB – καλώδιο τύπου A σε τύπου C για τη σύνδεση του μικροφώνου με τον υπολογιστή.






ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

► Εγκατάσταση και χρήση


1. Η βάση μικροφώνου διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα σε δύο μεγέθη, 3/8" και 5/8", τα οποία μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε τρίποδο μικροφώνου χωρίς τη χρήση προσαρμογέα. Βιδώστε το μικρόφωνο στο τρίποδο μικροφώνου μέχρι να στερεωθούν σταθερά.



(Το τρίποδο δεν περιλαμβάνεται στο σετ)


2. Το Tank6 είναι δυναμικό μικρόφωνο με κατευθυντικότητα από το άκρο. Κρατάτε πάντα το πάνω μέρος του μικροφώνου κοντά στην πηγή ήχου.

Συμβουλές: Συνιστάται να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση 2 έως 6 ιντσών και να ρυθμίζετε την ενίσχυση εισόδου μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο.



► Σύνδεση μέσω θύρας XLR

1. Συνδέστε πλήρως τη θηλυκή άκρη του καλωδίου XLR σε κατάλληλη γωνία στη θύρα XLR στο κάτω μέρος του μικροφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε την αρσενική άκρη στην κάρτα ήχου, το μίκτη ή το ηχητικό interface. Δεν απαιτείται προενίσχυση ή φανταστική τροφοδοσία.




Το καλώδιο XLR δεν περιλαμβάνεται.

2. Ρυθμίστε την ενίσχυση εισόδου μικροφώνου στην κάρτα ήχου, το μίκτη ή το ηχητικό interface για να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο.

►Σύνδεση μέσω θύρας USB

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου και στη συνέχεια συνδέστε τη θύρα USB στον υπολογιστή.




2. Ρυθμίστε την ένταση μικροφώνου χρησιμοποιώντας το κουμπί ενίσχυσης στο μικρόφωνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ισχύει αποκλειστικά για σύνδεση USB)

Σημειώσεις: Όλα τα πλήκτρα λειτουργιών και η παρακολούθηση ακουστικών στο μικρόφωνο είναι διαθέσιμα μόνο με σύνδεση USB και δεν λειτουργούν σε σύνδεση XLR.

►Κουμπί σίγασης

Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. (Πριν από τη χρήση του μικροφώνου βεβαιωθείτε ότι το LED ανάβει πράσινο).



Κόκκινο = το μικρόφωνο είναι σιωπηλό




Πράσινο = το μικρόφωνο είναι ενεργό

► Υποδοχή ακουστικών


Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm στο κάτω μέρος του μικροφώνου για να ακούτε τη φωνή σας σε πραγματικό χρόνο. Ορίστε το «μικρόφωνο Fifine» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου στις ρυθμίσεις ήχου του συστήματος, ώστε ο ήχος του συστήματος να αποστέλλεται στην υποδοχή ακουστικών μαζί με τον ήχο παρακολούθησης.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών του μικροφώνου.



2. Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο (το LED ανάβει πράσινο) και το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης έντασης (μικρόφωνο και ακουστικά) δεν βρίσκεται στη θέση μηδέν, θα ακούσετε αμέσως τη φωνή σας. Δεν απαιτείται σύνδεση σε κανένα λογισμικό εγγραφής (συστήματα Apple-Macintosh) ούτε επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» (συστήματα Windows).

3. Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αλλά μόνο να ακούτε ήχο από τον υπολογιστή, μπορείτε να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου — καρτέλα «Αναπαραγωγή» — επιλέξτε «fifine Microphone» — Ιδιότητες ηχείου — καρτέλα «Επίπεδα» — απενεργοποιήστε την ένταση μικροφώνου.



► Ρυθμιστικό έντασης μικροφώνου


Γυρίστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ευαισθησία του μικροφώνου. Συνιστάται να μειώσετε αρχικά την ευαισθησία του μικροφώνου και στη συνέχεια να την αυξήσετε σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ένταση.

► Ρύθμιση έντασης ακουστικών

Γυρίστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των ακουστικών. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό έντασης ακουστικών στο μικρόφωνο.

Ρυθμιστικό
έντασης
μικροφώνου

Ρόδα
έντασης
ακουστικών




ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (macOS ΚΑΙ WINDOWS)

MAC OS

Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή Mac. Η πράσινη ένδειξη στο κουμπί σίγασης υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ο υπολογιστής Mac εγκαθιστά αυτόματα τον οδηγό μικροφώνου. Ενδέχεται, όμως, να μην εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης για αυτή τη διαδικασία.

► Ρυθμίσεις εισόδου


1. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος.



2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Είσοδος και βεβαιωθείτε ότι ως προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου έχει επιλεγεί το «fine Μικρόφωνο». Αυξήστε ή μειώστε την ένταση μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό έντασης στο μικρόφωνο.



► Ρυθμίσεις εξόδου

► Αποστολή ήχου από υπολογιστή Mac


Το μικρόφωνο θα γίνει αυτόματα η προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου μετά τη σύνδεσή του με υπολογιστή Mac. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε ήχο απευθείας από τα ενσωματωμένα ηχεία του υπολογιστή Mac, επιλέξτε «Εσωτερικά ηχεία» ως συσκευή εξόδου. Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή Mac και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε «Ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.

(Ακρόαση μέσω ενσωματωμένου ηχείου) (Ακρόαση μέσω ακουστικών)



► Έξοδος ήχου από το μικρόφωνο

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου για παρακολούθηση της φωνής σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έξοδος» και επιλέξτε «fine Microphone» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προόδου ή ρυθμίστε το κουμπί έντασης των ακουστικών στο μικρόφωνο για να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου.




Widnows

Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή. Η πράσινη ένδειξη στο κουμπί σίγασης υποδηλώνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ο υπολογιστής θα εγκαταστήσει αυτόματα τον οδηγό μικροφώνου. Ενδέχεται, όμως, να μην εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης για αυτή τη διαδικασία.

► Ρυθμίσεις εισόδου



1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».



2. Κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου ήχου.





3. Ορίστε τη συσκευή προεπιλογής και προσαρμόστε την ένταση εισόδου. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή» — Επιλέξτε «fine Microphone» — Κάντε κλικ στο «Ορίσμός ως προεπιλεγμένης». Όταν στον είσοδο φτάσει ήχος, ο μετρητής έντασης θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του μικροφώνου ρυθμίζοντας το ρυθμιστικό έντασης στο μικρόφωνο.




► Ρυθμίσεις εξόδου

► Αποστολή ήχου από υπολογιστή

Το μικρόφωνο θα οριστεί αυτόματα ως η προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου μετά τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε ήχο απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο του υπολογιστή, κάντε κλικ στην καρτέλα «Αναπαραγωγή» στον πίνακα «Ήχος» και επιλέξτε «Realtek High Definition Audio» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου.





Εάν θέλετε να συνδέσετε ακουστικά στον υπολογιστή και να ακούσετε ήχο, επιλέξτε «Ακουστικά» ως συσκευή εξόδου.





► Εξαγωγή ήχου από το μικρόφωνο

1. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μικροφώνου για παρακολούθηση της φωνής σας σε πραγματικό χρόνο. Κάντε κλικ στον πίνακα ήχου — Αναπαραγωγή — ορίστε το «fifine Microphone» ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας αναμειγνυόμενη με τον ήχο από τον υπολογιστή.




2. Πατήστε το ηχείο (fifine μικρόφωνο) – Ιδιότητες – Επίπεδα και σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την ένταση εξόδου. (Μπορείτε επίσης να αυξομειώσετε την ένταση παρακολούθησης ρυθμίζοντας την ένταση των ακουστικών στο μικρόφωνο).

- Ενεργοποιήστε το εικονίδιο κάτω από το μικρόφωνο στο σύστημα υπολογιστή για να παρακολουθείτε το μικρόφωνο. Απενεργοποιήστε το εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε το μικρόφωνο.



► Οδηγίες: (αφορά υπολογιστές Mac και Windows)

1. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το μικρόφωνο είναι ενεργά στην καρτέλα Επίπεδα· διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος από το ηχείο ή το μικρόφωνο, ή δεν θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή από το μικρόφωνο.



2. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή τη συσκευή USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε άλλη θύρα USB.

3. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε αν το σύστημα δεν είναι σε σίγαση ή αν δεν έχετε μειώσει την ένταση του μικροφώνου στο ελάχιστο. Βεβαιωθείτε ότι το LED στο κουμπί σίγασης είναι αναμμένο πράσινο (δηλώνει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό) και ότι όλες οι άλλες εισόδους μικροφώνου είναι απενεργοποιημένες.

4. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows, κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής (π.χ. Audacity) ή εφαρμογής επικοινωνίας (π.χ. Skype), πρέπει να επιλεγεί η επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή», διαφορετικά θα ακούγεται διπλός ήχος, παρόμοιος με ηχώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο πρώτο σημείο στη σελίδα 5. Κά ντε κλικ στην καρτέλα «Εγγραφή», έπειτα επιλέξτε «Ιδιότητες μικροφώνου» – «Ακούστε» – τσεκάρτε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» – «Εφαρμογή».

5. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με το λειτουργικό σύστημα Windows 10, μεταβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε «Απόρρητο: μικρόφωνο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η πρόσβαση στο μικρόφωνο», στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Ρύθμιση επιπέδων έντασης

Είναι προτιμότερο το επίπεδο του μικροφώνου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς όμως υπερφόρτωση. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ακουλουθώντας τα παρακάτω βήματα. Εάν ακούγονται παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει επίπεδα που υπερφορτώνονται συνεχώς (στις κορυφαίες τιμές), μειώστε την ένταση του μικροφώνου (ή το επίπεδο) με το κουμπί ενίσχυσης του μικροφώνου. Εάν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ανεπαρκές επίπεδο, αυξήστε την ένταση μικροφώνου (ή το επίπεδο) χρησιμοποιώντας το κουμπί ενίσχυσης μικροφώνου. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση XLR, μπορείτε να ρυθμίσετε την ενίσχυση εισόδου μικροφώνου στην κάρτα ήχου, στον μίκτη ή στο ηχητικό interface, προκειμένου να επιτύχετε την κατάλληλη ένταση.

► Ρύθμιση μικροφώνου

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χαρακτηριστική συχνότητας, είναι σημαντικό η κάψουλα του μικροφώνου (το ανώτερο μέρος του μικροφώνου) να στρέφεται προς το στόμα του χρήστη, το όργανο ή άλλη πηγή ήχου. Η βέλτιστη εμβέλεια κυμαίνεται από 2 έως 6 ίντσες.

► Προστασία μικροφώνου

Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε επίσης πολύ υψηλή υγρασία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου	Tank6
Τύπος μικροφώνου	Δυναμικό μικρόφωνο (16 mm)
Κατευθυντικότητα μικρόφωνο	Καρδιοειδές
Σύνδεση	USB-C και XLR
Εύρος συχνοτήτων	100 Hz–18 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dB A+
Ευαισθησία	-74 dB+3 dB



ΕΠΑΦΗ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



E-mail: [web @fifine.cc](mailto:web@fifine.cc)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα των προϊόντων της για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό τον όρο ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Fifine. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, μη ορθής λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή συντήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Fifine. Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, μελετήστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:
 - Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.
 - Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε περιβάλλον με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή ρύπανσης, ώστε να αποτραπεί η ζημιά στη μεμβράνη ή στην ηλεκτρονική.
2. Προστασία από υπερθέρμανση:
 - Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
 - Στην περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικροφώνων USB), βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.
3. Μηχανικός κίνδυνος:
 - Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή στηρίγματα, προκειμένου να αποφευχθούν πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα.
 - Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.
4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):
 - Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες σύμφωνες με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών.
 - Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς ιατρική συμβουλή.
5. Ασφάλεια παιδιών:
 - Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
 - Μικρά εξαρτήματα, όπως προστατευτικά ανέμου ή αντάπτορες, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:
 - Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).
 - Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:
 - Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.
 - Σε περίπτωση εξωτερικών ηχογραφήσεων, χρησιμοποιείτε ανεμοθώρακες για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.
3. Συντήρηση και αποθήκευση:
 - Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κάλυμμα, για την προστασία του από μηχανικές βλάβες και ρύπους.
 - Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε μόνο τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστά ο κατασκευαστής.
4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί εντός της εγκεκριμένης ζώνης συχνότητων για την αποφυγή παρεμβολών.
 - Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στα ασύρματα μικρόφωνα για να εξασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία.

Επιπρόσθετα μέτρα προστασίας

- Προστασία περιβάλλοντος:
 - Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
 - Μην απορρίπτετε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Προστασία προσωπικών δεδομένων:
 - Σε μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τις τοπικές διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή του, αποτρέπεται πιθανός αρνητικός κίνδυνος για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δημοτικό οργανισμό, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλείας, προστασίας υγείας και περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό της απόκλισης ενδέχεται να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik
Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Διεύθυνση κατασκευαστή:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6,
Duanzhou 3rd
Road, Zhaoqing
518016 Επαρχία Γκουανγκνόνγκ, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology service
SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn