

ffine

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

H18



B2B Version: 25-09



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Περιεχόμενα συσκευασίας.....	1
Περιγραφή προϊόντος.....	2
Οδηγίες χρήσης.....	3-4
Διαμόρφωση υπολογιστή (Windows και MAC OS).....	4-11
Σημαντική πληροφορία.....	11-12
Τεχνικές προδιαγραφές.....	12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 x σετ ακουστικών με αποσπώμενο μικρόφωνο
- 1 x οδηγός χρήσης

Όλες οι φωτογραφίες προϊόντος, αξεσουάρ και διεπαφής χρήστη που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι ενδεικτικές. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημερώσεων.






Το H18 είναι ακουστικά με ανοιχτή κατασκευή, που χαρακτηρίζονται από μια ολοκαίνουργια εξωτερική εμφάνιση και επαγγελματική διπλή δομή εξωτερικού σκελετού. Εξοπλισμένα με υποδοχή ήχου 3,5 mm που εξασφαλίζει αδιάλειπτη και σταθερή μετάδοση του ηχητικού σήματος.

- ① Λουρί κεφαλής – κατασκευασμένο από μαλακά και άνετα υλικά.
- ② Οττοασπίδες – με άνετα μαξιλαράκια.
- ③ Υποδοχή 3,5 mm – χρησιμοποιείται για σύνδεση με υπολογιστή, τηλέφωνο, μίκτη και ελεγκτή USB (δεν περιλαμβάνεται).
- ④ Αποσπώμενο πολυκατευθυντικό μικρόφωνο – κατασκευή τύπου «gooseneck» που επιτρέπει ρύθμιση και αποσύνδεση.

► Αποσύνδεση/σύνδεση μικροφώνου


Αποσυνδέστε το μικρόφωνο για να το αποσπάσετε από τα ακουστικά. Εισαγάγετε πλήρως το μικρόφωνο στη θύρα για να το συνδέσετε με τα ακουστικά.

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι πλήρως εισαγμένο στη θύρα μικροφώνου.



► Υποδοχή jack 3,5 mm



Η διεπαφή 3,5 mm μπορεί να συνδεθεί με την κάρτα ήχου ή τον υπολογιστή για αναπαραγωγή ήχου.



► Χρήση μικροφώνου

Μικρόφωνο σε ευλύγιστο βραχίονα με πανκατευθυντική χαρακτηριστική που επιτρέπει την ανεμπόδιστη ρύθμιση της απόστασης και της γωνίας ομιλίας.

Οδηγίες: Συνιστάται η τοποθέτηση του μικροφώνου λίγο κάτω από το στόμα, ιδανικά σε απόσταση 2-3 εκ. από αυτό. Ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου σε γωνία 30-45 μοιρών ως προς τον άξονα του στόματος, για να αποφύγετε την υπερβολική λήψη θορύβων από κρούτους.





ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


► Windows

1. Ρυθμίσεις ακουστικών

- 1) Συνδέστε τα ακουστικά στην κατάλληλη θύρα 3,5 mm του σταθερού ή φορητού υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στη θύρα και κανένα από αυτά δεν είναι απενεργοποιημένο ή σε σίγαση.
- 2) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».



3) Κάντε κλικ στον πίνακα ελέγχου του ήχου




4) Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναπαραγωγή και επιλέξτε «Ακουστικά» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Κατά την αναπαραγωγή ήχου, το εικονίδιο σε σχήμα μπάρας θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται.

Συμβουλές: Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να το επιλύσετε ως εξής.

α. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά τα ακουστικά στις διαθέσιμες θύρες του υπολογιστή.

β. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου είναι ενεργοποιημένη.



γ. Ελέγξτε εάν το αποσπώμενο καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στα ακουστικά και στον υπολογιστή.



5) Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή «Ακουστικά» για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες ηχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Επίπεδα». Σύρετε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση των ακουστικών.




Συμβουλές: Εάν δεν θέλετε να παρακολουθείτε τον δικό σας ήχο, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου – καρτέλα «Αναπαραγωγή» – επιλέξτε «Ακουστικά» – Ιδιότητες – καρτέλα «Επίπεδο» – απενεργοποιήστε την ένταση του μικροφώνου.




2. Ρυθμίσεις μικροφώνου

1) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε «Ανοιγμα ρυθμίσεων ήχου».



2) Κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου Ήχου.



3) Επιλέξτε την καρτέλα Εγγραφή και ορίστε το «Μικρόφωνο» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, το εικονίδιο με το σχήμα μπάρας γίνεται πράσινο και κινείται.


Οδηγίες: Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μπορείτε να δοκιμάσετε να το επιλύσετε με δύο τρόπους.

α. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το σετ ακουστικών σε μία από τις διαθέσιμες θύρες του υπολογιστή.

β. Ελέγξτε εάν το μικρόφωνο είναι πλήρως συνδεδεμένο στο σετ ακουστικών.




4) Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου. Κάντε διπλό κλικ στο «Μικρόφωνο» για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες μικροφώνου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Επίπεδα». Σύρετε τη γραμμή προόδου για να προσαρμόσετε την ένταση του μικροφώνου.



► Apple MAC OS

1. Ρυθμίσεις σερ ακουστικών

- 1) Συνδέστε τα ακουστικά στην κατάλληλη θύρα 3,5 mm του υπολογιστή Mac. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως συνδεδεμένα στη θύρα και ότι κανένα από αυτά δεν είναι απενεργοποιημένο ή σιωπηλό.
- 2) Μεταβείτε στις Προτιμήσεις Συστήματος.



3) Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



4) Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εξόδος» και βεβαιωθείτε ότι ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου έχει επιλεγεί το «Ακουστικά». Σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.



5) Εάν δεν ακούγεται ήχος στα ακουστικά, δοκιμάστε να επιλύσετε το πρόβλημα ως εξής:

α. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά τα ακουστικά σε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.

β. Ελέγξτε αν το μικρόφωνο είναι πλήρως συνδεδεμένο στα ακουστικά.

γ. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή σίγασης είναι απενεργοποιημένη στον πίνακα ελέγχου στο καλώδιο.

► Οδηγίες χρήσης της υποδοχής ακουστικών:

Στην περίπτωση του μοντέλου H18, για να επιτραπεί τόσο η έξοδος ήχου (ακουστικά) όσο και η είσοδος μικροφώνου, η υποδοχή ακουστικών πρέπει να συνδεθεί στη θύρα με τη σήμανση „4G”.

Σε περίπτωση σύνδεσης σε άλλες θύρες, θα λειτουργεί μόνο η έξοδος ήχου, ενώ η είσοδος μικροφώνου δεν θα λειτουργεί.

Προσοχή: Για να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία των ακουστικών και του μικροφώνου, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται η καθορισμένη θύρα „4G”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρήση σετ ακουστικών

- Για να αποφευχθεί βλάβη στην ακοή από πολύ υψηλή ένταση, πριν ξεκινήσετε να ακούτε με τα ακουστικά, μειώστε την ένταση. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Φοράτε τα ακουστικά σωστά, σύμφωνα με τις ενδείξεις „L” και „R” στα ακουστικά. Η πλευρά „L” πρέπει να φοριέται στο αριστερό αυτί και η πλευρά „R” στο δεξί αυτί.
- Για να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στην ακοή, ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.
- Για να αποφευχθούν βλάβες στην ακοή, μην ακούτε μουσική για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλό επίπεδο έντασης.
- Κατά τη χρήση ακουστικών σε θορυβώδη περιβάλλοντα υπάρχει η τάση να αυξάνεται η ένταση. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας συνιστάται να διατηρείτε την ένταση σε επίπεδο που επιτρέπει να ακούτε ακόμα τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Όταν η ένταση είναι πολύ υψηλή, ο ήχος μπορεί να διαπεράσει τα ακουστικά προς τα έξω. Πρέπει να προσέχετε να μην αυξάνετε την ένταση σε επίπεδο που να ενοχλεί τα άτομα γύρω σας.

Για λόγους ασφαλείας

- Μην ρίχνετε, μην χτυπάτε και μην εκθέτετε το σετ ακουστικών σε ισχυρούς κραδασμούς που μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν.
- Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε το σετ ακουστικών χωρίς άδεια, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά ή νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή λάδια για τον καθαρισμό του προϊόντος. Μπορείτε να το καθαρίσετε με στεγνό πανί.

Διάταξη

Το σετ ακουστικών μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδα πάνω σε γραφείο ή σε βάση. Δεν πρέπει να τοποθετείτε το σετ ακουστικών στις ακόλουθες θέσεις.

- Θέσεις εκτεθειμένες σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε θερμαντικό σώμα ή άλλες περιοχές με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
- Θέσεις με σκόνη.
- Σε ασταθή ή κεκλιμένη επιφάνεια.
- Θέσεις που υφίστανται ισχυρούς κραδασμούς.
- Μπάνιο ή άλλοι χώροι με υψηλή υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου	H18
Κατηγορία προϊόντος	Ακουστικά υπερωτιαία
Τύπος σετ ακουστικών	Ενσύρματα ακουστικά
Κύρια χρήση	Διασκέδαση / Μουσική
Ηχείο	Δυναμικός μετατροπέας
Εύρος συχνοτήτων ακουστικών	20 Hz — 20 kHz
Μέγεθος μετατροπέα	53 mm
Συμβατότητα	PC, MAC, PS

ΕΠΑΦΗ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Εταιρική ιστοσελίδα: <https://fifinemicrophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της έναντι υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έγινε μέσω εξουσιοδοτημένου πωλητή της Fifine. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, λανθασμένης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή σέρβις από μη εξουσιοδοτημένα από την Fifine πρόσωπα. Για να εξυπηρετηθείτε στο πλαίσιο της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας για την κατηγορία: Ήχος – Ακουστικά

Τα ακουστικά είναι δημοφιλή αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για εργασία. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και άνετη χρήση τους, οι παρακάτω προειδοποιήσεις και συστάσεις έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις **Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988**.

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Προστασία ακοής:

• Η παρατεταμένη ακρόαση ήχων σε υψηλή ένταση (άνω των 85 dB) μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη της ακοής. Συνιστάται η χρήση με μέτριο επίπεδο έντασης.

• Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προστασίας ακοής, εφόσον τα ακουστικά διαθέτουν τέτοια (π.χ. περιοριστές έντασης).

2. Μηχανικός κίνδυνος:

• Φυλάσσετε τα ακουστικά σε κατάλληλη θήκη για να τα προστατεύετε από μηχανικές βλάβες, όπως σπάσιμο του σκελετού ή των καλωδίων.

• Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου για την αποσύνδεση των ακουστικών, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φιλ ή στην υποδοχή.

3. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

• Σε ασύρματα μοντέλα (Bluetooth), διατηρήστε ασφαλή απόσταση από ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες.

• Αποφύγετε τη χρήση των ακουστικών κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως δρομολογητές Wi-Fi ή φούρνους μικροκυμάτων.

4. Κίνδυνος για παιδιά:

• Τα ακουστικά και τα εξαρτήματά τους (π.χ. ακουστικά εσωτερικού αυτιού) μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε παιδιά κάτω των 8 ετών. Φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν μοντέλα με υψηλή ένταση ήχου χωρίς επίβλεψη ενηλίκων.

5. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

• Αποφύγετε την έκθεση των ακουστικών σε υγρασία, νερό ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει επισημάνει ρητά την ανθεκτικότητά τους σε τέτοιες συνθήκες (π.χ. IPX4 για αδιάβροχα μοντέλα).

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Φόρτιση και συντήρηση:

• Στις ασύρματες εκδόσεις, φορτίζετε τα ακουστικά μόνο με τα αυθεντικά καλώδια και φορτιστές που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

• Καθαρίζετε τακτικά τα ακουστικά, ιδίως τα παρεμβύσματα αυτιού και τα μαξιλαράκια, για να αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς και βακτηρίων. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ειδικά καθαριστικά.

2. Προσαρμογή και άνεση στη χρήση:

• Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά εφαρμόζουν σωστά για να αποφύγετε δυσφορία κατά τη μακροχρόνια χρήση.

• Σε περίπτωση ενδοκαναλικών ή ενδοωτιαίων μοντέλων, χρησιμοποιήστε κατάλληλα άκρα (π.χ. σιλικονόχα) που εξασφαλίζουν άνεση και καλή ακουστική μόνωση.

3. Συστάσεις για ασύρματα ακουστικά:

• Η λειτουργία Bluetooth λειτουργεί καλύτερα εντός εύρους έως 10 μέτρων χωρίς εμπόδια.

• Απενεργοποιείτε τα ακουστικά όταν δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομείτε μπαταρία και να ελαχιστοποιείτε την εκπομπή σήματος.

4. Ασφαλή αποθήκευση:

• Αποθηκεύετε τα ακουστικά σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση στην παρεχόμενη θήκη, για να τα προστατεύετε από μηχανικές ζημιές και σκόνη.

Επιπρόσθετες προφυλάξεις

1. Προστασία του περιβάλλοντος:

• Τα χρησιμοποιημένα ακουστικά, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

• Τα μοντέλα με ενσωματωμένες μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων:

• Σε περίπτωση ακουστικών με λειτουργίες όπως φωνητικοί βοηθοί ή ενσωματωμένο μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση των λειτουργιών εγγραφής.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με την τοπικά ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή επισκευαστικά. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200Rybnik,
Πολωνία, τηλ.
+48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6,
Duanzhou 3rd Road,
Zhaoqing
518016 Guangdong Province, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology
service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn