


FLEXTAIL™



ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΩΘΗΤΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι!

— TR4800PL01 —

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να φορτίσετε πλήρως το προϊόν.




1

Τοποθέτηση/αντικατάσταση εντομοαπωθητικών καψουλών



Τοποθέτηση



Αντικατάσταση


2

Ενεργοποίηση της λειτουργίας απώθησης κουνουπιών







·Κάντε διπλό κλικ για να περάσετε σε λειτουργία φακού.



·Κάντε κλικ μία φορά για να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας.




Λειτουργία κάμπινγκ




Εξωτερική λειτουργία

Δείκτης επιπέδου μπαταρίας





Είσοδος





Έξοδος

5 Πώς να τοποθετήσετε και να συνδέσετε τη βάση


1 Κρέμασμα



2 Μαγνητική απορρόφηση



3 Διασύνδεση με σπείρωμα 1/4



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος	36*36*144mm
Βάρος	148γρ
Υλικό επιφάνειας	PA66/PC
Αντοχή στο νερό	IPX5
Ονομαστική τάση	5V
Ονομαστική ισχύς	5W
Χωρητικότητα μπαταρίας	4800mAh
Ικανότητα φόρτισης	10W
Φωτεινότητα φακού	50lm/100lm/200lm/400lm
Χρωματική θερμοκρασία	3200K
Χρόνος λειτουργίας - λειτουργία φακού	60ώρες(50lm)/24ώρες(100lm)/ 13ώρες(200lm)/10ώρες(400lm)
Θερμοκρασία θέρμανσης απωθητικού κουνουπιών	110°C - λειτουργία κάμπινγκ
	165°C - εξωτερική λειτουργία
Διάρκεια ζωής μπαταρίας λειτουργίας απωθητικού κουνουπιών	11 ώρες - λειτουργία κάμπινγκ
	7 ώρες - εξωτερική λειτουργία
Περιεχόμενα συσκευασίας	TINY REPEL x1 Καλώδιο φόρτισης τύπου -C x1 Οδηγίες χρήσης x1

Σημειώσεις

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, για να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία από τα κουνούπια, προτεραιότητα έχει η χρήση της λειτουργίας απώθησης κουνουπιών. Γι' αυτό η λειτουργία φακού δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό κατά τη χρήση της λειτουργίας απώθησης κουνουπιών.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

- - Μην αφαιρείτε την μπαταρία από τον απωθητή κουνουπιών;
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν τα στοιχεία της μπαταρίας είναι κατεστραμμένα;
- Μην αφήνετε το μέσο απώθησης κουνουπιών στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τσιμπήματος, κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος κοντά σε παιδιά απαιτείται εποπτεία της δόσης;
- Να κρατάτε μακριά από τα παιδιά;
- Μην βάζετε δάχτυλα, μέταλλο ή άλλα ξένα σώματα στο προϊόν;
- Εάν υπάρχει διαρροή υγρού από την μπαταρία, εκπέμπει δυσάρεστη οσμή ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της και να την απορρίψετε με ασφάλεια; - Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα απώθησης κουνουπιών σε σκηνή ή σε χώρο με κακή αερισμό;
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν απαιτείται συντήρηση, επικοινωνήστε με την εταιρεία FLEXTAIL;
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις συνιστώμενες αναγκαίες κασέτες. Η χρήση άλλων κασετών μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
- Η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια για τις ενεργές κασέτες ατμού, γι' αυτό μην αγγίζετε αυτές τις επιφάνειες κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Πώς να τοποθετήσετε το απωθητικό κουνουπιών:

- Είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το απωθητικό κουνουπιών στο κέντρο της περιοχής όπου υπάρχουν κουνούπια.
- Αν φυσάει, τοποθετήστε το απωθητικό κουνουπιών με το ρεύμα του αέρα από το σημείο όπου κάθεστε;
- Μην καλύπτετε το δαχτυλίδι απωθητικού κουνουπιών;
- Αν η περιοχή όπου βρίσκονται τα κουνούπια είναι πολύ μεγάλη, τοποθετήστε δύο αναλώσιμα απωθητικά κουνουπιών ή χρησιμοποιήστε αρκετά απωθητικά μέσα.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αυτό το προϊόν περιέχει λιθίου μπαταρία και υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς μεταφοράς. Πριν από τη μεταφορά, ελέγξτε τη συσκευασία;
- Δεν πρέπει να αποθηκεύετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα με εντελώς αποφορτισμένη μπαταρία. Προϊόντα με λιθίου-ίον μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες κατά την αποθήκευση;
- Δεν πρέπει να αποθηκεύετε το απωθητικό κουνουπιών σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 60 ° C για μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Το αχρησιμοποίητο προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία δωματίου.



Facebook: flextail

○ Instagram: flextail_official



YouTube: flextail



www.flextail.com



Email: service@flextailgear.com



RoHS



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.