

Flytec V803-Pro 12000mAh βάρκα για δόλωμα

Flytec · EAN 5905156102156

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Οδηγιών Ενσωματωμένου Συστήματος Εντοπισμού Ψαριών

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση

και κρατήστε το σε ασφαλές μέρος. ● Επισκόπηση Προϊόντος

Ο φορητός ανιχνευτής ψαριών είναι κατάλληλος για τους λάτρεις του ψαρέματος και τους ψαράδες για να ψαρεύουν ή να πιάνουν ψάρια σε ποτάμια, λίμνες και άλλα μέρη. Μπορεί εύκολα να σας επιτρέψει να κρίνετε το βάθος του νερού, τον αριθμό και το βάθος των ψαριών ή των σχολών ψαριών, κ.λπ. Αυτός ο ανιχνευτής ψαριών είναι σχεδιασμένος με βάση την αρχή της ραδιομετάδοσης. Η μπαταρία του ασύρματου αισθητήρα μπορεί να αντικατασταθεί

και να επαναχρησιμοποιηθεί, αποφεύγοντας έτσι την έλλειψη μη αντικαταστάσιμων μπαταριών άλλων προϊόντων, εξοικονομώντας στους χρήστες πολλά κόστη χρήσης. Κύρια Μονάδα

Πομπός Σόναρ Μέθοδος σύνδεσης

Σήμα Σόναρ (ασύρματο)

Ανακλώμενο Σήμα Σόναρ

Μακέτα Σενάριου Χρήσης Πομπού Σόναρ

°Αρχή Λειτουργίας

Η τεχνολογία σόναρ χρησιμοποιεί την προπαγάνδα και την αντανάκλαση του ήχου για να προσδιορίσει την απόσταση και το σχήμα ενός αντικείμενου. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία για να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει άμεσα τα ψάρια στο νερό και το βάθος του πυθμένα

του νερού χρησιμοποιώντας αισθητήρες σόναρ. Όταν η συσκευή λειτουργεί, ο αισθητήρας σόναρ θα στείλει ένα υπερηχητικό σήμα. Όταν αυτό το σήμα συναντήσει ένα υποβρύχιο αντικείμενο, θα ανακλαστεί πίσω, και στη συνέχεια η μονάδα θα υπολογίσει την απόσταση και τη θέση του με βάση τον

χρόνο αντανάκλασης και το κύμα. °Οθόνη και οδηγίες κουμπιών

Λεπτομέρειες Οθόνης

Κωδικός Αντιστοίχισης Χωρητικότητα Μπαταρίας Πομπού

Δείκτης Σύνδεσης Αισθητήρα Ικανότητα Μπαταρίας Ανιχνευτή Ψαριών

Ευαισθησία Ανώτερο Εύρος Ζουμ

Βάθος Νερού Εικονίδιο Μικρού Ψαριού Με Βάθος

Θερμοκρασία Νερού Εικονίδιο Μεσαίου Ψαριού Με Βάθος

Επιφάνεια Νερού

Εικονίδιο Μεγάλου Ψαριού Με Βάθος

Προφίλ Πυθμένα

Κατώτερο Εύρος Ζουμ

Λειτουργία Κουμπιού

Ζουμ Λειτουργία

Αριστερό Βέλος Δεξί Βέλος

Κουμπί Τροφοδοσίας/Μενού

°Βήματα Χρήσης

Μέθοδος Φόρτισης

Μέθοδος φόρτισης της μονάδας: φόρτιση μέσω θύρας USB

① ②

Σε κατάσταση φόρτισης: Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης:

ο δείκτης φόρτισης γίνεται κόκκινος το κόκκινο φως σβήνει

Διαμόρφωση Κεραίας Μονάδας

Το κόκκινο άκρο στην επάνω αριστερή γωνία της μονάδας είναι η ενσωματωμένη κεραία.

Όταν το σήμα είναι αδύναμο, η

κεραία μπορεί να τραβηχτεί έξω για να διατηρηθεί το σήμα σταθερό. °Πώς να

Χρησιμοποιήσετε

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού () για να

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Λειτουργία χρήστη: Αυτό το προϊόν έχει δύο

λειτουργίες χρήσης, λειτουργία επίδειξης και ασύρματη λειτουργία. Μετά την

παρατεταμένη πίεση του κουμπιού τροφοδοσίας για να ενεργοποιηθεί, θα εισέλθετε αμέσως

στη λειτουργία χρήστη. Πατήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη

(◀▶) για να αλλάξετε σε λειτουργία επίδειξης (η λειτουργία επίδειξης είναι η οθόνη που

έχει ρυθμιστεί,

η οποία διευκολύνει τους χρήστες να κατανοήσουν διαισθητικά την επίδραση χρήσης του

προϊόντος πριν από τη χρήση) ή σε ασύρματη

λειτουργία (η ασύρματη λειτουργία είναι η κανονική λειτουργία ανίχνευσης). Μετά την

ακριβή αλλαγή, η οθόνη παραμένει για 3

δευτερόλεπτα και εισέρχεται αυτόματα στην διεπαφή ανίχνευσης. °Ανάλυση Λειτουργίας

Κουμπιών

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και την επιλογή της λειτουργίας χρήστη ως ασύρματης λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουμπί μενού

() για να επιλέξετε διάφορες παραμέτρους για αποσφαλμάτωση. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Πατήστε το κουμπί βέλους (◀▶) για να αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. ΦΩΤΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ: Υπάρχουν 9 επίπεδα φωτεινότητας οθόνης που μπορούν να ρυθμιστούν. Πατήστε το κουμπί βέλους (

◀▶) για να αυξήσετε ή να μειώσετε. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτεινότητα. Μπορεί να ρυθμιστεί

σύμφωνα με τις προσωπικές συνήθειες χρήσης. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: Υπάρχουν 9 επίπεδα ταχύτητας ανανέωσης που μπορούν να ρυθμιστούν. Πατήστε το κουμπί βέλους (◀▶) για να αυξήσετε ή να μειώσετε. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο γρήγορα κινείται η οθόνη. Μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με

τις προσωπικές συνήθειες χρήσης (συνιστάται να ρυθμιστεί σε 3-5 επίπεδα. Εάν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και κύματα ή η

αισθητήρας κουνιέται βίαια, η ταχύτητα ανανέωσης θα πρέπει να αυξηθεί κατάλληλα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ: Πατήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη (◀▶) για να αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας επίδειξης και

ασύρματης λειτουργίας. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: Υπάρχουν 9 επίπεδα ευαισθησίας. Πατήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη (

◀▶) για να ρυθμίσετε την τιμή. Πρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το πραγματικό βάθος ανίχνευσης. Κατ' αρχήν, όσο πιο βαθύ είναι το βάθος, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία. Μπορείτε να ρυθμίσετε 1-2 επίπεδα ευαισθησίας εντός 10 μέτρων. (Εάν το βάθος είναι ρηχό και η ευαισθησία είναι πολύ υψηλή, είναι εύκολο να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς σήματος)

ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ: Το κατώτερο όριο βάθους είναι η τιμή βάθους του πυθμένα του νερού εντός της εμβέλειας ανίχνευσης. Συνιστάται να ρυθμιστεί σε αυτόματο. Το σύστημα θα καθορίσει το εύρος βάθους του πυθμένα ανίχνευσης

σύμφωνα με το πραγματικό βάθος νερού που ανιχνεύεται. Πατήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη (◀▶) για να ρυθμίσετε την τιμή. ΑΝΩ ΟΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ: Το ανώτερο όριο βάθους είναι το αρχικό βάθος της ανίχνευσης. 0 είναι το οριζόντιο επίπεδο.

Εάν η τιμή ρυθμιστεί σε 2, το σήμα αρχίζει να ανιχνεύει από 2 μέτρα κάτω από το νερό.

Συνιστάται να ρυθμιστεί σε απενεργοποίηση (δηλαδή, να αρχίσει η ανίχνευση από την τοποθεσία του αισθητήρα). Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να

ρυθμίσετε την τιμή. ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΘΟΥΣ: Γενικά συνιστάται να ρυθμίσετε τη σήμανση βάθους σε απενεργοποίηση. Υποθέτοντας ότι η σήμανση βάθους είναι ρυθμισμένη σε 5, όταν το πραγματικό βάθος νερού είναι λιγότερο από 5 μέτρα, η συσκευή θα εκπέμψει συναγερμό "ρηχό βάθος" και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή το περιβαλλοντικό βάθος νερού δεν πληροί τις απαιτήσεις ρύθμισης και η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να ρυθμίσετε την τιμή. ΕΙΚΟΝΑ ΨΑΡΙΟΥ: Η εικόνα ψαριού είναι γενικά ρυθμισμένη σε ενεργοποίηση. Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να επιλέξετε την κατάσταση συναγερμού ψαριού με σειρά: Απενεργοποίηση, Συναγερμός Μεγάλου Ψαριού, Συναγερμός Μεγάλου και Μεσαίου Ψαριού, Συναγερμός Μεγάλου, Μεσαίου και Μικρού Ψαριού. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Οι μονάδες χωρίζονται σε μονάδες βάθους και θερμοκρασίας. Συνιστάται να επιλέξετε M/°C (μέτρα/βαθμούς Κελσίου). Η μονάδα βάθους FT είναι πόδια και η θερμοκρασία °F είναι Φαρενάιτ. Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να επιλέξετε διαφορετικούς συνδυασμούς με σειρά. ΧΡΩΜΑ SONAR: Το χρώμα του βυθού είναι μπλε, κόκκινο και γκρι. Μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις χρώματος. Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα με σειρά. Σε κάθε εμφάνιση χρώματος, όσο πιο ανοιχτό είναι το χρώμα, τόσο πιο μαλακή είναι η γεωλογία, και όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο πιο σκληρή είναι η γεωλογία. ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Η σήμανση μπαταρίας είναι η τάση που έχει ρυθμιστεί για τον συναγερμό. Όταν η πραγματική τάση είναι χαμηλότερη από την ρυθμισμένη τιμή, η συσκευή θα εκπέμψει συναγερμό χαμηλής τάσης και θα σταματήσει να λειτουργεί. Εάν είναι ρυθμισμένη σε απενεργοποίηση, θα λειτουργεί μέχρι η ισχύς της συσκευής να είναι μηδενική και να κλείσει. Πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους (◀▶) για να ρυθμίσετε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ: Υπάρχουν τέσσερις ρυθμίσεις για τη λειτουργία ψαρέματος: κανονική λειτουργία, λειτουργία ψαρέματος ακτής, ρηχή λειτουργία νερού και λειτουργία ψαρέματος θάλασσας. Πατήστε το πλήκτρο βέλους (◀▶) για να αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών. ·Κανονική Λειτουργία: Για γενική ανίχνευση, εξαιρουμένων των ειδικών σεναρίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κανονική λειτουργία. Ικανή για βάθη 4-100 μέτρων. ·Λειτουργία Ψαρέματος Ακτής: Κατάλληλη για ανίχνευση στις κλίσεις κοντά στις όχθες λιμνών και ταμιευτήρων. Λόγω των κλίσεων, το βάθος μπορεί να διαφέρει σημαντικά με την κίνηση του αισθητήρα, και το βάθος που εμφανίζεται συνήθως είναι σχετικά ρηχό. ·Ρηχή Λειτουργία Νερού: Κατάλληλη για ανίχνευση σε επίπεδες περιοχές όπως λιμνίτσες, ταμιευτήρες και όχθες εντός βάθους 4 μέτρων. ·Λειτουργία Ψαρέματος Θάλασσας: Κατάλληλη για ανίχνευση σε μεγάλες θάλασσες με σημαντικές κυματιστές διακυμάνσεις, το ελάχιστο βάθος ανίχνευσης είναι 1.5 μέτρα, και η

ευαισθησία προς τα υποβρύχια ψάρια είναι χαμηλή (ιδιαίτερα σε περιοχές με κοραλλιογενείς υφάλους). Διάγραμμα Εύρους Ανίχνευσης Περιοχή τυφλού σημείου, γωνία ανίχνευσης, δεδομένα βάθους που αντιστοιχούν στο εύρος ανίχνευσης: Βάθος ανίχνευσης Διάμετρος εύρους ανίχνευσης 0.7m τυφλή περιοχή Σημειώσεις ① Ο ανιχνευτής ψαριών είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιεί μετάδοση και αντανάκλαση sonar για να ανιχνεύσει ψάρια. Δεδομένου ότι το μήκος κύματος sonar είναι 0.7M, και το σήμα sonar δεν μπορεί να ανακλαστεί εντός ενός μήκους κύματος, είναι αδύνατο να ανιχνευθούν ψάρια εντός 0.7M. Συνιστούμε στους πελάτες να το χρησιμοποιούν σε βαθύτερα νερά. Η γωνία εκπομπής του σήματος του αισθητήρα είναι 90 μοίρες, έτσι όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος χρήσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ανίχνευσης, και η πιθανότητα ανίχνευσης ψαριών θα ενισχυθεί σημαντικά. ② Μετά την παραλαβή των προϊόντων, εάν το δοκιμάσετε σε ομαλό ή σκληρό βυθό (κεραμικό πλακίδιο, τσιμέντο, γυαλί, πλαστικό) περιβάλλον όπως δεξαμενή νερού, ενυδρείο, πισίνα, κουβά, λίμνη ψαριών, φρουρός ψαριών κ.λπ., το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι στην πραγματικότητα ανακριβές. Διότι ο βυθός αυτών των περιβαλλόντων είναι σχετικά ομαλός και σκληρός, και ο χώρος είναι μικρός, το σήμα που στέλνει ο ανιχνευτής ψαριών θα ανακλαστεί έντονα πίσω, γεγονός που θα αυξήσει την επικάλυψη και την παρεμβολή του σήματος, με αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία του ανιχνευτή ψαριών. Επομένως, συνιστάται στους χρήστες να το χρησιμοποιούν σε ένα μεγάλο εξωτερικό φυσικό υδάτινο περιβάλλον. Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντος Οθόνη: LCD Φωτισμός: LED Απαιτήσεις Ισχύος: 3.7V λιθίου μπαταρία Μονάδα Μέτρησης: Αυτοκρατορική/Μετρική Συχνότητα Αισθητήρα: 125KHZ Γωνία Ακτινοβολίας Αισθητήρα: 90 μοίρες Απαιτήσεις Ισχύος Αισθητήρα: 3.7V λιθίου μπαταρία Μέγιστο Βάθος Μέτρησης: 100 μέτρα Ελάχιστο Βάθος Μέτρησης: 0.7 μέτρα Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 βαθμούς έως 50 βαθμούς