


V802 BAIT BOAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Για να θέσετε σε λειτουργία το σκάφος, αρκεί να συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στον συσσωρευτή. Σε περίπτωση χρήσης δύο συσσωρευτών ταυτόχρονα, μπορείτε να επιμηκύνετε σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

Ταχύπλοος Πιλότος

1. Πιέστε τον μοχλό του τηλεχειριστηρίου προς τα πάνω.
 2. Πιέστε προς τα εμπρός για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον ταχύπλοο πιλότο- πιέστε προς τα πίσω για να τον απενεργοποιήσετε.
 3. Ο μοχλός του τηλεχειριστηρίου επιτρέπει τη ρύθμιση της κατεύθυνσης του σκάφους.
- Προσοχή: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας cruise control σταθερής ταχύτητας, μετακινήστε το μοχλό ελέγχου προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία cruise control σταθερής ταχύτητας.


Έλεγχος φωτισμού


Το πλήκτρο εμπρόςθιου φωτός ελέγχει το εμπρόςθιο φως, το πλήκτρο OK ελέγχει το οπίσθιο φως. Ένα σύνομο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιεί την εναλλαγή του φωτός μεταξύ των σταθερών λειτουργιών «ενεργό - αναβοσβήνει - απενεργοποιημένο». Το φως του σκάφους παραμένει σταθερά αναμμένο μετά τη ρύθμιση της συχνότητας. Το εμπρόςθιο φως ανάβει λευκό, το οπίσθιο φως ανάβει μπλε, ενώ το οπίσθιο φως αναβοσβήνει κόκκινο όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η συχνότητα δεν έχει συνδεθεί επιτυχώς ή έχει αποσυνδεθεί, το πίσω φως αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε. Το μπροστινό φως αναβοσβήνει.

Υπενθύμιση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

1. Όταν η βάρκα έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, το χειριστήριο εκπέμπει ηχητικό σήμα 'μπιπ' 'μπιπ'.
2. Όταν το χειριστήριο έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία του χειριστηρίου αναβοσβήνει.

Κουμπί λειτουργίας Silo





ΣΤΡΟΦΗ Α
ΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΔΕΞΙΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ

Πριν από τη χρήση, πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα και οι δύο κεραίες.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΓΑΝΤΖΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΠΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΛΑΒΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΩΣ

Η εικόνα απεικονίζει την εμφάνιση του σκάφους.

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 2,4 G
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7,4 V



Συσσωρευτής σκάφους (τύπος στάνταρ)

Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας

Αυτό το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή. Απαιτείται να συνδέσετε την υποδοχή του συσσωρευτή κατά τη χρήση.



Τηλεχειριστήριο

Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρηστίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν ο κινητήρας δεν είναι μπλεγμένος.

Σώμα βάρκας

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε την υγρασία ώστε το σώμα της βάρκας να παραμένει στεγνό και καθαρό.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Μην φέρνετε κοντά αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύετε τη βάρκα διπλωμένη ώστε να μην συσσωρεύει σκόνη.



H Shantou Flying Technology Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Βάρκα δολώματος V802 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/flytec>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι μεταχειρισμένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η πιθανή απόκλιση της φυσικής κατάσταση του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά τη διαπίστωση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik

Πολωνία τηλ.
+48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος ΕΕ: SOLID AUTHORITY
LIMITED phoebe8706@gmail.com

UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN
AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRLANDIA

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύνθεσης γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου παρέχονται βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος.

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του Συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή του σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του Συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο Συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτίσής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από έκθεση στον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθιο-πολυμερικό), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής δομής του φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, κάτι που δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή του κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητάς του. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για κάθε στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του Συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο Συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτίσής του. Αποθηκεύετε τον Συσσωρευτή και τη Συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε επίσης με τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάρκα δολώματος είναι σωστά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους αυθεντικούς συσσωρευτές και φορτιστές για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από τη φόρτιση του συσσωρευτή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και χωρίς υγρασία.

2. Χρήση σε νερό:

- Η βάρκα δολώματος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νερό. Αποφύγετε τη χρήση της σε άλλες συνθήκες, όπως άμμο ή βράχια.
- Χρησιμοποιείτε τη βάρκα μόνο σε κατάλληλα υδάτινα σώματα που δεν παρουσιάζουν ισχυρά ρεύματα, μεγάλα κύματα ή άλλους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητά της.

3. Προστασία έναντι απώλειας:

- Μην αφήνετε ποτέ τη βάρκα δολώματος χωρίς επίβλεψη. Παρότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στο νερό, πρέπει να προσέχετε ώστε να μην παρασυρθεί από ροή ή άνεμο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο σύστημα εντοπισμού (π.χ. GPS) για να διασφαλίζετε ότι σε περίπτωση ανάγκης θα εντοπίσετε εύκολα τη βάρκα.

4. Ασφάλεια παιδιών:

- Η βάρκα δολώματος δεν αποτελεί παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες ή άτομα με κατάλληλη γνώση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλές σημείο ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή.

5. Αποθήκευση της συσκευής:

- Μετά τη χρήση της βάρκας, στεγνώστε την σχολαστικά για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας στην ηλεκτρονική.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για λειτουργία:

- ο Πριν από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος και η βάρκα δολώματος είναι τεχνικά λειτουργική.
 - ο Εγκαταστήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα και το δόλωμα, εάν το μοντέλο της βάρκας το απαιτεί, και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά στερεωμένα.
- 2. Έλεγχος της βάρκας:**
- ο Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες, προκειμένου να εξασφαλίσετε ακριβή πλοήγηση του σκάφους.
 - ο Κατά τον χειρισμό του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη έλεγχο της κίνησής του, ώστε να αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα αντικείμενα στο νερό.
- 3. Προστασία συσσωρευτών:**
- ο Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσσωρευτών και αντικαθιστάτε αυτούς, εφόσον παρατηρήσετε μείωση της απόδοσης.
 - ο Μην αφήνετε ποτέ τον συσσωρευτή στο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, προκειμένου να αποτραπεί η υπερβολική εκφόρτιση ή βλάβη στα κύτταρα.
- 4. Τακτική συντήρηση:**
- ο Μετά από κάθε χρήση στο νερό, καθαρίστε σχολαστικά το σκάφος από δολώματα, αφαιρώντας κάθε ρύπο και υπολείμματα.
 - ο Ελέγχετε την κατάσταση της πρόωσης, των κινητήρων και του συστήματος ελέγχου για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία τους.
-

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

- **Προστασία από ζημιές:**
 - ο Η Βάρκα δολώματος πρέπει να αποθηκεύεται κατάλληλα για να αποφεύγονται μηχανικές ζημιές, όπως γρατζουνιές ή βαθουλώματα.
 - ο Αποφύγετε την επαφή της βάρκας με αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες στον πυθμένα του νερού.
- **Χρήση σε δύσκολες συνθήκες:**
 - ο Πριν από τη χρήση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος, καταιγίδες), συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να επιβεβαιώσετε ότι η βάρκα είναι κατάλληλη για τέτοιες συνθήκες.
 - ο Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση της βάρκας ώστε να προληφθούν ζημιές.