

Ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας FNIRSI

ERD-10

FNIRSI · EAN 5905156102408

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ERD-10

Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

V1.2

ELECTROMAGNETIC RADIATION DETECTOR USER MANUAL

※Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το σωστά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14

2.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 14

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19

4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20

5.ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 23

6.ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 23

7.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 24

8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 25

9.ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 26

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Τελευταία Σελίδα

1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις

Προφυλάξεις

- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ανοιχτές φλόγες, τα διαβρωτικά αέρια και τα υγρά ή σκονισμένα περιβάλλοντα για να αποτρέψετε την αποτυχία της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν είναι μπλοκαρισμένοι για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση της συσκευής. Αποφύγετε τα παρακάτω αντικείμενα
- Θερμαντικά σώματα: Αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Πηγές νερού, χημικά διαλύματα: Διαρροές μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να προκαλέσουν πυρκαγιά.

●Ισχυρός μαγνητικός εξοπλισμός: Αποτρέψτε τα μαγνητικά πεδία να παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

Παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τον εξοπλισμό με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

2.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1 Εισαγωγή Παραγωγής

Ο ERD-10 είναι ένας ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ένα επαγγελματικό όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Είναι κατάλληλος για διάφορα σενάρια εφαρμογής, όπως σπίτια, γραφεία, οχήματα και εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει οθόνη 2,4 ιντσών υψηλής ευκρίνειας και υποστηρίζει την παρακολούθηση της έντασης ηλεκτρικού πεδίου, της έντασης μαγνητικού πεδίου, της ισχύος ακτινοβολίας και της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας.

2.2 Περιγραφή Παραγωγής

Οπή επαναφοράς Οθόνη

Κουμπί OK

Αριστερή επιλογή/ Δεξιά επιλογή/

Κουμπί Μενού Διατήρηση Δεδομένων

Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση (Κουμπί Επιστροφής)

Θύρα φόρτισης

2.3 Εικόνα Κύριας Σελίδας 3 2 1

①Δείκτης Ικανότητας: Δείχνει το επίπεδο μπαταρίας του συστήματος

②Διατήρηση Δεδομένων: Πατήστε σύντομα  για να ενεργοποιήσετε τη Διατήρηση Δεδομένων.

③Δείκτης Αυτόματης Απενεργοποίησης: Δείχνει 4 την κατάσταση της αυτόματης λειτουργίας απενεργοποίησης.

④Μέτρηση Έντασης Ηλεκτρικού Πεδίου: Αυτή η περιοχή εμφανίζει την 5 μετρημένη τιμή της έντασης ηλεκτρικού πεδίου.

⑤Μέτρηση Έντασης Μαγνητικού Πεδίου: Αυτή η περιοχή εμφανίζει 7 6 την μετρημένη τιμή της έντασης μαγνητικού πεδίου.

⑥Τιμή Θερμοκρασίας: Αυτή η περιοχή εμφανίζει τη ρεαλιστική θερμοκρασία που μετράται από τη συσκευή.

⑦Μέτρηση Ικανότητας Ακτινοβολίας: Αυτή η περιοχή εμφανίζει την ισχύ της

ραδιοσυχνότητας

ακτινοβολίας.

Λειτουργία Κλειδιού Λειτουργία

Πατήστε παρατεταμένα Απενεργοποίηση

Πατήστε σύντομα Ενεργοποίηση (Κατάσταση Απενεργοποίησης)/Επιστροφή

Πατήστε σύντομα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Διατήρησης Δεδομένων

Πατήστε παρατεταμένα Είσοδος στο μενού συστήματος, πατήστε ξανά για έξοδο

Πατήστε σύντομα Εναλλαγή στην διεπαφή καμπύλης, οπτικοποίηση δεδομένων. Πατήστε ξανά για έξοδο από τη διεπαφή καμπύλης

2.4 Εικονογράφηση Σελίδας Ρυθμίσεων Συστήματος 1

①Ρύθμιση συστήματος: Αυτή η περιοχή εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης λειτουργίας.

②Ρύθμιση έντασης: Επιτρέπει την προσαρμογή της 2 έντασης από το επίπεδο 0 έως το 10.

③Ρύθμιση φωτεινότητας: Επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας από 3 το επίπεδο 1 έως το 10.

④Ρύθμιση γλώσσας: Χρησιμοποιήστε τα αριστερά και 4 δεξιά πλήκτρα για να επιλέξετε μεταξύ Απλοποιημένων Κινεζικών και Αγγλικών.

⑤Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Χρησιμοποιήστε τα αριστερά και 5 δεξιά πλήκτρα για να επιλέξετε αν θα επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Κλειδιού Λειτουργία

Πατήστε παρατεταμένα Απενεργοποίηση

Πατήστε σύντομα Επιστροφή

/ Πατήστε σύντομα Κουμπί Επιλογής

Πατήστε παρατεταμένα Έξοδος από το μενού συστήματος,

πατήστε ξανά για είσοδο στο μενού συστήματος

Πατήστε σύντομα Επιβεβαίωση επιλογής

2.5 Εικόνα Σελίδας Διεπαφής Καμπύλης 3 2 1

①Δείκτης Ικανότητας: Δείχνει το επίπεδο μπαταρίας του συστήματος.

②Δείκτης Αυτόματης Απενεργοποίησης: Δείχνει 4 5

την κατάσταση της αυτόματης λειτουργίας απενεργοποίησης.

③Τιμή Θερμοκρασίας: Αυτή η περιοχή εμφανίζει τη ρεαλιστική θερμοκρασία που μετράται από τη συσκευή.

④Μέτρηση Έντασης Ηλεκτρικού Πεδίου: Αυτή η περιοχή εμφανίζει την μετρημένη τιμή της έντασης ηλεκτρικού πεδίου.

⑤Μέτρηση Έντασης Μαγνητικού Πεδίου: Αυτή η περιοχή εμφανίζει την μετρημένη τιμή της έντασης μαγνητικού πεδίου.

⑥Εμφάνιση Καμπύλης: Αυτή η περιοχή εμφανίζει τις ρεαλιστικές τιμές της μέτρησης καμπύλης. Η σελίδα καμπύλης ενημερώνεται κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.

Κλειδί Λειτουργία Λειτουργία

Μακρύ Πατήμα Απενεργοποίηση

Σύντομο Πατήμα Ενεργοποίηση (Κατάσταση Απενεργοποίησης)

/ Σύντομο Πατήμα Εναλλαγή ισχύος ηλεκτρικού πεδίου/

ισχύος μαγνητικού πεδίου

Μακρύ Πατήμα Εναλλαγή στο μενού συστήματος, μακρύ πατήμα ξανά για έξοδο

18

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1 Παράμετροι Συσκευής

Παράμετροι Προδιαγραφή

Αριθμός Στοιχείου ERD-10

Υλικό Οθόνης 2.4 ίντσες

Οπίσθιος Φωτισμός Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Ικανότητα Φόρτισης TYPE-C□ 5V/1A□

Μπαταρία 1000mAh

Γλώσσες Κινέζικα/Αγγλικά

Μέγεθος Προϊόντος $\approx 143 \times 68 \times 29 \text{mm}$

Βάρος Προϊόντος $\approx 143 \text{g}$

3.2 Παράμετροι Μετρήσεων

Παράμετρος Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο

Μονάδα V/m μT

Ακρίβεια 1V/m 0.01 μT

Εύρος 1V/m - 1999V/m 0.01 μT - 99.99 μT

Όριο Συναγερμού 40V/m 0.4 μT

Εύρος Ικανότητας 0.2-1000mW/cm²

Ραδιοσυχνότητας

Ακτινοβολία

19

4.ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4.1 Εκκίνηση

Σύντομο πατήμα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στη συνέχεια περιμένετε να φορτώσει το σύστημα, και μετά εισέλθετε στο προεπιλεγμένο περιβάλλον ρυθμίσεων του συστήματος.

4.2 Ρυθμίσεις Γλώσσας □□

Στην κύρια διεπαφή, μακρύ πατήμα για να εισέλθετε στο μενού συστήματος, επιλέξτε ρυθμίσεις συστήματος, σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε ρυθμίσεις γλώσσας, στη συνέχεια σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις γλώσσας, επιλέξτε Κινέζικα ή Αγγλικά, σύντομο πατήμα OK για επιβεβαίωση.

20

4.3 Ρύθμιση ανώτατου ορίου ισχύος μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου

Ρύθμιση ανώτατου ορίου ισχύος μαγνητικού πεδίου□

Μακρύ πατήμα στην κύρια διεπαφή για

να εισέλθετε στο μενού συστήματος, επιλέξτε την

παράμετρο ρύθμισης ανώτατου ορίου ισχύος μαγνητικού πεδίου, σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στη ρύθμιση ανώτατου ορίου ισχύος μαγνητικού πεδίου, ρυθμίστε την τιμή, κάντε κλικ

για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην

προηγούμενη σελίδα. Ρύθμιση ανώτατου ορίου ισχύος ηλεκτρικού πεδίου□

Μακρύ πατήμα στην κύρια διεπαφή για

να εισέλθετε στο μενού συστήματος, επιλέξτε την

παράμετρο ρύθμισης ανώτατου ορίου ισχύος ηλεκτρικού πεδίου, σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στη

ρύθμιση ανώτατου ορίου ισχύος ηλεκτρικού πεδίου, ρυθμίστε την τιμή, κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε

τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη

σελίδα. Γενικές ρυθμίσεις και άλλες ρυθμίσεις λειτουργιών□

Οι αντίστοιχες επιλογές λειτουργίας και το άνοιγμα είναι περίπου τα ίδια με τα παραπάνω δύο σημεία πλοήγησης λειτουργίας, και η περιγραφή βημάτων

παραλείπεται.

21

Ρυθμίσεις μονάδας μαγνητικού πεδίου Ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης

4.4 Ρύθμιση φωτεινότητας

Ρύθμιση φωτεινότητας

Μακρύ πατήμα στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στο μενού συστήματος, επιλέξτε ρυθμίσεις συστήματος, σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε

ρυθμίσεις φωτεινότητας, και στη συνέχεια σύντομο πατήμα OK για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις φωτεινότητας,

ρυθμίστε τη φωτεινότητα σε πραγματικό χρόνο, κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και

να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Ρυθμίσεις συστήματος και άλλες ρυθμίσεις λειτουργιών

Οι αντίστοιχες επιλογές λειτουργίας και το άνοιγμα είναι περίπου τα ίδια με τα παραπάνω δύο σημεία πλοήγησης λειτουργίας, και η περιγραφή βημάτων παραλείπεται.

22

5.ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

5.1 Γρήγορη Μέτρηση

1 Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή,

μετρά το περιβαλλοντικό ηλεκτρικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο και ακτινοβολία σε πραγματικό χρόνο.

2 Δείτε τα δεδομένα μέτρησης στην κύρια οθόνη, εναλλάξτε τη σελίδα καμπύλης, οπτικοποιήστε τα δεδομένα, αναλύστε τα δεδομένα και καταγράψτε τα δεδομένα.

3 Σύντομο πατήμα για να ενεργοποιήσετε τη Διατήρηση Δεδομένων.

4 Μακρύ πατήμα για να εισέλθετε στο μενού συστήματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ανώτατο όριο του

ηλεκτρικού πεδίου και του μαγνητικού πεδίου και να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους.

5.2 Αναβάθμιση Λογισμικού

● Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε OK και ταυτόχρονα, η συσκευή θα εκκινήσει τη διεπαφή αναβάθμισης λογισμικού. Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή, εισέλθετε στη διεπαφή αναβάθμισης λογισμικού για να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

●Αφού εισέλθετε στην αναβάθμιση λογισμικού, ο υπολογιστής αναγνωρίζει το U δίσκο.

Αντιγράψτε το αρχείο λογισμικού απευθείας στο U δίσκο και μετά είναι έτοιμο.

●Μακρύ πατήμα του κουμπιού τροφοδοσίας στη διεπαφή αναβάθμισης λογισμικού μπορεί να απενεργοποιήσει

τη συσκευή.

6.ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

6.1 Αδυναμία εκκίνησης

Πιθανές αιτίες:

•Μπαταρία εξαντλημένη •Χαλαρή ή κατεστραμμένη σύνδεση μπαταρίας

Λύση:

①Ελέγξτε την φόρτιση της μπαταρίας και φορτίστε αν είναι χαμηλή

②Αν η μπαταρία δεν φορτίζει ή η συσκευή εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, δοκιμάστε να επανατοποθετήσετε ή

να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

③Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

23

6.2 Η οθόνη δεν εμφανίζει

Πιθανές αιτίες:

•Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος

•Αποτυχία υλικού οθόνης

•Ανωμαλία λογισμικού συστήματος

Λύση:

①Ελέγξτε και ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

②Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα επιστρέφει σε κανονική κατάσταση.

③Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην εμφανίζεται σωστά, η οθόνη μπορεί να χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση. 7.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής

● Συχνότητα: Καθαρίστε μία φορά το μήνα, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. ● Μέθοδος: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια της συσκευής.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, ειδικά αυτών που περιέχουν αλκοόλ ή ισχυρά οξέα ή αλκάλια, για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα ή την οθόνη. ● Σημείωση:

• Διατηρήστε τη συσκευή καθαρή και αφαιρέστε τη σκόνη γύρω από τα κουμπιά τακτικά για

να την κρατήσετε σε καλή κατάσταση. • Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται υγρά, σκόνη ή υπολείμματα στη διεπαφή της συσκευής. Ελέγξτε την μπαταρία και την τροφοδοσία

● Συντήρηση μπαταρίας: Για την ενσωματωμένη μπαταρία της συσκευής, ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας τακτικά. Αποφύγετε την πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας. Συνιστάται να φορτίζετε τακτικά και να αποφεύγετε τη μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα. ● Προδιαγραφές φόρτισης: Χρησιμοποιήστε τον επίσημο φορτιστή για τη φόρτιση, αποφύγετε την υπερφόρτιση ή την υπερβολική εκφόρτιση και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντός του κατάλληλου εύρους λειτουργίας τάσης. ● Αντικατάσταση μπαταρίας: Εάν η μπαταρία δείχνει υπερβολική αποδυνάμωση (όπως η αποτυχία κανονικής φόρτισης ή η εξαιρετικά γρήγορη εκφόρτιση), θα πρέπει να αντικατασταθεί εγκαίρως.

Αποθήκευση και Μεταφορά

● Συντήρηση μπαταρίας: Περιβάλλον αποθήκευσης: Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, αποφεύγοντας υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Αποφύγετε την τοποθέτησή της σε άμεσο ηλιακό φως. 24

● Μεταφορά: Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε πτώσεις κατά τη χρήση, ειδικά κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια προστατευτική θήκη ή μια ειδική τσάντα για τη μεταφορά. Ενημέρωση Λογισμικού

● Ελέγχετε τακτικά αν η συσκευή έχει νέο υλικολογισμικό για ενημέρωση. Το τελευταίο υλικολογισμικό μπορεί να διορθώσει γνωστά σφάλματα και να βελτιώσει την απόδοση της συσκευής. ● Κατά την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι τα βήματα λειτουργίας είναι σωστά, χρησιμοποιήστε τα επίσημα αρχεία υλικολογισμικού και αποφύγετε διακοπές ρεύματος ή άλλες παρεμβολές. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

● Εάν η συσκευή είναι ανώμαλη ή δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων, η συσκευή θα διαγράψει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και θα επιστρέψει στην αρχική κατάσταση. ● Για μεθόδους επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευαστή.

8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οποιοσδήποτε χρήστης FNIRSI που επικοινωνεί μαζί μας με ερωτήσεις θα λάβει την υπόσχεσή μας για ικανοποιητική λύση, συν μια επιπλέον εγγύηση 6 μηνών ως ένδειξη της εκτίμησής μας για την υποστήρισή σας! Παρεμπιπτόντως, έχουμε δημιουργήσει μια συναρπαστική κοινότητα και σας καλωσορίζουμε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της FNIRSI για να συμμετάσχετε. SHENZHEN FNIRSI TECHNOLOGY CO.,LTD

Όνομα προϊόντος: Ανιχνευτής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μοντέλο: ERD-10

Διεύθυνση: 8ος Όροφος, Δυτική Πλευρά, Κτίριο C, Πάρκο Βιομηχανίας Weihua Da, Οδός Dalang, Περιοχή Longhua, Σεντζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Τηλ: 0755-28020752

Email Υπηρεσίας: support@fnirsi.com

Email Επιχειρήσεων: business@fnirsi.com <http://www.fnirsi.com/>

Ιστοσελίδα: www.fnirsi.com

25

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

✳️ Αυτή η σελίδα είναι η βασική κάρτα εγγύησης. Παρακαλώ κρατήστε την. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Η περίοδος εγγύησης αυτού του προϊόντος ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του προϊόντος, εάν το προϊόν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο προϊόντος και χρησιμοποιηθεί σε κανονικό περιβάλλον και συνθήκες, και η βλάβη προκληθεί από ελαττώματα στα αρχικά υλικά και την επεξεργασία, μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας εγγύησης. Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την κάρτα εγγύησης σωστά ως πιστοποιητικό εγγύησης. Δεν θα εκδοθεί νέα εάν χαθεί. Οι παρακάτω καταστάσεις θα επιφέρουν πληρωμένες υπηρεσίες επισκευής

1. Αδυναμία παρουσίασης της αρχικής έγκυρης κάρτας εγγύησης.
2. Ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν πληροί τις απαιτήσεις, τα πρότυπα ή τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ζημιά που προκλήθηκε από αξεσουάρ στο περιβάλλον εγκατάστασης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, τα πρότυπα ή τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.
4. Ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη αποθήκευση, μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές από τον χρήστη.
5. Λήξη της περιόδου εγγύησης.